Réinitialisation ARCHOS X67 5G

Comment **réinitialisation d'usine ARCHOS X67 5G.** ? Comment **effacer toutes les données** dans ARCHOS X67 5G ? Comment **contourner Verrouillage de l'écran** dans ARCHOS X67 5G? Comment **restaurer les valeurs par défaut** dans ARCHOS X67 5G?

Le tutoriel suivant montre toutes les méthodes de réinitialisation générale ARCHOS X67 5G. Vérifiez comment réaliser Réinitialisation matérielle et Android 10 à l'aide des touches matérielles et des paramètres. En conséquence, votre ARCHOS X67 5G sera comme neuf et votre MediaTek Dimensity 800 (MT6873) noyau fonctionnera plus rapidement.

Première méthode:

1. Tout d'abord, éteignez votre smartphone en appuyant sur la **touche** Marche / Arrêt pendant quelques secondes.



2. Après cela, maintenez le **bouton d' augmentation du volume** et d' **alimentation enfoncé** pendant un court instant.



3. Relâchez tous les boutons enfoncés lorsque le **mode de récupération** apparaît.



4. Sélectionnez maintenant **Wipe data/factory reset** en utilisant les **touches de volume** pour naviguer et le **bouton d'alimentation** pour confirmer.



5. Accédez ensuite à **Factory data reset** .



6. Enfin, choisissez **Reboot system now** avec la **touche d'alimentation.**



7. Bien joué! Vous effectuez **une** opération de **réinitialisation matérielle** .