

Saisie de texte

Changer de mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que l'indicateur du mode désiré apparaisse :

- T9** : mode T9
- A** : mode ABC
- 1** : mode numérique
- Aucun : mode symbole

Mode T9 (anglais)

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer une lettre. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque. Par exemple, pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez successivement sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**. Si le mot affiché ne convient pas, appuyez sur la touche 0 pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées.
- Lorsque le mot correct apparaît, faites-le suivre d'un espace en appuyant sur **#**.

Fonction	Description	Procédure
Ajouter une entrée	Créez un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Nouvelle entrée
Rechercher un groupe	Localisez des contacts dans des groupes d'appel du répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher groupe
Changer les propriétés d'un groupe	Choisissez la sonnerie qui signalera les appels et les messages des membres d'un groupe. Vous pouvez également modifier le nom de chaque groupe.	Menu > Répertoire > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuez un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Effacer le répertoire	Supprimez tous les numéros stockés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Supprimer tout
Etat de la mémoire du répertoire	Vérifiez le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Menu > Répertoire > Etat mémoire
Numéros d'accès à différents services (SDN)	Accédez à la liste des numéros des services accordés par votre opérateur.	Menu > Répertoire > SDN

Fonction	Description	Procédure
Numéros personnels	Vérifiez vos propres numéros de téléphone ou attribuez-leur une appellation.	Menu > Réglages tél. > Numéro personnel
Langue d'affichage	Choisissez la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protégez votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Réglages supplémentai res	Activez ou désactivez les fonctions de rappel et de réponse automatiques.	Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires
Raccourcis des menus	Programmez les touches directionnelles pour qu'elles accèdent directement à vos menus préférés.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Réinitialisatio n du téléphone	Rétablissez les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinit. réglages

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour la première lettre ;
- deux fois pour la seconde ;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » et sur **5** à deux reprises pour obtenir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant au symbole désiré. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des lettres une par une, appuyez sur **C**. Pour effacer toutes les lettres saisies, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des lettres, appuyez sur **#**.
- Pour changer le champ de saisie en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Fonction	Description	Procédure
Réveil	Programmez le déclenchement de l'alarme à une heure donnée.	Menu > Agenda > Réveil
Agenda	Inscrivez votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Date & heure	Réglez la date et l'heure manuellement.	Menu > Agenda > Heure & Date
Calculatrice	Utilisez votre téléphone comme une calculatrice.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créez la liste des tâches à accomplir et affectez une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Dictaphone	Enregistrez des mémos vocaux.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Conversion de devises	Convertissez des devises monétaires étrangères.	Menu > Agenda > Taux de change
Service SIM	Utilisez les nombreux services fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > SIM AT
Lecture des messages	Consultez vos messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > Boîte de réception, Boîte d'envoi

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone sans fil, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones sans fil peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est explicitement interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant qu'on ne vous y autorise.

Envoi de message

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.
- Rédigez le texte du message.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter modèles** : récupérez un modèle de texte.
 - Ajouter répert.** : récupérez une entrée du répertoire.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous avez choisi **Enreg + envoi** ou **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement de stockage.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Fonction	Description	Procédure
Envoi de messages	Rédigez un SMS et envoyez-le à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > Nouveau message
Modèles de messages	Préparez et stockez des modèles de messages fréquemment utilisés.	Menu > Messages > Modèles
Options de la messagerie	Définissez les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > Réglages
Suppression des messages	Vous pouvez effacer les messages dans chaque dossier individuel.	Menu > Messages > Supprimer tout
Etat de la mémoire des messages	Vérifiez la quantité de mémoire libre et occupée par les messages de chaque type.	Menu > Messages > Etat mémoire
Répondeur	Recevez et écoutez les messages vocaux enregistrés par le réseau.	Menu > Messages > Messagerie vocale
Message d'Infos	Modifiez la configuration de ce service et consultez les messages d'infos reçus.	Menu > Messages > Diffusion
Services réseau	Accédez aux services réseau fournis par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Affichage	Modifiez les réglages de l'affichage et de l'éclairage de l'écran.	Menu > Affichage

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

AVERTISSEMENT

Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.

Informations sur le DAS

Votre téléphone sans fil est un équipement destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) définies par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives respectent les normes de sécurité développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse des études réalisées.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,853 mW/g.

Aperçu des fonctions

Cette section fournit de brèves explications sur les fonctions de votre téléphone. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez le mode d'emploi sur le site Internet de Samsung (**www.samsungmobile.com**).

Fonction	Description	Procédure
Afficher les derniers appels	Consultez et composez les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels en absence, Appels reçus, Appels émis
Supprimer des appels récents	Effacez le contenu du journal de chaque catégorie d'appels, ou tous les numéros en une seule opération.	Menu > Journal d'appels > Supprimer tout
Afficher la durée des appels	Consultez la durée de vos communications et le nombre d'appels émis et reçus. Vous pouvez également remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée d'appel
Afficher le coût des appels	Consultez le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coûts d'appel
Rechercher un contact	Recherchez des numéros enregistrés dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Rechercher

Fonction	Description	Procédure
Sonnerie	Choisissez la sonnerie des appels.	Menu > Sonneries > Tonalité sonnerie
Volume de la sonnerie	Réglez le volume de la sonnerie.	Menu > Sonneries > Volume sonnerie
Type d'alerte	Choisissez le type d'alerte qui vous signalera l'arrivée des appels.	Menu > Sonneries > Type alarme
Tonalités du clavier	Choisissez le son émis par les touches lorsque vous appuyez dessus.	Menu > Sonneries > Tonalité clavier
Tonalité des messages	Modifiez l'alerte sonore des SMS et des messages d'infos.	Menu > Sonneries > Tonalité message
Signal d'appel	Le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne	Menu > Sonneries > Signal d'appel
Tonalités supplémentai res	Définissez d'autres tonalités pour votre téléphone.	Menu > Sonneries > Tonalités supplémentaires
Message d'accueil	Entrez le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message de bienvenue

Déclaration de conformité (R&TTE)

Modèle : SGH-X150 (GSM 900/1800)

Fabriquée par : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Sécurité : EN 60950-1:2001

CEM : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

DAS : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Réseau : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

Lieu et date de publication :

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 27


Yong-Sang Park/S.Manager

CE 0168