

Touche sensitive

1. Marche/Arrêt
2. Options
3. Eclairage du four
4. Température/Chauffage rapide
5. Mon Programme préféré
6. Affichage
7. Haut
8. Bas
9. Horloge
10. Minuteur
11. OK

Options

Appuyez sur Options pour régler un programme automatique, une fonction de nettoyage (sur certains modèles uniquement) ou une fonction du four.

Mon Programme préféré

Touche Mon Programme préféré pour accéder directement à votre programme préféré, également lorsque l'appareil est à l'arrêt. Pour sauvegarder votre programme préféré, maintenez appuyé Mon Programme préféré pendant plus de 3 secondes.

Température/ Chauffage rapide

La fonction de chauffage rapide diminue le temps de montée en température. Maintenez appuyé Température/Chauffage rapide pendant plus de 3 secondes pour activer la fonction.

Eclairage du four


Vous pouvez désactiver l'éclairage du four lors de la cuisson afin d'économiser de l'énergie.





Appuyez une fois sur Marche/Arrêt

Appuyez une fois sur Options pour les programmes automatiques



1 Chaleur tournante

2 Sole pulsée

...

11 Turbo gril

OK

1 Bœuf dans la tranche, à point (rosbif, entrecôte)

2 Rôti de porc

...

9 Lasagnes

1 Jardinière de légumes

2 Gratin de pommes de terre

...

9 Quiche lorraine

OK



Four Four Catalytique Four à Pyrolyse

- 1  Chaleur tournante

- 2  Sole pulsée

- 3  Convection naturelle

- 4  Cuisson basse température

- 5  Sole

- 6  Décongélation

- 7  Maintien au chaud

- 8  Eco Turbo gril

- 9  Gril

- 10  Gril fort

- 11  Turbo gril

Four à pyrolyse avec tournebroche

- 1  Chaleur tournante

- 2  Sole pulsée

- 3  Convection naturelle

- 4  Cuisson basse température

- 5  Sole

- 6  Décongélation

- 7  Maintien au chaud

- 8  Eco Turbo gril

- 9  Gril

- 10  Gril + Tournebroche

- 11  Gril fort

- 12  Tournebroche maxi gril

- 13  Turbo gril

- 14  Turbo gril + tournebroche

Four à Vapeur

- 1  Vapeur intense

- 2  Vapeur combinée

- 3  Vapeur alternée

- 4  Eco Vapeur Intense

- 5  Chaleur tournante humide

- 6  Cuisson basse température

- 7  Sole

- 8  Décongélation

- 9  Maintien au chaud

- 10  Gril

- 11  Gril fort

- 12  Turbo gril

- 13  Convection naturelle

- 14  Sole pulsée

- 15  Chaleur tournante



Four

- 1 Bœuf dans la tranche, à point (rosbif, entrecôte)
- 2 Rôti de porc
- 3 Volaille entière
- 4 Pizza
- 5 Madeleines, muffins
- 6 Quiche lorraine
- 7 Pain blanc
- 8 Gratin de pommes de terre
- 9 Lasagnes

Four à Vapeur

- 1 Jardinière de légumes
- 2 Gratin de pommes de terre
- 3 Pain blanc
- 4 Poisson poché (truite)
- 5 Bœuf dans la tranche, à point (rosbif, entrecôte)
- 6 Volaille entière
- 7 Pizza
- 8 Madeleines, muffins
- 9 Quiche lorraine