

# Découvrir votre téléphone

Vous disposez d'un poste numérique ALCATEL 4003 REFLEXES. Ce poste, d'une grande simplicité d'utilisation, est conçu pour vous apporter les avantages de la qualité du son numérique.



## Touches pré-programmées

- ✉ Accéder aux différents services de messagerie.
- ↶ Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- 📖 Accéder à votre répertoire personnel.
- ↶↶ Annuler un double appel.

▲ Réémettre automatiquement le dernier numéro composé bis.


## Touches audio

- 🔊 Partager une conversation.
- 🔊 Diminuer le volume du haut-parleur ou du combiné.
- 🔊 Augmenter le volume du haut-parleur ou du combiné.

## Placer l'étiquette des touches pré-programmées

Vous disposez d'une étiquette imprimée, livrée avec le poste, à placer sur les touches pré-programmées.

- 1 Insérez un objet à bout plat dans l'encoche.
- 2 Soulevez le cache.
- 3 Placez votre étiquette imprimée.
- 4 Remettez le cache en place.



## TÉLÉPHONER

### Appeler à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise



décrocher



pour l'extérieur

ou



pour obtenir l'opératrice



composer le n° de votre correspondant

### Appeler un second correspondant

vous êtes en conversation



numéroter directement

le premier correspondant est en attente



annulation du second appel

### Appeler par le répertoire

#### ■ Personnel



répertoire



appuyer sur l'une des touches 0 à 9

#### ■ Collectif



n° abrégé

### Rappeler

#### ■ Par le dernier n° composé ■ Par une demande de rappel différé



bis



correspondant occupé ou absent



message



### Être rappelé automatiquement



correspondant occupé



code de la fonction "Rappel automatique"



### Intercepter un appel

un poste voisin sonne



code de la fonction "Interception d'appel de poste"



n° du poste qui sonne

## ALCATEL OFFICE\*

### Tableau des codes

La mise en œuvre d'une fonction se fait par l'entrée de son code sur le clavier de numérotation.

| Fonctions                                      | Code implicite | Voire code | Fonctions                           | Code implicite | Voire code |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| Allocation de ligne                            |                |            | Numéros abrégés collectifs          | 8000 à 8399    |            |
| Allocation de ligne et rappel de taxation      |                |            | Ouverture de porte                  | 87             |            |
| Annulation du double-appel                     | 2              |            | Parcage/reprise de parcage          | 65             |            |
| Annulation d'un rappel automatique             | 74             |            | Passage en programmation            | 70             |            |
| Annulation du renvoi "Faire suivre ses appels" | 799            |            | Prise du faisceau principal         | 0              |            |
| Annulation de tout renvoi                      | 790            |            | Prise des faisceaux secondaires     | 300 à 334      |            |
| Appel boîte vocale                             |                |            | Protection d'une communication      | 78             |            |
| Appel des groupements                          | 500 à 525      |            | Rappel automatique si poste occupé  | 63 ou #        |            |
| Appel des postes                               | 100 à 227      |            | Rappel de taxation                  | 84             |            |
| Appel des postes opérateurs                    | 9              |            | Recherche de personne               | 7              |            |
| Code affaire                                   |                |            | Réémission du dernier n° (bis)      | 77             |            |
| Conférence                                     | 4              |            | Remplacement d'un poste             | 877            |            |
| Consultation d'appel en attente                | 60             |            | Renvoi des appels de groupement     | 795            |            |
| Coupure calibrée                               | 62             |            | Renvoi immédiat                     | 791            |            |
| Déplacement d'un poste                         | 878            |            | Renvoi sélectif                     | 85             |            |
| Entrée en tiers                                | 5              |            | Renvoi sur la recherche de personne | 794            |            |
| Faire suivre ses appels                        | 798            |            | Renvoi sur occupation               | 792            |            |
| Groupes de diffusion                           | *2 à *9        |            | Réponse à la sonnerie générale      | 73             |            |
| Heure de rendez-vous (programmation)           | 60             |            | Réponse à une recherche de personne | 76             |            |
| Interception d'appel de groupe                 | 72             |            | Retour dans le groupement           | 797            |            |
| Interception d'appel de poste                  | 71             |            | Sortie de groupement                | 796            |            |
| Messagerie écrite (rappel différé)             | 67             |            | Substitution (code affaire)         | 66             |            |
| Messagerie vocale (codes réservés)             | 68 et 69       |            | Summération FV                      | 61             |            |
| Ne pas déranger                                | 793            |            | Va-et-vient                         | 3              |            |
|                                                |                |            | Verrouillage/déverrouillage         | 75             |            |

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système.

Vous pouvez programmer vos touches et imprimer de nouvelles étiquettes. Référez-vous au guide d'installation ou contactez votre distributeur.

Nom : ..... N° de poste : .....

N° de fax : ..... N° de GSM : .....

Adresse e-mail : .....

**Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.**  
**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex**  
**R.C. Paris 602 033 185**

## RÉGLER VOTRE POSTE

### Choisir votre sonnerie et régler son volume





 ou
 


code de la fonction "Passage en Programmation"    mélodie actuelle    appuis successifs pour choisir la sonnerie (8)    appuis successifs pour choisir le volume (7)

### Verrouiller/déverrouiller votre poste





 ou
 

code de la fonction "Verrouillage/Déverrouillage"    code personnel (4 chiffres) 1515 par défaut    verrouiller    déverrouiller

## PROGRAMMER VOTRE POSTE

### Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 1515.








code de la fonction "Passage en Programmation"    code actuel (4 chiffres)    nouveau code (4 chiffres)

### Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire se compose des 10 touches (0 à 9) du clavier de numérotation.








code de la fonction "Passage en Programmation"    0 à 9    n° interne ou externe à enregistrer

Numéros du répertoire personnel

|   |   |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |

## TRAITER PLUSIEURS APPELS

### Recevoir un second appel

Vous entendez un bip.



code de la fonction "Consultation d'appel en attente"

### Va-et-vient

Pour passer d'un correspondant à l'autre.



code de la fonction "Va-et-vient"

### Transférer un appel

Vous êtes en conversation.




n° du poste destinataire

### Conférence

Pour converser à trois.




code de la fonction "Conférence"    même code pour annuler

## EN VOTRE ABSENCE - À VOTRE RETOUR

### Renvoyer les appels

■ Vers un autre poste




renvoi    n° du poste destinataire

■ Vers une messagerie vocale (option)


 ou
 


code de la fonction du type de renvoi souhaité    numéro de la messagerie

### Annuler les renvois


 ou
 

programmer un autre type de renvoi

### Répondre à une demande de rappel





 ⇒
 

l'émetteur de la demande est rappelé

### Consulter les messages vocaux (option)






la diode clignote    code de la fonction "Messagerie vocale"    suivre les instructions du guide parlant

## GUIDE RAPIDE

ALCATEL

4003  
REFLEXES

poste téléphonique