






Guide utilisateur Temporis 05



1. INSTALLATION

Votre téléphone Temporis 05 se compose :

- d'un socle et d'un combiné,
- d'un cordon de ligne téléphonique,
- d'un cordon spiralé.

1. Connectez une extrémité du cordon spiralé dans le combiné et l'autre dans la partie inférieure du socle. Connectez le cordon de ligne dans son emplacement situé sous le socle dans la cavité puis passez le fil dans la rainure la plus longue prévue à cet effet (sauf si vous souhaitez le fixer au mur, voir § 2 : fixation murale). Branchez l'autre extrémité du cordon de ligne dans la prise téléphonique murale.

2. Placez le curseur de la sonnerie situé sous le socle sur le volume maximum (▲) ou minimum (▼).

2. FIXATION MURALE

Pour installer votre téléphone en position murale, faites sortir de son logement l'ergot situé sur le dessus du socle (petite pièce plastique striée), puis réinsérez-le dans son emplacement en inversant les extrémités.

Faites passer le cordon de ligne dans la rainure la plus petite sous le socle.

Percez dans le mur deux trous verticaux distants de 85 mm. Insérez des chevilles puis vissez des vis à bois (diamètre : 3 mm, long : 30 mm). Fixez le socle sur les vis.

3. UTILISATION DU TEMPORIS 05

- Appel d'un correspondant

Décrochez le combiné, attendez la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant.

- Rappel du dernier numéro composé (bis)

Décrochez le combiné pour obtenir la tonalité puis appuyez sur la touche .

- Réglage de sonnerie (3 niveaux)

Elle est située sous le socle du téléphone. Par défaut, le volume de la sonnerie est sur le niveau le plus fort (). Vous pouvez le diminuer en positionnant le curseur en face de () ou supprimer temporairement la sonnerie ().

- Fonction secret

En cours de conversation, si vous désirez ne plus être entendu momentanément par votre correspondant, appuyez sur la touche  et maintenez l'appui aussi longtemps que nécessaire.

- Augmentation du volume sonore dans le combiné (3 niveaux)

Pour mieux entendre votre correspondant, il suffit de positionner le curseur marqué VOL (côté du combiné), sur le niveau qui vous convient le mieux.

- Numérotation fréquences vocales/numérotation décimale

Votre téléphone numérote par défaut en fréquences vocales (FV). Si cela ne convenait pas, vous pouvez passer en numérotation décimale en plaçant le curseur situé sur le coté du combiné sur DC.

- Accès aux services Contact de France Telecom (touches R,* , #)

Renseignez-vous auprès de votre agence locale.

- Pause (P).

Cette fonction est utilisée exclusivement derrière un autocommutateur privé en entreprise.

4. QUE FAIRE SI..... ?

- Il n'y a pas de tonalité
 - ▶ Vérifiez que le cordon de ligne est bien branché dans la prise murale.
 - ▶ Vérifiez que la pédale de raccrochage située sur la base n'est pas bloquée.
- Le téléphone ne sonne pas
 - ▶ Vérifiez que la sonnerie n'est pas coupée (voir réglage de sonnerie).
- Vous n'entendez pas correctement votre correspondant
 - ▶ Vérifiez qu'un autre poste de votre installation n'est pas décroché en parallèle.

5. ENTRETIEN

Nettoyez votre poste avec un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Evitez d'utiliser un chiffon sec (charge statique) et des nettoyeurs abrasifs ou agressifs qui peuvent endommager les surfaces.

6. GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.

7. SERVICE APRES-VENTE

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

Agrafez ici le ticket de caisse faisant foi de votre achat, vous l'aurez ainsi à votre disposition le cas échéant.

Type de raccordement :

Ce matériel est destiné à être raccordé exclusivement sur une ligne analogique du réseau public français.





Un produit

ATLINKS

An ALCATEL/THOMSON multimedia
Joint Venture Company

Services commerciaux et marketing :

32, avenue Kléber
92707 Colombes cedex - France
Tél : + 33 (0) 1 55 66 74 00

**Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne Billancourt - France**

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. RCS Nanterre 390 546 059

Ref : 905-TM05001-00 02/01