



Notice d'utilisation

Pèse-personne

PPE L1

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne placé sur une surface dure et plane. Evitez tapis et moquettes. Votre position sur le plateau peut modifier le résultat de la pesée.
- Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau en verre soient secs avant de monter sur le pèse-personne.
- Cet appareil contient des pièces électroniques. Utilisez-le avec précaution. Ne le laissez pas tomber ; ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau en verre ; ne sautez pas dessus. Le verre pourrait se casser et provoquer des blessures graves.
- N'entrez pas d'objets sur l'appareil.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
- Ne stockez pas l'appareil en position verticale.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur, de l'humidité, ou d'un changement radical de température.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyez le plateau en verre avec un nettoyant pour vitres.
- **N'immergez pas le pèse-personne dans l'eau ou tout autre liquide.**

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité maximale : 150 kg / 330 lb

Précision : 100 g / 0,2 lb

Unités de mesure : kg / st / lb

Indication de batterie faible : « LO »

Indication de surcharge : « Err »

Alimentation : fonctionne avec 2 piles au lithium CR2032 de 3 volts

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Sélectionnez l'unité de mesure « kg » (ou « st » ou « lb ») à l'aide du bouton situé à l'arrière du pèse-personne.
2. Ouvrez le boîtier situé sous l'appareil et installez les 2 piles au lithium CR2032 (fournies avec l'appareil). Le « + » doit être visible une fois les piles insérées. L'écran affichera « 0.0 kg » et s'éteindra automatiquement quelques secondes plus tard.

- Utilisez uniquement le type de pile indiqué ci-dessus.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le pèse-personne pendant une longue période.

UTILISATION

1. Posez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Donnez une brève impulsion au centre du plateau avec le pied afin de mettre en marche le pèse-personne. L'écran affiche « 8888 » puis se stabilise sur « 0.0kg ».
2. Montez sur le plateau en verre et restez immobile jusqu'à ce que les chiffres se stabilisent. Votre poids s'affiche alors.
3. Descendez du pèse-personne. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes.

INDICATEUR DE SURCHARGE

Si le pèse-personne est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra sur l'écran :

Retirez le poids immédiatement pour ne pas endommager votre pèse-personne.

Err

INDICATEUR DE PILES USAGEES

L'indication suivante apparaîtra sur l'écran lorsque la pile est usagée et doit être remplacée :

LO

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqu  en R.P.C.