

MODE D'EMPLOI PLIAGE TENTE ANTI UV METHODE 1

- Enlever le matelas gonflable de la tente :
- Enlever la housse du matelas gonflable et dégonfler ce dernier :



- Lâcher la bâche :



- Prendre l'armature opposée à l'entrée de la tente et la maintenir :



Vue intérieure



Vue extérieure

- Tirer cette partie au maximum vers soi. La tente doit être plate après cette opération :



Il faut que les deux armatures opposées se touchent puis la mettre à plat.

- Prendre les extrémités de la tente : une main à la base et une main au sommet :



- Faire pivoter ces deux parties pour créer un 8 :



- Les deux parties du 8 se mettent l'une dans l'autre :



- Il n'y a plus qu'à ranger la tente pliée dans son sac prévu à cet effet.

MODE D'EMPLOI PLIAGE TENTE ANTI UV METHODE 2

- Enlever le matelas gonflable de la tente :
- Enlever la housse du matelas gonflable et dégonfler ce dernier :



- Lâcher la bâche :



- Prendre l'armature opposée à l'entrée de la tente et la maintenir :



Vue intérieure



Vue extérieure

- Tirer cette partie au maximum vers soi. La tente doit être plate après cette opération :



Il faut que les deux armatures opposées se touchent puis la mettre à plat.

- Poser la tente à plat par terre, et la plier:



- Rabattre un côté...



- ... puis l'autre



- Glisser la toile entre les deux parties



- Bien rapprocher les deux parties :



Il n'y a plus qu'à ranger la tente pliée dans son sac prévu à cet effet.