

Dazzle*

Digital Video Creator 90*

QUICKSTART GUIDE

KURZANLEITUNG

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

KORTE HANDLEIDING

GUIDA RAPIDA

MANUAL BREVE DE INSTRUCCIONES

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO



(GB) (D) (F) (NL) (I) (E) (P)

PINNACLE
SYSTEMS

41004065

Dazzle*

Digital Video Creator 90*

QUICKSTART GUIDE



Before you begin

This chapter tells you which computer system components are required for the operation of DVC 90 and what is included in the DVC 90 package contents.

SYSTEM REQUIREMENTS

Please make sure your system meets the following requirements before installing DVC 90:

Computer

- ♦ Pentium IV 1.6 GHz (2 GHz recommended) or equivalent AMD CPU
- ♦ 256 MB of RAM 8 (512 MB recommended)
- ♦ DirectX 9.0a or higher compatible graphics and sound adapter
- ♦ CD-ROM or DVD-ROM drive
- ♦ USB 2.0 Interface
- ♦ Windows XP (Home and Professional Edition, Service Pack 1 or higher)
- ♦ CD Burner or DVD Burner recommended

Video equipment

DVC 90 can capture from:

- ♦ Any analog (8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C or SVHS-C) camcorder or VCR
- ♦ Any DV, Digital8 or MicroMV camcorder with analog outputs

PACKAGE CONTENTS

Please make sure your DVC 90 system is complete before you begin the installation. The system includes* :



DVC 90



Dazzle DVC 90
Quick Start Guide




Pinnacle Studio QuickStart and "Content" disks

If any parts are missing, please contact your retailer.


* Depending on the delivery scope, the actual package contents may be different from the package contents listed in the manual. Specifications are subject to change without notice or obligation.

Install DVC 90

1. Insert the software installation CD.




2. Follow the on-screen instructions as prompted to install the software.
3. Connect the Digital Video Creator 90 to the computer's USB 2.0 port.



4. If the Windows *Add New Hardware* dialog box appears, follow the on-screen prompts.

5. Connect the outputs from your capture source to the inputs on the DVC 90 hardware.



6. To learn how to edit your first video, launch the Studio QuickStart software and select *View Guided Tour*.

Dazzle*

Digital Video Creator 90*

KURZANLEITUNG



PINNACLE
SYSTEMS

Bevor Sie beginnen

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Systemkomponenten für den Betrieb von DVC 90 benötigt werden und welche Produktteile sich im Lieferumfang von DVC 90 befinden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Bitte stellen Sie vor Installation von DVC 90 sicher, daß Ihr Computersystem die nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt:

Computer

- ♦ Pentium IV 1,6 GHz (2 GHz empfohlen) oder gleichwertiger AMD-Prozessor
- ♦ 256 MB RAM (512 MB empfohlen)
- ♦ DirectX 9.0a- (oder höher) kompatible Grafik- und Soundkarte
- ♦ CD-ROM- bzw. DVD-ROM-Laufwerk
- ♦ USB 2.0-Schnittstelle
- ♦ Windows XP (Home und Professional Edition, Service Pack 1 oder höher)
- ♦ CD- bzw. DVD-Brenner empfohlen

Videoausrüstung

DVC 90 ist in der Lage, über die folgenden Geräte Videomaterial einzulesen:

- ♦ Jeder beliebige analoge (8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C oder SVHS-C) Camcorder bzw. Videorecorder.
- ♦ Jeder beliebige DV-, Digital8- oder MicroMV-Camcorder mit Analogausgängen.

LIEFERUMFANG

Bitte vergewissern Sie sich, daß Ihr DVC 90-Equipment vollständig ist, bevor Sie mit der Installation beginnen. Folgende Teile befinden sich im DVC 90-Lieferumfang*:



DVC 90



Dazzle DVC 90
Kurzanleitung




Pinnacle Studio "QuickStart" und "Content" Disks

Falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


* Je nach Ausliefervariante kann der Lieferumfang von dem hier geschilderten abweichen.
Änderungen von Design/Technik vorbehalten.

DVC 90-Installation

1. Legen Sie die CD für die Software-Installation in Ihr Computer-Laufwerk ein.




2. Befolgen Sie die Anweisungen, die im Zuge der Software-Installation auf dem Bildschirm erscheinen.
3. Verbinden Sie Ihren Digital Video Creator 90 mit der USB 2.0-Schnittstelle Ihres Computers.



4. Wenn das Dialogfenster zum *Hinzufügen neuer Hardware* angezeigt wird, folgen Sie bitte den Anweisungen.

5. Verbinden Sie die Ausgänge Ihres Aufnahmequellgerätes mit den entsprechenden Eingängen Ihrer DVC 90-Hardware.



6. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Ihr erstes Video bearbeiten können, rufen Sie Ihre Studio QuickStart-Anwendung auf und wählen Sie die Option *View Guided Tour* (Tutorial anschauen).

Dazzle*

Digital Video Creator 90 * GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



F

PINNACLE
SYSTEMS

Avant de commencer

Ce chapitre vous décrit la configuration nécessaire d'un ordinateur afin de faire fonctionner DVC 90 ainsi que ce qui est inclus dans la boîte DVC 90.

CONFIGURATION NECESSAIRE

Merci de vérifier que votre système correspond à ce qui est décrit ci-dessous avant d'installer DVC 90:

Ordinateur

- ♦ Pentium IV 1,6 GHz (2 GHz recommandés) ou unité centrale AMD équivalente
- ♦ 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés)
- ♦ Carte graphique et son DirectX 9.0a ou compatible supérieure
- ♦ Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
- ♦ Interface USB 2.0
- ♦ Windows XP (Home et Professional Edition, Service Pack 1 ou supérieur)
- ♦ Graveur de CD ou de DVD conseillé

Equipement Vidéo

DVC 90 peut capturer de:

- ♦ N'importe quel caméscope ou magnétoscope analogique (8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C ou SVHS-C).
- ♦ N'importe quel caméscope DV, Digital8 ou MicroMV disposant de sorties analogiques.

VERIFICATION DES ELEMENTS REÇUS

Assurez-vous que votre système DVC 90 soit bien complet avant de commencer l'installation. Le système inclut* :



DVC 90



Dazzle DVC 90
Guide de Démarrage Rapide




Disques Pinnacle Studio "QuickStart" et "Content"

Au cas où vous constateriez l'absence de certaines pièces, veuillez consulter votre revendeur.


* En fonction de la variante, les éléments reçus peuvent différer de ceux énumérés ci-dessus.
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligations.

Installation du DVC 90

1. Insérez le CD d'installation du logiciel dans le lecteur de l'ordinateur.




2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran durant l'installation du logiciel.
3. Reliez l'appareil Digital Video Creator 90 au port USB 2.0 de votre ordinateur.



4. Si la fenêtre d'ajout de matériel s'ouvre à l'écran, suivez les instructions à l'écran.

5. Reliez les sorties de la source d'enregistrement aux entrées correspondantes de l'appareil DVC 90.



6. Pour savoir comment monter votre première vidéo, lancez le logiciel Studio QuickStart puis sélectionnez *View Guided Tour* (*Afficher la visite guidée*).

Dazzle*

Digital Video Creator 90*

KORTE HANDLEIDING



Voordat u begint

In dit hoofdstuk staat over welke systeemcomponenten u moet beschikken, zodat de DVC 90 behoorlijk functioneert alsmede welke produktdelen reeds bij de leveringsomvang van de DVC 90 horen.

SYSTEEMVOORWAARDEN

Controleer s.v.p. voordat u de DVC 90 installeert of uw computersysteem aan de hierna volgende voorwaarden voldoet:

Computer

- ♦ Pentium IV 1.6 GHz (2 GHz aanbevolen) of equivalent AMD CPU
- ♦ 256 MB aan RAM (512 MB aanbevolen)
- ♦ DirectX 9.0a of hogere compatibele grafische kaart en geluidskaart
- ♦ CD-ROM- of DVD-ROM-station
- ♦ USB 2.0 interface
- ♦ Windows XP (Home en Professional Edition, Service Pack 1 of hoger)
- ♦ CD-brander of DVD-brander aanbevolen

Video uitrusting

DVC 90 kan via de volgende apparaten videomateriaal inlezen:

- ♦ Elke willekeurige analoge (8mm, Hi8, VHS, SVHS, VHS-C of SVHS-C) camcorder resp. videorecorder.
- ♦ Elke willekeurige DV-, Digital8- of MicroMV-camcorder met analoge uitgangen.

LEVERINGSOMVANG

Controleer voordat u met het installeren begint of uw DVC 90-systeem compleet is. Het systeem bestaat uit de volgende delen*:



DVC 90



Dazzle DVC 90
Korte handleiding




Pinnacle Studio "QuickStart" en "Content" disk

Neem s.v.p. contact op met uw handelaar als een of ander deel ontbreekt.


* Al naar gelang de leveringsvariante kan de leveringsomvang van de hier afgebeelde delen afwijken. Specificaties onder voorbehoud.

DVC 90-installatie

1. Leg de CD voor de software-installatie in het schijfstation van uw computer.




2. Volg de aanwijzingen op die in verband met de software-installatie op het beeldscherm verschijnen.
3. Verbind uw Digital Video Creator 90 met de USB 2.0-interface van uw computer.



4. Wanneer het dialoogvenster *Nieuwe hardware toevoegen* verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

5. Verbind de uitgangen van uw opnamebron-apparaat met de desbetreffende ingangen van uw DVC 90-hardware.



6. Start de Studio QuickStart software en selecteer *View Guided Tour* (bekijk instructies) voor informatie over het bewerken van uw eerste videofilm.