

■ BAGUE ROTATIVE DE BOUSSOLE (Emploi de l'aiguille des heures pour indiquer les directions)

(FRANÇAIS)

PRÉCAUTIONS À L'EMPLOI DE LA BAGUE ROTATIVE DE BOUSSOLE

- La bague rotative de boussole ne peut servir que dans l'hémisphère nord. Dans les régions à une latitude inférieure au Tropique du Cancer, elle risque, selon les saisons, de ne pas indiquer correctement les directions.
- Utilisez la bague rotative de boussole en vérifiant la position du soleil.
- Avant d'utiliser la bague rotative de boussole, vous devez régler l'aiguille des heures à l'heure actuelle dans votre région.
- La bague rotative de boussole est conçue de manière à vous donner une indication approximative des directions. Pour des activités comme la marche en montagne ou l'orientation, nécessitant des directions très précises, prenez soin d'utiliser une boussole magnétique ordinaire avec cette montre.

MODE D'EMPLOI

- 1 En maintenant la bague à plat, pointez l'aiguille des heures dans le sens du soleil.
- 2 Tournez la couronne à la position 4 heures pour amener le "S" (Sud) de la bague rotative de boussole au point central de l'axe formé entre le repère 12 heures et l'échelle horaire, indiquée par l'aiguille des heures.
Les repères de direction sur la bague indiquent les directions correspondantes. La bague de boussole porte des graduations de 15 degrés.

* Pendant la période avant midi, réglez la bague rotative de boussole au point central de l'arc sur la gauche du repère 12 heures. Pendant la période après midi, réglez la bague au point central de l'arc sur la droite du repère 12 heures.

** La bague rotative de boussole tourne dans le sens horaire en tournant dans le sens anti-horaire la couronne de la position 4 heures; elle tourne dans le sens anti-horaire en tournant la couronne dans le sens horaire.

