

notebook security
DEFCON® CL
combination
cable lock



Targus®

USER GUIDE

TABLE OF CONTENTS

GB - English

Targus Notebook Security DEFCON® CL Combination Cable Lock	5
--	---

BG - Български (език)

ТАРГУС ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО ЗА НОУТБУК DEFCON® CL ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО С КОМБИНАЦИЯ	15
---	----

CZ - Čeština

BEZPEČNOST NOTEBOOKU TARGUS DEFCON® CL KOMBINAČNÍ KABELOVÝ ZÁMEK	25
---	----

DE - Deutsch

Targus-Notebook-Sicherheit: Kombinations-Kabelschloss DEFCON® CL	35
---	----

DK - Dansk

TARGUS SIKKERHEDS DEFCON® CL KOMBINATIONSKABELLÅS TIL BÆRBAR COMPUTER	47
--	----

EE - Eesti

TARGUS SÜLEARVUTI TURVALISUSE DEFCON® CL KOMBI- NATSIOONIGA KAABELLUKK	59
---	----

ES - Español

Cerradura con cable Targus Notebook Security DEFCON® CL Com- binación	68
--	----

FI - Suomi

TARGUS DEFCON® CL KANNETTAVAN TIETOKONEEN YHDIS- TELMÄTURVAVAIJERI	79
---	----

FR - Français

Câble antivol à combinaison DEFCON® CL de Targus pour ordina-	
---	--

teur portable	91
GR - Ελληνικά	
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DEFCON® CL ΤΗΣ TARGUS ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ..	102
HR - Hrvatski	
TARGUS DEFCON® CL KOMBINACIJSKI KABEL ZA ZAKLJUČAVANJE ZA SIGURNOST PRIJENOSNOG RAČUNALA	112
HU - Magyar	
TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® CL KOMBINÁCIÓS KÁBELZÁR	122
IT - Italiano	
Sistema di sicurezza per notebook Targus DEFCON® CL cavo con lucchetto a combinazione	132
LT - Lietuviškai	
Targus nešiojamojo kompiuterio apsauginis DEFCON® CL kombina- cinis laidinis užraktas	143
LV - Latviešu	
TARGUS PIEZĪMJU DATORA DEFCON® CL KOMBINĀCIJU KABEĻA SLĒDZIS	153
NL - Nederlands	
Targus DEFCON® CL combinatiekabelslot voor notebook-beveilig- ing	162
NO - Norsk	
TARGUS KABELKOMBINASJONSLÅS DEFCON® CL FOR NOTE- BOOK-SIKKERHET	173
PL - Polski	
LINKA ZABEZPIECZAJĄC TARGUS Z ZAMKIEM SZYFROWYM DE- FCON® CL	183

PT - Português

Cabo de segurança Combo DEFCON® CL da Targus para proteger computadores portáteis 193

RO - Română

SISTEM DE ÎNCHIDERE TARGUS PENTRU SIGURANȚA NOTEBOOK-ULUI DEFCON® CL 203

RU - Русский

ЗАЩИТНЫЙ ТРОСИК ДЛЯ НОУТБУКОВ DEFCON® CL КОМПАНИИ TARGUS С КОДОВЫМ ЗАМКОМ 213

SE - Svenska

TARGUS SÄKERHET FÖR BÄRBARA DATORER DEFCON® CL KOMBINATIONSLÅS MED KABEL 223

SI - Slovensko

KOMBINACIJSKA KABELSKA KLJUČAVNICA DEFCON® CI TARGUS - VARNOST PRENOSNIH RAČUNALNIKOV 233

SK - Slovenčina

KOMBINOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK DEFCON® CL NA NOTEBOOK OD SPOLOČNOSTI TARGUS 243

TR - Türkçe

TARGUS LAPTOP GÜVENLİĞİ İÇİN DEFCON® CL KOMBİNASYONLU KABLO KİLİDİ 253

TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® CL COMBINATION CABLE LOCK

Introduction

Thank you for purchasing the Targus Notebook Security DEFCON® CL Combination Cable Lock. The DEFCON CL helps protect your valuable notebook computer from theft using a resettable four-digit combination lock. The resettable combination lock eliminates the need for keys and enables you to change your combination periodically for increased security.

In addition to this user's guide, this package contains:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



WARNING: TO USE THE DEFCON CL OR RESET THE COMBINATION YOU MUST SET THE LOCK TO THE CURRENT COMBINATION.

Setting the Combination

- 1 Locate the combination dials and windows on the lock.




DEFCON CL

- 2 Using the dials, enter the current combination.

If you are setting the combination for the first time, enter the preset combination 0000.


The combination appears in the windows.

- 3 Using a small flat-head screwdriver or similar object, push in and rotate the reset screw 90 degrees clockwise so that the screw's groove appears horizontal.



Unlocking the combination lock

- 4 Using the dials, enter the new combination.
- 5 Rotate the reset screw 90 degrees anti-clockwise, back to its original vertical position, to save the new combination.



Locking the combination lock

- 6 Record the combination in either the space provided at the end of this guide or another secure, easy-to-find place.

Testing the Combination

Before attaching the lock to your notebook computer:

- 1 Turn the dials to disguise the combination.
- 2 Return to the combination you set.
- 3 Check that the locking button depresses completely.

Securing the DEFCON CL



Select an object in the room to which you will secure your notebook computer with the DEFCON CL. Choose a large, heavy piece of furniture such as a table or desk.

- 1 Take the looped end of the cable and wrap it around the selected object.



NOTE: WRAP THE CABLE AROUND A PART OF THE OBJECT THAT WILL DETER AN INTRUDER FROM SLIPPING THE CABLE OFF (FOR EXAMPLE, A TABLE OR DESK LEG WITH A CROSS BAR OR A DRAWER HANDLE).

- 2 Feed the lock through the looped end of the cable as shown.




Securing the DEFCON CL to an object

Locking the DEFCON CL to your Notebook Computer



NOTE: HOLD THE DEFCON CL WITH BOTH HANDS FOR ADDITIONAL STABILITY WHILE INSERTING OR REMOVING THE LOCK.

- 1 Using the dials, enter the correct combination.
The combination appears in the windows.



DEFCON CL

- 2 Press and hold the locking button to align the locking teeth.



NOTE: FOR THE LOCKING BUTTON TO DEPRESS COMPLETELY YOU MUST ENTER THE CORRECT COMBINATION.

- 3 Insert the DEFCON CL into your notebook computer's lock slot and release the locking button.




NOTE: DUE TO THE VARIATION IN THE SIZE OF THE SECURITY SLOTS ON VARIOUS NOTEBOOK MODELS, YOU MAY FIND THAT THERE IS SOME SLACK BETWEEN THE LOCK AND THE COMPUTER. THE SUPPLIED DEFCON SECURESPACERS ARE THE BEST SOLUTION FOR OPTIMAL FIT AND SECURITY.

- 4 Turn the dials to conceal your combination.


Due to differences in the size of the security slots on various notebook computers, you may find that there is some slack between the DEFCON locking device and the computer. The DEFCON SecureSpacers provide optimal fit and security.

Using the DEFCON SecureSpacers

- 1 Insert your DEFCON locking device into the computer's lock slot.



- 2 Pull the DEFCON locking device away from the computer and check whether the gap is excessive.



- 3 If so, try each of the SecureSpacers to determine which one fits the gap. The SecureSpacers come in three sizes: 1.6 mm, 0.8 mm, and 0.4 mm.



NOTE: DO NOT REMOVE THE ADHESIVE STRIP FROM ANY OF THE SECURESPACERS UNTIL YOU DECIDE WHICH ONE TO USE.

- 4 Once you know which SecureSpacer you are going to use, remove the locking device from the computer.

Then remove the adhesive strip from the back of the SecureSpacer and attach the spacer to the DEFCON lock.

Unlocking the DEFCON CL



WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE DEFCON CL WITHOUT USING THE COMBINATION. TO DO SO WILL PHYSICALLY DAMAGE YOUR NOTEBOOK COMPUTER.

- 1 Using the dials, enter the correct combination.
- 2 The combination appears in the windows.
- 3 Press and hold the locking button to realign the locking teeth.
- 4 Remove the DEFCON CL from your notebook computer's lock slot.

DEFCON Security Base Plate

Included with your DEFCON CL Combo Cable Lock is the Security Base Plate for the security of desktop computers.

Using the DEFCON Security Base Plate


- 1 Choose a solid location to attach the DEFCON Security Base Plate: a piece of furniture, or metal

cabinet. If you plan to use the two screws, you can use the base plate as a template to pre-drill the holes.

- 2 Use the abrasive pad, then the alcohol wipe to prepare the area when you will attach the DEFCON Security Base Plate.



- 3 After the alcohol dries, remove the backing on the base plate to expose the adhesive and place it on the prepared location. If desired, secure the base with the two screws.



NOTE: WHEN USING THE ADHESIVE BACKING, APPLY AT ROOM TEMPERATURE -60°F (16°C), AND ALLOW IT TO BOND FOR MORE THAN 24 HOURS. NOT RECOMMENDED FOR USE OUTDOORS OR IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT. BONDING TO GLASS, CERAMIC TILE, WATER-ABSORBENT MATERIALS, COPPER, BRASS, OR PLASTICIZED VINYL WITHOUT PRIMER SURFACE ARE NOT

RECOMMENDED. TARGUS RECOMMENDS USING BOTH ADHESIVE AND SCREWS TO PROVIDE MAXIMUM SECURITY. USING ONLY THE ADHESIVE PROVIDES MARGINAL SECURITY.

- 4 Place the DEFCON Security Base Plate cover as shown and slide it to the left or right to secure it in place.
- 5 Insert your DEFCON cable lock.

Specifications

General

Weight: 184.3 g

Locking device

Dimensions: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Colour: Black Nickel

Cable

Length: 2.1 m

Diameter: 4 mm


Material: Vinyl coated steel

DEFCON is a trademark of Targus Group International. All other trademarks are the property of their respective owners.




Recording Your Combination

For your convenience, record your combination in the space provided. When recording the combination, read from top to bottom using the number closest to the locking button as the starting point.

Targus assumes no responsibility for lost, misplaced or forgotten combinations.



Top combination window



Bottom combination window

ТАРГУС ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО ЗА НОУТБУК DEFCON® CL ЗАКЛЮЧВАЩО УСТРОЙСТВО С КОМБИНАЦИЯ

Въведение

Благодаря ви, че закупихте Таргус Защитно устройство за ноутбук DEFCON® CL заключващо устройство с комбинация. DEFCON CL ви помага да защитите вашия ценен ноутбук от кражба посредством сменяема ключалка с четирицифрена комбинация. Ключалката с променлива комбинация елиминира нуждата от ключове и ви позволява периодически да сменяте комбинацията за по-голяма сигурност.

Освен този наръчник за потребителя, комплектът съдържа:


- DEFCON CL
- Уплътнители DEFCON SecureSpacers



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ DEFCON CL ИЛИ ДА СМЕНИТЕ КОМБИНАЦИЯТА, ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕТЕ НАСТОЯЩАТА КОМБИНАЦИЯ.

Избиране на комбинацията

- 1 ☐ Намерете цифровите дискове и прозорчетата на ключалката.




DEFCON CL

- 2□ Като използвате цифровите дискове, въведете настоящата комбинация

Ако за първи път използвате комбинацията, въведете предварително зададената комбинация 0000.

Комбинацията се появява в прозорчетата.


- 3□ Като използвате малка плоска отвертка или подобен предмет, натиснете и завъртете зануляващия винт на 90 градуса по часовниковата стрелка, така че жлебът на винта да изглежда хоризонтален.



Отключване на комбинираната ключалка

- 4□ Като използвате дисковете, въведете новата комбинация.
- 5□ Завъртете зануляващия винт на 90 градуса по

посока обратна на часовниковата стрелка, обратно в първоначалното му вертикално положение, за да съхраните новата комбинация.



Заклучване на комбинираната ключалка

- 6□ Запишете комбинацията на мястото предоставено в края на този наръчник или на друго безопасно, достъпно място.

Тестване на комбинацията

Преди да прикрепите ключалката към вашия ноутбук:

- 1□ Завъртете дисковете, за да прикриете комбинацията.
- 2□ Върнете се към комбинацията, която сте задали.
- 3□ Проверете дали заключващият бутон хлътва напълно.

Прикрепване на DEFCON CL



Изберете предмет в стаята, към който да прикрепите своя ноутбук с помощта на DEFCON CL. Изберете солидна тежка аст от мебелировката, като например маса или бюро.

- 1 ☐ Вземете края на кабела с примката и го увийте около избрания предмет.



БЕЛЕЖКА: УВИЙТЕ КАБЕЛА ОКОЛО ЧАСТ ОТ ПРЕДМЕТА, КОЯТО НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НА КРАДЕЦА ДА ИЗХЛУЗИ КАБЕЛА (НАПРИМЕР, КРАК НА БЮРО ИЛИ МАСА С НАПРЕЧНА ГРЕДА ИЛИ ДРЪЖКАТА НА ЧЕКМЕДЖЕТО).

- 2 ☐ Прекарайте ключалката през примката на кабела, както е показано на илюстрацията.



Закрепете DEFCON CL към някакъв предмет


Заклучете DEFCON CL към вашия ноутбук



БЕЛЕЖКА: ДРЪЖТЕ DEFCON CL С ДВЕ РЪЦЕ ЗА ПО-ГОЛЯМА СТАБИЛНОСТ ДОКАТО ПОСТАВЯТЕ ИЛИ СВАЛЯТЕ КЛЮЧАЛКАТА.

- 1 ☐ Като използвате the dials, въведете правилната комбинация.

Комбинацията се появява в прозорчетата.



DEFCON CL

- 2□ Натиснете и задръжте заключващия бутон, за да изравните заключващите зъбци.



БЕЛЕЖКА: ЗА ДА ХЛЪТНЕ НАПЪЛНО ЗАКЛЮЧАЩИЯ БУТОН ТРЯБВА ДА ВЪВЕДЕТЕ ПРАВИЛНАТА КОМБИНАЦИЯ.

- 3□ Промушете DEFCON CL в отвора за ключалка на вашия ноутбук и освободете заключващия бутон.



БЕЛЕЖКА: ПОРАДИ РАЗЛИКИТЕ В РАЗМЕРИТЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА КЛЮЧАЛКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ МОДЕЛИ НОУТБУЦИ, МОЖЕ ДА ЗАБЕЛЕЖИТЕ ИЗВЕСТНА ХЛАБИНА МЕЖДУ КЛЮЧАЛКАТА И КОМПЮТЪРА. ПРЕДОСТАВЕНИТЕ DEFCON УПЛЪТНЕНИЯ СА НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ОПТИМАЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ И СИГУРНОСТ.


- 4□ Завъртете the dials, за да прикриете своята комбинация.

Поради разликите в размерите на отворите за ключалки на различните модели ноутбуци, може да забележите известна хлабина между DEFCON ключалката и компютъра. Предоставените


DEFCON уплътнения са най-доброто решение за оптимално съответствие и сигурност.

Използване на DEFCON уплътненията

- 1□ Вмъкнете заключващото устройство DEFCON в отора за заключване на компютъра.



- 2□ Изтеглете заключващото устройство DEFCON през отора и проверете дали пролуката е прекалено голяма.



- 3□ Ако да, изпробвайте всеки от SecureSpacers, за да прецените кой най-добре запълва пролуката. SecureSpacers се предлагат в три размера: 1.6мм, 0.8мм и 0.4мм.



БЕЛЕЖКА: НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ ЗАЛЕПВАЩАТА ЛЕНТА ОТ НИКОЙ ОТ SECURESPACERS, ДОКАТО НЕ РЕШИТЕ КОЙ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ.

- 4□ След като решите кой SecureSpacer ще използвате, отстранете заключващото устройство от компютъра. След това отстранете залепващата лента от задната част на SecureSpacer и прикрепете SecureSpacer към ключалката DEFCON.

Отключване на DEFCON CL



БЕЛЕЖКА: НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ОТСТРАНИТЕ DEFCON CL БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОМБИНАЦИЯТА. ПОДОБЕН ОПИТ БИ МОГЪЛ ДА ПОВРЕДИ ВАШИЯ НОУТБУК.

- 1□ Като използвате дисковете, въведете вярната комбинация.
- 2□ Комбинацията се появява в прозорчетата.
- 3□ Натиснете и задръжте бутона за заключване за да се подредят заключващите зъбци.
- 4□ Отстранете DEFCON CL от отвора за заключване на вашия ноутбук.

Базова пластина DEFCON Security

Комплектът DEFCON CL Combo Cable Lock включва базова пластина за повишаване сигурността на настолните компютри.

Използване на базова пластина DEFCON Security


- 1□ Изберете надеждно място, където да прикрепите базова пластина DEFCON Security: част от

мебелировката, или метален шкаф. Ако смятате да използвате двата винта, можете първо да наложите пластината, за да определите къде да пробиеите отворите.

- 2□ Използвайте абразивното блокче, след това тампона с алкохол, за да подготвите зоната, където ще прикрепите базовата пластина DEFCON Security.



- 3□ След като алкохолът изсъхне, отстранете покритието на базовата пластината, за да оголите залепващия слой и я поставете на подготвеното място. Ако желаете, закрепете я с двата винта.



БЕЛЕЖКА: КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЗАЛЕПВАЩИЯ СЛОЙ, ПОСТАРАЙТЕ СЕ ТОВА ДА СТАНЕ ПРИ СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА WHEN USING - 60°F (16°C), И Я ОСТАВЕТЕ ДА СЕ ВТВЪРДИ ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА. НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО ИЛИ В СРЕДА С ПОВИШЕНА ВЛАЖНОСТ. НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗАЛЕПВАНЕ ВЪРХУ СЪСЛО, КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ, ХИГРОСКОПИЧНИ МАТЕРИАЛИ, МЕД, МЕСИНГ ИЛИ ПЛАСТИФИЦИРАН

ВИНИЛ БЕЗ ГРУНТИРАЩ СЛОЙ. ТАРГУС ПРЕПОРЪЧВА ИЗПОЛЗВАНЕТО КАТО НА ЗАЛЕПВАЩИЯ СЛОЙ, ТАКА И НА ВИНТОВЕТЕ ЗА МАКСИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО САМО НА ЗАЛЕПВАЩИЯ СЛОЙ НЕ ОСИГУРЯВА ДОСТАТЪЧНА СИГУРНОСТ.

- 4□ Поставете капака на базова пластина DEFCON Security както е показано на илюстрацията и го плъзнете на ляво или на дясно, за да го наместите.
- 5□ Вмъкнете вашия DEFCON заключващ кабел.

Спецификации

Общи

Тегло: 184.3 g

Заключващо устройство

Размери: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Цвят: черен никел

Кабел

Дължина: 2.1 m

Диаметър: 4 mm


Материал: Стомана с винилово покритие

DEFCON е запазена марка на Targus Group International. Всички други запазени марки са собственост на съответните им притежатели.


Записване на вашата комбинация

За ваше удобство, запишете комбинацията си на предоставеното място. Когато запишвате комбинацията, четете отгоре надолу, като използвате като отправна точка цифрата най-близо до заключващия бутон.




Таргус не носи отговорност за изгубени или забравени комбинации.



Заключващ бутон



Най-горно прозраче
от комбинацията



Най-долно прозраче
от комбинацията

BEZPEČNOST NOTEBOOKU TARGUS DEFCON® CL KOMBINAČNÍ KABELOVÝ ZÁMEK

Úvod

Děkujeme za zakoupení kabelového kombinačního zámku DEFCON® CL pro bezpečnost notebooku Targus. DECON CL pomáhá chránit váš cenný notebook před krádeží pomocí resetovatelného zámku s kombinací čtyř číslic. Resetovatelný kombinační zámek odstraňuje potřebu kláves a umožňuje měnit kombinaci periodicky z důvodu zvýšené bezpečnosti.

Balení kromě této uživatelské příručky obsahuje:

- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



VAROVÁNÍ: CHCETE-LI POUŽÍVAT DEFCON CL NEBO RESETOVAT KOMBINACI, MUSÍTE NASTAVIT ZÁMEK NA AKTUÁLNÍ KOMBINACI.

Nastavení kombinace

- 1 ☐ Umístěte kombinační číselník a okna na zámek.




DEFCON CL

- 2 ☐ Pomocí číselníku zadejte aktuální kombinaci.

Pokud nastavujete kombinaci poprvé, zadejte přednastavenou kombinaci 0000.


Kombinace se zobrazí v oknech.

- 3 ☐ Malým plochým šroubovákem nebo podobným předmětem zatlačte a otočte resetovacím šroubem o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, aby drážka šroubu byla horizontálně.



Odblokování kombinačního zámku

- 4 ☐ Na číselníku zadejte novou kombinaci.
- 5 ☐ Otočte resetovací šroub o 90 proti směru hodinových ručiček zpět do původní kolmé polohy, tím se uloží nová kombinace.



Zamknutí kombinačního zámku

- 6 ☐ Zapište si kombinaci buď do volného místa na konci této příručky nebo na jiné bezpečné a snadno zjistitelné místo.

Testování kombinace

Před připojením šroubu k notebooku:

- 1 ☐ Otočením číselníku zamaskujte kombinaci.
- 2 ☐ Návrat k zadané kombinaci.
- 3 ☐ Zkontrolujte, zda je uzamykací tlačítko stlačeno.

Zabezpečení DEFCON CL


Vyberte objekt v místnosti, ke kterému chcete připoutat svůj notebook pomocí DEFCON CL. Vyberte velký a těžký kus nábytku, například stůl nebo deska.

- 1 ☐ Konec kabely se smyčkou omotejte okolo vybraného objektu.



POZNÁMKA: KABEL OMOTEJTE OKOLO OBJEKTU, KTERÝ ZABRÁNÍ VYKLOUZnutí KABELU (NAPŘÍKLAD OKOLO PŘEKŘÍŽENÉ NOHY STOLU NEBO DESKY RUKOJETI ZÁSUVKY).

2 ☐ Protáhněte zámek smyčkou, jak je znázorněno.



Zabezpečte DEFCON CL okolo objektu


Uzamčení DEFCON CL k notebooku



POZNÁMKA: PŘI VKLÁDÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁMKU DRŽTE DEFCON CL OBĚMA RUKAMA.

1 ☐ Pomocí číselníku zadejte správnou kombinaci.

Kombinace se objeví v oknech.



- 2 ☐ Stisknutím a podržením uzamykacího tlačítka zarovnejte uzamykací zuby.



POZNÁMKA: MUSÍTE ZADAT SPRÁVNOU KOMBINACI, ABYSTE MOHLI ÚPLNĚ STISKNOUT UZAMYKACÍ TLAČÍTKO.

- 3 ☐ Vložte DEFCON CL do patice pro zámek v notebooku a uvolněte uzamykací tlačítko.



POZNÁMKA: MEZI ZÁMKEM A NOTEBOOKEM MŮŽE BÝT MEZERA KVŮLI ODCHYLKÁM VE VELIKOSTECH BEZPEČNOSTNÍCH PATIC NA RŮZNÝCH MODELECH. NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM PRO OPTIMÁLNÍ UPEVNĚNÍ A BEZPEČNOST JE ZAŘÍZENÍ SECURESPACER DEFCON.


- 4 ☐ Otočením číselníku zakryjete svou kombinaci.

Mezi zámkem a notebookem může být mezera kvůli odchylkám ve velikostech bezpečnostních patic na různých modelech. Nejlepším řešením pro optimální upevnění a bezpečnost je zařízení SecureSpacer DEFCON.


Používání DEFCON

SecureSpacer

- 1 ☐ Uzamykací zařízení DEFCON vložte do uzamykací patice v notebooku.



- 2 ☐ Vytáhněte uzamykací zařízení DEFCON z notebooku a zkontrolujte, zda mezera není velká.



- 3 ☐ Pokud ano, vyzkoušejte všechna zařízení SecureSpacer, zda se vejdou do mezery. Zařízení se dodává ve třech velikostech: 1,6 mm, 0,8 mm a 0,4 mm.



POZNÁMKA: NEODSTRAŇUJTE PŘILNAVÉ PRUHY ZE ZAŘÍZENÍ, DOKUD NEBUDETE ROZHODNUTI, KTERÉ POUŽIJETE.

- 4 ☐ Jakmile budete vědět, které zařízení SecureSpacer použijete, odstraňte uzamykací zařízení z počítače. Pak odstraňte přilnavý pruh ze zadní strany SecureSpacer a připevněte jej k zámku DEFCON.

Odemknutí DECON CL



VAROVÁNÍ: NEPOKOUŠEJTE SE ODSTRANIT DEFCON CL BEZ POUŽITÍ KOMBINACE. JINAK DOJDE K POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČE.

- 1 ☐ Pomocí číselníku zadejte správnou kombinaci.
- 2 ☐ Kombinace se zobrazí v oknech.
- 3 ☐ Stisknutím a podržením uzamykacího tlačítka přeskupíte uzamčení.
- 4 ☐ Odstraňte DECON CL z uzamykací patice vašeho

notebooku.

Bezpečnostní DEFCON

základna


Spolu s kabelovým zámkem DEFCON CL se dodává bezpečnostní základna pro bezpečnost notebooku.

Používání bezpečnostní základny DEFCON

- 1□ Vyberte si pevné místo, na které připevníte bezpečnostní základnu DEFCON; kus nábytku nebo kovová skříň. Chcete-li použít dva šrouby, můžete použít základnu jako šablonu pro předvrtání otvorů.
- 2□ Plochu, na kterou připevníte bezpečnostní základnu DEFCON, očistěte abrazivním tamponem a alkoholem.



- 3□ Jakmile alkohol vyschne, odstraňte zadní stranu základny, čímž odhalíte lepidlo a umístěte ji na připravené místo. Je-li nutno, zabezpečte základnu dvěma šrouby.



POZNÁMKA: LEPIVOU ZADNÍ STRANU APLIKUJTE PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ 16°C A NECHEJTE 24 HODIN. NEDOPORUČUJE SE PRO POUŽITÍ VENKU NEBO V PROSTŘEDÍ S VYSOKOU VLHKOSTÍ. NEDOPORUČUJE SE LEPIT NA SKLO, KERAMICKÉ DLAŽDICE, MATERIÁL ABSORBUJÍCÍ VODU, MĚĎ, MOSAZ A PLASTICKÝ VINYL BEZ PODKLADOVÉHO POVRCHU. TARGUS DOPORUČUJE POUŽÍT LEPIVOU PLOCHU I ŠROUBY, ČÍMŽ BUDE ZAJIŠTĚNA MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST. POUŽÍJE-LI SE POUZE LEPIVÁ PLOCHA, NEBUDE BEZPEČNOST TAK VELKÁ.

- 4 ☐ Umístěte bezpečnostní základnu DEFCON jak je ukázáno a posouvám doleva nebo doprava ji zabezpečte na místě.
- 5 ☐ Vložte kabelový zámek DEFCON.

Vlastnosti

Obecně

Hmotnost: 184.3 g

Uzamykací zařízení

Rozměry: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Barva: černý nikl

Kabel

Délka: 2.1 m

Průměr: 4 mm


Materiál: ocel pokrytá vinylem

DEFCON je ochranná známka společnosti Targus Group International. Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.


Uchování kombinace

Z praktických důvodů si poznamenejte kombinaci na volné místo. Při zapisování kombinace čtěte shora dolů čísla nejbližší uzamykacímu tlačítku - startovní místo.




Targus nenese odpovědnost ze ztracené, nesprávně umístěné nebo zapomenuté kombinace.



Uzamykací tlačítko



Horní kombinační okno



Dolní kombinační okno

TARGUS-NOTEBOOK- SICHERHEIT: KOMBINATIONS- KABELSCHLOSS DEFCON® CL

Einführung

Vielen Dank für den Erwerb des Targus-Kombinations-Kabelschlosses DEFCON CL für Notebooks. Mit dem DEFCON CL können Sie Ihr Notebook mit einer einstellbaren 4-stelligen Zahlenkombination vor Diebstahl schützen. Dank des Kombinationsschlosses benötigen Sie keinen Schlüssel. Zur Sicherheit kann die Zahlenkombination in regelmäßigen Abständen geändert werden.

Zusätzlich zu diesem Benutzerhandbuch ist Folgendes im Lieferumfang enthalten:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacer



WARNUNG: WENN SIE DAS DEFCON CL VERWENDEN ODER DIE KOMBINATION ÄNDERN MÖCHTEN, MUSS DIE AKTUELLE KOMBINATION EINGESTELLT WERDEN.

Einstellen der Kombination

- 1 Schauen Sie sich die Zahlenräder und die Sichtfenster des Schlosses an.




DEFCON CL

- 2 Geben Sie die aktuelle Kombination über die Zahlenräder ein.

Wenn Sie die Kombination zum ersten Mal eingeben, verwenden Sie die voreingestellte Kombination 0000.


Die Kombination kann in den Sichtfenstern abgelesen werden.

- 3 Drehen Sie die Rücksetzschraube mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug um 90 Grad im Uhrzeigersinn (der Schlitz muss horizontal verlaufen).



Aufheben der Zahlenkombination

- 4 Geben Sie mithilfe der Zahlenräder die neue Kombination ein.
- 5 Drehen Sie zum Festlegen der neuen Kombination die Rücksetzschraube um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn (d. h. zurück in die vertikale Position).



Blockierung der Zahlenkombination

- 6 Notieren Sie sich die Kombination in dem dafür vorgesehenen Feld am Ende dieses Handbuchs oder an einem anderen Ort, der vor Unbefugten sicher ist, von Ihnen aber leicht wiedergefunden werden kann.

Testen der Kombination

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie das Schloss am Notebook befestigen:

- 1 Verdrehen Sie die Zahlenräder.

- 2 Drehen Sie die Zahlenräder wieder auf die eingestellte Kombination.
- 3 Prüfen Sie, ob sich die Entriegelungstaste vollständig herunterdrücken lässt.

Sichern des DEFCON CL



Suchen Sie sich ein Objekt im Raum aus, an dem Sie das Notebook mit dem DEFCON CL sichern möchten. Hierfür eignen sich große, schwere Möbel wie z. B. ein Schrank oder ein Schreibtisch.

- 1 Binden Sie das Schlaufenende des Kabels an diesem Objekt fest.



HINWEIS: ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH DAS KABEL NICHT DURCH VERRUTSCHEN (Z. B. VON EINEM TISCHBEIN) VOM OBJEKT ENTFERNEN LÄSST.

- 2 Führen Sie das Kabel wie gezeigt durch die Aufnahme auf das Schlaufenende des Kabel.



Sichern des DEFCON CL an einem Objekt


Befestigen des DEFCON CL an Ihrem Notebook



HINWEIS: HALTEN SIE DAS DEFCON CL AUS STABILITÄTSGRÜNDEN BEIM BEFESTIGEN ODER HERAUSNEHMEN MIT BEIDEN HÄNDEN FEST.

- 1 Geben Sie mithilfe der Zahlenräder die richtige Kombination ein.

Die Kombination erscheint in den Sichtfenstern.



DEFCON CL

- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und halten Sie sie gedrückt, um die Zähne der Verriegelung zusammenzudrücken.



HINWEIS: DIE ENTRIEGELUNGSTASTE LÄSST SICH NUR VOLLSTÄNDIG HERUNTERDRÜCKEN, WENN DIE RICHTIGE KOMBINATION EINGEGEBEN WURDE.

- 3 Setzen Sie das DEFCON CL in den Sicherungsanschluss Ihres Notebooks ein, und lassen Sie die Entriegelungstaste los.




HINWEIS: AUFGRUND DER UNTERSCHIEDLICHEN DIMENSIONEN DER SICHERHEITSANSCHLÜSSE AN DEN VERSCHIEDENEN NOTEBOOK-MODELLEN SCHLIEßT DAS SCHLOSS NICHT IMMER BÜNDIG MIT DEM NOTEBOOK-GEHÄUSE AB. EINEN BÜNDIGEN ABSCHLUSS UND NOCH GRÖßERE SICHERHEIT ERREICHEN SIE MIT EINEM DER MITGELIEFERTEN DEFCON SECURESPACER.

4 Verdrehen Sie die Zahlenräder.


Aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen der Sicherheitsanschlüsse an den verschiedenen Notebook-Modellen schließt das DEFCON-Schloss nicht immer bündig mit dem Notebook-Gehäuse ab. DEFCON SecureSpacer sorgen für einen bündigen Abschluss und optimale Sicherheit.

Verwendung der DEFCON SecureSpacer

- 1 Setzen Sie das DEFCON-Schloss in den Sicherungsanschluss des Computers ein.



- 2 Ziehen Sie das DEFCON-Schloss vom Computer weg, und prüfen Sie, ob der Zwischenraum zu groß ist.



- 3 Falls der Zwischenraum zu groß ist, probieren Sie die SecureSpacer aus, um festzustellen, welcher in den Zwischenraum passt. Die SecureSpacer sind in drei Größen erhältlich: 1,6 mm, 0,8 mm und 0,4 mm.



HINWEIS: ZIEHEN SIE DEN KLEBESTREIFEN ERST DANN VOM SECURESPACER AB, WENN SIE DIE RICHTIGE GRÖÖE BESTIMMT HABEN.

- 4 Wenn Sie den passenden SecureSpacer gefunden haben, nehmen Sie das Schloss wieder aus dem Computer heraus. Ziehen Sie dann den Klebestreifen vom SecureSpacer ab, und befestigen Sie den SecureSpacer am DEFCON-Schloss.

Aufschließen des DEFCON CL



WARNUNG: VERSUCHEN SIE NICHT DAS DEFCON CL ABZUNEHMEN, OHNE DIE RICHTIGE ZAHLENKOMBINATION EINZUGEBEN, DA DAS NOTEBOOK HIERDURCH BESCHÄDIGT WIRD.

- 1 Geben Sie mithilfe der Zahlenräder die richtige Kombination ein.

- 2 Die Kombination kann in den Sichtfenstern abgelesen werden.
- 3 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und halten Sie sie gedrückt, um die Zähne der Verriegelung zusammenzudrücken.
- 4 Nehmen Sie das DEFCON CL aus dem Sicherungsanschluss Ihres Notebooks.

DEFCON Sicherungsbasisplatte


Zum Lieferumfang Ihres DEFCON CL eine Basisplatte zur Sicherung Ihres Desktop-Computers.

Benutzung der DEFCON-Sicherungsplatte

- 1 Wählen Sie einen soliden Befestigungspunkt, um die DEFCON-Sicherungsplatte anzubringen (z.B. eine Möbelstück oder einen Metallschrank). Falls Sie die beiden Schrauben benutzen wollen, können Sie die Sicherungsplatte als Vorlage zum Vorbohren der Löcher nutzen.
- 2 Bereiten Sie die Stelle, an der Sie die DEFCON-Sicherungsplatte anbringen wollen, mit dem Schleifkissen und dann mit dem Alkoholtuch vor.



- 3 Wenn der Alkohol getrocknet ist, entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche und bringen die Platte an der vorbereiteten Stelle an. Bei Bedarf können Sie sie mit den beiden Schrauben zusätzlich befestigen.



HINWEIS: DIE KLEBE-BEFESTIGUNG MUSS BEI ZIMMERTEMPORATUR (16°C) ERFOLGEN UND MINDESTENS 24 STUNDEN LANG TROCKNEN. SIE SOLLTE NICHT AUßEN ODER BEI HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT AUSGEFÜHRT WERDEN. DAS ANKLEBEN AUF GLAS, KERAMIKFLIESEN, WASSERABSORBIERENDEN MATERIALIEN, KUPFER, MESSING ODER VINYL OHNE OBERFLÄCHENGUNDIERUNG WIRD NICHT EMPFOHLEN. FÜR MAXIMALE SICHERHEIT EMPFIEHLT TARGUS, DIE PLATTE SOWOHL ZU KLEBEN ALS AUCH ZU SCHRAUBEN. KLEBEN ALLEIN BIETET NUR GERINGE SICHERHEIT.

- 4 Bringen Sie die Abdeckung der DEFCON-Sicherungsplatte wie gezeigt an und schieben Sie sie nach links oder rechts an ihren Platz.
- 5 Bringen Sie das DEFCON-Kabelschloss an.

Technische Daten

Allgemein

Gewicht: 184,3 g

Schloss

Abmessungen: 31 x 29,9 x 20,8 mm

Farbe: Schwarz/Nickel

Kable

Länge: 2,1 m

Durchmesser: 4 mm

Material: Stahl mit Vinylmantel

DEFCON ist eine Marke der Targus Group International. Alle sonstigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Eintragen Ihrer Kombination

Sie können Ihre Kombination in dem dafür vorgesehenen freien Feld eintragen. Lesen Sie dafür die Zahlen von oben nach unten; d. h., fangen Sie mit der Nummer direkt neben der Entriegelungstaste an.

Targus übernimmt keine Haftung für verlorene, verlegte oder vergessene Kombinationen.



Oberes Sichtfenster

Unteres Sichtfenster

TARGUS SIKKERHEDS DEFCON® CL KOMBINATIONSKABE LLÅS TIL BÆRBAR COMPUTER

Forord

Tak for købet af Targus Sikkerheds DEFCON® CL kombinationskabellås til bærbar computer. DEFCON CL er en fire-tals kombinationslås som hjælper dig med at beskytte din bærbare computer mod tyveri. Til denne specielle kabellås anvendes ingen nøgle og eftersom kombinationskoden, kan ændres kan du ved ofte at skifte koden, forøge sikkerheden yderligere.

Ud over denne brugermanual indeholder pakken også:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



ADVARSEL: FOR AT ANVENDE DEFCON CL ELLER AT ÆNDRE KOMBINATIONSKODEN SKAL DU FØST INDSTILLE LÅSEN I DENS KORREKTE KOMBINATIONSLÅSEKODE.

Indstil kombinationskoden

- 1 Find talkombinationshjulene og det lille vindue på låsen.




DEFCON CL

- 2 Drej på talhjulene for at vælge kombinationskode.

Hvis det er første gang du vælger en kombinationskode skal du vælge standardkombinationen, 0000.


Kombinationstallene vises i kombinationsvinduet.

- 3 Anvend en lille fladhovedet skruetrækker, eller en lignende genstand, til at dreje nulstillingsskruen 90 grader i urets retning så fordybningen i skruen er horisontal.



Lås op for kombinationslåsen

- 4 Vælg en ny kombinationskode ved at dreje på talhjulene.
- 5 For at gemme den nye kombinationskode drejes ændringsskruen 90 grader imod urets retning, så den kommer tilbage til dens forrige vertikale position.



Lås kombinationslåsen

- 6 Nedskriv kombinationskoden enten i den frie plads til sidst i denne vejledning eller et andet sted som både er sikkert og let at finde igen.

Test kombinationskoden

Før du fastsætter låsen på din bærbare computer:

- 1 Drej på talhjulene så kombinationskoden ikke længere vises.

- 2 Drej talhjulene tilbage til den kombinationskode du netop har indstillet.
- 3 Tjek om låseknappen er trykket fuldstændig ned.

Fastgør DEFCON CL


Vælg et objekt i rummet du ønsker at fastgøre din bærbare computer til med DEFCON CL. Vælg eksempelvis et stort og tungt møbel såsom et skrivebord.

- 1 Tag fat i den ende af kablet med sløjfen og før det rundt om objektet.



BEMÆRK: FØR KABLET RUNDT OM EN DEL AF GENSTANDEN SOM GØR AT EN EVENTUEL TYV IKKE LET KAN TAGE KABLET AF (FOR EKSEMPEL ET BORDBEN MED STABILITETSBRÆDDE ELLER ET SKUFFEHÅNDTAG).

- 2 Før låsen gennem sløjfen som vist forneden.



Fastgør DEFCON CL til et objekt


Lås DEFCON CL fast til din bærbare computer



BEMÆRK: HOLD DEFCON CL FAST MED BEGGE HÆNDER FOR AT OPNÅ EKSTRA STABILITET MENS LÅSEN ENTEN INDSÆTTES ELLER FJERNES.

- 1 Anvend talhjulene til at vælge den korrekte kombinationskode.

Kombinationskoden vises i talvinduet.



DEFCON CL

- 2 Tryk og hold låseknappen nede for at samle låsepindene.



BEMÆRK: FOR AT KUNNE TRYKKE LÅSEKNAPPEN HELT NED SKAL DU FØRST INDTASTE DEN KORREKTE KOMBINATIONSKODE.

- 3 Indsæt DEFCON CL i din bærbare computers låsehul og slip for låseknappen.



BEMÆRK: SOM FØLGE AF VARIATION I STØRRELSEN PÅ LÅSEHULLET PÅ FORSKELLIGE BÆRBARE COMPUTERE KAN DER


MULIGVIS VÆRE LIDT LUFT MELLEM LÅSEN OG COMPUTEREN. DE VEDLAGTE DEFCON SECURESPACERS FUNGERER SOM DEN BEDSTE LØSNING TIL AT BEDRE AT TILPASSE PRODUKTET OG SAMTIDIG ØGE SIKKERHEDEN.

- 4 Drej på talhjulene for at skjule kombinationskoden.


Som følge af variation i størrelsen på låsehullet på bærbare computere kan der muligvis være lidt luft mellem DEFCON låsen og computeren. DEFCON SecureSpacers fungerer som den bedste løsning til bedre at tilpasse produktet og at samtidig øge sikkerheden.

Anvend DEFCON SecureSpacers

- 1 Indsæt din DEFCON kombinationslås i din computers låsehul.



- 2 Hiv langsomt DEFCON kombinationslåsen væk fra computeren og se om mellemrummet er for stort.



- 3 Hvis dette er tilfældet så prøv at bruge den SecureSpacer som udfylder mellemrummet bedst muligt. SecureSpacers kommer i tre forskellige størrelser: 1.6 mm, 0.8 mm, og 0.4 mm.



BEMÆRK: FJERN IKKE DEN SELVKLÆBENDE STRIP FRA NOGEN AF DE TRE SECURESPACERS FØR DU VED HVILKEN EN DU ØNSKER AT ANVENDE.

- 4 Når du ved hvilken SecureSpacer du ønsker at anvende, så fjern kombinationslåsen fra computeren. Fjern herefter de selvklebende strips fra bagsiden af den relevante SecureSpacer og fastsæt den på DEFCON kombinationslåsen.

Lås DEFCON CL op



ADVARSEL: FØRSØG IKKE AT FJERNE DEFCON CL KOMBINATIONSLÅSEN UDEN KOMBINATIONSKODEN. DETTE VIL BESKADIGE DIN BÆRBARE COMPUTER.

- 1 Anvend talhjulene til at vælge den korrekte kombinationskode.
- 2 Kombinationskoden vises i talkombinationsvinduet.

- 3 Tryk og hold låseknappen nede for at samle låsepindene.
- 4 Fjern DEFCON CL kombinationslåsen fra din computers låsehul.

DEFCON **sikkerheds** **baseplade**


Inkluderet med din DEFCON CL kombinationskabel lås findes sikkerheds basepladen som anvendes til at sikre stationære computere.

Anvend DEFCON sikkerheds **basepladen**

- 1 Vælg et stabilt sted til at fastgøre DEFCON sikkerheds basepladen: eksempelvis et møbel eller et metalskab. Hvis du ønsker at anvende de to skruer kan du anvende basepladen til først at markere hvor hullerne skal bores.
- 2 For at forberede stedet du ønsker at fastgøre DEFCON sikkerheds basepladen anvendes først slibeblokken til at fjerne ujævnheder og dernæst tørres af med alkoholkluden.



- 3 Efter alkoholen tørrer fjernes bagsiden af basepladen og fastsæt den selvklæbende overflade direkte på den forberedte overflade. Fastgør eventuelt pladen med de to skruer.



BEMÆRK: NÅR DEN SELVKLÆBENDE OVERFLADE ANVENDES SKAL DEN FASTGØRES I STUETEMPERATUR -60°F (16°C), OG EFTERLADES I MERE END 24 TIMER SÅ DEN KAN SÆTTE SIG GODT FAST. DEN ANBEFALES IKKE TIL UDENDØRS BRUG ELLER I OMGIVELSER MED HØJ FUGTIGHED. DET ANBEFALES EJ HELLER AT FASTKLÆBE TIL GLAS, KERAMISKE OVERFLADER, VANDABSORBERENDE MATERIALER, KOBBER, MESSING, ELLER PLASTIK, UDEN FØRST AT HAVE FORBEREDT OVERFLADEN SOM BESKREVET FOROVEN. FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE SIKKERHED ANBEFALER TARGUS BÅDE AT ANVENDE DEN SELVKLÆBENDE

OVERFLADE OG SKRUEERNE. ANVENDES KUN DEN SELVKLÆBENDE OVERFLADE ER SIKKERHEDEN BLOT BEGRÆNSET.

- 4 Place DEFCON sikkerheds basepladen som vist og før den enten på fra venstre eller højre for at fastgøre den.
- 5 Indsæt din DEFCON kombinationslås.

Specifikationer

Generelt

Vægt: 184.3 g

Kombinationslås

Dimensioner: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Farve: Sort nikkel

Kabel

Længde: 2.1 m

Diameter: 4 mm


Materiale: Vinylbeklædt stål

DEFCON er et varemærke hos Targus Group International. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.


Nedskriv din kombinationskode

For din egen skyld bør du nedskrive din kombinationskode i den frie plads i denne vejledning. Når du har nedskrevet kombinationskoden og bagefter skal læse den igen kan du eventuelt læse nedefra og op og bruge det laveste nummer som udgangspunkt.




Targus påtager intet ansvar for mistede eller glemte kombinationskoder.



Låseknop



Øverste
talkombinationsvindue



Nederste
talkombinationsvindue

TARGUS SÜLEARVUTI TURVALISUSE DEFCON® CL KOMBINATSIOONIGA KAABELLUKK

Sissejuhatus

Täname Targus sülearvuti turvalisuse DEFCON® CL kombinatsiooniga kaabelluku ostmise eest. DEFCON CL aitab kaitsta teie väärtuslikku sülearvutit varguse eest neljakohalise muudetava kombinatsioonlukuga. Muudetav kombinatsioonlukk eemaldab võtme vajaduse ja võimaldab suurema turvalisuse tagamiseks vajadusel kombinatsiooni muuta.

Lisaks kasutusjuhendile sisaldab pakend:


- DEFCON CL
- DEFCON vahepuksid



HOIATUS: DEFCON CL KASUTAMISEKS VÕI KOMBINATSIOONI LÄHTESTAMISEKS TULEB LUKK SEADA HETKEL KASUTATAVALE KOMBINATSIOONILE.

Kombinatsiooni seadistamine

- 1 ☐ Leidke lukul kombinatsioonikettad ja -aknad.




DEFCON CL

- 2□ Sisestage ketastega hetkel kasutatav kombinatsioon.

Kui te seadistate kombinatsiooni esimest korda, sisestage kasutatava kombinatsioonina 0000.


Kombinatsioon ilmub akendesse.

- 3□ Kasutage lamepeakruvikeerajat või midagi sarnast, lükake lähtestamise kruvi sisse ja pöörake 90 kraadi päripäeva, et kruvi soon oleks horisontaalselt.



Kombinatsioonluku avamine

- 4□ Sisestage ketastega uus kombinatsioon.
- 5□ Pöörake lähtestamise kruvi 90 kraadi vastupäeva, tagasi algseesse vertikaalasendisse, et salvestada uus kombinatsioon.



Kombinatsioonluku lukustamine

- 6 ☐ Kirjutage kombinatsioon selle juhendi lõpus toodud kohale või mõnele turvalisele, kergesti leitavale kohale.

Kombinatsiooni testimine

Enne luku kinnitamist sülearvuti külge:

- 1 ☐ Pöörake kettaid, et varjata kombinatsiooni.
- 2 ☐ Taastage seadistatud kombinatsioon.
- 3 ☐ Kontrollige, et lukustusnupp läheb lõpuni sisse.

DEFCON CL kinnitamine


Valige toas objekt, mille külge kinnitada DEFCON CL abil oma sülearvuti. Valige suur, raske mööblitükk, nagu laud.

- 1 ☐ Võtke kaabli aasaga ots ja keerake ümber valitud objekti.



MÄRKUS: KEERAKE KAABEL ÜMBER OBJEKTI OSA, MIS TAKISTAB RÜNDAJAL KAABLIT MAHA LÜKKAMAST (NÄITEKS LAUAJALGADE RISTTALA VÕI SAHTLI KÄEPIDE).

- 2 ☐ Viige lukk läbi kaabli aasa nagu näidatud.



DEFCON CL kinnitamine objekti külge


DEFCON CL lukustamine sülearvuti külge



MÄRKUS: HOIDKE DEFCON CL LUKU SISESTAMISEL VÕI EEMALDAMISEL LISASTABIILSUSE JAOKS MÕLEMA KÄEGA.

- 1 ☐ Sisestage ketastega õige kombinatsioon.

Kombinatsioon ilmub akendesse.



- 2 ☐ Vajutage ja hoidke lukustusnuppu lukustushammaste ühtimiseks.



MÄRKUS: LUKUSTUSNUPU LÕPUNI VAJUTAMISE JAOKS TULEB SISESTADA ÕIGE KOMBINATSIOON.

- 3 ☐ Sisestage DEFCON CL sülearvuti luku pessa ja vabastage lukustusnupp.




MÄRKUS: ERINEVATE SÜLEARVUTI MUDELITE TURVAPESADE SUURUSE ERINEVUSE TÕTTU VÕIB LUKU JA ARVUTI VAHELE JÄÄDA VÄIKE VAHE. LISATUD DEFCON VAHEPUKSID ON PARIM LAHENDUS OPTIMAALSE PAIGALDUSE JA TURVALISUSE JAOKS.

- 4 ☐ Pöörake kettaid, et varjata kombinatsiooni.


Erinevate sülearvuti mudelite turvapesade suuruse erinevuse tõttu võib DEFCON luku ja arvuti vahele jääda väike vahe. DEFCON vahepuksid tagavad optimaalse paigalduse ja turvalisuse.

DEFCON vahepukside kasutamine

- 1 ☐ Sisestage DEFCON lukk arvuti luku pessa.



- 2 ☐ Tõmmake DEFCON lukk arvutist eemale ja kontrollige ega vahe ei ole liiga suur.



- 3 ☐ Kui on, proovige kõiki vahepukse, et leida sobiv. Vahepuksid on saadaval kolmes suuruses: 1,6 mm, 0,8 mm ja 0,4 mm.



MÄRKUS: ÄRGE EEMALDAGE VAHEPUKSILT KLEEPRIBA KUNI KASUTAMISEKS SOBIVA LEIDMIST.

- 4 ☐ Kui te olete otsustanud, millist vahepuksi kasutada, eemaldage lukk arvuti küljest. Seejärel eemaldage kleepriba vahepuksi tagant ja kinnitage puks DEFCON luku külge.

DEFCON CL avamine



HOIATUS: ÄRGE PROOVIGE DEFCON CL EEMALDADA ILMA ÕIGE KOMBINATSIOONITA. SELLINE EEMALDAMINE VIGASTAB TEIE SÜLEARVUTIT.

- 1 ☐ Sisestage ketastega õige kombinatsioon.
- 2 ☐ Kombinatsioon ilmub akendesse.
- 3 ☐ Vajutage ja hoidke lukustusnuppu lukustushammaste uuesti ühtimiseks.
- 4 ☐ Eemaldage DEFCON CL sülearvuti luku pesast.

DEFCON turvaalusplaat


Teie DEFCON CL kombo kaabellukule on lisatud turvaalusplaat lauaarvutite turvalisuse jaoks.

DEFCON turvaalusplaadi kasutamine

- 1□ Valige DEFCON turvaalusplaadi kinnitamiseks tugev koht: mööblitükk või metallkapp. Kui te plaanite kasutada kahte kruvi, võite te kasutada alusplaati aukude puurimise mallina.
- 2□ Kasutage karedat lappi, seejärel alkoholi, et valmistada ette koht DEFCON turvaalusplaadi paigaldamiseks.



- 3□ Kui alkohol on kuivanud, eemaldage alusplaadi kate ja asetage kleepuv pind ettevalmistatud kohale. Soovi korral kinnitage alus kahe kruviga.



MÄRKUS: KLEEPUVA PINNA KASUTAMISEL, PAIGALDAGE SEE 16°C (-60°F) JUURES NING LASKE SEL ÜLE 24 TUNNI KINNITUDA. EI OLE SOOVITATAV KASUTADA VÄLITINGIMUSTEL VÕI KÕRGE NIISKUSEGA KESKKONDADES. ILMA KRUNTIMATA KLAASILE,

KERAAMILISELE PLAADILE, VETT ABSORBEERIVALE MATERJALILE, VASELE, MESSINGULE VÕI PLASTVINÜÜLILE KINNITAMINE EI OLE SOOVITATAV. TARGUS SOOVITAB MAKSIMAALSE TURVALISUSE JAOKS KASUTADA KLEEPIMIST JA KRUVISID KOOS. AINULT LIIMI KASUTAMINE TAGAB MARGINAALSE TURVALISUSE.

- 4 ☐ Asetage DEFCON turvaalusplaadi kate nagu näidatud ja lükake fikseerimiseks paremale ja vasakule.
- 5 ☐ Sisestage DEFCON kaabellukk.

Spetsifikatsioonid

Üldised

Kaal: 184.3 g

Lukk

Mõõdud: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Värvus: Must nikkel

Kaabel

Pikkus: 2.1 m

Diameeter: 4 mm


Materjal: Vinüülkattega teras

DEFCON on Targus Group Internationali kaubamärk. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.


Kombinatsiooni märkimine

Mugavuse jaoks võite te kombinatsiooni kirjutada ettenähtud kohale. Kombinatsiooni kirjutamisel lugege ülevalt allapoole, alustades lukustusnupule lähimast numbrist.




Targus ei vastuta kadunud, ega ununenud kombinatsioonide eest.



Lukustusnupp



Ülemine kombinatsiooniaken



Alumine kombinatsiooniaken

CERRADURA CON CABLE TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® CL COMBINACIÓN

Introducción

Gracias por comprar la cerradura Targus Notebook Security DEFCON CL Combinación. El DEFCON CL le ayuda a proteger su valioso ordenador portátil contra el robo mediante una cerradura de combinación de cuatro dígitos redefinible. Gracias a la cerradura de combinación redefinible no hacen falta llaves, y puede cambiar la combinación periódicamente para mayor seguridad.

IAdemás de esta guía del usuario, el paquete contiene:


- DEFCON CL
- Separadores de seguridad DEFCON



ADVERTENCIA: PARA USAR EL DEFCON CL O REDEFINIR LA COMBINACIÓN, DEBE INTRODUCIR LA COMBINACIÓN ACTUAL EN LA CERRADURA.

Definición de la combinación

- 1 Busque las ruedas y ventanas de combinación en la cerradura.




DEFCON CL

- 2 Introduzca la combinación actual con las ruedas.

Si es la primera vez que define la combinación, introduzca la combinación predefinida 0000.


La combinación aparece en las ventanas.

- 3 Con un pequeño destornillador de cabeza plana u objeto similar, presione hacia dentro y gire el tornillo 90 grados a la derecha hasta poner horizontal la ranura del tornillo.



Desbloqueo de la cerradura de combinación

- 4 Introduzca la nueva combinación con las ruedas.
- 5 Gire el tornillo 90 grados a la izquierda hasta su posición vertical inicial para guardar la nueva combinación.



Bloqueo de la cerradura de combinación

- 6 Anote la combinación en el espacio provisto al final de esta guía o en otro lugar secreto y fácil de encontrar.

Prueba de la combinación

Antes de fijar la cerradura al portátil:

- 1 Gire las ruedas para ocultar la combinación.
- 2 Vuelva a la combinación que ha definido.
- 3 Compruebe que el botón de bloqueo queda totalmente pulsado.

Fijación del DEFCON CL


Seleccione un objeto en la habitación al que quiera fijar el portátil con el DEFCON CL. Escoja un mueble grande y pesado, como una mesa o un escritorio.

- 1 Tome la lazada del extremo del cable y pásela alrededor del objeto elegido.



NOTA: PASE EL CABLE POR UNA PARTE DEL OBJETO QUE DISUADA A UN INTRUSO DE SACAR EL CABLE DESLIZÁNDOLO (POR EJEMPLO, LA PATA DE UNA MESA O ESCRITORIO).

- 2 Haga pasar la cerradura por extremo con lazada del cable como se muestra.



Fijación del DEFCON CL a un objeto


Fijación del DEFCON CL a un ordenador portátil



NOTA: SOSTENGA EL DEFCON CL CON AMBAS MANOS PARA MAYOR ESTABILIDAD MIENTRAS INSERTA O EXTRAE LA CERRADURA.

- 1 Introduzca la combinación correcta con las ruedas.

La combinación aparece en las ventanas.



- 2 Mantenga pulsado el botón de bloqueo para alinear los dientes de bloqueo.



NOTA: PARA QUE EL BOTÓN DE BLOQUEO QUEDE TOTALMENTE PULSADO, DEBE INTRODUCIR LA COMBINACIÓN CORRECTA.

- 3 Inserte el DEFCON CL en la ranura de cierre del portátil y suelte el botón de bloqueo.



NOTA: DEBIDO A LA DIFERENCIA DE TAMAÑO DE LA RANURA DE SEGURIDAD DE LOS MODELOS DE PORTÁTIL, PUEDE QUE NOTE UN ESPACIO ENTRE LA CERRADURA Y EL ORDENADOR. LOS SEPARADORES DE SEGURIDAD DEFCON


INCLUIDOS SON LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UN AJUSTE Y UNA SEGURIDAD ÓPTIMOS.

- 4 Gire las ruedas para ocultar la combinación.


Debido a la diferencia de tamaño de la ranura de seguridad de los modelos de portátil, puede que note un espacio entre la cerradura y el ordenador. Los separadores de seguridad DEFCON proporcionan un ajuste y una seguridad óptimos.

Uso de los separadores de seguridad DEFCON

- 1 Inserte el dispositivo de bloqueo DEFCON en la ranura de cierre del portátil.



- 2 Tire del dispositivo de bloqueo DEFCON para separarlo del ordenador y compruebe si el espacio es excesivo.



- 3 De ser así, pruebe todos los separadores de seguridad para ver cuál se ajusta al espacio. Los separadores de seguridad tienen tres tamaños: 1,6, 0,8 y 0,4 mm.



NOTA: NO DESPEGUE LA TIRA ADHESIVA DE LOS SEPARADORES DE SEGURIDAD HASTA QUE DECIDA CUÁL USAR.

- 4 Una vez que sepa qué separador de seguridad va a usar, retire el dispositivo de bloqueo del ordenador. A continuación, despegue la tira adhesiva de la parte trasera del separador de seguridad y fije éste a la cerradura DEFCON.

Desbloqueo del DEFCON CL



ADVERTENCIA: NO INTENTE QUITAR EL DEFCON CL SIN USAR LA COMBINACIÓN. DE HACERLO ASÍ, DAÑARÁ EL ORDENADOR PORTÁTIL.

- 1 Introduzca la combinación correcta con las ruedas.
- 2 La combinación aparece en las ventanas.
- 3 Mantenga pulsado el botón de bloqueo para realinear los dientes de bloqueo.

- 4 Retire el DEFCON CL de la ranura de cierre del portátil.

Placa Base de Seguridad DEFCON


DEFCON CL incluye la placa base de seguridad para proteger ordenadores de sobremesa.

Uso de la placa base de seguridad DEFCON

- 1 Elija un objeto pesado para fijar la placa base de seguridad DEFCON: un mueble o armario metálico. Si va a usar los dos tornillos, emplee la placa base como plantilla para perforar previamente los agujeros.
- 2 Utilice el paño abrasivo y luego el limpiador con alcohol para preparar la zona en la que fijará la placa base de seguridad DEFCON.



- 3 Cuando se seque el alcohol, quite el papel de la placa base para descubrir el adhesivo y péguelo sobre la zona preparada. Si lo desea, fije la base con los dos tornillos.



NOTA: CUANDO UTILICE EL ADHESIVO, HÁGALO A TEMPERATURA AMBIENTE (16 °C) Y DEJE SECAR DURANTE MÁS DE 24 HORAS. NO SE RECOMIENDA UTILIZAR EN EXTERIORES O UN ENTORNO MUY HÚMEDO. NO SE RECOMIENDA ADHERIRLO SOBRE SUPERFICIES DE CRISTAL, CERÁMICA, MATERIALES ABSORBENTES DE AGUA, COBRE, LATÓN O VINILO PLASTIFICADO SIN UNA CAPA DE PREPARACIÓN. TARGUS RECOMIENDA USAR A LA VEZ EL ADHESIVO Y LOS TORNILLOS PARA OBTENER LA MÁXIMA SEGURIDAD. EL USO ÚNICO DEL ADHESIVO NO OFRECE UNA SEGURIDAD COMPLETA.

- 4 Coloque la placa base de seguridad DEFCON como se muestra y deslícela a izquierda o derecha para fijarla.
- 5 Inserte el cable de cerradura DEFCON.

Especificaciones

General

Peso: 184,3 g

Dispositivo de bloqueo

Dimensiones: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Color: Níquel negro

Cable

Longitud: 2,1 m

Diámetro: 4 mm

Material: Acero forrado de vinilo

DEFCON es una marca registrada de Targus Group International. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.


Anotación de la combinación

Para su comodidad, anote la combinación en el espacio reservado. Al anotar la combinación, lea de arriba abajo empezando por el número más cercano al botón de bloqueo.




Targus no se hace responsable de la pérdida, extravío u olvido de la combinación.



Botón de bloqueo



Ventana de combinación superior



Ventana de combinación inferior

TARGUS DEFCON® CL KANNETTAVAN TIETOKONEEN YHDISTELMÄTURVAV AIJERI

Johdanto

Onneksi olkoon! Olette uuden Targus DEFCON® CL kannettavan tietokoneen yhdistelmäturvavaijerin omistaja. DEFCON CL auttaa sinua pitämään arvokkaan kannettavan tietokoneesi turvassa varkailta, koska voit asettaa siihen nelinumeroisen yhdistelmälukituksen. Ennalta-asetetun yhdistelmälukituksen ansiosta et tarvitse avainta lukon avaamiseen ja voit vaihtaa avauskoodisi säännöllisin väliajoin turvallisuuden lisäämiseksi.

Tämän käyttöohjeen lisäksi tämä pakkaus sisältää:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



VAROITUS: DEFCON CL:N KÄYTTÄMISEKSI SINUN TULEE ASETTAA LUKON AVAUSNUMEROYHDISTELMÄ ENNEN TURVAVAIJERIN KÄYTTÖÖNOTTOA TAI KOODIN UUELLEEN ASETUSTA.

Yhdistelmän asennus

- 1 Paikanna lukon numerojärjestelmä ja ikkunat.




DEFCON CL

- 2 Kääntämällä numeroita, valitse nykyinen avauskoodi.

Jos olet asettamassa avauskoodia ensimmäistä kertaa, laita ensin esiasettu koodi, joka on 0000.


Yhdistelmä näkyy ikkunoissa.

- 3 Käyttämällä pientä talttapäistä ruuvimeisseliä tai muuta samantapaista esinettä voit painaa ja kääntää ruuvia 90 astetta myötäpäivään kunnes ruuvin vako on vaakasuorassa.



Yhdistelmälukon avaaminen

- 4 Valitse uusi avauskoodi käyttämällä lukon numerojärjestelmää.
- 5 Käännä uudelleen asetus -ruuvia 90 astetta vastapäivään, takaisin sen alkuperäiseen pystysuoraan asentoon, uuden avauskoodin tallentamiseksi.



Yhdistelmälukon lukitseminen

- 6 Kirjoita numerosarja muistiin joko tämän oppaan taakse tai johonkin toiseen turvalliseen ja helposti löydettävään paikkaan.

Yhdistelmän testaus

Ennen kuin kiinnität lukon kannettavaan tietokoneeseesi:

- 1 Käännä numerot pois piiloottaksesi avauskoodin muilta.
- 2 Valitse valitsemasi avauskoodin numerot oikeille kohdilleen.
- 3 Varmista, että lukituspainike painuu kokonaan alas.

DEFCON

kiinnittäminen

CL-lukon



Valitse esine/kohde, johon haluat kiinnittää kannettavan tietokoneei DEFCON CL-lukon avulla. Valitse mieluiten iso, painava huonekalu, kuten pöytä tai kirjoituspöytä.

- 1 Kierrä vaijerin silmukkainen pää valitsemasi esineen ympärille.



HUOMIO: KIERRÄ VAIJERI SELLAISEEN KOHTAAN ESINETÄ, MISTÄ VARAS EI PYSTY LIUTTAMAAN VAIJERIA POIS PAIKALTAAN (KUTEN PÖYDÄN JALKAAN, JOSSA ON POIKKIRIMA TAI LAATIKON KAHVAAN).

- 2 Työnnä lukko silmukan läpi kuvan osoittamalla tavalla.



DEFCON CL-lukon kiinnittäminen esineseen


DEFCON CL-lukon kiinnittäminen kannettavaan tietokoneeseesi



HUOMIO: PIDÄ MOLEMMIN KÄSIN KIINNI DEFCON CL-LUKOSTA KUN KIINNITÄT TAI IRROTAT LUKON.

- 1 Käytä numerojärjestelmää valitaksesi oikea avauskoodi.

Yhdistelmä näkyy ikkunoissa.



DEFCON CL

- 2 Paina ja pidä pohjassa lukituspainiketta lukkohampaiden kohdistamiseksi.



HUOMIO: LUKITUSPAINIKE PAINUU TÄYSIN POHJAAN VASTA KUN OLET LAITTANUT OIKEAN AVAUSKOODIN.

- 3 Laita DEFCON CL kannettavan tietokoneesi lukkorakoon ja vapauta lukituspainike.



HUOMIO: KOSKA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN LUKKORAKOJEN KOOT VAIHTELEVAT MALLISTA RIIPPUEN, VOI OLLA, ETTÄ KANNETTAVASI LUKKOREIKÄ JA LUKKO EIVÄT SOVI TÄYDELLISESTI YHTEEN. HELPOIN TAPA KORJATA TILANNE ON KÄYTTÄÄ DEFCON SECURESPACERS-SOVITTIMIA.


- 4 Käännä valitsemasi avainkoodin numerot pois pitääksesi koodisi salassa.

Koska kannettavien tietokoneiden lukkorakojen koot vaihtelevat mallista riippuen, voi olla, että kannettavasi lukkoreikä ja lukko eivät sovi täydellisesti yhteen. Helpoin tapa korjata tilanne on käyttää DEFCON SecureSpacers-sovittimia.


DEFCON

SecureSpacers- sovittimien käyttö

- 1 Laita DEFCON lukituslaite tietokoneesi lukkorakoon.



- 2 Vedä DEFCON lukituslaitetta tietokoneestasi poispäin tarkastaaksesi onko lukon rako liian suuri.



- 3 Jos lukon rako on liian suuri, kokeile jokaista SecureSpacers-sovitinta valitaksesi rakoon sopivin. SecureSpacers-sovittimia on kolme eri kokoa: 1.6 mm, 0.8 mm, 0.4 mm.



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA SECURESPACERS-SOVITTIMIEN LIIMAKAISTALEIDEN SUOJIA ENNEN KUIN PÄÄTÄT, MITÄ KOKOA AIOT KÄYTTÄÄ.

- 4 Kun olet valinnut sopivimman SecureSpacer-sovittimen, irrota lukko tietokoneestasi. Tämän jälkeen voit poistaa SecureSpacer-sovittimen takana sijaitsevan liimapinnan suojan ja kiinnittää sovittimen DEFCON-lukkoon.

DEFCON CL-lukon avaaminen



VAROITUS: ÄLÄ YRITÄ IRROTTAA DEFCON CL-LUKKOA ILMAN, ETTÄ OLE ANTANUT OIKEAN AVAUSKOODIN. LUKON IRROITTAMINEN ILMAN OIKEAA KOODIA JOHTAA KANNETTAVAN TIETOKONEESI PYSYVÄÄ VAURIOITUMISEEN.

- 1 Käytä numerojärjestelmää valitaksesi oikea avauskoodi.
- 2 Yhdistelmä näkyy ikkunoissa.
- 3 Paina ja pidä pohjassa lukituspainiketta lukkohampaiden kohdistamiseksi.
- 4 Irrota DEFCON CL-lukko kannettavan tietokoneesi lukkoraosta.

DEFCON Turvalevy

DEFCON CL yhdistelmäturvakaapelin mukana saat myös turvalevyn, jonka avulla voit suojata pöytäkoneesi.

DEFCON Turvalevyn käyttö


- 1 Valitse tukeva paikka DEFCON turvalevyn asentamiselle: huonekalu tai metallikaappi. Jos aiot

käyttää kahta mukana tulevaa ruuvia, voit käyttää levyä mallipohjana ruuvien ruuvamiseen.

- 2 Käytä hankaavaa liinaa ja alkoholipesupyyhettä puhdistaksesi alue, johon aiot kiinnittää DEFCON turvalevyn.



- 3 Kun alkoholi on kuivanut, poista turvalevyn liimapinnan suoja, ja aseta levy haluttuun paikkaan. Jos haluat, voit lisäksi käyttää pakkauksen mukana tulevia ruuveja.



HUOMIO: JOS KÄYTÄT LIIMAPINTAA, KIINNITÄ SE HUONEENLÄMMÖSSÄ +16°C, JA ANNA KUIVUA VÄHINTÄÄN VUOROKAUDEN AJAN (24 H). EMME SUOSITTELE LIIMAPINNAN KÄYTTÖÄ ULKOTILOISSA TAI KOSTEISSA TILOISSA. VÄLTÄ KIINNITTÄMÄSTÄ TURVALEVYÄ SUORAAN LASIIN, KERAAMISIIN

LAATTOIHIN, IMUKYKYISIIN MATERIAALEIHIN, KUPARIIN, MESSINKIIN TAI MUOVITETTUUN VINYYLIIN ILMAN VÄLIPINTAA. TARGUS SUOSITTELEE NIIN LIIMAPINNAN KUIN RUUVIENKIN KÄYTTÖÄ TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. PELKÄN LIIMAPINTA EI TAKAA TÄYDELLISTÄ PITOJA.

- 4 Aseta DEFCON turvavaijerin kansi kuvan osoittamalla tavalla ja liuta se joko vasemmalle tai oikealle liikuttaaksesi se paikalleen.
- 5 Liitä DEFCON-turvavaijeri.

Tekniset tiedot

Yleistä

Paino: 184.3 g

Lukituslaite

Mitat: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Väri: musta nikkeli

Johto

Pituus: 2.1 m

Halkaisija: 4 mm


Materiaali: vinyylillä päällystettyä metallia

DEFCON on Targus Group Internationalin omistama tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.


Avauskoodisi tallennus

Ole ystävällinen ja kirjoita muistiin avainkoodisi sille tarkoitettuun kohtaan. Koodi luetaan ylhäältä alas ja ensimmäinen numero on lähinnä lukituspainiketta oleva numero.




Targus ei ota vastuuta kadonneista, hävinneistä tai unohtuneista numeroyhdistelmistä.



Lukituspainike



**Ylempi
yhdistelmäikkuna**



**Alempi
yhdistelmäikkuna**

CÂBLE ANTIVOL À COMBINAISON DEFCON® CL DE TARGUS POUR ORDINATEUR PORTABLE

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du verrou de sécurité à combinaison DEFCON CL de Targus pour ordinateur portable. Le système DEFCON CL vous permet de protéger votre précieux ordinateur portable contre le vol grâce à un verrou avec combinaison de quatre chiffres programmable. Cet antivol à combinaison programmable vous évite d'avoir recours à des clés et vous permet de modifier régulièrement votre combinaison pour une sécurité accrue.

Outre ce Manuel de l'utilisateur, l'emballage contient :


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers (entretoises de sécurité)



ATTENTION : POUR UTILISER LE SYSTÈME DEFCON CL OU POUR REPROGRAMMER LA COMBINAISON, VOUS DEVEZ RÉGLER LE VERRU SUR LA COMBINAISON EN COURS.


Réglage de la combinaison

- 1 Positionnez les cadrans et les fenêtres de combinaison sur le verrou.




DEFCON CL

- 2 À l'aide des cadrans, entrez la combinaison en cours.
Si vous réglez la combinaison pour la première fois, entrez le code prédéfini 0000.
La combinaison apparaît dans les fenêtres.
- 3 À l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un objet similaire, enfoncez et serrez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre selon un angle de 90 degrés de sorte que la fente de la vis soit positionnée à l'horizontale.



Vis de réglage, horizontale

- 4 À l'aide des cadrans, entrez la nouvelle combinaison.
- 5 Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon un angle de 90 degrés pour la ramener à sa position verticale d'origine afin de sauvegarder la nouvelle combinaison.



Vis de réglage, verticale (position d'origine)

- 6 Notez la combinaison dans l'espace prévu à cet effet à la fin de ce Manuel ou dans un autre endroit sûr et facile d'accès.

Vérification de la combinaison

Avant de fixer le verrou sur votre ordinateur portable :

- 1 Tournez les cadrans afin de dissimuler la combinaison choisie.

- 2 Reformez cette même combinaison.
- 3 Vérifiez que le bouton de verrouillage s'enfonce entièrement.

Fixation du DEFCON CL



Sélectionnez, dans la pièce où vous vous trouvez, un objet auquel vous fixerez votre ordinateur portable avec le DEFCON CL.

- 1 Enroulez l'extrémité du câble en forme de boucle autour de l'objet sélectionné.



REMARQUE : ENROULEZ LE CÂBLE AUTOUR DE LA PARTIE DE L'OBJET QUI EMPÊCHERA UN INTRUS DE LIBÉRER LE CÂBLE EN LE FAISANT GLISSER (PAR EXEMPLE, UN MONTANT DE TABLE OU UNE PATTE DE CHAISE AVEC TRAVERSE OU UNE POIGNÉE DE TIROIR).

- 2 Faites passer le verrou par l'extrémité du câble en forme de boucle, tel qu'affiché.




Fixation du DEFCON CL à un objet

Verrouillage du système DEFCON CL sur votre ordinateur portable



REMARQUE : TOUT EN INSÉRANT OU EN RETIRANT LE VERROU, MAINTENEZ LE SYSTÈME DEFCON CL DES DEUX MAINS POUR PLUS DE STABILITÉ.

- 1 À l'aide des cadrans, entrez la combinaison adéquate.
La combinaison s'affiche dans les fenêtres.



- 2 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé afin d'aligner les dents de verrouillage.



REMARQUE : POUR QUE LE BOUTON DE VERROUILLAGE S'ENFONCE ENTIÈREMENT, VOUS DEVEZ ENTRER LA COMBINAISON ADÉQUATE.

- 3 Insérez le système DEFCON CL dans l'encoche de blocage de votre ordinateur portable puis relâchez le bouton de verrouillage.



REMARQUE : EN RAISON DES DIFFÉRENCES DE TAILLE AU NIVEAU DES ENCOCHES DE SÉCURITÉ SELON LES MODÈLES D'ORDINATEUR PORTABLE, IL SE


PEUT QU'IL Y AIT UN ÉCART ENTRE LE VERROU ET L'ORDINATEUR. LES ENTRETOISES DE SÉCURITÉ DEFCON CONSTITUENT LA MEILLEURE SOLUTION POUR GARANTIR UNE FIXATION ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALES.

- 4 Tournez les cadrans afin de dissimuler votre combinaison.


En raison des différences de taille au niveau des encoches de sécurité selon les modèles d'ordinateur portable, il se peut qu'il y ait un écart entre le dispositif de verrouillage DEFCON et l'ordinateur. Les entretoises de sécurité DEFCON permettent de garantir une fixation et une sécurité optimales.

Utilisation des Espaceurs de Sécurité

- 1 Insérez le câble anti-vol UltraMax dans la fente de verrouillage de votre ordinateur.



- 2 Tirez sur le câble afin de vérifier si le jeu est trop important.



- 3 Si tel est le cas, essayez chaque espaceur de sécurité afin de déterminer celui qui correspond le mieux. Il existe trois taille d'espaceur de sécurité: 1.6 mm, 0.8 mm et 0.4 mm.



NOTE: NE RETIREZ PAS LA PELLICULE ADHÉSIVE DE L'ESPACEUR DE SÉCURITÉ AVANT DE SAVOIR LEQUEL DOIT ÊTRE UTILISÉ.

- 4 Lorsque vous savez lequel des espaceurs vous devez utiliser, retirez le dispositif de verrouillage de l'ordinateur. Retirez ensuite la pellicule adhésive à l'arrière de l'espace de protection et fixez ce dernier sur le dispositif de verrouillage du câble anti-vol UltraMax.

Déverrouillage du système DEFCON CL



ATTENTION : N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER LE DEFCON CL SANS AVOIR RECOURS À LA COMBINAISON. DANS UN TEL CAS, VOUS ENDOMMAGEREZ PHYSIQUEMENT L'ORDINATEUR PORTABLE.

- 1 À l'aide des cadrans, entrez la combinaison adéquate.

- 2 La combinaison s'affiche dans les fenêtres.
- 3 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé afin de réaligner les dents de verrouillage.
- 4 Retirez le système DEFCON CL de l'encoche de blocage de votre ordinateur portable.

Verrou DEFCON Plaque de fixation de Sécurité


Un verrou de une plaque de fixation de sécurité sont inclus avec le DEFCON CL pour sécuriser les ordinateurs de bureau.

Utilisation de la plaque de fixation de sécurité DEFCON

- 1 Choisissez un endroit solide pour fixer la plaque de sécurité DEFCON : un meuble ou une armoire métallique. Si vous envisagez de fixer les deux vis, utilisez la plaque de fixation comme modèle pour marquer les trous à percer.
- 2 Utilisez le tampon abrasif, puis le tampon alcoolisé pour préparer la surface sur laquelle vous allez fixer la plaque de sécurité du DEFCON.



- 3 Dès que l'alcool a séché, retirez la pellicule de l'adhésif à l'arrière de la plaque de fixation et placez-la à l'endroit préparé. Si vous le souhaitez, fixez la plaque à l'aide des deux vis.



REMARQUE : SI VOUS UTILISEZ LA BANDE ADHÉSIVE, APPLIQUEZ-LA À LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE (16°C) ET LAISSEZ LA COLLE PRENDRE PENDANT 24 HEURES. IL EST DÉCONSEILLÉ DE L'UTILISER EN EXTÉRIEUR OU DANS UN ENVIRONNEMENT À FORTE HUMIDITÉ. IL N'EST PAS RECOMMANDÉ NON PLUS DE LA COLLER SUR DU VERRE, UN CARREAU DE FAÏENCE, DES MATIÈRES QUI ABSORBENT L'EAU, DU CUIVRE, DU LAITON OU DU PLASTIQUE SANS SURFACE PRIMAIRE. TARGUS RECOMMANDE D'UTILISER L'ADHÉSIF ET LES VIS POUR OBTENIR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE. L'UTILISATION DE L'ADHÉSIF NE FOURNIT QU'UNE SÉCURITÉ MARGINALE.

- 4 Placez le couvercle de la plaque de fixation de sécurité DEFCON comme indiqué sur l'illustration et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour le mettre en place.
- 5 Insérez le verrou de votre câble DEFCON.

Caractéristiques techniques

Généralités

Poids: 184.3 g

Appareil de verrouillage

Dimensions: 31 x 29.9 x 20,8 mm

Couleur: Nickel noir

Câble

Longueur: 2.1 m

Diamètre: 4 mm



Matériel: Acier enduit de vinyle

DEFCON est une marque de commerce de Targus Group International. Toutes les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.




Numéro de combinaison

Pour vous faciliter la tâche, notez la combinaison dans l'espace prévu à cet effet. En notant la combinaison, lisez de gauche à droite en utilisant le numéro le plus proche du bouton de verrouillage comme point de départ.

Targus n'assume aucune responsabilité pour les combinaisons perdues, égarées ou oubliées.



Fenêtre de combinaison
Dessus



Fenêtre de combinaison
Le fond

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DEFCON® CL ΤΗΣ TARGUS ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της κλειδαριάς καλωδίων DEFCON® CL της Targus με συνδυασμό για την ασφάλεια φορητών υπολογιστών. Η κλειδαριά DEFCON CL σας βοηθά να προστατέψετε τον πολύτιμο φορητό σας υπολογιστή από κλοπή χρησιμοποιώντας κλείδωμα με συνδυασμό τεσσάρων ψηφίων που μπορείτε να επανακαθορίσετε. Το κλείδωμα με συνδυασμό που μπορείτε να επανακαθορίσετε καταργεί την ανάγκη για κλειδιά και σας δίνει τη δυνατότητα περιοδικής αλλαγής του συνδυασμού σας για αυξημένη ασφάλεια.

Εκτός από τον παρόντα οδηγό για το χρήστη, η συσκευασία περιέχει:


- DEFCON CL
- Διαχωριστικά ασφάλειας DEFCON



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ DEFCON CL Ή ΝΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.

Ρύθμιση του συνδυασμού

- 1 ☐ Εντοπίστε τα καντράν και τα παράθυρα του συνδυασμού επάνω στην κλειδαριά.




DEFCON CL

- 2□ Καταχωρίστε τον τρέχοντα συνδυασμό χρησιμοποιώντας τα καντράν.

Αν ρυθμίζετε το συνδυασμό για πρώτη φορά, καταχωρίστε τον προκαθορισμένο συνδυασμό 0000.

Ο συνδυασμός εμφανίζεται στα παράθυρα.


- 3□ Χρησιμοποιώντας ένα μικρό επίπεδο κατσαβίδι ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο, πιέστε τη βίδα επαναφοράς προς τα μέσα και στρέψτε την 90 μοίρες δεξιά έτσι ώστε το αυλάκι της να εμφανίζεται σε οριζόντια θέση.



Ξεκλείδωμα του συνδυασμού

- 4□ Καταχωρίστε τον νέο συνδυασμό χρησιμοποιώντας τα καντράν.
- 5□ Για να αποθηκευτεί ο νέος συνδυασμός, στρέψτε τη βίδα επαναφοράς 90 μοίρες αριστερά ώστε να

επανέλθει στην αρχική κατακόρυφη θέση της.



Κλείδωμα του συνδυασμού

- 6□ Σημειώστε το συνδυασμό είτε στο χώρο που παρέχεται στο τέλος του παρόντος οδηγού είτε σε άλλο ασφαλές και βολικό σημείο.

Δοκιμή του συνδυασμού

Προτού προσαρτήσετε την κλειδαριά στον φορητό σας υπολογιστή:

- 1□ Γυρίστε τα καντράν για να πετύχετε την απόκρυψη του συνδυασμού.
- 2□ Επιστρέψτε στο συνδυασμό που έχετε καθορίσει.
- 3□ Ελέγξτε αν το κουμπί κλειδώματος είναι πατημένο μέχρι κάτω.

Στερέωση της συσκευής DEFCON CL



Επιλέξτε στο χώρο ένα αντικείμενο επάνω στο οποίο θα κλειδώσετε τον φορητό σας υπολογιστή με τη συσκευή DEFCON CL. Διαλέξτε κάποιο μεγάλο, βαρύ έπιπλο, όπως τραπέζι ή γραφείο.

- 1 □ Τυλίξτε τη θηλιά της μίας άκρης του καλωδίου γύρω από το επιλεγμένο αντικείμενο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΥΛΙΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΔΟΞΟ ΚΛΕΦΤΗ ΝΑ ΞΕΤΥΛΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Ή ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΒΕΡΣΑ Ή ΣΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ΕΝΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ).

- 2 □ Περάστε την κλειδαριά μέσα από τη θηλιά στην άκρη του καλωδίου με τον υποδεικνυόμενο τρόπο.



Στερέωση της συσκευής DEFCON CL σε κάποιο αντικείμενο


Κλείδωμα της συσκευής DEFCON CL στον φορητό σας υπολογιστή



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DEFCON CL ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ.

- 1 ☐ Καταχωρίστε τον σωστό συνδυασμό χρησιμοποιώντας τα καντράν.

Ο συνδυασμός εμφανίζεται στα παράθυρα.



DEFCON CL

- 2 ☐ Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος για να ευθυγραμμιστούν τα δόντια κλειδώματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΑΤΩ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ.

- 3 ☐ Τοποθετήστε τη συσκευή DEFCON CL στην υποδοχή κλειδαριάς του φορητού σας υπολογιστή και αφήστε το κουμπί κλειδώματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΙΣΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DEFCON ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.


- 4 ☐ Γυρίστε τα καντράν για να πετύχετε την απόκρυψη του συνδυασμού σας.

Λόγω των διαφορών στο μέγεθος των υποδοχών


ασφάλειας ανάλογα με το μοντέλο του φορητού υπολογιστή, ίσως διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της συσκευής κλειδώματος DEFCON και του υπολογιστή. Τα διαχωριστικά ασφάλειας DEFCON παρέχουν άριστη εφαρμογή και ασφάλεια.

Χρήση των διαχωριστικών ασφάλειας DEFCON

- 1 □ Τοποθετήστε τη συσκευή κλειδώματος DEFCON στην υποδοχή κλειδαριάς του υπολογιστή.



- 2 □ Τραβήξτε τη συσκευή κλειδώματος DEFCON προς τα έξω και ελέγξτε αν υπάρχει υπερβολικό κενό ως τον υπολογιστή.



- 3 □ Αν ναι, δοκιμάστε καθένα από τα διαχωριστικά ασφάλειας για να εξακριβώσετε ποιο είναι αυτό που καλύπτει σωστά το κενό. Τα διαχωριστικά ασφάλειας παρέχονται σε τρία μεγέθη: 1,6 χιλιοστών, 0,8 χιλιοστών και 0,4 χιλιοστών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣ ΟΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

- 4□ Μόλις διαπιστώσετε ποιο διαχωριστικό ασφάλειας πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, αφαιρέστε τη συσκευή κλειδώματος από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία από το πίσω μέρος του διαχωριστικού ασφάλειας και κολλήστε το διαχωριστικό στην κλειδαριά DEFCON.

Ξεκλείδωμα της συσκευής DEFCON CL



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ DEFCON CL ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ. ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

- 1□ Καταχωρίστε τον σωστό συνδυασμό χρησιμοποιώντας τα καντράν.
- 2□ Ο συνδυασμός εμφανίζεται στα παράθυρα.
- 3□ Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος για να ευθυγραμμιστούν ξανά τα δόντια κλειδώματος.
- 4□ Αφαιρέστε τη συσκευή DEFCON CL από την υποδοχή κλειδαριάς του φορητού σας υπολογιστή.

Πλάκα βάσης ασφάλειας DEFCON

Στη συσκευασία της κλειδαριάς καλωδίων DEFCON


CL με συνδυασμό περιλαμβάνεται και η πλάκα βάσης ασφάλειας για την ασφάλεια επιτραπέζιων υπολογιστών.

Χρήση της πλάκας βάσης ασφάλειας DEFCON

- 1□ Διαλέξτε ένα στέρεο σημείο για να κολλήσετε την πλάκα βάσης ασφάλειας DEFCON: κάποιο έπιπλο ή μεταλλικό ντουλάπι. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις δύο βίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλάκα βάσης ως οδηγό για να ανοίξετε εκ των προτέρων τις τρύπες.
- 2□ Για να ετοιμάσετε το σημείο όπου θα κολλήσετε την πλάκα βάσης ασφάλειας DEFCON, τρίψτε το με το λειαντικό πανί και, στη συνέχεια, καθαρίστε το με οινόπνευμα.



- 3□ Αφού στεγνώσει το οινόπνευμα, αφαιρέστε το προστατευτικό αυτοκόλλητο από το πίσω μέρος της πλάκας βάσης και τοποθετήστε τη στο σημείο που ετοιμάσατε. Αν θέλετε, στερεώστε τη βάση με τις δύο βίδες.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 16°C (-60°F) ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΓΥΑΛΙ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΧΑΛΚΟ, ΜΠΡΟΥΝΤΖΟ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΝΙΛΙΟ, ΑΝ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΗ. Η TARGUS ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΣΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

4□ Τοποθετήστε το κάλυμμα στην πλάκα βάσης ασφάλειας DEFCON με τον υποδεικνυόμενο τρόπο και σύρετέ το αριστερά ή δεξιά για να στερεωθεί στη σωστή θέση.

5□ Τοποθετήστε την κλειδαριά καλωδίων DEFCON.

Προδιαγραφές

Γενικές

Βάρος: 184,3 γραμμάρια

Συσκευή κλειδώματος

Διαστάσεις: 31 x 29,9 x 20,8 χιλιοστά

Χρώμα: Μαύρο Νίκελ

Καλώδιο

Μήκος: 2,1 μέτρα

Διάμετρος: 4 χιλιοστά

Υλικό: Ατσάλι με επικάλυψη βινίλιου


Το DEFCON είναι εμπορικό σήμα της Targus Group International. Όλα τα άλλα

εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


Καταγραφή του συνδυασμού σας

Για ευκολία, σημειώστε το συνδυασμό σας στον παρεχόμενο χώρο. Την ώρα που σημειώνετε το συνδυασμό, διαβάστε τον από πάνω προς τα κάτω ξεκινώντας από τον αριθμό που είναι πιο κοντά στο κουμπί κλειδώματος.




Η Targus δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για συνδυασμούς που χάσατε, σας παράπεσαν ή ξεχάσατε.



Κουμπί κλειδώματος



Επάνω παράθυρο
συνδυασμού



Κάτω παράθυρο
συνδυασμού

TARGUS DEFCON® CL KOMBINACIJSKI KABEL ZA ZAKLJUČAVANJE ZA SIGURNOST PRIJENOSNOG RAČUNALA

Uvod

Zahvaljujemo Vam se na kupnji Targus DEFCON® CL kombinacijskog kabela za zaključavanje. DEFCON CL pomaže Vam zaštititi svoje vrijedno prijenosno računalo od krađe korištenjem resetirajuće kombinacijske brave s četiri znamenke. Resetirajuća kombinacijska brava eliminira potrebu za tipkama i omogućava Vam povremeno mijenjati kombinaciju brojki radi poboljšane sigurnosti.

Pored ovog korisničkog priručnika, pakiranje sadrži i:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



UPOZORENJE: DA BISTE KORISTILI DEFCON CL ILI RESETIRALI KOMBINACIJU, BRAVU MORATE POSTAVITI NA TRENUTAČNU KOMBINACIJU.

Postavljanje kombinacije

- 1 ☐ Locirajte kombinacijske brojčanike i otvore na bravi.




DEFCON CL

- 2□ Uporabom brojčanika, unesite trenutnu kombinaciju.

Ukoliko kombinaciju postavljate po prvi put, unesite tvornički postavljenu kombinaciju 0000.


Kombinacija će se prikazati u otvorima.

- 3□ Uporabom malog odvijača ravne glave ili sličnog predmeta utisnite i zakrenite zavrtnj za resetiranje za 90 stupnjeva u smjeru kretanja kazaljki na satu, tako da usijek zavrtnja dođe u vodoravni položaj.



Otključavanje kombinacijske brave

- 4□ Uporabom brojčanika, unesite novu kombinaciju.
- 5□ Zakrenite zavrtnj za resetiranje za 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu, natrag u njegov originalni uspravni položaj, kako biste pohranili svoju novu kombinaciju.



Zaključavanje kombinacijske brave

- 6 ☐ Zabilježite svoju kombinaciju bilo na kraju ovog priručnika, bilo na drugom mjestu na kojem ćete ju lako pronaći.

Provjera kombinacije

Prije postavljanja brave na Vaše prijenosno računalo:

- 1 ☐ Okrenite brojčanike da biste sakrili kombinaciju.
- 2 ☐ Vratite na kombinaciju koju ste postavili.
- 3 ☐ Provjerite da li se gumb za zaključavanje potpuno otpušta.

Pričvršćivanje DEFCON CL-a


Odaberite objekat u prostoriji za koji ćete pričvrstiti svoje prijenosno računalo s pomoću DEFCON CL. Odaberite veliki, teški dio namještaja, kao što je stol ili radni stol.

- 1 ☐ Uzmite kraj kabela s omčom i omotajte ga oko odabranog objekta.



NAPOMENA: OMOTAJTE KABEL OKO DIJELA PREDMETA KOJI ĆE ONEMOGUĆITI DA SE KABL NAMJERNO SMAKNE (NPR. OKO NOGE STOLA S POPREČNOM PREČKOM ILI RUČICE PRETINCA).

- 2 ☐ Provucite bravu kroz kraj kabela s omčom, kako je prikazano.



Pričvršćivanje DEFCON CL-a na objekat


Pričvršćivanje DEFCON CL-a na Vaše prijenosno računalo



NAPOMENA: DRŽITE DEFCON CL S OBJE RUKE RADI DODATNE STABILNOSTI TIJEKOM UMETANJA ILI UKLANJANJA BRAVE..

- 1 ☐ Uporabom brojčanika, unesite točnu kombinaciju.

Kombinacija će se prikazati u otvorima.



DEFCON CL

- 2 ☐ Pritisnite i držite gumb za zaključavanje kako biste poravnali zupce za zaključavanje.



NAPOMENA: DA BI SE GUMB ZA ZAKLJUČAVANJE POSVE OTPUSTIO, MORATE UNIJETI TOČNU KOMBINACIJU.

- 3 ☐ Umetnite DEFCON CL u otvor za zaključavanje Vašeg prijenosnog računala i otpustite gumb za zaključavanje.




NAPOMENA: USLIJED RAZLIKA U VELIČINI SIGURNOSNIH OTVORA NA RAZLIČITIM MODELIMA PRIJENOSNIH RAČUNALA, MOŽETE UOČITI DA POSTOJI PROSTOR IZMEĐU BRAVE I RAČUNALA. PRILOŽENI DEFCON SECURESPACER-I NAJBOLJE SU RJEŠENJE ZA OPTIMALNO NAMIJEŠTANJE I SIGURNOST.

- 4 ☐ Okrenite brojčanike da biste sakrili svoju kombinaciju.


Uslijed razlika u veličini sigurnosnih otvora na različitim modelima prijenosnih računala, možete uočiti da postoji prostor između DEFCON uređaja za zaključavanje i računala. DEFCON SecureSpacer-i omogućuju optimalno namiještanje i sigurnost.

Uporaba DEFCON SecureSpacer-a

- 1 ☐ Umetnite DEFCON uređaj za zaključavanje i otvor za zaključavanje na računalu.



- 2 ☐ Povucite DEFCON uređaj za zaključavanje od računala i provjerite je li zazor prevelik.



- 3 ☐ Ako je, provjerite svaki od SecureSpacer-a da biste utvrdili koji staje u zazor. SecureSpacer-i proizvode se u tri veličine: 1,6 mm, 0,8 mm i 0,4 mm.



NAPOMENA: NE UKLANJAJTE LJEPLJIVU TRAKU NI S JEDNOG SECURESPACER-A DOK NE ODLUČITE KOJI ĆETE KORISTITI.

- 4 ☐ Kada odlučite koji SecureSpacer ćete uporabiti, skinite uređaj za zaključavanje s računala. Potom uklonite ljepljivu traku s poleđine SecureSpacer-a i pričvrstite ga na DEFCON bravu.

Otključavanje DEFCON CL-a



UPOZORENJE: NE POKUŠAVAJTE UKLONITI DEFCON CL BEZ UPORABE KOMBINACIJE. U SUPROTNOM, FIZIČKI ĆETE OŠTETITI SVOJE PRIJENOSNO RAČUNALO.

- 1 ☐ Uporabom broččanika, unesite točnu kombinaciju.
- 2 ☐ Kombinacija će se prikazati u otvorima.
- 3 ☐ Pritisnite i držite gumb za zaključavanje kako biste ponovno poravnali zupce za zaključavanje.
- 4 ☐ Izvadite DEFCON CL iz otvora za zaključavanje na Vašem računalu.

DEFCON Sigurnosna osnovna pločica


Uz Vaš DEFCON CL kombinacijski kabel za zaključavanje dobit ćete i sigurnosnu osnovnu pločicu za sigurnost stolnih računala.

Uporaba DEFCON sigurnosne osnovne pločice

- 1 ☐ Odaberite čvrstu podlogu na koju ćete pričvrstiti DEFCON sigurnosnu osnovnu pločicu: dio namještaja ili metalni ormarić. Ukoliko planirate uporabiti dva zavrtnja, osnovnu pločicu možete uporabiti kao predložak za probno bušenje otvora.
- 2 ☐ Uporabite abrazivni umetak, a zatim obrišite alkoholom kako biste pripremili oblast na koju ćete pričvrstiti DEFCON sigurnosnu osnovnu pločicu.



- 3□ Nakon što se alkohol posuši, skinite zaštitu s ljepila na osnovnoj pločici i postavite pločicu na pripremljeno mjesto. Po želji možete pričvrstiti osnovnu pločicu s dva zavrtnja.



NAPOMENA: PRI UPORABI LJEPLJIVE POLEDINE, NALIJEPI TE NA SOBNOJ TEMPERATURI -60°F (16°C) I OSTAVITE JU VEZATI SE DULJE OD 24 SATI. NE PREPORUČA SE ZA UPORABU NA OTVORENOM I U OKOLIŠU VISOKE VLAŽNOSTI. NE PREPORUČA SE LIJEPLJENJE NA STAKLO, KERAMIČKE PLOČICE, MATERIJALE KOJI UPIJAJU VODU, BAKAR, MJED ILI PLASTICIRANI VINIL. TARGUS PREPORUČA UPORABU I LJEPILO I ZAVRTNJA RADI MAKSIMALNE SIGURNOSTI. UPORABA SAMO LJEPILO PRUŽA NEZNATNU SIGURNOST.

- 4□ Postavite DEFCON sigurnosnu osnovnu pločicu kako je prikazano i povucite je na lijevo ili desno kako bi se osigurala na mjestu.
- 5□ Provucite DEFCON kabel za zaključavanje.

Tehnički podaci

Opći

Težina: 184.3 g

Uređaj za zaključavanje

Dimenzije: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Boja: Crni nikl

Kabel

Duljina: 2.1 m

Promjer: 4 mm


Materijal: Čelik obložen vinilom

DEFCON je robni žig Targus Group International. Svi drugi robni žigovi su vlasništvo svojih vlasnika.


Bilježenje Vaše kombinacije

Radi Vaše udobnosti zabilježite svoju kombinaciju na predviđenom mjestu. Pri bilježenju kombinacije, čitajte ju s vrha k dnu, počev od broja najbližeg gumbu za zaključavanje.




Targus ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak, zaturenost ili zaboravljanje kombinacije.



Gumb za zaključavanje



Gornji otvor kombinacije



Donji otvor kombinacije

TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® CL KOMBINÁCIÓS KÁBELZÁR

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Targus Notebook Security DEFCON® CL kombinációs kábelzárát választotta. A DEFCON CL segít Önnek megvédenie értékes notebook számítógépét a tolvajokkal szemben egy négy-számjegyű állítható kombinációs zárral. Az állítható kombinációs zár szükségtelené teszi kulcsok használatát és lehetővé teszi, hogy időközönként változtassa a kódot a megnövelt biztonság érdekében.

A felhasználói útmutató mellett, a csomag a következőket tartalmazza:

- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



VIGYÁZAT: A DEFCON CL HASZNÁLATÁHOZ VAGY ÚJ KOMBINÁCIÓ MEGADÁSÁHOZ SZÜKSÉG VAN ELŐSZÖR AZ AKTUÁLIS KOMBINÁCIÓT MEGADNI.

A kombináció beállítása

- 1 ☐ Keresse meg a kombinációs számlapokat és ablakokat a záron.




DEFCON CL

- 2□ A számlapok használatával, adja meg az aktuális kombinációt.

Amikor első alkalommal adja meg a kombinációt, adja meg az előre beállított 0000 kombinációt.

A kombináció megjelenik az ablakokban.


- 3□ Egy kis laposfejű csavarhúzóval, vagy hasonló tárggyal, nyomja be és forgassa el a visszaállító csavart 90 fokkal az óramutató járásának megfelelően, hogy a csavar fejének vájata vízszintesen látszódjon.



A kombinációs zár kinyitása

- 4□ A számlapok használatával, adja meg az új kombinációt.
- 5□ Forgassa el a visszaállító csavart 90 fokkal az óramutató járásával ellentétesen, hogy a csavar fejének vájata visszaálljon függőleges pozícióba, az

új kombináció elmentéséhez.



A kombinációs zár lezárása

- 6□ Jegyezze fel a kombinációt vagy a jelen útmutató végén található szabad helyre, vagy egy másik biztonságos, de könnyen elérhető helyre.

A kombináció tesztelése

Mielőtt a zárat a notebook számítógéphez csatlakoztatná:

- 1□ Fordítsa el a számlapokat a kombináció elrejtéséhez.
- 2□ Térjen vissza a beállított kombinációhoz.
- 3□ Ellenőrizze, hogy a záró gomb teljesen benyomódik-e.

A DEFCON CL rögzítése



Válasszon egy tárgyat, amihez rögzíteni kívánja a notebook számítógépét a DEFCON CL-el. Válasszon egy nagy, erős bútordarabot, mint pl.: asztal vagy íróasztal.

- 1□ Fogja a kábel hurkos részét és tekerje a választott tárgy köré.



MEGJEGYZÉS: TEKERJE A KÁBELT A TÁRGY OLYAN RÉSZÉ KÖRÉ, MELY EGY ESETLEGES BEHATOLÓT MEGAKADÁLYOZ ABBAN, HOGY KÖNNYEDÉN LEHÚZHASSA A KÁBELT (PÉLDÁUL: EGY ASZTAL VAGY ÍRÓASZTAL KERESZTMEREVÍTŐVEL RENDELKEZŐ LÁBA KÖRÉ, VAGY EGY FIÓK FOGANTYÚJÁN KERESZTÜL).

- 2□ Húzza keresztül a zárat a kábel hurkos végén az ábra szerint.



A DEFCON CL tárgyhoz rögzítése


A DEFCON CL notebook számítógéphez rögzítése



MEGJEGYZÉS: TARTSA A DEFCON CL-T KÉT KÉZZEL A PLUSZ STABILITÁS VÉGETT, AMÍG ELHELYEZI VAGY ELTÁVOLÍTJA A ZÁRAT.

- 1□ A számlapok használatával, adja meg a helyes kombinációt.

A kombináció megjelenik az ablakokban.



DEFCON CL

- 2□ Nyomja meg és tartsa a zárógombot a záró fogak igazításához.



MEGJEGYZÉS: AHHOZ, HOGY A ZÁRÓ GOMBOT TELJESEN BE TUDJA NYOMNI, MEG KELL ADNIA A HELYES KOMBINÁCIÓT.

- 3□ Helyezze a DEFCON CL-t a notebook számítógépe zárnyílásába és engedje el a záró gombot.



MEGJEGYZÉS: A KÜLÖNBÖZŐ NOTEBOOK MODELLEK BIZTONSÁGI NYÍLÁSAINAK ELTÉRŐ MÉRETEI MIATT, ELKÉPZELHETŐ, HOGY A ZÁR LAZÁN FOG CSAK ILLESZKEDNI A SZÁMÍTÓGÉPBE. A MELLÉKELT DEFCON SECURESPACER (BIZTONSÁGI TÁVTARTÓ) A LEGJOBB MEGOLDÁS AZ OPTIMÁLIS ILLESZKEDÉS ÉS BIZTONSÁG ELÉRÉSÉHEZ.


- 4□ Fordítsa el a számlapokat a kombináció elrejtéséhez.

A különböző notebook modellek biztonsági nyílásainak eltérő méretei miatt, elképzelhető, hogy a DEFCON záró eszköz lazán fog csak illeszkedni a számítógépbe. A DEFCON SecureSpacers (biztonsági távtartók) optimális illeszkedést és


biztonságot biztosítanak.

A DEFCON SecureSpacer használata

- 1□ Helyezze a DEFCON záró eszközt a számítógép zárnyílásába.



- 2□ Próbálja meg kihúzni a DEFCON záró eszközt és nézze meg, hogy a nyílás megfelelő-e, avagy túl nagy.



- 3□ Amennyiben túl nagy a hézag, próbálja ki mindegyik SecureSpacer-t, hogy melyik illeszkedik legjobban a nyílásba. A SecureSpacers három méretben áll rendelkezésre: 1,6 mm, 0,8 mm, és 0,4 mm.



MEGJEGYZÉS: NE SZEDJE LE A RAGASZTÓCSÍKOT EGYIK SECURESPACERSRŐL SEM, AMEDDIG EL NEM DÖNTI, HOGY MELYIKET AKARJA HASZNÁLNI.

- 4□ Amikor már tudja, hogy melyik SecureSpacer-

t fogja használni, távolítsa el a záró eszközt a számítógépből. Ezután távolítsa el a ragasztócsíkot a SecureSpacer hátoldaláról és rögzítse a távtartót a DEFCON-zárhoz.

A DEFCON CL kinyitása



VIGYÁZAT: NE PRÓBÁLJA MEG ELTÁVOLÍTANI A DEFCON CL ESZKÖZT A KOMBINÁCIÓ HASZNÁLATA NÉLKÜL. AMENNYIBEN MÉGIS ÍGY TESZ, FIZIKAI SÉRÜLÉST OKOZHAT A NOTEBOOK SZÁMÍTÓGÉPBEN.

- 1 ☐ A számlapok használatával, adja meg a helyes kombinációt.
- 2 ☐ A kombináció megjelenik az ablakokban.
- 3 ☐ Nyomja meg és tartsa a zárógombot a záró fogak újraigazításához.
- 4 ☐ Távolítsa el a DEFCON CL eszközt a notebook számítógép záró nyílásából.

DEFCON Security Base Plate (biztonsági alaplap)

A DEFCON CL combo kábelzárhoz melléeltünk egy biztonsági alaplapot is asztali számítógépek biztosításához.

A DEFCON Security Base Plate használata


- 1 ☐ Válasszon egy szilárd helyet a DEFCON biztonsági alaplap rögzítéséhez: egy bútordarabot vagy egy fémszekrényt. Amennyiben tervezi a két csavar használatát is, az alaplapot használhatja a furatokhoz

fúrósablonként.

- 2□ Használja a csiszolót és az alkoholos törlőkendőt a felület előkészítéséhez, majd rögzítse a DEFCON biztonsági alaplapot.



- 3□ Miután megszáradt az alkohol, távolítsa el az alaplap hátoldaláról a fedőfóliát a ragasztóréteg szabaddá tételéhez és helyezze azt az előkészített felületre. Ha szükséges, rögzítse az alapot két csavarral.



MEGJEGYZÉS: AMIKOR A RAGASZTÓS HÁTOLDALT ALKALMAZZA, TEGYE AZT SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN - 60°F (16°C), ÉS HAGYJA KÖTNI LEGALÁBB 24 ÓRÁN ÁT. NEM AJÁNLJUK HASZNÁLATÁT KÜLTÉREN, VAGY MAGAS PÁRATARTALMÚ KÖRNYEZETBEN. A RAGASZTÓ ÜVEGEN, KERÁMIACSEMPÉN, VÍZFELSZÍVÓ ANYAGOKON, VÖRÖS RÉZEN, SÁRGARÉZEN, VAGY PRIMER FELÜLET NÉLKÜLI PLASZTIKUS VINILEN VALÓ HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT. A TARGUS A MAXIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN MIND A RAGASZTÓS, MIND A CSAVAROS RÖGZÍTÉSI MÓDOT AJÁNLIJA. A CSAK RAGASZTÓS RÖGZÍTÉS HASZNÁLATA CSUPÁN RÉSZLEGES BIZTONSÁGOT NYÚJT.

- 4 ☐ Helyezze a DEFCON Security Base Plate fedelét az ábra szerint és csúsztassa jobbra vagy balra a rögzítéshez.
- 5 ☐ Helyezze be a DEFCON kábelzárát.

Műszaki adatok

Általános

Tömeg: 184.3 g

Záró eszköz

Méretek: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Szín: Fekete nikkel

Kábel

Hossz: 2.1 m

Átmérő: 4 mm


Anyag: Vinillel borított acél

DEFCON a Targus Group International védjegye. Minden egyéb védjegy azok jogos tulajdonosának tulajdona.


A kombináció feljegyzése

Az Ön kényelme érdekében, jegyezze fel a kombinációját az adott helyre. Amikor feljegyzi a kombinációt, olvassa azt felülről lefelé a záró gombhoz legközelebb lévő számtól kezdve.




A Targus nem vállal felelősséget az elvesztett, nem talált, vagy elfelejtett kombinációkért.



Záró gomb



Felső kombinációs
ablak



Alsó kombinációs
ablak

SISTEMA DI SICUREZZA PER NOTEBOOK TARGUS DEFCON® CL CAVO CON LUCCHETTO A COMBINAZIONE

Introduzione

Grazie per aver acquistato il lucchetto combo Targus DEFCON CL di sicurezza del notebook. DEFCON CL aiuta a proteggere il vostro prezioso computer notebook dai furti, grazie ad un lucchetto con combinazione a quattro cifre. Il lucchetto a combinazione elimina il fastidio delle chiavi e consente di cambiare combinazione periodicamente per maggiore sicurezza.

Oltre a questa guida utente, la confezione contiene:


- DEFCON CL
- Distanziatori di protezione DEFCON



AVVERTENZA: PER UTILIZZARE DEFCON CL O CAMBIARE COMBINAZIONE È NECESSARIO IMPOSTARE PRIMA LA COMBINAZIONE CORRENTE.

Impostare la combinazione

- 1 Individuate le rotelline numerate della combinazione e la finestra di lettura delle cifre sul lucchetto.




DEFCON CL

- 2 Utilizzando le rotelline numerate, inserite la combinazione corrente.

La combinazione predefinita è 0000, e va inserita inizialmente per poter impostare una nuova combinazione personalizzata.


La combinazione compare nella finestra.

- 3 Con l'ausilio di un piccolo cacciavite a lama piatta, o un oggetto simile, premete e ruotate la vite di reset di 90 gradi in senso orario, portando la scanalatura della vite in orizzontale.



Sbloccare la combinazione

- 4 Utilizzando le rotelline numerate, inserite la nuova combinazione.
- 5 Per salvare la nuova combinazione, ruotate la vite di reset di 90 gradi in senso anti orario, portandola nella sua posizione originale verticale.



Bloccare la ccombinazione

- 6 Annotate la nuova combinazione nell'apposito spazio alla fine di questa guida o in un altro posto sicuro, ma facilmente consultabile.

Verificare la combinazione

Prima di installare il lucchetto sul notebook:

- 1 Ruotate le rotelline numerate per camuffare la combinazione.

- 2 Impostate nuovamente la combinazione scelta.
- 3 Verificate che il pulsante di blocco sia completamente premuto.

Fissare DEFCON CL


Scegliete un elemento nella stanza a cui volete assicurare il vostro notebook con DEFCON CL: un mobile grande e pesante, un tavolo o una scrivania.

- 1 Avvolgete l'estremità che termina con un cappio attorno all'oggetto scelto.



NOTA: AVVOLGETE IL CAVO ATTORNO AD UNA PARTE DELL'OGGETTO CHE IMPEDIREBBE AD UN MALINTENZIONATO DI SFILARE IL CAVO (PER ESEMPIO, LA GAMBA DI UN TAVOLO O DI UNA SCRIVANIA).

- 2 Fate passare il lucchetto attraverso il cappio del cavo, come mostrato in figura.



Fissare DEFCON CL ad un oggetto


Fissare DEFCON CL al notebook



NOTA: TENETE DEFCON CL CON ENTRAMBE LE MANI PER MAGGIORE STABILITÀ DURANTE L'INSERIMENTO O L'ESTRAZIONE DEL LUCCHETTO.

- 1 Utilizzando le rotelline delle cifre, inserite la combinazione corretta.

La combinazione compare nella finestra.



DEFCON CL

- 2 Mantenete premuto il pulsante di blocco per allineare il dente di blocco.



NOTA: IL PULSANTE RIENTRA COMPLETAMENTE SOLO SE INSERITE LA COMBINAZIONE CORRETTA.

- 3 Inserite DEFCON CL nell'asola di sicurezza del notebook e rilasciate il pulsante di blocco.



NOTA: A CAUSA DELLE DIFFERENZE DI DIMENSIONE DELLE ASOLE DI SICUREZZA DEI VARI MODELLI DI NOTEBOOK, IL LUCCHETTO POTREBBE NON ADERIRE PERFETTAMENTE AL COMPUTER. PER RISOLVERE QUESTO INCONVENIENTE E


GARANTIRE UN LIVELLO DI SICUREZZA OTTIMALE, POTETE UTILIZZARE GLI SPAZIATORI DI SICUREZZA DEFCON.

- 4 Ruotate le rotelline numerate per nascondere la combinazione.


A causa delle differenze di dimensione delle asole di sicurezza dei vari modelli di notebook, il lucchetto DEFCON potrebbe non aderire perfettamente al computer. Gli spaziatori di sicurezza DEFCON risolvono questi inconvenienti, aumentando il grado di protezione.

Uso degli spaziatori di sicurezza DEFCON

- 1 Inserite il lucchetto di sicurezza DEFCON nell'asola di sicurezza del computer.



- 2 Allontanate DEFCON dal computer per valutare se la distanza è eccessiva.



- 3 In caso positivo, provate i vari spaziatori per stabilire quello più adatto. Sono disponibili in tre misure: 1,6mm, 0,8mm, e 0,4mm.



NOTA: NON RIMUOVETE LA STRISCIA ADESIVA DAGLI SPAZIATORI FINCHÉ NON AVETE DECISO QUALE UTILIZZARE.

- 4 Nota: Non rimuovete la striscia adesiva dagli spaziatori finché non avete deciso quale utilizzare. Poi rimuovete la protezione della striscia adesiva dallo spaziatore e fissatelo sul lucchetto DEFCON.

Sbloccare DEFCON CL



AVVERTENZA: NON TENTATE DI RIMUOVERE DEFCON CL SENZA INSERIRE LA COMBINAZIONE. POTRESTE DANNEGGIARE IL COMPUTER.

- 1 Utilizzando le rotelline delle cifre, inserite la combinazione corretta.
- 2 La combinazione compare nella finestra.
- 3 Mantenete premuto il pulsante di blocco per riallineare il dente di blocco.

- 4 Rimuovete DEFCON CL dall'asola di sicurezza del computer notebook.

Piastra di sicurezza DEFCON


Allegata a DEFCON CL troverete la piastra di sicurezza DEFCON , per proteggere i computer desktop.

Usare la piastra di sicurezza DEFCON

- 1 Individuate una zona resistente e solida per fissare la piastra di sicurezza: una parte di un mobile o un cabinet in metallo. Se intendete usare le due viti, potete sfruttare la piastra come dima per i fori.
- 2 Passate la superficie con la spugnetta abrasiva, poi pulite la parte con dell'alcol per preparare l'area su cui fissare la piastra di sicurezza DEFCON.



- 3 Quando la zona è asciutta, rimuovete la pellicola dalla base per esporre l'adesivo e collocatela sulla zona preparata. Se preferite, installate le due viti.



NOTA: PER UNA BUONA TENUTA DELL'ADESIVO, APPLICATELO AD UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI CIRCA 16°C, E PRIMA DELL'USO LASCIATELO A RIPOSO PER 24 ORE O PIÙ. NON SI RACCOMANDA IL SUO IMPIEGO IN AMBIENTI ESTERNI O MOLTO UMIDI. NON SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE SU VETRO, PIASTRELLE IN CERAMICA, MATERIALE POROSO, RAME, OTTONE O VINILE SENZA PRETRATTARE LA SUPERFICIE. TARGUS PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA POSSIBILE, SI RACCOMANDA L'USO DI ADESIVO E VITE DI SICUREZZA. L'USO DEL SOLO ADESIVO GARANTISCE UNA SICUREZZA MARGINALE.

- 4 Collocate la copertura della piastra di sicurezza DEFCON come mostrato e spostatela a sinistra o a destra per fissarla in sede.
- 5 Inserite il cavo DEFCON.

Specifiche

Generale

Peso: 184,3 g

Lucchetto

Dimensioni: 31 x 29,9 x 20,8 mm

Colore: Nero Nickel

Cavo

Lunghezza: 2,1 m

Diametro: 4 mm

Materiale: Acciaio con

DEFCON è un marchio registrato di Targus Group International. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi depositari.


Annotate la combinazione

Per praticità potete registrare la combinazione nell'apposito spazio. Per registrarla correttamente, leggete dall'alto verso il basso, utilizzando il numero più vicino al pulsante di blocco come numero iniziale.




Targus non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o la perdita della combinazione.



Pulsante di blocco



Finestra combinazione superiore



Finestra combinazione inferiore

TARGUS NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO APSAUGINIS DEFCON® CL KOMBINACINIS LAIDINIS UŽRAKTAS

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote Targus nešiojamojo kompiuterio apsauginį DEFCON® CL kombinacinį laidinį užraktą. DEFCON CL padeda apsaugoti vertingą nešiojamąjį kompiuterį nuo vagysčių keturių keičiamų skaitmenų kombinacijos užrakto pagalba. Keičiamos kombinacijos užraktas pašalina raktų poreikį ir įgalina jus kartas nuo karto keisti kombinaciją padidintos saugos užtikrinimui.

Be šio vartotojo vadovo pakuotėje dar yra:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



PPERSPĖJIMAS: NORĖDAMI NAUDOTIS DEFCON CL ARBA PAKEISTI KOMBINACIJĄ, TURITE UŽRAKTE NUSTATYTI REIKIAMĄ KOMBINACIJĄ

Kombinacijos nustatymas

- 1 ☐ Nustatykite kombinacijos rinkiklius ir langelius ant užrakto.




DEFCON CL

- 2□ Rinkiklių pagalba, įveskite dabartinę kombinaciją.

Jeigu nustatote kombinaciją pirmą kartą, įveskite iš anksto nustatytą kombinaciją 0000.

Kombinacija pasirodo langeliuose.


- 3□ Naudodamiesi plokščiu atsuktuvu ar panašiu daiktu, pastumkite ir pasukite nustatymo sraigą 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę taip, kad sraigto griovelis būtų horizontaliai.



Kombinacinio užrakto atrakinimas

- 4□ Rinkiklių pagalba, įveskite naują kombinaciją.

- 5□ Pasukite perstatymo sraigą 90 laipsniu kampu prieš laikrodžio rodyklę, atgal į jo originalią vertikalią poziciją tam, kad išsaugotumėte naują kombinaciją.



Kombinacinio užrakto užrakinimas

- 6 ☐ Užsirašykite kombinaciją arba šio vadovo pabaigoje esančioje vietoje, arba kitoje saugioje, lengvai surandamoje vietoje.

Kombinacijos patikrinimas

Prieš tvirtinant užraktą prie nešiojamojo kompiuterio:

- 1 ☐ Pasukiokite rinkiklius, kad paslėptumėte kombinaciją.
- 2 ☐ Grįžkite prie jūsų nustatytos kombinacijos.
- 3 ☐ Patikrinkite, kad užrakinimo mygtukas visiškai atšoktų.

Apsauga su DEFCON CL

Pasirinkite objektą kambaryje, prie kurio norėtumėte prirakinti savo nešiojamąjį kompiuterį su DEFCON CL. Pasirinkite didelį, sunkų baldą, tokį kaip stalas ar rašomasis stalas.


- 1 ☐ Laido galą su kilpa apvyniokite aplink pasirinktą objektą.



PASTABA: APVYNIOKITE LAIDĄ APLINK OBJEKTĄ, KURIS NELEIS ĮSIBROVĖLIUI NUMAUTI LAIDĄ (PAVYZDŽIUI,

STALO AR RAŠOMOJO STALO KOJA SU SKERSINIAIS AR STALČIAUS RANKENA).

- 2 ☐ Įkiškite užraktą per laido galą su kilpa, kaip parodyta.




DEFCON CL prirakinimas prie objekto

Prirakinimas DEFCON CL prie nešiojamojo kompiuterio



PASTABA: LAIKYKITE DEFCON CL ABIEM RAKOM, KAD BŪTŲ STABILIAU, KOL PRITVIRTINSITE AR NUIMSITE UŽRAKTĄ.

- 1 ☐ Rinkiklių pagalba, įveskite teisingą kombinaciją.
Kombinacija pasirodo langeliuose.



DEFCON CL

- 2 ☐ Paspauskite ir palaikykite rakinimo mygtuką, kad susilygintų užrakto dantukai.



PASTABA: TAM, KAD VISIŠKAI IŠŠOKTŲ RAKINIMO MYGTUKAS, TURITE ĮVESTI TEISINGĄ KOMBINACIJĄ.

- 3 ☐ Įstatykite DEFCON CL į nešiojamojo kompiuterio užrakto angą ir atleiskite rakinimo mygtuką.




PASTABA: DĖL APSAUGOS ANGŲ DYDŽIŲ SKIRTUMŲ ĮVAIRIUOSE NEŠIOJAMŲJŲ KOMPIUTERIŲ MODELIOUSE, GALITE PASTEBĖTI, KAD TAM TIKRĄ LAISVUMĄ TARP UŽRAKTO IR KOMPIUTERIO. TIEKIAMOS DEFCON „SECURESPACERS“ (TARPINĖS) YRA TINKAMIAUSIAS SPRENDIMAS OPTIMALIAM ATITIKIMUI IR SAUGUMUI.

- 4 ☐ Pasukiokite rinkiklius, kad užmaskuotumėte kombinaciją.


Dėl apsaugos angų dydžių skirtumų įvairiuose nešiojamųjų kompiuterių modeliuose, galite pastebėti tam tikrą laisvumą tarp DEFCON rakinimo įtaiso ir kompiuterio. DEFCON SecureSpacers (tarpinės) suteikia optimalų atitikimą ir saugumą.

DEFCON tarpinių naudojimas

- 1 ☐ Įdėkite savo DEFCON rakinimo įtaisą į kompiuterio užrakto angą.



- 2 ☐ Ištraukite DEFCON rakinimo įtaisą iš kompiuterio ir patikrinkite ar ne per didelis tarpas.



- 3 ☐ Jeigu taip, pabandykite kiekvieną tarpinę ir išsirinkite telpančią į tarpelį. Būna trijų dydžių tarpinės: 1,6 mm, 0,8 mm, ir 0,4 mm.



PASTABA: NENUIMKITE LIPNIOS JUOSTELĖS NUO JOKIOS TARPINĖS, TOL KOL NENUSTATYSITE, KURI YRA TINKAMA.

- 4 ☐ Vos tik nuspręsite, kurią tarpinę naudosite, išimkite rakinimo įtaisą iš kompiuterio. Tuomet nuimkite lipnią juostelę nuo tarpinės užpakalinės dalies ir pritvirtinkite tarpinę prie DEFCON užrakto.

DEFCON CL atrakinimas



PERSPĖJIMAS: NEBANDYKITE NUIMTI DEFCON CL NESURINKĘ SKAIČIŲ KOMBINACIJOS. TAI GALI FIZIŠKAI SUGADINTI JŪSŲ KOMPIUTERĮ.

- 1 ☐ Rinkiklių pagalba, įveskite teisingą kombinaciją.
- 2 ☐ Kombinacija pasirodo langeliuose.
- 3 ☐ Paspauskite ir palaikykite rakinimo mygtuką, kad vėl susilygintų užrakto dantukai.
- 4 ☐ Išimkite DEFCON CL iš kompiuterio užrakto angos.

DEFCON apsaugos pagrindo plokštė


Apsaugos pagrindo plokštė pridedamas su DEFCON CL Combo laidiniu užraktu darbatalio kompiuterių apsaugai.

DEFCON apsaugos pagrindo plokštės naudojimas

- 1 ☐ Pasirinkite nejudamą objektą prie kurio tvirtinsite DEFCON apsaugos pagrindo plokštę: koki nors baldą, ar metalinę spintelę. Jeigu planuojate naudoti du varžtus, galite naudoti pagrindo plokštę kaip modelį skylių pasižymėjimui.
- 2 ☐ Naudokite abrazyvinį padėklą, bei šluostę su spiritu ten kur tvirtinsite DEFCON apsaugos pagrindo plokštę.



- 3□ Spiritui išdžiūvus, nuimkite pagrindo plokštės dangą, kad atsidengtų lipnioji pusė ir dėkite ją ant paruoštos vietos. Jeigu norite, pritvirtinkite pagrindą dviem varžtais.



PASTABA: KAI NAUDOJATE LIPNIĄ DANGĄ, DĖKITE JĄ KAMBARIO TEMPERATŪROJE 16°C IR PALIKITE JĄ DAUGIAI NEI 24 VAL. KAD GERIAU PRISITVIRTINTŲ. NEREKOMENDUOJAMA NAUDOTI LAUKE AR LABAI DRĖGNOJE APLINKOJE. NEREKOMENDUOJAMA TVIRTINTI PRIE STIKLO, KERAMIKOS, VANDENĮ SUGERIANČIŲ MEDŽIAGŲ, VARIO, ŽALVARIO AR PLASTINIO VINILO BE GRUNTINIO PAVIRŠIAUS. TARGUS REKOMENDUOJA NAUDOTI KLIJUS IR VARŽTUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTA MAKSIMALI APSAUGA. NAUDOJANT VIEN TIK KLIJUS APSAUGA YRA RIBOTA.

- 4□ Padėkite DEFCON apsaugos pagrindo plokštės dangą kaip parodyta ir paslinkite ją į kairę ar į dešinę, kad ji prisitvirtintų vietoje.
- 5□ Įdėkite DEFCON laidinį užraktą.

Charakteristikos

Bendrai

Svoris: 184.3 g

Rakinimo įtaisas

Išmatavimai: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Spalva: Juodas nikelis

Laidas

Ilgis: 2.1 m

Diametras: 4 mm


Medžiaga: Vinilu dengtas plienas

DEFCON yra „Targus Group International“ prekinis ženklas. Visi kiti prekiniai ženklai yra savo atitinkamų savininkų nuosavybė.


Jūsų kombinacijos įrašymas

Jūsų patogumui, įrašykite savo kombinaciją esančiame laukelyje. Įrašant kombinaciją, skaitykite nuo viršaus į apačią kuomet skaičius, esantis arčiausiai užrakto mygtuko yra pradinis taškas.




Targus neprisiima atsakomybės dėl prarastos, pamestos ar užmirštos kombinacijos.



Rakinimo mygtukas



Viršutinis
kombinacijos langelis



Apatinis
kombinacijos langelis

TARGUS PIEZĪMJU DATORA DEFCON® CL KOMBINĀCIJU KABEĻA SLĒDZIS

Ievads

Pateicamies jums par Targus piezīmju grāmatas drošības DEFCON® CL kombinācijas kabeļa slēdža iegādi. DEFCON CL ļauj aizsargāt savu vērtīgo piezīmju datoru pret zagļiem, izmantojot četru ciparu kombinācijas slēdzi. Uzstādītais kombinācijas slēdzis aizvieto atslēgu, un ļauj jums periodiski mainīt kombināciju papildus drošībai.

Turklāt saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu, komplektā iekļauti:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers (drošības ķēdes)



BRĪDINĀJUMS: LAI IZMANTOTU DEFCON CL VAI ATIESTATĪTU KOMBINĀCIJU, JUMS JĀUZLIEK SLĒDZIS ESOŠAJĀ KOMBINĀCIJĀ.

Kombināciju iestatīšana

- 1 ☐ Novietojiet kombināciju ciparus un logus uz slēdža.




DEFCON CL

- 2□ Izmantojot ciparus, ievadiet esošo kombināciju.

Ja iestatāt kombināciju pirmo reizi, ievadiet kombināciju 0000.


Kombinācija parādās logos.

- 3□ Izmantojot mazu plakana gala skrūvgriezi vai līdzīgu priekšmetu, piespiediet un grieziet iestatīšanas skrūvi 90 grādu leņķi pulkstenrādītāja virzienā tā, lai skrūves rievā ir horizontāli.



Kombinācijas slēdža atslēgšana

- 4□ Ievadiet jauno kombināciju, izmantojot skaitļus.
- 5□ Pagrieziet atiestatīšanas skrūvi 90 grādu leņķī pretēji pulkstenrādītāja virzienā, atpakaļ uz tās oriģinālo, vertikālo stāvokli, lai saglabātu jauno kombināciju.



Kombināciju slēdža bloķēšana

- 6 ☐ Ierakstiet kombināciju rokasgrāmatas aizmugurē vai citā drošā, viegli pieejamā vietā.

Kombinācijas pārbaudīšana

Pirms uzlikt slēdzi savam piezīmju datoram:

- 1 ☐ Grieziet ciparus tā, lai nonāktu pie izlaiduma kombinācijas.
- 2 ☐ Atgriezieties pie jūsu uzliktās kombinācijas.
- 3 ☐ Pārbaudiet, vai slēgpoga pilnībā nofiksējas.

DEFCON CL drošība


Izvēlieties objektu istabā, pie kura pieslēgt savu piezīmju datoru ar DEFCON CL. Izvēlieties, lielu, smagu mēbeli, piemēram, galdu.

- 1 ☐ Nemiet to kabeļa galu, kurā ir cilpa, un aplieciet to ap izvēlēto priekšmetu.



IEVĒROJIET: APLIECIET KABELI TAJĀ VIETĀ, KUR TAS NEVAR NOSLĪDĒT NOST (PIEMĒRAM, AP GALDA KĀJU AR ŠĶĒRSBARJERU VAI ATVILKTNES ROKTURI).

- 2 ☐ Izvelciet slēdzi cauri kabeļa cilpai (kā parādīts).



DEFCON CL pieslēgšana priekšmetam


DEFCON CL pieslēgšana jūsu piezīmju datoram



IEVĒROJIET: KAD UZLIECIET VAI NOŅEMIET SLĒDZI, TURIET DEFCON CL AR ABĀM ROKĀM PAPILDU STABILITĀTEI.

- 1 ☐ Izmantojot ciparus, ievadiet pareizo kombināciju.

Kombinācija parādās logos.



- 2 ☐ Nospiediet un turiet slēdža pogu, lai nostādītu slēdža zobu.



IEVĒROJIET: LAI SLĒDŽA POGA PILNĪBĀ NOFIKSĒTOS, JUMS JĀIEVADA PAREIZĀ KOMBINĀCIJA.

- 3 ☐ Ielieciet DEFCON CL jūsu piezīmju datora slēdža slotā un atlaidiet slēdža pogu.




IEVĒROJIET: DROŠĪBAS SLOTU LIELUMU DAŽĀDĪBAS DĒĻ VAR RASTIES SPRAUGA STARP SLĒDZI UN DATORU. DROŠĪBAS ĶĒDES IR LABĀKAIS RISINĀJUMS OPTIMĀLAI PIELĀGOJAMĪBAI UN DROŠĪBAI.

- 4 ☐ Grieziet ciparus, lai noslēptu kombināciju.


Drošības slotu lielumu dažādības dēļ var rasties sprauga starp slēdzi un datoru. Drošības ķēdes ir labākais risinājums optimālai pielāgojamībai un drošībai.

DEFCON drošības ķēžu izmantošana

- 1 ☐ Ielieciet DEFCON slēdža ierīci datora slotā.



- 2 ☐ Pavelciet DEFCON slēdža ierīci prom no datora un pārliecinieties, vai sprauga nav pārāk liela.



- 3□ Ja ir, pielietojiet katru drošības ķēdi, lai noteiktu, kura būs piemērotākā spraugai. Ir 3 izmēru drošības ķēdes: 1.6 mm, 0.8 mm un 0.4 mm.



IEVĒROJIET: NENOŅEMIET LIPĪGO UZLĪMI NO DROŠĪBAS ĶĒDĒM, LĪDZ IZLEMIET, KURU LIETOSIET.

- 4□ Kad zināt, kuru drošības ķēdi izmantosiet, noņemiet slēdža ierīci no datora. Tad noņemiet lipīgo uzlīmi no drošības ķēdes aizmugures un pielieciet to DEFCON slēdzim.

DEFCON CL atslēgšana



BRĪDINĀJUMS: NECENTĪETIES NOŅEMT DEFCON CL BEZ KOMBINĀCIJAS IEVADĪŠANAS. TĀ JŪS SABOJĀSIET SAVU PIEZĪMJU DATORU.

- 1□ Izmantojot ciparus, ievadiet pareizo kombināciju.
- 2□ Kombinācija parādās logos.
- 3□ Spiediet un turiet slēdža pogu, lai no jauna nostādinātu slēdža zobu.
- 4□ Izņemiet DEFCON CL no jūsu piezīmju datora slēdža slotā.

DEFCON drošības pamata plāksne


Drošības pamata plāksne, kas ietilpst DEFCON CL Combo kabeļa slēdža komplektā, domāta galda datoru aizsardzībai.

DEFCON drošības plāksnes izmantošana

- 1 ☐ Izvēlieties stingru vietu, pie kura piestiprināt DEFCON drošības pamata plāksni: mēbeli vai metāla skapi. Ja plānojat izmantot divas skrūves, varat izmantot pamata plāksni kā šablonu, lai izurbtu caurumus.
- 2 ☐ Izmantojiet abrazīvo polsteri, tad alkohola salveti, lai sagatavotu vietu, kur piestiprināsiet DEFCON drošības pamata plāksni.



- 3 ☐ Pēc tam, kad nožuvis alkohols, noņemiet pamata plāksne aizmugures uzlīmi, lai atklātu lipīgo vietu, tad piestipriniet to sagatavotajā vietā. Ja vēlaties, piestipriniet to ar divām skrūvēm.





IEVĒROJIET: KAD IZMANTOJAT LIPĪGO PĀRKLĀJUMU, LIECIET TO UZ VIRSMAS ISTABAS TEMPERATŪRĀ -60°F (16°C) UN ĻAUJIET TAM PIESPIESTIES VAIRĀK KĀ 24 STUNDAS. NAV IETEICAMS IZMANTOŠANAI ĀRTELPĀS VAI MITRĀ VIDĒ. LIKŠANA PIE STIKLA, KERAMISKAS VIRSMAS, MITRUMU ABSORBĒJOŠAS VIRSMAS, VARA, MISIŅA VAI PLASTISKĀ VINILA NAV IETEICAMA. TARGUS IESAKA IZMANTOT GAN LIPĪGO PĀRKLĀJUMU, GAN SKRŪVES, LAI NODROŠINĀTU MAKSIMĀLU DROŠĪBU. IZMANTOJOT TIKAI LIPĪGO VIRSMU, TIEK NODROŠINĀTA MARGINĀLA DROŠĪBA.

- 4 ☐ Novietojiet DEFCON drošības pamata plāksnes virsmu kā norādīts un paslidiniet to pa labi vai kreisi, lai nofiksētu to vajadzīgajā vietā.
- 5 ☐ Ievietojiet DEFCON kabeļa slēdzi.

Specifikācijas

Vispārīgi

Svars: 184.3 g

Slēdža iekārta

Izmēri: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Krāsa: Melna niķeļa

Kabelis

Garums: 2.1 m

Diametrs: 4 mm


Materiāls: ar vinilu apklāts metāls

DEFCON ir "Targus Group International" preču zīme. Visas citas preču zīmes ir attiecīgo uzņēmumu īpašums.


Jūsu kombinācijas pierakstīšana

Pierakstiet kombināciju tai paredzētajā vietā. Kad to darāt, sāciet no augšas uz leju, izmantojiet ciparus, kas tuvāk slēdža pogai tās sākumā.




Targus neuzņemas atbildību par pazaudētā, nevietā pierakstītām vai aizmirstām kombinācijām.



Slēdža poga



Augšējais
kombināciju logs



Apakšējais
kombināciju logs

TARGUS DEFCON® CL COMBINATIEKABELSL OT VOOR NOTEBOOK- BEVEILIGING

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van een Targus DEFCON CL combinatieslot voor de beveiliging van uw notebook. De DEFCON CL helpt u m.b.v. een viercijferig combinatieslot waarvan de code opnieuw in te stellen is bij de bescherming van uw waardevolle notebook tegen diefstal. Door het instelbare combinatieslot hebt u geen sleutels nodig en kunt u de code regelmatig wijzigen voor nog meer veiligheid.

Naast deze gebruikershandleiding bevat de verpakking:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



WAARSCHUWING: OM DE DEFCON CL TE KUNNEN GEBRUIKEN OF DE CODE VAN HET COMBINATIESLOT TE WIJZIGEN, MOET U DE HUIDIGE COMBINATIECODE INSTELLEN.

Combinatiecode instellen

- 1 Op het slot bevinden zich combinatieschijven en -vensters.




DEFCON CL

- 2 Stel de huidige combinatiecode in m.b.v. de schijven.

Als u de combinatiecode voor de eerste keer instelt, gebruik dan de vooraf ingestelde combinatie 0000.


De combinatiecode verschijnt in de vensters.

- 3 M.b.v. een kleine platte schroevendraaier of een ander gelijksoortig gereedschap drukt u de reset-schroef in en draait u deze 90 graden rechtsom zodat de groef in de schroef horizontaal komt te staan.



Combinatieslot ontgrendelen

- 4 Stel de nieuwe combinatiecode in m.b.v. de schijven.
- 5 Draai de reset-schroef 90 graden linksom, terug in de verticale positie, om de nieuwe combinatiecode te bewaren.



Het combinatieslot sluiten

- 6 Noteer de combinatiecode in de daarvoor bestemde ruimte achter in deze handleiding of bewaar deze op een andere veilige plek die u makkelijk kunt onthouden.

Combinatiecode testen

Alvorens het slot aan uw notebook te bevestigen:

- 1 Verdraai de schijven om de combinatiecode te verbergen.
- 2 Stel de code opnieuw in.
- 3 Controleer of de vergrendelingsknop volledig ingedrukt kan worden.

De DEFCON CL bevestigen



Kies een voorwerp waaraan u uw notebook met de DEFCON CL wilt bevestigen. Kies een groot en zwaar meubelstuk, zoals een tafel of een bureau.

- 1 Draai de kabel met de lus om het gekozen voorwerp.



OPMERKING: PLAATS DE KABEL OM EEN DEEL VAN EEN VOORWERP DAT EEN DIEF ONTMOEDIGT DE KABEL ERAF TE SCHUIVEN (BIJV. EEN POOT VAN EEN TAFEL OF EEN BUREAU).

- 2 Haal het slot door de lus van de kabel, zoals weergegeven.



De DEFCON CL aan een voorwerp bevestigen


De DEFCON CL in uw notebook vergrendelen



OPMERKING: HOUD DE DEFCON CL MET BEIDE HANDEN VAST VOOR EXTRA STABILITEIT BIJ HET INSTEKEN OF UITNEMEN VAN HET SLOT.

- 1 Stel de combinatiecode in m.b.v. de schijven.

De combinatiecode verschijnt in de vensters.



- 2 Druk de vergrendelingsknop in om de slottanden in één lijn te zetten.



OPMERKING: OM DE VERGRENDELINGSKNOP VOLLEDIG TE KUNNEN INDRUKKEN, MOET U DE CORRECTE COMBINATIECODE INSTELLEN.

- 3 Steek de DEFCON CL in het bevestigingspunt van uw notebook en laat de vergrendelingsknop los.




OPMERKING: DOOR DE VARIËTEIT AAN VERKRIJGBARE VEILIGHEIDSSLOTEN EN NOTEBOOKMODELLEN KAN ER KLEINE RUIMTE ZITTEN TUSSEN HET SLOT EN DE COMPUTER. DE BIJGELEVERDE DEFCON SECURESPACERS ZIJN DE BESTE OPLOSSING VOOR EEN OPTIMALE VERGRENDELING EN VEILIGHEID.

- 4 Verdraai de schijven om de combinatiecode te verbergen.


Door de variëteit aan verkrijgbare veiligheidssloten en notebookmodellen kan er kleine ruimte zitten tussen het DEFCON-slot en de computer. De DEFCON SecureSpacers zorgen voor een optimale vergrendeling en veiligheid.

Gebruik DEFCON SecureSpacers

- 1 Steek het DEFCON-slot in het bevestigingspunt van uw computer.



- 2 Kijk of er een grote ruimte zit tussen het DEFCON-slot en de computer.



- 3 Als dit het geval is, vult u de ruimte op met een van de SecureSpacers. De SecureSpacers worden in drie maten geleverd: 1,6 mm, 0,8 mm en 0,4 mm.



OPMERKING: VERWIJDER DE BESCHERMLAAG VAN DE PLAKSTRIP VAN DE SECURESPACERS PAS ALS U WEET WELKE MAAT U GAAT GEBRUIKEN.

- 4 Als u de juiste SecureSpacer hebt gevonden, haalt u het slot uit de computer. Verwijder dan de bescherm laag van de plakstrip aan de achterzijde van de SecureSpacer en bevestig deze op het DEFCON-slot.

DEFCON CL ontgrendelen



WAARSCHUWING: VERWIJDER DE DEFCON CL NIET ZONDER DE COMBINATIECODE IN TE STELLEN. ALS U GEEN CODE INSTELT, ZAL UW COMPUTER BESCHADIGD RAKEN.

- 1 Stel de combinatiecode in m.b.v. de schijven.
- 2 De combinatiecode verschijnt in de vensters.
- 3 Druk de vergrendelingsknop in om de slottanden in één lijn te zetten.
- 4 Haal de DEFCON CL uit het bevestigingspunt van uw notebook.

Het DEFCON beveiligingsbasisplaatje


Het beveiligingsbasisplaatje worden bij de DEFCON CL geleverd voor de beveiliging van desktop-PC's.

Het DEFCON beveiligingsbasisplaatje gebruiken

- 1 Kies een stevige locatie om het DEFCON beveiligingsbasisplaatje aan te bevestigen: een meubelstuk of een metalen kast. Als u van plan bent om de twee schroeven te gebruiken, kunt u het basisplaatje gebruiken als een mal om de gaatjes vooraf te boren.
- 2 Gebruik een stukje schuurpapier en maak het gebied waar u het DEFCON beveiligingsbasisplaatje wilt bevestigen schoon met alcohol.



- 3 Nadat de alcohol is opgedroogd, verwijdt u het papier aan de achterkant van het basisplaatje en plaatst u het op de voorbereide locatie. Indien gewenst kunt u het plaatje vastzetten met de twee schroeven.



OPMERKING: ALS U HET PLAATJE ALLEEN VASTPLAKT, MOET U HET AANBRENGEN OP KAMERTEMPERATUUR (16°C) EN MEER DAN 24 UUR LATEN HECHTEN. NIET AANBEVOLEN VOOR GEBRUIK IN DE BUITENLUCHT OF IN ZEER VOCHTIGE OMGEVINGEN. WANNEER U HET PLAATJE OP GLAS, KERAMISCHE TEGELS, WATERABSORBERENDE MATERIALEN, KOPER, MESSING OF GEPLASTIFICEERD VINYL WILT PLAKKEN, MOET U EEN PRIMER GEBRUIKEN. VOOR EEN OPTIMALE BEVEILIGING RADEN WIJ U AAN HET PLAATJE ZOWEL VAST TE PLAKKEN ALS DE SCHROEVEN TE GEBRUIKEN. ALS U HET PLAATJE ALLEEN VASTPLAKT, BIEDT DIT MOGELIJK ONVOLDOENDE BEVEILIGING.

- 4 Plaats het DEFCON beveiligingsbasisplaatje zoals wordt weergegeven en schuif het naar links of rechts om het vast te zetten.
- 5 Plaats het DEFCON kabelslot.

Specificaties

Algemeen

Gewicht: 184,3 g

Slot

Afmetingen: 31 x 29,9 x 20,8 mm

Kleur: Zwart nikkel

Kable

Lengte: 2,1 m

Diameter: 4 mm


Materiaal: Staal met vinylmantel

DEFCON is een handelsmerk van Targus Group International. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.


Combinatiecode noteren

Noteer uw combinatiecode in de daarvoor bestemde vakjes. Noteer de code van boven naar beneden; begin bij het getal dat zich het dichtst bij de vergrendelingsknop bevindt.




Targus is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten combinatiecodes.



Vergrendelingsknop



**Bovenste
combinatievenster**



**Onderste
combinatievenster**

TARGUS KABELKOMBINASJON SLÅS DEFCON® CL FOR NOTEBOOK- SIKKERHET

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Targus kabelkombinasjonslås DEFCON® CL for notebook-sikkerhet. DEFCON CL hjelper deg med å beskytte din verdifulle notebook-pc fra tyveri med en omstillbar firesifret kombinasjonslås. Den omstillbare kombinasjonslåsen eliminerer behovet for nøkler, og gjør at du kan endre kombinasjonen med jevne mellomrom for økt sikkerhet.

I tillegg til denne brukerguiden, inneholder pakken:


- DEFCON CL
- DEFCON tilpassere



ADVARSEL: FOR Å BRUKE DEFCON CL ELLER NULLSTILLE KOMBINASJONEN, MÅ DU STILLE LÅSEN INN PÅ GJELDENDE KOMBINASJON.

Stille inn kombinasjonen

- 1 Finn kombinasjonsskivene og vinduene på låsen.




DEFCON CL

- 2 Skriv inn gjeldende kombinasjon ved hjelp av skivene.

Hvis du stiller inn kombinasjonen for første gang, tast inn standardkombinasjonen 0000.

Kombinasjonen kommer opp i vinduene.


- 3 Ved hjelp av et lite flathodet skrujern eller lignende, dytt inn og roter standardskruen 90 grader i retning med klokken slik at skruens spor er horisontale.



Låse opp kombinasjonslåsen

- 4 Skriv inn den nye kombinasjonen ved hjelp av skivene.

- 5 Roter standardskruen 90 grader mot klokken, tilbake til original vertikal posisjon, for å lagre den nye kombinasjonen.



Låse kombinasjonslåsen

- 6 Skriv ned kombinasjonen enten på de blanke sidene på slutten av denne guiden eller på et annet sikkert sted som er lett å finne.

Teste kombinasjonen

Før du fester låsen til din notebook-pc:

- 1 Skru på skivene til de skjuler kombinasjonen.
- 2 Gå tilbake til kombinasjonen du stilte inn.
- 3 Sjekk at låseknappen går helt ned.

Sikre DEFCON CL



Velg et objekt i rommet du vil sikre din notebook-pc til med DEFCON CL. Velg et stort, tungt møbel, slik som et bord eller en pult.

- 1 Ta den slyngede enden av kabelen og surr den rundt det valgte objektet.



MERK: SURR KABELN RUNDT EN DEL AV OBJEKTET SOM VIL HINDRE EN INNTRENGER I Å DRA KABELN AV (FOR EKSEMPEL ET BORD ELLER FOTEN AV EN PULT MED KRYSSSTENGER ELLER ET SKUFFEHÅNDTAK).

- 2 Før låsen gjennom den slyngede enden av kabelen som vist.




Sikre DEFCON CL til et objekt

Låse DEFCON CL til din notebook-pc



MERK: HOLD DEFCON CL MED BEGGE HENDER FOR EKSTRA STABILITET NÅR DU SETTER INN ELLER FJERNER LÅSEN.

- 1 Skriv inn korrekt kombinasjon ved hjelp av skivene.
Kombinasjonen kommer opp i vinduene.



DEFCON CL

- 2 Trykk og hold nede låseknappen for å tilpasse låsetennene.



MERK: FOR AT LÅSEKNAPPEN SKAL TRYKKES INN SKIKKELIG, MÅ DU SKRIVE INN RIKTIG KOMBINASJON.

- 3 Sett DEFCON CL inn i din notebook-pc's låsluke og slipp låseknappen.




MERK: GRUNNET VARIERENDE STØRRELSE PÅ SIKKERHETSLUKENE I DIVERSE NOTEBOOK-MODELLER, KAN DU KOMME TIL Å OPPLEVE NOE MELLOMROM MELLOM LÅSEN OG DATAMASKINEN. DE MEDFØLGENDE DEFCON TILPASSERNE ER DEN BESTE LØSNINGEN FOR OPTIMAL TILPASNING OG SIKKERHET.

- 4 Skru på skivene for å skjule kombinasjonen din.


Grunnet varierende størrelse på sikkerhetslukene i diverse notebook-pc'er, kan du komme til å oppleve noe mellomrom mellom DEFCON låseenheten og datamaskinen. DEFCON tilpassere gir optimal tilpasning og sikkerhet.

Bruk av DEFCON tilpassere

- 1 Sett din DEFCON-låseenhet inn i datamaskinens låseluke.



- 2 Dra DEFCON-låseenheten vekk fra datamaskinen og sjekk om mellomrommet er stort.



- 3 Hvis dette er tilfelle, prøv hver av tilpasserne for å finne ut hvilken som passer i mellomrommet. Tilpassere kommer i tre størrelser: 1,6 mm, 0,8 mm og 0,4 mm.



MERK: IKKE FJERN KLEBEARKENE FRA NOEN AV TILPASSERNE FØR DU VET HVILKEN DU SKAL BRUKE.

- 4 Når du vet hvilken tilpasser du vil bruke, fjern låseenheten fra datamaskinen. Fjern så klebearkene fra baksiden av tilpasseren og fest tilpasseren til DEFCON låsen.

Låse opp DEFCON CL



ADVARSEL: IKKE PRØV Å FJERNE DEFCON CL UTEN Å BRUKE KOMBINASJONEN. DETTE VIL FØRE TIL FYSISK SKADE PÅ DIN NOTEBOOK-PC.

- 1 Skriv inn korrekt kombinasjon ved hjelp av skivene.
- 2 Kombinasjonen kommer opp i vinduene.
- 3 Trykk og hold nede låseknappen for å gjentilpasse låsetennene.
- 4 Fjern DEFCON CL fra din notebook-pc's låsluke.

DEFCON sikkerhetsbaseplate

Med din DEFCON CL-kombokabellås følger en sikkerhetsbaseplate for sikkerheten til stasjonære pc-er.

Bruk **av** **DEFCON** **sikkerhetsbaseplate**


- 1 Velg et solid sted å feste DEFCON sikkerhetsbaseplaten til: en møbeldel eller et metallskap. Hvis du har tenkt å bruke de to skruene,

kan du bruke baseplaten som mønster til forhåndsboring av hullene.

- 2 Bruk skrubben og så alkoholkluten for å klargjøre området når du vil feste DEFCON sikkerhetsbaseplaten.



- 3 Når alkoholen tørker, fjern ytterlaget av baseplaten for å eksponere klebeoverflaten, og plasser den på det klargjorte området. Hvis ønsket, sikre basen med de to skruene.



MERK: NÅR DU BRUKER DEN KLEBENDE BAKSIDEN, SETT PÅ I RUMTEMPERATUR (16°C) OG LA DEN FESTE SEG I MER EN 24 TIMER. IKKE ANBEFALT FOR UTENDØRS BRUK ELLER I ET MILJØ MED HØY FUKTIGHET. FESTING TIL GLASS, KERAMIKKFLISER, VANNABSORBERENDE MATERIALER, KOBBER, MESSING ELLER

PLASTOVERTRUKKET VINYL UTEN GRUNNOVERFLATE ER IKKE ANBEFALT. TARGUS ANBEFALER Å BRUKE BÅDE KLEBOVERFLATEN OG SKRUENE FOR MAKSIMAL SIKKERHET. BRUK AV KUN KLEBOVERFLATEN GIR MINDRE SIKKERHET.

- 4 Plasser dekselet av DEFCON sikkerhetsbaseplaten som vist og skyv den mot venstre eller høyre for å sette den på plass.
- 5 Sett inn din DEFCON kabellås.

Spesifikasjoner

Generelt

Vekt: 184.3 g

Låseenhet

Dimensjoner: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Farge: Svart nikkel

Kabel

Lengde: 2.1 m

Diameter: 4 mm


Materiale: Vinyltrukket stål

DEFCON er et varemerke for Targus Group International. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.


Skrive ned kombinasjonen

Skriv ned kombinasjonen på de blanke arkene. Når du skriver ned kombinasjonen, les ovenfra og ned ved å bruke numrene nærmest låseknappen som startpunkt.




Targus tar ikke ansvar for tapte, mistede eller glemte kombinasjoner.



Låseknapp



**Øverste
kombinasjonsvindu**



**Nederste
kombinasjonsvindu**

LINKA ZABEZPIECZAJĄC TARGUS Z ZAMKIEM SZYFROWYM DEFCON® CL

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu linki zabezpieczającej do laptopów z zamkiem szyfrowym DEFCON® CL. Zamek DEFCON CL, w którym możesz ustawić 4-cyfrowy kod pomoże Ci ochronić Twój komputer przed kradzieżą. Zamek szyfrowy eliminuje konieczność pamiętania o kluczach, a możliwość okresowej zmiany szyfru zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Poza Instrukcją obsługi opakowanie zawiera:

- DEFCON CL
- Przekładki DEFCON SecureSpacers



OSTRZEŻENIE: ABY MÓC UŻYWAĆ ZAMKA DEFCON CL LUB ZMIEŃIĆ SZYFR NAJPIERW MUSISZ USTAWIĆ AKTUALNĄ KOMBINACJĘ CYFR.

Ustawianie szyfru

- 1 ☐ Odnajdź tarcze numeryczne i okienka w zamku.




DEFCON CL

- 2□ Ustaw aktualną kombinację używając tarczy numerycznych.

Jeśli ustawiasz szyfr po raz pierwszy, wybierz kombinację domyślną: 0000.

Wybrane cyfry pojawią się w okienkach.


- 3□ Przy pomocy małego płaskiego śrubokręta, lub podobnego narzędzia, wciśnij i obróć śrubkę resetowania o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby nacięcie w śrubie znalazło się w poziomym położeniu.



Odblokowywanie zamka szyfrowego

- 4□ Ustaw nową kombinację używając tarczy numerycznych.
- 5□ Obróć śrubę resetowania o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - do

położenia pionowego, aby zachować nową kombinację cyfr.



Blokowanie zamka szyfrowego

- 6□ Zapisz wybrany szyfr w miejscu przeznaczonym do tego celu na końcu instrukcji obsługi lub w innym bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.

Sprawdzanie szyfru

Przed przymocowaniem zamka do laptopa:

- 1□ Obróć tarcze numeryczne, aby ukryć wybraną kombinację.
- 2□ Ponownie ustaw wybrany szyfr.
- 3□ Sprawdź, czy przycisk blokujący daje się wciskać do końca.

Zabezpieczanie zamka DEFCON CL

Wybierz obiekt, do którego chcesz przymocować swój komputer przy pomocy zamka DEFCON CL. Najlepiej, aby był to duży, ciężki mebel taki jak stół czy biurko.


- 1□ Owiń końcówkę linki z pętlą wokół wybranego

mebla.



UWAGA: OWIŃ LINKĘ WOKÓŁ TAKIEJ CZĘŚCI MEBLA, KTÓRA UNIEMOŻLIWI ZŁODZIEJOWI ZSUNIĘCIE LINKI (NP. NOGA STOŁU LUB BIURKA Z POPRZECZNYMI WSPORNIKAMI LUB UCHWYT SZUFLADY).

- 2 ☐ Przełóż zamek przez zapętloną końcówkę linki, jak pokazano poniżej.



Mocowanie linki DEFCON CL do mebla


Mocowanie linki DEFCON CL do laptopa



UWAGA: DLA ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ STABILNOŚCI PRZYTRZYMAJ DEFCON CL OBIEMA RĘKAMI W CZASIE WKŁADANIA LUB WYJMOWANIA ZAMKA.

- 1 ☐ Ustaw właściwą kombinację cyfr używając tarczy numerycznych.

Wybrane cyfry pojawiają się w okienkach.



DEFCON CL

- 2□ Wciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący, aby ustawić ząbki blokady.



UWAGA: CAŁKOWITE WCIŚNIĘCIE PRZYCISKU BLOKUJĄCEGO MOŻLIWE JEST DOPIERO PO USTAWIENIU WŁAŚCIWEGO SZYFRU.

- 3□ Wsuń zamek DEFCON CL do zamka w laptopie i zwolnij przycisk blokujący.



UWAGA: W ZWIĄZKU Z RÓŻNYMI ROZMIARAMI ZAMKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYMI W RÓŻNYCH MODELACH LAPTOPÓW, MIĘDZY ZAMKIEM A KOMPUTEREM MOŻE POWSTAĆ PEWIEN LUZ. ZASTOSOWANIE DOSTARCZONYCH Z ZAMKIEM PRZEKŁADEK DEFCON SECURESPACERS ZAPEWNIĄ OPTIMALNE DOPASOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO POŁĄCZENIA.


- 4□ Obróć tarcze numeryczne, aby ukryć wybraną kombinację.

W związku z różnymi rozmiarami zamków zabezpieczających występującymi w różnych modelach laptopów, między zamkiem DEFCON a komputerem może występować pewien luz. Przekładki


SecureSpacers firmy DEFCON zapewniają optymalne dopasowanie i bezpieczeństwo połączenia.

Korzystanie z przekładek DEFCON SecureSpacers

- 1 ☐ Włóż zamek DEFCON do zamka zabezpieczającego w komputerze.



- 2 ☐ Odciągnij zamek DEFCON od komputera i sprawdź wielkość powstałej szczeliny.



- 3 ☐ Jeśli odległość jest duża, wypróbuj każdą z przekładek SecureSpacers, aby sprawdzić, która z nich najlepiej wypełni powstałą szczelinę. SecureSpacers dostarczane są w trzech rozmiarach: 1,6 mm, 0,8 mm i 0,4 mm.



UWAGA: NIE USUWAJ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ Z PRZEKŁADEK SECURESPACERS DO CZASU AŻ ZDECYDUJESZ, KTÓRA Z NICH ZOSTANIE UŻYTA.

- 4 ☐ Kiedy zdecydujesz, której przekładki użyć, wyjmij zamek z komputera. Następnie, usuń taśmę samoprzylepną ze spodu przekładki i przymocuj SecureSpacer do zamka DEFCON.

Odblokowywanie zamka DEFCON CL



OSTRZEŻENIE: NIE PRÓBUJ WYJMOWAĆ ZAMKA DEFCON CL BEZ WCZĘSNIEJSZEGO USTAWIENIA KOMBINACJI SZYFROWEJ, GDYŻ SPOWODUJE TO FIZYCZNE USZKODZENIE KOMPUTERA.

- 1 ☐ Ustaw właściwą kombinację cyfr używając tarczy numerycznych.
- 2 ☐ Wybrane cyfry pojawią się w okienkach.
- 3 ☐ Wciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący, aby ustawić ząbki blokady.
- 4 ☐ Wyjmij zamek DEFCON CL z zamka zabezpieczającego w komputerze.

Podstawa zabezpieczająca DEFCON

Do zestawu DEFCON CL Combo dołączona jest podstawa zabezpieczająca.

Korzystanie z podstawy zabezpieczającej DEFCON


- 1 ☐ Do zamocowania podstawy zabezpieczającej DEFCON należy wybrać solidne podłoże: ciężki mebel

lub szafkę metalową. Jeśli zamierzasz wykorzystać obie śruby mocujące, możesz wykorzystać podstawę jako szablon do nawiercenia otworów.

- 2 ☐ Miejsce mocowania podstawy przetrzyj papierem ściernym i alkoholem.



- 3 ☐ Po wyschnięciu alkoholu usuń zabezpieczenie warstwy kleju ze spodu podstawy i umieść ją w przygotowanym miejscu. W razie potrzeby, zabezpiecz podstawę dwiema śrubami.



UWAGA: PODSTAWĘ NALEŻY PRZYKLEJAĆ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (60°F / 16°C) I POZOSTAWIĆ DO ZWIĄZANIA KLEJU NA PONAD 24 GODZINY. NIE ZALECA SIĘ PRZYKLEJANIA PODSTAWY NA ZEWNĄTRZ LUB W WILGOTNYM ŚRODOWISKU. NIE ZALECA SIĘ PRZYKLEJANIA PODSTAWY DO POWIERZCHNI SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, WCHŁANIAJĄCYCH WODĘ, MIEDZIANYCH, MOSIĘŻNYCH LUB WINYLOWYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAGRUNTOWANIA. DLA UZYSKANIA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA TARGUS ZALECA MOCOWANIE PODSTAWY PRZY UŻYCIU ZARÓWNO KLEJU JAK I ŚRUB. WARSTWA KLEJOWA ZAPEWNI JEDYNI

MINIMALNE ZABEZPIECZENIE.

- 4 ☐ Załóż pokrywę podstawy zabezpieczającej DEFCON jak pokazano na ilustracji a następnie umieść ją na miejscu przesuwając w lewo lub w prawo.
- 5 ☐ Przymocuj linkę zabezpieczającą z zamkiem szyfrowym DEFCON.

Dane techniczne

Ogólne

Ciężar: 184.3 g

Zamek

Wymiary: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Kolor: czarny niklowany

Linka

Długość: 2.1 m

Średnica: 4 mm


Materiał: stal w osłonie winylowej

DEFCON jest znakiem handlowym Targus Group International. Pozostałe znaki handlowe są prawną własnością stron trzecich.


Zapisywanie szyfru

Wybraną kombinację cyfr można zapisać w przeznaczonym do tego miejscu w instrukcji. Podczas zapisywania kombinacji, rejestruj cyfry od góry do dołu wybierając numer znajdujący się najbliżej przycisku blokującego jako pierwszy.




Firma Targus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zagubienie lub zapomnienie szyfru.



Przycisk
blokowania



Górne okienko



Dolne okienko

CABO DE SEGURANÇA COMBO DEFCON® CL DA TARGUS PARA PROTEGER COMPUTADORES PORTÁTEIS

Introdução

Obrigado por ter adquirido um cabo de segurança Combo DEFCON CL da Targus para proteger o seu computador portátil. O DEFCON CL permite-lhe proteger o seu computador portátil valioso contra roubos graças a um cadeado de combinação de quatro dígitos definida pelo utilizador. Graças ao cadeado de combinação definida pelo utilizador, não precisa de chaves e permite-lhe mudar regularmente a sua combinação para aumentar a segurança.

Além deste manual de utilizador, esta embalagem contém:


- DEFCON CL
- Espaçadores de segurança DEFCON



AVISO: PARA UTILIZAR O DEFCON CL OU DEFINIR A COMBINAÇÃO, DEVE ABRIR O CADEADO COM A COMBINAÇÃO ACTUAL.

Definir a combinação

- 1 Localize os botões de combinação e as janelas no cadeado.




DEFCON CL

- 2 Com os botões, introduza a combinação actual.

Se estiver a definir a combinação pela primeira vez, introduza a combinação predefinida 0000.


A combinação aparece nas janelas.

- 3 Com uma pequena chave de fendas de ponta plana ou um objecto similar, empurre para dentro e rode o parafuso de reposição de 90 grau no sentido dos ponteiros do relógio até a ranhura do parafuso estar na horizontal.



Abra o cadeado de combinação

- 4 Com os botões, introduza a nova combinação.
- 5 Rode o parafuso de reposição de 90 graus no senti contrário ao ponteiro do relógio, de volta para a posição original na vertical, para guardar a nova combinação.



Prender o cadeado com combinação

- 6 Anote a combinação no espaço existente no fim deste manual e noutro local seguro, fácil de encontrar.

Testar a combinação

Antes de fixar o cadeado no seu computador portátil:

- 1 Rode os botões para esconder a combinação.
- 2 Volte para a combinação que definiu.
- 3 Verifique que o botão de bloqueio baixa totalmente.

Prender o DEFCON CL



Seleccione um objecto na sala ao qual irá prender o seu computador portátil com o DEFCON CL. Escolha um elemento do mobiliário pesado e grande como uma mesa ou secretária.

- 1 Pegue na ponta com laço do cabo e passe-a à volta do objecto seleccionado.



NOTA: PASSE O CABO À VOLTA DE UMA PARTE DO OBJECTO QUE IMPEÇA QUE UM INTRUSO POSSA FAZER DESLIZAR O CABO PARA FORA (POR EXEMPLO, UMA PERNA DA MESA OU SECRETÁRIA).

- 2 Faça passar o cadeado através da extremidade em laço do cabo, como é indicado.




Prender o DEFCON CL a um objecto

Fixar o DEFCON CL ao seu computador portátil



NOTA: SEQUE O DEFCON CL COM AS DUAS MÃOS PARA MAIOR ESTABILIDADE QUANDO INSERIR OU RETIRAR O CADEADO.

- 1 Com os botões, introduza a combinação correcta.
A combinação aparece nas janelas.



DEFCON CL

- 2 Prima e mantenha premido o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.



NOTA: PARA FAZER BAIXAR TOTALMENTE O BOTÃO DE BLOQUEIO, DEVE INTRODUIR A COMBINAÇÃO CORRECTA.

- 3 Insira o DEFCON CL na ranhura de bloqueio do seu computador portátil.




NOTA: DEVIDO À VARIAÇÃO DO TAMANHO DAS RANHURAS DE SEGURANÇA NOS DIVERSOS MODELOS DE PORTÁTEIS, PODE ACHAR QUE HÁ UMA FOLGA ENTRE O CADEADO E O COMPUTADOR. O ESPAÇADOR DE SEGURANÇA DEFCON FORNECIDO É A MELHOR SOLUÇÃO PARA UM AJUSTE E PROTECÇÃO MÁXIMOS.

- 4 Rode os botões para ocultar a combinação.


Devido às diferenças de tamanho das ranhuras de segurança nos diversos computadores portáteis, pode achar que há uma folga entre o dispositivo de bloqueio DEFCON e o computador. Os espaçadores de segurança DEFCON asseguram um ajuste e protecção máximos.

Utilizar os Espaçadores de segurança DEFCON

- 1 Insira o dispositivo de bloqueio DEFCON na ranhura de bloqueio do computador.



- 2 Puxe o dispositivo de bloqueio DEFCON para fora do computador e verifique se a folga é excessiva.



- 3 Se for o caso, tente então cada espaçador de segurança para encontrar o que se ajusta à folga. Os espaçadores de segurança têm três tamanhos: 1,6 mm, 0,8 mm, e 0,4 mm.



NOTA: NÃO RETIRE A FITA ADESIVA DOS ESPAÇADORES DE SEGURANÇA ATÉ TER DECIDIDO O QUE VAI UTILIZAR.

4. Quando souber o Espaçador de segurança que vai utilizar, retire o dispositivo de bloqueio do computador. Depois retire a fita adesiva da parte posterior do Espaçador de Segurança e fixe-o no cadeado DEFCON.

Desbloquear o DEFCON CL



AVISO: NÃO TENHA TENTADO RETIRAR O DEFCON CL SEM UTILIZAR A COMBINAÇÃO. CASO CONTRÁRIO, PODERÁ DANIFICAR O SEU COMPUTADOR PORTÁTIL.

- 1 Com os botões, introduza a combinação correcta.
- 2 A combinação aparece nas janelas.
- 3 Prima e mantenha premido o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.
- 4 Retire o DEFCON CL da ranhura de bloqueio do computador portátil.

DEFCON Security Base Plate


O DEFCON CL inclui Security Base Plate para garantir a segurança de computadores de secretária.

Utilizar a DEFCON Security Base Plate

- 1 Escolhe um local resistente para prender a DEFCON security Base Plate: uma peça de mobília ou armário de metal. Se pretender utilizar os dois parafusos, pode utilizar a placa base como um molde para perfurar previamente os orifícios.
- 2 Utilize a lixa e o toalhete de álcool para preparar a área onde irá prender a DEFCON Security Base Plate.



- 3 Depois do álcool secar, retire a protecção da placa base, expondo o adesivo, e coloque-a no local preparado. Se quiser, fixe a base com os dois parafusos.





NOTA: QUANDO UTILIZAR A SUPERFÍCIE ADESIVA, APLIQUE À TEMPERATURA AMBIENTE - 60°F (16°C) E DEIXE REPOUSAR DURANTE MAIS DE 24 HORAS. NÃO SE RECOMENDA A SUA UTILIZAÇÃO NO EXTERIOR, NEM EM AMBIENTES COM HUMIDADE ELEVADA. NÃO É RECOMENDADO QUE SEJA COLADA EM VIDRO, MOSAICO CERÂMICO, MATERIAIS QUE ABSORVAM ÁGUA, COBRE, BRONZE OU VINIL PLASTIFICADO SEM UMA SUPERFÍCIE DE FUNDO. A TARGUS RECOMENDA QUE SEJA UTILIZADO O ADESIVO E OS PARAFUSOS PARA GARANTIR O MÁXIMO DE SEGURANÇA. UTILIZAR APENAS O ADESIVO PROPORCIONA UMA SEGURANÇA MÍNIMA.

- 4 Coloque a cobertura da DEFCON Security Base Plate como é indicado e faça-a deslizar para a esquerda ou para a direita para a fixar.
- 5 Insira o cadeado de cabo DEFCON.

Especificações

Geral

Peso: 184,3 g

Dispositivo de bloqueio

Dimensões: 31 x 29,9 x 20,8 mm

Cor: Preto prateado

Cabo

Comprimento: 2,1 m

Diâmetro: 4 mm


Material: Aço revestido de vinil

DEFCON é uma marca comercial do Targus Group International. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.


Anotar a sua combinação

Para maior comodidade, anote a sua combinação no espaço fornecido. Quando anotar a combinação, leia de cima para baixo com o número mais próximo do botão de bloqueio como ponto de partida.




A Targus rejeita qualquer responsabilidade no caso de combinações perdidas, extraviadas ou esquecidas.



Botão de bloqueio



Janela superior da combinação



Janela inferior da combinação

SISTEM DE ÎNCHIDERE TARGUS PENTRU SIGURANȚA NOTEBOOK-ULUI DEFCON® CL

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat sistemul de închidere Targus pentru siguranța notebook-ului DEFCON® CL. Sistemul de închidere DEFCON CL vă va proteja computerul notebook împotriva furtului, cu ajutorul unei combinații reconfigurabile de patru cifre. Sistemul de închidere prin combinația reconfigurabilă de patru cifre elimină necesitatea utilizării unei chei și vă permite să schimbați periodic combinația de cifre pentru o siguranță sporită.

Alături de acest manual de utilizare, ambalajul mai conține:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



ATENȚIE: PENTRU A UTILIZA SISTEMUL DE ÎNCHIDERE DEFCON CL SAU PENTRU A RECONFIGURA COMBINAȚIA DE CIFRE, TREBUIE MAI ÎNTÂI SĂ CONFIGURAȚI COMBINAȚIA CURENTĂ.

Configurarea combinației de cifre

- 1 ☐ Localizați cadranele și ferestrele cifrului pe sistemul de închidere.




DEFCON CL

- 2□ Folosiți cadranele pentru a introduce combinația curentă.

Dacă este prima oară când configurați cifrul, introduceți combinația predefinită 0000.


Combinația apare afișată în fereastră.

- 3□ Cu ajutorul unei șurubelnițe mici cu cap plat sau un instrument similar, apăsați și rotiți șurubul de reconfigurare 90 grade în sensul acelor de ceasornic, astfel încât adâncitura șurubului să fie orizontală.



Deblocarea sistemului de închidere

- 4□ Folosiți cadranele pentru a introduce noua combinație.
- 5□ Rotiți șurubul de reconfigurare la 90 de grade în sensul invers acelor de ceasornic, înapoi în poziția inițială verticală, pentru a salva noua combinație.



Blocarea sistemului de închidere

- 6 ☐ Înregistrați combinația fie în spațiul disponibil la finalul acestui manual de utilizare, fie într-un alt loc sigur și accesibil.

Testarea combinației de cifre

Înainte de atașarea sistemului de închidere la computerul notebook:

- 1 ☐ Rotiți cadranele pentru a revela combinația.
- 2 ☐ Reveniți la combinația pe care ați configurat-o.
- 3 ☐ Verificați dacă butonul de blocare se eliberează complet.

Fixarea sistemului de închidere DEFCON CL


Alegeți un obiect din cameră de care veți fixa computerul notebook cu ajutorul sistemului DEFCON CL. Optați pentru o piesă de mobilier grea și de dimensiuni mari, cum ar fi o masă sau un birou.

- 1 ☐ Prindeți capătul cu buclă al cablului și rulați-l în jurul obiectului ales.



NOTĂ: RULAȚI CABLUL ÎN JURUL UNEI PĂRȚI A OBIECTULUI CARE VA ÎMPIEDICA UN EVENTUAL INTRUS SĂ DESPRINDĂ CABLUL (DE EXEMPLU, PICIORUL UNEI MESE SAU AL UNUI BIROU CU BARĂ TRANSVERSALĂ SAU MÂNERUL UNUI SERTAR).

- 2 ☐ Treceți sistemul de închidere prin buclă, așa cum este ilustrat în imagine.




Fixarea sistemului de închidere DEFCON CL pe un obiect

Prinderea sistemului DEFCON CL la notebook



NOTĂ: ȚINEȚI DISPOZITIVUL DEFCON CL CU AMBELE MÂINI PENTRU STABILITATE SUPLIMENTARĂ ÎN TIMP CE INTRODUCEȚI SAU SCOATEȚI SISTEMUL DE ÎNCHIDERE.

- 1 ☐ Folosind cadranele, introduceți combinația curentă.
Combi-nația apare afișată în fereastră.



DEFCON CL

- 2 ☐ Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare pentru a alinia dinții de blocare.



NOTĂ: PENTRU CA BUTONUL DE BLOCARE SĂ SE ELIBEREZE COMPLET, TREBUIE SĂ INTRODUCEȚI COMBINAȚIA CORECTĂ.

- 3 ☐ Introduceți sistemul de închidere DEFCON CL în slotul de închidere al notebook-ului dumneavoastră și eliberați butonul de blocare.




NOTĂ: DATORITĂ VARIAȚIEI MĂRIMII SLOTURILOR DE SIGURANȚĂ ALE DIVERSELOR MODELE DE NOTEBOOK, ESTE POSIBIL SĂ EXISTE UN OARECARE SPAȚIU ÎNTRE SISTEMUL DE ÎNCHIDERE ȘI COMPUTER. DISPOZITIVELE DEFCON SECURESPACERS INCLUSE SUNT SOLUȚIA IDEALĂ PENTRU FIXARE OPTIMĂ.

- 4 ☐ Rotiți cadranele pentru a ascunde combinația.


Datorită variației mărimii sloturilor de siguranță a diverselor modele de notebook, este posibil să existe un oarecare spațiu între sistemul de închidere și computer. Dispozitivele DEFCON SecureSpacers oferă fixare optimă și siguranță.

Utilizarea dispozitivelor DEFCON CL SecureSpacers

- 1 □ Introduceți dispozitivul de închidere DEFCON în slotul de închidere al computerului.



- 2 □ Îndepărtați dispozitivul DEFCON de computer și verificați dacă spațiul este prea mare.



- 3 □ În caz afirmativ, încercați fiecare dispozitiv SecureSpacers pentru a-l găsi pe cel care acoperă spațiul. Dispozitivele SecureSpacers sunt disponibile în trei dimensiuni: 1,6 mm, 0,8 mm, și 0,4 mm.



NOTĂ: NU DEZLIPIȚI BANDA ADEZIVĂ DE PE NICIUNUL DINTRE DISPOZITIVELE SECURESPACERS PÂNĂ CÂND NU VĂ HOTĂRĂȚI PE CARE ÎL FOLOSIȚI.

- 4 □ Odată ce v-ați hotărât care dispozitiv îl veți folosi, scoateți dispozitivul de închidere din computer. Apoi dezlipiți banda adezivă de pe spatele dispozitivului SecureSpacer și prindeți dispozitivul de sistemul de

Închidere DEFCON.

Deblocarea sistemului de închidere DEFCON CL



ATENȚIE: NU ÎNCERCAȚI SĂ DESCHIDEȚI SISTEMUL DEFCON CL FĂRĂ SĂ FOLOSIȚI COMBINAȚIA DE CIFRE. ÎN CAZ CONTRAT, COMPUTERUL SE VA DEFECTA.

- 1 ☐ Folosind cadranele, introduceți combinația curentă.
- 2 ☐ Combinația apare afișată în fereastră.
- 3 ☐ Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare pentru a realinia dinții de blocare.
- 4 ☐ Scoateți dispozitivul de închidere DEFCON din slotul de închidere al computerului.

Placa de bază DEFCON pentru siguranță

Sistemul de închidere cu cablu DEFCON CL include și o placă de bază pentru siguranța computerelor de birou.


Utilizarea plăcii de bază DEFCON pentru siguranță

- 1 ☐ Alegeți un obiect solid de care veți fixa placa de bază DEFCON pentru siguranță: o piesă de mobilier, sau un dulap metalic. Dacă veți utiliza cele două șuruburi, puteți folosi placa de bază ca șablon pentru a perfora în prealabil cele două orificii.
- 2 ☐ Folosiți banda adezivă, apoi cârpa îmbibată în alcool

pentru a pregăti zona în care veți fixa placa de bază DEFCON pentru siguranță.



- 3□ După ce alcoolul se evaporă, dezlipiți banda de pe partea din spate a plăcii de bază pentru a expune adezivul și așezați-o pe amplasamentul pregătit. Dacă doriți, fixați baza cu cele două șuruburi.



NOTĂ: CÂND FOLOSIȚI BANDA ADEZIVĂ, APLICAȚI-O LA TEMPERATURA CAMEREI -60°F (16°C), ȘI LĂSAȚI-O SĂ SE USUCE TIMP DE PESTE 24 DE ORE. NU ESTE RECOMANDABILĂ UTILIZAREA ÎN SPAȚII EXTERIOARE SAU ÎN MEDII CU UMIDITATE RIDICATĂ. NU ESTE RECOMANDATĂ LIPIREA PE STICLĂ, ȚIGLE CERAMICE, MATERIALE CARE ABSORB APA, CUPRU, ALAMĂ SAU VINIL PLASTICIZAT FĂRĂ O SUPRAFAȚĂ DE ADERENȚĂ. TARGUS RECOMANDĂ UTILIZAREA ATÂT A ADEZIVULUI CÂT ȘI A ȘURUBURILOR PENTRU O SIGURANȚĂ MAXIMĂ. ADEZIVUL FOLOSIT FĂRĂ ȘURUBURI NU OFERĂ SIGURANȚĂ COMPLETĂ.

- 4□ Așezați capacul plăcii de bază DEFCON așa cum este ilustrat în imagine și trageți-l spre stânga sau

spre dreapta pentru a-l fixa.

5□ Introduceți sistemul de închidere cu cablu DEFCON.

Specificații tehnice

Informații generale

Greutate: 184.3 g

Dispozitiv de închidere

Dimensiuni: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Culoare: Negru nichel

Cablu

Lungime: 2.1 m

Diametru: 4 mm


Material: Oțel căptușit cu vinil

DEFCON este marcă înregistrată a Targus Group International. Toate celelalte mărci înregistrate sunt proprietatea deținătorilor lor de drept.


Înregistrarea combinației de cifre

Pentru comoditate, înregistrați combinația de cifre în spațiul oferit. Când înregistrați combinația, citiți cifrele de sus în jos, folosind ca punct de plecare numărul cel mai apropiat de butonul de blocare.




Targus nu își asumă răspunderea pentru pierderea, introducerea greșită sau uitarea combinațiilor de cifre.



Buton de blocare



Fereastră superioară
a combinației



Fereastră inferioară
a combinației

ЗАЩИТНЫЙ ТРОСИК ДЛЯ НОУТБУКОВ DEFCON® CL КОМПАНИИ TARGUS С КОДОВЫМ ЗАМКОМ

Введение

Благодарим вас за покупку защитного тросика для ноутбуков DEFCON® CL компании Targus с кодовым замком. Система DEFCON CL помогает защитить ценный ноутбук от кражи с помощью настраиваемого кодового замка. Настраиваемый кодовый замок устраняет необходимость в ключах и дает возможность периодически изменять кодовую комбинацию.

Кроме инструкции пользователя в данный комплект входят:

- Защитная система DEFCON CL
- Защитные вставки DEFCON



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ DEFCON CL ИЛИ СБРОСИТЬ КОМБИНАЦИЮ ЗАМКА НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ТЕКУЩИЙ КОД ЗАМКА.

Установка кода замка

- 1 □ Расположите шкалы и окна кода на замке.




Система DEFCON CL

- 2□ С помощью шкал введите текущий код замка.

Если комбинация вводится впервые, введите значения по умолчанию 0000.


В окнах появится комбинация цифр.

- 3□ С помощью небольшой плоской отвертки или аналогичного инструмента нажмите на винт сброса и поверните его на 90 градусов по часовой стрелке так, чтобы бороздка винта оказалась в горизонтальном положении.



Открытие кодового замка

- 4□ С помощью шкал введите новую комбинацию.
- 5□ Чтобы сохранить новую комбинацию, поверните стопорный винт на 90 градусов против часовой стрелки обратно в вертикальное положение.



Закрытие кодового замка

- 6 ☐ Запишите комбинацию в строку в конце данного руководства или в другое безопасное легкодоступное место.

Проверка комбинации

Перед установкой замка в ноутбуке:

- 1 ☐ Поверните шкалы, чтобы сбросить комбинацию.
- 2 ☐ Снова установите заданную комбинацию.
- 3 ☐ Убедитесь, что при этом полностью отжимается стопорная кнопка.

Закрепление системы DEFCON CL


Выберите объект в комнате, к которому можно прикрепить ноутбук с помощью системы DEFCON CL. Выбирайте предмет мебели большого размера и веса, такой как стол или парта.

- 1 ☐ Оберните конец троса с петлей вокруг выбранного объекта.



ПРИМЕЧАНИЕ: ОБЕРНИТЕ ТРОС ВОКРУГ ПРЕДМЕТА МЕБЕЛИ, КОТОРЫЙ НЕ ДАСТ ГРАБИТЕЛЮ СНЯТЬ ЕГО (НАПРИМЕР, ВОКРУГ СТОЛА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ ИЛИ РУЧКИ ШКАФА).

- 2 ☐ Протяните замок через конец кабеля с петлей как показано на рисунке.



Закрепление системы DEFCON CL на объекте


Установка системы DEFCON CL в ноутбук



ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ИЛИ СНЯТИИ ЗАМКА ДЕРЖИТЕ СИСТЕМУ DEFCON CL ОБЕИМИ РУКАМИ.

- 1 ☐ Введите правильную комбинацию с помощью шкал ввода шифра.

В окнах появится комбинация цифр.



Система DEFCON CL

- 2□ Нажмите и удерживайте кнопку замка, чтобы фиксатор встал в положение блокировки.



ПРИМЕЧАНИЕ: ЧТОБЫ КНОПКА ЗАМКА БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ОТЖАТА, НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ.

- 3□ Вставьте замок DEFCON CL в фиксирующий паз компьютера и отпустите кнопку замка.



ПРИМЕЧАНИЕ: ТАК КАК РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ ПОД ЗАМОК МЕНЯЕТСЯ В РАЗНЫХ РАЗМЕРАХ НОУТБУКОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБНАРУЖИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ЗАМКОМ И КОРПУСОМ КОМПЬЮТЕРА. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО СОВМЕЩЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ DEFCON.


- 4□ Поверните шкалы, чтобы скрыть текущее значение комбинации.

Так как размер отверстия под замок меняется в разных размерах ноутбуков, вы можете обнаружить небольшой зазор между замком и корпусом компьютера. Защитные вставки DEFCON обеспечивают оптимальное совмещение


и безопасность.

Использование защитных вставок DEFCON

- 1□ Вставьте стопорное устройство DEFCON в фиксирующий паз ноутбука.



- 2□ Вытащите стопорное устройство DEFCON из фиксирующего паза ноутбука и проверьте, не чрезмерен ли зазор.



- 3□ При слишком большом зазоре найдите подходящую защитную вставку. В комплект входят три размера защитных вставок: 1.6 мм, 0.8 мм и 0.4 мм.



ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ С ЗАЩИТНЫХ ВСТАВОК, ПОКА ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР.

- 4□ После выбора защитной вставки нужного размера

вытащите стопорное устройство из компьютера. После этого снимите клейкую ленту с задней части вставки и наклейте вставку на замок DEFCON.

Снятие замка DEFCON CL



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ЗАМОК DEFCON CL БЕЗ ВВОДА ПРАВИЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ ЗАМКА. ВЫ МОЖЕТЕ НАНЕСТИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НОУТБУКУ.

- 1 ☐ С помощью шкал введите нужную комбинацию.
- 2 ☐ Введенная комбинация появится в окнах.
- 3 ☐ Нажмите и удерживайте кнопку замка, чтобы убрать фиксатор из положения блокировки.
- 4 ☐ Вытащите замок DEFCON CL из фиксирующего паза ноутбука.

Защитная опора DEFCON

В комбинированный комплект защитной системы DEFCON CL входит защитная опора для защиты настольных компьютеров.


Использование защитной опоры DEFCON

- 1 ☐ Выберите прочный объект для установки защитной опоры DEFCON: мебель или металлический блок. Если вы планируете использовать два винта, защитную опору можно использовать в качестве шаблона для просверливания отверстий.
- 2 ☐ Подготовьте место для установки защитной опоры

DEFCON: обработайте его наждачной бумагой, затем смоченной в спирте тканью.



- 3□ После испарения спирта снимите заднее покрытие с клейкой ленты защитной опоры и установите ее на подготовленное место. Если нужно, закрепите опору двумя винтами.



ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВКА ОПОРЫ С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (16°C), ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЙ МОЖНО ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ОПОРУ С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ В МЕСТАХ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ИЛИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ. УСТАНОВКА НА СТЕКЛЕ, КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЕ, ВОДОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ, МЕДНЫХ, ЛАТУННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЛИ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОМ ВИНИЛЕ БЕЗ ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИЯ TARGUS РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО КЛЕЙКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И ВИНТЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО КЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДАЕТ ТОЛЬКО МИНИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

- 4□ Установите крышку защитной опоры DEFCON, как показано на рисунке, и вставьте ее на место движением влево или вправо.
- 5□ Вставьте защитный тросик DEFCON.

Спецификации

Общие

Вес: 184.3 g

Блокировочное устройство

Размеры: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Цвет: черный никель

Кабель

Длина: 2.1 m

Диаметр: 4 mm


Материал: сталь с виниловым покрытием

DEFCON является торговой маркой компании Targus Group International. Любые другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.


Запись вашей комбинации

Для удобства запишите комбинацию в рекомендуемом месте. При записи комбинации читайте сверху, начиная с номера, ближайшего к кнопке замка.




Компания Targus не несет ответственность, если комбинация забыта, утеряна пользователем или введена неправильно.



Кнопка замка



Верхнее окно
шифра



Нижнее окно
шифра

TARGUS SÄKERHET FÖR BÄRBARA DATORER DEFCON® CL KOMBINATIONSLÅS MED KABEL

Introduktion

Tack för att du har inhandlat Targus säkerhet för bärbara datorer DEFCON® CL kombinationslås med kabel. DEFCON® CL hjälper dig att skydda din värdefulla bärbara dator från stöld genom att använda ett återställbart fyrsiffrigt kombinationslås. Det återställbara kombinationslåset eliminerar behovet av nycklar och möjliggör ändring av kombinationen periodvis för ökad säkerhet.

Förutom den här användarmanualen, innehåller lådan följande:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



VARNING: FÖR ATT ANVÄNDA DEFCON CL ELLER ÅTERSTÄLLA KOMBINATIONEN MÅSTE DU STÄLLA IN LÅSET PÅ GÄLLANDE KOMBINATION.

Ställa in kombinationen

- 1 Placera kombinationsväljarna och fönster på låset.




DEFCON CL

- 2 Genom att använda väljarna, ställ in nuvarande kombination.

Om du ställer in kombinationen för första gången, slå in förvald kombination 0000.


Kombinationen framträder i fönstret.

- 3 Genom att använda en platt huvud skruvmejsel eller liknande objekt, tryck in och rotera återställningsskruven 90 grader medsols så att skruvmejselns skåra framträder horisontellt.



Låsa upp kombinationslåset

- 4 Genom att använda väljaren, slå in en ny kombination.
- 5 Roterå återställningsskruven 90 grader motsols, tillbaka till dess ursprungliga vertikala position, för att spara den nya kombinationen.



Låser kombinationslåset

- 6 Registrera kombinationen antingen på tillägnad plats i slutet på den här manualen eller annan säker, lätt-att-hitta plats.

Testa kombinationen

Innan du fäster låset på din bärbara dator:

- 1 Vrid på väljarna för att dölja kombinationen.
- 2 Gå tillbaka till kombinationen du har ställt in.
- 3 Kontrollera att låsknappen är nertryckt ordentligt.

Säkra DEFCON CL



Välj ett objekt i rummet med vilket du vill säkra din bärbara dator med DEFCON CL. Välj en stor, tung möbel såsom ett bord eller skolbänk.

- 1 Ta den böjda änden på kabeln och slå den runt det utvalda objektet.



OBSERVERA: SLÅ KABELN RUNT EN DEL AV OBJEKTET FÖR ATT HINDRA INKRÄKTARE FRÅN ATT DRA AV KABELN (TILL EXEMPEL, ETT BORD ELLER ETT BORDSBEN MED EN SLÅ ELLER LÅDHANDTAG).

- 2 Dra låset genom den kabelöglan som visas.



Säkra DEFCON CL till ett objekt


Låsa DEFCON CL till din bärbara dator



OBSERVERA: HÅLL NERE DEFCON CL MED BÅDA HÄNDERNA FÖR YTTERLIGARE STABILITET MEDAN DU SÄTTER FAST ELLER TAR BORT LÅSET.

- 1 Genom att använda väljarna, slå in korrekt kombination.

Kombinationen framträder i fönstret.



DEFCON CL

- 2 Tryck och håll nere låsknappen för att justera låständerna.



OBSERVERA: FÖR ATT LÅSKNAPPEN SKA TRYCKAS NER ORDENTLIGT MÅSTE DU SLÅ IN KORREKT KOMBINATION.

- 3 Sätt i DEFCON CL i din bärbara dators låsöppning och släpp upp låsknappen.



OBSERVERA: PÅ GRUND AV VARIATION PÅ STORLEKEN PÅ SÄKERHETSÖPPNINGARNA PÅ OLIKA BÄRBARA DATORER, KANSKE DU FINNER ATT DET FINNS UTRYMME MELLAN LÅSET OCH DATORN. DEN MEDFÖLJANDE DEFCON SECURESPACERS ERBJUDER BÄSTA LÖSNINGEN FÖR OPTIMAL PASSFORM OCH SÄKERHET.


- 4 Vrid på väljarna för att dölja kombinationen.

På grund av variation på storleken på säkerhetsöppningarna på olika bärbara datorer, kanske du finner att det finns utrymme mellan låset och datorn. Den medföljande DEFCON låsenheten


och datorn. DEFCON SecureSpacers erbjuder optimal passform och säkerhet.

Använda DEFCON SecureSpacers

- 1 Fäst din DEFCON låsanordning i datorns låsöppning.



- 2 Dra DEFCON låsanordningen bort från datorn och kontrollera om utrymmet är för stort.



- 3 Om så, prova varje SecureSpacers för att bestämma vilken av dessa som passar utrymmet. SecureSpacers finns i tre storlekar: 1.6 mm, 0.8 mm, och 0.4 mm.



OBSERVERA: TA INTE BORT DE SJÄLVHÄFTANDE REMSORNA FRÅN DINA SECURESPACERS TILLS DESS ATT DU HAR BESTÄMT VILKEN AV DEM DU SKA ANVÄNDA.

- 4 När du vet vilken SecureSpacer du ska använda, ta bort låsanordningen från datorn. Ta sedan bort de självhäftande remsorna på baksidan av SecureSpacer och fäst dem på DEFCON låset.

Låsa upp DEFCON CL



VARNING: FÖRSÖK INTE TA BORT DEFCON CL UTAN ATT ANVÄNDA KOMBINATIONEN. OM DU GÖR SÅ KOMMER DET ATT RESULTERA I DIREKT SKADA PÅ DIN BÄRBARA DATOR.

- 1 Genom att använda väljarna, slå in korrekt kombination.
- 2 Kombinationen framträder i fönstret.
- 3 Tryck och håll nere låsknappen för att justera låstånderna.
- 4 Ta bort DEFCON CL från låsöppningen på din bärbara dator.

DEFCON basplåt

Säkerhets


Inkluderat med din DEFCON CL är kombo kabellås basplåten för bärbara datorers säkerhet.

Använd basplåten DEFCON för säkerhet

- 1 Välj en plats att sätta fast DEFCON basplåt för säkerhet: en möbel, eller metallskåp. Om du planerar att använda de två skruvarna, kan du använda basplåten som en mall för att förborra hålen.
- 2 Använd slipduk, och sedan alkohol att torka av ytan med för att sedan sätta fast basplåten DEFCON för säkerhet.



- 3 Efter det att alkoholen har torkat, ta bort baksidan på basplåten för att exponera limmet och placera den på en plats du förberett. Om du önskar, fäst basen med de två skruvarna för säkerhet.





OBSERVERA: NÄR DU ANVÄNDER LIM, ANVÄND DEN I RUMSTEMPERATUR -60°F (16°C), OCH TILLÅT DET ATT BINDA I MER ÄN 24 TIMMAR. EJ REKOMMENDERAT FÖR ANVÄNDING UTOMHUS ELLER I EN HÖG LUFTFUKTIG MILJÖ. ATT FÄSTA PÅ GLAS, KERAMISKT KAKEL, VATTENABSORBERANDE MATERIAL, KOPPAR, BRONS, ELLER PLASTICERAD VINYL UTAN GRUND ÄR INTE ATT REKOMMENDERA. TARGUS REKOMMENDERAR ATT ANVÄNDA BÅDE LIM OCH SKRUVAR FÖR ATT SKAPA MAXIMAL SÄKERHET. ATT ANVÄNDA ENDAST LIM SKAPAR MARGINELL SÄKERHET.

- 4 Placera DEFCON basplåten för säkerhet som visas och låt den glida till vänster eller höger för att placera den på rätt plats.
- 5 Sätt i ditt DEFCON kabellås.

Specifikationer

Allmänt

Vikt: 184.3 g

Låsenhet

Dimensioner: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Färg: Svart Nickel

Kabel

Längd: 2.1 m

Diameter: 4 mm


Material: Vinylpläterad stål

DEFCON är ett varumärke som tillhör Targus Group International. Alla andra varumärken tillhör varje respektive ägare.


Spara din kombination

För din bekvämlighet, spara din kombination på tillägnat utrymme. När du sparar din kombination, läs ovanifrån och neråt genom att använda numret närmast låsknappen som startpunkt.




Targus tar inget ansvar för förlorade, tappade eller glömda kombinationer.



Låsknapp



**Övre
kombinationsfönster**



**Nedre
kombinationsfönster**

KOMBINACIJSKA KABELSKA KLJUČAVNICA DEFCON® CL TARGUS - VARNOST PRENOSNIH RAČUNALNIKOV

Uvod

Hvala za nakup kombinacijska kabelska ključavnica DEFCON® CL Targus, za varnost prenosnih računalnikov. Z DEFCON CL lahko zavarujete vas prenosni računalnik z nastavljivo kombinacijo 4-mestne številke. Zaradi kombinacijske ključavnice ne potrebujete ključa. Varnost pa je zagotovljena z zamenjavo številke na kombinacijski ključavnici v rednih razmakih.

Poleg tega priročnika za uporabnike, zajema pošiljka še:


- DEFCON CL
- DEFCON varnostni razmikalec



OPOZORILO: ČE ŽELITE UPORABLJATI DEFCON CL ALI SPREMENITI KOMBINACIJO, MORATE NASTAVITI NAJPREJ TRENUTNO KOMBINACIJO.

Nastavitev kombinacije

- 1 ☐ Oglejte si zobate koleščke in okenca ključavnice.




DEFCON CL

- 2□ Trenutno kombinacijo nastavite z zobratimi koleščki.

Če kombinacijo vnašate prvič, uporabite prednastavljeno kombinacijo 0000.


Kombinacija se pokaže v okencu.

- 3□ S pomočjo majhnega ploskega izvijača (ali podobnim orodjem) obrnite vijak za ponastavitev za 90 stopinj v smeri gibanja urinega kazalca (reža ključavnice mora biti vodoravna).



Preklic številčne kombinacije

- 4□ Z zobatimi koleščki nastavite novo kombinacijo.
- 5□ Za shranitev nove kombinacije obrnite vijak za ponastavitev za 90 stopinj v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca (t.j. nazaj v navpični položaj).



Zaklenitev številčne kombinacije

- 6 ☐ Kombinacijo si zabeležite v predvideno polje na koncu tega priročnika ali na drugo mesto, ki je varno pred nepooblaščenimi, sami pa ga lahko hitro najdete.

Testiranje kombinacije

Preden boste ključavnico pritrdili na prenosni računalnik postopajte na naslednji način:

- 1 ☐ Številčnico obrnite tako, da boste spremenili kombinacijo.
- 2 ☐ Številčnico vrnite na nastavljeno kombinacijo.
- 3 ☐ Preverite, ali lahko tipko za zapah popolnoma potisnete navzdol.

Zavarovanje DEFCON CL


V prostoru poiščite predmet, na katerega želite zavarovati prenosni računalnik s sistemom DEFCON CL. Izberite velik, težak kos pohištva (omara, pisalna miza).

- 1 ☐ Konec kabla z zanko povežite s tem predmetom.



POMNITE: PAZITE, DA KABLA NI MOGOČE OSTRANITI S PREDMETA (NPR. Z MIZE) TAKO, DA BI GA ENOSTAVNO POVLEKLI Z NJEGA.

- 2 ☐ Kabel speljite skozi oko na koncu kabla tako, kot je prikazano na sliki.



Zavarovanje sistema DEFCON CL na predmetu


Pritrditev sistema DEFCON CL na prenosni računalnik



POMNITE: KO NAMEŠČATE ALI ODSTRANJUJETE KLJUČAVNICO, DRŽITE DEFCON CL TRDNO Z OBEMA ROKAMA.

- 1 ☐ Z zobatimi kolesčki nastavite pravilno kombinacijo.

Kombinacija se pokaže v okencu.



DEFCON CL

- 2 ☐ Pritisnite tipko za zapah in jo držite pritisnjeno, da bi poravnali zobce zapaha.



POMNITE: TIPKO ZA ZAPAH LAHKO POTISNETE NAVZDOL DO KONCA LE, ČE STE VNESLI PRAVILNO KOMBINACIJO.

- 3 ☐ DEFCON CL vstavite varnostni priključek prenosnega računalnika in spustite tipko za zapah.




POMNITE: ZARADI RAZLIČNIH MER VARNOSTNIH PRIKLJUČKOV NA RAZLIČNIH MODELIH PRENOSNIH RAČUNALNIKOV SE KLJUČAVNICA NE ZAPRE VEDNO PORAVNANO Z OHIŠJEM PRENOSNEGA RAČUNALNIKA. PORAVNAN ZAKLJUČEK IN ŠE VEČJO VARNOST BOSTE DOSEGLI S PRILOŽENIM VARNOSTNIM RAZMIKALCEM.

- 4 ☐ Obrnite kolesca številčnice.


Zaradi različnih mer varnostnih priključkov na različnih modelih prenosnih računalnikov, se ključavnica ne zapre vedno poravnano z ohišjem prenosnega računalnika. Priloženi varnostni razmikalci za DEFCON zagotavljajo poravnano zaključek in optimalno varnost.

Uporaba DEFCON varnostnega razmikalca

- 1 ☐ Ključavnico DEFCON vstavite v varovalni priključek računalnika.



- 2 ☐ Ključavnico DEFCON povlecite od računalnika in preverite, ali je vmesni prostor prevelik.



- 3 ☐ Če je prevelik, preizkusite varnostne razmikalce, da bi ugotovili kateri ustreza vmesnemu prostoru. Varnostni razmikalnik je na volj v treh velikostih: 1.6 mm, 0.8 mm, in 0.4 mm.



POMNITE: LEPILNI TRAK ODSTRANITE Z VARNOSTNEGA RAZMIKALCA ŠE TAKRAT, KO STE DOLOČILI PRAVO VELIKOST.

- 4 ☐ Ko ste našli varnostni razmikalec, odstranite ključavnico ponovno z računalnika. Nato odstranite lepilni trak z varnostnega razmikalca in ga pritrdite na ključavnico DEFCON.

Odklepanje DEFCON CL



OPOZORILO: NE POSKUŠAJTE SNETI DEFCON CL, NE DA BI VNESLIH PRAVO ŠTEVILČNO KOMBINACIJO. NA TA NAČIN LAHKO POŠKODUJETE PRENOSNI RAČUNALNIK.

- 1 ☐ Z zobatimi kolesčki nastavite pravilno kombinacijo.
- 2 ☐ Kombinacija se pokaže v okencu.
- 3 ☐ Pritisnite tipko za zapah in jo držite pritisnjeno, da bi poravnali zobce zapaha.
- 4 ☐ DEFCON CL odstranite iz varovalnega priključka prenosnega računalnika.

Osnovna varovalna plošča DEFCON


V obseg paketa DEFCON CL sodi tudi varovalna osnovna plošča za varovanje namiznega računalnika.

Uporaba varovalne osnovne plošče DEFCON

- 1 ☐ Izberite trdno pritrdilno točko za namestitev varovalne osnovne plošče DEFCON: kos pohištva ali kovinska omara. Če želite uporabiti oba vijaka, lahko osnovno varovalno ploščo uporabite kot predlogo za navrtanje lukenj.
- 2 ☐ Z brusnim kamnom in nato s krpo, namočeno v alkohol, pripravite mesto, na katero boste namestili varovalno ploščo DEFCON.



- 3□ Ko se je posušil alkohol, odstranite zaščitno folijo s površine z lepilom in namestite ploščo na pripravljeno mesto. Po potrebi jo lahko dodatno pritrdite z obema priloženima vijakoma.



POMNITE: PRITRDIŠTEV Z LEPILOM MORATE OPRAVITI PRI SOBNI TEMPERATURI (16°C /- 60°F), SUŠITI PA SE MORA NAJMANJ 24 UR. NE PRIPOROČAMO UPORABO NA PROSTEM ALI V ZELO VLAŽNEM OKOLJU. LEPLJENJE NA STEKLO, KERAMIČNE PLOŠČICE, MATERIALE, KI VPIJAJO VODO, BAKER, MEDENINO ALI VINIL NI PRIPOROČLJIVO BREZ GRUNDIRANJA POVRŠINE. ZA MAKSIMALNO VARNOST PRIPOROČA TARGUS, DA PLOŠČO PRILEPITE IN JO TUDI PRIVIJETE. SAMO LEPLJENJE NE ZAGOTAVLJA VELIKE VARNOSTI.

- 4□ Namestite še pokrov varovalne plošče DEFCON, kot je prikazano na sliki ter ga potisnite v levo ali desno na mesto.
- 5□ Vstavite tudi kabelsko ključavnico DEFCON.

Tehnični podatki

Splošno

Teža: 184.3 g

Ključavnica

Mere: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Barva: Črna/Nikelj

Kabel

Dolžina: 2.1 m

Premer: 4 mm


Material: Jeklo, ovito z vinilom

DEFCON je blagovna znamka Targus Group International. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih vsakokratnih lastnikov.


Hramba kombinacije

Da bi se izognili neprijetnostim, shranite kombinacijo v predvidenem polju za vnos. Pri vnašajte od zgoraj navzdol, t.j. začnite s številko takoj poleg tipke za odpahnitev.




Targus ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, založene ali pozabljene kombinacije.



Gumb za odpah



Zgornje okence
kombinacije



Spodnje okence
kombinacije

KOMBINOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK DEFCON® CL NA NOTEBOOK OD SPOLOČNOSTI TARGUS

Úvod

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili kombinovaný bezpečnostný zámok DEFCON® CL na notebook od spoločnosti TARGUS. DEFCON CL vám pomôže ochrániť hodnotný notebook pred krádežou pomocou nastaviteľnej štvorčíselnej kombinácii čísel. Nastaviteľná kombinácia čísel eliminuje potrebu kľúča a umožňuje vám pravidelne meniť kombináciu, aby bola zaistená vyššia bezpečnosť.

Okrem tohto návodu na použitie, balenie obsahuje:

- DEFCON CL
- DEFCON ochranná rozpera



VAROVANIE: PRE POUŽÍVANIE DEFCON CL ALEBO ZMENU KOMBINÁCIE MUSÍTE NASTAVIŤ AKTUÁLNU KOMBINÁCIU.

Nastavenie kombinácie

- 1 □ Na zámku nájdite ovládače kombinácie a okienka.




- 2□ Použitím ovládačov, nastavte aktuálnu kombináciu.

Ak nastavujete kombináciu prvý krát, zadajte prednastavenú kombináciu 0000.

Kombinácia sa zobrazuje v okienkach.


- 3□ Použitím malého plochého skrutkovača alebo podobným nástrojom, stlačte a otočte skrutku pre zmenu nastavenia o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek tak, že bude zárez na skrutke vo vodorovnej polohe.



Odomknutie kombinačného zámku

- 4□ Použitím ovládačov, nastavte novú kombináciu.

- 5□ Otočte skrutku pre zmenu nastavenia o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek do pôvodnej zvislej polohy, čím sa uloží nová kombinácia.



Zamknutie kombinačného zámku

- 6□ Nastavenú kombináciu si zapíšte do priestoru na

konci tohto návodu alebo na iné bezpečné ľahko dostupné miesto.

Testovanie kombinácie

Pred pripojením zámku k notebooku:

- 1 ☐ Nastavte ovládače na náhodnú pozíciu.
- 2 ☐ Nastavte znova vašu kombináciu.
- 3 ☐ Skontrolujte, či je tlačidlo uzamknutia úplne vystrčené.

Pripevnenie DEFCON CL


Zvoľte objekt v miestnosti, kde si želáte uzamknúť notebook pomocou DEFCON CL. Zvoľte veľkú, ťažkú časť nábytku, napríklad stôl alebo skrinka.

- 1 ☐ Uchopte koniec zámku s očkom a omotajte ho okolo zvoleného objektu.



POZNÁMKA: OMOTAJTE ZÁMOK OKOLO ČASTI OBJEKTU, KTORÝ ZABRÁNI ZLODEJOVI PRED PREVLEČENÍM ZÁMKU (NAPRIKLAD NOŽIČKA STOLA ALEBO SKRINKY S PRIEČNOU DOSKOU ALEBO RUKOVÄŤ STOLA).

- 2 ☐ Prevlečte zámok cez očko tak, ako je to zobrazené na obrázku.



Pripevnenie DEFCON CL k objektu


Uzamknutie notebooku pomocou DEFCON CL



POZNÁMKA: PRI VKLADANÍ ALEBO VYBERANÍ ZÁMKU DRŽTE DEFCON CL OBDVOMI RUKAMI, ABY STE ZAISTILI DOSTATOČNÚ STABILITU.

- 1 ☐ Použitím ovládačov, nastavte správnu kombináciu.

Kombinácia sa zobrazuje v okienkach.



DEFCON CL

- 2 ☐ Pre zarovnanie uzamykacích zúbkov podržte stlačené tlačidlo uzamykania.



POZNÁMKA: ABY SA TLAČIDLO UZAMKNUTIA ÚPLNE VYSTRČILO, MUSÍTE ZADAŤ SPRÁVNU KOMBINÁCIU.

- 3 ☐ Vložte DEFCON CL do uzamykacieho slotu notebooku a uvoľnite tlačidlo uzamykania.




POZNÁMKA: Z DÔVODU ROZDIELNYCH VEĽKOSTÍ ZABEZPEČOVACÍCH SLOTOV NA RÔZNYCH MODELOCH NOTEBOOKOV MÔŽE BYŤ MEDZI ZÁMKOM A POČÍTAČOM MEDZERA. DODÁVANÉ OCHRANNÉ ROZPERY DEFCON SÚ NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM PRE OPTIMÁLNE PRIPEVNENIE A ZABEZPEČENIE.

- 4 ☐ Nastavte ovládače na náhodnú pozíciu.


Z dôvodu rozdielnych veľkostí zabezpečovacích slotov na rôznych modeloch notebookov môže byť medzi zámkom a počítačom medzera. Dodávané ochranné rozpery DEFCON poskytujú optimálne pripevnenie a zabezpečenie.

Používanie ochranných rozpier DEFCON

- 1 ☐ Vložte uzamykacie zariadenie DEFCON do uzamykacieho slotu počítača.



- 2 ☐ Potiahnite uzamykacie zariadenie DEFCON smerom od počítača a skontrolujte, či je medzera príliš veľká.



- 3 ☐ Ak áno, vyskúšajte každú ochrannú rozperu, aby ste zistili, ktorá je najvhodnejšia. Ochranné rozpery sa dodávajú v troch veľkostiach: 1,6 mm, 0,8 mm a 0,4 mm.



POZNÁMKA: NEODLEPUJTE LEPIACU PÁSKU ZO ŽIADNEJ OCHRANNEJ ROZPERY, KÝM NEZISTÍTE, KTORÁ JE NAJVVHODNEJŠIA.

- 4 ☐ Keď zistíte, ktorá ochranná rozpera je najvhodnejšia, vyberte uzamykacie zariadenie z počítača. Potom odlepte lepiacu pásku zo zadnej strany ochrannej rozpery a pripevnite rozperu k zámku DEFCON.

Odomknutie DEFCON CL



VAROVANIE: NEPOKÚŠAJTE SA VYBRAŤ DEFCON CL BEZ ZADANIA SPRÁVNEJ KOMBINÁCIE. MOHLI BY STE TÝM FYZICKY POŠKODIŤ VÁŠ NOTEBOOK.

- 1 ☐ Použitím ovládačov, nastavte správnu kombináciu.
- 2 ☐ Kombinácia sa zobrazuje v okienkach.
- 3 ☐ Podržte stlačené tlačidlo uzamykania pre zarovnanie uzamykacích zúbkov.
- 4 ☐ Vyberte uzamykacie zariadenie DEFCON z

uzamykacieho slotu počítača.

Bezpečnostná úchytka DEFCON


Spolu s kombinovaným zámkom DEFCON CL je dodávaná bezpečnostná úchytka pre zabezpečenie desktopov.

Používanie bezpečnostnej úchytky DEFCON

- 1 ☐ Zvoľte pevné miesto pre pripevnenie bezpečnostnej úchytky DEFCON: časť nábytku alebo kovovú skriňu. Ak si želáte použiť dve skrutky, môžete použiť bezpečnostnú úchytку ako šablónu pre vyvrtanie dier.
- 2 ☐ Použite brúsnu podložku, potom utrite povrch pomocou alkoholu - pripravíte tak plochu na pripevnenie bezpečnostnej úchytky DEFCON.



- 3 ☐ Keď alkohol uschne, odlepte ochranný papier zakrývajúci lepiaci povrch z bezpečnostnej úchytky a umiestnite ju na vopred pripravené miesto. V prípade potreby pripevnite bezpečnostnú úchytку aj dvomi skrutkami.



POZNÁMKA: AK POUŽIJETE LEPIACI POVRCH, MUSÍTE HO UMIESTNIŤ V PROSTREDÍ S IZBOVOU TEPLOTOU -60°F (16 °C), A NECHAŤ HO ASI 24 HODÍN, NECH SA PRILEPÍ. NEODPORÚČAME HO POUŽÍVAŤ VO VONKAJŠÍCH PRIESTOROCH ALEBO V PROSTREDÍ S VYSOKOU VLHKOSŤOU. NEODPORÚČA SA PRILEPIŤ HO NA SKLO, KERAMICKÉ DLAŽDICE, MATERIÁLY ABSORBUJÚCE VODU, MEĎ, MOSADZ ALEBO ZMÄKČENÝ VINYL BEZ PODKLADOVÉHO POVRCHU. PRE DOSIAHNUTIE MAXIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI, SPOLOČNOSŤ TARGUS ODOPORÚČA POUŽÍVAŤ AJ LEPIACI POVRCH AJ SKRUTKY. V PRÍPADE POUŽITIA IBA LEPIACEHO POVRCHU NEDOSIAHNETE DOSTATOČNÚ BEZPEČNOSŤ.

- 4 ☐ Umiestnite bezpečnostnú úchytку DEFCON tak, ako je to zobrazené na obrázku a posuňte ju smerom doľava alebo doprava, aby sa poriadne prichytila.
- 5 ☐ Vložte kombinovaný zámok DEFCON.

Technické údaje

Všeobecné

Hmotnosť: 184.3 g

Uzamykacie zariadenie

Rozmery: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Farba: Čierny nikel

Lanko

Dĺžka: 2.1 m

Priemer: 4 mm


Materiál: Vinyl pokrytý oceľou

DEFCON je obchodná značka spoločnosti Targus Group International. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.


Uschovanie vašej kombinácie

Pre prípad potreby si zaznačte vašu kombináciu v určenom priestore. Pri zapisovaní kombinácie, čítajte odhora smerom dole, pričom počiatočný bod sa nachádza najbližšie pri tlačidle uzamknutia.




Spoločnosť Targus nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté pri stratenej, nesprávne zadanej alebo zabudnutej kombinácii.



Tlačidlo uzamknutia



Horné okienko kombinácie



Dolné okienko kombinácie

TARGUS LAPTOP GÜVENLİĞİ İÇİN DEFCON® CL KOMBİNASYONLU KABLO KİLİDİ

Önsöz

Targus Laptop Güvenliği İçin DEFCON® CL Kombinasyonlu Kablo Kilidi'ni aldığınız için teşekkür ederiz. DEFCON CL sıfırlanabilir dört rakam kombinasyonlu bir kilit kullanarak değerli laptop bilgisayarınızı hırsızlara karşı korumanıza yardım eder. Sıfırlanabilir kombinasyonlu kilit anahtar ihtiyacı duymaz ve güvenliği arttırmak için kodunuzu düzenli olarak değiştirmenize imkan tanır.

Bu kullanıcı kılavuzuna ek olarak, bu paket şunları içeriyor:


- DEFCON CL
- DEFCON SecureSpacers



UYARI: DEFCON CL'Yİ KULLANMAK İÇİN VEYA KOMBİNASYONU SIFIRLAMAK İÇİN KİLİDİ MEVCUT KOMBİNASYONA AYARLAMANIZ GEREKİR.

Kombinasyonun Ayarlanması

1 ☐ Kilitteki kombinasyon tuşlarını ve pencereyi bulun.




DEFCON CL

- 2□ Tuşları kullanarak, mevcut kombinasyonu girin.

Eğer kombinasyonu ilk defa giriyorsanız, önceden ayarlanmış 0000 kombinasyonunu girin.


Kombinasyon pencerelerde belirir.

- 3□ Bir düz kafalı tornavida veya benzer bir nesne kullanarak, içeri ittirin ve sıfırlama vidasını üzerindeki kesik dikey pozisyona gelecek şekilde 90 derece saat yönüne çevirin.



Kombinasyon kilidinin açılması

- 4□ Tuşları kullanarak, yeni kombinasyonu girin.
- 5□ Yeni kombinasyonu kaydetmek için vidayı 90 derece saatin ters yönüne kendi ilk yatay pozisyonuna geri çevirin.



Kombinasyon kilidinin kilitlenmesi

- 6▣ Kombinasyonu bu kılavuzun sonunda bırakılan boş yere veya başka bir güvenli ve kolayca bulabileceğiniz bir yere kaydedin.

Kombinasyonun Denenmesi

Kilidi laptop bilgisayarınıza takmadan önce:

- 1▣ Kombinasyonu saklamak için tuşları çevirin.
- 2▣ Ayarladığınız kombinasyona dönün.
- 3▣ Kilitleme butonunun tam olarak yerine oturduğundan emin olun.

DEFCON CL'yi güvene almak


Odada laptopunuzu DEFCON CL ile güvene alacağınız bir nesne seçin. Masa veya büro gibi büyük, ağır bir mobilya eşyası seçin.

- 1▣ Kablonun ilmekli ucunu alın ve seçili nesnenin etrafına sarın.



NOT: KABLOYU NESNENİN ÖYLE BİR PARÇASINA DOLAYIN Kİ HIRSIZIN KOLAYCA ÇALABİLMESİNİ ENGELLESİN (ÖRNEĞİN, BİR MASANIN VEYA BÜRONUN ÇAPRAZLI BACAĞI VEYA ÇEKMECE).

2 ☐ Kilidi ilikli ucundan gösterildiği gibi geçirin.



DEFCON CL'nin bir nesneye kilitlenmesi


DEFCON CL'nin Laptop Bilgisayarınıza kilitlenmesi



NOT: KİLİDİ AÇARKEN VEYA TAKARKEN EK STABİLİTE İÇİN DEFCON CL'Yİ İKİ ELLE TUTUN.

1 ☐ Tuşları kullanarak, doğru kombinasyonu girin.

Kombinasyon pencerelerde belirir.



DEFCON CL

- 2□ Kilitleme dişini hizalamak için kilitleme butonuna basın ve tutun.



NOT: KİLİTLEME BUTONUNU SONUNA KADAR BASABİLMEK İÇİN DOĞRU KOMBİNASYONU GİRMENİZ GEREKİR.

- 3□ DEFCON CL'yi laptop bilgisayarınızın kilitleme yerine takın ve kilitleme butonuna basın.




NOT: ÇEŞİTLİ LAPTOP MODELLERİNİN KİLİTLEME MEKANİZMALARINDA FARKLILIK OLDUĞUNDA, KİLİTLE BİLGİSAYARINIZ ARASINDA HAFİF BİR BOŞLUK OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ. SAĞLANAN DEFCON SECURSPACERLER TAM OTURTMA VE GÜVENLİK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜMDÜRLER.

- 4□ Kombinasyonu gizlemek için tuşları çevirin.

Çeşitli laptop bilgisayarlarda kilitleme mekanizması yuvasındaki ebat farkından dolayı, DEFCON kilitleme aygıtıyla bilgisayarınız arasında hafif bir boşluk oluştuğunu fark edeceksiniz. Sağlanan DEFCON SecurSpacers'ler tam oturma ve güvenlik sağlıyor.


DEFCON SecureSpacers'ların kullanımı

- 1□ DEFCON kilitleme aygıtını bilgisayarın kilit yuvasına yerleştirin.



- 2□ DEFCON kilitleme aygıtını bilgisayardan uzağa çekin

ve boşluk aşırı mı diye kontrol edin.



- 3□ Eğer öyleyse, boşluğa hangisinin en iyi oturacağını kontrol etmek için her SecureSpacer'i deneyin. SecurSpacer'ler üç boyutta geliyor: 1.6 mm, 0.8 mm, ve 0.4 mm.



NOT: HANGİSİNİ KULLANACAĞINIZA KARAR VERMEDEN ÖNCE SECURESPACERLERİN ÜZERİNDEN YAPIŞKAN ŞERİDİ ÇIKARTMAYIN.

- 4□ Hangi SecurSpacer'ı kullanacağınıza karar verdiğinizde, kilitleme aygıtını bilgisayardan çıkartın. Daha sonra SecurSpacer'ın üzerindeki yapışkan şeridi çıkarın ve spacer'i DEFCON kilidine takın.

DEFCON CL'nin açılması



UYARI: KOMBİNASYONU KULLANMADAN DEFCON CL'Yİ ÇIKARTMAYI DENEMEYİN. ÖYLE YAPARSANIZ LAPTOP BİLGİSAYARINIZA ZARAR VERİRSİNİZ.

- 1□ Tuşları kullanarak, doğru kombinasyonu girin.
- 2□ Kombinasyon pencerelerde belirir.
- 3□ Kilitleme dişini tekrar hizalamak için kilitleme butonuna basın ve tutun.
- 4□ DEFCON CL'yi laptop bilgisayarınızın kilit yuvasından çıkartın.

DEFCON Güvenlik Altlığı


Masaüstü bilgisayarların güvenliği için DEFCON CL Kombo Kablo Kilidine Güvenlik Altlığı da dahil.

DEFCON Güvenlik Altlığının kullanımı

- 1□ DEFCON Güvenlik Altlığını koymak için sağlam bir yer seçin: bir mobilya parçası veya metal dolap. Eğer iki vida kullanacaksanız, delikleri delmek için altlığı şablon olarak kullanabilirsiniz.
- 2□ DEFCON Güvenlik Altlığını asacağınız bölgeyi hazırlamak için önce zımpara sonra alkollü bez kullanın.



- 3□ Alkol kuruduktan sonra yapışkanı açmak için altlığın arkalığını çıkartın ve hazırlanmış olan alana yerleştirin. Arzu ederseniz altlığı iki vidayla güvence alın.



NOT: YAPIŞKAN ARKALIĞI KULLANIRKEN, -60°F (16°C) ODA SICAKLIĞINDA UYGULAYIN VE 24 SAATTEN UZUN BEKLEYEREK KURUMASINI BEKLEYİN. DIŞARIDA VEYA ÇOK NEMLİ ORTAMDA KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEZ.

ASTAR BOYA YÜZEYİ OLMAYAN CAMA, FAYANS, SU EMİCİ MATERYALLERE, BAKIR, PİRİNÇ VEYA PLASTİK VİNİLE TUTTURULMASI TAVSİYE EDİLMEZ. EN YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLAMAK İÇİN TARGUS HEM YAPIŞKANI HEM VİDALARIN KULLANILMASINI TAVSİYE EDER. SADECE YAPIŞKANI KULLANMAK MARJİNAL GÜVENLİK SAĞLAR.

4□ Yerinde güvene almak için gösterildiği gibi DEFCON Güvenlik Altlığını yerleştirin ve sağ sola kaydırın.

5□ DEFCON kablo kilidini yerleştirin.

Özellikler

Genel

Ağırlık: 184.3 g

Kilitleme aygıtı

Boyutlar: 31 x 29.9 x 20.8 mm

Renk: Siyah Nikel

Kablo

Uzunluk: 2.1 m

Kalınlık: 4 mm


Madde: Vinil kaplı çelik

DEFCON, Targus Group International'a ait ticari bir markadır. Tüm diğer markalar, ilgili şirketlere ait ticari markalardır.


Kombinasyonunuzun Kaydı

Kendi uygunluğunuz için kombinasyonu sağlanan yere kaydedin. Kombinasyonu kayıt ederken, kilit butonuna yakın rakamı başlangıç rakamı kabul ederek rakamları üstten aşağıya doğru okuyun.




Targus, kaybedilen, yeri değiştirilen veya unutulan kombinasyonlar için sorumluluk taşımaz.



Kilitleme butonu



Üst kombinasyon penceresi



Alt kombinasyon penceresi