


5A




IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

IMPORTANT: Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.

5B



WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read:
L.P. Gas Cylinder • Hose and Regulator
Sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**

AVERTISSEMENT: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • Réservoir de propane liquide • Le tuyau et le régulateur (dans **LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN**)



5c

Put + (positive) side of battery in first.
Placer l'extrémité + (positif) de la pile en premier.



EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

DESCRIPTION	ITEM # NO	PART # PCE NO	QTY QTE	DESCRIPTION
COVER	1	SM66-1B	1	COUVERCLE
LID INSERT	2	SP65-9C	1	EMBOÛT DE LA COUVERCLE
LOGO HEAT INDICATOR	3	SP31-30	1	INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
LOGO GAUGE NUT	4	SP2-16	2	ÉCROU DU THERMOMÈTRE
LH HANDLE BRACKET	5	SP30-6	1	EMBOÛT DE LA POIGNÉE (GAUCHE)
HANDLE	6	SM5050-42C	1	POIGNÉE
RH HANDLE BRACKET	7	SP29-6	1	EMBOÛT DE LA POIGNÉE (DROIT)
GASKET (BAG PACK SP144A-24)	8	SP13-14	2	JOINT (SAC SP144A-24)
LOCK WASHER (BAG PACK SP144A-24)	9	SP4-17	2	RONDILLE (SAC SP144A-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP144A-24)	10	SP24-16	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP144A-24)
COVER CLIP (BAG PACK SP126A-24)	11	SP4-15	1	PINCE DU COUVERCLE (SAC SP126A-24)
WARMING RACK	12	SP139-3	1	GRILLE-RECHAUD
CAST IRON GRILLS	13	SP145-3	2	GRILLES EN FONTE ÉMAILLÉE
SMART BAR	14	SP58-9	1	LIGNE BARRE INTELLEIGENTE
"H" BURNER STAINLESS STEEL	15	SM207A-12	1	BRÛLEUR "H" EN INOX
- COLLECTOR BOX - ELECTRODE	16	SP40-20	1	- GARNITURE DU BRÛLEUR - ELECTRODE
- GROUND WIRE	17	SP46A-12	1	- FIL DE MISE A LA TERRE
ROTISSERIE BURNER	17	SP46A-12	1	BRÛLEUR DE LA ROTISSERIE
HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	18	SM47-9	1	ECHANGEUR DE CHALEUR
#10 X 0.5" WING SCREW (BAG PACK SP136-24)	19	SP34-21	2	VIS À OREILLES NO 10 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 X 0.5" BOLT (BAG PACK SP136-24)	20	SP26-18	3	BOULON NO 10-24 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP136-24)	21	SP18-16	3	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC136-24)
ROTISSERIE DRIFICE BRACKET	22	SM51-6B	1	SUPPORT BRÛLER DE LA ROTISSERIE
CASTING LOCK (BAG PACK SP126A-24)	23	SP23-16	2	ÉCROU DE LA BASE (SAC SP126A-24)
BASE	24	SM50-2B	1	BASE
GREASE CUP CLIP	25	SP6-15	1	PINCE DU BAC À GRAISSE
CONSOLE	26	SM51-31B	1	CONSOLE
CONSOLE DECAL	27		1	DECALCOMANIE DE LA CONSOLE
KNOB	28	SP11-7	3	BOÛTON
#8-32 X 3/8" TYPE C SCREW	29	SP2-21	4	VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO
ELECTRONIC IGNITOR	30	SP37-20	1	L'ALLUMEUR ELECTRONIQUE
BATTERY AAA TYPE	31	SP50-45	1	BATTERIE AAA
CONSOLE LOCK (BAG PACK SP126A-24)	32	SP47-18	2	VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP126A-24)
VALVE HOSE REGULATOR ASS. (VHR)	33	SM14-4	1	SUPPORT DE LA SOUPE DU TUYAU DU RÉGULATEUR
LEFT HAND LADDER FACTORY ASSEMBLY	34	SM376A-42	1	CADRE GAUCHE
LEFT HAND LADDER ASSEMBLY	34	SM370-42B	1	CADRE GAUCHE
RESIN BRACKET	35	SP23A-6B	1	SUPPORT EN RESINE
LOCK DOWEL	36	SP9A-32	2	TENON DE VERROUILLAGE
CASTER PLUG	37	SP5-34B	2	EMBOÛT DE FIXATION DE LA ROULETTE
CASTOR	38	SP38-22	2	ROULETTE
RIGHT HAND LADDER FACTORY ASSEMBLY	39	SM377-42	1	CADRE DROIT
RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY	39	SM371-42	1	CADRE DROIT
RESIN TANK CADDIE	40	SP24A-6B	1	SUPPORT EN RESINE POUR LE RÉSERVOIR
WHEEL	41	SP17-22	2	ROUE
WHEEL AXLE LOCK	42	SP29-15	2	VERROU D'ESSIEU
WHEEL AXLE	43	SP10-32	2	ESSIEU
TANK WIRE	44	SP133-3	1	TIGE CIRCULAIRE DU CHARIOT DU RÉSERVOIR
HUB CAP	45	SP21-33P	2	CHAPEAU DE MOYEU
BEAM	46	SM51-8B	1	SUPPORT TRANSVERSAL
SERIAL RATING LABEL	47		1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SÉRIE
TAPER WHEEL LOCK (BAG PACK SP126A-24)	48	SP46A-18	2	CÔNE DE BLOCAGE (SAC SP126A-24)
LEFT HAND END CAP	49	SP31-33B	1	EMBOÛT DE GAUCHE
FRONT PANEL	50	SM42-9C	1	PANNEAU AVANT
RIGHT HAND END CAP	51	SP32-33B	1	EMBOÛT DE DROIT
RESIN SHELF TRIM	52	SP6002-9B	1	GARNITURE EN RESINE
RESIN SHELF INSERT	53	SM43-9C	1	ÉTAGÈRE EN RESINE
FACTORY ASSEMBLY	54	SM418-42C	1	SUPPORT DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER TRIM	54	SP5003-9	1	GARNITURE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER BASE	55	SM41A-2C	1	BASE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER DOWEL	56		1	ÉTIQUETTE DU BRÛLEUR LATÉRAL
#8-18 X 1/2" SCREW	57	SP37-21	2	VIS NO 8-18 X 1/2 PO
SIDE BURNER	58	SP52A-12	1	BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER GRILL	59	SP135-3	1	GRILLE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER KNOB	60	SP9-7	1	BOÛTON DU BRÛLEUR LATÉRAL
VALVE BRACKET	61	SP22-6	1	SUPPORT DE LA SOUPE
GROUND WIRE	62	SP32-20	1	FIL DE MISE A LA TERRE
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP126A-24)	63	SP18-16	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP126A-24)
#10-24 X 1 3/4" SCREW (BAG PACK SP126A-24)	64	SP57-18	1	VIS NO 10-24 X 1 3/4 (SAC SP126A-24)
BACK SUPPORT	65	SM92-6B	1	BACK SUPPORT
1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (BAG PACK SP142-24)	66	SP70-18	2	1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (SAC SP142-24)
1/4-20 WING NUT (BAG PACK SP142-24)	67	SP2-16	2	ÉCROU À OREILLES 1/4-20 (SAC SP142-24)



NO TOOLS REQUIRED!
AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!

MODEL GD45082

TEL 1-800-387-8643
FAX 1-888-801-7772
www.fiestabbq.com
FIESTA BARBEQUES™ LIMITED
2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:
Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:
Leave these instructions with consumer.

To Consumer:
Keep this manual for future reference.

WARNING

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

CAUTION

- Some parts may contain sharp edges -especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR

Attention: Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.

À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.

Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

ATTENTION

- Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

1

Review parts list and exploded layout before assembly.
Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

IMPORTANT: To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.
IMPORTANT: afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

2A

RESIN END CAP
EMBOUIT RÉSINE

LOCKING TABS
LANGUETTE DE BLOCAGE

FRONT PANEL
Panneau AVANT

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)
WHITE COLOUR
COULEUR BLANCHE

CAUTION Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.
ATTENTION Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégoutter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

2B

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

3A

3/8"

BURNER LOCK
VERROU DU BRÛLEUR

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE.
ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE.

Ensure venturi position over valves before locking burner into base.
Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING. CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

3B

BAG PACK/SAC SP136-24 (3)
(3)

BAG PACK/SAC SP136-24 (2)

4A

BAG PACK/SAC SP126A-24

SHELF LOCK - VERROU DE L'ÉTAGÈRE

VALVE LOCK
VERROU DE LA SOUPAPE

4B

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

BAG PACK/SAC SP126A-24 (1)

3/8"

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE AS SHOWN.
ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE, TEL QU'ILLUSTRE.