



# 5A



BAG PACK/SAC  
SP118-24  
(2)




PUSH NUTS  
ÉCROUS-  
POUSSOIRE

BAG PACK  
SAC  
SP126A-24 (1)

# 5B

**WARNING:** Before proceeding with the following steps, ensure you have read:  
L.P. Gas Cylinder • Hose and Regulator  
Sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**

**AVERTISSEMENT:** Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: Avant de procéder aux étapes suivantes, lisez les rubriques suivantes: • Réservoir de propane liquide • Le tuyau et le régulateur (dans **LES INSTRUCTIONS POUR L'USAGE ET L'ENTRETIEN**)



BAG PACK/SAC  
SP142-24 (2)

BAG PACK/SAC  
SP142-24 (2)


Q.C.C.I. NUT  
ÉCROU Q.C.C.I.

HOSE/REGULATOR  
TUYAU/DÉTENDEUR

HUB CAP (2)  
CHAPEAU DE  
MOYEU (2)

FACING FRONT  
FACE AU DEVANT


# 5c



Put + (positive) side of battery in first.  
Placer l'extrémité + (positif) de la pile en premier.

**NOTE: BATTERY NOT PROVIDED WITH THIS UNIT.  
ONE AAA BATTERY IS REQUIRED.**

**NOTE: LA PILE N'EST PAS FOURNIE AVEC CET APPAREIL. IL  
FAUT UNE PILE AAA.**



**IMPORTANT:** Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.

**IMPORTANT:** Le tuyau ne doit pas être en contact avec le coffre, ou avec toute autre pièce qui risque de chauffer.

## EXPLODED LAYOUT PLAN ÉCLATÉ

DESCRIPTION	ITEM #	PART #	QTY	DESCRIPTION
DYNASTY COVER	1	SM47-1P	1	COUVERCLE DYNASTY
HANDLE	2	SP29-19	1	POIGNÉE
GASKET (BAG PACK SP118-24)	3	SP7-14	2	JOINT (SAC SP118-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP118-24)	4	SP24-16	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP118-24)
TEMPERATURE LOGO GAUGE	5	SP12-30	1	INDICATEUR DE TEMPÉRATURE ET LOGO
PUSH NUT LOGO GAUGE	6	SP33-16	2	ÉCROU DU THERMOMÈTRE
COVER CLIP (BAG PACK SP126A-24)	7	SP4-15	1	PINCE DU COUVERCLE (SAC SP126A-24)
CANTILEVER WARMING RACK	8	SP98-3	1	GRILLE CANTILEVER
CAST IRON GRILLS	9	SP102A-3	2	GRILLES EN FONTE ÉMALLÉE
SMART BAR	10	SP25-9G	1	UNE BARRE INTELLIGENTE
SMART ROD	11	SM68-6	2	UNE TIGE INTELLIGENTE
LARGE "H" BURNER STAINLESS STEEL	12	SM125-12	1	GRANDE BRÛLEUR "H" EN INOX
COLLECTOR BOX	13	SP88-20	1	GARNITURE DU BRÛLEUR
ELECTRODE	14	SP9A-20	1	ELECTRODE
GROUND WIRE	15	SP31-20	1	FIL DE MISE À LA TERRE
HEAT EXCHANGER ASSEMBLY	16	SM47-9	1	ÉCHANGEUR DE CHALEUR
ROTISSERIE BURNER	17	SP46A-12	1	BRÛLEUR DE LA RÔTISSERIE
ROTISSERIE ORIFICE BRACKET	18	SM51-6B	1	SUPPORT BRÛLER DE LA RÔTISSERIE
#10 X 0.5" WING SCREW (BAG PACK SP136-24)	19	SP34-21	2	VIS À OREILLES NO 10 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 X 0.5" BOLT (BAG PACK SP136-24)	20	SP26-18	3	BOULON NO 10-24 X 0.5 PO (SAC SP136-24)
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP136-24)	21	SP18-16	3	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP136-24)
CASTING LOCK (BAG PACK SP126A-24)	22	SP25-16	2	ÉCROU DE LA BASE (SAC SP126A-24)
BASE	23	SM39-2P	1	BASE
GREASE CUP CLIP	24	SP6-15	1	PINCE DU BAC À GRAISSE
CONSOLE	25	SM51-31B	1	CONSOLE
CONSOLE DECAL	26		1	DECALCOMANIE DE LA CONSOLE
KNOB	27	SP7-7	3	BOUTON
ELECTRONIC IGNITOR	28	SP35-20	1	L'ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE
#8-32 X 3/8" TYPE C SCREW	29	SP21-21	4	VIS DE TYPE C NO 8-32 X 3/8 PO
CONSOLE LOCK (BAG PACK SP126A-24)	30	SP47-18	2	VERROU DE FIXATION DE LA CONSOLE (SAC SP126A-24)
VALVE HOSE REGULATOR ASS. (VHR)	31	SM19-4	1	SUPPORT DE LA SOUPAPE DU TUYAU DU RÉGULATEUR
LEFT HAND LADDER ASSEMBLY	32	SM37A-42	1	CADRE GAUCHE
RESIN BRACKET	33	SP23-6B	1	SUPPORT EN RÉSINE
LOCK DOWEL	34	SP9-32	2	TENON DE VERROUILLAGE
CASTER PLUG	35	SP5-34B	2	EMBOUIT DE FIXATION DE LA ROULETTE
CASTOR	36	SP8A-22	2	ROULETTE
RIGHT HAND LADDER FACTORY ASSEMBLY	37	SM37A-42B	1	CADRE DROIT
RIGHT HAND LADDER ASSEMBLY	38	SM37A-42B	1	CADRE DROIT
RESIN TANK CADDIE	39	SP24-6B	1	SUPPORT EN RÉSINE POUR LE RÉSERVOIR
WHEEL	40	SP17-22	2	ROUE
WHEEL AXLE	41	SP10-32	2	VERROU D'ESSIEU
TANK WIRE	42	SP133-3	1	TIGE CIRCULAIRE DU CHARIOT DU RÉSERVOIR
HUB CAP	43	SP21-33P	2	CHAPEAU DE MOYEU
BEAM	44	SM51-8B	1	SUPPORT TRANSVERSAL
SERIAL RATING LABEL	45		1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SÉRIE
TAPER WHEEL LOCK (BAG PACK SP126A-24)	46	SP46A-18	2	CÔNE DE BLOCAGE (SAC SP126A-24)
FRONT PANEL	47	SP28-9P	1	PANNEAU AVANT
RESIN SHELF TRIM	48	SP27-9P	1	GARNITURE EN RÉSINE
RESIN SHELF INSERT	49	SP32-9P	1	ÉTAGÈRE EN RÉSINE
SIDE BURNER FACTORY ASSEMBLY	50	SM388-42P	1	SUPPORT DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER TRIM	51	SP26-9P	1	GARNITURE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER BASE	52	SM41-2B	1	BASE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER DECAL	53	SP24-6B	1	ÉTOUQUETTE DU BRÛLEUR LATÉRAL
#10-24 X 1/2" HEX BOLT	54	SP23-18	1	VIS À MÉTAL HEXAGONALE NO 10-24 X 1/2PO
#10-24 FLANGE HEX HEAD NUT	55	SP23-16	1	ÉCROU À REBORD À TÊTE HEXAGONALE NO 10-24
#8 X 1/2" SCREW	56	SP37-21	2	VIS NO 8 X 1/2 PO
#8 X 3/8" SCREW	57	SP21-21	1	VIS NO 8 X 3/8 PO
SIDE BURNER	58	SP52-12	1	BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER GRILL	59	SP135-3	1	GRILLE DU BRÛLEUR LATÉRAL
SIDE BURNER KNOB	60	SP9-7	1	BOUTON DU BRÛLEUR LATÉRAL
VALVE BRACKET	61	SP22-6	1	SUPPORT DE LA SOUPAPE
#10-24 WING NUT (BAG PACK SP126A-24)	62	SP18-16	2	ÉCROU À OREILLES NO 10-24 (SAC SP126A-24)
#10-24 X 1/4" SCREW (BAG PACK SP126A-24)	63	SP57-18	1	VIS NO 10-24 X 1/4 (SAC SP126A-24)
GROUND WIRE	64	SP32-20	1	FIL DE MISE À LA TERRE
BACK SUPPORT	65	SM92-6B	1	BACK SUPPORT
1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (BAG PACK SP142-24)	66	SP70-18	2	1/4-20 X 1 3/8 J-BOLT (SAC SP142-24)
1/4-20 WING NUT (BAG PACK SP142-24)	66	SP2-16	2	ÉCROU À OREILLES 1/4-20 (SAC SP142-24)



# FIESTA

Express



**NO TOOLS REQUIRED!**  
**AUCUN OUTIL N'EST NÉCESSAIRE!**

## DYNASTY

MODEL GT45079

TEL 1-800-387-8643  
FAX 1-888-801-7772  
www.fiestabbq.com  
FIESTA BARBEQUES™ LIMITED  
2 Walker Drive, Brampton, Ontario L6T 5E1

**THIS GRILL IS FOR  
OUTDOOR USE ONLY**

**Caution:** Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler: Leave these instructions with consumer.

To Consumer: Keep this manual for future reference.

**WARNING**

• Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

**CAUTION**

• Some parts may contain sharp edges -especially as noted in manual! Wear protective gloves if necessary.

**CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE  
UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR**

Attention: Lisez et observez les consignes de sécurité, les instructions de montage et les directives du manuel d'usage et d'entretien avant de procéder au montage et à l'utilisation de l'appareil.

À l'intention de l'installateur / monteur: Laissez ces directives au consommateur.

Au consommateur: Conservez ce manuel pour utilisation ultérieure.

**AVERTISSEMENT**

• Le simple fait de ne pas suivre toutes les instructions du fabricant peut causer de graves blessures et/ou des dommages à la propriété.

**ATTENTION**

• Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives - surtout là où le manuel le souligne. Au besoin, portez des gants.

SP764B-37

# 1

Review parts list and exploded layout before assembly.  
Étudiez la liste des pièces et le plan éclaté avant de procéder au montage.

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

**IMPORTANT:** To protect paint finish, assemble legs on cardboard inserts from packaging as shown.  
**IMPORTANT:** afin de protéger la peinture, montez les pattes sur des cartons provenant de l'emballage, tel qu'illustré.

# 2A

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)  
WHITE COLOUR  
COULEUR  
BLANCHE

**CAUTION** Failure to install can in clip will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage. Use an empty soup can (not included) to hang from grease clip.  
**ATTENTION** Le fait de pas installer un contenant dans la pince permettra à la graisse chaude de dégoutter du fond de l'appareil, risquant ainsi de provoquer un incendie ainsi que des dommages à la propriété. Installez une boîte de soupe vide (non incluse) dans la pince.

# 2B

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

# 3A

3/8"

BURNER LOCK  
VERROU DU BRÛLEUR

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE.  
ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE.

**Ensure venturi position over valves before locking burner into base.**  
**Voyez à ce que les tubes venturi soient bien situés au-dessus des soupapes avant de fixer le brûleur sur la base.**

SEE USE & CARE MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING. CONSULTER, DANS LE MANUEL D'USAGE ET D'ENTRETIEN, LES CONSIGNES DE SÉCRITÉ À RESPECTER AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

# 3B

BAG PACK/SAC SP136-24 (3)  
(3)

BAG PACK/SAC SP136-24 (2)

# 4A

SHELF LOCK - VERROU DE L'ÉTAGÈRE

VALVE LOCK  
VERROU DE LA SOUPAPE

BAG PACK/SAC SP126A-24

# 4B

BAG PACK/SAC SP126A-24 (1)

BAG PACK/SAC SP126A-24 (2)

3/8"

ATTACH IGNITOR WIRE AND GROUND WIRE AS SHOWN.  
ATTACHER LE FIL DE L'ALLUMEUR AU FIL DE MISE À LA TERRE, TEL QU'ILLUSTRÉ.