


# Guide d'installation

## Installation du lecteur CD-ROM

Avant de procéder à toute manipulation, assurez-vous que votre ordinateur soit éteint .. Suivez les étapes pour installer le lecteur CD-ROM :

1. Repositionnez les cavaliers Maître/Esclave se situant à l'arrière du CD-ROM si nécessaire. (La sélection par défaut en usine, **esclave**, ne devrait normalement pas être modifiée).
2. Fixez le lecteur dans un emplacement libre de 5,25 pouces.
3. Branchez le câble au connecteur situé à l'arrière du lecteur.




**NOTE:** Le côté rouge du câble IDE correspond à la broche 1 du port du lecteur.


## Utilisation du Lecteur CD-ROM

Dans la plupart de cas le logiciel qui accompagne le lecteur contrôle celui-ci directement. Par conséquent vous pouvez contrôler le lecteur en utilisant les commandes situées sur la face avant du lecteur.

1. Jack pour le casque
2. Volume
3. Marche/témoine de fonctionnement
4. Lecture/passer sur
5. Charger/Ejecter
6. Ejection d'urgence (Trou)  
(seulement en version 32x CDROM et au dessus)
7. Plateau Porte disque



## Option Ejection d'urgence



1. Répérez le petite trou situé au dessous du plateau porte disque. En faisant attention appuyez trois fois sans forcer avec une petite aiguille.
2. Quand le plateau porte disque est ouvert, tirez sur le celui-ci et enlevez le disque du lecteur.

Référez-vous au Manuel / Lisez-moi.txt pour l'installation du pilote et pour plus d'informations