



ARCTIC M361 Wireless Users' Manual

EN

Installation

- (1) Install the USB nano receiver into a USB port.
- (2) Insert 2 AAA ARCTIC POWER batteries into the mouse.
- (3) Switch "ON" the mouse.
- (4) Press the "Connect" button.


Adjust the dpi

Default setting is **1000 dpi**.

Press the **"DPI"** button on the mouse to adjust the sensitivity:

- Low sensitivity – 600 dpi
- Medium sensitivity – 1000 dpi
- High sensitivity – 1600 dpi

Back and forth thumb buttons



Warranty

The ARCTIC M361 Wireless offers a 2-year limited warranty.

More on ARCTIC COOLING

Visit www.arctic-cooling.com for information on this product and other ARCTIC COOLING products.



ARCTIC M361 Wireless Bedienungsanleitung

DE

Installation

- (1) USB-Nanoempfänger an USB-Port anschließen.
- (2) 2 AAA-ARCTIC-POWER-Batterien in die Maus einlegen.
- (3) Maus einschalten (ON).
- (4) Verbinden durch drücken der „Connect“ Taste


dpi einstellen

Einstellung ab Werk: **1000 dpi**

Um die Empfindlichkeit einzustellen, **DPI** Taste an der Maus drücken:

- Geringe Empfindlichkeit – 600 dpi
- Mittlere Empfindlichkeit – 1000 dpi
- Hohe Empfindlichkeit – 1600 dpi

Daumentasten für Vor und Zurück



Garantie

Die ARCTIC M361 Wireless hat 2 Jahre eine eingeschränkte Garantie.

Weitere Informationen über ARCTIC COOLING

Besuchen Sie www.arctic-cooling.com, um weitere Informationen zu diesem Produkt und anderen Produkten von ARCTIC COOLING zu erhalten.



ARCTIC M361 Wireless Manuel de l'utilisateur

FR

Installation

- (1) Raccordez le nanorécepteur USB à un port USB.
- (2) Insérez 2 piles ARCTIC POWER AAA dans la souris.
- (3) Mettez la souris sous tension (« ON »).
- (4) Appuyez sur le bouton de connexion (« Connect »).


Réglage de la résolution (dpi)

La résolution par défaut est de **1000 dpi**.

Appuyez sur le bouton de réglage de la résolution (« **DPI** ») pour ajuster cette dernière :

- Sensibilité basse : 600 dpi
- Sensibilité moyenne : 1000 dpi
- Sensibilité élevée : 1600 dpi

Boutons de déplacement actionnés avec le pouce



Garantie

Les ARCTIC M361 Wireless sont garantis 2 ans.

En savoir plus sur ARCTIC COOLING

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit et les autres produits ARCTIC COOLING, consultez le site www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M361 Wireless Manual del usuario

ES

Instalación

- (1) Instale el nanorceptor USB en un puerto USB.
- (2) Inserte 2 pilas ARCTIC POWER AAA en el ratón.
- (3) Pulse el botón "ON" del ratón.
- (4) Pulse el botón "Connect".


Ajuste de dpi

El ajuste por defecto es de **1000 dpi**.

Pulse el botón **"DPI"** del ratón para ajustar la sensibilidad:

- Sensibilidad baja: 600 dpi
- Sensibilidad media: 1000 dpi
- Sensibilidad alta: 1600 dpi

Botones de avance y retroceso para el pulgar



Garantía

El ARCTIC M361 Wireless incluye una garantía limitada de 2 años.

Más información sobre ARCTIC COOLING

Visite www.arctic-cooling.com si desea más información sobre este u otros productos de ARCTIC COOLING.



ARCTIC M361 Wireless Manual do Utilizador

PT

Instalação

- (1) Instale o nano-receptor USB numa porta USB.
- (2) Insira 2 pilhas AAA ARCTIC POWER no rato.
- (3) Ligue (ON) o rato.
- (4) Prima o botão "Connect".


Ajustar dpi

A predefinição é de **1000 dpi**.

Prima o botão **"DPI"** no rato para ajustar a sensibilidade:

- Sensibilidade baixa – 600 dpi
- Sensibilidade média – 1000 dpi
- Sensibilidade alta – 1600 dpi

Botões de polegar para avançar/recuar



Garantia

O ARCTIC M361 Wireless oferece uma garantia limitada de 2 anos.

Mais informações sobre a série ARCTIC COOLING

Vá a www.arctic-cooling.com para obter mais informações sobre este e outros produtos da ARCTIC COOLING.



ARCTIC M361 Wireless Bruksanvisning

SE

Installation

- (1) Installera USB-nanohörsluren i en USB-port.
- (2) Sätt i 2 AAA ARCTIC-BATTERIER i musen.
- (3) Ställ in musen på "ON" musen.
- (4) Tryck på knappen "Connect".


Justera dpi

Standardinställningen är **1000 dpi**.

Tryck på knappen **"DPI"** på musen och justera känsligheten:

- Låg känslighet – 600 dpi
- Medium känslighet – 1000 dpi
- Hög känslighet – 1600 dpi

Tumknappar fram och tillbaka



Garanti

ARCTIC M361 Wireless, erbjuder en begränsad garanti på två år.

Mer information om ARCTIC COOLING

Besök www.arctic-cooling.com för mer information om den här produkten och andra produkter från ARCTIC COOLING.



ARCTIC M361 Wireless Návod pro uživatele

CZ

Montáž

- (1) Nainstalujte USB nano přijímač do USB portu.
- (2) Zasuňte 2 AAA baterie ARCTIC POWER do myši.
- (3) Zapněte myš do polohy „ON“.
- (4) Stiskněte tlačítko „Connect“.


Nastavení dpi

Výchozí nastavení je **1000 dpi**.

Stiskem tlačítka **"DPI"** na myši můžete citlivost nastavit:

- Nízká citlivost – 600 dpi
- Střední citlivost – 1000 dpi
- Vysoká citlivost – 1600 dpi

Ovládací tlačítka pro pohyb dozadu a dopředu



Záruka

Sluchátka ARCTIC M371 Wireless se dodávají s 2letou omezenou zárukou.

Další informace o ARCTIC COOLING

Další informace tomto výrobku a dalších výrobcích ARCTIC COOLING najdete na adrese www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M361 Wireless Manuale d'uso

IT

Installazione

- (1) Installare il nano-ricevitore USB in una porta USB.
- (2) Inserire nel mouse 2 batterie AAA ARCTIC POWER.
- (3) Accendere il mouse mettendolo in posizione "ON".
- (4) Premere il tasto "Connect".


Regolazione del selettore DPI

L'impostazione predefinita è **1000 dpi**.

Premere il tasto **"DPI"** del mouse per regolarne la sensibilità:

- bassa sensibilità - 600 dpi
- media sensibilità - 1000 dpi
- alta sensibilità - 1600 dpi

Tasti laterali di scorrimento in avanti e indietro



Garanzia

Gli auricolari ARCTIC M371 Wireless sono garantiti per 2 anni.

Per saperne di più su ARCTIC COOLING

Per maggiori informazioni su questo e sugli altri prodotti ARCTIC COOLING, visitare il sito www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M361 Wireless Instrukcja obsługi

PL

Instalacja

- (1) Podłączyć nano-odbiornik USB do portu USB.
- (2) Włożyć 2 baterie ARCTIC POWER AAA do myszy.
- (3) Włączyć mysz, naciskając przycisk „ON”.
- (4) Naciśnąć przycisk „Connect”.


Regulacja czułości

Ustawienie domyślne to **1000 dpi**.

Naciśnąć przycisk **"DPI"** na myszy, aby ustawić czułość:

- niska czułość - 600 dpi
- średnia czułość - 1000 dpi
- wysoka czułość - 1600 dpi

Przyciski kielukowe do nawigacji



Gwarancja

Sluchawki ARCTIC M371 Wireless są objęte 2-letnią gwarancją.

Więcej o ARCTIC COOLING

Więcej informacji na temat tego produktu oraz innych produktów marki ARCTIC COOLING zawiera strona www.arctic-cooling.com.



ARCTIC M361 Wireless Gebruikershandleiding

NL

Installeren

- (1) Steek de USB-nano-ontvanger in een USB-poort.
- (2) Plaats de twee AAA-batterijen van ARCTIC POWER in de muis.
- (3) Schakel de muis in (ON).
- (4) Druk op de verbindingsknop (Connect).


De dpi aanpassen

De standaardinstelling is **1000 dpi**.

Druk op de **DPI**-knop op de muis om de gevoeligheid aan te passen:

- Lage gevoeligheid: 600 dpi
- Gemiddelde gevoeligheid: 1000 dpi
- Hoge gevoeligheid: 1600 dpi

Duimknoppen voor vooruit- en terugbladeren



Garantie

Voor de oortelefoon uit de ARCTIC M361 Wireless geldt een beperkte garantie van twee jaar.

Meer informatie over ARCTIC COOLING

Ga naar www.arctic-cooling.com voor meer informatie over dit product en andere ARCTIC COOLING-producten.