



ewan®
the dream sheep

Instructions



© SweetDreamers Ltd 2012

✿ All rights reserved. ✿

The character ewan® is a Registered Trademark and is a Registered Design owned by Lynda Harding. Manufactured for SweetDreamers Ltd, Purbrook, Waterlooville, Hampshire PO7 5RT. United Kingdom.

t: +44 (0)2392 262332
e: lynda@sweetdreamers.co.uk
www.sweetdreamers.co.uk



FR

MODE D'INSTRUCTIONS EWAN[®] LE MOUTON RÊVEUR:

Retirer la languette protectrice des piles (si présente) et sortir le boîtier du ventre du mouton.

Changer le mode « try me » pour le mode « normal ». Ajuster la lumière et le volume du son.

Remettre le boîtier dans le ventre du mouton et fermer le velcro.

Appuyer sur chacun des pieds pour jouer les différents sons. Si vous avez sélectionné la lumière, elle s'allumera avec le son.

ATTENTION: RETIRER TOUT EMBALAGE, ÉTIQUETTES ET LIENS AVANT DE DONNER LE JOUET À UN ENFANT. NE JAMAIS SUSPENDRE DIRECTEMENT AU DESSUS DE LA TÊTE DE BÉBÉ.

POUR EWAN[®] VENDU AVEC PILES:

ATTENTION: Ce produit contient des piles qui peuvent être dangereuses pour la santé si avalées.

PRÉCAUTION: D'EMPLOI POUR LES PILES:

- Les piles ne doivent pas être rechargées
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte
- Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés
- Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés
- Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité
- Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers
- Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage

Suspendre le mouton ewan[®] au lit de bébé par la queue velcro. Ne jamais le placer au dessus de la tête de bébé. Il est possible de placer ewan[®] à côté du couffin, sur le landeau/poussette, siège-auto ou appuie-tête dans la voiture.

La lumière et le sons fonctionnent pendant 20 minutes. Pour éteindre ewan[®], tenir appuyé sur le pied.

ATTENTION: Recommandé dès la naissance. Garder ces instructions pour référence future. Les couleurs et spécifications peuvent varier du produit illustré sur l'emballage. Tous les matériaux sont neufs. Seulement lavable en surface. 3 x LR03 1.5V (AAA) sont incluses pour démonstration.

ADULTES: REMPLACEMENT DES PILES

Le boîtier se trouve dans une poche située dans le ventre du mouton et fermée par un velcro. Enlever le couvercle en utilisant un tourne-vis crussiforme. Retirer les vieilles piles (si présentes) et placer les piles neuves dans le compartiment en respectant les polarités. Replacer le couvercle. Ne serrer pas excessivement les vis.

GARDEZ CET EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE, COMPREND DES INFORMATIONS IMPORTANTES

