

ProXChange

PUMP REPLACEMENT

Permet à l'utilisateur de remplacer sa pompe lui-même sur son chantier et sans outils!

Step 1: Slide the front plate up



Step 2: Open the front plate



Step 3: Remove entire pump



Step 4: Remove and replace pump cartridge

