

SEDEA®

Votre environnement connecté et sécurisé


Choisir son support TV en fonction des dimensions de l'écran plat

Choix du support en fonction des 3 critères principaux

Le choix de votre support TV va s'effectuer en fonction des 3 critères principaux suivants :

①

VESA



Ecartement entre les points de fixation de votre téléviseur

②

Taille téléviseur



③

Type de support



Fixe



Inclinable



Orientable




Orientable Déporté

① VESA

Une fois le type de support ainsi que la taille du téléviseur identifiés, la sélection de produits compatibles sera réduite et il ne vous restera plus qu'à vérifier si le VESA est compatible. La norme VESA est une norme internationale adoptée par les fabricants de téléviseur afin de standardiser l'écartement entre les points de fixations.

Comment mesurer le VESA de votre téléviseur :



> Lecture de la norme VESA : Largeur x Hauteur (*exemple : 200 x 100 mm*)

- | | | |
|---|---|--|
| Quelques exemples de VESA :
- 75 x 75 mm
- 100 x 100 mm |] | Téléviseurs de petite taille (<i>exemple : 26"</i>) |
| - 200 x 100 mm
- 200 x 200 mm
- 400 x 200 mm |] | Téléviseurs de taille moyenne (<i>exemple : 32"</i>) |
| - 400 x 400 mm
- 600 x 400 mm |] | Téléviseurs de grande taille (<i>exemple : 50"</i>) |

Vérifiez la compatibilité VESA sur nos packagings :



② Taille de votre téléviseur

La taille de votre téléviseur correspond à la diagonale de l'écran. Celle-ci est exprimée en centimètres ou en pouces.

Pour connaître la taille de votre téléviseur, reportez vous à l'étiquette située en général à l'arrière de celui-ci ou mesurez tout simplement sa taille à l'aide d'un mètre ruban.




Tableau de correspondance taille écran (pouces/cm)

| Diagonale de l'écran (en pouces) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10 pouces | 25 cm | 40 pouces | 101 cm |
| 17 pouces | 43 cm | 42 pouces | 106 cm |
| 19 pouces | 48 cm | 43 pouces | 108 cm |
| 22 pouces | 56 cm | 48 pouces | 122 cm |
| 24 pouces | 60 cm | 50 pouces | 127 cm |
| 26 pouces | 66 cm | 55 pouces | 140 cm |
| 28 pouces | 70 cm | 58 pouces | 146 cm |
| 32 pouces | 80 cm | 65 pouces | 165 cm |
| 37 pouces | 93 cm | 70 pouces | 178 cm |
| 39 pouces | 100 cm | | |

Cette information est facilement identifiable sur nos packagings :




Visible sur toutes les faces



Ainsi que sur les supports d'aide à la vente

③ Choix du type de support

Les différents types de support sont classés par couleur :



Vous pouvez retrouver cette information sur nos packagings :



Visible sur
toutes les faces

I | Inclinable

Pour incliner votre écran vers vous

2
TV 25 à 66 cm 10" à 26" 6
TV 43 à 106 cm 17" à 42" 7
TV 80 à 140 cm 32" à 55" 8
TV 100 à 165 cm 40" à 65" 9

Ainsi que sur les supports
d'aide à la vente