Universal Login Manager

Solution d'authentification pour imageRUNNER ADVANCE

imageRUNNER ADVANCE

you can*

Canon

*Bien sûr vous pouvez

Solution d'**authentification avancée**

Canon présente Universal Login Manager pour imageRUNNER ADVANCE : une solution tout-en-un qui permet l'authentification des utilisateurs pour contrôler l'accès aux fonctions du périphérique, un suivi de l'utilisation au travers de rapports, ainsi qu'une personnalisation de l'écran d'accueil.

Pourquoi utiliser l'authentification sur les plateformes imageRUNNER ADVANCE ?

Q Les documents produits et gérés par votre système d'impression multifonction sont-ils, au sein de votre entreprise, échangés et partagés par de multiples utilisateurs ? Comment en assurez-vous le contrôle ?

Q Quelles implications peut avoir le libre accès à votre système d'impression sur les coûts d'utilisation ou la confidentialité de vos informations ?

Q Quels processus de duplication, de numérisation, ou tâches répétitives pourraient être automatisés afin d'augmenter la productivité de vos collaborateurs ?

Q Savez-vous analyser, dans votre entreprise, l'usage qui est fait de vos systèmes d'impression par les utilisateurs ? Connaissez-vous le coût lié à chaque système d'impression ?

Écran de connexion personnalisable

L'écran d'accueil des imageRUNNER ADVANCE peut être personnalisé en adéquation avec votre activité. Ajoutez-lui le logo de votre société, un fond d'écran particulier ou des informations internes pour qu'il réponde parfaitement au code de communication de votre entreprise

Voici **Universal Login Manager**

Solution d'authentification sans serveur

Universal Login Manager est une application unique, pour la gestion des accès aux systèmes d'impression de la gamme imageRUNNER ADVANCE. ULM assure la sécurité et un contrôle renforcé de vos périphériques, sans aucun compromis sur l'aspect pratique ou la productivité des utilisateurs.

Sans serveur, cette solution ne requiert aucun investissement en matériel informatique. De plus, simple à administrer, Universal Login Manager devient un atout dans la maîtrise de vos coûts.

Adaptez le type d'authentification à votre entreprise

Pour protéger votre périphérique contre l'accès non autorisé et pour adapter la sécurité au niveau désiré, Universal Login Manager vous offre plusieurs types d'authentification possibles.

Connexion par badge avec ou sans code confidentiel

La connexion par carte de proximité donne aux utilisateurs autorisés un accès rapide et simple au périphérique. Il suffit de passer la carte au-dessus du lecteur. Celui-ci prenant en charge toute une variété de cartes, vous pouvez utiliser vos cartes d'accès d'entreprise pour vous connecter à votre imageRUNNER ADVANCE.

Connexion par imagettes personnalisées, avec ou sans code confidentiel

Des icônes ou imagettes sur l'écran du périphérique peuvent être affectées à chaque compte utilisateur. Soit vous utilisez des icônes prédéfinies, soit les utilisateurs personnalisent leur bouton de compte en chargeant leur image préférée. La connexion au périphérique est pratique, et se fait en sélectionnant le bouton dont l'image correspond au compte désiré. Un code confidentiel peut être ajouté pour protéger l'accès à chaque profil utilisateur.

La connexion par saisie du nom et du mot de passe de l'utilisateur peut être également paramétrée.

Modes d'authentification

Universal Login Manager prend en charge l'authentification locale sur le périphérique, lorsque l'administrateur crée des comptes d'utilisateurs et établit des permissions en accédant aux paramètres du système d'impression par navigateur Internet sur PC. Les données du compte utilisateur sont stockées sur l'imageRUNNER ADVANCE et peuvent être exportées et reproduites sur d'autres périphériques.

Les entreprises dont l'infrastructure réseau est plus complexe peuvent également intégrer la solution de connexion à leur annuaire existant, Active Directory, par exemple, sur serveur Windows. De cette manière, les coordonnées de connexion au réseau peuvent être utilisées pour se connecter à l'imageRUNNER ADVANCE, en simplifiant ainsi la gestion de mise à jour des données des utilisateurs.

Universal Login Manager est compatible avec la solution uniFLOW complète, pour apporter des fonctionnalités plus hautes en gamme.

L'intégration transparente à votre réseau réduit la charge d'administration de votre service informatique.



Meilleure productivité de l'utilisateur

Le simple processus de connexion permet une plus grande sécurité sans affecter la productivité des utilisateurs ni l'aspect pratique des opérations. Une fois connectés, les utilisateurs ont accès à leur espace de travail personnalisé pour simplifier les tâches récurrentes et leur faire gagner un temps précieux.

Boutons de tâches personnalisés

Les tâches récurrentes telles que la numérisation vers des applications métier ou l'envoi de messages électroniques groupés peuvent être enregistrées dans un bouton tâche qui s'affiche alors dans le menu rapide. Cette programmation permet l'accès immédiat aux tâches répétitives et l'exécution de flux documentaires, par simple pression d'un bouton.

Très grande convivialité

Les documents numérisés peuvent être envoyés directement à l'adresse e-mail de l'utilisateur identifié ou dans son dossier réseau personnel par l'utilisation de boutons prédéfinis. La réduction du nombre d'étapes et la simplification de l'envoi rendent la numérisation de ses documents extrêmement simple et conviviale.

Accès simplifié à des applications externes

L'imageRUNNER ADVANCE dispose de connecteurs vers des applications « Cloud » telles que Google Drive, qui requièrent un nom d'utilisateur et un mot de passe. Pour simplifier la connexion, l'utilisateur peut pré-enregistrer son authentification et ainsi d'éviter d'avoir à retaper systématiquement son identifiant et son mot de passe et ainsi accéder encore plus rapidement à l'application via l'écran du système d'impression.

Contrôle de l'accès

Universal Login Manager protège votre imageRUNNER ADVANCE contre tout accès et tout usage non autorisé, et assure ainsi la sécurité de vos informations.

Le paramétrage performant d'Universal Login Manager, associé aux imageRUNNER ADVANCE, permet de gérer très précisément l'accès aux fonctionnalités grâce à différents niveaux de permission. L'authentification est mise en place soit au niveau de l'écran d'accueil utilisateurs soit au niveau de l'accès aux fonctions du système d'impression : numérisation, envoi ou copie... L'impression en couleur peut aussi être restreinte par fonction et garantit ainsi un meilleur contrôle des coûts dans l'entreprise.

Suivi de l'utilisation

Universal Login Manager offre la possibilité d'extraire des rapports d'usage avec des graphiques pré-formatés, retraçant l'utilisation par périphérique. Vous obtenez ainsi des données claires, afin de mettre en place une rationalisation des usages et des coûts.

La collecte de ces informations (impression/copie/numérisation) se fait via l'interface administrateur. Les données peuvent être exportées pour être consolidées et archivées, pour un suivi précis.

Un coût d'utilisation peut être associé à chaque fonction, pour valoriser les dépenses et orienter les actions à mettre en place pour réaliser des économies.



Collectez des statistiques de base de votre imageRUNNER ADVANCE pour produire des rapports par utilisateur ou par périphérique.

Caractéristiques : Universal Login Manager

Nom de l'application	Universal Login Manager
Type	Sans serveur, Application MEAP
Périphériques pris en charge	iR-ADV C2020i/L, C2025i, C2030i/L, C2220i/L, C2225i, C2230i iR-ADV C5030/i, C5035/i, C5045/i, C5051/i, C5235i, C5240i, C5250/i, C5255/i iR-ADV C7055i, C7065i, C7260i, C7270i, C7280i iR-ADV C9060 PRO, C9070 PRO, C9280 PRO iR-ADV 4025i, 4035i, 4045i, 4051i iR-ADV 6055/i, 6065/i, 6075/i, 6255i, 6265i, 6275i iR-ADV 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO, 8285 PRO, 8295 PRO, 8205 PRO
Composants requis	Application MEAP Universal Login Manager (Installation du périphérique) Universal Login Manager Usage Tracker (Plug-in RIA pour navigateur Web) Système de gestion de l'accès Module supplémentaire de pilote d'imprimante, Système de gestion de l'accès (Kit AMS version 3.1.0 ou ultérieure) (installation du pilote d'imprimante)
Disponibilité du Système de gestion de l'accès Kit AMS	De série sur : iR-ADV C2220i/L, C2225i, C2230i, C5235i, C5240i, C5250/i, C5255/i, C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO, 6255i, 6265i, 6275i, 8285 PRO, 8295 PRO, 8205 PRO En option sur : (requiert le Kit AMS-B1) iR-ADV C2020i/L, C2025i, C2030i/L, C5030/i, C5035/i, C5045/i, C5051/i, C7055i, C7065i, C9060 PRO, C9070 PRO, 4025i, 4035i, 4045i, 4051i, 6055/i, 6065/i, 6075/i, 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO
Serveur Windows/Service d'annuaire	Active Directory sur Windows Server 2003 ou 2008
Navigateurs pris en charge	Internet Explorer, Opera, Chrome, Mozilla Firefox
Support pilote d'imprimante (pour module supplémentaire AMS)	Pilote d'imprimante UFR II : V20.60 ou ultérieure Pilote d'imprimante PCL 6 : V20.60 ou ultérieure Pilote d'imprimante PCL 5e/5c : V20.60 ou ultérieure Pilote d'imprimante PS 3 : V20.60 ou ultérieure
Types de connexion	Icône/Imagette (jusqu'à 48 utilisateurs) Icône/Imagette + mot de passe (jusqu'à 48 utilisateurs) Connexion par carte de proximité Connexion par carte de proximité + mot de passe Connexion par nom d'utilisateur/mot de passe
Modes d'authentification	Authentification locale (base de données utilisateur sur le périphérique) Active Directory sur Windows Server uniFLOW Server (prise en charge LDAP complète)

Compatibilité types de connexion/modes d'authentification

	Icône/Imagette Icône/Imagette + mot de passe	Connexion par carte de proximité Connexion par carte de proximité + mot de passe	Connexion par nom d'utilisateur/mot de passe
Local	Oui	Oui	Oui
Active Directory	-	Oui	Oui
uniFLOW Server	-	Oui	Oui

Éléments en option	Lecteur de cartes de proximité MiCard PLUS (nécessaire pour la connexion par carte de proximité) Kit Port USB : (recommandé pour le lecteur de cartes MiCard PLUS) Cartes de proximité : Carte HID, paquet de 10 ; Carte MiFare, paquet de 10
Compatibilité port USB du périphérique	Kit Port USB-E1 : iR-ADV C2220i/L, C2225i, C2230i, C5235i, C5240i, C5250/i, C5255/i Kit Port USB-B1 : iR-ADV C5030/i, C5035/i, C5045/i, C5051/i Kit Port USB-C1 : iR-ADV C2020i/L, C2025i, C2030i/L Kit Port USB-D1 : iR-ADV 4025i, 4035i, 4045i, 4051i *Le port USB du périphérique est fourni de série sur iR-ADV 6055/i, 6065/i, 6075/i, 6255i, 6265i, 6275i, C7055i, C7065i, C7260i, C7270i, C7280i, C9060 PRO, C9070 PRO, C9280 PRO, 8085 PRO, 8095 PRO, 8105 PRO, 8285 PRO, 8295 PRO, 8205 PRO et n'est donc pas nécessaire en option.
Types de cartes pris en charge	Type de carte par défaut : HID Prox, MiFare CSN Configuration requise : 13,56 MHz : HID iCLASS CSN, ISO 14443A CSN, Advant CSN (Legic), DESFire CSN, I-tag CSN (IBM), MiFare Ultralight CSN (Philips, NXP), ISO 15693 CSN, etag CSN(Secura Key), I-Code CSN (Philips, NXP), my-d CSN (Infineon), Tag-It CSN(Texas Instruments), RDR-758x Equivalent (iClass, ISO14443A, ISO15693A) CSN ; 125 KHz : Awid, Cardax UID, Russwin UID, CASI-RUSCO (GE Security, UTC), CDVI, Paradox, Deister UID, Dimpna UID, DIGITAG, EM 410x, Rosslare, EM 410x Alternate, GProx-II UID, HiTag 1 & S Alternate, HiTag 1 & S, HiTag 2 Alternate, HiTag 2, Indala ASP 26 bit (Motorola), Indala ASP UID (Motorola), Indala ASP Custom, Indala ASP+ UID (Motorola), Indala ASP+ Custom, Indala ECR Custom, ioProx (Kantech), Keri NXT UID, Farpointe Data (Pyramid) PSC-1 26 Bit, Keri PSC-1 26 Bit, Pyramid (Farpointe Data) PSC-1 26 Bit, Keri UID, NexKey, Quadrakey, KeyMate, 2Smart Key (Honeywell), Nexwatch (Honeywell), Radio Key (Secura Key -02), ReadyKey Pro UID, Secura Key -01 ;
Association entre les cartes de proximité et les comptes utilisateurs	Auto-enregistrement à la connexion initiale (méthode d'apprentissage de la carte)
Taille et format de l'image de fond de l'écran de connexion	Formats PNG, JPG, GIF ; Taille recommandée : 800 x 558 pixels ou 600 x 442 pixels
Taille et format de l'image utilisateur téléchargeable	Formats PNG, JPG, GIF ; Taille recommandée : 70 x 70 pixels
Suivi de l'utilisation	Max. 10 périphériques
Disponibilité du rapport	Activité par périphérique/utilisateur ; Résumé par périphérique/utilisateur
Format du rapport	HTML/CSV
Données du journal des travaux pour suivi	Jusqu'à 5 000 entrées maximum

Avis de non-responsabilité standard
Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

DMPOP - 10/12 - Document non contractuel, susceptible de modification sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées

universal login manager

imageRUNNER ADVANCE

meap POWERED BY

NTware

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
canon.fr

RCS Nanterre n°SIRET : 738 205 26901 395

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél. : 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

French Edition 0171W377
© Canon Europa N.V., 2012