

Lecteur de disque Blu-ray™ manuel d'utilisation



Toutes les informations fournies dans ce manuel sont soumises à modification par souci de commodité pour l'utilisateur sans préavis.





(Peut ne pas être disponible dans tous les pays.)

Recherche aisée et accès facile liés aux contenus provenant de sources diverses (par ex., applications, Votre vidéo, AllShare)

1. Pour ouvrir l'écran **Search**, appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/▶ afin de sélectionner **Search**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** .
2. Si vous souhaitez entrer directement un terme pour la recherche, appuyez sur le bouton **ENTRÉE** . Un clavier numérique s'affiche à l'écran. Entrez le terme souhaité pour la recherche à l'aide de la télécommande.

REMARQUE

- Si vous souhaitez choisir une catégorie, appuyez sur le bouton ▼. Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **ENTRÉE** .
- **Your Video** : Visionnez des films de manière personnalisée grâce à un service de recommandation de vidéos à la demande (VOD) personnalisé.
- **Most Searched** : Vous pouvez rechercher une vidéo ou d'autres contenus en sélectionnant un mot dans la liste des mots clés. La liste des mots clés affiche les mots et les termes que vous utilisez fréquemment dans vos recherches.
- **Top Application** : Vous pouvez sélectionner le meilleur des applications et des services Internet dans une liste.
- **Search History** : Vous pouvez rechercher une vidéo ou d'autres contenus en sélectionnant un mot dans la liste Historique de la recherche. La liste Historique de la recherche contient des mots et des termes sélectionnés à partir de vos recherches précédentes.



(Peut ne pas être disponible dans tous les pays.)

1. Pour ouvrir l'écran **Your Video**, appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner **Your Video**, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE** .
2. Utilisez les boutons ◀/▶ pour sélectionner les options Recommandé, Nouveautés, Films du Top 20, Programmes TV du Top 20, ainsi que les recommandations par Amis. Ensuite, servez-vous des boutons ▼/◀/▶ pour mettre en surbrillance l'élément de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTRÉE**  afin de le sélectionner. Vous pouvez également effectuer la recherche par nom ou par genre.