

Mon super livre enchanté



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon super livre enchanté** de VTech®. Félicitations !

Mon super livre enchanté est un livre-jeu interactif qui va amuser et éveiller Bébé.

Grâce aux paroles écrites des chansons, les parents peuvent chanter avec lui et créer ainsi un moment familial plein de tendresse.

Bébé découvre 6 joyeuses chansons, des sons rigolos et des effets lumineux qui l'encouragent à chanter en rythme.


Les illustrations attrayantes et les questions posées éveillent sa curiosité, et l'encouragent à manipuler les boutons « cache-cache », développant ainsi sa motricité fine.

Compartiment
à piles

Lumière
clignotante

Bouton
Marche / Arrêt

Bouton
"cache-
cache"



CONTENU DE LA BOITE

- **Mon super livre enchanté** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie 1 an


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon super livre enchanté** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le dessus de la reliure de **Mon super livre enchanté**.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- **Mon super livre enchanté** se met en veille automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour le réactiver, appuyer sur le bouton Lune ou tourner les pages du livre.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

2. POUR COMMENCER A JOUER...

2.1 MARCHÉ / ARRÊT


1. Pour mettre en marche **Mon super livre enchanté**, appuyer sur le bouton Lune, ou ouvrir le livre à la page souhaitée.



2. Pour éteindre **Mon super livre enchanté**, fermer le livre.

2.2 CONTROLE DU VOLUME

Faire glisser le sélecteur de volume, situé au dos de la reliure, sur la position "faible" ou sur la position "fort", comme indiqué sur le schéma ci-contre.



3. ACTIVITES

1. Tourner les pages de **Mon super livre enchanté** ou déplacer les boutons "cache-cache" pour écouter la chanson de la page correspondante. Déplacer le bouton "cache-cache" pour découvrir le son amusant qui lui correspond.

Déplacer le bouton "cache-cache" à chaque fois que vous voulez entendre ce son amusant.




La lumière clignote au rythme de la mélodie.

2. La chanson terminée, si aucune touche n'est actionnée, **Mon super livre enchanté** pose une question à Bébé.



3. Déplacer de nouveau le bouton "cache-cache" pour écouter la mélodie, sans les paroles.

Pendant la mélodie, déplacer le bouton "cache-cache" pour entendre le son amusant qui lui est associé.



4. Si après quelques secondes aucune touche n'est actionnée, une phrase ou un son amusant est prononcé pour encourager Bébé à jouer avec **Mon super livre enchanté**.



4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon super livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon super livre enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon super livre enchanté** et son contenu dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTech
VTECH Electronics Europe SAS
2 / 6, rue du Château d'eau - BP 55
78362 Montesson Cedex - FRANCE

email : vtech_conseil@vtech.com

Tel : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada : Tél. : 1 877 352 8697

