Utiliser le guide intégré

Ô Menu + Ô >> + Ô >> + "PREFIXES"

Terminer une communication ou session í

Utiliser combiné, haut-parleur, micro-casque

Numéroter sans décrocher	Numéroter sans
Répondre à un appel	Sélection de Ô clignotante
Passer en mains-libres	Â +
Activer/désactiver l'écoute amplifiée	Â
Activer/désactiver le secret	È Secret
Pré-programmer le mode micro-casque	í et ✲ et ❶ simultanés + Ô L3 (LED on)
Micro-casque/ Combiné	Í (Ô R8 pour version <R6.1)

Appeler

Appel par le nom	"NOM"+ sélection 1ère, 2ème… lettres+ appel par appui sur touche dynamique sous le nom affiché
La standardiste	❾
A l'extérieur	❿ + n° de votre correspondant
Un n° abrégé	❷ + n° abrégé
Rappel du dernier n° extérieur composé	"BIS"
Un n° programmé sur une touche répertoire	Ô correspondant à la personne que vous voulez appeler
Avec protection contre intrusion/ bip	Ô >> "PROTEGER"+ n°demandé
Signature ou substitution	Ô >> + "SUBSTITUT" + votre n° de poste+mot de passe+ í + n° demandé
Rappel automatique	"RAPPEL" +
Intrusion/ offre sur demandé occupé	"OFFRE"
Annonce vocale sur demandé libre	"ANNONCE"
Annonce vocale sur groupe de diffusion	Composer le n° du groupe désiré

Répondre à un appel

Interception d'appels	"INTERCEPTION"+ n° du poste qui sonne
Interception de groupe	"INTERCEPTION"+ "GROUPE"
Interception de la sonnerie générale	"INTERCEPTION" +"GENERALE"
Ouverture d'un portier	Ô >> + "GACHE"

En cours de communication

Régler le volume d'écoute du combiné	ì
Lecture des infos sur un nouvel appel	Ô Menu + Ô clignotante
Mise en garde	Ô touche clignotante
Réponse à un appel	Ô touche clignotante
Va-et-vient entre 2 appels	Ô touche clignotante
Conférence	Appel d'un 2ème correspondant + "CONFER"
Transfert d'un appel à un autre poste	Composer n° extérieur + Ô Transfert
Parcage d'un appel	"PARCAGE" + code à 2 chiffres au choix + í
Reprise de parcage sur n'importe quel poste	"REPRISE" + code à 2 chiffres choisi

QUICK REFERENCE GUIDE

Messagerie

Envoi d'un message sur un poste qui ne répond pas	Ô >> + "MSG" +"FIN" + "SELECTION" ou "SUIVANT"+ compléter le message+ "VALIDER"
Lecture du fichier des appelants	"APPELANTS"

Renvoi des appels

	ACTIVATION	DEACTIVATION
Activation d'un renvoi temporaire	Ô Menu +"RENVOI" + choix du type de renvoi + n° de renvoi +"VALIDER"	Ô Renvoi
Renvoi à partir d'un autre poste	Ô Menu +"RENVOI" +"RV TIERS" + n° de votre poste + choix du type de renvoi + n° de renvoi + mot de passe	Ô Renvoi (de votre poste)
Programmation d'un renvoi fixe	Ô Menu + Ô >> +"RV FIXE" + choix du type de renvoi + n° de renvoi +"VALIDER"	Programmer un autre renvoi fixe
Activation du renvoi fixe	Ô Renvoi	Ô Renvoi

Programmation de votre poste

	ACTIVATION	DEACTIVATION
Rappel de rendez-vous	❼❶ + HHMM 4 chiffres – heure,minutes du rendez-vous	❼❶ + ❾
Enregistrement de touches répertoire	Ô Menu + Ô >> +“REPERT” + appui sur Ô à enregistrer + n° à enregistrer + “VALIDER” + í	Ô Menu + Ô >> “REPERT” + appui sur touche à modifier + “EFFACER” + “VALIDER” + í
Modification du mot de passe	❼❾ + ancient mot de passe + nouveau mot de passe	
Verrouillage du poste	Ô Menu + “VERROU”	Ô Menu + “VERROU”
Mise en veille dans un groupe	Ô Menu “GROUPE”	Ô Menu “GROUPE”
Activation du pilotage	Ô Menu “PILOTAGE”	Ô Menu “PILOTAGE”
Réglage de la sonnerie et du volume haut-parleur	Ô Menu +“SONNER+HP”	
Modification du mode annonce vocale (par défaut bidirectionelle)	Ô Menu + Ô >> + “ANNONCE” +“MODIFIER” + í	

Services des postes opérateurs

Activation du PO	Ô Menu + “PILOTAGE”
Désactivation du PO ou programmation du poste de nuit supplémentaire	Ô Menu + “PILOTAGE” +n° du poste nuit suppl. + í ou “VALIDER” ou “MODIFIER” ou “SANS PN”
Outrepassement d’un renvoi “Ne pas déranger”	“OUTREPASS”
Renvoi du n° de l’installation	Ô Menu + “RENVOI” + Ô >> “INSTALL”+ n° extérieur (sans 0)
Désactivation du renvoi de l’installation	Ô Menu + “RENVOI” + Ô >> “AN_INSTALL”
Renvoi d’appels pour un tiers	Ô Menu + “RENVOI” + Ô >> “RV TIERS” + n° du poste à renvoyer + type de renvoi que vous voulez activer +n° de renvoi+ votre mot de passe
Programmation de la date et de l’heure	Ô Menu + Ô >> +“SYSTEME”+ “DATE” + chiffres + “VALIDER”
Programmation des numéros abrégés	Ô Menu + Ô >> +“SYSTEME”+ “N° ABREGE” + n° de la liste + code abrégé + n° entier + “VALIDER”
Initialisation du mot de passe d’un usager	Ô Menu + Ô >> +“SYSTEME”+ 1234 + Ô >> +“MOT_PASSE”+ n° du poste + “VALIDER”
Utilisation des fonctions Hôtel	Cf mémo Pupitre Hôtelier

Ericsson Enterprise AB
Tous droits réservés. Pour toutes questions concernant le produit, veuillez contacter votre distributeur agréé Ericsson Enterprise.
www.ericsson.se/enterprise

© Ericsson Enterprise AB 2003
FR/LZTBS 102 1937

Sujet à modification sans préavis.

QUICK REFERENCE GUIDE

MD Evolution System telephone

DIALOG 4223 Professional

ERICSSON