

MANUALE D'USO

BOLLITORE

IT

INSTRUCTION MANUAL

KETTLE

EN

MANUEL D'UTILISATION

BOULLOIRE

FR

GEBRAUCHSANWEISUNG

WASSERKOCHER

DE

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERKOKER

NL

MANUAL DE USO

HERVIDOR

ES

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

FERVEDOR ELÉTRICO

PT

BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE

SV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

RU

BRUGERVEJLEDNING

KEDEL

DA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

PL

smeg


Cher Client,

Nous souhaitons vous remercier pour l'achat de la bouilloire de la Ligne Années 50 Smeg. En choisissant l'un de nos produits, vous avez opté pour un appareil qui naît de l'union d'un style iconique, d'une conception technique innovante et de l'attention portée aux détails.

Cet appareil peut être parfaitement associé aux autres produits Smeg ; utilisé seul, il contribue à donner une touche de style à votre cuisine.

Nous espérons que vous pourrez apprécier pleinement votre nouvel appareil électroménager.

Pour toute information complémentaire concernant le produit : www.smeg50style.com ou www.smeg.com



Modèle KLF01
Bouilloire

Sommaire

1 Avertissements	36
1.1 Introduction	36
1.2 Ce manuel d'utilisation	36
1.3 Usage prévu	36
1.4 Avertissements généraux de sécurité	37
1.5 Responsabilité du fabricant	39
1.6 Plaque d'identification	39
1.7 Élimination	39
2 Description	40
2.1 Description du produit	40
2.2 Description des pièces	41
3 Utilisation	43
3.1 Avant la première utilisation	43
3.2 Fonctionnement	44
4 Nettoyage et entretien	46
4.1 Avertissements	46
4.2 Nettoyage des surfaces	46
4.3 Nettoyage ordinaire quotidien	46
4.4 Nettoyage du filtre	47
4.5 Décalcification	48
4.6 Que faire si...	49

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel qui contient toutes les indications nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté.

Pour toute information complémentaire concernant le produit : www.smeg.com



Avertissements

1 Avertissements

1.1 Introduction

Informations importantes pour l'utilisateur :

Avertissements



Informations générales sur ce manuel d'utilisation, la sécurité et l'élimination finale.

Description



Description de l'appareil.

Utilisation



Informations relatives à l'utilisation de l'appareil.

Nettoyage et entretien



Informations pour un nettoyage et un entretien corrects de l'appareil.



Avertissement de sécurité



Information



Suggestion

1.2 Ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.

1.3 Usage prévu

- Utilisez l'appareil exclusivement à l'intérieur.
- L'appareil a été réalisé de façon spécifique pour un usage de type domestique. On ne peut l'utiliser que pour chauffer de l'eau. N'utilisez pas l'appareil pour des usages non prévus.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec des temporisateurs externes ou des systèmes de commande à distance.
- L'utilisation de cet appareil est interdite à toute personne (y compris les enfants) aux capacités physiques et mentales réduites, ou dépourvues d'expérience dans l'utilisation d'appareillages électriques, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites par des personnes adultes et responsables pour leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Conservez l'appareil hors de la portée des enfants.



1.4 Avertissements généraux de sécurité

Suivez tous les avertissements de sécurité pour une utilisation sûre de l'appareil.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne le lavez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est tombé au sol ou s'il présente un dommage quelconque.
- Ne placez pas le câble d'alimentation sur les arêtes vives et ne le laissez pas en suspension.
- Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur et l'huile.
- Ne positionnez pas l'appareil au-dessus de surfaces chaudes ou à proximité des fourneaux à gaz ou électriques allumés ou à l'intérieur d'un four chaud.
- Ne positionnez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau. Les éclaboussures risquent de l'endommager.
- Ne débranchez pas la fiche de la prise de courant en tirant le câble ou si l'on a les mains mouillées.
- En cas de panne, faites réparer l'appareil exclusivement par un technicien qualifié ou par un service d'assistance technique autorisé.
- N'essayez jamais d'éteindre une flamme ou un incendie avec de l'eau : mettez l'appareil hors tension, retirez la fiche de la prise de courant et couvrez la flamme avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
- Ne modifiez pas cet appareil.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil sans l'intervention d'un technicien qualifié.
- Si le câble d'alimentation électrique est abîmé, contactez immédiatement le service d'assistance technique.



Avertissements

Pour cet appareil

- La bouilloire peut atteindre des températures élevées durant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
- La surface de la résistance présente une chaleur résiduelle après l'utilisation. Faire attention.
- N'utilisez pas la bouilloire si la poignée est desserrée.
- Ne pas mettre la bouilloire en fonction sur un plan incliné.
- Ne pas mettre la bouilloire en fonction tant que la résistance n'est pas complètement immergée.
- Ne pas s'éloigner lorsque la bouilloire est en fonction.
- Retirez la fiche de la prise quand la bouilloire n'est pas en fonction, avant d'effectuer le nettoyage et en cas de panne. Laissez refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez toujours la bouilloire avec le filtre anticalcaire.
- Ne remplissez pas excessivement la bouilloire (max. 1,7 litres) pour éviter les éclaboussures d'eau bouillante.
- Utilisez la bouilloire exclusivement pour chauffer de l'eau. N'utilisez pas d'autres liquides.
- N'ouvrez pas le couvercle de la bouilloire lorsque celle-ci est en fonction.
- Contrôlez que le couvercle est bien fermé avant de mettre la bouilloire sous tension.
- Utiliser la bouilloire exclusivement avec la base fournie.
- N'utilisez pas la bouilloire en combinaison avec des bases d'autres producteurs.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales du producteur. L'utilisation de pièces de rechange non conseillées par le producteur pourraient provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures corporelles.
- Ne posez pas la base sur une surface inclinée.
- N'utilisez pas d'objets métalliques ni d'éponges abrasives pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire. Utilisez exclusivement des produits spécifiques.
- Ne pas utiliser de détergents alcalins pour le nettoyage afin de prévenir les détériorations de l'appareil ; utiliser un chiffon doux et un détergent léger.
- Videz toujours complètement la bouilloire pour ne pas laisser l'eau résiduelle à l'intérieur qui risque de former du calcaire.
- Les enfants à partir de huit ans peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou s'ils ont été instruits en ce qui concerne l'utilisation sécurisée de l'appareil et en l'absence de tout risque lié.
- Le nettoyage et l'entretien peuvent être réalisés par des enfants à partir de huit ans sous surveillance.
- Conserver la bouilloire et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à l'utilisation dans le milieu domestique. Toute autre utilisation est impropre. Elle peut également être utilisée :
 - dans la zone de la cuisine pour les employés de magasins, dans les bureaux et dans des milieux professionnels.
 - dans les fermes/agritourismes.
 - chez les clients des hôtels, des motels et des résidences.
 - dans les bed and breakfast.



1.5 Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue ;
- la lecture omise du manuel d'utilisation ;
- l'altération même d'une seule pièce de l'appareil ;
- l'utilisation de pièces détachées non originales ;
- la non observation des avertissements de sécurité.

1.6 Plaque d'identification

La plaque d'identification contient les données techniques, le numéro de série et le marquage. N'enlevez jamais la plaque d'identification.

1.7 Élimination



Cet appareil doit être éliminé séparément des autres déchets (directive 2012/19/CE). Cet appareil ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.

- **Les anciens appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques !** Dans le respect de la législation en vigueur, les appareils électriques arrivés au terme de leur vie utile doivent être confiés aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques. On peut ainsi recycler des matériaux précieux provenant d'anciens appareils et protéger l'environnement. Pour de plus amples informations, contacter les autorités locales ou les préposés des centres de collecte sélective.

On précise que pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et recyclables.

- Confiez les matériaux de l'emballage aux centres de collecte sélective.



Emballage en plastique Danger d'asphyxie

- Ne laissez jamais sans surveillance l'emballage ni ses parties.
- Évitez que les enfants jouent avec les sachets en plastique de l'emballage.




Tension électrique Danger d'électrocution

- Mettez l'appareil hors tension.
- Débranchez le câble d'alimentation électrique de l'installation électrique.
- Éviter les déversements sur le connecteur et sur la base d'alimentation.



2 Description

2.1 Description du produit




Modèle KLF01 - Bouilloire

- 1 Bec anti-goutte
- 2 Filtre anticalcaire
- 3 Couverture avec ouverture push-push
- 4 Poignée
- 5 Indicateur du niveau de l'eau
- 6 Levier d'allumage/extinction avec indicateur lumineux
- 7 Base avec connexion à 360°
- 8 Compartiment enrouleur (sous la base)




2.2 Description des pièces

Bec anti-goutte (1)




Le grand bec en acier inox permet de verser aisément le contenu.

Filtre anticalcaire (2)




Le filtre en acier inox est situé derrière le bec anti-goutte. Il retient le calcaire présent dans l'eau.

Couvercle avec ouverture push-push (3)



Le couvercle est muni d'un bouton push-push (3) qui en permet l'ouverture progressive pour éviter l'échappement inattendu de vapeur bouillante.

Indicateur du niveau de l'eau (5)




L'indicateur indique les différents niveaux de remplissage de l'eau, d'un minimum de 0,5 litre à un maximum de 1,7 litre ainsi que le nombre de tasses correspondant.




Description

Levier d'allumage/extinction avec indicateur lumineux (6)



Le levier d'allumage/extinction active/interrompt le cycle d'ébullition. Quand la bouilloire est en fonction, la DEL **A** s'allume en devenant blanche.

Base avec connexion à 360° (7)



La connexion à 360° permet de positionner la bouilloire sur la base dans toute position.

i

Pour éviter d'endommager l'appareil, la bouilloire est munie d'un **dispositif de sécurité** qui intervient en actionnant le levier dans la position éteinte en cas d'activation accidentelle sans eau.

Le cas échéant, laissez refroidir la bouilloire avant d'actionner le cycle d'ébullition.



3 Utilisation



Danger d'électrocution

- Insérez la fiche dans une prise de courant avec mise à la terre.
- Ne retirez pas la mise à la terre.
- N'utilisez pas un adaptateur.
- N'utilisez pas une rallonge.
- Le non respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.
- Éviter les déversements sur le connecteur et sur la base d'alimentation.

3.1 Avant la première utilisation

1. Enlevez tous les autocollants et les étiquettes et nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide.
2. Enlevez le filtre à l'arrière du bec et lavez-le sous l'eau.
3. Remplacez le filtre dans la bonne position.
4. Enlevez la bouilloire de la base, appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle et remplissez jusqu'au niveau maximum.
5. Refermez le couvercle, posez la bouilloire sur sa base et déplacez le levier vers le bas pour l'allumer.
6. Attendez l'ébullition de l'eau et videz la bouilloire. Répétez cette opération au moins trois fois.



Surfaces chaudes

- Surfaces pouvant devenir chaudes.



Suggestions et conseils pour l'utilisateur

- N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer des liquides différents de l'eau pour ne pas endommager l'appareil.
- Ne faites bouillir que la quantité nécessaire d'eau pour ne pas gaspiller l'eau, l'énergie et le temps.
- Utilisez toujours de l'eau fraîche pour améliorer la qualité des boissons chaudes.

Pour prolonger la durée de vie de l'appareil :

- Videz l'eau restante après chaque utilisation.
- Éliminez régulièrement le calcaire de l'intérieur de la bouilloire.




Les éventuelles auréoles ou taches à l'intérieur de la carafe sont un phénomène normal dû à des tests fonctionnels de vérification auxquels est régulièrement soumise chaque pièce avant l'emballage.




3.2 Fonctionnement



1. Au besoin, raccourcissez le câble en l'enroulant sous la base.



2. Enlevez la bouilloire de la base en la saisissant par la poignée.




3. Appuyez sur le bouton (1) pour ouvrir le couvercle.






4. Remplissez avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité en se référant aux crans de l'indicateur de niveau (2).




5. Refermez le couvercle et posez la bouilloire sur la base.



6. Branchez la fiche sur la prise de courant.

7. Déplacez le levier (3) vers le bas pour allumer la bouilloire. La DEL (4) s'allume en devenant blanche.



8. Au terme de l'ébullition, le levier se place dans la position éteinte et la DEL s'éteint.
9. Saisissez la bouilloire par la poignée pour verser le contenu dans les tasses.



Risque de brûlures

- Au terme de l'ébullition, attendez quelques secondes et versez l'eau lentement pour éviter les fuites et les éclaboussures.
- Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du niveau maximum (1,7 litre) pour éviter de vous brûler en versant le liquide.
- N'inclinez pas excessivement la bouilloire à la fin du réchauffage pour éviter de vous brûler avec des éclaboussures d'eau bouillante.
- N'approchez pas trop le visage du couvercle pour éviter les brûlures dues à l'échappement de vapeur bouillante.



4 Nettoyage et entretien

4.1 Avertissements



Utilisation impropre
Danger d'électrocution

- Retirez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer la bouilloire.



Appareil chaud
Risque de brûlures

- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage.



Utilisation impropre
Risque de dommages aux surfaces

- N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de chlore, d'ammoniaque ou d'eau de Javel.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs (ex. produits en poudre, détachants et éponges métalliques).
- N'utilisez pas de matériaux rêches, abrasifs, ou de raclours métalliques tranchants.

4.2 Nettoyage des surfaces

Pour une bonne conservation des surfaces, nettoyez-les régulièrement après chaque utilisation, après les avoir laissées refroidir.

4.3 Nettoyage ordinaire quotidien

N'utilisez que des produits spécifiques ne contenant ni substances abrasives ni acides à base de chlore.

Versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, repassez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou en microfibre.

Pour nettoyer le filtre, consultez le paragraphe « 4.4 Nettoyage du filtre ».



Suggestions et conseils pour l'utilisateur

Nettoyez les parois extérieures et effectuez les opérations de nettoyage indiquées au paragraphe « 3.1 Avant la première utilisation » du 2 au point 6 en cas d'inutilisation prolongée de la bouilloire.




4.4 Nettoyage du filtre



Important


Lavez le filtre avec les mains propres et sans résidus de savon, de crème ou d'autres produits risquant de polluer l'eau.

1. Ouvrez le couvercle et extrayez le filtre de son logement.



2. Lavez le filtre sous l'eau courante et utilisez une brosse souple.

3. Réinsérez le filtre dans son logement derrière le bec de la bouilloire.





4.5 Décalcification

Éliminez régulièrement le calcaire qui s'est déposé à l'intérieur de la bouilloire pour prolonger la durée de vie de votre appareil, garantir de hautes performances et favoriser les économies d'énergie. La bouilloire peut être décalcifiée avec un produit anticalcaire.

Dans ce cas, laissez agir le produit, puis rincez abondamment, faites bouillir l'eau et jetez-la. Répétez cette opération au moins deux fois pour éliminer les résidus de produit.

On peut également utiliser du vinaigre blanc.

Procéder comme suit :

1. Versez le vinaigre jusqu'au cran du niveau minimum.
2. Remplissez avec de l'eau jusqu'au deuxième cran.
3. Faites bouillir et laissez agir toute une nuit.
4. Videz la bouilloire.
5. Remplissez la bouilloire d'eau et faites bouillir. Ensuite, videz la bouilloire. Répétez cette opération au moins deux fois.



Suggestions et conseils pour l'utilisateur

- Les dépôts calcaires peuvent provoquer l'extinction de la bouilloire durant l'utilisation avant le point d'ébullition. En outre, les temps d'ébullition peuvent se prolonger.
- En cas d'utilisation quotidienne ou si le versement est de moins en moins efficace, décalcifiez la bouilloire et le filtre plus fréquemment.
- Dans certaines régions, la dureté de l'eau est plus importante. Celle-ci pourrait être plus trouble et laisser des résidus sur les parois de la bouilloire. Dans ce cas, nettoyez la partie interne de la bouilloire plus fréquemment ou utilisez de l'eau épurée.



4.6 Que faire si...

Problème	Cause	Solution
Versement de moins en moins efficace	Présence de calcaire dans le filtre	Contrôlez la position et la propreté du filtre.
L'appareil s'éteint avant d'atteindre l'ébullition	Dépôt de calcaire excessif au fond de la carafe	Décalcifiez plus fréquemment
	On a versé peu d'eau	Augmentez la quantité d'eau pour atteindre au moins le niveau minimum
L'appareil ne s'allume pas	Activation du dispositif de sécurité due à un fonctionnement sans eau	Laissez refroidir la bouilloire avant d'activer un nouveau cycle d'ébullition
	La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise.	Branchez la fiche sur la prise de courant. N'utilisez ni des adaptateurs ni des rallonges. Contrôlez que l'interrupteur général est activé
	Le câble est défectueux	Demandez à un Centre d'Assistance agréé de remplacer le câble
	Absence de courant électrique	Contrôlez que l'interrupteur général est activé

Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'il jugera utiles pour l'amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et n'ont qu'une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen, por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.


O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos respectivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem apenas valor indicativo.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är vägledande och därmed inte bindande.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые считает полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke bindende og kun vejledende.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za przydatne w celu ulepszenia swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i mają charakter poglądowy.



914775925/C