


## Kit déboucheur haute pression

### Accessoires fournis

- ① Déboucheur haute pression petit modèle (7 mm Ø Buse)
- ② Déboucheur haute pression grand modèle (11 mm Ø Buse)
- ③ Raccord adaptateur M24x1 (robinet à filetage extérieur)
- ④ Raccord adaptateur 1/2" (tuyau de douche 1/2")
- ⑤ Raccord adaptateur M24x1 à dispositif anti-retour intégré (robinet à filetage intérieur)
- ⑥ 4 joints de rechange



### Destination de l'appareil

Le déboucheur haute pression permet de nettoyer à haute pression, de manière écologique et sans produits chimiques, les canalisations, les tuyaux et les autres endroits inaccessibles. Le déboucheur haute pression peut être monté sur tous les robinets à filetage intérieur (M24x1) ou filetage extérieur (M22x1) ainsi que sur le tuyau de douche (1/2"). Il n'est pas destiné à être raccordé à des chauffe-eau sans pression. Ne convient pas pour une utilisation commerciale et industrielle.

### Fonctionnement

1. Vissez le raccord adaptateur M24x1 ⑤ avec le dispositif anti-retour sur le déboucheur haute pression (7 mm Ø ① ou 11 mm Ø ②) (voir fig. 1).




Fig. 1

2. Dévissez l'aérateur A du robinet ou la pomme de douche B.

3. Insérez un joint ⑥ dans le raccord adaptateur M24x1 ⑤ du déboucheur haute pression.
4. Vissez le raccord adaptateur correspondant ③ / ④ / ⑤ sur le robinet ou le tuyau de douche. Sur un robinet avec filetage intérieur, utilisez le raccord adaptateur M24x1 ⑤. Sur un robinet avec filetage extérieur, utilisez le raccord adaptateur M22x1 ③, en cas de montage sur le tuyau de douche, utilisez également le raccord adaptateur 1/2" ④ (voir fig. 2 - fig. 4).

- ① Contrôlez que tous les raccords vissés sont solidement ajustés et resserrez si besoin.




Fig. 3



Fig. 2




Fig. 4

- ② Pour les robinets à filetage 3/4", utilisez un adaptateur 3/4" x 1/2". L'adaptateur requis est disponible dans le commerce spécialisé.
5. Introduisez le déboucheur haute pression dans le tube d'écoulement jusqu'à ce que vous ayez atteint le bouchon (voir fig. 5).



Fig. 5

6. Maintenez fermement le tuyau du déboucheur haute pression. Augmentez lentement le débit de l'arrivée d'eau et exercez un mouvement de léger va-et-vient sur le tuyau jusqu'à obtenir le débouchage (voir fig. 6).



Fig. 6

### Nettoyage et entretien

Videz le tuyau après chaque utilisation. Nettoyez le déboucheur haute pression uniquement à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de produit nettoyant ou récurrent. Le tuyau pourrait être alors endommagé. Contrôlez régulièrement les joints et remplacez-les par des joints neufs en cas de porosité.

### Mise au rebut

Mettez au rebut le déboucheur haute pression par l'intermédiaire de votre centre de mise au rebut local.

### Importateur

Kompernass GmbH  
Burgstraße 21  
D-44867 Bochum

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)  
ID.-Nr.: KH709-02/07-V1


### Service

① Kompernass Service France  
Tel.: 0800 808 825  
e-mail: support.fr@kompernass.com  
② I.T.S.w. bv  
Tel.: 03/5413760  
e-mail: support.be@kompernass.com

## Power-afvoerreiniger set

### Inhoud van het pakket

- ① kleine power-afvoerreiniger (7 mm Ø mondstuk)
- ② grote power-afvoerreiniger (11 mm Ø mondstuk)
- ③ Aansluitadapter M22x1 (waterkraan met binnendraad)
- ④ Aansluitadapter 1/2" (doucheslang 1/2")
- ⑤ Aansluitadapter M24x1 met geïntegreerde anti-terugstroomvoorziening (waterkraan met binnendraad)
- ⑥ 4 reserve-afdichtingen




### Gebruiksdoel

De power-afvoerreiniger dient voor milieuvriendelijke reiniging zonder chemicaliën van afvoeren, buizen en andere ontoegankelijke plekken door waterdruk. De power-afvoerreiniger kan worden bevestigd op alle waterkranen met binnendraad (M24x1) of buiten draad (M22x1), of op de doucheslang (1/2"). Hij is niet geschikt voor aansluiting op drukloze heetwater toestellen. Niet bestemd voor bedrijfsmatig en industrieel gebruik.

### Bediening


1. Schroef de aansluitadapter M24x1 ⑤ met geïntegreerde anti-terugstroomvoorziening op de benodigde power-afvoerreiniger (7 mm Ø ① of 11 mm Ø ②) (zie afb. 1).




Afb. 1

2. Schroef de perlator ① van de waterkraan of de douchekop van de handdouche ③ af.
3. Leg een afdichting ⑥ in de aansluitadapter M24x1 ⑤ van de power-afvoerreiniger.
4. Schroef de gewenste aansluitadapter ③ / ④ / ⑤ op de waterkraan resp. doucheslang. Bij waterkranen met binnendraad gebruikt u aansluitadapter M24x1 ⑤. Bij waterkranen met buiten draad gebruikt u aansluitadapter M22x1 ③, bij bevestiging op de doucheslang gebruikt u boven dien aansluitadapter 1/2" ④ (zie afb. 2 - afb. 4).


- ① Controleer of alle Schroefverbindingen stevig vastzitten en draai ze eventueel nog wat vaster aan.



Afb. 2



Afb. 3




Afb. 4

- ② Bij waterkranen met 3/4"-draad gebruikt u een 3/4" x 1/2"-adapter. De benodigde adapter is in de vakhandel verkrijgbaar.
5. Steek de power-afvoerreiniger in de afvoerbuis, tot u de verstopping hebt bereikt (zie afb. 5).



Afb. 5

6. Houd de slang van de power-afvoerreiniger vast. Voer langzaam de watertoevoer op en beweeg de slang licht heen en weer, tot de verstopping is verholpen (zie afb. 6).



Afb. 6

### Reiniging en onderhoud

Maak de slang na elk gebruik leeg. Maak de power-afvoerreiniger uitsluitend schoon met een droge doek. Gebruik geen schoonmaak- of schuur middel. De slang zou daardoor kunnen worden aangeattast. Controleer de afdichtingen regelmatig op poreusheid en vervang de slang eventueel door een nieuwe.

### Afvoeren

Voer de power-afvoerreiniger af via uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

### Importeur

Kompernäß GmbH  
Burgstraße 21  
D-44867 Bochum, Germany

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)  
ID-Nr.: KH709-02/07-V1

### Service

① I.T.S.w. bv  
Tel.: 0900/8724357  
e-mail: support.nl@kompernass.com

② I.T.S.w. bv  
Tel.: 03/5413760  
e-mail: support.be@kompernass.com