



# just a Click away

## **Digimax** \$700 Manuel de l'utilisateur

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photographique Samsung.


Ce manuel va vous aider dans l'utilisation de l'appareil photo, y compris pour la capture d'images, le téléchargement d'images et l'utilisation du logiciel d'application.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre nouvel appareil.

### Instructions

[disque amovible]

■ Pour utiliser votre appareil photo, veuillez vous reporter, dans l'ordre, aux sections énumérées ci-dessous:



Si vous utilisez un lecteur de carte pour copier les images de la carte mémoire sur votre PC, les images risquent d'être endommagées. Lorsque vous transférez les images prises avec l'appareil photo sur votre PC, assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni pour brancher l'appareil photo à votre PC. Sachez que le fabricant n'est pas responsable des pertes ou des dommages des images de la carte mémoire en cas d'utilisation d'un lecteur de carte.

repérez le disque amovible.(p. 68)

## Découvrir votre appareil photo

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Samsung.

- Avant d'utiliser votre appareil photo, veuillez lire attentivement le Manuel de l'utilisateur.
- Lorsque vous avez besoin de faire appel au service après-vente, veuillez amener l'appareil et la pièce défaillante (piles, carte mémoire etc.) au centre de service après-vente.
- Pensez à vérifier que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser (par exemple lors d'un voyage ou d'un événement important) pour éviter toute déception. Samsung appareil-photo ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de dommages résultant d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Rangez ce manuel dans un endroit sûr.
- \* Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées appartenant à Microsoft Corporation incorporated aux États Unis et/ou dans d'autres pays.
- \* Tous les noms de marque et de produits qui apparaissent dans ce manuel sont des marques déposées appartenant aux sociétés respectives.

## **Danger**

Le symbole «DANGER» avertit d'un danger imminent qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'essayez pas de faire une quelconque modification sur votre appareil photo. Toute modification pourrait causer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelle ou des dommages à l'appareil photo. L'inspection interne de l'appareil, l'entretien et les réparations doivent être réalisées par votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung.
- Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de produits inflammables ou de gaz explosifs, car cela pourrait augmenter les risques d'explosion.
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, prenez garde de ne pas utiliser ce dernier. Éteignez l'appareil photo, puis coupez l'alimentation. Prenez contact avec votre revendeur ou le Centre de service après-vente de Samsung. D'ici la, n'utilisez en aucun cas l'appareil pour éviter tout incendie et toute électrocution.
- N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans l'appareil photo par les points d'accès, par exemple le logement de la carte mémoire et le compartiment de piles. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne manipulez pas cet appareil avec des mains humides. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

### **Avertissement**

Le symbole «AVERTISSEMENT» indique un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas le flash à proximité des personnes ni des animaux. Le positionnement du flash trop près des yeux du sujet peut causer des dommages à la vue.
- Pour des raisons de sécurité, rangez cet appareil et ses accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux afin de prévenir tout accident et notamment:
  - L'ingestion des piles ou de petits accessoires. En cas d'accident, veuillez consulter un médecin immédiatement.
  - · Les pièces mobiles de l'appareil photo peuvent provoquer des blessures.
- Il se peut que les piles et l'appareil chauffent lors d'une utilisation prolongée. Cela peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si cela devait se produire, laissez l'appareil au repos quelques minutes afin qu'il refroidisse.

- Ne laissez pas cet appareil dans des endroits très chauds, tels que les véhicules fermés, en exposition à la lumière directe du soleil ou exposés à des variations extrêmes de température. L'exposition à des températures extrêmes risque d'endommager les composants internes de l'appareil photo et provoquer un incendie.
- En cours d'utilisation, ne couvrez pas l'appareil photo ou le chargeur. Cela risque de provoquer un réchauffement et la déformation du boîtier ou provoquer un incendie.
   Utilisez toujours votre appareil photo et ses accessoires dans un endroit bien ventilé.

## Mise en garde

Le symbole «MISE EN GARDE» avertit d'un danger éventuel qui, si vous ne suivez pas les consignes de sécurité, peut entraîner des blessures légères ou assez graves.

- Les fuites, la surchauffe ou l'explosion des piles pourraient causer des blessures ou un incendie.
  - Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles comportant les caractéristiques qui conviennent à votre appareil photo.
  - Ne mettez pas les piles en court-circuit, ne les chauffez pas et ne les jetez pas au feu.
  - · N'insérez pas les piles en inversant les polarités.
- Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil photo pendant une longue période. Il se peut qu'il y ait une fuite d'électrolyte corrosive au niveau des piles ce qui peut endommager les composants de l'appareil photo de manière permanente.
- Ne déclenchez jamais le flash tant que vous le touchez ou qu'il est en contact avec un objet. Ne pas toucher le flash après l'utilisation. Cela causerait l'incendie.
- Ne déplacez pas l'appareil photo lorsqu'il est allumé si vous utilisez le chargeur de CA. Après utilisation, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher l'adaptateur de la prise murale. Assurez-vous ensuite que les cordons ou les câbles des connecteurs vers d'autres appareils sont débranchés avant de déplacer l'appareil photo. Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez d'endommager les cordons ou câbles, ce qui peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Faites attention de ne pas toucher l'objectif et le cache de l'objectif afin d'éviter de prendre une mauvaise image et d'engendrer un mauvais fonctionnement de l'appareil photo.
- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous captez une image.
- Les cartes bancaires peuvent se démagnétiser si elles sont laissées à proximité de l'étui. Évitez de laisser les cartes à piste à proximité de l'étui.

## Table des matières

PRÉPARATION	Utilisation des touches pour régler l'appareil photo
Tableau du système	■ Touche ALIMENTATION ·······18 ■ Déclencheur ······18
● Identification des fonctions ······5  ■ Avant & Haut ······5	■ Deciencheur ·······18 ■ Touche ZOOM W/ T ······18
■ Arrière & Bas ······6	■ FOUCHE 200M VV/ 1
■ Bas/ Touche 5 fonctions ·······7	■ Touche Macro/ Bas ······20
Support (En option)7	■ Verrouillage de la mise au point ···21
■ Voyant retardateur ·····8	■ Touche FLASH/ GAUCHE ······21
■ Voyant d'état de l'appareil photo ···8	■ Touche Retardateur/ Droite ······23
■ Icône de mode ·····8	■ Touche MENU/ OK ·····24
<ul> <li>◆ Connexion à une source d'alimentation ··· 8</li> </ul>	■ Touche E(Effet)24
■ Utilisation des piles ·····8	■ Effet spécial : Couleur ·····25
<ul> <li>Introduction de la carte mémoire ···9</li> </ul>	■ Effet spécial : Préconfigurer les zones nettes ··· 25
<ul> <li>Instructions sur l'utilisation de</li> </ul>	■ Effet spécial : Prise de vue composée …26
la carte mémoire10	■ Effet spécial : Cadre photo ······28
Lorsque vous utilisez l'appareil-photo	■ Touche +/28
pour la première fois ·····12	Utilisation de l'écran LCD pour le réglage
ENREGISTREMENT	des paramètres de l'appareil photo31
LINILLAISTILLIILLII	■ Comment utiliser le menu ······31 ■ Taille ·····32
Voyant de l'écran LCD · · · · · · · 13	■ Qualité/ Vitesse32
Démarrage du mode enregistrement ···14	■ Mesure de l'exposition ······33
■ Comment utiliser le mode AUTO ···14	■ Prise de vue continue ······33
■ Comment utiliser le mode PROGRAMME···14	■ Netteté34
■ Comment utiliser le mode MANUEL ···14	■ Informations relatives à l'affichage
■ Comment utiliser le mode CLIP VIDÉO…15	à l'écran ······34
■ Enregistrer le clip vidéo sans voix ···15	
■ Mettre en pause lors de	LECTURE
l'enregistrement d'un clip vidéo ···15	
■ Mode Nuit/ Portrait/ Enfants · · · · · · 16	Démarrage du mode lecture ·····35
■ Comment utiliser le mode SCÈNE ···16	■ Lecture d'une image fixe ······35
■ Comment utiliser le mode	■ Visionnage d'un vidéoclip ······35
ENREGISTREMENT VOCAL ···17	■ Comment capturer le clip vidéo …35
Points importants lorsque vous prenez	■ Ecoute d'une voix enregistrée ······36
des photos17	● INDICATEUR LCD36

● Utilisation des touches pour régler l'appareil photo
PARAM.
● Menu de configuration


■ Paramétrage Date/ Heure/ Type de date …55

■ Impression de la date d'enregistrement · · · 55 ■ Son · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOGICIFI

Remarques concernant le logiciel ···65
Configuration système requise ···65
A propos du logiciel ·····65
Configuration du logiciel de l'application ···66
Démarrage du mode PC ·····67
Retrait du disque amovible69
Paramétrer le pilote USB pour MAC ··· 70
Utilisation du pilote USB sur MAC …70
Suppression du Pilote USB pour
Windows 98SE70
Suppression du Pilote USB pour
Windows 98SE71
Digimax Master ·····71
Foire aux questions ·····74

## Tableau du système

Veuillez contrôler que vous avez tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter l'équipement en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un centre de service Samsung.



#### Configuration système

#### Pour Windows

- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- PC avec processeur supérieur à un Pentium II 450MHz
  (Pentium 700MHz conseillé)
- Espace disque dur libre de 200 Mo
- Minimum de 64 Mo de RAM
- écran compatible affichage couleur 16bit, 1024x768 pixels (affichage couleur 24bit conseillé)
- · Lecteur CD-ROM
- Microsoft DirectX 9.0C
- Port USB


#### Pour Macintosh

- Power Mac G3 ou supérieur
- Mac OS 9.2 ~ 10.3
- Minimum de 64 Mo de BAM
- Espace disque dur libre de 110 Mo
- Port USB
- Lecteur CD-ROM


### MISE EN GARDE

Lorsque vous branchez l'appareil photo à un ordinateur, une imprimante ou un écran externe, vous devez utiliser le câble USB/ AV fourni avec l'appareil photo, sans quoi les périphériques externes ne peuvent pas reconnaître l'appareil photo.


#### Avant & Haut




Arrière & Bas



#### Bas/ Touche 5 fonctions



#### Mémo vocal/ Enregistrement vocal/ Touche Haut




Touche Macro/ Bas
Touche Lecture & Pause

#### Support (En option)

- Vous pouvez recharger votre batterie rechargeable(SBP-2524), transférer une image à imprimer et télécharger des images avec le support.
   (Reportez-vous aux pages 9, 49, 68)
- Haut



Arrière



#### ■ Voyant retardateur

Icône	Etat	Description	
		Pendant les 8 premières secondes, le voyant clignote à	
3.5	Clignotement	intervalles d'une seconde.	
৩	Cilgriolement	Pendant les 2 dernières secondes, le voyant clignote à	
		intervalles d'une 0,25 seconde.	
స <sup>2S</sup>	Clignotement	Pendant 2 secondes, le voyant clignote rapidement à	
0	Oligitoternent	ntervalles d'une 0,25 seconde.  Pendant 2 secondes, le voyant clignote rapidement à ntervalle de 0,25-seconde.	
్రు	Une photo est prise après environ 10 secondes et		
0	Clignotement	2 secondes plus tard une autre photo est prise.	

#### ■ Voyant d'état de l'appareil photo

Etat	Description			
Mise sous tension	Le voyant s'allume et s'éteint lorsque l'appareil photo est prêt à			
IVIISE SOUS TELISION	prendre une photo			
Après la prise d'une photo	Le voyant clignote lors de l'enregistrement des données de l'image			
Apres la prise d'une prioto	et s'éteint lorsque l'appareil photo est prêt à prendre une photo			
Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal	Le voyant clignote			
Lors de l'enregistrement vocal	Le voyant clignote			
Transmettre des données avec un PC	Le voyant clignote (l'écran LCD s'éteint)			
Lorsque le câble USB est	Le voyant est éteint			
inséré dans une imprimante	Lo voyant out otomit			
Lorsque l'imprimante est	Le voyant cliqnote			
en cours d'impression	Lo voyant ongrioto			
Lorsque la mise au point	Le voyant s'allume (L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet)			
automatique s'active	Le voyant clignote (L'appareil photo n'effectue pas la mise au point sur le sujet)			

■ Icône de mode : Reportez-vous aux pages 14-17 pour obtenir plus d'informations relatives au paramétrage du mode de l'appareil photo.

MODE	DE AUTOMATIQUE PR		ROGRAMME	MAN	IUEL	NU	IT	Р	ORTRAIT
Icône	0	0		G M		Œ		Ø	
MODE			VIDE	EO ENREGISTREMENT VOC		CAL	LECTURE		
Icône			99	.22					
MODE				SCI	ENE		-		
IWODE	PAYSAGE	GROS PL	LAN COUCHER DE SO	LEIL AU	BE 0	ONTRE JOUR	ARTIF	ICE	PLAGE & NEIGE
Icône		₽		2	3	<b>*</b>	(0)	3	<b>23</b>

### Connexion à une source d'alimentation

#### Utilisation des piles

 Nous conseillons d'utiliser des piles pour appareil photo numérique (Au cours de l'année suivant la date de fabrication). Les piles sont répertoriées ci-dessous.

- Piles non rechargeables : 2 X alcaline AA (capacité élevée)

- Piles rechargeables (En option) : SNB-2512(Ni-MH) SBP-2524(Ni-MH)

Modèle	SBP-2524	SNB-2512
Туре	Ni-MH	Ni-MH
Capacité	2,500mAh	2,500mAh
Tension	1.2V X 2	1.2V X 2
Durée de chargement	Environ 210 ~ 240 minutes (Utilisation pour le support)	Environ 240 minutes (Utilisation pour le SBC-N1)

<sup>\*</sup> La pile fournie peut varier selon la région de vente.

### Connexion à une source d'alimentation

#### BON À SAVOIR


#### Information importante concernant l'utilisation des piles

- Eteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Veuillez retirer les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période. Avec le temps, les piles peuvent se décharger et des fuites pourraient se produire si on les laisse l'intérieur de l'appareil.
- De basses températures (inférieures à 0°C) peuvent avoir un effet sur la performance des piles et pourraient diminuer leur vie utile.
- Les batteries retrouveront leur pleine capacité à des températures normales.
- Une utilisation intensive de l'appareil photo pourrait chauffer.
   Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.

L'écran LCD comporte 4 voyants indiquant l'état de la batterie.

	Indicateur de la batterie	(111	(11)		
Etat de la	La batterie est	Capacité de la batterie faible	Capacité de la batterie faible	Capacité de la batterie faible	
	batterie	entièrement	(Préparez-vous à la charger	(Préparez-vous à la charger	(Préparez-vous à la charger
	Dattelle	chargée	ou utilisez-en une nouvelle)	ou utilisez-en une nouvelle)	ou utilisez-en une nouvelle)


- Insérez la batterie comme indiqué
  - Si l'appareil photo ne s'allume pas après avoir inséré la batterie, vérifiez si la polarité est correcte (+ /-).
  - Lorsque le couvercle du compartiment batterie est ouvert, n'appuyez pas dessus en forçant. Cela peut modifier ou casser le couvercle.



### Introduction de la carte mémoire

- Insérez la carte mémoire comme indiqué.
  - Eteignez l'appareil photo avant d'insérer la carte mémoire.
  - Placez l'avant de la carte mémoire en face de l'avant de l'appareil photo (objectif) et les picots de la carte vers l'arrière de l'appareil photo (écran LCD).
  - Faites attention de ne pas insérer la carte mémoire dans le mauvais sens.

Cela risque d'endommager le logement de la carte mémoire.



### Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire


- Assurez-vous de formater la carte mémoire (voir p.55) s'il s'agit de la première utilisation d'une nouvelle carte, si elle contient des données que l'appareil photo ne peut pas reconnaître ou si elle contient des photos prises avec un appareil photo différent.
- Mettez l'appareil photo hors tension chaque fois que vous introduisez la carte mémoire dans sa baie ou que vous l'en retirez.
- Une utilisation répétée de la carte mémoire risque d'en réduire les performances.
   Dans ce cas, il vous faudra acheter une nouvelle carte de mémoire.
   L'usure de la carte mémoire n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- La carte mémoire est une composante électronique de précision.
   Elle ne doit pas être pliée, jetée ou soumise à un fort impact.
- Veillez à ne pas ranger la carte mémoire dans un environnement sujet à des champs électromagnétiques élevés, comme des haut-parleurs ou des récepteurs de télévision.
- Veuillez aussi ne pas l'utiliser ou la ranger dans un environnement sujet à des températures extrêmes.
- Faites en sorte que la carte mémoire ne soit pas souillée et n'entre pas en contact avec un liquide. Si cela arrive, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Conservez la carte mémoire dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Durant ou après des périodes d'usage intensif, la carte mémoire se réchauffe.
   Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal.
- N'utilisez pas la carte mémoire d'un autre appareil photo numérique.
   Pour utiliser la carte mémoire dans cet appareil photo, formatez d'abord la carte mémoire en utilisant cet appareil.
- Ne pas utiliser de carte mémoire formatée par un autre appareil numérique ou lecteur de carte mémoire.

- Si la carte mémoire subit l'un des cas de figure suivants, les données enregistrées risquent d'être corrompues:
  - Quand la carte fait l'objet d'une mauvaise utilisation
  - Quand le courant est coupé ou quand la carte est retirée durant l'enregistrement, l'éffacement (formatage) ou la lecture de données.
- Samsung ne peut pas être responsable de la perte de données.
- Par sécurité, il est conseillé de copier les données importantes sur d'autres supports (disquettes, disques durs, CD etc).
- Si la taille de la mémoire disponible est insuffisante :
   Un message [MEMOIRE PLEINE!] apparaît et l'appareil ne fonctionne pas.
   Pour optimiser la taille de la mémoire de l'appareil, remplacez la carte mémoire ou supprimez les images non nécessaires enregistrées sur la mémoire.

### Instructions sur l'utilisation de la carte mémoire

#### **BON À SAVOIR**

- Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant d'état de l'appareil photo clignote, cela risque d'endommager les données présentes sur la carte mémoire.
- L'appareil photo peut utiliser les cartes SD Memory et MMC (Multi Media Card).
   Veuillez consulter le manuel fourni pour l'utilisation des cartes MMC.



[Carte mémoire SD (Secure Digital)]

La carte mémoire SD est munie d'une languette de protection contre l'écriture qui empêche la suppression inopinée des fichiers d'image et le formatage de la carte. En faisant glisser l'interrupteur vers le bas de la carte mémoire SD, les données seront protégées. En faisant glisser l'interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD, la protection des données est annulée. Faites glisser l'interrupteur vers le haut de la carte mémoire SD avant de prendre une photo.

Si vous utilisez une MMC (Multi Media Card) de 256 Mo, la capacité de prise de vue indiquée sera comme suit. Ces chiffres sont approximatifs étant donné que des variables telles que le sujet et le type de carte mémoire peuvent avoir une influence.

Dimension de l'image enregistrée		TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30 IPS	15 IPS
	7M	67	128	197	-	-
	6M	80	157	233	-	-
	5M	95	183	269	-	-
Image	4M	124	233	306	-	-
fixe	ЗМ	150	284	400	-	-
	2M	248	434	538	-	-
	1M	558	868	1041	-	-
	VGA	1201	1420	1562	-	-
Clip	640	-	-	-	Environ 3' 34"	Environ 6' 24"
vidéo	320	-	-	-	Environ 12' 24"	Environ 22' 25"
video	160	ı	•	-	Environ 35' 58"	Environ 58' 21"

<sup>\*</sup> N'appuyez pas sur les touches de zoom durant l'enregistrement d'un clip vidéo. Les durées d'enregistrement peuvent être modifiées par le fonctionnement du zoom.

## Lorsque vous utilisez l'appareil-photo pour la première fois

- Chargez entièrement la batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo la première fois.
- Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, un menu vous permettant de paramétrer la date. l'heure, la langue ainsi que le type de batterie s'affiche sur l'écran LCD. Ce menu ne s'affichera pas après la configuration. Paramétrez la date/ l'heure, la langue ainsi que le type de batterie avant d'utiliser cet appareil photo.
- Paramétrage de la date, l'heure et du type de date
  - 1. Sélectionnez le menu [Date &Time] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE
  - 2. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS/ GAUCHE/ DROITE

Date&Time 06/01/01 ttery Type 13:00 w/mm/dd

Touche DROITE : permet de sélectionner ANNÉE MOIS/ JOUR/ HEURE / MINUTE/TYPE DE DATE

Touche GAUCHE: permet de déplacer le curseur au menu principal [Date &Timel si le curseur est placé sur le premier élément du

paramétrage de la date et de l'heure.

Dans tous les autres cas. le curseur sera déplacé vers la gauche par rapport à sa position actuelle.

Touche HAUT/ BAS: Modifie la valeur de chaque élément.

- Paramétrage de la langue
  - 1. Sélectionnez le menu [Language] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.
  - 2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite. appuyez sur la touche OK. Lorsque les paramétrages sont terminés, appuyez deux fois sur la touche MENU pour guitter l'écran du menu.




#### **BON À SAVOIR**

- Vous pouvez sélectionner 22 langues. Elles sont répertoriées ci-dessous : Anglais, Coréen, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois simplifié. Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais, Danois, Suédois, Finnois, Thaï, BAHASA(MALAIS/INDONESIEN), Arabe, Tchèque. Polonais. Hongrois et Turc.
- Même en cas de redémarrage de l'appareil, le paramétrage de la langue est conservé
- Paramétrer le type de la batterie
  - 1. Sélectionnez le menu [Battery Type] en appuvant sur la touche HAUT/ BAS et appuvez sur la touche DROITE
  - 2. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuvant sur la touche HAUT / BAS. Appuvez ensuite sur la touche OK.



## Voyant de l'écran LCD

 L'écran LCD affiche des informations relatives aux fonctions et aux sélections de prises de vues.




[ Image & Etat entier ]

Numéro	Description	Icônes	Page
1	Mode d'enregistrement		p.14~17
2	Batterie		p.9
3	Valeur d'ouverture/ Vitesse d'obturation	F2.8, 1/30	p.14

Numéro	Description	Icônes	Page
4	Prise de vue continue		p.33
5	Flash / Sans son	* • * * * * * • • • • • • • • • • • • •	p.21~23
6	Retardateur	<b>ల</b> లి	p.23
7	Macro	# #	p.20~21
8	Mesure de l'exposition	■ 🗓	p.33
9	Voyant d'insertion de la carte	☐ INT	-
10	Cadre de mise au point automatique		-
11	Avertissement de mouvement de l'appareil photo	(m)	p.17
12	Date/ Heure	2006/08/01 01:00 PM	p.55
13	Compensation de l'exposition	<b>½</b>	p.30
14	Equilibre des blancs	AWB ※ ➡ 艸 艸 ♣ 🎩	p.29~30
15	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 80 100 200 400 800 1000	p.29
16	RGB	RGB	p.28
17	Netteté		p.34
18	Qualité de l'image/ Cadence de prise de vue	<b>₩ ₩ X 29 29</b>	p.32
19	Taille de l'image	7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m vga 640 320 160	p.32
	Nombre de prise de vue restantes	10	p.11
20	Temps restant (Enregistrement vidéo clip/ vocal)	00:01:30/ 01:00:00	p.11
21	Mémo vocal	<b>.</b>	p.20
22	Barre du zoom optique/ numérique/ Taux du zoom numérique	X5.0	p.18~19

- Comment utiliser le mode AUTO ( AUTO )
   Veuillez sélectionner ce mode pour une prise de photo rapide et facile avec un minimum d'interaction de l'utilisateur.
  - 1. Insérez les piles (p.9). Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -).
  - 2. Insérez la carte mémoire (p. 9). Étant donné que cet appareil photo dispose d'une mémoire interne de 20 Mo, il n'est pas nécessaire d'insérer la carte mémoire. Si la carte mémoire n'est pas insérée, une image est stockée dans la mémoire interne. Si la carte mémoire est insérée, une image est stockée sur la carte mémoire.



allumer l'appareil. (Si la date/heure affichée sur l'écran LCD n'est pas juste, réinitialisez la date/heure avant de prendre une photo.)

SCENE SOLVE SOLVE



[ Mode AUTO ]

- 5. Sélectionnez le mode AUTO en tournant le sélecteur de mode.
- 6. Dirigez l'appareil photo vers le sujet et composez l'image à l'aide de l'écran LCD.
- 7. Appuyez sur le déclencheur pour capturer l'image.

### **BON À SAVOIR**

 Si le cadre de la mise au point automatique devient rouge lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, cela signifie que l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point sur le sujet. Si tel est le cas, l'appareil ne parvient pas à capturer une image nette.

- Comment utiliser le mode PROGRAMME ( PROG ) Le fait de sélectionner le mode automatique permet de configurer l'appareil photo avec des paramètres optimaux. Vous pouvez encore configurer toutes les fonctions manuellement à l'exception de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation.
  - Sélectionnez le mode PROGRAMME en tournant le sélecteur de mode.
  - Appuyez sur la touche de menu pour configurer les fonctions avancées telles que la taille de l'image (p.32), la qualité (p.32), la mesure (p.33), la prise de vue en continu (p.33) et les effets spéciaux (p.24).
- Comment utiliser le mode MANUEL ( M) )
  Vous pouvez encore configurer toutes les fonctions manuellement à l'exception de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation.
  - 1. Sélectionnez le mode MANUEL en tournant le sélecteur de mode.
  - Appuyez sur la touche +/- et un menu pour la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture va apparaître.

Touche Haut/ Bas : permet de changer la

valeur d'ouverture

- Touche Gauche/ Droite : permet de changer la vitesse d'obturation
- 3. Appuyez deux fois sur la touche +/- et prenez une photo.
- \* Des valeurs d'ouverture plus petites rendent l'objet net mais le fond papilloté. Des valeurs d'ouverture plus importantes rendent l'objet et le fond nets.
- \* Les vitesses d'obturation élevées permettent de prendre en photo un objet en mouvement sur une image fixe comme si l'objet était immobile. Les vitesses d'obturation faibles peuvent prendre en photo un objet en mouvement avec un effet 'actif'.





[Mode PROGRAMME]





[Mode Manuel]

- Comment utiliser le mode CLIP VIDÉO ( ) )
  Il est possible d'enregistrer un clip vidéo pendant la durée disponible sur la carte mémoire.
  - 1. Sélectionnez le mode MOVIE CLIP en tournant le sélecteur de mode.
  - L'icône du mode MOVIE CLIP (CLIP VIDÉO) et la durée d'enregistrement disponible s'affichent sur l'écran LCD.
  - Dirigez l'appareil photo vers le sujet et composez l'image à l'aide de l'écran LCD. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et les clips vidéo sont enregistrés pendant la durée disponible.





[ Mode CLIP VIDÉO ]

- L'enregistrement des clips vidéo se poursuit si vous relâchez le bouton de l'obturateur.
- \* Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le déclencheur.
- \* La dimension de l'image et le type de fichier sont les suivants.
- Taille de l'image : 640x480, 320x240, 160x120(sélectionné)
- Type de fichier : \*.AVI(MJPEG)
- Enregistrer le clip vidéo sans voix Vous pouvez enregistrer le clip vidéo sans voix.
  - Appuyez sur la touche Haut et l'icône ( ) s'affiche sur l'écran LCD
  - Appuyez sur le bouton de l'obturateur, cela permet d'enregistrer le clip vidéo pendant la durée disponible d'enregistrement sans voix.
  - Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.



[ Mode CLIP VIDÉO ]

- Mettre en pause lors de l'enregistrement d'un clip vidéo (Enregistrement successif) Cet appareil photo vous permet d'arrêter temporairement lors de l'enregistrement d'un clip vidéo à l'endroit des scènes que vous ne souhaitez pas. En utilisant cette fonction, vous pouvez enregistrer vos scènes préférées en clip vidéo sans avoir à créer plusieurs clips vidéo.
- Utilisation de l'enregistrement successif
  - Appuyez sur le bouton de l'obturateur et les clips vidéo sont enregistrés pendant la durée d'enregistrement disponible. L'enregistrement des clips vidéo se poursuit si vous relâchez le bouton de l'obturateur.
  - Appuyez sur la touche Pause ( ►/III) ) pour mettre l'enregistrement sur pause. Appuyez à nouveau sur la touche Pause ( ►/III) ) pour reprendre l'enregistrement.



[Enregistrement successif d'un clip vidéo]

 Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

■ Mode Nuit/ Portrait/ Enfants

Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

- Mode Nuit : A utiliser pour la prise de vue d'images fixes de nuit ou dans d'autres conditions sombres
- Mode Portrait : Pour prendre une photo d'une personne.
- Mode Enfants : Pour prendre une photo d'enfants en mouvements







ode Nuitj [Mode Po

[Mode Enfants]

- Comment utiliser le mode SCÈNE ( SCENE )
  Utilisez le menu pour configurer simplement les
  meilleurs paramètres pour une variété de situations
  de prise de vue. Celles-ci incluent des scènes de
  PAYSAGE, GROS PLAN, C. SOLEIL, AUBE,
  CONTRE J. ARTIFICE et P. & NEIGE.
  - 1. Sélectionnez le mode SCENE en tournant le sélecteur de mode.
  - 2. Appuyez sur la touche du menu et sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez.





[Mode Scène]

- \* Les modes scène sont répertoriés ci-dessous.
- [PAYSAGE] ( ): Décor avec des bois verts ou un ciel bleu.
- [GROS PLAN] ( ☑): Prise de vue en gros plan de petits objets tels que des plantes ou des insectes.
- [CONTRE J.] ( ): Portrait sans ombre causée par le contre jour.
- [ARTIFICE] ( ): Scènes d'artifices.
- [P.&NEIGE] ( ☑ ): Pour des scènes présentant un océan, un lac, la page et des paysages sous la neige.

- Comment utiliser le mode ENREGISTREMENT VOCAL (
  Vous pouvez enregistrer la voix tant que la capacité
  mémoire de l'appareil vous le permet (max : 1heure)

  Logo pimporte quel mode exporté le mode.
  - Dans n'importe quel mode excepté le mode Clip vidéo, sélectionnez le mode ENREGISTREMENT VOCAL en appuyant deux fois sur la touche Enregistrement vocal.
  - 2. Appuyez sur le déclencheur de l'obturateur pour enregistrer une voix.
    - Appuyez une fois sur le bouton de l'obturateur et la voix est enregistrée pendant la durée d'enregistrement disponible (Max: 1 heure) La durée d'enregistrement s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. L'enregistrement de la voix se poursuit même si vous relâchez le déclencheur de l'obturateur.




[Mode ENREGISTREMENT VOCAL]

- Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.
- Type de fichier : \*.wav
- \* Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).

### Points importants lorsque vous prenez des photos

 Enfoncez le déclencheur à mi-course.
 Appuyez doucement sur le declencheur pour confirmer la mise au point et charger la pile du flash. Enfoncez entièrement le declencheur pour prendre la photo.





[ Appuyez légèrement sur le declencheur ]

[ Appuyez sur le declencheur ]

- Le temps d'enregistrement peut varier selon les conditions de prise de vue et les paramètres de l'appareil.
- Lorsque le mode Flash débrayé ou synchro lente est sélectionné dans des conditions de faible éclairage, l'avertisseur de mouvement ( (๑๑)) peut s'afficher sur l'écran à cristaux liquides. Si c'est le cas, utilisez un trépied, placez l'appareil sur une surface stable ou passez en mode Prise de vue avec flash.
- Prise de vue avec compensation de contre-jour Lors d'une prise de vue à l'extérieur, évitez de faire face au soleil, car la photo pourrait être trop sombre en raison du contre-jour. Pour prendre une photo face au soleil, veuillez utiliser [CONTRE J.] en mode scene shooting (voir page 16), Flash contre-éclairage (voir page 22), Mesure expo. sélectif (voir page 33), ou Compensation de l'exposition (voir page 30).
- Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous capturez une image.
- Composez l'image en utilisant l'écran LCD.
- Dans certaines conditions, il se peut que le système de mise au point ne fonctionne pas comme il devrait.
  - C'est le cas lorsque le sujet est peu contrasté.
  - Si le sujet est très réfléchissant ou brillant.
- Si le sujet se déplace à grande vitesse.
- la lumière réfléchie est très forte ou l'arrière-plan est de couleur vive.
- le sujet est fait uniquement de lignes horizontales ou est très étroit (par exemple un bâton ou une hampe de drapeau).
- Lorsque l'environnement est sombre

## Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

■ Il est possible de paramétrer la fonction du mode d'enregistrement en utilisant les touches de l'appareil photo.

#### Touche ALIMENTATION

- S'utilise pour mettre l'appareil-photo sous tension ou hors tension
- Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint automatiquement afin d'économiser la pile. Reportez-vous page 54 pour plus d'informations concernant la fonction d'arrêt automatique.



#### Déclencheur

- Utilisé pour la prise d'image ou l'enregistrement vocal en mode ENREGISTREMENT.
- En mode CLIP VIDÉO Le fait d'appuyer entièrement sur le declencheur permet de démarrer le procédé d'enregistrement d'un clip vidéo. Si vous appuyez une fois sur le declencheur, le clip vidéo est enregistré pendant

la durée disponible dans la mémoire. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur la touche d'obturateur.

 En mode IMAGE FIXE Lorsqu'on enfonce la touche d'obturateur à mi-course, la mise au point se fait automatiquement (autofocus) et vérifie l'état du flash. Lorsqu'on enfonce la touche d'obturation à fond, la photo est prise et les données relatives à cette prise de vue sont enregistrées. Si vous sélectionnez l'enregistrement de mémo vocal, l'enregistrement démarre une fois que l'appareil a terminé la sauvegarde des données.



### Touche ZOOM W/T

• Si le menu ne s'affiche pas, cette touche fonctionne comme la touche ZOOM OPTIQUE OU ZOOM NUMÉRIQUE



- Cet appareil est équipé d'une fonction de zoom optique 3X et de zoom numérique 5X. L'utilisation des deux offre un taux global de zoom de 15X.
- Zoom TÉLÉOBJECTIE

Zoom optique TÉLÉOBJECTIF

: En appuyant sur le zoom TELEOBJECTIF. L'appareil fera un zoom avant sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus proche.



Zoom numérique TÉLÉOBJECTIF: Lorsque le zoom optique maximum (3X) est sélectionné. le fait d'appuver sur la touche zoom T permet d'activer le logiciel du zoom numérique. En relâchant la touche de zoom T. on pourra arrêter le zoom numérique dans la position désirée. Une fois que vous avez atteint le zoom numérique maximum (5X). le fait d'appuver sur la touche zoom T n'a aucune incidence





de zoom T



[ Zoom numérique 5,0X ]

### Touche ZOOM W/T

#### Zoom GRAND ANGUI AIRF

Zoom optique GRAND ANGULAIRE: Appuver sur la touche de zoom GRAND



ANGULAIRE(W), L'appareil fera un zoom arrière sur le sujet, c'est-à-dire que ce dernier semblera plus éloigné. Le fait d'appuver de facon continue sur la touche ZOOM W permet de paramétrer l'appareil photo à son zoom minimum, c'est-à-dire que le sujet apparaît très éloigné de l'appareil photo.



touche ZOOM V





[ Zoom TÉLÉOBJECTIF 1

[ Zoom optique 2X ]

[ Zoom GRAND ANGULAIRE 1



Zoom numérique GRAND ANGULAIRE: Lorsque le zoom numérique est en opération, on peut appuyer sur la touche de zoom W pour réduire par paliers le zoom numérique. Le zoom numérique s'arrête lorsque l'on relâche la touche Zoom W. En appuvant sur la touche W. le zoom numérique est réduit puis le zoom optique jusqu'à atteindre la configuration minimum.



touche GRAND







[Zoom TÉLÉOBJECTIF]

[ Zoom GRAND ANGULAIRE ]

#### **BON À SAVOIR**

- Les photos prises à l'aide du zoom numérique pourraient nécessiter un temps de traitement plus long par l'appareil. Laissez le temps au processus de se dérouler
- Il n'est pas possible d'utiliser le zoom numérique pour la prise de vue dans le cadre de clips vidéo.
- Il pourrait se produire une perte de qualité d'image lorsqu'on utilise le zoom numérique.
- Pour voir une image en zoom numérique plus claire, enfoncez le bouton de l'obturateur à mi-course à la position maximale du zoom optique (3X) et appuvez à nouveau sur la touche zoom T.
- Le zoom numérique ne peut être activé dans les modes Nuit. Enfants. Gros Plan et Feux d'artifice
- Faites attention à ne pas toucher l'objectif afin d'éviter de prendre des images floues et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si vous obtenez des images sombres, mettez l'appareil hors tension, puis sous tension pour modifier la position de l'objectif.
- Evitez d'appuver sur l'objectif, ce qui risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est en marche, faites attention de ne pas toucher les parties mobiles de l'objectif au risque d'obtenir une image sombre et floue.

## ENR VOIX( ◯◯ ) / MEMO( ♣ ) / TOUCHE HAUT

- Lorsque le menu s'affiche, appuvez sur la touche HAUT pour déplacer le curseur de sous-menu vers le haut. Lorsque le menu ne s'affiche pas sur l'écran LCD, la touche HAUT fonctionne comme la touche enregistrement vocal ou mémo vocal ( **J** ). Vous pouvez ajouter votre voix à une image fixe enregistrée. Reportez-vous page 17 pour obtenir des informations relatives à l'enregistrement vocal.
- Enregistrer un mémo vocal
  - 1. Tournez le SELECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode d'ENREGISTREMENT à l'exception du mode CLIP VIDÉO.
  - 2. Appuyez sur la touche MEMO VOCAL ( **1** ). La configuration est terminée, si le témoin de mémo vocal s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.







[Préparation pour le mémo vocal] [Enregistrement d'un memo vocal]

- 3. Appuyez sur le bouton d'obturateur et prenez une photo. La photo est enregistrée sur la carte mémoire.
- 4. Un mémo vocal sera enregistré pendant dix secondes à partir de l'enregistrement de l'image. En cours d'enregistrement sonore, le mémo vocal s'arrête si l'on appuie sur le bouton d'obturateur.

#### **BON À SAVOIR**

• Le mieux pour les enregistrements sonores est de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro).

## Touche Macro( ) / Bas

■ Lorsque le menu s'affiche, appuvez sur la touche BAS pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas. Lorsque le menu ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la touche MACRO/ DOWN pour prendre des photos en macro. Les plages de distance sont indiquées ci-dessous. Appuvez sur la touche Macro jusqu'à ce que le voyant du mode macro souhaité s'affiche sur l'écran LCD.







[Mise au point automatique - Pas d'icône]

[Macro ( 🗯 )]

[Macro auto ( 🎇 )]

■ Types de modes de mises au point et gammes de mises au point. (W : Grand Angle, T : Téléobjectif)

(Unité: cm)

Mode	Auto (	<b>o</b> )	Program ( 🕼 )		
Type de mise au point	Macro auto ( 🚜 )	Normal	Macro ( 🚜 )	Normal	
Plage du flash	W : 5~Infini T : 40~Infini	W : 80∼Infini T : 80∼Infini	W : 5~80 T : 40~80	W : 80~Infini T : 80~Infini	

### **BON À SAVOIR**

- Lorsque le mode macro est sélectionné, il est possible d'avoir une secousse de l'appareil. Faites attention de ne pas bouger l'appareil photo.
- Lorsque vous prenez une photo à une distance de 40 cm en mode Macro. sélectionnez le mode FLASH OFF

## Touche Macro( ) / Bas

■ Méthode de mise au point disponible, par mode d'enregistrement (O : Sélectionnable, X : Non sélectionnable, ∞ : Plage de mise au point infini)

Mode	0		M	Œ		Ŷ	.22
Normal	0	0	0	0	0	0	0
Macro	Х	0	0	Х	Х	Х	0
Macro auto	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Mode	SCENE						
ivioue				<b>*</b>	<b>2</b>	۰	23
Normal	∞	Х	∞	∞	0	∞	0
Macro	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х
Macro auto	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х

## Verrouillage de la mise au point

- Pour effectuer la mise au point sur le sujet ex-centré, utilisez la fonction de verrouillage de la mise au point.
- Utilisation du Verrouillage de la mise au point
  - 1. Assurez-vous que le sujet soit au centre de la fenêtre de mise au point.
  - 2. Enfoncez le déclencheur de l'OBTURATEUR à mi-course. Lorsque le cadre de la mise au point automatique (vert) s'allume, cela signifie que l'appareil a fait une mise au point sur le sujet. Faites attention de ne pas appuyer sur le déclencheur de l'OBTURATEUR entièrement oour éviter de prendre une photo que vous ne souhaitez pas.
- 3. Tout en gardant le déclencheur enfoncé à mi-course, déplacez l'appareil pour recomposer votre photo comme vous le souhaitez. Appuyez ensuite entièrement sur le déclencheur pour prendre la photo. Si vous relâchez votre doigt du declencheur, la fonction de verrouillage de la mise au point est annulée.



L'image à capturer.



 Enfoncez le déclencheur à mis-course et effectuez la mise au point sur le sujet.



 Recomposez l'image et relâchez entièrement le déclencheur.

## Touche FLASH ( \$ )/ GAUCHE

- Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche GAUCHE déplace le curseur sur l'onglet de gauche.
- Si le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche GAUCHE fonctionne en tant que bouton FLASH( \$\frac{1}{4}\$ ).



[ Sélection du flash automatique ]

- Sélection du mode Flash
  - Tournez le SELECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode d'ENREGISTREMENT. à l'exception du mode CLIP VIDEO.
  - Appuyez sur la touche Flash jusqu'à ce que le voyant du mode flash souhaité s'affiche sur l'écran LCD.
  - 3. Un voyant mode flash s'affiche sur l'écran LCD. Choisissez le mode de flash qui convient le mieux à l'environnement.

#### • Plage du flash

(Unité : m)

ISO	Normal		Ма	cro	Macro auto		
130	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE	
AUTO	0.8 ~ 5.0	0.8 ~ 2.8	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 5.0	0.5 ~ 2.8	

## Touche FLASH ( \$ ) / GAUCHE

#### **BON À SAVOIR**

- Si vous appuyez sur le bouton de l'obturateur après avoir sélectionné Auto, Contre-éclairage, flash synchro lente, le premier flash se déclenche afin de vérifier les conditions de prise de vue (Plage du flash et taux du flash).
   Ne bougez pas jusqu'au deuxième flash.
- Le fait d'utiliser le flash fréquemment réduit la durée de vie de la batterie.
- En fonctionnement normal, la durée de chargement du flash est normalement d'environ 6 secondes. Si la batterie est faible, la durée de chargement est supérieure.
- Durant la prise de vue continue, le mode clip vidéo et AEB, la fonction flash ne fonctionne pas.
- Prenez les photos dans les limites de la portée du flash.
- La qualité de l'image sera compromise si le sujet est trop proche ou s'il réfléchit trop la lumière.
- Lorsque vous prenez une image dans des conditions d'éclairage faible avec le flash, il se peut qu'il y ait des tâches blanches sur l'image prise. La tâche est provoquée par le reflet de la lumière du flash sur les matières flottantes.
   Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil photo.

#### Indicateur de mode Flash

Icône	Mode flash	Description
\$	Flash automatique	Si le sujet ou l'arrière-plan se trouvent dans l'obscurité, le flash de l'appareil se déclenchera automatiquement.
•	Auto & Réduction yeux rouges	Si le sujet ou l'arrière-plan sont sombres, le flash de l'appareil fonctionnera automatiquement et la fonction de réduction de l'effet yeux rouges s' activera.
4	Flash d'appoint	Le flash se déclenche indépendamment de la lumière disponible. L'intensité du flash est contrôlée en fonction des conditions dominantes. Plus l'arrière-plan ou le sujet sont clairs, plus basse sera l'intensité du flash.
<b>4</b> °	Synchro lente	Le flash fonctionne avec une vitesse d'obturateur lente afin d'obtenir la bonne exposition. Lorsque vous prenez une image dans des conditions d'éclairage faible, le voyant de mouvement de l'appareil ( %) s'affiche sur l'écran LCD. Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour cette fonction.
3	Flash déconnecté	Le flash ne fonctionne pas. Sélectionnez ce mode pour capturer des images dans des lieux ou des situations interdisant l'utilisation du flash. Lorsque vous prenez une photo avec peu de lumière, le voyant d'avertissement de secousse de l'appareil ( ﴿ ﴿ ) s'affiche sur l'écran LCD. Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour cette fonction.

## Touche FLASH ( \$ ) / GAUCHE

• Mode flash disponible, par mode d'enregistrement

(O : Sélectionnable X : Non sélectionnable)

	8	0	<b>G</b>	М	Œ	Ø	2			-	*	<b></b>	0	<b>2</b>
<b>₽</b> ^	Х	Χ	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	0
<b>©</b>	Х	0	0	Х	Х	0	0	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х
4	Х	Χ	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
<b>₽</b> S	Х	Χ	0	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х

## Touche Retardateur( 👏 )/ Droite

- Lorsque le menu s'affiche sur l'écran LCD, le fait d'appuyer sur la touche Droite permet de faire passer le curseur à l'onglet droit.
- Lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran LCD, la touche DROITE fonctionne comme une touche Retardateur ( O ). Cette fonction s'utilise lorsque le photographe désiré apparaît sur la photo.

## Touche Retardateur ( ⋄) / Droite

- Sélection du Retardateur
  - Tournez le SÉLECTEUR DE MODE pour sélectionner un mode d'ENREGISTREMENT excepté le mode ENREGISTREMENT VOCAL.
  - 2. Appuyez sur la touche RETARDATEUR jusqu'à ce que l'indicateur du mode souhaité s'affiche à l'écran. Une icône de retardateur 10 secondes, 2 secondes ou double apparaît sur l'écran LCD. En mode Clip vidéo, seul le retardateur 10 secondes fonctionne.
    - · Retardateur 10 SEC ( ♂ )
    - : Appuyer sur le bouton d'obturateur laissera un intervalle de 10 secondes avant que l'image soit prise.



[ Sélection du retardateur 10 SEC ]

- Retardateur 2 SEC ( ⊗<sup>2S</sup> )
- : Appuyer sur le bouton d'obturateur laissera un intervalle de 2 secondes avant que l'image soit prise.
- ・Retardateur double ( o )
- : Une photo est prise après environ 10 secondes et 2 secondes plus tard une autre photo est prise. Lorsque vous utilisez le flash, le retardateur 2 secondes risque d'être plus long que 2 secondes selon la durée de chargement du flash.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'OBTURATEUR, la photo est prise une fois la durée indiquée écoulée.

#### **BON À SAVOIR**

- Si vous faites fonctionnez la touche Retardateur et la touche du mode Lecture lors du fonctionnement du retardateur, la fonction du retardateur est annulée.
- Utilisez un trépied pour éviter le mouvement de l'appareil photo.
- En mode Clip vidéo, seul le retardateur 10 seconde et la commande à distance fonctionnent.

### Touche MENU/ OK

#### ■ Touche MENU

- En appuyant sur la touche MENU, un menu relatif à chacun des modes de l'appareil s'affichera sur l'écran LCD. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.
- Une option de menu peut être affichée lorsque ce qui suit est sélectionné:
   Mode CLIP VIDÉO et IMAGE FIXE. Aucun menu n'est disponible lorsque le mode ENREGISTREMENT VOIX est sélectionné.



#### ■ Touche OK

- Lorsque le menu s'affiche sur l'écran à cristaux liquides, cette touche permet de déplacer le curseur au sous-menu ou de confirmer des données.

## Touche E(Effet)

- Il est possible d'ajouter des effets spéciaux à vos images à l'aide de cette touche.
- Mode image fixe: Vous pouvez sélectionner les menus couleur, zone nette, composée et c. photo.
- Mode clip vidéo : Vous pouvez sélectionner le menu Couleur.
- Effets disponibles par mode d'enregistrement (O : Sélectionnable X : Non sélectionnable)

	<u></u>	•	G	М	0	9		₩.	<b>2</b>
<b>*</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0
	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0
A	Х	Х	0	0	0	0	0	0	0

- « Cette touche ne fonctionne pas en mode Enregistrement vocal et dans certains
  modes de scènes (Nuit, C. Soleil, Aube, Contre J., Feux d'artifice).

  Si un effet spécial est sélectionné, les fonctions des autres effets spéciaux
  (Préconfigurer des cadres de mise au point, Prise de vue composée, C. Photo)
  paramétrées précédemment sont automatiquement annulées.
- Même si l'appareil photo est éteint, le paramètre de l'effet spécial est conservé. Pour annuler l'effet spécial, sélectionnez le sous-menu ( con ) dans le menu Couleur et le sous-menu ( cos ) dans le menu des autres effets spéciaux.

## Effet spécial : Couleur

- Vous pouvez ajouter des effets spéciaux à vos images en utilisant le processeur de l'appareil photo numérique.
  - 1. Appuvez sur la touche E en mode image fixe ou en mode clip vidéo.
  - 2. Sélectionnez l'onglet de menu ( ? ) en appuyant sur la touche Gauche/Droite





[ Mode IMAGE FIXE ]

Mode CLIP VIDÉO 1

- 3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche Haut/ Bas et appuvez sur la touche OK.
  - NOR: Aucun effet rajouté à l'image.
  - : Les images prises sont enregistrées en noir et blanc.
  - : Les images sont enregistrées avec une couleur sepia (ton de couleurs jaunâtre brun).
  - : Les images prises sont enregistrées dans une teinte rouge.
  - : Les images prises sont enregistrées dans une teinte verte.
  - : Les images prises sont enregistrées dans une teinte bleue.
  - : Enregistre l'image en mode négatif.
- 4. Appuvez sur le bouton d'obturateur pour capter l'image.

## Effet spécial : Préconfigurer les zones nettes

- Vous pouvez faire ressortir le suiet de son environnement. Le suiet sera net en mise au point alors que le reste sera hors de la mise au point.

  - 1. Appuvez sur la touche E dans n'importe quel mode d'enregistrement (à l'exception des modes CLIP VIDEO et AUTO).
  - 2. Sélectionnez l'onglet de menu ( ) en appuvant sur la touche Gauche/ Droite
  - 3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuvant sur la touche Haut/ Bas et appuvez sur la touche OK.









4. Le cadre de mise au point préréglé apparaît. Appuvez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une photo



### Effet spécial : Préconfigurer les zones nettes

- Changer le cadre de la mise au point
  - Vous pouvez modifier le cadre de la mise au point après avoir sélectionné un menu [PLAGE].
  - 1. Dirigez l'appareil photo vers le suiet et composez l'image à l'aide de l'écran LCD.
  - 2. Appuvez sur la touche +/-.
  - 3. La couleur du cadre de la mise au point devient blanche. Appuvez sur la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite pour modifier la position du cadre de la mise au point.
  - 4. Pour sélectionner la position du cadre de la mise au point et la plage, appuyez à nouveau sur la touche +/- et vous pouvez prendre une photo.







[Le cadre est activé]

Appuvez sur la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite







[Après avoir changé la position du cadre]

### Effet spécial : Prise de vue composée

- Vous pouvez combiner 2~4 prises de vues différentes sur une image fixe.
  - 1. Appuvez sur la touche E dans n'importe quel mode d'enregistrement (à l'exception des modes CLIP VIDEO et AUTO).
  - 2. Sélectionnez l'onglet de menu ( ) en appuyant sur la touche Gauche/ Droite.
  - 3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.
    - : Permet d'annuler la p. composée
    - : 2 prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
    - : 3 prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
    - : 4 prises de vues différentes sont combinées sur une image fixe.
    - : 2 prises de vue au format panorama différentes sont combinées dans une image fixe.
  - 4. Le nombre de cadres que vous avez sélectionné à l'étape 3 s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la p. composée.
  - \* Sélection de 2 prises de vue composées



le bouton de l'obturateur











[ Prêt pour la prise de vue ]

[Première prise de vue]

[Deuxième prise de vue]

[L'image finale]

5. Pour enregistrer les prises de vue composées, appuyez sur la touche OK après la dernière prise de vue.

## Effet spécial : Prise de vue composée

#### **BON À SAVOIR**

- Vous pouvez utiliser la touche flash, retardateur, macro, mémo vocal et Zoom W/T lors de la prise de vue composée.
- Si vous appuvez sur la touche mode Lecture ou sur la touche Enregistrement vocal lors de prises de vue composées, chaque mode de fonctionnement de l'appareil photo est exécuté. Lorsque vous appuvez sur la touche Menu ou E. une fenêtre de confirmation s'affiche. Les images prises précédemment sont supprimées.
- Après la dernière prise de vue composée, appuvez sur la touche OK. Le mémo vocal démarre ensuite
- Modifier une partie de la prise de vue composée avant la dernière prise de vue Avant de prendre la dernière prise de vue composée, vous pouvez en modifier une partie.
  - 1. Lors des prises de vues composées, appuyez sur la touche +/-.
  - 2. Une image précédente est supprimée et un nouveau cadre s'affiche. Si une image a été prise avant, appuyez à nouveau sur la touche +/- et une image précédente est à nouveau supprimée.



Avant de prendre la troisième prise de vue ]



[Revenir à la deuxième prise de vue]

3. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre une nouvelle image.

- Modifier une partie de la prise de vue composée après avoir pris la dernière prise de vue. Après avoir pris la dernière prise de vue composée, vous pouvez en modifier une partie.
  - 1. Après avoir pris la dernière prise de vue, un curseur permettant de sélectionner un cadre s'affiche. Appuvez sur la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite pour sélectionner le cadre.
  - 2. Appuvez sur la touche +/- et une image est supprimée. Le cadre composé est activé.
- 3. Appuvez sur le bouton de l'obturateur. Vous pouvez prendre d'autres images en utilisant la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite et +/-

Appuver sur la touche Haut

4. Pour enregistrer l'image, appuvez sur la touche OK.



[Après avoir pris la quatrième prise de vuel



Appuver sur le bouton de l'obturateur



[Supprimer la deuxième prise de vuel Appuver sur la

touche OK



[Après avoir à nouveau pris la deuxième prise de vuel



[Revenir à la deuxième prise de vuel






[Une image enregistrée]

## Effet spécial : Cadre photo

- Vous pouvez ajouter 9 types de bordures de type cadre à une photo que vous souhaitez prendre.
  - Appuyez sur la touche E dans n'importe quel mode d'enregistrement (à l'exception des modes CLIP VIDEO et AUTO).
  - 2. Sélectionnez l'onglet de menu ( 🔥 ) en appuyant sur la touche Gauche/ Droite.
  - Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche Haut/ Bas et appuyez sur la touche OK.
    - OFF : Le cadre photo n'est pas ajouté.



- Le cadre photo apparaît. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capter l'image.
- \*\* Avant de prendre une photo, vous pouvez modifier le cadre en appuyant sur la touche +/-. Modifiez le type de cadre en appuyant sur la touche Haut/ Bas/ Gauche/ Droite.



### Touche +/-

 Vous pouvez utiliser la touche + / - pour ajuster les valeurs RGB, ISO, la balance des blancs et les compensations d'exposition

Menu principal	Sous-menu	Mode disponible de l'appareil photo
RGB	R (Rouge), V (Vert), B (Bleu)	M C
ISO	AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000	G M
Équilibre des blancs	AUTO, LUMIÈRE DU JOUR, NUAGEUX, FLUORESCENT H, FLUORESCENT L, TUNGSTÈNE, PERSONAL.ISER.	e c M
Compensation d'exposition	-2.0~0.0~+2.0 (par incréments de 0,5EV)	G

- RGB: Permet à l'utilisateur de régler les valeurs du R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) des images à enregistrer.
- Paramétrer les valeurs RGB
  - Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icône RGB ( RGB ). La barre du menu RGB apparaît comme indiqué.
  - Lisez les touches HAUT/ BAS/ GAUCHE et DROITE pour sélectionner la valeur RGB que vous souhaitez.
- Touche Haut/ Bas : Permet de naviguer entre les icônes R, G et B.
- Touche Gauche/ Droite : Permet de changer la valeur de chaque icône
- Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche +/-, la valeur que vous avez paramétrée est enregistrée et vous quittez le mode RGB setup.
- \*\* Si dans le menu d'effets spéciaux « Couleur » vous avez sélectionné n'importe quelle icône excepté NOR, il est impossible de sélectionner l'effet spécial RGB.

### Touche +/-

- ISO: Vous pouvez régler la sensibilité ISO lorsque vous prenez des photos. La vitesse ou la sensibilité particulière à la lumière d'un appareil répondent à des normes ISO
- Sélection d'une sensibilité ISO
  - 1. Appuvez sur la touche +/- et utilisez ensuite les touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icône ISO ( SO ). La barre de menu ISO apparaît comme indiqué.



2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner la valeur de la sensibilité ISO que vous souhaitez

#### - AUTO ·

La sensibilité de l'appareil photo est fonction de divers facteurs, tels que les valeurs de la mesure de lumière ou la brillance du suiet.

- -80, 100, 200, 400, 800, 1000 :
- Vous pouvez augmenter la vitesse d'obturation, tout en avant la même quantité de lumière, en augmentant la sensibilité ISO. Cependant, il se peut que l'image soit saturée en luminance élevée. Plus la valeur ISO est élevée. plus l'appareil photo sera sensible à la lumière et de ce fait meilleure sera sa capacité à prendre des photos dans des conditions sombres. Cependant, le bruit d'image augmente proportionnellement à l'augmentation de la valeur ISO. Le grain de l'image apparaîtra de ce fait plus gros.
- 3. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche +/-, la valeur que vous avez paramétrée est enregistrée et vous guittez le mode paramétrage ISO.

- Équilibrage des blancs : Le réglage de l'équilibre des blancs (W.BALANCE) vous permet de corriger les défauts chromatiques en comparant les couleurs à un blanc de référence. Ainsi. vous obtiendrez des photos aux couleurs plus naturelles.
- Sélection d'un équilibrage des blancs
  - 1. Appuvez sur la touche +/- et utilisez ensuite les touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icône équilibrage des blancs ( AWB ). La barre de menu équilibrage des blancs
    - s'affiche comme indiqué.



2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour paramétrer l'équilibrage des blancs à la valeur que vous souhaitez.

AUTO AWB: L'appareil photo choisit automatiquement le meilleur équilibre des blancs en fonction de l'éclairage ambiant.

LUM.JOUR

☼ : Pour les images en extérieur

NUAGEUX

= : Sert à prendre des images lorsque le ciel est couvert de nuages.

Fluorescent H

₩: Pour la prise de vue avec un éclairage fluorescent type lumière du jour procuré par un éclairage fluorescent à 3 niveaux de puissance.

Fluorescent I

□ : Prise de vue avec un éclairage fluorescent blanc

TUNGSTÈNE - ∴ : Pour les prises de vue sous éclairage au tungstène (ampoules classiques).

PERSONNALISER -: Permet à l'utilisateur de paramétrer l'équilibrage des blancs selon les conditions de prises de vues.

Diverses conditions d'éclairage peuvent provoquer un déséquilibre chromatique sur les images.

3. Appuyez à nouveau sur la touche +/-. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et vous quittez le mode de paramétrage Équilibrage des blancs.

### Touche +/-

- Utilisation de la Personnalisation de l'équilibrage du blanc
   Les paramétrages de l'Equilibrage du blanc peuvent légèrement varier en fonction des conditions de prises de vues. Vous pouvez sélectionner le paramétrage de l'équilibrage du blanc le plus approprié pour un environnement de prises de vue donné et ce en paramétrant la personnalisation de l'équilibrage du blanc.
  - Sélectionnez le menu PERSONNALISER
     J de l'équilibre du blanc.
  - Placez une feuille de couleur blanche en face de l'appareil de manière à ce que l'écran LCD n'affiche que du blanc et appuyez ensuite sur le déclencheur de l'OBTURATEUR.
  - 3. Votre valeur personnalisation de l'équilibrage du blanc est enregistrée.
    - La valeur de personnalisation de l'équilibrage du blanc sera appliquée à partir de la prochaine photo que vous prendrez.
    - L'équilibrage du blanc configuré par l'utilisateur reste effectif jusqu'à ce qu'il soit écrasé





- Compensation d'exposition : Cet appareil photo détermine automatiquement les valeurs d'exposition selon les conditions d'éclairage ambiant. Vous pouvez également sélectionner la valeur de l'exposition à l'aide de la touche +/-.
- Compensation de l'exposition
  - Appuyez sur la touche +/- et utilisez ensuite les touches HAUT et BAS pour sélectionner l'icône de la compensation d'exposition ( ).
     La barre de menu de la compensation d'exposition apparaît comme indiqué.



- Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour
   paramétrer le facteur de compensation de l'exposition que vous souhaitez.
- 3. Appuyez à nouveau sur la touche +/-. La valeur que vous paramétrez est enregistrée et le mode de paramétrage de la compensation d'exposition se ferme. Si vous modifiez la durée d'exposition, l'indicateur d'exposition ( 2 ) s'affiche au bas de l'écran à cristaux liquides.
- \* Une valeur négative de compensation de l'exposition réduit l'exposition. Veuillez noter qu'une valeur positive de la compensation de l'exposition augmente l'exposition et l'écran LCD apparaît blanc ou vous risquez de ne pas obtenir de belles photos.

## Utilisation de l'écran LCD pour le réglage des paramètres de l'appareil photo

- Vous pouvez utiliser le menu sur l'écran LCD afin de paramétrer les fonctions d'enregistement. Dans n'importe quel mode, excepté le mode ENREGISTREMENT VOCAL, le fait d'appuyer sur la touche MENU affiche le menu sur l'écran LCD.
- \*\* Le menu ne s'affichera pas sur l'écran LCD dans les circonstances suivantes :
  - Si une autre touche est actionnée
  - Durant le traitement des données d'une image.
  - Lorsque les piles n'ont plus de puissance suffisante
- Les fonctionnalités suivantes sont disponibles selon le mode sélectionné.
   Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

		_			_	
Onglet de menu	Menu principal	Sous	-menu	Mode d'apprareil en fonction	Page	
		3072X2304	2816X2112			
_	TAILLE	2592x1944	2272X1704		p.32	
<i>7</i> <sup>™</sup>	(Angle normal)	2048X1536	1600X1200		p.32	
		1024X768	640X480			
	TAILLE	640X480	320X240		p.32	
640	(Grand angle)	160X120	-	ت ت	p.32	
<b>=</b>	QUALITÉ	TRÈS FINE	FINE		p.32	
ш	QUALITE	NORMAL	-		p.32	
30	TAUX CADRE	30 IPS	15 IPS	Ø	p.32	
	MESURE EXPO.	MULTI	SÉLECTIF		p.33	
	P. DE VUE	UNIQUE	CONTINU	GMR	n 22	
	F. DE VOE	AEB	-		p.33	
	NETTETÉ	DOUX	NORMAL		n 24	
	INCITCIE	DUR	-		p.34	
(E)	INFO. OSD	ENTIER	DE BASE		n 24	
	INFO. USD	M. ECO. EC.	-		p.34	

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu		Mode d'apprareil en fonction	Page
		PAYSAGE	GROS PLAN		
	MODE	C. SOLEIL	AUBE		p.16
		CONTRE J.	ARTIFICE		
		P.&NEIGE	-		

<sup>\*</sup> Les menus peuvent être modifiés sans avertissement préalable.

### Comment utiliser le menu

- Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche MENU. Un menu apparaît pour chaque mode de l'appareil photo. Cependant, il n'y a pas de menu pour le mode Enregistrement vocal ( ).
- 2. Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour naviguer dans les menus.



3. Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner un sous-menu.



 Sélectionnez un sous-menu et la valeur que vous paramétrez est ensuite enregistrée. Appuyez sur la touche menu et le menu disparaît.

### **Taille**

■ Vous pouvez sélectionner la taille de l'image adaptée à votre application.

Mode		Mode image fixe						Mode clip vidéo			
Icône	<b>Z</b>	6∞	5=	4=	3=	2	7	VGA	640	320	160
Taille	3072X	2816X	2592X	2272X	2048X	1600X	1024X	640X	640X	320X	160X
raille	2304	2112	1944	1704	1536	1200	768	480	480	240	120





640

[ Mode IMAGE FIXE ]

[ Mode CLIP VIDÉO ]

1 / 2 640 39 · 1

640X480

#### **BON À SAVOIR**

 Plus la résolution est élevée, moins il y a de prises de vues étant donné que les images en haute résolution nécessitent plus de mémoire que celles en faible récolution

### Qualité/ Vitesse

 Vous pouvez sélectionner le taux de compression adapté à votre application pour les images enregistrées. Plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image est faible.

Mode			Mode clip vidéo		
Icône		:::	::	30	15
Sous-menu	TRÈS FINE	FINE	NORMAL	30 IPS	15 IPS
Format de fichier	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi





[ Mode IMAGE FIXE ]

[ Mode CLIP VIDÉO ]

#### **BON À SAVOIR**

- Ce format de fichier est compatible avec le DCF (Design rule for Camera File system - Règle de conception pour le système de fichier pour appareil photo).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG est la norme de compression d'image développées par Joint Photographic Experts Group.
   Ce type de compression est plus communément utilisé pour la compression de photos et de graphismes étant donné qu'il compresse les fichiers de manière efficace sans endommager les données.

## Mesure de l'exposition

 Si vous ne parvenez pas à obtenir des conditions d'exposition adaptées, vous pouvez changer la méthode de mesure pour prendre des images plus claires.

[MULTI]

: L'exposition est calculée selon une moyenne de lumière dans la zone de la photo. Cependant le calcul est modifié vers le centre de la zone de la photo. Adapté pour une utilisation générale.



[ Mode PROGRAMME ]

[SÉLECTIF]

: Seule la zone rectangulaire au centre de l'écran LCD fait l'obiet

d'une mesure de lumière. Adapté lorsque le sujet au centre est exposé correctement indifféremment de la lumière du fond.

※ Si le sujet n'est pas le centre de la zone de mise au point, n'utilisez pas la
mesure ponctuelle, cela risque de provoquer une erreur d'exposition.

Dans ce cas, il est préférable d'utilisez la compensation d'exposition.

### Prise de vue continue

- Vous pouvez sélectionner la prise de vue continue et AEB (Bracketing avec exposition automatique).
  - [UNIQUE] : Prendre uniquement une photo
  - [CONTINU]: Les images sont prises de manière continue jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton de l'obturateur. La capacité de prise de vue dépend de la mémoire



[ Mode PROGRAMME ]

- [AEB]

: Prendre trois photos dans différentes expositions : exposition courte

(-0,5EV), exposition standard (0,0EV) et sur exposition (+0,5EV). Utilisez ce mode s'il est difficile de décider de l'exposition du sujet.

- \*\* Une résolution élevée ainsi qu'une qualité d'image élevée augmentent la durée d'enregistrement du fichier, ce qui augmente la durée de veille.
- » Si le sous-menu [CONTINU] ou [AEB] est sélectionné, le flash s'éteint automatiquement.
- » Si moins de 3 images sont disponibles dans la mémoire, la prise de vue AEB n'est pas disponible.
- » Il est préférable d'utiliser un trépied pour la prise de vue AEB étant donné que la durée d'enregistrement de chaque fichier image est plus long et l'aspect flou provoqué par un mouvement de l'appareil photo risque de se produire.

### Netteté

Vous pouvez régler la netteté de la photo que vous souhaitez prendre. Vous ne pouvez pas vérifier l'effet de netteté sur l'écran LCD avant de prendre la photo étant donné que cette fonction n'est appliquée que lorsque la photo est enregistrée dans la mémoire.



[ Mode Programme ]

Sous-menu	Icône	Description
DOUX		Les contours de l'image sont adoucis.
DOOX		Cet effet est adapté pour l'édition des images sur votre PC.
NORMAL		Les contours de l'image sont nets.
NORWAL		Adapté pour l'impression.
		Les contours de l'image sont accentués.
DUR	L	Les contours sont nets mais il peut y avoir un bruit
		d'image sur l'image enregistrée.

## Informations relatives à l'affichage à l'écran

- Dans n'importe quel mode à l'exception du mode ENREGISTREMENT VOCAL, vous pouvez vérifier l'état de l'enregistrement sur l'écran LCD.
- Mode veille : Si vous sélectionnez le [M. ECO. EC.] et que l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée (environ 30 SEC.), l'appareil se met automatiquement en veille (écran LCD : ETEINT, Voyant d'état de l'appareil photo : Clignote).



- Pour utiliser à nouveau l'appareil photo, appuyez sur l'une des touches sauf la touche marche/arrêt.
- Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la durée indiquée, il s'éteint automatiquement afin d'économiser la pile.

Reportez-vous page 54 pour plus d'informations concernant la fonction d'arrêt automatique.



[Mode informations complet]



[Mode informations de base]

## Démarrage du mode lecture

- Si vous utilisez une carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent seulement à la carte.
- Si vous n'utilisez pas de carte mémoire, toutes les fonctions de l'appareil photo s'appliquent uniquement à la mémoire interne.
- Si vous avez allumé l'appareil photo en appuyant sur la touche MARCHE/ ARRÊT, vous pouvez appuyer une fois sur la touche MODE PLAY pour passer en mode Play et appuyer à nouveau dessus pour passer en mode Recording.
- Vous pouvez allumer l'appareil à l'aide de la touche mode play. L'appareil photo est allumé en mode play. Appuyez à nouveau sur la touche mode play pour passer en mode shooting.
- Pour activer le mode LECTURE, utilisez les touches de l'appareil et l'écran LCD.
- Lecture d'une image fixe
  - Sélectionnez le mode LECTURE à l'aide de la touche de mode lecture ( ).
  - 2. La dernière image stockée en mémoire s'affiche sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
  - 3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez lire à l'aide de la touche GAUCHE/ DROITE.
  - \* Appuyez sur la touche Gauche ou Droite et maintenez-la enfoncée pour faire avancer rapidement les images lues.





#### **BON À SAVOIR**

- Mode manuel : Le fait d'appuyer sur la touche mode lecture pendant plus de 3 secondes permet de paramétrer le signal sonore et le son de démarrage sur OFF, même si vous les aviez paramétrés sur ON.
- Appuyez légèrement sur le bouton de l'obturateur en mode Lecture pour passer au mode de prise de vue actuellement paramétré.

- Visionnage d'un vidéoclip
   Les 2 premières étapes sont identiques à celles qui
  - décrivent la lecture d'images fixes.
  - 3. Sélectionnez le clip vidéo enregistré et appuyez sur la touche Play & Pause ( ) pour le lire.
    - Pour mettre un fichier vidéo clip sur pause en cours de lecture, appuyez à nouveau sur la touche lecture et pause.
    - Pour reprendre la lecture du fichier vidéoclip, appuyez à nouveau sur la touche lecture & pause.
    - Pour rembobiner un vidéo clip en cours de lecture, appuyez sur la touche GAUCHE.
    - Pour faire avancer le vidéo clip rapidement, appuyez sur la touche DROITE.
    - Pour arrêter la lecture du vidéo clip, appuyez sur la touche lecture & pause et appuyez ensuite sur la touche GAUCHE ou DROITE.
- Fonction capture clip vidéo : permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo.
- Comment capturer le clip vidéo
   Les étapes 1~3 sont identiques à celles de la lecture d'un clip vidéo.
  - Appuyez sur la touche Play / Pause lors de la lecture du clip vidéo. Appuyez ensuite sur la touche E.
  - 5. Le clip vidéo mis sur pause est enregistré avec un nouveau nom de fichier.
  - La taille du fichier du clip vidéo capturé est identique à celle du clip vidéo original (640X480, 320X240, 160X120)







[ Mis sur pause ]



[ Appuyer sur la touche E ]

## Démarrage du mode lecture


- Ecoute d'une voix enregistrée
   Les 2 premières étapes sont identiques à celles qui décrivent la lecture d'images fixes.
  - Sélectionnez le fichier vocal enregistré et appuyez sur la touche Play & Pause ( ) pour le lire.



- Pour mettre un fichier vocal enregistré sur pause lors de la lecture, appuyez à nouveau sur la touche lecture & pause.
- Pour reprendre la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche lecture & pause.
- Pour rembobiner le fichier vocal lors de la lecture, appuyez sur la touche GAUCHE. Pour faire avancer le fichier vocal rapidement, appuyez sur la touche DROITE.
- Pour arrêter la lecture du fichier vocal, appuyez sur la touche lecture & pause et appuyez ensuite sur la touche GAUCHE ou DROITE.

### INDICATEUR LCD

■ L'écran LCD affiche les informations de prise de vue



Numéro	Description	Icône	Page
1	Icône du mode lecture		-
2	Batterie		p.9
3	Mémo vocal	٨	p.20
4	Protéger	Отп	p.44
5	DPOF	<u> </u>	p.46
6	Date d'enregistrement	2006/08/01	-
7	Taille de l'image	3072X2304 ~ 256X192	p.32
8	Flash	On / Off	p.21
9	Vitesse d'obturation	8 ~ 1/1,500	p.14
10	Valeur d'ouverture	F2.8 ~ F12.4	p.14
11	ISO	80 ~ 1000	p.29
12	Nom de dossier & Nom de fichier	100-0007	p.53

### Utilisation des touches pour régler l'appareil photo

■ En mode Lecture, vous pouvez utiliser les touches de l'appareil photo pour paramétrer facilement les fonctions du mode Lecture.

### Touche Vignette( ) / Agrandissement( Q )

- Vous pouvez voir des images multiples, agrandir une image sélectionnée, rogner et enregistrer une zone sélectionnée d'une image.
- Affichage vignette
  - 1. Lorsqu'une image est affichée en plein écran, appuyez sur la touche vignette.
  - 2. La dernière image affichée avant que vous n'ayez activé le mode Vignette est mise en évidence.
  - 3. Appuyez sur la touche à 5 fonctions pour atteindre l'image de votre choix.
  - 4. Pour visualiser une image séparément, appuyez sur la touche agrandissement.



[ Affichage en mode Normal ]

Appuyez sur la touche vignette ( )



Image mise en surbrillance



[ Mode d'affichage timbres-poste ]

# Touche Vignette( 🔀 )/ Agrandissement( Q )

- Agrandissement d'image
  - Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir et appuyez sur la touche agrandissement.
  - 2. Il est possible de visualiser différentes parties d'une image à l'aide de la touche à 5 fonctions.
  - Appuyez sur la touche vignette pour faire un zoom arrière jusqu'à l'image originale en plein format.
    - Vous pouvez savoir si l'image affichée est une vue agrandie en vérifiant le voyant d'agrandissement de l'image qui se trouve en le de la companyant de l'image qui se trouve en



- Les vidéo clips et les fichiers WAV ne peuvent pas être agrandis.
- Lorsque vous agrandissez une image, il se peut que la qualité s'en trouve sacrifiée.






## Touche Vignette( ■ )/ Agrandissement( Q )

• Le taux maximum d'agrandissement proportionnellement à la taille de l'image.

Taille de l'image	7M	6M	5M	4M	3M	2M	1M	VGA
Taux d'agrandissement maximum	X12.0	X 11.0	X 10.1	X 8.9	X 8.0	X 6.3	X 4.0	X 2.5

- Couper : vous pouvez extraire la partie de l'image de votre choix et l'enregistrer séparément. 1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez agrandir
  - et appuvez sur la touche agrandissement.
  - 2. Il est possible de visualiser différentes parties d'une image à l'aide de la touche à 5 fonctions.



- Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuvant sur la touche GAUCHE/ DROITE et appuvez ensuite sur la touche OK.
  - [OUI] : L'image rognée est enregistrée sous un nouveau nom de fichier et s'affiche sur l'écran I CD
  - [NON]: Le menu de rognage disparaît.
- \* S'il reste peu d'espace mémoire pour enregistrer l'image rognée, le rognage est impossible.
- \* Pour supprimer l'image agrandie lors de la fonction rognage, appuyez sur la touche supprimer.

## Touche mémo vocal( ) / Haut

- Lorsque le menu est affiché sur l'écran LCD. le fait d'appuver sur la touche HAUT permet de déplacer le curseur de menu vers le haut.
- Quand le menu ne s'affiche pas sur l'écran à cristaux liquides, la touche HAUT sert de touche de mémo vocal. Vous pouvez ajouter votre fichier audio à une image fixe stockée.
- Aiout d'un mémo vocal à une image fixe
  - 1. Appuvez sur la touche GAUCHE/ DROITE pour sélectionner une image à laquelle vous souhaitez aiouter du son.
  - 2. Appuvez sur la touche mémo vocal ( **l** ) pour afficher l'indicateur de mémo vocal. L'appareil est à présent prêt pour enregistrer un mémo vocal.
  - 3. Appuvez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement et la voix est enregistrée sur l'image fixe pendant 10 secondes. Lors de l'enregistrement de la voix, la fenêtre d'état de l'enregistrement s'affiche comme indiqué ci-contre.
  - 4. Vous pouvez arrêter l'enregistrement en appuvant à nouveau sur le déclencheur.

l'image fixe à laquelle il correspond.

- 5. L'icône ( ) s'affiche sur l'écran LCD une fois l'enregistrement du mémo vocal terminé.
  - Les mémos vocaux ne peuvent pas être enregistrés dans des fichiers de clip vidéo ou d'enregistrement vocal.
  - Le mieux pour les enregistrements sonores est
  - de maintenir une distance de 40 cm entre vous et l'appareil (micro). - Le mémo vocal est enregistré au format \*.wav, mais il a le même nom que
  - Si vous ajoutez un nouveau mémo vocal à l'image fixe qui en a déjà un, le mémo vocal existant va être effacé.







## Touche Lecture & Pause ( ► )/ Bas

- En mode Lecture, les touches lecture & pause / bas fonctionnent de la manière suivante:
  - Si le menu s'affiche

Appuyez sur la touche BAS pour passer du menu principal à un sous-menu ou pour déplacer le curseur de sous-menu vers le bas.

- Si une image fixe ayant un mémo vocal, un fichier vocal ou un vidéo clip est en cours de lecture

En mode Stop : Permet de lire une image fixe ayant un mémo vocal,

un fichier vocal ou un vidéo clip.

Au cours de la lecture : Arrête temporairement la lecture.

En mode Pause : Reprend la lecture.



[L'enregistrement vocal est arrêté.]



[Enregistrement vocal en cours de lecture]



[L'enregistrement vocal est mis sur pause.]

## Touche E (Effet)

- Il est possible d'ajouter des effets spéciaux à vos images à l'aide de cette touche.
  - Sélectionnez une image fixe ou un clip vidéo et appuyez sur la touche E.
  - 2. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK.



- : Les images prises sont stockées en noir et blanc
- Les images sont enregistrées avec une couleur sépia (un dégradé de couleurs jaunâtre brun).
- : Les images prises sont enregistrées avec une teinte rouge.
- : Les images prises sont enregistrées avec une teinte verte.
- B : Les images prises sont enregistrées avec une teinte bleue.
- : Enregistrez l'image en mode négatif.
- \* L'image modifiée est enregistrée avec un nouveau nom de fichier.

## Touche Supprimer ( 俗 )

- Cela permet de supprimer des images enregistrées sur la carte mémoire.
- Suppression d'images en mode Lecture
  - 1. Sélectionnez une image que vous souhaitez supprimer en appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE et appuyez sur la touche SUPPRIMER( 4 ).
  - 2. Un message s'affiche comme indiqué sur le côté de l'écran I CD
  - 3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE et appuyez ensuite sur la touche OK.

Si [OUI] est sélectionné : permet d'effacer les

images sélectionnées.



Si [NON] est sélectionné : permet d'annuler "Effacer image".

- Suppression d'images en mode Affichage vignette
  - 1. Utilisez les touches HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer et appuyez ensuite sur la touche SUPPRIMER( ).
  - 2. Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD.
  - 3. Sélectionnez les valeurs du sous-menu en appuvant sur la touche GAUCHE/ DROITE et appuvez ensuite sur la touche OK.
    - Si [OUI] est sélectionné : permet d'effacer les images sélectionnées.
    - Si [NON] est sélectionné : permet d'annuler "Effacer image".



Appuyez sur la touche SUPPRIMER



### **BON À SAVOIR**

• Avant de supprimer des images de l'appareil, vous devez sauvegarder ou télécharger les images que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur.

## **Touche imprimante**

■ Si vous sélectionnez le sous-menu [ORDI.] dans le menu de configuration [USB], le message [BRANCH, ORDINATEUR] s'affiche lorsque vous connectez l'appareil photo à votre imprimante et la connexion ne sera pas établie. Dans ce cas. appuvez sur la touche Imprimante. Le message [BRANCH. IMPRIMANTE] s'affiche et le mode Impression simple est



sélectionné

- \* Dans certaines conditions l'appareil photo numérique peut ne pas se connecter à l'imprimante.
- Après la connexion, le menu Impression simple s'affiche sur l'écran I CD. Pour afficher le menu. PictBridge, appuvez sur la touche Menu. Pour obtenir plus d'informations relatives au menu PictBridge, reportez-vous page 49.



### Touche GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK

■ Les touches GAUCHE/ DROITE/ MENU/ OK permettent d'activer ce qui suit.

- Touche GAUCHE : Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche GAUCHE pour sélectionner l'onglet de menu à gauche du

curseur. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche GAUCHE pour sélectionner l'image précédente.

- Touche DROITE : Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur la touche DROITE

pour sélectionner l'onglet de menu à droite du curseur, ou pour aller à un menu secondaire. Lorsque le menu ne s'affiche pas, appuyez sur la touche DROITE pour

sélectionner l'image suivante.

- Touche MENU : En appuyant sur la touche MENU, le menu mode lecture s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Si l'on appuie une

s'affiche sur l'écran à cristaux liquides. Si l'on appuie une nouvelle fois, l'écran LCD reviendra à l'affichage initial.

- Touche OK : Lors de l'affichage du menu à l'écran à cristaux liquides,

la touche OK est utilisée pour valider les données qui changent à l'aide de la touche à 5 fonctions.

### Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

■ Les fonctions du mode LECTURE peuvent être modifiées à l'aide de l'écran à cristaux liquides. Dans le mode LECTURE, le menu s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'on appuie sur la touche MENU. Les menus que vous pouvez paramétrer en mode Lecture sont les suivants. Pour prendre une photo après avoir configuré le menu lecture, appuyez sur la touche du mode LECTURE ou sur le bouton de l'obturateur.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
		AFFICH.	LECTURE / REP. L.	
	DIAPOS.	INTERV.	1, 3, 5, 10 SEC	n 42 44
	DIAFOS.	EFFET	OFF	p.43~44
		LIILI		
<u></u>	PROTÉGER	SÉLEC. IM.	DÉVERROUIL/	n 44
оπ	Photeden	TOUTES IM.	VERROUIL.	p.44
	SUPPRIMER	SÉLEC. IM.	-	p.45
'W"		TOUTES IM.	-	p.45
		2816 X 2112	-	
•		2592 X 1944	-	
		2272 X 1704	-	
	RÉDIMENS.	2048 X 1536	-	p.45
	REDIMENS.	1600 X 1200	-	p.45
		1024 X 768	-	
		640 X 480	-	1
		IMAGE UT. 1	-	1

## Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
		DROITE	-	
		GAUCHE	-	
靣	ROTATION	180	-	p.46
		HORIZONTAL	-	
		VERTICAL	-	
	DPOF	STANDARD	SÉLECT. / TOUTES IM / ANNULER	
D		INDEX	NON/ OUI	p.46
		TAILLE	SÉLECT. / TOUTES IM./ ANNULER	
	COPIER	NON	-	p.48
COPIER		OUI	-	p.40
		ENTIER	-	
	INFO. OSD DE BASE		-	p.49
		AAE. ETEINT	-	

 Ce menu est disponible lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante supportant PictBridge (connexion directe à l'appareil photo, vendue séparément) par un câble USB.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page	
S/I	IMAGES 1 IMAGE		-	p.50	
<b>6/1</b>	IIVIAGES	TOUTES IM.	-	p.50	
<b>A</b>	PARAM AUTO	NON	-	p.50	
4	1 ATIAWI AOTO	OUI	-	p.50	
			AUTO		
			CARTE P		
			CARTE	]	
			4X6	]	
		TAILLE	L	1	
		AM	2L		
			Letter		
			A4		
_	PARAM		A3		
Ġ.	PERSO		AUTO	p.51	
		ENTIER			
			1		
			2	1	
		DISPOSI.	4	]	
			8		
			9	1	
			16		
			INDEX	1	

### Configuration du mode de lecture à l'aide de l'écran LCD

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page
			AUTO	
		TYPE	COUCHÉ	
		IIFL	PHOTO	
			NORMAL	
			AUTO	
	PARAM	QUALITÉ	HAUTE	
Ġ		QUALITE	NORMAL	p.51
Ų.	PERSO		FINE	p.51
		AUTO		
		DATE NOM FICH	ARRÊT	
			MARCHE	
			AUTO	
			ARRÊT	
			MARCHE	
	IMPR	STANDARD	-	p.51
	IIVII T	INDEX	-	p.51
Б	IMP.AUTO	NON	-	p.52
	IIVII .AOTO	OUI	-	p.52
0	REMISE	NON	-	p.52
	TILIVIIOL	OUI	-	p.52

<sup>\*</sup> Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

### Démarrage du diaporama

- Les images peuvent être affichées en continu à intervalles pré configurés.
   Vous pouvez visionner le diaporama en connectant l'appareil à un écran externe.
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [DIAPOS.].
- Démarrer le diaporama : Le diaporama peut uniquement démarrer dans le menu [Démarrer].
  - Utilisez les touches Haut/ Bas pour sélectionner le menu [Affich.] et appuyez sur la touche Droite.
  - 2. Utilisez les touches Haut/ Bas pour sélectionner un sous-menu que vous souhaitez.

[LECTURE] : Le diaporama est fermé après un cycle.



- [REP. L.] : Le diaporama est répété jusqu'à ce qu'il soit annulé.
- 3. Pour enregistrer les paramètres modifiés, appuyez sur la touche OK. Le diaporama démarre ensuite.
- Paramétrage de l'intervalle de lectura : Paramétrez l'intervalle de lecture du diaporama.
  - Sélectionnez le sous-menu [INTERV.] en appuyant sur la touche HAUT / BAS et appuyez sur la touche DROITE.
  - 2. Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner l'intervalle que vous souhaitez.
  - 3. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la configuration.



### **BON À SAVOIR**

- La durée de chargement dépend de la taille de l'image et de la qualité.
- Lors du diaporama, seule la première image d'un film VIDÉO s'affiche.
- Lors du diaporama, le fichier d'enregistrement vocal ne s'affiche pas.

## Démarrage du diaporama

 Configurer les effets du diaporama : Il est possible d'utiliser les effets de l'écran unique pour le diaporama.

EFFET

- Sélectionnez le sous-menu [EFFET] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.
- 2. Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner le type d'effet.

: Affichage normal.

L'image s'affiche doucement.

: L'image s'affiche doucement du centre vers l'extérieur.

: L'image se déplace à partir du haut à gauche.

: L'image glisse en diagonale du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit.

: Les images défilent de manière irrégulière

3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le paramétrage.

## Protection des images

- Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement des prises de vue particulières (VERROUIL). Enlève également la protection des images qui ont été protégées précédemment (DÉVERROUIL).
- Protection des images
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [PROTÉGER].
  - 3. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.

Ensuite, appuyez sur la touche OK.

[SÉLEC. IM.] : Une fenêtre de sélection s'affiche pour une image à protéger/sortir.

Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Permet de sélectionner une image

Touche zoom W/T : Permet de changer la taille de l'impression.

Touche MENU : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

[TOUTES IM.]: Permet de changer la taille de l'impression de toutes les images enregistrées.

Touche zoom W/T : Protéger/ sortir les images.

Touche MENU : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

- Lorsque vous protégez une image contre un effacement inopiné, l'icône de protection s'affiche à l'écran à cristaux liquides (LCD). Une image non protégée n'a pas d'indicateur.
- Une image en mode LOCK est protégée de la fonction supprimer ou des fonctions [SUPPRIMER] mais n'est PAS protégée de la fonction [FORMAT].









## Suppression d'images

- Parmi tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire, les fichiers non protégés qui se trouvent dans le sous-dossier DCIM seront effacés. Rappel:les images ainsi effacées ne peuvent pas être récupérées. Veillez à enregistrer les images importantes sur un ordinateur avant de lancer la commande d'effacement. L'image de démarrage n'est pas enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil photo (C.à d. pas sur la carte mémoire) et elle ne sera pas effacée même si vous supprimez tous les fichiers de la carte mémoire.
- Suppression d'images
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [SUPPRIMER].
  - Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.

[SÉLEC. IM.]: Une fenêtre de sélection s'affiche pour une image à protéger/sortir.

Haut/ Bas/ Gauche/ Droite: Permet de sélectionner une image.
Touche zoom T: Sélectionnez l'image pour la

Touche OK

: Appuyez sur la touche OK pour afficher le message de confirmation. Sélectionnez le menu [OUI] et appuyez sur la touche OK pour supprimer les images avant la marque 

.

suppression. (marque ✓)

[TOUTES IM.]: Affiche la fenêtre de confirmation.

Sélectionnez le menu [OUI] et appuyez sur la touche OK pour supprimer toutes les images non protégées. S'il n'y a aucune image protégée, toutes les images sont supprimées et un message [PAS D' IMAGE!] s'affiche.

4. Après la suppression, l'écran revient à l'écran du mode play.







### Redimensionner

- Changez la résolution (taille) des photos que vous avez prises. Sélectionnez [IMAGE UT.] pour enregistrer une image en tant qu'image de démarrage.
   L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier.
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [RÉDIMENS.].
  - Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche OK.



• Types de redimensionnement de l'image

Redimen sionner	2816X2112	2592x1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	IMAGE UT. 1,2
7M	0	0	0	0	0	0	0	0
6M	X	0	0	0	0	0	0	0
5M	X	Х	0	0	0	0	0	0
4M	X	Х	X	0	0	0	0	0
3M	X	Х	X	Х	0	0	0	0
2M	X	Х	X	Х	Х	0	0	0
1M	Х	Х	X	Х	Х	Х	0	0
VGA	X	Х	Χ	Χ	X	Х	Χ	0

- Une grande image peut être redimensionnée pour être plus petite mais l'inverse n'est pas possible.
- Seules les images JPEG peuvent être redimensionnées. Les fichiers de clip vidéo (AVI) et d'enregistrement vocal (WAV) ne peuvent pas être redimensionnés.
- Vous pouvez modifier la résolution uniquement pour les fichiers compressés au format JPEG 4:2:2.
- L'image redimensionnée portera un nouveau nom de fichier. L'image [IMAGE UT.] est enregistrée non pas sur la carte mémoire mais dans la mémoire interne.
- Il n'est possible d'enregistrer que deux images [IMAGE UT.].
- Si la capacité mémoire est insuffisante pour stocker l'image redimensionnée, un message [MEMOIRE PLEINE!] s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et l'image redimensionnée ne sera pas stockée.

### Rotation d'une image

- Vous pouvez faire tourner les images enregistrées selon différents degrés. Une fois la lecture de la photo tournée est terminée, elle reprend son état d'origine.
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [ROTATION].
  - 3. Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS.





[DROITE]:
Permet d'appliquer une
rotation dans le sens
des aiguilles d'une
montre à une image



Permet d'appliquer une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à une image



Permet d'appliquer une rotation de 180 degrés à une image



[HORIZONTAL] : Tourner l'image horizontalement



[VERTICAL]: Tourner l'image verticalement

4. Appuyez sur la touche OK et l'image tournée s'affiche. Si vous affichez l'image tournée sur l'écran LCD, des espaces vides risquent d'apparaître à gauche et à droite de l'image.

### DPOF

- DPOF(Digital Print Order Format) vous permet d'incorporer des informations relatives à l'impression dans le dossier MISC de votre carte mémoire.
   Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'impressions que vous souhaitez.
- L'indicateur DPOF s'affiche sur l'écran LCD lorsqu'une image possédant des informations DPOF est lue. Il est ensuite possible d'imprimer les images sur des imprimantes DPOF et dans un nombre de laboratoires photos de plus en plus important.
- Cette fonction n'est pas disponible pour les fichiers de clips vidéo et d'enregistrements vocaux.
- Lorsque ce menu est sélectionné sans avoir inséré de carte mémoire, vous pouvez sélectionner le menu [DPOF] mais il ne peut être exécuté.

### **DPOF: Standard**

- Cette fonction vous permet d'intégrer les informations relatives à la quantité d'impressions sur votre carte mémoire.
  - Appuyez sur la touche mode play (lecture) et sur la touche MENU
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez [DPOF].
  - Sélectionnez le menu [STANDARD] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.
     Sélectionnez le sous-menu que vous souhaitez
  - en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez ensuite sur la touche OK. [SÉLECT.]: La fenêtre de sélection pour une image à imprimer s'affiche.

Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Sélectionnez une image à imprimer

Touche zoom W/T: Sélectionnez le nombre d'impression

[TOUTES IM.] : Configurez le nombre d'impression pour toutes les

images à l'exception des fichiers vidéo et vocaux.

Touche zoom W/T: Sélectionnez le nombre d'impression [ANNULER]: Annuler le paramétrage de l'impression







### → DPOF : Index

- Les images (excepté pour les clips vidéo et les fichiers vocaux) sont imprimées sous forme d'index.
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
  - Sélectionnez le menu [INDEX] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuyez sur la touche DROITE.



- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS.
  - Si [NON] est sélectionné : Permet d'annuler le paramétrage de l'index d'impression.
  - Si [OUI] est sélectionné : L'image est imprimée au format index.
- 5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer les paramètres.

### **DPOF: TAILLE DE L'IMPRESSION**

- Vous pouvez préciser la taille d'impression lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire. Le menu [TAILLE] n'est disponible qu'avec les imprimantes compatibles DPOF 1.1.
- Paramétrage de la taille d'impression
  - 1. Appuvez sur les touches mode lecture puis menu.
  - 2. Appuvez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [DPOF].
  - 3. Sélectionnez le menu [TAILLE] en appuyant sur la touche HAUT/BAS et appuvez sur la touche DROITE.
  - 4. Sélectionnez le sous-menu voulu en appuvant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite. appuvez sur la touche OK.

ISÉLECT.1: Une fenêtre de sélection s'affiche pour le changement de la taille de l'impression d'une image.

- Haut/ Bas/ Gauche/ Droite : Permet de sélectionner une image.
- Touche zoom W/T: Permet de changer la taille de l'impression.
- Touche OK: Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître.

ITOUTES IM.1: Permet de changer la taille de

l'impression de toutes les images enregistrées.

- Touche zoom W/T: Sélectionner une taille d'impression
- Touche OK : Vos modifications seront enregistrées et le menu va disparaître. [ANNULER]: Annuler tous les paramètres de taille de l'impression
- \* Menu secondaire DPOF [TAILLE]: ANNULER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

### **BON À SAVOIR**

• Selon la marque de l'imprimante, annuler l'impression peut prendre un peu plus de temps.







### **COPIER VERS LA CARTE**

■ Ceci vous permet de copier des fichiers d'image, des clips vidéos et des fichiers d'enregistrement vocal sur la carte mémoire.

DÉPL.: ♠

- Copie sur la carte mémoire
  - 1. Appuyez sur les touches mode lecture puis menu.
  - 2. Sélectionnez l'onglet du menu [COPIER] en appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE.
  - 3. Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuvez sur la touche OK.
    - [NON]: Annule "COPIE VERS CARTE".
    - [OUI] : Toutes les images, les fichiers de clips vidéos et d'enregistrement vocal enregistrés dans la mémoire interne sont copiés vers la carte mémoire après l'affichage du message [EN COURS !]. Une fois la copie terminée, l'écran revient en mode lecture.



- Lorsque ce menu est sélectionné sans avoir inséré de carte mémoire, vous pouvez sélectionner le menu [COPIER] mais il ne peut être exécuté.
- S'il n'y a pas assez de place disponible sur la carte mémoire pour copier les images enregistrées dans la mémoire interne (20Mo), la commande [COPIER] copie uniquement certaines des images et affiche le message [MEMOIRE PLEINE!]. Le système revient ensuite en mode lecture. Assurez-vous de supprimer les fichiers non nécessaires pour libérer de l'espace avant d'insérer la carte mémoire dans l'appareil photo.
- Lorsque vous déplacez les images enregistrées sur la mémoire interne par [COPIER] vers la carte, le numéro suivant des noms de fichiers est créé sur la carte afin d'éviter la duplication du nom de fichier.
- Lorsque [REMISE] dans le menu de configuration [FICHIER] a été configuré : Les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier enregistré.
- Lorsque [SÉRIES] dans le menu de configuration [FICHIER] a été configuré : Les noms de fichiers copiés commencent après le dernier nom de fichier effectué. Après l'exécution de la fonction [COPIER], la dernière image enregistrée du dernier dossier copié s'affiche sur l'écran LCD.

### Informations relatives à l'affichage à l'écran

- Vous pouvez vérifier les informations relatives à la prise de vue pour l'image affichée.
- Comment sélectionner un type d'informations relatives à l'affichage à l'écran
  - Appuyez sur la touche mode lecture et sur la touche menu.
  - 2. Sélectionnez l'onglet du menu [INFO. OSD] en appuyant sur la touche GAUCHE/ DROITE.
  - Sélectionnez un sous-menu que vous souhaitez en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche OK









[ENTIER]


[DE BASE]

[AAE. ETEINT]

### PictBridge

- Vous pouvez utiliser le câble USB pour brancher l'appareil photo à une imprimante qui supporte PictBridge (vendu séparément) et imprimer directement les images enregistrées. Vous ne pouvez pas imprimer les clips vidéo et les fichiers vocaux.
- Configuration de l'appareil photo pour la connexion avec l'imprimante
  - Dans tous les modes autres que le mode
     Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
  - 3. Sélectionnez le menu [USB] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.
  - Sélectionnez le menu [IMPRIM.] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche OK.
- Branchement de l'appareil photo à une imprimante
  - Utilisation du câble USB avec le support (En option):
     Branchez l'appareil photo et le support. Branchez le support sur un port USB de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.
  - Utilisation du câble USB avec l'appareil photo:
     Branchez l'appareil photo sur un port USB de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.











RETOUR: 4

## PictBridge: Sélection d'image

- ※ Si vous sélectionnez [ORDI.] à l'étape 4, lorsque vous branchez l'appareil photo à votre imprimante, le message [BRANCH. ORDINATEUR] s'affiche et la connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le câble USB et suivez la procédure à partir de l'étape 2. Ou appuyez sur la touche Imprimante et l'appareil photo est connecté à l'imprimante en affichant le message [BRANCH. IMPRIMANTE]. Mais selon le fabricant de l'imprimante, il se peut que l'appareil photo ne se connecte pas à l'imprimante et s'éteigne.
- Facilité d'impression

Lorsque vous connectez l'appareil photo à une imprimante en mode Lecture, vous pouvez facilement imprimer une image.

- -Appuyer sur la touche "imprimante" ( 🚨 ):
  L'image affichée est imprimée avec les paramètres
  par défaut de l'imprimante.
- Appuyer sur la touche Gauche/ Droite : permet de sélectionner une image précédente/ suivante.
- Sélectionner les images à imprimer.
  - 1. Appuyez sur la touche Menu.
  - 2. Le menu [IMAGES] s'affiche.
  - Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné : La fonction PictBridge est appliquée uniquement à l'image actuellement affichée.

Lorsque [TOUTES IM.] est sélectionnée :

La fonction PictBridge est appliquée à toutes les images, à l'exception des clips vidéo et des fichiers vocaux.



- Paramétrage du nombre de copies à imprimer.
  - Sélectionnez [1 IMAGE] ou [TOUTES IM.]. Un écran dans lequel vous pouvez paramétrer le nombre de copies à imprimer apparaît comme indiqué ci-dessous.





[Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné]

[Lorsque [TOUTES IM.] est sélectionné]

- Appuyez sur la touche Haut / Bas pour sélectionner le nombres d'impressions.
- Lorsque [1 IMAGE] est sélectionné: Utilisez la touche Gauche/ Droite pour sélectionner une autre image et sélectionner le nombre d'impression pour une autre image.
- Après avoir paramétré le nombre d'impressions, appuyez sur la touche OK pour enregistrer.
- Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour revenir au menu sans paramétrer le nombre d'impressions.

### PictBridge: Paramétrage impression

#### ■ PARAM AUTO

- Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu [PARAM AUTO].
- Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

   (NON): Les valeurs de (RADAM PERSO) cost

[NON]: Les valeurs de [PARAM PERSO] sont conservées

conservees.

[OUI]: Toutes les valeurs de [PARAM PERSO] sont automatiquement modifiées



## PictBridge: Paramétrage impression

- PARAM PERSO: Vous pouvez sélectionner les menus Taille du papier, Format d'impression, Type de papier, Qualité d'impression, Date d'impression et Nom d'impression du fichier, pour les images imprimées.
  - Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu [PARAM PERSO].
  - Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche DROITE.



 Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK

Menu	Fonction	Sous-menu
TAILLE	Paramétrage de la taille du papier pour l'impression	AUTO, CARTE P., CARTE, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
DISPOSI.	Paramétrage du nombre d'images à imprimer sur une feuille de papier	AUTO, ENTIER, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYPE	Paramétrage de la qualité du papier pour l'impression	AUTO, COUCHÉ, PHOTO, NORMAL
QUALITÉ	Paramétrage de la qualité du papier pour l'impression	AUTO, HAUTE, NORMAL, FINE
DATE	Paramétrage de l'impression ou non de la date	AUTO, ARRÊT, MARCHE
NOM FICH	Paramétrage de l'impression ou non du nom de fichier	AUTO, ARRÊT, MARCHE


- « Certaines options du menu ne sont pas supportées par tous les modèles d'imprimantes et du fabriquant. S'ils ne sont pas supportés, les menus sont tout de même affichés sur l'écran LCD mais ne peuvent être sélectionnés.
- ※ Si les valeurs de paramétrage ne sont pas modifiées dans le paramétrage automatique / manuel, elles sont automatiquement conservées.

## PictBridge: l'impression

- Impression des images
  - Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu [IMPR].
  - Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

[STANDARD] : Permet d'imprimer les images

enregistrées dans la carte mémoire. Une image est imprimée par feuille de papier.





3. L'écran indiqué à droite s'affiche et la photo est imprimée. Si aucune photo n'est sélectionnée, le message [PAS D' IMAGE!] s'affiche. Appuyez sur la touche GAUCHE lors de l'impression pour annuler l'impression et le menu [IMPR.] s'affiche.



\* Le nombre d'images dans un index d'impression varie selon l'imprimante utilisée.

### PictBridge: l'impression

- IMP.AUTO : Cela vous permet d'imprimer directement les fichiers avec les informations DPOF.
  - Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu [IMP.AUTO].
  - Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche OK.

[NON] : Permet d'annuler l'impression

[OUI] : Permet d'imprimer directement le fichier avec les informations DPOF



« Selon le fabriquant et le modèle de l'imprimante, certains menus peuvent ne pas être disponibles. Avec une imprimante qui ne supporte pas DPOF, le menu reste affiché mais n'est pas disponible.

### PictBridge: REMISE

- Permet d'initialiser les configurations modifiées par l'utilisateur.
- Utilisez les touches GAUCHE et DROITE pour sélectionner l'onglet du menu [REMISE].
  - Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner le valeur de sous-menu que vous souhaitez et appuvez ensuite sur la touche OK.



Si vous avez sélectionné [NON] : Les paramètres ne seront pas réinitialisés. Si vous avez sélectionné [OUI] : Tous les paramètres impression et image seront réinitialisés.

Le paramétrage par défaut de l'impression varie selon le fabricant de l'imprimante.
 Pour le paramétrage par défaut de votre imprimante, reportez-vous au manuel
 de l'utilisateur livré avec votre imprimante.

### Menu de configuration

 Ce mode vous permet de configurer les paramètres de base. Vous pouvez utiliser le menu paramétrage dans tous les modes de l'appareil photo à l'exception du mode Enregistrement vocal. Les éléments indiqués par représentent les paramètres par défaut.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-me	nu	Menu secondaire		Page
	FICHIER	SÉRIES		-		p.53
	TICHILA	REMIS	E		-	p.55
	HRS TENS	ARRÊT, 1, 3, 5	5, 10MIN		-	p.54
		ENGLISH	한국(	거	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPAÑ	ŇOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中	文	日本語	
	Language	РУССКИЙ	PORTUG	BUÊS	DUTCH	p.54
	Language	DANSK	SVENS	SKA	SUOMI	p.54
		ไทย	BAHA	SA	عر بي	
		Čeština	POLS	SKI	Magyar	
		Türkçe	-		-	
	FORMAT	NON			-	p.55
1	TOTIVIA	OUI	OUI		-	p.00
		06/08/01 13:00		-		p.55
		AA/MM/JJ		-		
	DATE & H	ARRÊT		-		
		JJ/MM/AA		-		
		MM/JJ/AA		-		
		ARRÊ		-		p.55
	IMPRESS	DATE		-		
		DATE &		-		
		ARRÊ	Γ		-	p.56
	SON	BAS			-	
	3314	MOYE			-	
		ELEVÉ	Ē		-	

Onglet de menu	Menu principal	Sous-menu	Menu secondaire	Page	
J		ORDIN.	-		
	USB	IMPRIM.	-	p.56	
	VOVANT AF	ARRÊT	-	- 50	
	VOYANT AF	MARCHE	-	p.56	
		FAIBLE	-		
	ACL	NORMAL	-	p.56	
		FORT	-		
1	VIDÉO	NTSC	-	p.57	
	VIDEO	PAL	-	p.57	
	A. RAPIDE	ARRÊT / 0.5, 1, 3 SEC	-	p.57	
	RÉINI.	NON	-	p.58	
	TILIIVI.	OUI	-	p.50	
	TY. BAT.	ALCALINE	-	p.58	
	11.5/(1.	Ni-MH	-	p.00	

<sup>\*</sup> Les menus peuvent être modifiés sans avertissement préalable.

### [ Nom de fichier ]

- Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner le format d'attribution de nom de fichier.
- Attribution des noms de fichier
  - Dans tous les modes autres que le mode
     Enregistrement vocal, appuyez sur la touche MENU.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
  - Sélectionnez le menu [FICHIER] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.



- Sélectionnez le sous-menu voulu en appuyant sur la touche HAUT ou la touche BAS. Ensuite, appuyez sur la touche OK.
  - [SÉRIES] : Les nouveaux fichiers sont nommés en utilisant des numéros qui suivent la séquence précédente, même lors de l'utilisation d'une nouvelle carte mémoire, après un formatage ou après la suppression de toutes les images.
  - [REMISE] : Après avoir utilisé la fonction réinitialisation, le nom de fichier suivant sera paramétré à partir de 0001 même après le formatage, la suppression de l'ensemble ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire
- 5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.
  - Le nom du premier dossier sauvegardé est 100SSCAM et le premier nom est \$7000001
  - Les noms de fichiers sont attribués de manière séquentielle de S7000001
     → S7000002 → ~ → S7009999.
  - Le numéro du dossier est attribué de manière séquentielle de 100 à 999 de la manière suivante: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
  - Les fichiers utilisés avec la carte mémoire sont conformes au format DCF (Design rule for Camera File systems). Ne changez pas volontairement le nom du fichier image. L'image ne peut pas être affichée sur l'appareil photo.

### [ Arrêt automatique ]


- Cette fonction permet d'éteindre l'appareil photo après un certain laps de temps afin d'éviter toute décharge inutile des piles.
- Sous-menus

[ARRÊT] : La fonction arrêt ne fonctionne

pas.

[1, 3, 5, 10 MIN]: L'appareil photo s'éteint

automatiquement s'il n'est pas





- d'arrêt est conservé
- Notez que la fonction arrêt automatique ne marche pas en mode PC. défilement d'image, enregistrement de voix, enregistrement de videoclip ou photo composite.

### [Langue]

- Il est possible d'afficher un choix de langues sur l'écran LCD. Même si vous retirez la batterie et l'insérez à nouveau, le paramétrage de la langue est conservé.
  - Sous-menu LANGUE: Anglais, Coréen, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois simplifié. Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Portugais, Hollandais. Danois. Suédois. Finnois. Thaï. BAHASA(MALAIS/ INDONESIEN), Arabe. Tchèque. Polonais Hongrois et Turc.



### [Formater une mémoire]

 Utilisé pour le formatage de la mémoire. Si vous lancez [Format] sur la mémoire, toutes les images, y compris celles qui sont protégées, seront supprimées.
 Assurez-vous de télécharger les images importantes sur votre PC avant de formater la mémoire

#### Sous-menus

[NON] : La mémoire ne sera pas formatée.

Appuyez sur la touche de menu trois fois et l'affichage du menu disparaît.

[OUI] : Un message [EN COURS !] apparaît et la mémoire est formatée. Si vous exécutez FORMAT en mode Lecture, un message [PAS D' IMAGE!] apparaît.



Assurez-vous de lancer [FORMAT] sur les types de cartes mémoire suivantes.

- Une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire non formatée.
- Une carte mémoire avec un fichier que cet appareil photo ne reconnaît pas ou une qui a été prise d'un autre appareil.
- Formatez toujours la carte mémoire en utilisant cet appareil photo. Si vous insérez une carte mémoire qui a été formatée avec d'autres appareils, lecteurs de carte mémoire ou PC, vous aurez un message [ERREUR CARTE!].

### [ Paramétrage Date / Heure / Type de date ]

- Vous pouvez modifier la date et l'heure qui apparaissent sur les images prises et paramétrer le type de date.
- Paramétrage Date/ Heure & Sélection du Format de la date.

Touche DROITE : Permet de sélectionner année/

mois/ jour/ heure/ minute/ type

de la date.

Touche GAUCHE: Permet de déplacer le curseur au menu principal [DATE & H] si le curseur est placé sur le

premier élément du

premier élément du

paramétrage de la date et de l'heure. Dans tous les autres cas, le curseur est déplacé à gauche de sa position actuelle

Touches HAUT et BAS : Permet de modifier la valeur de paramétrage.

- Type de date : [AA/MM/JJ]/ [ARRET]/ [JJ/MM/AA]/ [MM/JJ/AA]

### [ Impression de la date d'enregistrement ]

- Il existe une option vous permettant d'inscrire la DATE et l'HEURE sur les images fixes.
- Sous-menus

[ARRÊT] : DATE & HEURE ne seront pas


imprimées sur le fichier image.

[DATE] : Seule la DATE est imprimée sur le

fichier image.

[DATE & H] : La DATE & l'HEURE sont imprimées

sur le fichier image.





ARRÊT

### [Son]

- Si vous paramétrez le son de fonctionnement sur ON, différents sons sont activés pour le démarrage de l'appareil photo, lorsque vous appuyez sur les touches, de manière à ce que soyez au courant de l'état de fonctionnement de l'appareil photo.
- Sous-menu [SON] : ARRÊT/ BAS/ MOYEN/ ELEVÉ



### [ Voyant de la mise au point automatique ]

- Vous pouvez allumer et éteindre le voyant de la mise au point automatique.
- Sous-menus

[ARRÊT] : Le voyant de la mise au point automatique ne s'allume pas dans des conditions d'éclairage faible.

[MARCHE] : Le voyant de la mise au point automatique s'allume dans des conditions d'éclairage faible.



### Branchement d'un périphérique externe (USB) ]

- Vous pouvez sélectionner un périphérique externe auquel vous souhaitez brancher l'appareil photo à l'aide du câble USB.
- Sous-menus
  - [ORDI.]

     A sélectionner si vous souhaitez brancher l'appareil photo à votre PC.
     Reportez-vous page 68 pour les instructions relatives à la connexion de l'appareil photo à votre PC.
  - [IMPRIM.] : A sélectionner si vous souhaitez brancher l'appareil photo à votre imprimante. Reportez-vous page 49 pour les instructions relatives au branchement de l'appareil photo à votre imprimante.



### [ Luminosité de l'écran LCD ]

- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.
- Sous-menu [ACL] : FAIBLE, NORMAL, FORT



### [ Sélection d'un type de sortie vidéo ]

- Le signal de sortie de l'appareil pour les clips vidéo peut être réglé soit au format NTSC, soit au format PAL. Votre choix de réglage est déterminé par le type d'appareil (moniteur, téléviseur, etc.) auquel vous désirez connecter votre appareil photo. Seul le format PAL est compatible avec la norme BDGHI.
- Connexion à un écran externe
- Utilisation du câble AV avec le support(En option):
   Branchez l'appareil photo et le support. Branchez le support à un écran externe à l'aide du câble AV fourni.
  - USB
    VOYANT AF
    ACL
    NTSC
    VIDÉO
    PAL
    RETOUR: 
    CONFIGO

Utilisation du câble AV avec l'appareil photo :
 Branchez l'appareil photo à un écran externe à
 l'aide du câble AV fourni





[Utilisation du câble AV avec l'appareil photo]



- NTSC : protocole utilisé au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud. au Taïwan et au Mexique.
- PAL : protocole utilisé en Australie, en Autriche, en Belgique, en Chine, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, au R.-U., aux Pays-Bas, en Italie, au Kuweit, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Singapore, en Espagne. en Suède. en Suisse. en Thaïlande et en Norvège.
- Si vous vous servez d'un téléviseur, il faut que vous sélectionniez le canal externe ou AV.
- Vous entendrez un certain bruit numérique. Ne vous inquiétez pas. Ce bruit ne signale aucunement la présence d'une défectuosité.
- Si l'image est décentrée, utilisez les commandes sur votre téléviseur pour centrer l'image.
- Sélectionnez le type de sortie vidéo PAL, l'écran TV s'éteint et l'écran LCD de l'appareil photo s'allume lorsque vous réalisez un clip vidéo.
   Après l'enregistrement, l'écran TV s'allume et l'écran LCD s'éteint.
- Lorsque vous sélectionnez le type de sortie vidéo PAL, l'écran du téléviseur s'éteint et l'écran LCD de l'appareil photo s'allume lors de l'enregistrement d'un film. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran du téléviseur s'allume et l'écran LCD de l'appareil photo s'éteint.

#### [ Vue rapide ]

- Si vous activez Affichage rapide avant de capturer une image, vous pouvez voir l'image que vous venez de prendre sur l'écran LCD pendant la durée paramétrée dans [A. Rapide]. L'affichage rapide est possible uniquement avec les images fixes.
- Sous-menus

[ARRÊT] : La fonction affichage rapide ne peut pas être activée.

[0.5, 1, 3SEC] : L'image prise s'affiche rapidement pendant la durée choisie.



### [Initialisation]

- Tous les paramètres de menus et de fonctions de l'appareil photo reprennent leur valeur par défaut. Cependant, les valeurs de DATE/ HEURE, LANGUE et SORTIE VIDEO ne sont pas modifiées.
- Sous-menus

[NON] : Les paramètres ne reprennent pas leurs valeurs par défaut.

[OUI] : Tous les paramètres reprennent leurs valeurs par défaut.



### [Sélectionner un type de batterie]

- Si un type de batterie est sélectionné, l'appareil photo sera optimisé selon le type de batterie sélectionné.
- Type de batterie : [ALCALINE], [Ni-MH]



## Configuration du menu MYCAM

 Vous pouvez paramétrer une image de démarrage, un son de démarrage et un son d'obturateur. Chaque mode de fonctionnement de l'appareil photo (à l'exception du mode Enregistrement vocal) dispose du menu MonPARAM.
 Les éléments indiqués par sont des paramètres par défaut.

Onglet de menu	Menu principal	Sous-	Page	
	S. IMAGE	ARRÊT	LOGO	p.58
	3. IIVIAGE	IMAGE UT. 1	IMAGE UT. 2	p.56
•	SON DÉM.	ARRÊT	SON 1	p.59
		SON 2	SON 3	p.59
	SON OBT.	ARRÊT	SON OBT1	p.59
		SON OBT2	SON OBT3	- p.59

\* Les menus sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement.

## Image de démarrage

- Vous pouvez sélectionner l'image qui s'affiche en premier sur l'écran LCD lors de la mise en marche de l'appareil.
- Image de démarrage :
   IABRÊTI ILOGOI IIMA
  - [ARRÊT], [LOGO], [IMAGE UT. 1], [IMAGE UT. 2]
  - Utilisez une image enregistrée pour l'image de démarrage avec [IMAGE UT] dans le menu [RÉDIMENS.] en mode lecture.
  - L'image de démarrage n'est pas supprimée par le menu [SUPPRIMER] ou [FORMAT].
  - Les images utilisateur seront supprimées par le menu [RÉINI.].



### Son de démarrage

- Vous pouvez choisir le son qui est activé au démarrage de l'appareil.
- Son de démarrage : [ARRÊT], [SON1], [SON2], [SON3]
  - Si l'image de démarrage est paramétrée sur [ARRÊT], le son de démarrage ne s'active pas même si vous en avez paramétré l'activation.



### Son de l'obturateur

- Vous pouvez choisir le son de l'obturateur.
- Son de l'obturateur : [ARRÊT], [SON OBT1], [SON OBT2], [SON OBT3]



### Remarques importantes

Assurez-vous de respecter les précautions suivantes !

- Cette unité comporte des composants électroniques de précision. N'utilisez pas cette unité et ne l'entreposez pas dans les endroits suivants :
  - Endroits soumis à d'importants changements de température et d'humidité.
  - Endroits exposés à la poussière et à la saleté.
  - Endroits exposés directement au soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
  - Les environnements dégageant beaucoup de magnétisme ou générant un excès de vibrations.
  - Les locaux abritant du matériel explosif ou inflammable.
- Ne laissez pas l'appareil photo dans des endroits poussiéreux, soumis à des températures ou une humidité élevées ou en présence de produits chimiques (tels que naphtalène et boule antimites). Conservez cet appareil photo avec du gel de silice dans une boîte fermée hermétiquement lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une certaine période.
- Le sable peut être particulièrement nuisible aux appareils photo.
  - Ne laissez pas de sable pénétrer dans l'unité lorsque vous l'utiliser sur la plage, les dunes côtières ou dans d'autres endroits où il y a du sable.
  - Cela pourrait provoquer une panne ou rendre l'appareil initilisable de manière irréversible.
- Manipulation de l'appareil photo
  - Ne laissez jamais tomber l'appareil photo et ne le soumettez pas à des chocs ou vibrations importants.
  - Protégez le grand écran LCD des impacts. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans l'étui.
  - Evitez d'obstruer l'objectif ou le flash lorsque vous captez une image.
  - Cet appareil photo n'est pas étanche à l'eau. Afin d'éviter des chocs électriques dangereux, ne tenez et ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

## **Remarques importantes**

- Si vous utilisez cet appareil photo dans des endroits mouillés, tels que la plage ou la piscine, faites attention qu'il n'y ait pas d'eau ou de sable qui pénètre dans l'appareil. Cela peut engendrer une défaillance ou endommager l'appareil irrémédiablement
- Des températures extrêmes peuvent causer des problèmes.
  - Si vous transportez votre appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, les circuits électroniques risquent de se couvrir de condensation. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension et attendez au moins 60 minutes que la condensation se soit dissipée. De l'humidité peut également se former sur la carte mémoire. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et retirez la carte mémoire. Attendez jusqu'à ce que l'humidité ait disparue.
- Précautions lors de l'utilisation de l'objectif
  - Si l'objectif est exposé directement au soleil, cela peut provoquer une décoloration et une détérioration du capteur d'image.
  - Faites attention de ne pas laisser vos empreintes ou des substances étrangères sur la surface de l'objectif.
  - L'objectif extérieur que vous voyez lorsque le cache s'ouvre est celui utilisé pour la mise au point automatique. Lorsque vous utilisez ou nettoyez cet appareil photo, manipulez l'objectif avec précautions.
- Des décharges électriques peuvent se produire si l'appareil numérique n'est pas utilisé pendant une période prolongée. De même, il est conseillé de retirer les piles et la carte mémoire pendant les longues périodes de non-utilisation.
- Si l'appareil est exposé à des interférences électroniques, il s'éteint automatiquement pour protéger la carte mémoire.

- Maintenance de l'appareil photo
  - Utilisez une brosse douce (disponible chez les photographes) pour nettoyer doucement l'objectif et l'écran LCD. Vous pouvez aussi, au besoin, utiliser des serviettes et un liquide spécialement conçus pour le nettoyage des lentilles. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux. Tenez cet appareil à l'écart des agents solvants, comme le benzène, les insecticides, les diluants, etc. Ces agents risquent d'altérer la performance de l'appareil et d'endommager son boîtier. Une mauvaise utilisation peut abîmer l'écran LCD. Veuillez à ne pas endommager votre appareil en le conservant en tout temps dans son étui protecteur.
- N'essayez en aucun cas de démonter ni de modifier votre appareil photo.
- Dans certaines circonstances, une accumulation d'électricité statique peut déclencher le flash. Cela ne nuira pas au bon fonctionnement de l'appareil.
- Il se peut que l'électricité statique interfère avec le téléchargement des images (lorsque le chargeur et le câble USB sont insérés simultanément dans le support).
  - Si cela arrive, débranchez et rebranchez le câble USB avant de recommencer le transfert.
- Avant un événement important ou un voyage, vérifiez l'état de l'appareil photo.
  - Prenez une photo pour tester l'état de l'appareil et préparer des batteries supplémentaires.
  - Samsung ne peut être tenu pour responsable des conséquences en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil photo.

## Voyant d'avertissement

■ En cas de problèmes techniques, l'écran LCD affiche un message d'erreur.

#### **ERREUR CARTE!**

- · Erreur carte mémoire
- → Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
- → Insérez à nouveau la carte mémoire
- → Insérez la carte mémoire et formatez-la (p.55)

#### CARTE VERROUIL!

- · La carte mémoire est verrouillée
  - → Carte mémoire SD : Faites glisser la languette de protection en écriture vers le haut de la carte mémoire

#### MEMOIRE PLEINE!

- · La mémoire est insuffisante pour stocker des images
  - → Insérez une nouvelle carte mémoire
  - → Supprimez les images superflues afin de libérer de l'espace de mémoire

#### PAS D' IMAGE!

- · Aucune image n'est stockée sur la carte mémoire
  - → Prenez des photos
  - → Insérer une carte mémoire qui contient des images

#### FICHIER ERREUR!

- · Erreur fichier
  - → Effacez le fichier erroné
- · Erreur carte mémoire
  - → Contactez le centre de services clientèle pour votre appareil

#### **BATTERIE FAIBLE!**

- · La capacité des piles est faible
  - → Insérez de nouvelles piles.

### LUMIÈRE FAIBLE!

- · Lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres
  - → Prenez des photos en mode Photo avec flash.

#### TROP D'IM.

- Lorsque vous sélectionnez un nombre de pages d'impression trop important dans le menu PictBridge.
  - → Sélectionnez la page d'impression en restant dans les limites.

#### Erreur DCF

- · Violation du format DCF
  - → Copiez les images sur un PC et formattez la mémoire.

### Avant de contacter un centre de service à la clientèle

■ Vérifiez les éléments suivants:

#### L'appareil photo ne se met en marche pas

- · La capacité des piles est faible
  - → Insérez de nouvelles piles. (p.9)
- · Les piles sont mal insérées, la polarité est inversée
  - → Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -)
- · La batterie rechargeable n'est pas insérée
  - → Insérez la batterie et allumez l'appareil photo

### Avant de contacter un centre de service à la clientèle

L'appareil ne prend pas de photo lorsque la touche d'obturateur est actionnée.

- · Capacité mémoire insuffisante
  - → Supprimez les fichiers images inutiles.
- · La carte mémoire n'est pas formatée
- → Formatez la carte mémoire (p.55)
- · Carte mémoire morte
- → Insérez une nouvelle carte mémoire
- · La carte mémoire est verrouillée
  - → Reportez-vous au message d'erreur [CARTE VERROUIL!]
- · L'alimentation de l'appareil photo est coupée
  - → Allumez l'appareil photo.
- · Les piles sont faibles
  - → Insérez de nouvelles piles. (p.9)
- · Les piles sont mal insérées, la polarité est inversée
  - → Introduisez les piles en tenant compte de la polarité (+ / -)

### L'appareil photo s'arrête soudain en cours d'utilisation

- · L'appareil photo s'est arrêté en raison d'un mauvais fonctionnement
  - → Retirez/ insérez à nouveau les piles et allumez l'appareil photo

#### Les images sont floués

- · Une image a été prise sans paramétrage d'un mode macro approprié.
- → Sélectionner un mode macro approprié pour prendre une image claire.
- · Prendre une photo au delà de la portée du flash
  - → Prenez une photo dans le champ de portée du flash
- · L'objectif est sale ou embué
  - → Nettoyez l'objectif

#### Le flash ne se déclenche pas

- · Le mode Flash désactivé a été sélectionné
  - → Annulez le mode flash désactivé
- · Le mode de l'appareil photo ne peut pas utiliser le flash
  - → Reportez-vous aux instructions relatives au FLASH (p.21)

#### L'affichage de la date et de l'heure est incorrect

- Soit la date et l'heure ont été définies incorrectement, ou l'appareil a basculé sur les valeurs par défaut
- → Réglez la date et de l'heure correctement

#### Les touches de l'appareil photo ne réagissent pas.

- · Défaillance de l'appareil photo.
- → Retirez/ insérez à nouveau les piles et allumez l'appareil photo

### Une erreur carte s'est produite lorsque la carte mémoire était dans l'appareil photo.

- · Format de carte mémoire erroné
  - → Reformatez la carte mémoire

#### Les images ne sont pas lues

- Nom de fichier incorrect (Violation du format DCF)
  - → Ne changez pas le nom du fichier de l'image.

#### La couleur de l'image est différente de la scène d'origine

- · Paramétrage de l'équilibre des blancs ou effet est incorrect
- → Sélectionnez l'équilibre des blancs et l'effet appropriés

#### Les images sont trop claires

- · Les images sont surexposées
  - → Ré initialisez la compensation de l'exposition

### Avant de contacter un centre de service à la clientèle

#### Absence d'image sur l'écran du moniteur externe

- · La connexion de l'appareil photo au moniteur externe a échoué
  - → Vérifiez les câbles de connexion.
- · Fichiers incorrects dans la carte mémoire
  - → Insérez une carte mémoire qui comporte des fichiers corrects

### Lors de l'utilisation de l'explorateur du PC, le fichier du [disque amovible] n'apparaît pas

- · Le câble n'est pas branché correctement
  - → Vérifiez la connexion
- · L'appareil photo n'est pas allumé
  - → Allumez l'appareil photo
- · Le système d'exploitation installé sur votre ordinateur n'est pas Windows 98. 98SE, 2000, ME, XP/Mac OS 9.2 ~ 10.3. Le PC ne prend pas l'USB en charge.
  - → Installez Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3 sur un PC qui prend l'USB en charge.
- · Le pilote de l'appareil photo n'est pas installé.
  - → Installer un [Pilote de stockage USB]

## **Spécifications**

- Capteur d'image
  - Type: 1/2.5" CCD
  - Nombre de pixels réels : Approx. 7.2 Mega-pixel
  - Nombre total de pixels Approx. 7.4 Mega-pixel
- Objectif
  - Distance focale: Objectif SHD f = 5.8 ~ 17.4 mm (équivalent à un film 35 mm : 35~105 mm)
  - N° F: F2.8 ~ F7.1(Grand Angle), F4.9~F12.4(Téléobiectif)
  - Zoom numérique : · Mode image fixe: 1X ~ 5X
  - - · Mode Lecture: 1.0X ~ 12.0X (en fonction de la taille de l'image)
- Ecran LCD : Ecran LCD TFT couleur 2.5" (150.000 points)
- Mise au point
  - Type : TTL Autofocus
  - Portée : · Normal : 80 cm ~ infini
    - · Macro: 5 cm~80 cm (Grand Angle), 40 cm ~ 80 cm (Téléobiectif)
    - · Macro auto : 5 cm~infini (Grand Angle), 40 cm~ infini (Téléobiectif)
- Obturateur
  - Vitesse: 1/1,500 secondes (Manuel: 8 ~ 1/1,500 secondes)
- Exposition
  - Contrôle : · Programme EA
    - · Mesure : Multi, Spot
  - Compensation: ±2EV (par incréments de 0,5EV)
  - Équivalent ISO: Auto, 80,100, 200, 400, 800, 1000
- Flash
- Modes: Auto, Auto & Anti-yeux rouges, Flash de contre-jour, Synchro lente, Flash désactivé
- Portée : Grand Angle : 0,3 m ~ 5,0 m, Téléobjectif : 0,5 m ~ 2,8 m (ISO AUTO)
- Durée du rechargement : Environ 5.5 secondes
- Netteté : Doux, Normal, Vif
- Effet : Normal, N&B, Sépia, Rouge, Bleu, Vert, Négatif, RVB

## **Spécifications**

■ Équilibrage des blancs : Automatique, Lumière du jour, Nuageux,

Fluorescent\_H, Fluorescent\_L, Tungstène, Personnaliser

■ Enregistrement vocal: Enregistrement vocal (1 heure max.)

Mémo vocal sur image fixe (10 secondes max.)

■ Impression de la date : Date, Date & Heure, Arrêt (sélectionnable par l'utilisateur)

■ Prise de vue

- Image fixe: · Modes: Auto, Programme, Scène

\*\* Scène : Nuit, Portrait, Enfants (en sélecteur de mode), Paysage, Gros plan. Coucher de soleil. Aube. Contre jour.

Artifice. Plage & Neige

 $\,\,$  Sélecteur de mode : Auto, Programme, Manuel, Scène,

Portrait, Nuit, Enfants

· Continu : Unique, Continu, AEB

· Retardateur: 10 secondes, 2 secondes,

Double retardateur (10 secondes, 2 secondes)

 Clip vidéo : · Avec ou sans audio (sélectionnable par l'utilisateur, durée d'enregistrement : selon la capacité de la mémoire)

· Taille: 640x480, 320x240, 160x120

(Zoom optique 3X, en sourdine durant le fonctionnement du zoom)

· Taux du cadre : 30 ips. 15 ips

Edition de vidéo (Incorporée) : Pause lors de l'enregistrement,
 Capture d'image fixe

■ Stockage

- Support : · Mémoire interne : Mémoire flash environ 20 Mo

· Mémoire externe : Carte SD / MMC (mémoire garantie jusqu'à 2 Go)

- Format de fichier : · Image fixe : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

· Clip Vidéo : AVI (MJPEG)

· Audio: WAV

- Dimension de l'image

7M	6M	5M	4M	ЗМ	2M	1M	VGA
3072x2304	2816X2112	2592x1944	2272x1704	2048x1536	1600x1200	1024x768	640x480

#### - Capacité (256MB MMC)

	7M	6M	5M	4M	ЗМ	2M	1M	VGA
Très fine	67	80	95	124	150	248	558	1201
Fine	128	157	183	233	284	434	868	1420
Normal	197	233	269	306	400	538	1041	1562

\* Ces chiffres sont établis en fonction des normes de Samsung et peuvent varier selon les conditions de prise de vue et les paramètres de l'appareil photo.

#### ■ Lecture des images

- Type : Image unique, Vignettes, Diaporama, Clip vidéo

- Editing : Rognage, Redimensionner, Rotation, Effet

#### Interface

- Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 vitesse élevée - Audio : Mono

- Sortie vidéo : NTSC, PAL (sélectionnable par l'utilisateur) - Interface du support(en option)

#### Source d'alimentation

- Pile primaire : 2 X alcaline AA (capacité élevée)

- Batterie rechargeable (en option): KIT SCC-S4 (Système de chargement par support dédié)
 KIT SNB-2512 (Batterie Ni-MH AA 2x & Chargeur)

\* La batterie fournie peut varier selon la région de vente.

■ Dimensions (I x H x P): 96.8X61.8X26.4mm(excepté les parties en projection de l'appareil photo)

■ Poids: Environ 136g (sans les piles et la carte)

■ Température de fonctionnement : 0 ~ 40° C

■ Humidité de fonctionnement : 5 ~ 85%

#### ■ Logiciel

- Pilote de l'appareil photo : Pilote de stockage (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3)

- Application : Digimax Master, Adobe Reader

■ Caractéristiques spéciales : Touche "Effet" conviviale, Prise en main facile, Grand écran LCD 2.5", Sélecteur de mode pratique

\* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

\* Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Remarques concernant le logiciel

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil.

- · Les logiciels ci-inclus comprennent un pilote pour votre appareil photo et un logiciel d'édition compatible avec Windows.
- · Vous ne pouvez, en aucun cas, reproduire tout ou partie ni du logiciel ni du manuel de l'utilisateur.
- Les droits du logiciel sont concédés sous licence uniquement pour l'utilisation avec un appareil photo.
- Dans l'éventualité hautement improbable d'un défaut de fabrication, Samsung s'engage à réparer l'appareil photo ou à le remplacer par un autre. Toutefois, Samsung ne peut, d'aucune manière que ce soit, être tenu responsable des dommages causés en raison d'un usage inapproprié de l'appareil photo.
- L'utilisation d'un PC assemblé ou non ou d'un système d'exploitation assemblé qui n'a pas été agréé par le fabricant n'est pas couverte par la garantie Samsung.
- · Avant de lire le présent manuel de l'utilisateur, vous devez être familiarisé avec le fonctionnement de base d'un PC et de son système d'exploitation (O/S).

## Configuration système requise

Pour Windows	Pour Macintosh		
PC avec processeur supérieur à un Pentium II 450MHz (Pentium 700MHz conseillé)	Power Mac G3 ou supérieur		
Windows 98/98SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.2 ~ 10.3		
Minimum de 64Mo RAM	Minimum de 64Mo RAM		
Espace disque dur libre de 200 Mo	Espace disque dur libre de 110 Mo		
Port USB	Port USB		
Lecteur CD-ROM	Lecteur CD-ROM		
1024x768 pixels, écran compatible affichage couleur 16-bit (affichage couleur 24-bit conseillé)			

## A propos du logiciel

Une fois que le Cd-rom fourni avec l'appareil est inséré dans le lecteur de Cd-rom, la fenêtre suivante devrait se lancer automatiquement.



Vous devez d'abord installer le pilote de l'appareil photo avant de connecter celui-ci au PC.

\*\* Les captures d'écran illustrées dans ce manuel sont basées sur l'édition anglaise de Windows.

# ■ Pilote de l'appareil : Cela permet l'importation des images stockées dans l'appareil photo vers un PC ou vice versa.

Cet appareil photo utilise un pilote de stockage USB. Vous pouvez utiliser le caméra comme un lecteur de la carte USB. Après avoir installé le pilote et connecté l'appareil à votre PC, vous pouvez cliquer sur [Removable Disk], [Windows Explorer] ou [My computer]. Le pilote de stockage USB n'est compatible qu'avec Windows. Le CD-ROM de l'application ne contient pas de pilote USB pour MAC. Vous pouvez utiliser l'appareil avec Mac OS 9,2 ~ 10,3.

Digimax Master: Il s'agit de la solution logicielle multi média complète.
 Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image numérique et clip vidéo. Ce logiciel est uniquement compatible avec Windows.

### **BON À SAVOIR**

- Assurez-vous de vérifier la configuration système nécessaire avant d'installer le lecteur.
- Selon la puissance de votre ordinateur, l'exécution du programme d'installation automatique peut prendre de 5 à 10 secondes. Si une des trames ne s'affiche pas, exécutez [Windows Explorer] et sélectionnez [Samsung.exe] dans le dossier racine du CD-ROM.

## Configuration du logiciel de l'application


- Le logiciel d'application doit être installé préalablement à l'utilisation de cet appareil avec un PC. Une fois le pilote installé, vous pouvez transmettre les images au PC afin de les retoucher à l'aide du logiciel d'édition.
- Vous pouvez accéder au site Web de Samsung en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

http://www.samsungcamera.com: anglais http://www.samsungcamera.co.kr: coréen

 La fenêtre d'exécution automatique s'affiche. Cliquez sur le menu [Installer] dans la fenêtre d'exécution automatique.




2. Installez DirectX, Digimax Master en sélectionnant une touche indiquée sur l'écran









### Configuration du logiciel de l'application

- 3. Une fois le redémarrage terminé, reliez votre appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB
- Allumez l'appareil photo. L'[Assistant de détection de nouveau matériel] s'ouvre et l'ordinateur reconnaît l'appareil photo.
- ※ Si vous travaillez sous Windows XP, un programme visualiseur d'image s'ouvre. Si la fenêtre de téléchargement de Digimax Master s'ouvre après la démarrage de Digimax Master, le pilote de l'appareil photo a été paramétré avec succès



### **BON À SAVOIR**

- Si vous avez installé le pilote de l'appareil photo, l'[Assistant de détection de nouveau matériel] risque de ne pas s'ouvrir.
- Avec un système Windows 98 ou 98 SE, l'Assistant de détection de nouveau matériel s'ouvre et une fenêtre vous demandant de sélectionner un fichier pilote apparaît. Dans ce cas, indiquez "Pilote USB" sur le CD fourni. (pour Windows 98 et 98 SE).
- Les documents PDF du manuel de l'utilisateur se trouvent sur le CD-ROM du logiciel fourni avec cet appareil photo. Recherchez les fichiers PDF avec l'explorateur de Windows. Avant d'ouvrir les fichiers PDF, il est nécessaire d'installer Adobe Reader qui se trouve sur le CD-ROM du logiciel.
- Pour installer Adobe Reader 6.0.1 correctement, Internet Explorer version 5.01 ou supérieure doit être installé. Rendez-vous sur "www.microsoft.com" et effectuez une mise à niveau de Internet Explorer.

## Démarrage du mode PC

- Si vous branchez le câble USB sur un port USB de votre PC et que vous l'allumez, l'appareil photo passera automatiquement en "mode de connexion ordinateur".
- Dans ce mode, vous pouvez télécharger des images stockées vers votre PC par le biais du câble USB.
- L'écran LCD est toujours éteint en mode PC.
- Connexion de l'appareil photo au PC
  - Dans tous les modes autres que le mode
     Enregistrement vocal, appuyez sur la touche
     Menu.
  - 2. Appuyez sur la touche GAUCHE/ DROITE et sélectionnez l'onglet du menu [INSTALL.].
  - Sélectionnez le menu [USB] en appuyant sur la touche HAUT/ BAS et appuyez sur la touche DROITE.



- Utilisez les touches HAUT et BAS pour sélectionner [ORDI.] et appuyez ensuite sur la touche OK.
- 5. Appuyez deux fois sur la touche menu et le menu disparaît.
- 6. Connectez le PC à l'appareil photo à l'aide du câble USB.

## Démarrage du mode PC

■ Connexion de l'appareil photo au PC



[Utilisation du câble USB avec le support(En Option)]



[Utilisation du câble USB avec l'appareil photo]



- \*\* Si vous avez sélectionné [IMPRIM.] à l'étape 4, lorsque vous branchez l'appareil photo à votre imprimante, le message [BRANCH. IMPRIMANTE] s'affiche et la connexion n'est pas établie. Dans ce cas, débranchez le câble USB et suivez la procédure à partir de l'étape 2.
- Débrancher l'appareil photo et le PC : Reportez-vous page 69 (Retrait du disque amovible).

### **BON À SAVOIR**


 Afin d'économiser la batterie, il est recommandé que vous utilisiez le support(En Option) lors de la connexion de l'appareil photo à un PC. ■ Téléchargement des images

Vous pouvez télécharger les images fixes enregistrées sur l'appareil photo vers le disque dur de votre PC et les imprimer ou utiliser un logiciel d'édition de photos pour les éditer.

1. Connectez l'appareil photo à votre PC au moyen du câble USB.

- Sur le bureau de votre ordinateur, sélectionnez [My computer] et cliquez deux fois sur [Removable Disk] (disque amovible)
   → DCIM → 100SSCAM]. Les fichiers d'image s'affichent alors.
- Sélectionner une image et appuyez sur le bouton droit de la souris.

- Un menu contextuel souvrira.
   Cliquez sur le menu [Cut] ou [Copy].
  - [Cut] : permet de couper un fichier.
  - [Copy]: copie des fichiers.
- Cliquez sur un dossier dans lequel vous souhaitez coller le fichier.






### Démarrage du mode PC

 Appuyez sur le bouton de droite de la souris et un menu contextuel s'ouvre.

Cliquez sur [Paste].



7. Un fichier image est transféré de lappareil à votre PC.



 Grâce au [Digimax Master], vous pouvez voir les images enregistrées dans la mémoire directement sur l'écran du PC ou vous pouvez copier ou déplacer les fichiers d'image.

#### MISE EN GARDE

- Nous vous recommandons de copier vos images vers le PC pour pouvoir les visualiser. Si vous ouvrez les images directement sur le disque amovible, vous risquez d'être déconnecté.
- Lorsque vous essayez de télécharger sur le disque amovible un fichier qui n'a pas été pris avec cet appareil, le message [FICHIER ERREUR!] apparaît sur l'écran LCD en mode LECTURE, et, en mode VIGNETTES, aucune image n'est affichée.

## Retrait du disque amovible

- Windows 98SE
  - Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier. Si le voyant de la mise au point automatique clignote, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il soit éteint.
  - 2. Débranchez le câble USB.
- Windows 2000/ME/XP
- (Les illustrations peuvent différer de l'affichage réel conformément à l'O/S Windows.)
- Vérifiez si l'appareil photo et le PC effectuent un transfert de fichier. Si le voyant de la mise au point automatique clignote, vous devez attendre jusqu'à ce qu'il soit éteint.
- Cliquez deux fois sur l'icône [Unplug or Eject Hardware] (Déconnexion ou éjection de matériel) située sur la barre de tâches.



[cliquez deux fois ici]

 La fenêtre [Deconnexion/ejection de materiel] s'ouvrira. Sélectionnez le [Periphérique de stockage usb](USB Mass Storage Device) et cliquez sur la touche [Stop].



 La fenêtre [Stop a Hardware device] s'ouvrira.
 Sélectionnez [Arreter un périphérique] et cliquez sur la touche [OK].



5. La fenêtre [Safe to Remove Hardware] s'ouvrira. Cliquez sur le bouton [OK].



### Retrait du disque amovible

- Une fenêtre [Unplug or Eject Hardware] (deconnection/ ejection de materiel) va s'ouvrir. Cliquer sur le bouton [close] (fermer) et le disque extractible sera deconnecté en toute sécurité.
- 7. Débranchez le câble USB.



## Paramétrer le pilote USB pour MAC

- Un pilote USB pour MAC n'est pas inclus avec le CD logiciel étant donné que le système d'exploitation MAC supporte le pilote de l'appareil photo.
- Vérifiez la version de votre MAC OS. Vérifiez la version OS lors du démarrage de votre MAC. Cet appareil photo est compatible avec les systèmes d'exploitation MAC OS 9,2 ~ 10,3.
- 3. Branchez l'appareil photo sur le Macintosh et allumez l'appareil photo.
- Une nouvelle icône s'affiche sur le bureau après avoir branché l'appareil photo sur le MAC.

## Utilisation du pilote USB sur MAC

- Double cliquez sur une nouvelle icône sur le bureau et le dossier dans la mémoire s'affiche.
- Sélectionnez le fichier d'image pour le copier ou le déplacer vers le dossier de votre choix sur le MAC

### **MISE EN GARDE**

 Pour Mac OS 10.0 ou supérieur :
 Effectuez d'abord le téléchargement de l'ordinateur à l'appareil et retirez ensuite le disque extractible à l'aide de la commande Extract.

### Suppression du Pilote USB pour Windows 98SE

- Pour supprimer le pilote USB, reportez-vous à la procédure détaillée ci-dessous.
  - 1. Branchez l'appareil photo et votre PC et allumez-les.
  - 2. Vérifiez si le Disque amovible se trouve dans [Poste de travail].
  - 3. Supprimez [Samsung Digital Camera] dans le Gestionnaire de périphériques.



- 4. Débranchez le câble USB.
- Supprimez [Samsung USB Driver] dans les Propriétés Ajout/ Suppression de programmes.




6. La désinstallation est terminée.

### Digimax Master


- Ce logiciel vous permet de télécharger, visualiser, éditer et enregistrer votre image numérique et clip vidéo. Ce logiciel est uniquement compatible avec Windows excepté pour Windows 98.
- Pour démarrer le programme, cliquez sur [Démarrer → Programmes → Samsung → Digimax Master].
- Télécharger des images
  - 1. Branchez l'appareil photo à votre PC.
  - Une fenêtre de téléchargement des images s'affiche après avoir branché l'appareil photo au PC.
    - Pour télécharger les images prises, sélectionnez la touche [Select All] (Toutes).
    - Sélectionnez le dossier que vous souhaitez dans la fenêtre et cliquez sur la touche [Select All] (Toutes). Vous pouvez enregistrer les images prises dans le dossier sélectionné.
    - Si vous cliquez sur la touche [Cancel] (Annuler), le téléchargement est annulé.
  - 3. Cliquez sur la touche [Next >].





## **Digimax Master**

- Sélectionnez une destination et créez un dossier pour enregistrer les images téléchargées et le dossier.
  - Les dossiers sont créés par ordre de date et les images sont téléchargées.
  - Le nom du dossier est créé comme vous le souhaitez et les images sont téléchargées.
  - Après avoir sélectionné un dossier créé auparavant, les images sont téléchargées.
- 5. Cliquez sur la touche [Next >].
- 6. Une fenêtre s'ouvre comme indiqué ci-contre. La destination du dossier sélectionné s'affiche dans la partie supérieure de la fenêtre. Cliquez sur la touche [Start] (Démarrer) pour télécharger les images.



7. Les images téléchargées s'affichent.



• Visualiseur d'image : Vous pouvez visualiser les images enregistrées.



- Les fonctions du visualiseur d'image sont répertoriées ci-dessous.
  - ① Barre de menu: Vous pouvez sélectionner les menus. File (Fichier), Edit (Edition), View (Affichage), Tools (Outils), Change functions (Changer les fonctions), Auto download (Téléchargement auto), help (Aide), etc.
  - ② Fenêtre de sélection d'image : Vous pouvez sélectionner une image que vous souhaitez dans cette fenêtre
  - ③ Menu de sélection du type de média : Vous pouvez sélectionner la fonction visualiseur d'image, édition d'image, édition de clip vidéo dans ce menu.
  - ④ Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser une image ou un clip vidéo et vérifier les informations multimédia.
  - (5) Barre du zoom : Vous pouvez modifier la taille de la prévisualisation.
  - ⑥ Fenêtre d'affichage du dossier : Vous pouvez voir l'emplacement du dossier de l'image sélectionnée.
  - ⑦ Fenêtre d'affichage de l'image : Les images contenues dans le dossier sélectionné s'affichent.
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.

## **Digimax Master**

• Edition d'image : Vous pouvez éditer l'image fixe



- Les fonctions d'édition de l'image sont répertoriées ci-dessous.
  - ① Menu Edit (Edition): Vous pouvez sélectionner les menus suivants.

[Tools] (Outils) : Vous pouvez redimensionner ou rogner l'image sélectionnée. Voir le menu [Help] (Aide).

[Adjust] (Modifier) : Vous pouvez modifier la qualité de l'image. Voir le menu [Help] (Aide).

[Retouch] (Retoucher): Vous pouvez changer l'image ou ajouter des effets à l'image. Voir le menu [Help] (Aide).

- ② Outils de dessin : Outils pour l'édition d'une image.
- ③ Fenêtre d'affichage de l'image : une image sélectionnée s'affiche dans cette fenêtre.
- 4 Fenêtre de prévisualisation : Vous pouvez prévisualiser l'image modifiée.
- $\,\,$   $\!\,$  Une image fixe éditée avec Digimax Master ne peut pas être lue sur l'appareil photo.
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.

 Editer une vidéo : Vous pouvez réunir l'image fixe, le clip vidéo, la narration, les fichiers de musique dans un clip vidéo.



- Les fonctions d'édition du clip vidéo sont répertoriées ci-dessous.
  - ① Menu Edit (Edition) : Vous pouvez sélectionner les menus suivants.

[Add] (Ajouter): Vous pouvez ajouter un multimédia que vous souhaitez dans un clio vidéo.

[Edit] (Editer) : Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la couleur et la saturation.

[Effect] (Effet): Vous pouvez ajouter un effet.

[Text] (Texte): Vous pouvez insérer des textes.

[Narration] (Narration) : Vous pouvez insérer une narration.

[Make] (Créer): Vous pouvez enregistrer le multi média édité sous un nouveau nom de fichier. Vous pouvez sélectionner les types de fichiers AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf) et clip vidéo pour cet appareil photo (avi, MPEG-4).

- 2) Fenêtre d'affichage du cadre : Vous pouvez insérer du multi média dans cette fenêtre.
- \*\* Certains clips vidéo compressés avec un codec qui n'est pas compatible avec Digimax Master ne peuvent pas être lus avec Digimax Master.
- \* Reportez-vous au menu [Help] de Digimax Master pour plus d'informations.

### Foire aux questions

■ Veuillez vérifier les éléments suivants si la connexion USB est défectueuse.

#### Scénario 1

Le câble USB n'est pas branché ou il ne s'agit pas du câble USB fourni.

→ Branchez le câble USB fourni.

#### Scénario 2

Votre PC ne reconnaît pas l'appareil photo.

Il se peut parfois que l'appareil photo apparaisse sous [Périphériques inconnus] dans le Gestionnaire de périphériques.

Installez le pilote de l'appareil photo correctement.

Éteignez l'appareil photo, retirez le câble USB, branchez à nouveau le câble USB et allumez l'appareil photo.

#### Scénario 3

Une erreur inopinée s'est produite au cours du transfert d'un fichier.

→ Mettez l'appareil photo hors et sous tension. Transférez le fichier à nouveau.

#### Scénario 4

Connexion de l'appareil photo à l'aide d'un concentrateur USB

→ Si vous vous servez d'un concentrateur USB, vérifiez d'abord que celui-ci est compatible avec votre PC pour vous épargner des problèmes de connexion. Chaque fois que cela est possible, connectez l'appareil au PC directement.

#### Scénario 5

Est-ce que d'autres câbles USB sont branchés sur le PC ?

→ Il se peut que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement s'il y a d'autres câbles USB qui sont déjà branchés au PC. Dans ce cas, débranchez les autres câbles USB et ne branchez que celui pour l'appareil photo.

### Scénario 6

Lorsque j'ouvre le Gestionnaire de périphériques (en cliquant sur Démarrer  $\rightarrow$  (Paramètres)  $\rightarrow$  Panneau de configuration  $\rightarrow$  (Performance et Maintenance)  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  (Matériel)  $\rightarrow$  Gestionnaire de périphériques), il y a les Périphériques inconnus ou Autres périphériques avec un point d'interrogation jaune (?) au-dessus ou des périphériques avec un point d'exclamation (!) au-dessus.

→ Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée avec le point d'interrogation (?) ou d'exclamation (!) et sélectionnez "Supprimer". Redémarrez le PC et branchez à nouveau l'appareil photo. Pour les PC sous Windows 98, supprimez également le pilote de l'appareil photo, redémarrez le PC et réinstallez le pilote de l'appareil photo.

### Scénario 7

Avec certains programmes de sécurité informatique (Norton Anti Virus, V3, etc.), il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas l'appareil photo comme un disque amovible.

→ Arrêtez les programmes de sécurité et branchez l'appareil photo à l'ordinateur. Reportez-vous aux instructions du programme de sécurité relatives à la manière d'arrêter le programme.

### Scenario 8

L'appareil photo est branché au port USB situé à l'avant de l'ordinateur.

- → Lorsque l'appareil photo est branché au port USB situé à l'avant de l'ordinateur, il se peut que celui-ci ne reconnaisse pas l'appareil photo. Branchez l'appareil photo au port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.
- Lorsque le clip vidéo n'est pas lu sur le PC
  - » Lorsque le clip vidéo enregistré par l'appareil photo n'est pas lu sur le PC, les causes viennent fréquemment du codec installé sur le PC.

### Foire aux questions

- Lorsque DirectX 9.0 ou supérieure n'est pas installé.
  - → Installez DirectX 9.0 ou supérieure
  - 1) Insérez le CD fourni avec l'appareil photo
  - 2) Lancez l'Explorateur de Windows, sélectionnez le dossier [CD-ROM drive:\USB Driver\DirectX 9.0] et cliquez sur le fichier DXSETUP.exe. DirectX est installé. Allez sur le site suivant pour télécharger DirectX. http://www.microsoft.com/directx
- Si un PC (Windows 98) ne répond plus lorsque l'appareil photo et le PC sont connectés de manière répétée.
  - → Si un PC (Windows 98) est allumé pendant une longue durée et que vous connectez l'appareil photo de manière répétée, il se peut que le PC ne reconnaisse pas l'appareil photo. Dans ce cas, redémarrez le PC.
- Si un PC connecté à l'appareil photo arrête de répondre lorsque Windows démarre.
  - → Dans ce cas, débranchez le PC et l'appareil photo et Windows démarre correctement. Si le problème survient de manière continue, paramétrez Legacy USB Support sur désactiver et redémarrez le PC. Legacy USB Support se trouve dans le menu de configuration du BIOS. (La configuration du menu BIOS diffère selon les fabricants de PC et certains menus BIOS n'ont pas de Legacy USB Support) Si vous ne parvenez pas à changer le menu vous-même, contactez le fabricant de PC ou le fabricant du BIOS.
- Si vous ne parvenez pas à supprimer le clip vidéo, ni à retirer le disque amovible ou si un message d'erreur s'affiche lors du transfert de fichier.
  - → Si vous installez uniquement Digimax Master, les problèmes mentionnés cidessus peuvent survenir occasionnellement.
    - Fermez le programme Digimax Master en cliquant sur l'icône Digimax Master dans la barre des tâches.
    - Installez tous les programmes d'application qui se trouvent sur le CD du logiciel. (Vous devez installer le codec Movie clip)

### •

## Comment éliminer ce produit




Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des

déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



Samsung Techwin se soucie de l'environnement. Au cours des différentes étapes de fabrication de nos produits nous développons toutes les initiatives qui permettent de préserver l'environnement et de proposer à nos clients, des produits qui respectent la nature. Le marquage Eco indique que notre produit est conforme à la directive européenne RoHS. Samsung Techwin souhaite que ses produits soient en respect avec la protection de l'environnement.





SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

TEL: (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

**HEADQUARTERS** 

462-121

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,

NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST...

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-900-5263/5264 FAX: (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS FRANCE S.A.S.

TOUR MAINE MONTPARNASSE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

TEL: +33 (0)1 4279 2200

33 AVENUE DE MARINE

FAX: +33 (0)1 4320 4510 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH

ZENTRALE, KEINE REPARATUR AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303

FAX: 49 (0) 6196 66 5366 TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

ECHNISCHE SERVICE HOTLINE

00800 4526 3727

(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die

Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL

WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG BOAD NANKAI DIST. TIANJIN

P.R CHINA POST CODE: 300190

TEL: (86) 22-2761-4599 FAX: (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL: 00800 12263727 (free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 095-363-1700

CALL FREE: (8) 800 200 0 400 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-0435