

DENON

NETWORK AUDIO PLAYER

DNP-720AE

Owner's Manual

Bedienungsanleitung

Manuel de l'Utilisateur

Manuale delle istruzioni

Manual del usuario

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



CE 2200

R&TTE Directive 1999/5/EC

This product may be operated in the following countries;

AT	BE	CZ	DK	FI
FR	DE	GR	HU	IE
IT	NL	PL	PT	SK
ES	SE	GB	NO	CH

Indoor use only.

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.

Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.

La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

WAARSCHUWING:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIGHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.

Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

□ NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO / NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENSTE GEBRUIKEN / OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN

WARNINGS	WARNHINWEISE	AVERTISSEMENTS	AVVERTENZE	ADVERTENCIAS	WAARSCHUWINGEN	VARNINGAR
<ul style="list-style-type: none"> • Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack. • Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. • Keep the unit free from moisture, water, and dust. • Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time. • Do not obstruct the ventilation holes. • Do not let foreign objects into the unit. • Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit. • Never disassemble or modify the unit in any way. • Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains. • Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit. • Observe and follow local regulations regarding battery disposal. • Do not expose the unit to dripping or splashing fluids. • Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit. • Do not handle the mains cord with wet hands. • When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not completely switched off from MAINS. • The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird. • Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. • Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern. • Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker. • Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab. • Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen. • Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen. • Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern. • Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden. • Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden. • Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen. • Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden. • Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. • Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen. • Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDBY)-Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt. • Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter des températures élevées. • Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère. • Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. • Tenir la prise lors du débrancher le cordon. • Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière. • Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes. • Ne pas obstruer les trous d'aération. • Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil. • Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil. • Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre. • Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation. • Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées. • Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées. • L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité. • Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil. • Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. • Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS). • L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evitate di esporre l'unità a temperature elevate. • Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. • Maneggiate il cavo di alimentazione con attenzione. • Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa. • Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. • Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo. • Non coprite i fori di ventilazione. • Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità. • Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. • Non smontate né modificate l'unità in alcun modo. • Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via. • Non posizionate sull'unità fiamme libere, come ad esempio candele accese. • Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie. • L'apparecchiatura non deve essere esposta a goccioli o spruzzi. • Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi. • Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. • Quando l'interruttore è nella posizione OFF (STANDBY), l'apparecchiatura non è completamente scollegata da MAINS. • L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evite altas temperaturas. Permita la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. • Maneje el cordón de energía con cuidado. • Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. • Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. • Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. • No obstruya los orificios de ventilación. • No deje objetos extraños dentro del equipo. • No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo. • Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. • La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles o cortinas. • No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas. • A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente. • No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice. • No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarras. • No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas. • Cuando el interruptor está en la posición OFF (STANDBY), el equipo no está completamente desconectado de la alimentación MAINS. • El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación de manera que resulte fácil acceder a ella. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermijd hoge temperaturen. Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd. • Hanteer het netsnoer voorzichtig. • Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld. • Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen. • Neem altijd het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. • De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. • Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen. • Voorkom dat insecticiden, benzene of verfvendunners met dit toestel in contact komen. • Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden. • De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed of gordijnen. • Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat. • Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet. • Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten. • Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat. • Raak het netsnoer niet met natte handen aan. • Als de schakelaar op OFF (STANDBY) staat, is het apparaat niet volledig losgekoppeld van de netspanning (MAINS). • De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit altijd gemakkelijk toegankelijk is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack. • Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. • Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm. • Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid. • Täpp inte till ventilationsöppningarna. • Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten. • Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje. • Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den. • Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar eller gardiner. • Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten. • Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier. • Apparaten får inte utsättas för vätska. • Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. • Hantera inte nätsladden med våta händer. • Även om strömbrytaren står i det avstängda läget OFF (STANDBY), så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS). • Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så att strömförsörjningen är lätt att tillgå.

• DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 and EN50385. Following the provisions of Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC, the EC regulation 1275/2008 and its frame work Directive 2009/125/EC for Energy-related Products (ErP).

• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 und EN50385. Following the provisions of low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC, the EC regulation 1275/2008 and its frame work directive 2009/125/EC for energy-related products (ErP).

• DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 et EN50385. Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive CEM 2004/108/EC, la réglementation européenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC établissant un cadre de travail applicable aux produits liés à l'énergie (ErP).

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiaro con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 e EN50385. Facendo seguito alle disposizioni della direttiva sul basso voltaggio 2006/95/EC alla direttiva EMC 2004/108/EC, alla norma EC 1275/2008 e alla relativa legge quadro 2009/125/EC in materia di prodotti alimentati ad energia (ErP). QUESTO PRODOTTO È CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548

• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaro bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 y EN50385. De acuerdo con la directiva sobre baja tensión 2006/95/CE y la directiva sobre CEM 2004/108/CE, la normativa CE 1275/2008 y su directiva marco 2009/125/EC para productos relacionados con la energía (ErP).

• EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 en EN50385. Volgens de voorziendingen van lage spanningsrichtlijn 2006/95/EC en EMC-richtlijn 2004/108/EC, de EU-richtlijn 1275/2008 en de kaderrichtlijn 2009/125/EC voor energieverbruikende producten (ErP).

• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 och EN50385. Uppfyller reglerna i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC-direktivet 2004/108/EC, EU-förordningen 1275/2008 och ramverksdirektivet 2009/125/EC för energirelaterade produkter (ErP).

DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Kleinbahn 18, Nettetal,
D-41334 Germany

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.

This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés.

Veillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.

Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.

Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÄENDE ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser. När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.



Pb

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets R&TTE directive requirements. Modification of the product could result in hazardous Radio and EMC radiation.

2. CAUTION

- Separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this product and all persons.
- This product and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

1. WICHTIGER HINWEIS: NEHMEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VOR

Wenn dieses Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebaut wird, entspricht es den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie. Veränderungen am Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen.

2. VORSICHT

- Zwischen der Antenne dieses Produkts und Personen muss ein Schutzabstand von 20 cm eingehalten werden.
- Dieses Produkt und seine Antenne dürfen nicht neben anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder zusammen mit ihnen verwendet werden.

1. MISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE PRODUIT

Si toutes les consignes indiquées dans ce mode ont été respectées pendant son installation, ce produit est conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit risquerait alors de générer des radiations radio et EMC dangereuses.

2. ATTENTION

- L'antenne de l'appareil devra être située à une distance de 20 cm au moins des personnes.
- Ce produit ainsi que son antenne ne devront en aucun cas être utilisés à proximité d'une autre antenne ou transmetteur.

1. AVVERTENZA IMPORTANTE: NON MODIFICARE QUESTO PRODOTTO

Se installato come indicato nelle istruzioni del presente manuale, questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva R&TTE. Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero causare pericolose radiazioni radio ed EMC.

2. ATTENZIONE

- È necessario mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'antenna di questo prodotto e le persone.
- Questo prodotto e la relativa antenna non devono essere posizionati in prossimità di altre antenne o trasmettitori e non devono essere utilizzati congiuntamente a questi ultimi.

1. NOTA IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO

Este producto, si es instalado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual, cumple los requisitos de la directiva R&TTE. La modificación del producto puede producir radiación de Radio y EMC peligrosa.

2. PRECAUCIÓN

- Se debe mantener una separación de al menos 20 cm entre la antena del producto y las personas.
- Este producto y su antena no debe instalarse ni utilizarse conjuntamente con otra antena o transmisor.

1. BELANGRIJKE MEDEDELING: BRENG AAN DIT PRODUCT GEEN AANPASSINGEN AAN

Dit product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn. Aanpassing van dit product kan gevaarlijke radio- en EMC-straling tot gevolg hebben.

2. LET OP



- Houd tussen antenne en personen altijd een afstand van tenminste 20 cm aan.
- Dit product en zijn antenne mogen niet in de buurt van een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie daarmee worden gebruikt.

1. VIKTIGT: APPARATEN FÅR INTE MODIFIERAS

Under förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, uppfyller denna kraven i R&TTE-direktivet. Ev. modifiering av apparaten kan resultera i farlig radio- och elektromagnetisk strålning.

2. FÖRSIKTIGT

- Se till att det finns ett avstånd på minst 20 cm mellan apparatens antenn och personer i omgivningen.
- Apparaten och dess antenn får inte placeras eller användas i närheten av andra antenner eller sändare.

CAUTIONS ON INSTALLATION**VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG****PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION****PRECAUZIONI SULL'INSTALLAZIONE****EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN****VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE****FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATIONEN**

* **For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such as a bookcase or similar enclosure.**

- More than 0.1 m is recommended.
- Do not place any other equipment on this unit.

* **Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf, da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern könnte.**

- Empfohlen wird über 0,1 m.
- Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.

* **Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n'installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.**

- Une distance de plus de 0,1 m est recommandée.
- Ne placez aucun matériel sur cet appareil.

* **Per una dispersione adeguata del calore, non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o simili.**

- Si raccomanda una distanza superiore ai 0,1 m.
- Non posizionare alcun altro oggetto o dispositivo su questo dispositivo.

* **Para la dispersión del calor adecuadamente, no instale este equipo en un lugar confinado tal como una librería o unidad similar.**

- Se recomienda dejar más de 0,1 m alrededor.
- No coloque ningún otro equipo sobre la unidad.

* **Plaats dit toestel niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een boekenkast e.d., omdat anders de warmte niet op gepaste wijze kan worden afgevoerd.**

- Meer dan 0,1 m is aanbevolen.
- Plaats geen andere apparatuur op het toestel.

* **För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i instängda utrymmen, som t.ex. en bokhylla eller liknande.**

- Mer än 0,1 m rekommenderas.
- Placera ingen annan utrustning ovanpå den här enheten.

Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf dieses DENON-Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig bedienen können. Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

Erste Schritte	1
Zubehör	2
Hauptmerkmale	2
Warnhinweise zur Handhabung	2
Zu diesem Handbuch	2
Fernbedienung	3
Über die Fernbedienung.....	3
Denon Remote App.....	3
Anschlüsse	4
Anschließen des Verstärkers	4
Analoge Anschlüsse.....	4
Digitale Anschlüsse.....	4
Antenne anschließen	5
Anschluss an ein Heim-Netzwerk (LAN)	6
Kabel-LAN.....	6
Funk-LAN.....	6
Systemanforderungen.....	6
Anschluss des Netzkabels	7
Einfacher Betrieb	8
Vorbereitungen	8
Stromversorgung einschalten.....	8
Einstellen der Stromversorgung auf Standby.....	8
Während der Wiedergabe zulässige Operationen	8
Die Eingangsquelle auswählen.....	8
Display-Helligkeit einstellen.....	8
Netzwerkaudiowiedergabe	9
Wiedergabe von Internetradio.....	9
Wiedergabe von Dateien, die auf einem Computer gespeichert sind.....	10
Hören von Last.fm.....	11
Napster anhören.....	12
Senderabstimmung von Radiostationen	13
Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen.....	13
Automatische Speicherung von UKW Stationen (Automat. Speicher.).....	13
UKW-/MW-Sender manuell speichern.....	14
Gespeicherte Stationen hören.....	15
In der Speicherliste registrierte Stationen aufrufen.....	15
In der Speicherliste registrierte Sender löschen.....	15

Favorisierte Funktion	15
Registrieren von Radiosendern oder Dateien in der Favoritenliste.....	15
Abrufen von Radiosendern oder Dateien aus der Favoritenliste.....	15
Löschen von Radiosendern oder Dateien aus der Favoritenliste.....	15
iPod®-Wiedergabe	16
Wiedergabe von einem iPod.....	16
Trennen des iPods.....	17
Wiedergabe vom USB-Speichergerät	17
Wiedergabe von Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.....	17
Entfernen des USB-Speichergeräts.....	17
Wiedergabewiederholung (Wiedergabewiederholung).....	18
Wiedergabe in Zufallsreihenfolge (Zufallswiedergabe).....	18
AirPlay-Funktion	19
Streamen von im iPhone oder iPod touch gespeicherter Musik direkt zum Gerät.....	19
Wiedergeben von iTunes-Musik auf diesem Gerät.....	19
Fernbedienungsfunktionen.....	19

Fortgeschrittene Bedienung	20
Menüplan	20
Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]	21
Anschließen des Kabel-LAN.....	21
Anschließen des WLAN.....	22
Last.fm anzeigen.....	23
Party-Modus-Funktion.....	24
Weitere Netzwerkeinstellungen.....	25
Zonen-Management-Funktion.....	26
Update-Meldung.....	27
Upgrade-Meldung.....	27
Einstellung von Anderem [Weitere]	27
Automat. Standby.....	27
Firmware-Update.....	28
Neue Funktionen.....	28
Sprache.....	29
Senderabstimmung von Radiostationen	29
RDS (Radio-Data-System).....	29
PTY (Programmtyp).....	29
TP (Verkehrsfunk).....	30
RT (Radiotext).....	30
Andere Funktionen	31
Zeicheneingabe.....	31
Speicherung der letzten Funktion.....	32
Rückstellung des Mikroprozessors.....	32

Informationen	33
Teilebezeichnungen und Funktionen	33
Bedienfeld.....	33
Rückseite.....	33
Fernbedienung.....	34
iPod®	36
USB-Speichergerät	36
Wichtige Information.....	36
Netzwerk-Audio	37
Wichtige Information.....	37

Erklärung der Fachausdrücke	38
--	----

Fehlersuche	39
--------------------------	----


Technische Daten	43
-------------------------------	----

Index	44
--------------------	----

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

①	Netzwerk-Installationsanleitung	1
②	Bedienungsanleitung	1
③	Liste des Servicenetzes	1
④	Netzkabel	1
⑤	Fernbedienung (RC-1159).....	1
⑥	R03/AAA-Batterien	2
⑦	Audiokabel	1
⑧	MW-Rahmenantenne	1
⑨	UKW-Zimmerantenne.....	1
⑩	Stabantenne für Wireless LAN.....	1



Hauptmerkmale

Ausgestattet mit der Funktion AirPlay[®], zusätzlich zu Netzwerkfunktionen wie Internetradio (☞ Seite 19)

Kompatibel mit "Denon Remote App", sodass sich grundlegende Bedienungen des Geräts mit einem iPhone oder iPod touch ausführen lassen

Ausgestattet mit einem USB/iPod-Anschluss, der die Wiedergabe von iPhone[®] und iPod[®] ermöglicht (☞ Seite 16)

Ausgestattet mit Wi-Fi-Funktionalität einschließlich Wi-Fi Protected Setup (WPS)

3-zeiliges OLED (Organic Electroluminescence Display)

Warnhinweise zur Handhabung

• Vor dem Einschalten des Netzschalters

Prüfen Sie erneut, dass alle Verbindungen korrekt sind und es keine Probleme mit den Verbindungskabeln gibt.

• Manche Schaltkreise verbrauchen auch dann Strom, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn Sie in Urlaub gehen oder längere Zeit nicht zuhause sind, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

• Hinweis zur Kondensation

Wenn zwischen den Temperaturen innerhalb des Gerätes und der Umgebung ein erheblicher Unterschied besteht, kann sich auf den Funktionsteilen innerhalb des Gerätes ein Kondensationsniederschlag bilden, wodurch das Gerät eventuell nicht fehlerfrei arbeitet.

Lassen Sie das Gerät in diesem Fall ein bis zwei Stunden ausgeschaltet stehen und warten Sie, bis sich der Temperaturunterschied ausgeglichen hat, bevor Sie das Gerät benutzen.

• Warnhinweise bezüglich Handys

Die Verwendung eines Handys in der Nähe dieses Geräts kann zu Rauschen führen. Verwenden Sie in diesem Fall das Handy weiter vom Gerät entfernt.

• Transportieren des Geräts

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Trennen Sie die Anschlusskabel anderer Systemgeräte, bevor Sie das Gerät transportieren.

Zu diesem Handbuch

☐ Symbole



Dieses Symbol verweist auf eine Referenzseite, auf welcher die entsprechenden Informationen zu finden sind.



Dieses Symbol weist auf Zusatzinformationen und Bedienungshinweise hin.

HINWEIS

Dieses Symbol weist auf Betriebs- oder Funktionseinschränkungen hin.

☐ Abbildungen


Beachten Sie, dass die Abbildungen in dieser Anleitung zu Erläuterungszwecken dienen und sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden können.

Fernbedienung

Über die Fernbedienung

Einlegen der Batterien

- ① Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung des Fernbedienungsgerätes.
- ② Legen Sie die zwei Batterien ordnungsgemäß anhand der Markierungen im Batteriefach ein.




- ③ Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

HINWEIS

- Legen Sie die vorgeschriebenen Batterien in die Fernbedienung ein.
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Gerät nicht bedient werden kann, obwohl die Fernbedienung direkt vor dem Gerät betätigt wird. (Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen nur der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit.)
- Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die richtige Polung, die mit den Symbolen \oplus und \ominus im Batteriefach angegeben ist.
- Beachten Sie folgende Hinweise, um Schäden oder ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden:
 - Verwenden Sie neue und alte Batterien nicht zusammen.
 - Verwenden Sie nicht zwei unterschiedliche Batteriearten.
 - Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.
 - Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt, aufgeheizt oder ins Feuer geworfen werden.
 - Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.
- Wenn eine Batterie ausläuft, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach sorgfältig auf und legen Sie neue Batterien ein.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verbrauchte Batterien sollten entsprechend der örtlichen Bestimmungen bezüglich Batterie-Abfallbeseitigung entsorgt werden.
- Die Funktion der Fernbedienung kann bei Verwendung von Akkus beeinträchtigt sein.

Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung bei der Bedienung auf den Fernbedienungssensor.



HINWEIS

Das Gerät kann eventuell fehlerhaft arbeiten oder die Fernbedienung nicht funktionieren, wenn der Fernbedienungssensor direkter Sonnenbestrahlung, starker Beleuchtung von einer Leuchtröhre oder Infrarotlicht ausgesetzt ist.

Denon Remote App

Denon Remote App ist eine einzigartige Anwendung, die für iPhone und iPod touch entwickelt wurde. Mithilfe dieser Anwendung können Sie an Ihr Heimnetzwerk angeschlossene Netzwerkgeräte von DENON steuern. Installieren Sie die App auf Ihrem iPhone oder iPod touch, um diese Geräte zu steuern.



- Es findet eine bidirektionale Kommunikation statt.
- Die Denon Remote App kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden.

Anschlüsse

In diesem Abschnitt wird die Herstellung der Verbindungen für alle unterstützten Audiosignale erläutert.


HINWEIS

- Stecken Sie das Netzkabel erst dann an, wenn alle Geräte angeschlossen wurden.
- Lesen Sie sich vor der Verkabelung auch die Bedienungsanleitungen der anderen anzuschließenden Komponenten durch.
- Achten Sie auf den richtigen Anschluss des linken und des rechten Kanals (links an links und rechts an rechts).
- Bündeln Sie Netzkabel und Anschlusskabel nicht zusammen. Anderenfalls kann es zu Brumm- oder anderen Störgeräuschen kommen.


Anschließen des Verstärkers

Analoge Anschlüsse

Anschlusskabel



Verstärker




Digitale Anschlüsse



Wenn Sie digitale Geräte wie AV-Empfänger und D/A-Wandler an dieses Gerät anschließen, können Sie das Gerät zur Wiedergabe von Digitalsignalen verwenden.

Verwenden Sie zum Anschließen ein handelsübliches optisches Kabel.


Anschlusskabel



AV-Empfänger / D/A-Wandler



Anschließen eines optischen Übertragungskabels (separat erhältlich) an den optischen Digitalausgang




Formschlüssig ausrichten

Den Stecker entsprechend der Passform fest einstecken

Antenne anschließen


- Schließen Sie die dem Gerät beiliegende UKW-Antenne bzw. MW-Rahmenantenne an, um Radiosender über das Gerät zu empfangen.
- Wenn der Radioempfang (☞ Seite 13 "Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen") nach dem Anschließen der Antenne einwandfrei funktioniert, fixieren Sie die Antenne mit Klebeband an einer Stelle, an der das Rauschen am geringsten ist.
- Stellen Sie für die Wiedergabe von Radiosendern grundsätzlich analoge Verbindungen her (☞ Seite 4 "Analoge Anschlüsse").

Ausrichtung für Sender




❑ Zusammenbau der MW-Rahmenantenne

1 Führen Sie den Standfußteil auf der Rückseite unten an der Rahmenantenne ein, und biegen Sie ihn nach vorne um.



2 Führen Sie den herausragenden Teil in die rechteckige Öffnung im Standfuß hindurch.



❑ Verwendung der MW-Rahmenantenne

Verwendung bei Wandmontage


Ohne Zusammenbau direkt an der Wand montieren.



Nagel, Klammer o. ä.

Verwendung bei freier Aufstellung

Gehen Sie beim Zusammenbau wie oben erläutert vor.



HINWEIS


- Schließen Sie nicht zwei UKW-Antennen gleichzeitig an.
- Lassen Sie die MW-Rahmenantenne auch dann angeschlossen, wenn eine MW-Außenantenne verwendet wird.
- Die stromführenden Anschlüsse der MW-Rahmenantenne dürfen die Metallteile der Anschlussstafel nicht berühren.
- Wenn das Empfangssignal gestört ist, schließen Sie die Erdung (GND) mit an, um die Empfangsstörungen zu verringern.
- Wenn der Radioempfang gestört bleibt, ist eine Außenantenne zu empfehlen. Einzelheiten erfahren Sie in dem Fachgeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Anschluss an ein Heim-Netzwerk (LAN)

- Mit diesem Gerät können Sie die auf Ihrem PC gespeicherten Musikdateien sowie Musik beispielsweise über Internetradio über das Heim-Netzwerk (LAN) wiedergeben.
- Zum Aktualisieren können Sie die neueste Firmware von der DENON-Website herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter "Firmware-Update" (☞ Seite 28).
- Weitere Informationen zu Netzwerkeinstellungen finden Sie unter "Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]" (☞ Seite 21).


Kabel-LAN

Anschlusskabel



Wenden Sie sich für Einrichtung einer Internetverbindung an einen Internetanbieter (ISP) oder einen Computerfachhandel.

Funk-LAN



Systemanforderungen

☐ Breitband-Internetanschluss

☐ Modem

Ein Gerät, das eine Verbindung mit dem Breitbandnetz herstellt und die Internetkommunikation ermöglicht. Es gibt auch Geräte, die mit einer Routerfunktion kombiniert sind.

☐ Router

Wenn Sie dieses Gerät verwenden, empfehlen wir einen Router mit folgenden Funktionen:

- Integrierter DHCP-Server
Diese Funktion weist im LAN automatisch IP-Adressen zu.
- Integrierter 100BASE-TX-Switch
Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, empfehlen wir die Verwendung eines Switching Hubs mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 MBit/s.
- Wenn Sie ein Funk-LAN (WLAN) verwenden, benötigen Sie einen Breitbandrouter mit integrierter Basisstation.

☐ Ethernet-Kabel (CAT-5 oder höher empfohlen)

- Nur geschirmtes STP- oder ScTP LAN-Kabel benutzen, die im Fachhandel erhältlich sind.
- Einige Ethernet-Flachkabel sind sehr störanfällig. Wir empfehlen die Verwendung eines normalen Ethernet-Kabels.




- Wenn im Vertrag mit Ihrem Internetanbieter ein Anschluss vereinbart wurde, bei dem die Netzwerkeinstellungen von Hand vorgenommen werden, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen im Menü "Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "Aus" eingestellt sind)" (☞ Seite 21).
- Dieses Gerät kann DHCP und Auto-IP verwenden, um die Netzwerkeinstellungen automatisch vorzunehmen.
- Wenn Sie dieses Gerät mit der aktivierten DHCP-Funktion Ihres Breitband-Routers verwenden, nimmt das Gerät die Einstellung der IP-Adresse und andere Einstellungen automatisch vor. Wenn dieses Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wurde, das die DHCP-Funktion nicht verwendet, nehmen Sie die Einstellungen für die IP-Adresse usw. im Menü "Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "Aus" eingestellt sind)" (☞ Seite 21).
- Fordern Sie bei einer manuellen Festlegung die entsprechenden Angaben beim Netzwerkadministrator an.

HINWEIS

- Zur Anbindung an das Internet ist ein Vertrag mit einem Internetanbieter (ISP) notwendig.
- Wenn Sie bereits über einen Internet-Breitbandanschluss verfügen, ist kein zusätzlicher Vertrag notwendig.
- Welche Router verwendet werden können, ist vom ISP abhängig. Wenden Sie sich bei Fragen an den ISP oder den Computerfachhandel.
- DENON übernimmt keine Verantwortung für Kommunikationsfehler oder Probleme aufgrund der kundenseitigen Netzwerkumgebung oder der angeschlossenen Geräte.
- Dieses Gerät ist nicht mit PPPoE kompatibel. Wenn Sie einen Internetanschluss mit PPPoE verwenden, benötigen Sie einen PPPoE-kompatiblen Router.
- Der ETHERNET-Stecker darf nicht direkt mit dem LAN-Port bzw. Ethernetanschluss Ihres Computers verbunden werden.
- Verwenden Sie einen Router, der Audio-Streaming unterstützt, um Audio-Streaming wiederzugeben.

Anschluss des Netzkabels

Wenn alle Anschlüsse hergestellt wurden, schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.



Zur Haushaltssteckdose
(230 V Wechselstrom 50/60 Hz)



HINWEIS

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist, bevor Sie es mit dem Netzeingang verbinden oder von diesem trennen.

Einfacher Betrieb

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

- Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → TASTE
- Nur am Gerät vorhandene Tasten → <TASTE>
- Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → [TASTE]



Dieser Abschnitt enthält Informationen über Grundfunktionen wie Einstellungen und Wiedergabeverfahren. Hinweise zu anderen Bedienvorgängen finden Sie in den unten aufgeführten Abschnitten.

Einstellung von Anderem [Weitere] (Seite 27)

Vorbereitungen

Stromversorgung einschalten

Drücken Sie ON/STANDBY.

Die Netzanzeige leuchtet grün, und das Gerät schaltet sich ein.



- Wenn Sie dieses Gerät nach dem Kauf erstmals einschalten, wird das Menü "Netzwerk-Ersteinst." geöffnet. Details zu den Einstellungen unter "Netzwerk-Ersteinst." finden Sie in der separaten "Netzwerk-Installationsanleitung".
- Führen Sie "Netzwerk-Ersteinst." aus, wenn Sie das Menü "Menü" – "Netzwerk" – "Netzwerk-Ersteinst." zuvor abgebrochen oder Ihre Netzwerkumgebung geändert haben.

Einstellen der Stromversorgung auf Standby

Drücken Sie ON/STANDBY.

Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

- Power-Anzeige
- StandbyRot
- Netzwerk-Standby.....Orange
- Automatisches StandbyAus

HINWEIS

Es werden auch dann einige Geräteteile mit Strom versorgt, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Drücken Sie **ON/STANDBY**, um das Gerät auszuschalten, oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Haus längere Zeit verlassen oder wenn Sie verreisen.

Gerät gänzlich ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS

Die Einstellungen für verschiedene Funktionen können verloren gehen, wenn das Gerät über längere Zeit vom Stromnetz getrennt bleibt.

Während der Wiedergabe zulässige Operationen

Die Eingangsquelle auswählen

Auswählen der Eingangsquelle am Gerät

- 1 Drücken Sie <SOURCE>.**
Die Anzeige wechselt zum Auswahlbildschirm für die Eingangsquelle.
- 2 Drücken Sie Δ / ∇ , um die Eingangsquelle auszuwählen, und drücken Sie dann \leftarrow /|| ENTER oder \rightarrow .**
Die Eingangsquelle wechselt bei jedem Drücken auf die Taste.



Mit diesem Gerät können Sie auf Ihrem iPhone/iPod touch gespeicherte Musikdateien und Musik aus iTunes wiedergeben (Seite 19 "AirPlay-Funktion").

Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Fernbedienung


Drücken Sie die Auswahlstaste für die Eingangsquelle ([FAVORITE], [INTERNET RADIO], [MUSIC SERVER], [ONLINE MUSIC], [USB/iPod] oder [TUNER]).

Die gewünschte Eingangsquelle kann direkt ausgewählt werden.

Display-Helligkeit einstellen

Drücken Sie [DIMMER].

- Die Anzegehelligkeit ändert sich bei jedem Drücken auf [DIMMER] wie unten dargestellt.



Wenn Sie die Tasten betätigen, während die Display-Helligkeit auf "Aus" eingestellt ist, leuchtet das Display vorübergehend mit "25%" des Helligkeitspegels.

Netzwerkaudiowiedergabe

Mit diesem Verfahren können Sie Internetradiostationen oder auf einem Computer gespeicherte Musikdateien abspielen.

- Internetradio** (🔗 Seite 37)
- Musikserver** (🔗 Seite 37)
- Napster** (🔗 Seite 37)
- Last.fm** (🔗 Seite 37)

Wiedergabe von Internetradio

1 Wiedergabe vorbereiten.

- ① Überprüfen Sie die Netzwerkumgebung und schalten Sie das Gerät ein (🔗 Seite 8 "Stromversorgung einschalten").
- ② Wenn Einstellungen erforderlich sind, führen Sie das "Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]" (🔗 Seite 21).

2 Drücken Sie [INTERNET RADIO], um "Internet Radio" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (🔗 Seite 8).

3 Wählen Sie mit Δ / ∇ das Objekt aus, das wiedergegeben werden soll, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER> oder \blacktriangleright .

4 Wiederholen Sie Schritt 3, bis die Senderliste angezeigt wird.

Die Senderliste wird angezeigt.

- Zeichen, die nicht angezeigt werden können, werden durch "." (Punkt) ersetzt.

5 Wählen Sie mit Δ / ∇ den Sender aus und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER> oder \blacktriangleright .

Die Wiedergabe beginnt, sobald der Pufferstand "100%" erreicht.



- Es gibt viele Radiosender im Internet. Die Qualität der gesendeten Programme und die Bitrate der Titel ist sehr unterschiedlich. Allgemein gilt, dass die Klangqualität um so höher ist, je höher die Bitrate ist. In Abhängigkeit von den Leitungen und dem Datenverkehr auf dem Server ist es jedoch möglich, dass die übertragenen Musik- oder Audiosignale bei einer hohen Bitrate unterbrochen werden. Umgekehrt kann eine niedrigere Bitrate eine niedrigere Klangqualität, aber weniger Unterbrechungen zur Folge haben.
- Wenn der Sender überlastet ist oder nicht sendet, wird "Server Full" oder "Connection Down" angezeigt.

Wiedergabe von gespeicherten Internetradio-Sendern

Zum schnellen Aufrufen Ihrer Lieblingsradiosender können Sie diese unter [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3] registrieren.

Registrieren von Internetradio-Sendern für INTERNET RADIO PRESET 1 – 3-Tasten

Halten Sie während der Wiedergabe des zu registrierenden Internetradiosenders eine der [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3] gedrückt.

Der Internetradiosender wird für die gedrückt gehaltene Taste registriert.

HINWEIS

Wenn der Internetradiosender für eine bereits zuvor registrierte Zahl registriert wird, werden die zuvor registrierten Details gelöscht.

Wiedergeben eines für eine INTERNET RADIO PRESET 1 – 3-Taste registrierten Internetradio-Senders.

Drücken Sie auf die registrierte Taste [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3].

Die Wiedergabe startet.

Umschalten des Displays

Drücken Sie während des Internetradioempfangs auf [DISPLAY].

Die Senderinformationen und die Signalformat-Bitrate werden angezeigt.

Zuletzt gespielte Internetradio-Sender

Die zuletzt wiedergegebenen Internetradio-Sender können unter "Recently Played" im Hauptmenü ausgewählt werden.

Unter "Recently Played" werden bis zu 20 Sender gespeichert.

1 Wählen Sie mit Δ / ∇ "Recently Played" aus und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER> oder \blacktriangleright .

2 Wählen Sie mit Δ / ∇ das Objekt aus, das wiedergegeben werden soll, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER> oder \blacktriangleright .

Stationensuche mit Stichwort (Alphabetische Strings)

1 Wählen Sie mit Δ / ∇ "Search by Keyword" aus und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER> oder \blacktriangleright .

2 Geben Sie die Zeichen ein, und drücken Sie dann auf [ENTER] oder \blacktriangleleft /|| ENTER>.

- Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.

Registrierung von Internetradio-Sendern als Favoriten

Sie können Ihre bevorzugten Radiostationen in der Favoritenliste registrieren (🔗 Seite 15).

Internet-Radiobetrieb

Funktionstasten	Funktion
FAVORITE	Registrieren in der Favoritenliste, Abrufen und Löschen aus der Favoritenliste
■	Stopp
MENU	Menü
Δ / ∇ / \blacktriangleleft / \blacktriangleright	Cursorsteuerung (Oben/Unten/Links/Rechts)
ENTER	Eingabe
SEARCH	Zeichensuche*
HOME	Zurück zur Startseite



- * Drücken Sie [SEARCH] und dann [ENTER] zur Auswahl des ersten Zeichens, das Sie im Suchmodus wollen.



Wenn die Liste nicht in alphabetischer Reihenfolge ist, können Sie möglicherweise keine Zeichensuche starten.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**
 Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**
 Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



Wiedergabe von Dateien, die auf einem Computer gespeichert sind

Benutzen Sie dieses Verfahren, um Musikdateien oder Wiedergabelisten abzuspielen.

1 Wiedergabe vorbereiten.

- Überprüfen Sie die Netzwerkumgebung und schalten Sie dieses Gerät ein (Seite 8 "Stromversorgung einschalten").
- Wenn Einstellungen erforderlich sind, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen unter "Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]" (Seite 21).
- Bereiten Sie den Computer vor. (Seite 37 "Musikserver").

2 Drücken Sie [MUSIC SERVER], um "Music Server" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (Seite 8).

3 Verwenden Sie Δ ∇ , um den Server, inklusive der Datei, die abgespielt werden soll, auszuwählen und drücken Sie anschließend [ENTER], \blacktriangleright /[ENTER] oder \blacktriangleright .

4 Wählen Sie mit Δ ∇ das Objekt oder den Ordner aus, der wiedergegeben werden soll, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleright /[ENTER] oder \blacktriangleright .

5 Wiederholen Sie Schritt 4, bis die Datei angezeigt wird.

6 Wählen Sie mit Δ ∇ die Datei aus und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleright /[ENTER] oder \blacktriangleright . Die Wiedergabe beginnt, sobald der Pufferstand "100%" erreicht.




- Zur Wiedergabe von Musikdateien müssen die entsprechenden Systemeinstellungen vorgenommen werden (Seite 6).
- Vor dem Beginn müssen Sie die Serversoftware des Computers starten und die Dateien als Serverinhalt kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur Serversoftware.
- Die Reihenfolge, in der die Stücke/Dateien angezeigt werden, hängt von der Serverspezifikation ab. Sollten die Stücke/Dateien aufgrund der Serverspezifikation nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden, kann es sein, dass die Suche nach dem ersten Buchstaben nicht richtig funktioniert.
- Verlustfreie WMA-Dateien können wiedergegeben werden, wenn ein Server verwendet wird, der Transcodierung unterstützt, wie z. B. Windows Media Player Ver. 11 oder höher.

Umschalten des Displays

Drücken Sie während der Wiedergabe [DISPLAY].

- Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn [DISPLAY] gedrückt wird.



Musikserverbedienung

Funktionstasten	Funktion
$\blacktriangleleft \blacktriangleright$	Automatischer Suchlauf (Cue)
$\blacktriangleright \parallel$	Wiedergabe / Pause
\blacksquare	Stopp
MENU	Menü
$\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$	Cursorsteuerung ($\Delta \nabla \blacktriangleleft \blacktriangleright$) / Automatischer Suchlauf (Cue, $\Delta \nabla$)
ENTER	Eingabe
HOME	Zurück zur Startseite
REPEAT	Wiederholte Wiedergabe (Seite 18)
RANDOM	Zufallswiedergabe (Seite 18)*

* Wenn Dateien auf einem Computer mithilfe der Zufallswiedergabe wiedergegeben werden, wird nach dem Ende eines Stücks das nächste Stück zufällig aus allen Stücken auf dem Computer ausgewählt. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass das gleiche Stück wiederholt wiedergegeben wird.

Hören von Last.fm

Der Radioempfang von Last.fm steht nicht in allen Ländern zur Verfügung. Mehr dazu erfahren Sie unter www.last.fm/hardware. Sie benötigen außerdem ein Abonnement. Unter www.last.fm/subscribe können Sie sofort ein Abonnement beantragen.

1 Wiedergabe vorbereiten.

- ① Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist, und schalten Sie es dann ein (☞ Seite 8 "Stromversorgung einschalten").
- ② Wenn Einstellungen erforderlich sind, führen Sie die Schritte unter "Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]" (☞ Seite 21) aus.

2 Drücken Sie [ONLINE MUSIC], um "Last.fm" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (☞ Seite 8).
 - Wenn Sie keinen Last.fm-Zugang besitzen, drücken Sie ▽, und wählen Sie "I am new to Last.fm". Drücken Sie anschließend [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▷.
- Befolgen Sie die Displayanweisungen, um ein Zugangskonto anzulegen.

3 Wenn Sie bereits einen Last.fm-Zugang besitzen, drücken Sie △▽, und wählen Sie "I have a Last.fm account". Drücken Sie dann entweder [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▷.

4 Mit △▽▷ geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

- Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.

5 Wählen Sie nach Eingabe des Benutzernamens und Kennworts zuerst "login", und drücken Sie anschließend auf [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Wenn Benutzername und Kennwort stimmen, wird das Startmenü von Last.fm angezeigt.

- Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

<input type="checkbox"/> Username	[Kleine Buchstaben] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [Großbuchstaben] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [Symbole] _ - [Nummern] 0123456789
<input type="checkbox"/> Password	[Kleine Buchstaben] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [Großbuchstaben] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [Symbole] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ (Leerzeichen) [Nummern] 0123456789

6 Wählen Sie mit △▽ das gewünschte Menü aus, und drücken Sie dann auf [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▷.

Popular Tags	Wiedergabe von beliebten Titelinformationen in Ihrer Region
Popular Artists	Wiedergabe von Titelinformationen beliebter Künstler in Ihrer Region
You Recent Stations	Die letzten Sender abspielen.
Your Recommended Radio	Wiedergabe der Liste "Your Recommended Radio" (Ihre empfohlenen Radiosender)
Your Library	Wiedergabe der Liste "Your Library" (Ihre Bibliothek)
Your Friend's Radio	Wiedergabe der Liste "Your Friend's Radio" (Die Radiosender Ihrer Freunde)
Your Top Artists	Wiedergabe der Liste "Your top Artists" (Ihre beliebtesten Künstler)
Search Tag Radio	Sie können Sender nach Titelinformationen durchsuchen.
Search Artist Radio	Sie können Sender nach Künstlern durchsuchen.

7 Wählen Sie mit △▽ einen Sender aus, und drücken Sie dann auf [ENTER], <▶/|| ENTER>, ▷ oder [▶/||], um die Wiedergabe zu starten.

Die Wiedergabe startet.

8 Wenn Sie während der Wiedergabe ▷ drücken, wird das folgende Menü angezeigt.

Love this track	Durch das bevorzugte Hören von Titeln steigern Sie Ihre Last.fm-Empfehlungen, und Sie können diese nach Wunsch auch in sozialen Netzwerken austauschen.
Ban this track	Wenn Sie einen Titel ausschließen, wird er auch nicht mehr abgespielt. Sie können dies über die Last.fm Website wieder rückgängig machen.
Scrobbling	Beim Scrobblen werden die von Ihnen wiedergegebenen Titel an Ihren Last.fm Zugang übertragen. Die von Ihnen gehörte Musik wird dann in einer Tabelle angezeigt. Sie erhalten Empfehlungen für neue Musik und zu Terminen in Ihrer Region, und Sie können Ihren Musikgeschmack mit Bekannten teilen. Mit dieser Option können Sie diesen Service ein- und ausschalten. Je mehr Sie scrobblen, desto besser werden Ihre Empfehlungen.

HINWEIS

- Das Passwort darf nicht länger 90 Zeichen sein.
- Drücken Sie [HOME], um die Eingabe zurückzunehmen.

☐ Umschalten des Displays

Drücken Sie während der Wiedergabe [DISPLAY].

Der Dateityp, die Bitrate, der Künstlername und der Albumname werden angezeigt.

☐ Last.fm-Betrieb



Funktionstasten	Funktion
▶/	Wiedergabe
▶▶	Automatischer Suchlauf (Cue)
■ (oder ▶/ ENTER (Hauptgerät))	Stopp
MENU	Menü
△▽◀▷	Cursorsteuerung / Automatischer Suchlauf (Cue, ▽)
ENTER	Eingabe
HOME	Zurück zur Startseite

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



Napster anhören

Napster steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1 Wiedergabe vorbereiten.

- Überprüfen Sie die Netzwerkumgebung und schalten Sie dieses Gerät ein (Seite 8 "Stromversorgung einschalten").
- Wenn Einstellungen erforderlich sind, nehmen Sie die Einstellungen unter "Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]" (Seite 21).

2 Drücken Sie [ONLINE MUSIC], um "Napster" als Eingangsquelle auszuwählen.

Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (Seite 8).

3 Benutzen Sie ▲▼▶, um den "Username" und das "Password" einzugeben.

Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.

4 Nach der Eingabe von "Username" und "Password", wählen Sie "login" und drücken Sie anschließend [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Wenn der "Username" und das "Password" übereinstimmen, wird das Top-Menü für Napster angezeigt.

HINWEIS

- Dass Passwort darf nicht länger als 99 Zeichen sein.
- Drücken Sie [HOME], um die Eingabe zurückzunehmen.

Suche über das Napster-Menü

1 Wählen Sie mit den ▲▼ den gewünschten Punkt oder Ordner aus, und drücken Sie dann auf [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▶.

2 Wiederholen Sie Schritt 1, bis der Titel angezeigt wird.

3 Wählen Sie mit den ▲▼ das gewünschte Stück aus, und drücken Sie dann auf [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▶.

□ Eingeben einer Zeichensuche für das Stück, das Sie anhören möchten

1 Drücken Sie [SEARCH].

- Sie können nach Künstler-, Album- oder Titelnamen in der Menüliste suchen.
- Sie können über den Wiedergabebildschirm keine Suche durchführen.

2 Wählen Sie mit den ▲▼ den gewünschten Eintrag aus, und drücken Sie dann auf [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Die Suchfunktion wird angezeigt.

3 Geben Sie die Zeichen ein und drücken Sie dann auf [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

□ Registrierung der Stücke in My Napster Library

1 Drücken Sie auf ▶ während das Stück gespielt wird, das Sie speichern möchten.

"Add to my library?" wird angezeigt.

2 Drücken Sie [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▶.

Das Stück wird in der Bibliothek gespeichert. Wenn Sie ◀ drücken, wird die Registrierung abgebrochen und die Anzeige kehrt zur vorherigen Seite zurück.

Abspielen der Stücke, die in My Napster Library gespeichert sind

1 Wählen Sie mit ▲▼ "My Napster Library" aus und drücken Sie [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▶.

2 Wählen Sie mit den ▲▼ die gewünschte Information bzw. das gewünschte Stück aus, und drücken Sie dann auf [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Umschalten des Displays

Drücken Sie während der Wiedergabe [DISPLAY].

Der Dateityp, die Bitrate, der Künstlername und der Albumname werden angezeigt.

Napster-Betrieb

Funktionstasten	Funktion
◀◀ ▶▶	Automatischer Suchlauf (Cue)
▶/	Wiedergabe
■	Stopp
MENU	Menü
△▽◀▶	Cursorsteuerung / Automatischer Suchlauf (Cue, △▽)
ENTER	Eingabe
SEARCH	Suchmenü
HOME	Zurück zur Startseite
REPEAT	Wiederholte Wiedergabe (☞ Seite 18)
RANDOM	Zufallswiedergabe (☞ Seite 18)



Senderabstimmung von Radiostationen

Schließen Sie zuvor die Antenne an (☞ Seite 5).

Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen

1 Drücken Sie [TUNER] um den Frequenzbereich zu wählen.

Das Empfangsband wird bei jedem Drücken auf [TUNER] gewechselt wie unten dargestellt.

FM Für den UKW-Rundfunkempfang.

AM Für den MW-Rundfunkempfang.

- Das Empfangsband kann auch durch Drücken auf <SOURCE> ausgewählt werden (☞ Seite 8).

2 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

Wenn eine Radiostation empfangen wird, leuchtet auf.

Automatischer Suchlauf Automatische Einstellung.

- Drücken Sie [MODE], daraufhin leuchtet "AUTO" im Display.
- Drücken Sie [TUNING ▲] oder [TUNING ▼], um den gewünschten Sender auszuwählen.

Manueller Suchlauf Manuelle Einstellung.

- Drücken Sie [MODE], daraufhin erlischt "AUTO" im Display.
- Drücken Sie [TUNING ▲] oder [TUNING ▼], um den gewünschten Sender auszuwählen.



- Wenn der gewünschte Sender nicht über den automatischen Suchlauf eingestellt werden kann, stellen Sie ihn von Hand ein.
- Wenn Sie Sender von Hand einstellen, halten Sie [TUNING ▲] oder [TUNING ▼] gedrückt, um die Frequenz fortlaufend zu ändern.
- Wenn während des MW-Empfangs in der Nähe ein TV-Gerät eingeschaltet ist, kann eventuell ein Brummton gehört werden. Ist dies der Fall, dann entfernen Sie das System so weit wie möglich vom TV-Gerät.

Automatische Sendersuche beenden

Drücken Sie [TUNING ▲] oder [TUNING ▼].

Automatische Speicherung von UKW Stationen (Automat. Speicher.)

- Auf diesem Gerät können insgesamt 99 UKW-Radiostationen voreingestellt werden.
- Führen Sie diese Bedienung durch, wenn eine UKW-Radiostation eingestellt ist.

HINWEIS

Die automatische Speicherung funktioniert nicht bei Mittelwellensendern.

1 Drücken Sie [SEARCH].

Das "Automat. Speicher."-Menü erscheint.

2 Verwenden Sie △▽ zur Auswahl von "Start" und drücken Sie dann [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▷.

"Searching" wird im Display angezeigt, und das Gerät sucht nach Radiosendern. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird "Complete!!" angezeigt.

Automatische Stationseinstellung abbrechen

Drücken Sie [■].

HINWEIS



- Sendestationen mit schwachem Antennensignal können nicht automatisch gespeichert werden. Wenn Sie solche Stationen speichern wollen, stimmen Sie diese manuell ab.
- Wenn eine Zahl ausgewählt wird, die bereits einem gespeicherten Sender zugeordnet ist, werden die alten Einstellungen mit den neuen Einstellungen überschrieben.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → TASTE

Nur am Gerät vorhandene Tasten → <TASTE>

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → [TASTE]



Sendernamen für gespeicherte Stationen vergeben

Es können Namen mit bis zu 8 Zeichen eingegeben werden.

1 Stellen Sie die gespeicherte Station ein, die Sie benennen möchten.

2 Halten Sie [TUNER PRESET] gedrückt.
Das Gerät wechselt zur Namenseingabefunktion.

3 Stationsnamen eingeben.

- Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.

4 Drücken Sie [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.
Löscht das aktuell gewählte Zeichen.

- Um andere Stationen zu benennen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

UKW-/MW-Sender manuell speichern

Für den Sendernamen können maximal 8 Zeichen eingegeben werden.

1 Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.

2 Drücken Sie [TUNER PRESET].
Das "Stationsspeicher"-Menü erscheint.

3 Verwenden Sie Δ▽ zur Auswahl von "Zu Senderspeicher hinzuf." und drücken Sie dann [ENTER], <▶/|| ENTER> oder ▷.

4 Drücken Sie Δ▽ zur Auswahl der Speichernummer, und drücken Sie anschließend [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Die Empfangsfrequenz und der Empfangsmodus werden eingestellt, und im Display erscheint der zuvor eingegebene Name des Senders.

5 Stationsnamen eingeben.

- Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.
- Wenn Sie keinen Stationsnamen eingeben möchten, drücken Sie [ENTER] oder <▶/|| ENTER>, ohne etwas einzugeben.
- Wenn Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, geben Sie den richtigen Sendernamen erneut ein. Die vorherigen Eingabe werden dadurch überschrieben.

6 Drücken Sie [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.
Löscht das aktuell gewählte Zeichen.

- Um andere Stationen zu benennen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.

Gespeicherte Stationen hören

Verwenden Sie zur Auswahl der Speichernummer [NUMBER] (0 – 9, +10), [PRESET +, –] oder $\Delta \nabla$.

In der Speicherliste registrierte Stationen aufrufen

- 1 Drücken Sie [TUNER PRESET].**
Das "Stationsspeicher"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Senderspeicher auswählen" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Die Speicherliste wird angezeigt.
- 3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um den Sender auszuwählen, und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**

In der Speicherliste registrierte Sender löschen

- 1 Drücken Sie [TUNER PRESET].**
Das "Stationsspeicher"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Speicherplatz löschen" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Die Speicherliste wird angezeigt.
- 3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um den Sender auszuwählen, und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
- 4 Wenn die Abfrage "Löschen?" erscheint, drücken Sie [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
• Zum Abbrechen der Funktion drücken Sie auf \blacktriangleleft .



Favorisierte Funktion

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die favorisierte Funktion.

- Die favorisierte Funktion ermöglicht Ihnen vorab die Registrierung Ihrer favorisierten Radiostationen und Dateien in der Favoritenliste, so dass Sie jederzeit Radiostationen oder Dateien direkt abrufen können.
- Die Inhalte, die Sie registrieren und wieder abrufen können, sind Internetradiostationen und Radiosender.
- Sie können bis zu 50 Einträge in der Favoritenliste registrieren.
- Nachdem der 51. Sender registriert wurde, wird der am seltensten verwendete Sender durch den neuen Sender ersetzt.
- Wenn Sie eine Station von der Favoritenliste auswählen, wird die Spitze der Liste angezeigt.

Registrieren von Radiosendern oder Dateien in der Favoritenliste

- 1 Drücken Sie [FAVORITE], während die zu registrierende Internetradiostation, der Sender oder die Datei wiedergegeben wird.**
Das "Favoriten"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Als Favoriten hinzufügen" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Wenn die Station, der Server oder der Sender registriert wird, erscheint "Als Favoriten hinzufügen".

Abrufen von Radiosendern oder Dateien aus der Favoritenliste

- 1 Drücken Sie [FAVORITE].**
Das "Favoriten"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Favorit auswählen" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Die Favoritenliste erscheint.
- 3 Drücken Sie $\Delta \nabla$, um den gewünschten Radiosender oder die gewünschte Datei auszuwählen, und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Die zugehörige Funktion startet und die Wiedergabe beginnt.

Löschen von Radiosendern oder Dateien aus der Favoritenliste



- 1 Drücken Sie [FAVORITE].**
Das "Favoriten"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Favorit löschen" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
Die Favoritenliste erscheint.
- 3 Drücken Sie $\Delta \nabla$, um den zu löschenden Radiosender oder die zu löschende Datei auszuwählen, und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
- 4 Wenn die Abfrage "Löschen?" erscheint, drücken Sie [ENTER], $\langle \blacktriangleright / \blacksquare \rangle$ ENTER oder \blacktriangleright .**
• Zum Abbrechen der Funktion drücken Sie auf \blacktriangleleft .

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → TASTE

Nur am Gerät vorhandene Tasten → <TASTE>

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → [TASTE]



USB iPod®-Wiedergabe


Sie können das USB-Kabel des iPod verwenden, um den iPod an den USB/iPod-Anschluss des Geräts anzuschließen und die Musik vom iPod wiederzugeben.

Das Gerät kann Musik von iPod, iPod touch, iPod classic und iPod nano (nur fünfte Generation und später) wiedergeben.

□ iPod® (☞ Seite 36)

Wiedergabe von einem iPod

1 Schließen Sie den iPod mit dem mit dem iPod gelieferten USB-Kabel an den USB/iPod-Anschluss an.



2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf ON/STANDBY.

3 Drücken Sie [USB/iPod], um "USB/iPod" als Eingangsquelle auszuwählen.

• Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (☞ Seite 8).

4 Drücken Sie [MODE], um den Anzeigemodus zu wählen.

Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn [MODE] gedrückt wird.

• Es gibt zwei Möglichkeiten, um die gespeicherten Inhalte eines iPod anzuzeigen.

Browse-Modus Anzeige der iPod-Informationen auf dem Display dieses Geräts.

Fernbedienmodus Anzeige der iPod-Informationen auf dem iPod-Display.

• Auf dem Display dieses Geräts wird "Remote iPod" angezeigt.

Anzeigemodus		Browse-Modus	Fernbedienmodus
Informationsanzeige		Geräteanzeige	iPod-Anzeige
Abspielbare Dateien	Audiodatei	✓	✓
	Videodatei		✓*
Aktive Tasten	Fernbedienung und Gerät	✓	✓
	iPod		✓

* Es wird nur der Ton gespielt.

• Die Standardeinstellung des Anzeigemodus ist "Fernbedienmodus".

5 Zur Auswahl drücken Sie $\Delta \nabla$ und bestätigen dann das gewählte Musikstück mit [ENTER] oder $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ ENTER.

6 Drücken Sie $\blacktriangleright / \blacktriangleright$ oder $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ ENTER. Die Wiedergabe beginnt.

HINWEIS

- Der Fernbedienmodus wird für 1st generation iPod nano und iPod video nicht unterstützt.
- DENON übernimmt keinerlei Verantwortung für den Verlust irgendwelcher iPod-Daten.
- Abhängig von der Art des iPods und der Software-Version funktionieren manche Funktionen eventuell nicht.
- Dieses Gerät unterstützt nicht die Wiedergabe auf einem iPad. Schließen Sie an diesem Gerät kein iPad an.
- Beim Anschließen eines iPhone an dieses Gerät muss zwischen dem iPhone und dem Gerät ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Es ist möglich, dass dieses Gerät Störungen abgibt, wenn das iPhone näher an das Gerät gehalten wird und auf dem iPhone ein Anruf eingeht.

☐ Beziehung zwischen Fernbedienungs- und iPod-Tasten

Tasten der Fernbedienung	iPod-Tasten	Bedienung an diesem Gerät
⏮, ⏭	⏮, ⏭	Wiedergabe des Tracks ab dem Beginn / Wiedergabe des nächsten Tracks
⏭/⏸	⏭/⏸	Den Titel abspielen / den Titel anhalten
⏮, ⏭ Drücken und gedrückt halten	⏮, ⏭ Drücken und gedrückt halten	Schneller Rücklauf / Vorlauf des Tracks
■	–	Track stoppen
MODE	–	Umschalten zwischen dem Suchmodus und dem Fernbedienmodus
△▽	Wählrad	Cursorbedienung (hoch/runter)
◀	MENU	Anzeige des Menüs oder Rückkehr zum vorherigen Menü
ENTER oder ▶	Auswählen	Eingabe der Auswahl oder Wiedergabe des Tracks
HOME	–	Zurück zum Hauptmenü (im Browse-Modus)
REPEAT	–	Umschalten der Wiederholfunktion
RANDOM	–	Umschalten der Mischfunktion

☐ Umschalten des Displays

Drücken Sie während der Wiedergabe **[DISPLAY]**.

- Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn **[DISPLAY]** gedrückt wird (Nur Browse-Modus).



Trennen des iPods

- Drücken Sie **ON/STANDBY**, um ins Standby zu schalten.
- Trennen Sie den iPod vom USB/iPod-Anschluss.




Wiedergabe vom USB-Speichergerät

Sie können mit diesem Gerät auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Musik wiedergeben.

- ☐ **USB-Speichergerät** (☞ Seite 36)

Wiedergabe von Dateien, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind

1 Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB/iPod-Anschluss an.



2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf **ON/STANDBY**.

3 Drücken Sie **[USB/iPod]**, um "USB/iPod" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (☞ Seite 8).

4 Wählen Sie mit **△▽** das Objekt oder den Ordner aus, der wiedergegeben werden soll, und drücken Sie **[ENTER]**, **<▶/⏭ ENTER>** oder **▶**.

5 Wählen Sie mit **△▽** die Datei aus und drücken Sie **[ENTER]**, **<▶/⏭ ENTER>**, **▶** oder **[▶/⏭]**. Die Wiedergabe beginnt.



- Wenn der USB-Speichergerät partitioniert wurde, kann nur die erste Partition ausgewählt werden.
- Dieses Gerät unterstützt MP3-Dateien, die dem Standard "MPEG-1 Audio Layer-3" entsprechen.
- DENON kann nicht garantieren, dass alle USB-Speichergeräte verwendet oder mit Strom versorgt werden können. Wenn Sie eine tragbare USB-Festplatte verwenden, die über einen Wechselstromadapter mit Strom versorgt werden kann, empfehlen wir die Verwendung des Wechselstromadapters.

HINWEIS

- USB-Speichergeräte können nicht über einen USB-Hub verwendet werden.
- Es ist nicht möglich, einen Computer über ein USB-Kabel an den USB/iPod-Anschluss dieses Gerätes anzuschließen und zu verwenden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, wenn Sie ein USB-Speichergerät anschließen. Dieses könnte Radio-Interferenzen mit anderen Geräten verursachen.
- Wir weisen darauf hin, dass DENON keine Verantwortung für Probleme jeglicher Art im Zusammenhang mit den Daten eines USB-Speichergeräts übernimmt, die bei Verwendung dieses Geräts in Kombination mit dem betreffenden USB-Speichergerät entstehen können.

Entfernen des USB-Speichergeräts

- Drücken Sie **ON/STANDBY**, um ins Standby zu schalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationsanzeige auf dem USB-Speichergerät nicht blinkt und ziehen Sie anschließend das USB-Speichergerät ab.

HINWEIS



Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht vom Gerät, wenn die Kommunikationsanzeige des USB-Speichergeräts blinkt. Hierdurch werden u. U. das USB-Speichergerät oder die Dateien auf dem USB-Speichergerät beschädigt.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → TASTE

Nur am Gerät vorhandene Tasten → <TASTE>

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → [TASTE]



Wiedergabenwiederholung (Wiedergabenwiederholung)

Drücken Sie [REPEAT].

Die wiederholte Wiedergabe beginnt.

- Bei jedem Drücken auf [REPEAT] wechselt der Wiedergabemodus wie im Anschluss dargestellt.



(Ein Stück wird wiederholt) Es wird nur ein Titel wiederholt.

(Alle Stücke werden wiederholt) Es werden alle Titel im aktuellen Wiedergabeordner wiederholt.

Wiederholen ausschalten (Anzeige schaltet ab) Die normale Wiedergabe wird fortgesetzt.

USB-Betrieb


Funktionstasten	Funktion
	Automatischer Suchlauf (Cue)
	Wiedergabe / Pause
	Stopp
	Cursorsteuerung / Automatischer Suchlauf (Cue, $\Delta \nabla$)
ENTER oder \triangleright	Eingabe
\triangleleft	Anzeige des Menüs oder Rückkehr zum vorherigen Menü
HOME	Zurück zur Startseite
REPEAT	Wiederholte Wiedergabe
RANDOM	Zufallswiedergabe*

* Wenn Dateien auf einem USB-Speichergerät mithilfe der Zufallswiedergabe wiedergegeben werden, wird nach dem Ende eines Stücks das nächste Stück zufällig aus allen Stücken auf dem Gerät ausgewählt. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass das gleiche Stück wiederholt wiedergegeben wird.

Umschalten des Displays

Drücken Sie während der Wiedergabe [DISPLAY].

- Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn [DISPLAY] gedrückt wird.



Wiedergabe in Zufallsreihenfolge (Zufallswiedergabe)

1 Drücken Sie [RANDOM].

2 Drücken Sie \triangleleft /ENTER/ENTER oder \triangleright /REPEAT.

Die Anzeige leuchtet auf dem Display, und die Zufallswiedergabe beginnt.

Aufheben der Zufallswiedergabe

- Drücken Sie [RANDOM]. Die Anzeige auf dem Display erlischt.

AirPlay-Funktion

Genießen Sie damit überall in Ihrem Haus die Musik aus der iTunes-Bibliothek mit dem Qualitätsklang von DENON.

Verwenden Sie Apple Remote-App* für iPhone und iPod touch zur Bedienung von iTunes in jedem Raum Ihres Hauses.

* Verfügbar als freies Download aus dem App-Store.

Streamen von im iPhone oder iPod touch gespeicherter Musik direkt zum Gerät

Wenn Sie Ihr "iPhone/iPod touch" auf iOS 4.2.1 oder höher aktualisieren, können Sie die auf Ihrem "iPhone/iPod touch" gespeicherte Musik direkt auf dieses Gerät übertragen.

1 Starten Sie den Musikmodus auf dem iPhone oder iPod touch.

 wird auf dem Bildschirm des iPhone oder iPod touch angezeigt.


2 Das Symbol von AirPlay berühren.

Stellen Sie für dieses Gerät "Netzwerk-Standby" auf "Netzwerk Ein".

HINWEIS

Wenn "Netzwerk-Standby" auf "Netzwerk Ein" gestellt ist, verbraucht das Gerät mehr Energie im Standby.

3 Den gewünschten Lautsprecher auswählen.



Wiedergeben von iTunes-Musik auf diesem Gerät

1 Installieren Sie iTunes 10 oder höher auf einem Mac- oder Windows-Computer, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie das Gerät.

2 Schalten Sie dieses Gerät EIN.

Stellen Sie für dieses Gerät "Netzwerk-Standby" auf "Netzwerk Ein".

HINWEIS

Wenn "Netzwerk-Standby" auf "Netzwerk Ein" gestellt ist, verbraucht das Gerät mehr Energie im Standby.

3 Starten Sie iTunes, und klicken Sie unten rechts im Fenster auf das AirPlay-Symbol , und wählen Sie dieses Gerät aus der Liste aus.



4 Wählen Sie einen Titel und klicken Sie in iTunes auf Abspielen.


Die Musik wird auf dieses Gerät übertragen.

Mehrere Lautsprecher

Sie können problemlos die Musik von iTunes zu mehreren Lautsprechern in Ihrem Haus übertragen.

1 Klicken Sie auf das Symbol AirPlay und wählen Sie "Mehrere Lautsprecher" aus der Liste.

2 Markieren Sie die Lautsprecher, die Sie verwenden wollen.




Fernbedienungsfunktionen

Sie können Ihre DENON-Fernbedienung sowohl zum Abspielen oder Unterbrechen von iTunes als auch zum Umschalten auf die nächsten oder vorherigen Tracks benutzen.

1 Öffnen Sie Bevorzugungen in iTunes und klicken Sie auf die "Geräte".

2 Markieren Sie "Bedienung von iTunes von entfernten Lautsprechern aus zulassen".



- Die Eingangsquelle wird auf "USB/iPod" umgeschaltet, wenn die AirPlay-Wiedergabe startet.
- Sie können die AirPlay-Wiedergabe beenden, indem Sie auf die < drücken oder eine andere Eingangsquelle auswählen.
- Zum gleichzeitigen Anzeigen von Album- und Künstlernamen drücken Sie **[DISPLAY]**.
- Informationen über die Verwendung von iTunes finden Sie auch unter Hilfe für iTunes.
- Je nach unterschiedlichem Betriebssystem und verschiedenen Software-Versionen sieht der Bildschirm möglicherweise anders aus.

Fortgeschrittene Bedienung

Menüplan

Einstellungspunkte	Einzelne Punkte	Beschreibung	Seite		
Netzwerk  [Netzwerk] 1/9 Netzwerk-Ersteinst. Bestätigen zurück	Netzwerk-Ersteinst.	Führt die Netzwerkkonfiguration über ein Assistentenfenster durch. Details zu den Einstellungen finden Sie in der separaten "Netzwerk-Installationsanleitung".	-		
	Verbindung	(LAN)	Nimmt die Einstellungen für ein kabelgebundenes LAN oder ein WLAN vor.	21	
			Nimmt die Einstellungen für ein kabelgebundenes LAN vor.	21	
			DHCP (An) oder DHCP (Aus)	Zur DHCP-Einstellung.	21
			IP-Adresse *1	Zur IP-Adresseinstellung.	21
			Subnetz-Maske *1	Zur Subnetzmaskeneinstellung.	21
			Gateway *1	Führen Sie die Gateway-Einstellung durch.	21
			Primärer DNS *1	Zur Einstellung des primären DNS.	21
			Sekundärer DNS *1	Zur Einstellung des sekundären DNS.	21
			Proxy	Zur Proxy-Einstellung.	22
			Verbindung	Stellt die Verbindung mit dem kabelgebundenen LAN her.	21
				Nimmt die Einstellungen für die Verbindung mit dem WLAN vor.	22
			(Wireless)	Suche Access Point	Wählt die Funk-Verbindungen aus der Access-Point-Liste aus und konfiguriert sie.
	WPS	Konfiguriert die Funkverbindung über WPS.		23	
	Manuelle Einrichtung	Konfiguriert die Funkverbindung manuell.		23	
	Last.fm-Konto		Erneute Einstellung des Kontos Last.fm.	11	
	Napster-Konto		Erneute Einstellung von Napster.	12	
	Last.fm anzeigen		Deaktiviert die Anzeige von Last.fm im Menü	23	
	Party-Modus		Nimmt die Einstellungen für die Partymodus-Funktion vor.	24	
		Party-Mod. starten	Der Party-Modus wird gestartet.	24	
		Party stoppen *2	Der Party-Modus wird beendet.	24	
		Party-Modus-Funktion	Aktiviert/deaktiviert die Partymodus-Funktion.	24	
	Weitere Netzwerk		Legt weitere Netzwerkeinstellungen fest.	25	
		Netzwerk-Standby	Nimmt die EIN/AUS-Einstellungen für die Netzwerkfunktion im Standby-Modus vor.	25	
		PC-Sprache	Wählt die Sprache, die für die Anzeige der Internetseiten verwendet wird.	26	
		Gerätenamen bearb	Bearbeitung eines vom Internet angezeigten Namens.	26	
		Zonen-Management	Anzeigen und Steuern von maximal 10 Geräten, die mit demselben Netzwerk verbunden sind.	26	
Update-Meldung		Stellen Sie die Update-Meldung an/aus.	27		
Upgrade-Meldung	Stellen Sie die Upgrade-Meldung an/aus.	27			
Netzwerk-Info		Zeigt unterschiedliche Informationen zum Netzwerk an.	-		
Weitere	Automat. Standby	Versetzt das Gerät in den Standby-Modus, wenn es nicht verwendet wird.	27		
	Firmware-Update	Aktualisiert die Firmware.	28		
	Neue Funktionen	Zeigt neue herunterladbare Funktionen an und aktualisiert Funktionen.	28		
	Sprache	Stellt die Sprache ein.	29		
	 [Weitere] 1/5 Automat. Standby Bestätigen zurück				

*1 Wird angezeigt, wenn die "DHCP"-Einstellung (Seite 21) auf "Aus" festgelegt ist.

*2 Wird angezeigt, wenn "Party-Modus" ausgeführt wird.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind



➔ **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten

➔ **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten

➔ **[TASTE]**



Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]

- Details zu den Einstellungen unter "Netzwerk-Ersteinst." finden Sie in der separaten "Netzwerk-Installationsanleitung".
- Führen Sie "Netzwerk-Ersteinst." aus, wenn Sie das Menü "Menü" – "Netzwerk" – "Netzwerk-Ersteinst." zuvor abgebrochen oder Ihre Netzwerkumgebung geändert haben.

Anschließen des Kabel-LAN

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Einstellungen für das kabelgebundene LAN zu konfigurieren.

Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "An" eingestellt sind)

Wenn Sie dieses Gerät mit der aktivierten DHCP-Funktion Ihres Breitband-Routers verwenden, nimmt das Gerät die Einstellung der IP-Adresse und andere Einstellungen automatisch vor.

1 Schließen Sie das ETHERNET-Kabel an (☞ Seite 6 "Anschluss an ein Heim-Netzwerk (LAN)").

2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf ON/STANDBY.

3 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

4 Verwenden Sie $\triangle\triangledown$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Verbindung" – "DHCP (An)" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$ oder \triangleright .

Das "DHCP auswählen"-Menü erscheint.

5 Verwenden Sie $\triangle\triangledown$ zur Auswahl von "An" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$ oder \triangleright .

Das "Per Kabel (LAN)"-Menü erscheint.

6 Verwenden Sie $\triangle\triangledown$ zur Auswahl von "Verbindung" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$ oder \triangleright .

"Verbinden" wird angezeigt, und das Gerät beginnt, eine Verbindung mit dem LAN herzustellen.

- Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird "Erfolgreich" angezeigt.
- Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, wird "Keine Verbindung" angezeigt. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 erneut aus.



Abhängig von Ihrem Provider müssen Sie eventuell die Netzwerkverbindung manuell einrichten. Um die Verbindung manuell einzurichten, verwenden Sie das Einstellungsverfahren unter "Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "Aus" eingestellt sind)".

Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "Aus" eingestellt sind)

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen erläutert, wenn dieses Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wird, das über keine DHCP-Funktion verfügt.



Lassen Sie sich die Einstellungsdetails von Ihrem Netzwerkadministrator geben, wenn Sie die Einstellungen manuell vornehmen möchten.

1 Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des Verfahrens "Netzwerkverbindung (wenn die "DHCP"-Einstellungen auf "An" eingestellt sind)" durch und wählen Sie dann in Schritt 5 "Aus".

Das "DHCP auswählen"-Menü erscheint.

2 Verwenden Sie $\triangle\triangledown$ zur Auswahl von "IP-Adresse" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$ oder \triangleright .

Das "IP-Adresse eingeben"-Menü erscheint.

3 Verwenden Sie $\triangle\triangledown\triangleright$ oder [NUMBER] (0 – 9), um die IP-Adresse einzugeben, und drücken Sie [ENTER] oder $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$.

4 Verwenden Sie $\triangle\triangledown\triangleright$ oder [NUMBER] (0 – 9) um die Adresse für "Subnetz-Maske", "Gateway", "Primärer DNS" und "Sekundärer DNS" einzugeben.

5 Verwenden Sie $\triangle\triangledown$ zur Auswahl von "Verbindung" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft/\blacksquare/\blacktriangleright$ oder \triangleright .

"Verbinden" wird angezeigt, und das Gerät beginnt, eine Verbindung mit dem LAN herzustellen.



- Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird "Erfolgreich" angezeigt.
- Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, wird "Keine Verbindung" angezeigt. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 erneut aus.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



Proxy-Einstellungen

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um die Verbindung zum Internet über einen Proxyserver herzustellen.

- 1 Drücken Sie [MENU].**
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Verbindung" – "Proxy" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy einrichten"-Menü erscheint.
- 3 Wenn "Proxy(An)" erscheint, gehen Sie zu Schritt 5. Wenn "Proxy(Aus)" erscheint, drücken Sie [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy wählen"-Menü erscheint.
- 4 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "An" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy einrichten"-Menü erscheint.
- 5 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Proxy (Adresse)" oder "Proxy (Name)" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Typ wählen"-Menü erscheint.
- 6 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Adresse" oder "Name" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy einrichten"-Menü erscheint.
- 7 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Adresse" oder "Name" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy-Adresse eingeben"- oder "Proxy-Name eingeben"-Menü erscheint.
- 8 Verwenden Sie $\Delta \nabla \triangleright$ oder [NUMBER] (0 – 9) zur Eingabe der Adresse oder des Namens und drücken Sie dann [ENTER] oder $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$.**
Das "Proxy einrichten"-Menü erscheint.
- 9 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Port" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Proxy-Port eingeben"-Menü erscheint.
- 10 Verwenden Sie $\Delta \nabla \triangleright$ oder [NUMBER] (0 – 9) zur Eingabe des Ports und drücken Sie dann [ENTER] oder $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$.**
Die Proxy-Einstellungen sind abgeschlossen.

Anschließen des WLAN

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Einstellungen für das WLAN zu konfigurieren.

Suchen des Access Point (WLAN)

- 1 Eine externe Antenne anbringen (☞ Seite 6 "Anschluss an ein Heim-Netzwerk (LAN)").**
 - Diese muss bei Verwendung eines LAN-Kabels abgeschraubt werden.
- 2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf ON/STANDBY.**
- 3 Drücken Sie [MENU].**
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").
- 4 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Verbindung" – "Suche Access Point" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
Der von Ihnen eingestellte Access Point wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie den Access Point mit $\Delta \nabla$ aus, und drücken Sie anschließend [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright .**
 - Wenn der Access Point nicht automatisch erkannt wird, konfigurieren Sie ihn manuell (☞ Seite 23 "Manuelle Einstellungen").
- 6 Falls für den in Schritt 5 gewählten Access Point eine Verschlüsselung eingestellt ist, geben Sie denselben Schlüssel wie für den Access Point ein. (Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn keine Verschlüsselung eingestellt ist.)**
Geben Sie mit $\Delta \nabla \langle \triangleright \triangleright \triangleright$ den "Schlüssel" (Chiffrierschlüssel) ein, und drücken Sie [ENTER], $\langle \triangleright / \parallel \text{ENTER} \rangle$ oder \triangleright . Geben Sie denselben Chiffrierschlüssel wie für den Access Point ein.
 - Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

[Kleine Buchstaben]
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

[Großbuchstaben]
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[Symbole] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

[Nummern] 0123456789 (Leerzeichen)

 - Wenn keine Sicherheitseinstellungen für die Internetverbindung festgelegt ist, ist dieser Schritt nicht notwendig.

7 Wählen Sie mit ∇ die Option “Verbindung”, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

“Verbinden” wird angezeigt, und das Gerät beginnt, eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.

- Dank der DHCP-Funktion werden die Netzwerkeinstellungen des Geräts automatisch festgelegt.

□ WPS Einstellungen (Tastendruckaufruf)

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 “Menüplan”).

2 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Netzwerk” – “Verbindung” – “WPS” – “Knopf drücken” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

3 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Bestätigen” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

4 Drücken Sie die WPS-Taste auf dem Access Point. Nach dem Aufbau der Verbindung zum Access Point wird “Erfolgreich” angezeigt.

□ WPS Einstellungen (PIN Code-Abfrage)

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 “Menüplan”).

2 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Netzwerk” – “Verbindung” – “WPS” – “PIN-Code” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright . Der von Ihnen eingestellte Access Point wird angezeigt.

3 Verwenden Sie $\Delta\nabla$, um den Access Point auszuwählen, dessen PIN-Code Sie anzeigen möchten, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

Die PIN Codenummer wird angezeigt.

4 Geben Sie diesen PIN Code für die Access Point-Verbindung ein.

Nach dem Aufbau der Verbindung zum Access Point wird “Erfolgreich” angezeigt.

□ Manuelle Einstellungen

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 “Menüplan”).

2 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Netzwerk” – “Verbindung” – “Manuelle Einrichtung” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

3 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “SSID” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

4 Benutzen Sie den $\Delta\nabla\blacktriangleleft\blacktriangleright$, um die Bezeichnung für das drahtlose Netzwerk (SSID) einzutragen, und drücken Sie [ENTER] oder \blacktriangleleft /|| ENTER.

- Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

[Kleine Buchstaben]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

[Großbuchstaben]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[Symbole] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

[Nummern] 0123456789 (Leerzeichen)

5 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Sicherheit” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

6 Wählen Sie mit $\Delta\nabla$ die folgenden Elemente aus, und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

- **Keine** Einstellen, wenn unverschlüsselt übertragen wird. Die Kommunikation ist zwar auch ohne Verschlüsselung möglich, jedoch ist eine höhere Sicherheit mittels Verschlüsselung sehr zu empfehlen.
- **WEP** / **WPA(TKIP)** / **WPA(AES)** / **WPA2(TKIP)** / **WPA2(AES)**
Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode, auf die der benutzte Access Point eingestellt ist.

7 Verwenden Sie $\Delta\nabla$, oder wählen Sie “Schlüssel” aus, und drücken Sie [ENTER] oder \blacktriangleleft /|| ENTER. Geben Sie denselben Chiffrierschlüssel wie für den Access Point ein.

- Wenn keine Sicherheitseinstellungen für die Internetverbindung festgelegt ist, ist dieser Schritt nicht notwendig.
- Zum Verbindungsaufbau mit einem “WEP”-verschlüsselten Netzwerk stellen Sie am Access Point den “Standard-Schlüssel” auf “1”.

8 Verwenden Sie $\Delta\nabla\blacktriangleleft\blacktriangleright$, um den Verschlüsselungsschlüssel einzugeben, und drücken Sie [ENTER] oder \blacktriangleleft /|| ENTER.

9 Wählen Sie mit ∇ die Option “Verbindung”, und drücken Sie [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright . “Verbinden” wird angezeigt, und das Gerät beginnt, eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.

- Dank der DHCP-Funktion werden die Netzwerkeinstellungen des Geräts automatisch festgelegt.

Last.fm anzeigen

Legen Sie fest, ob der Eintrag Last.fm im Menü angezeigt werden soll oder nicht.

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 “Menüplan”).

2 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Netzwerk” – “Last.fm anzeigen” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright . Das “Last.fm anzeigen” erscheint.

3 Verwenden Sie $\Delta\nabla$ zur Auswahl von “Anzeigen” oder “Verstecken” und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .

Anzeigen Elemente von Last.fm werden angezeigt.



Verstecken Elemente von Last.fm werden nicht angezeigt.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



Party-Modus-Funktion

Eine einzige Eingangsquelle (Internetradio, Musikserver oder iPod) kann auf mehreren Produkten, die mit einer Party-Modus-Funktion ausgestattet und an ein Netzwerk angeschlossen sind, abgespielt werden.

Der Party-Modus besteht aus einem "Organisator" und bis zu vier "Teilnehmern".

Wenn eine Einheit den Party-Modus als Organisator startet, nehmen bis zu vier Geräte, bei denen die Party-Modus-Funktion aktiviert ist, automatisch an der Party als Teilnehmer daran teil. Die "Party-Modus-Funktion" muss im Voraus auf "An" eingestellt werden, um die Party-Modus-Funktion zu verwenden.

□ Einstellen der Partymodus-Funktion

- 1 Drücken Sie [PARTY MODE].**
Das "Party-Modus"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Party-Modus-Funktion" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**
Das "Party-Modus-Funktion"-Menü erscheint.
- 3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "An" oder "Aus" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**

An Aktivieren Sie die Partymodus-Funktion.

Aus Deaktivieren Sie die Partymodus-Funktion.

Einstellung des Netzwerks [Netzwerk]

□ Den Party-Modus als Organisator starten

- 1 Drücken Sie [PARTY MODE].**
Das "Party-Modus"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Party-Mod. starten" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**
 - Die Anzeige wechselt zum Auswahlbildschirm für die Eingangsquelle.
 - Wenn sich andere Geräte im gleichen Netzwerk befinden, auf denen die Funktion "Party-Modus" aktiviert ist, werden diese automatisch als Teilnehmer ausgewählt.
 - "Kein Netzwerk Verbindung" wird angezeigt, wenn Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind.

3 Geben Sie den gewünschten Sender wieder.

Den Party-Modus abbrechen

- 1 Drücken Sie [PARTY MODE].**
Das "Party-Modus"-Menü erscheint.
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Party stoppen" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**
"Party-Mod. beendet?" wird im Menübildschirm angezeigt.
- 3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Ja" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**
"Teilnehmer aus?" wird angezeigt.
- 4 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Ja" oder "Nein" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft /|| ENTER oder \blacktriangleright .**
 - Ja** Der Strom der Teilnehmer wird ausgeschaltet und der Party-Modus wird abgebrochen.
 - Nein** Der Party-Modus wird abgebrochen, ohne den Strom der Teilnehmer auszuschalten.

☐ Im Party-Modus als Teilnehmer teilnehmen

- Sobald der Organisator den Party-Modus startet, werden bis zu vier Teilnehmer automatisch ausgewählt. Es ist keine Bedienung notwendig.
- Wenn ein Gerät ein Teilnehmer wird, erscheint "Party-Teilnehmer" auf dem Display. Die Eingangsquelle schaltet automatisch zu "Music Server" um und die selbe Eingangsquelle wie auf dem Organisator wird abgespielt.
- Wenn es weniger als vier Teilnehmer sind, kann ein Gerät am Party-Modus teilnehmen, nachdem es schon angefangen hat. Um am Party-Modus teilzunehmen, führen Sie die Bedienung wie unten beschrieben durch.

1 Drücken Sie [PARTY MODE].
Das "Party-Modus"-Menü erscheint.

2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Party-Mod. starten" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .

- "Kein Netzwerk Verbindung" wird angezeigt, wenn Sie nicht mit dem Netzwerk verbunden sind.

Wählen von Tracks von Teilnehmern

Wenn der Party-Modus startet, erscheint auf dem Bildschirm des Teilnehmers "Party-Teilnehmer"; anschließend erscheint die Wiedergabeinformation des Organisators.



Party-Modus-Anzeige Teilnehmeranzeige

1 Drücken Sie \blacktriangleleft , um die Eingangsquelle des Organisators anzuzeigen.



2 Drücken Sie $\Delta \nabla$, um die Eingangsquelle auszuwählen, und dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .

3 Wählen Sie mit $\Delta \nabla$ das Objekt aus, das wiedergegeben werden soll, und drücken Sie [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .

Den Party-Modus abbrechen

1 Drücken Sie [PARTY MODE].
Das "Party-Modus"-Menü erscheint.

2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Party stoppen" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .
"Party-Mod. beend?" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Ja" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .
In diesem Fall verbleiben die anderen Geräte im Party-Modus.



- "Last.fm", "Napster" und "USB" sind im Party Modus nicht verfügbar.
- Es kann nur einen Organisator im Netzwerk geben. Um einen neuen Party-Modus zu gründen, brechen Sie zuerst den gegenwärtigen Party-Modus ab.

Weitere Netzwerkeinstellungen

☐ **Netzwerk-Standby**
Netzwerkfunktion im Standby ein- bzw. ausschalten.

1 Drücken Sie [MENU].
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "Netzwerk-Standby" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .
Das "Netzwerk-Standby"-Menü erscheint.

3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk Ein" und drücken Sie dann [ENTER], $\blacktriangleleft / \text{II ENTER}$ oder \blacktriangleright .

Netzwerk Ein Netzwerk ist im Standby aktiviert. Gerät ist über netzwerkfähigen Controller bedienbar. Verkürzt die Zeit bevor die Netzwerkverbindung vollendet ist.

- Wenn "Netzwerk-Standby" auf "Netzwerk Ein" eingestellt ist, leuchtet die Netzanzeige orange.
- Im Standby-Modus besteht ein höherer Leistungsverbrauch (Leistungsverbrauch: 7,5 W).

Netzwerk Aus Im Standby-Betrieb ist die Netzwerkfunktion deaktiviert. Es wird etwas länger dauern, bis die Netzwerkverbindung vollendet ist.

- Im Standby-Modus besteht nur ein minimaler Leistungsverbrauch (Leistungsverbrauch: 0,2 W).
- Dies ist die Standardeinstellung.



4 Drücken Sie [MENU].
Die Anzeige kehrt zum Normalzustand zurück.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



PC-Sprache

Wählt die Sprache, die für die Anzeige der Internetseiten verwendet wird.

- 1 Drücken Sie [MENU].**
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "PC-Sprache" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
Das "PC-Sprache"-Einstellungsmenü erscheint.
- 3 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl der Sprachumgebung des Computers und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**

Bearbeitung des lesefreundlichen Namens

Der lesefreundliche Name ist der Name dieses Gerätes, der im Netzwerk angezeigt wird (maximal 63 Zeichen).

- 1 Drücken Sie [MENU].**
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").
- 2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "Gerätenamen bearb" und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
Das "Gerätenamen bearb"-Menü erscheint.
- 3 Wählen Sie den Namen im Netzwerk aus (DENON:[DNP-720AE]), und drücken Sie [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
- 4 Bearbeiten Sie einen lesefreundlichen Namen.**

• Hinweise zur Zeicheneingabe finden Sie auf Seite 31.

Zonen-Management-Funktion

Der Status der mit dem gleichen Netzwerk verbundenen Geräte kann angezeigt werden. Darüber hinaus können für die angeschlossenen Geräte über das Netzwerk die Netzwerkmenüs durchsucht werden. Dies ist hilfreich bei der Wiedergabe von Netzwerkdiensten eines Geräts, das sich in einem anderen Raum befindet.



Es können nur Geräte bedient werden, die mit der Zonenmanagement-Funktion kompatibel sind. Mit der Zonenmanagement-Funktion werden der Netzwerk-Menübildschirm und der Wiedergabebildschirm des zu steuernden Zielgeräts angezeigt, die Wiedergabe ist mit diesem Gerät jedoch nicht möglich. Wenn Sie auch die gleiche Musik wie mit dem anderen Gerät wiedergeben möchten, verwenden Sie die Party-Modus-Funktion.

- 1 Drücken Sie [MENU].**
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").
- 2 Drücken Sie $\Delta \nabla$, um "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "Zonen-Management" auszuwählen und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
• Es können maximal 10 DENON-Geräte angezeigt werden, die an das gleiche Netzwerk angeschlossen sind wie dieses Gerät.
- 3 Drücken Sie $\Delta \nabla$ um das Gerät auszuwählen und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
- 4 Drücken Sie $\Delta \nabla$, um "Gerätesteuerung" auszuwählen und drücken Sie dann [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright .**
Das Netzwerkmenü des anderen Gerätes erscheint auf dem Display der Einheit.
- 5 Drücken Sie $\Delta \nabla$, [ENTER], $\langle \triangleright / \blacksquare \rangle$ oder \triangleright , um den gewünschte Track auszuwählen.**



• Für Informationen zur Bedienung lesen Sie bitte die Dokumentation für jede Funktion.

Update-Meldung

Zeigt eine Benachrichtigung im Menü dieses Geräts an, wenn die neueste Firmware mit "Firmware-Update" freigegeben wurde. Verbinden Sie mit Breitband-Internet (☞ Seite 6), wenn Sie diese Funktion verwenden.

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie Δ / ∇ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "Update-Meldung" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright . Das "Update-Meldung"-Menü wird angezeigt.

3 Verwenden Sie Δ / ∇ zur Auswahl von "An" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright .

An Update-Meldung anzeigen.

Aus Update-Meldungen nicht anzeigen.



- Wenn Sie während der Anzeige der Benachrichtigungsmittteilung [ENTER] oder \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> drücken, wird der "Auf Update prüfen"-Bildschirm angezeigt. (Gehen Sie auf Seite 28 für weitere Informationen bezüglich "Firmware-Update".)
- Drücken Sie \blacktriangleleft , um die Benachrichtigungsmittteilung zu löschen.

Upgrade-Meldung

Zeigt eine Benachrichtigung im Menü dieses Geräts an, wenn eine herunterladbare Firmware mit "Neue Funktionen" freigegeben wurde. Verbinden Sie mit Breitband-Internet (☞ Seite 6), wenn Sie diese Funktion verwenden.

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie Δ / ∇ zur Auswahl von "Netzwerk" – "Weitere Netzwerk" – "Upgrade-Meldung" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright . Das "Upgrade-Meldung"-Menü wird angezeigt.

3 Verwenden Sie Δ / ∇ zur Auswahl von "An" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright .

An Upgrade-Meldungen anzeigen.

Aus Upgrade-Meldung nicht anzeigen.



- Wenn Sie während der Anzeige der Benachrichtigungsmittteilung [ENTER] oder \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> drücken, wird der "Neue Funktionen"-Bildschirm angezeigt. (Gehen Sie auf Seite 28 für weitere Informationen bezüglich "Neue Funktionen".)
- Drücken Sie \blacktriangleleft , um die Benachrichtigungsmittteilung zu löschen.



Einstellung von Anderem [Weitere]

Automat. Standby

Wenn Automatisches Standby auf ON gesetzt ist, wechselt dieses Gerät automatisch nach 30 Minuten, in denen im Stopp-Modus keine Bedienung durchgeführt wurde, in den Standby-Modus.

- Die Standardeinstellung ist "Aus".

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Wählen Sie mit Δ / ∇ "Weitere" – "Automat. Standby" aus, und drücken Sie anschließend auf [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright . Das "Auto Standby"-Menü wird angezeigt.

3 Wählen Sie mit Δ / ∇ "An" aus, und drücken Sie anschließend auf [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /II ENTER> oder \blacktriangleright . Die Einstellung wird übernommen.

HINWEIS

In den folgenden Situationen funktioniert die Funktion Automatisches Standby nicht.



- Wenn ein iPod oder USB-Speicher an den USB/iPod-Anschluss des Geräts angeschlossen ist.
- Wenn die Quelle auf "TUNER" eingestellt ist.
- Wenn die wiedergegebene Eingangsquelle "Internet Radio", "Music Server", "Last.fm" oder "Napster" ist.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**

Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



Firmware-Update

- Für das Update der Firmware werden die für die Verbindung mit dem Breitbandinternet erforderliche Umgebung und Einstellungen benötigt (☞ Seite 6).
- Führen Sie den Firmware-Aktualisierungsvorgang durch, nachdem mindestens 2 Minuten nach dem Einschalten dieses Geräts vergangen sind.

1 Drücken Sie [MENU].
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Weitere" – "Firmware-Update" und drücken Sie dann [ENTER], \leftarrow [ENTER] oder \triangleright .

Auf Update prüfen Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates vorliegen. Sie können ebenfalls kontrollieren, wie lange ungefähr ein Update dauert.

Start Aktualisierungsvorgang ausführen.

- Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, hört die Zusammenstellung automatisch auf, wenn aber die Aktualisierung immer noch nicht möglich ist, wird eine der unten stehenden Nachrichten angezeigt. Wenn auf dem Display eine der folgenden Meldungen angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen und die Netzwerkumgebung und versuchen Sie es erneut.

Display	Beschreibung
Updating fail	Die Aktualisierung ist fehlgeschlagen.
Login failed	Die Anmeldung auf dem Server ist fehlgeschlagen.
Server is busy	Der Server ist überlastet. Warten Sie etwas und versuchen Sie es erneut.
Connection fail	Fehler bei der Verbindung zu dem Server.
Download fail	Download der Firmware ist fehlgeschlagen.

Neue Funktionen

- Für das Hinzufügen neuer Funktionen werden die für die Verbindung mit dem Breitbandinternet erforderliche Umgebung und Einstellungen benötigt (☞ Seite 6).
- Führen Sie den Hinzufügevorgang für neue Features durch, nachdem mindestens 2 Minuten nach dem Einschalten dieses Gerätes vergangen sind.

1 Drücken Sie [MENU].
Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "Weitere" – "Neue Funktionen" und drücken Sie dann [ENTER], \leftarrow [ENTER] oder \triangleright .

Upgrade starten Upgradevorgang durchführen.

- Wenn der Upgradevorgang nicht erfolgreich war, erscheint im Display eine Fehlermeldung, die mit den Meldungen unter "Firmware-Update" (☞ Seite 28) identisch ist. Überprüfen Sie in diesem Fall die Einstellungen und die Netzwerkumgebung und führen Sie den Updatevorgang erneut durch.

Upgrade-Status Eine Liste weiterer Funktionen wird angezeigt, die mit dem Upgrade installiert werden.

Upgrade-ID Die ID Nummer, die in diesem Bildschirm dargestellt wird, wird für das Ausführen des Vorgangs benötigt.



Details über Updates finden Sie auf der DENON-Website. Nach Abschluss des Vorgangs wird "Registriert" angezeigt, und die Updates können ausgeführt werden. "Nicht eingestellt" wird angezeigt, wenn der Vorgang nicht gestartet wurde.

[Hinweise zur Verwendung der Funktionen "Firmware-Update" sowie "Neue Funktionen"]

- Bis zum vollständigen Durchlauf des Update- bzw. Upgradevorgangs darf das Gerät nicht abgeschaltet werden.
- Selbst mit einer Breitbandverbindung zum Internet dauert der Update- / Upgradevorgang ungefähr 20 Minuten.
- Wenn mit dem Update- / Upgradevorgang begonnen wurde, kann dieses Gerät nicht verwendet werden, bis der Update- / Upgradevorgang abgeschlossen wurde.
- Außerdem werden durch die Update- / Upgradevorgänge der Firmware die Sicherungsdaten für die Parameter u. Ä., die für dieses Gerät festgelegt wurden, u. U. gelöscht.
- Wenn der Update- oder Upgradevorgang fehlschlägt, ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn wieder an. "UPDATE RETRY" erscheint auf dem Bildschirm, und die Aktualisierung startet erneut von dem Punkt an, an dem die Aktualisierung fehlschlug. Wenn der Fehler trotzdem weiterhin auftritt, überprüfen Sie die Netzwerkumgebung.



- Hinweise zu den Funktionen "Firmware-Update" und "Neue Funktionen" werden auf der DENON Website bekannt gegeben, sobald genaueres dazu vorliegt.
- Sobald eine neue Firmware zur Nutzung unter "Firmware-Update" oder "Neue Funktionen" freigegeben ist, erscheint im Menü eine Benachrichtigung. Wenn Sie nicht benachrichtigt werden möchten, stellen Sie "Update-Meldung" (☞ Seite 27) und "Upgrade-Meldung" (☞ Seite 27) auf "Aus".

Sprache

Stellen Sie die Sprache für die Anzeige des Menüs ein.

- Die werkseitig eingestellte Sprache ist "English".

1 Drücken Sie [MENU].

Schaltet den Menüeinstellungsmodus ein und das Menü erscheint auf dem Display (☞ Seite 20 "Menüplan").

2 Verwenden Sie Δ / ∇ zur Auswahl von "Weitere" – "Sprache" und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /|| ENTER oder \blacktriangleright .

English / Deutsch / Français / Italiano / Nederlands

Senderabstimmung von Radiostationen

RDS (Radio-Data-System)

Beachten Sie, dass die RDS-Funktion nur bei Empfang eines RDSkompatiblen Senders funktioniert.

RDS (nur bei UKW) ist ein Sendedienst, mit dem ein Sender zusätzliche Informationen zusammen mit dem normalen Radiosendesignal übertragen kann.

Dieses Gerät kann folgende drei RDS-Informationstypen empfangen:

RDS-Suche

Mit dieser Funktion können Sie automatisch UKW-Sender einstellen, die RDS anbieten.

1 Drücken Sie [TUNER], um "TUNER (FM)" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (☞ Seite 8).

2 Drücken Sie [SEARCH].


3 Drücken Δ / ∇ zur Auswahl von "RDS-Suche", und drücken Sie anschließend auf [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /|| ENTER oder \blacktriangleright .

Die RDS-Suche startet automatisch.

- Wenn kein RDS-Sender gefunden wird, wird die Meldung "No Programme" angezeigt.

Anzeige von Informationen während des Empfangs

Drücken Sie [DISPLAY] während Sie ein RDS Signal zur Informationsanzeige über das aktuell abgespielte Musikstück empfangen.



*1 Programmservice-Bezeichnung

- Wenn ein Sendername eingegeben wurde, wird er angezeigt.

*2 Frequenz

PTY (Programmtyp)

PTY bezeichnet die Art des RDS-Programms.

Die Programmarten werden folgendermaßen angezeigt:

NEWS	Nachrichten	WEATHER	Wetter
AFFAIRS	Aktuelles	FINANCE	Finanzen
INFO	Informationen	CHILDREN	Kinderprogramm
SPORT	Sport	SOCIAL	Soziales
EDUCATE	Ausbildung	RELIGION	Religion
DRAMA	Drama	PHONE IN	Höreranrufe
CULTURE	Kultur	TRAVEL	Reisen
SCIENCE	Wissenschaft	LEISURE	Freizeit
VARIED	Verschiedenes	JAZZ	Jazz-Musik
POP M	Pop-Musik	COUNTRY	Country-Musik
ROCK M	Rock-Musik	NATION M	Volksmusik
EASY M	Easy-Listening-Musik	OLDIES	Oldies
LIGHT M	Leichte Klassik	FOLK M	Folk-Musik
CLASSICS	Ernste Klassik	DOCUMENT	Dokumentationen
OTHER M	Andere Musik		

PTY-Suche

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender mit einem bestimmten Programm (PTY) finden.

Die Beschreibung des jeweiligen Programmtyps finden Sie unter "PTY (Programmtyp)".

1 Drücken Sie [TUNER], um "TUNER (FM)" als Eingangsquelle auszuwählen.

- Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (☞ Seite 8).

2 Drücken Sie [SEARCH].

3 Drücken Δ / ∇ zur Auswahl von "PTY-Suche", und drücken Sie anschließend auf [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /|| ENTER oder \blacktriangleright .



4 Wählen Sie mit Δ / ∇ den gewünschten Programmtyp aus, und drücken Sie dann [ENTER], \blacktriangleleft / \blacktriangleright /|| ENTER oder \blacktriangleright .

Die PTY-Suche startet automatisch.

- Wenn kein Programm des angegebenen Typs gefunden wird, wird die Meldung "No Programme" angezeigt.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → **TASTE**
 Nur am Gerät vorhandene Tasten → **<TASTE>**
 Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → **[TASTE]**



TP (Verkehrsfunk)

TP kennzeichnet Programme mit Verkehrsinformationen. So können Sie einfach die neuesten Verkehrsinformationen abrufen, bevor Sie das Haus verlassen.

TP-Suche

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender finden, die Verkehrsfunk übertragen (TP-Sender).

1 Drücken Sie [TUNER], um "TUNER (FM)" als Eingangsquelle auszuwählen.

• Details zum Auswählen der Eingangsquelle unter Verwendung der Tasten des Geräts finden Sie unter "Auswählen der Eingangsquelle am Gerät" (Seite 8).

2 Drücken Sie [SEARCH].

3 Drücken Sie $\Delta \nabla$ zur Auswahl von "TP-Suche", und drücken Sie anschließend auf [ENTER], \leftarrow / \rightarrow [ENTER] oder \triangleright .

Die TP-Suche startet automatisch.

• Wenn kein Sender mit Verkehrsfunk gefunden wird, wird "No Programme" angezeigt.

RT (Radiotext)

Mit RT können RDS-Sender Textnachrichten senden, die auf dem Display erscheinen.



- Wenn der RT-Modus eingeschaltet wird, während ein RDS-Radiosender ohne RT-Service eingestellt ist, erscheint "NO TEXT" auf dem Display.
- Der RT-Modus kann nicht auf dem MW-Band oder bei UKW-Sendern, die keine RDS-Übertragung anbieten, eingestellt werden.

HINWEIS

Die unten beschriebenen "RDS-Suche" Suchfunktionen können nicht in Gebieten benutzt werden, in denen keine RDS Signale empfangen werden können.

Radio (UKW/MW)-Betrieb

Funktionstasten	Funktion
PRESET +, -	Auswahl voreingestellter Sender
TUNER PRESET	Menü für Senderspeicherung
■	Stopp
TUNING ▲▼	Bildwechsel (hoch/runter)
MENU	Menü
MODE	Suchmodus umschalten
$\Delta \nabla \leftarrow \triangleright$	Cursorsteuerung (Oben/Unten/Links/Rechts)
ENTER	Eingabe
SEARCH	RDS-Suche / PTY-Suche / TP-Suche / Automatische Senderspeicherung
HOME	Zurück zur Startseite
0 - 9, +10	Auswahl voreingestellter Sender

Andere Funktionen

Zeicheneingabe

Auf diesem Gerät können die für "Sendernamen für gespeicherte Stationen vergeben" (☞ Seite 14), "Napster-Konto" (☞ Seite 12) und "Last.fm-Konto" (☞ Seite 11) usw. angezeigten Namen nach Wunsch geändert werden. Für die Zeicheneingabe stehen die unten gezeigten zwei Methoden zur Verfügung.

Methode	Bedienungsmöglichkeiten
Verwenden der Zahlentasten	<ul style="list-style-type: none"> Steuerung über die Fernbedienung. Einer Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet und mit jedem Drücken der Taste ändert sich das Zeichen.
Verwenden der Cursor-Tasten	<ul style="list-style-type: none"> Steuerung über die Fernbedienung oder das Gerät. Verwenden Sie Δ ∇ \triangleleft \triangleright und [ENTER] oder \blacktriangleleft/ENTER für die Zeicheneingabe.

☐ Anzeige eines Eingabebildschirms

[Eingeben eines gespeicherten Senders]



[Eingeben eines Kontos]



Verwenden der Zahlentasten

1 Rufen Sie den Bildschirm für die Zeicheneingabe auf.

2 Platzieren Sie mit \triangleleft \triangleright den Cursor auf den zu ändernden Namen und drücken Sie [NUMBER] (0 – 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

• Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

1 \cdot /	1 . @ - _ / : ~	6 mno	m n o M N O 6
2 abc	a b c A B C 2	7 pqrs	p q r s P Q R S 7
3 def	d e f D E F 3	8 tuvw	t u v T U V 8
4 ghI	g h i G H I 4	9 wxyz	w x y z W X Y Z 9
5 jkl	j k l J K L 5	0 ^*	0 (Leerzeichen) ! " # \$ % & ' () * + , ; < = > ? [\] ^ ` { }

• Durch Drücken von **[MODE]** können Sie bei der Änderung des Display-Namens zwischen den verwendeten Zeichentypen wechseln.

• Drücken Sie **[CLEAR]**, um das Zeichen zu löschen.

• Um nacheinander Zeichen einzugeben, die ein und derselben Zahlentaste zugewiesen sind, drücken Sie \triangleright , um den Cursor nach Eingabe eines Zeichens nach rechts zu bewegen und geben Sie dann das nächste Zeichen ein.

• Zur Eingabe von Zeichen, die verschiedenen Tasten zugewiesen sind, drücken Sie nacheinander die Zahlentasten. Der Cursor bewegt sich automatisch zur nächsten Position und das eingegebene Zeichen wird bestätigt.

3 Wiederholen Sie Schritt 2, um den Namen zu bewegen, und drücken Sie zum Bestätigen [ENTER] oder \blacktriangleleft /ENTER**.**

Beispiel: Zur Änderung der Eingangsquelle von "POPS" auf "ROCK"



- Setzen Sie den Cursor auf "P". \triangleright P O P S
- Drücken Sie siebenmal 7 pqrs . \triangleright R O P S
"P" ändert sich auf "R".
- Drücken Sie zweimal \triangleright . \triangleright R O P S
"R" wird automatisch registriert und der Cursor wird auf "P" platziert.
- Drücken Sie sechsmal 2 abc . \triangleright R O C S
"P" ändert sich auf "C".
- Drücken Sie \triangleright . \triangleright R O C S
"C" wird registriert und der Cursor wird auf "S" platziert.
- Drücken Sie fünfmal 5 jkl . \triangleright R O C K
"S" ändert sich auf "K".
- Drücken Sie **[ENTER]** oder \blacktriangleleft /**ENTER**, um den eingegebenen Namen für die Eingangsquelle zu bestätigen.

Zur Darstellung von Tasten in dieser Anleitung benutzte Zeichen

Tasten, die am Gerät und auf der Fernbedienung vorhanden sind → TASTE

Nur am Gerät vorhandene Tasten → <TASTE>

Nur auf der Fernbedienung vorhandene Tasten → [TASTE]



Verwenden der Cursor-Tasten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm für die Zeicheneingabe auf.
- 2 Verwenden Sie <◀▶>, um den Cursor zu dem Zeichen zu bewegen, den Sie ändern wollen.
- 3 Verwenden Sie Δ▽, um das Zeichen zu ändern.

- Die Zeichentypen können wie unten angegeben eingegeben werden.

[Kleine Buchstaben]
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 [Großbuchstaben]
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 [Symbole] ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~
 [Nummern] 0123456789 (Leerzeichen)

- Durch Drücken von [MODE] können Sie bei der Änderung des Display-Namens zwischen den verwendeten Zeichentypen wechseln.
- Drücken Sie [CLEAR], um das Zeichen zu löschen.
- Drücken Sie [▶▶▶], um ein Leerzeichen einzufügen.

- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Änderung des Namens und drücken Sie zum Speichern auf [ENTER] oder <▶/|| ENTER>.

Speicherung der letzten Funktion

Damit werden die Einstellungen, wie sie direkt vor dem Umschalten in den Standby-Modus waren, gespeichert. Beim erneuten Einschalten des Geräts werden diese Einstellungen wieder so hergestellt, wie sie direkt vor dem Umschalten in den Standby-Modus waren.

Rückstellung des Mikroprozessors

Führen Sie dieses Verfahren durch, wenn das Display nicht normal anzeigt oder Bedienungen nicht durchgeführt werden können. Bei der Rückstellung des Mikroprozessors werden alle Einstellungen auf die Standardwerte gesetzt.

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2 Stecken Sie den Netzstecker wieder ein, während Sie <SOURCE> und <▶/|| ENTER> gleichzeitig gedrückt halten.
- 3 Wenn die Netzanzeige grün leuchtet, lassen Sie die Taste los.
 "Initialized" wird auf dem Display angezeigt.


Wenn in Schritt 3 "Initialized" nicht blinkt, fangen Sie wieder bei Schritt 1 an.

Informationen

Teilebezeichnungen und Funktionen


Für Tasten, die hier nicht beschrieben sind, siehe die in Klammern () angegebene Seite.

Bedienfeld



- 1 Netzschalter (ON/STANDBY)** (8)
Schaltet das Gerät ein und aus (Standby).
- 2 Netzanzeige** (8)
Die Netzanzeige ändert sich entsprechend dem Gerätestatus wie unten dargestellt.
- Eingeschaltet Grün
 - Standby Rot
 - Netzwerk-Standby Orange
 - Automatisches Standby Aus
- 3 Fernbedienungssensor** (3)
- 4 Display**
Zeigt den Status der Wiedergabe, Einstellungen usw. an.
- 5 Auswahltasten für die Eingangsquelle (SOURCE)** (8)
Wählt die Eingangsquelle aus.
- 6 Cursor-Taste (Δ▽◀▶)** (8)
- 7 Wiedergabe/Pause-Taste (▶/||)** (8)
ENTER-Taste (8)
- 8 USB/iPod-Anschluss** (16, 17)
Hier kann ein iPod oder USB-Speichergerät angeschlossen werden.

Rückseite




- 1 FM-Antennenklemme** (5)
Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene UKW-Zimmerantenne an. Falls sich damit kein zufriedenstellender Empfang erzielen lässt, schließen Sie eine Außenantenne an diese Klemme an.
- 2 AM-Antennenklemme** (5)
Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene MW-Rahmenantenne an.
- 3 ANALOG OUT-Anschlüsse** (4)
Schließen Sie einen handelsüblichen Verstärker an.
- 4 DIGITAL OUT-Anschluss** (4)
Schließen Sie ein digitales Gerät wie einen handelsüblichen AV-Empfänger oder einen D/A-Wandler an.
- 5 WLAN ANTENNA-Anschluss** (6)
Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene WLAN-Stabantenne an.
- 6 ETHERNET-Anschluss** (6)
- 7 AC-Eingang (AC IN)** (7)
Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an.

Fernbedienung

Dieser Abschnitt erläutert die Tasten zur Wiedergabe der jeweiligen Quelle.


□ Funktionsfähige Tasten für alle Eingangsquellen (USB/iPod, TUNER und Netzwerk)



- 1 Direktwahltasten zur Eingabequelle (8)
- 2 MENU-Taste (16)
- 3 ON/STANDBY-Taste (8)
- 4 CLEAR-Taste (31, 32)
- 5 DISPLAY-Taste (9)
- 6 DIMMER-Taste (8)

□ Funktionsfähige Tasten wenn die Eingangsquelle auf "Internet Radio", "Music Server", "Last.fm" oder "Napster" eingestellt ist


Für alle Eingangsquellen (USB/iPod, TUNER und Netzwerk) verwendbare Tasten können ebenfalls verwendet werden.



- 1 INTERNET RADIO PRESET-Tasten (9)
- 2 Rückwärts/Vorwärts überspringen (I<<<, >>>I) (10)
- 3 Wiedergabe/Pause-Taste (▶/||) (9)
- 4 PARTY MODE-Taste (24)
- 5 ENTER-Taste (9)
- 6 SEARCH-Taste (9)
- 7 RANDOM-Taste (10)
- 8 REPEAT-Taste (10)
- 9 Stopp-Taste (■) (9)
- 10 Cursor-Tasten (Δ▽◀▶) (9)
- 11 HOME-Taste (9)
- 12 DISPLAY-Taste (9)

□ Funktionsfähige Tasten wenn die Eingangsquelle auf "TUNER" eingestellt ist


Für alle Eingangsquellen (USB/iPod, TUNER und Netzwerk) verwendbare Tasten können ebenfalls verwendet werden.



- 1 Stopp-Taste (■)..... (13)
- 2 Tasten für gespeicherte Sender (PRESET +, -)..... (14)
- 3 ENTER-Taste (13)
- 4 Cursor-Tasten (Δ▽◀▶)..... (13, 14)
- 5 SEARCH-Taste (13)
- 6 Zahl-Tasten (14)
- 7 TUNER PRESET-Taste (13)
- 8 Tasten für die Sendereinstellung auf/ab (TUNING ▲▼)..... (13)
- 9 MODE-Taste (13)

□ Funktionsfähige Tasten wenn die Eingangsquelle auf "USB/iPod" eingestellt ist

Für alle Eingangsquellen (USB/iPod, TUNER und Netzwerk) verwendbare Tasten können ebenfalls verwendet werden.



- 1 Wiedergabe/Pause-Taste (▶/||) (16)
- 2 Rückwärts/Vorwärts überspringen (|◀◀, ▶▶|) (16)
- 3 Schnell rückwärts/Schnell vorwärts (◀◀, ▶▶) (16)
- 4 ENTER-Taste (16)
- 5 RANDOM-Taste (18)
- 6 REPEAT-Taste (18)
- 7 Stopp-Taste (■)..... (16)
- 8 MODE-Taste (16)
- 9 Cursor-Tasten (Δ▽◀▶) (16)
- 10 HOME-Taste (16)
- 11 DISPLAY-Taste (18)

iPod®

Made for



iPod iPhone



“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.

AirPlay, the AirPlay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- Einzelbenutzer dürfen iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch für private Kopien und die Wiedergabe von nicht urheberrechtlich geschützten Inhalten und Inhalten nutzen, für die das Kopieren und die Wiedergabe gesetzlich gestattet sind. Urheberrechtsverletzungen sind gesetzlich verboten.

USB-Speichergerät

Wichtige Information

An den USB/iPod-Anschluss dieses Geräts kann ein USB-Speicher zur Wiedergabe von Musikdateien, die darauf gespeichert sind, angeschlossen werden.

Des Weiteren können Dateien, die auf einem iPod gespeichert sind, abgespielt werden, wenn der iPod direkt an den USB/iPod-Port des Geräts angeschlossen wird. Schauen Sie unter “Wiedergabe vom USB-Speichergerät” (Seite 17).

- Es können nur solche USB-Speicher auf diesem Gerät wiedergegeben werden, die die Standards MSC (Massenspeicherklasse) und MTP (Medientransferprotokoll) erfüllen.
- Dieses Gerät unterstützt USB-Speicher im Format “FAT16” und “FAT32”.



Wenn die Anzahl der in einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien 1.000 überschreitet, kann sich die Zugriffsgeschwindigkeit verlangsamen.

[Dateitypen, die von den einzelnen Funktionen wiedergegeben werden können]

	USB-Speicher *1
WMA (Windows Media Audio)	✓*2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓
WAV	✓
MPEG-4 AAC	✓*3
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	✓

*1 USB

- Dieses Gerät unterstützt den Standard MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Dieses Gerät unterstützt WMA META-Tags.
- Bitrate für die Quantisierung im WAV-Format: 16 Bit.

*2 Dateien mit Kopierschutz können auf bestimmten, tragbaren Geräten abgespielt werden, die mit MTP kompatibel sind.

*3 Auf diesem Gerät können nur Dateien wiedergegeben werden, die nicht kopiergeschützt sind.

Daten, die von kostenpflichtigen Internetseiten heruntergeladen wurden, sind kopiergeschützt. Auch Dateien, die von einer CD usw. im Format WMA auf einen Computer aufgenommen wurden, können je nach Einstellungen auf dem Computer u. U. kopiergeschützt sein.

[Dateispezifikationen für die Wiedergabe]

	Abtastfrequenz	Bitrate	Erweiterung
WMA (Windows Media Audio)	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	16 – 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44,1/48/ 88,2/96 kHz	–	.flac

Netzwerk-Audio

Wichtige Information

Internetradio

- Internetradio bezeichnet Radiosendungen, die über das Internet übertragen werden.
Es können Internetradio-Sender aus der ganzen Welt empfangen werden.
- Dieses Gerät verfügt über folgende Internetradio-Funktionen:
 - Sender können nach Genre und Region ausgewählt werden.
 - Es können bis zu 56 Internetradio-Sender gespeichert werden (☞ Seite 9).
 - Es können Internet-Radio-Sender im Format MP3 oder WMA (Windows Media Audio) angehört werden.
 - Sie können Ihre Lieblingsradiosender auf einer exklusiven DENON-Internetradio-Website von einem Computer aus über einen Webbrowser registrieren.
- Diese Funktion wird benutzerabhängig verwaltet, es ist also notwendig, Ihre MAC-Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse anzugeben.
Exklusive Website: <http://www.radiodenon.com>
- Die Radiosenderdatenbank kann ohne Ankündigung eingestellt werden.
- Die Liste der Internetradio-Sender auf diesem Gerät wird mithilfe eines Radiosender-Datenbankdienstes (vTuner) erstellt. Diese Datenbank enthält eine Liste, die für dieses Gerät erstellt und bearbeitet wurde.

Musikserver

Mit dieser Funktion können Sie Musikdateien und Wiedergabelisten (m3u, wpl), die auf einem Computer (Musikserver) gespeichert sind, der über ein Netzwerk an dieses Gerät angeschlossen ist, abspielen.

Mit der Netzwerkaudiowiedergabefunktion dieses Geräts ist die Anbindung an einen Server über eines der folgenden Verfahren möglich.

- Windows Media Player Network Sharing Service
- Windows Media DRM10

[Dateitypen, die von den einzelnen Funktionen wiedergegeben werden können]

	Internet-Radio	Musikserver *1
WMA (Windows Media Audio)	✓	✓
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓	✓
WAV		✓
MPEG-4 AAC		✓*2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)		✓

Zur Wiedergabe von Musikdateien über ein Netzwerk ist ein Server oder Serversoftware notwendig, der/die die entsprechenden Formate verarbeiten kann.

*1 Musikserver

- Dieses Gerät unterstützt den Standard MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
- Dieses Gerät unterstützt WMA META-Tags.
- Bitrate für die Quantisierung im WAV-Format: 16 Bit.

*2 Auf diesem Gerät können nur Dateien wiedergegeben werden, die nicht kopiergeschützt sind.

Daten, die von kostenpflichtigen Internetseiten heruntergeladen wurden, sind kopiergeschützt. Auch Dateien, die von einer CD usw. im Format WMA auf einen Computer aufgenommen wurden, können je nach Einstellungen auf dem Computer u. U. kopiergeschützt sein.

[Dateispezifikationen für die Wiedergabe]

	Abtastfrequenz	Bitrate	Erweiterung
WMA (Windows Media Audio)	32/44,1/48 kHz	48 – 192 kbps	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44,1/48 kHz	32 – 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48 kHz	–	.wav
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 kHz	16 – 320 kbps	.aac/ .m4a/ .mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44,1/48/ 88,2/96 kHz	–	.flac

Napster

Napster ist ein Monatsabo für einen Musikvertriebsdienst, der von Napster LLC zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem Dienst können Benutzer Musikstücke, die sie auf diesem Gerät hören wollen, herunterladen und abspielen. Bevor Sie dies tun können, müssen Sie die Napster-Webseite auf Ihrem PC besuchen, um ein Konto zu erstellen und sich als Mitglied zu registrieren. Gehen Sie für weitere Details auf die folgende Seite:

http://www.napster.com/choose/index_default.html

Last.fm

Last.fm weiß, was Sie mögen... und es ist eine hervorragende Möglichkeit, neue Musik zu entdecken.

Der neue DENON Network CD-Receiver ist sehr schlau. Beim Einschalten des neuen DENON Network CD-Receiver können Sie ein kostenloses Last.fm Profil erstellen, und das Gerät merkt sich dann alle abgespielten Titel.

Wenn Sie sich bei www.last.fm anmelden, werden Ihnen die Top-Musik-Charts, abertausend Kommentare, Biografien und Coverbilder angezeigt, und Sie erhalten Empfehlungen zu Darbietungen vor Ort, die sich lohnen.

Zu einem geringen Kostenbeitrag können Sie von einer unendlichen Auswahl individuell zugeschnittener freier Radiosender profitieren. Weitere Einzelheiten/Abo-Informationen finden Sie auf www.last.fm/subscribe.

Das Abonnement für den Last.fm Radioempfang können Sie auch mit einer großen Bandbreite an Musikgeräten genießen, wie beispielsweise mit dem DENON Network CD-Receiver. Diese Funktion steht gegenwärtig nicht in allen Ländern zur Verfügung. Mehr dazu erfahren Sie unter www.last.fm/hardware.

Erklärung der Fachausdrücke

A

Abtastfrequenz

Bei der Abtastung wird eine Tonamplitude (analoges Signal) in regelmäßigen Abständen eingelesen. Die Amplitudenhöhe wird bei jedem Einlesen in einen digitalen Wert umgewandelt. (Dadurch entsteht ein digitales Signal.)

Die Anzahl der Einlesungen pro Sekunde stellen die "Abtastfrequenz" dar. Je höher der Wert, desto originalgetreuer klingt der reproduzierte Ton.

AES (Advanced Encryption Standard)

Hierbei handelt es sich um eine moderne Standardverschlüsselungsmethode, die die derzeitigen DES- und 3DES-Standards ersetzt. Aufgrund seiner hohen Sicherheit ist davon auszugehen, dass sie in Zukunft weitflächig für Funk-LANs eingesetzt wird. AES verwendet den "Rijndael"-Algorithmus, der von zwei belgischen Kryptographen entwickelt wurde, um die Daten in Blöcke mit einer festgelegten Länge zu zerlegen und jeden Block einzeln zu verschlüsseln. Er unterstützt Datenlängen von 128, 192 und 256 Bits sowie Schlüssellängen von 128, 192 und 256 Bits, wodurch eine sehr hohe Verschlüsselungssicherheit gewährleistet wird.

AirPlay

AirPlay sendet in iTunes oder auf einem iPhone/iPod touch aufgenommene Inhalte über das Netzwerk an ein kompatibles Gerät (gibt diese wieder).

B

Bitrate

Dies bezeichnet die Lesemenge pro 1 Sekunde der auf der Disc aufgenommenen Video-/ Audiodaten. Eine höhere Zahl bedeutet eine bessere Klangqualität aber auch eine größere Datei.

D

DLNA

DLNA und DLNA CERTIFIED sind Warenzeichen oder Gebrauchszzeichen von Digital Living Network Alliance.

Einige Inhalte sind u. U. nicht mit anderen DLNA CERTIFIED™-Produkten kompatibel.

F

FLAC

FLAC steht für "Free Lossless Audio Codec" und ist ein verlustfreies kostenloses Audio-Dateiformat. "Lossless" bedeutet, dass der Audioinhalt ohne Verlust an Qualität komprimiert wird. Die Bedingungen der FLAC-Lizenz gelten wie unten dargestellt.

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

I

IEEE 802.11b

Hierbei handelt es sich um einen Funk-LAN-Standard, der von der Arbeitsgruppe 802, die LAN-Standards am IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA) entwickelt, erstellt wurde. Er verwendet das Frequenzband 2,4 GHz, das frei ohne Radiofrequenzzulassung verwendet werden kann (ISM-Band), und ermöglicht die Datenübertragung mit bis zu 11 MBit/s.

- Der oben angegebene Wert ist der theoretisch mögliche Höchstwert für den Funk-LAN-Standard, er gibt nicht die tatsächliche Datenübertragungsrate an.

IEEE 802.11g

Hierbei handelt es sich um einen weiteren Funk-LAN-Standard, der von der Arbeitsgruppe 802, die LAN-Standards am IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA) entwickelt, erstellt wurde und der mit IEEE 802.11b kompatibel ist. Er verwendet ebenfalls das Frequenzband 2,4 GHz, ermöglicht jedoch eine Kommunikation mit bis zu 54 MBit/s.

- Der oben angegebene Wert ist der theoretisch mögliche Höchstwert für den Funk-LAN-Standard, er gibt nicht die tatsächliche Datenübertragungsrate an.

iTunes

iTunes ist der Name des von Apple Inc. bereitgestellten Multimedia-Players. Er ermöglicht die Verwaltung und Wiedergabe von Multimediainhalten wie Musik und Filmen. iTunes unterstützt die wichtigsten Dateiformate wie AAC, WAV und MP3.

M

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dies ist ein international standardisiertes Komprimierungsverfahren für Audiodaten, bei dem der Videokomprimierungsstandard "MPEG-1" verwendet wird. Die Datenmenge wird dabei auf etwa ein Elftel der ursprünglichen Größe geschrumpft. Die Tonqualität bleibt dabei vergleichbar mit einer Musik-CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Diese Bezeichnungen stehen für digitale Komprimierungsstandards zur Kodierung von Video- und Audiodaten.

Als Videostandards sind "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC" und als Audiostandards die Formate "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC" bekannt.

N

Netzwerkname

(SSID: Security Set Identifier)

Beim Aufbau von Funk-LANs werden Gruppen erstellt, um Interferenzen, Datendiebstahl usw. zu verhindern. Diese Gruppierung erfolgt über die Netzwerkennung "SSID" (Security Set Identifiers). Zur weiteren Absicherung wird ein WEP-Schlüssel eingestellt. Die Signalübertragung ist nur möglich, wenn die SSID und der WEP-Schlüssel zueinander passen.

T

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Hierbei handelt es sich um einen Netzwerkschlüssel, der für WPA verwendet wird. Der Verschlüsselungsalgorithmus ist RC4, der auch für WEP verwendet wird; die Sicherheit wird erhöht, da der Netzwerkschlüssel bei jedem Datenpaket geändert wird.

V

vTuner

Hierbei handelt es sich um einen kostenlosen Online-Inhalte-Server für Internetradio. Beachten Sie, dass in den Aktualisierungsgebühren Nutzungsgebühren enthalten sind. Weitere Informationen zu diesem Dienst finden Sie auf der vTuner-Website (s. u.).
vTuner website: <http://www.radiodonen.com>
Dieses Produkt unterliegt bestimmten Rechten an geistigem Eigentum von Nothing Else Matters Software and BridgeCo. Die Verwendung oder Weitergabe dieser Technologien ohne Lizenz von Nothing Else Matters Software and BridgeCo oder einer befugten Tochtergesellschaft ist nicht zulässig.

W

WEP-Schlüssel (Netzwerkschlüssel)

Hierbei handelt es sich um die Schlüsseldaten, die dazu verwendet werden, um die Daten bei der Datenübertragung zu verschlüsseln. Auf diesem Gerät wird der gleiche WEP-Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung der Daten verwendet; es muss also der gleiche WEP-Schlüssel auf beiden Geräten eingestellt werden, damit eine Kommunikation zwischen den Geräten möglich ist.

Wi-Fi®

Die Wi-Fi-Zertifizierung stellt die von der Wi-Fi Alliance, einer Gruppe, die die Interoperabilität für Funk-LAN-Geräte zertifiziert, getestete und nachgewiesene Interoperabilität sicher.

Windows Media DRM

Hierbei handelt es sich um ein Kopierschutzverfahren, das von Microsoft entwickelt wurde.

Content-Provider verwenden die digitale Rechteverwaltung für Windows Media, die in dieses Gerät integriert ist (WM-DRM), um die Integrität ihrer Daten zu schützen (geschützte Inhalte), so dass ihr geistiges Eigentum (einschließlich Urheberrechte) an diesen Daten nicht widerrechtlich verwendet werden kann. Dieses Gerät verwendet WM-DRM-Software zur Wiedergabe von geschützten Inhalten (WM-DRM-Software). Wenn die Sicherheit der WM-DRM-Software in diesem Gerät verletzt wurde, können die Eigentümer von geschützten Inhalten (Eigentümer geschützter Inhalte) Microsoft dazu auffordern, das Recht der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen oder zur Wiedergabe von geschützten Inhalten zu widerrufen. Eine Widerrufung beeinflusst die Fähigkeit der WM-DRM-Software zur Wiedergabe von ungeschützten Inhalten nicht.

Ein Verzeichnis der widerrufenen WM-DRM-Software wird an Ihr Gerät übermittelt, wenn Sie eine Lizenz für geschützte Inhalte aus dem Internet oder von einem Computer herunterladen.

Microsoft kann im Namen der Eigentümer geschützter Inhalte zusammen mit einer solchen Lizenz auch eine Widerrufliste auf Ihr Gerät laden.

Windows Media Player 11 oder höher

Hierbei handelt es sich um eine Wiedergabesoftware, die kostenlos von der Microsoft Corporation vertrieben wird.

Mit dieser Software können Wiedergabelisten, die mit Windows Media Player 11 oder höher erstellt wurden, ebenso wiedergegeben werden wie Dateien in den Formaten WMA, DRM WMA, MP3 und WAV.

WMA (Windows Media Audio)

Dies ist ein Audio-Komprimierungsverfahren, das von Microsoft Corporation entwickelt wurde.

WMA Daten lassen sich mit Hilfe von Windows Media® Player Ver.7, 7,1, Windows Media® Player für Windows® XP sowie mit der Windows Media® Player 9 Serie kodieren.

Zur Kodierung von WMA-Dateien dürfen nur Anwendungen genutzt werden, die von Microsoft Corporation genehmigt sind. Bei Verwendung einer nicht genehmigten Anwendung besteht die Gefahr, dass die Datei unbrauchbar ist.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitsstandard, der von der Wi-Fi Alliance erstellt wurde. Neben der üblichen SSID (Netzwerkname) und dem WEP-Schlüssel (Netzwerkschlüssel) identifiziert er auch die Benutzer und verwendet ein Verschlüsselungsprotokoll, um die Sicherheit zu erhöhen.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Es handelt sich um eine neue Version des von der Wi-Fi Alliance initiierten WPA-Verfahrens, das mit der AES Verschlüsselung für mehr Sicherheit kompatibel ist.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Hierbei handelt es sich um ein einfaches Authentifizierungssystem zur gegenseitigen Authentifizierung, wobei eine vorher festgelegte Zeichenfolge auf der Basisstation für das Funk-LAN und auf dem Client eingestellt wird.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Derzeit befindet sich ein Standard von der Wi-Fi Alliance in Arbeit, der den Einrichtungsaufwand für WLAN-Verbindungen und deren Sicherheitskonfiguration aufhebt.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Tastendruck und PIN Codeabfrage (persönlicher Identifikationscode).

Fehlersuche

Sollte ein Problem auftreten, überprüfen Sie zuerst Folgendes:

1. Sind alle Verbindungen korrekt?**2. Wird das Gerät entsprechend der Beschreibungen im Bedienungshandbuch bedient?****3. Funktionieren die anderen Systemkomponenten einwandfrei?**

Wenn diese Einheit nicht richtig funktioniert, prüfen Sie die in der Tabelle unten aufgeführten Einzelheiten. Sollte das Problem bestehen bleiben, liegt eventuell eine Fehlfunktion vor.

Trennen Sie in diesem Fall sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät kauften.

[Allgemein]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Das Gerät funktioniert nicht korrekt.	• Externes Rauschen oder Interferenzen verursachen die Fehlfunktion.	• Setzen Sie den Mikroprozessor zurück.	32
Das Display leuchtet nicht und es wird kein Ton erzeugt, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird.	• Das Netzkabel ist nicht sicher eingesteckt.	• Überprüfen Sie die Anschlüsse auf der Geräterückseite und die Verbindung des Netzsteckers mit der Steckdose.	7
Das Display leuchtet, aber es wird kein Sound erzeugt.	• Die falsche Eingangsquelle ist ausgewählt.	• Entsprechende Eingangsquelle auswählen.	8
Das Display ist ausgeschaltet.	• Die Dimmer-Einstellung steht auf "Aus".	• Stellen Sie die Einstellung auf einen anderen Wert als "Aus".	8
Die Stromversorgung schaltet plötzlich ab und die POWER-Anzeigelampe blinkt rot. (Blinkt in 0,25-Sekunden-Intervallen)	• Defektes Gerät.	• Schalten Sie das Gerät ab und wenden Sie sich an ein DENON-Kundendienst-Center.	–
"Kein Netzwerk Verbindung" erscheint.	• Das Netzwerk ist nicht richtig konfiguriert.	• Wählen Sie eine andere Quelle als die Netzwerkfunktion. • Führen Sie "Netzwerk-Ersteinst." aus.	8 20

[Tuner]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Beim Empfang von UKW-Programmen ist ständig eine Störung zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Antennenkabel ist nicht richtig angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Antennenkabel richtig anschließen. • Eine Außenantenne anschließen. 	5 –
Beim Empfang von MW-Programmen ist Rauschen oder ständig eine Störung zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Störungsursache kann ein TV-Gerät oder eine Interferenz von einer Radiostation sein. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das TV-Gerät ab. • Ändern Sie die Position und Ausrichtung der MW-Rahmenantenne. 	– 5

[Internetradio/Musikserver/iPod/USB Speichergerät]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Wenn eine USB-Speichereinheit angeschlossen ist, wird im "USB/iPod" nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät kann keine USB-Speichereinheit erkennen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verbindung prüfen. 	17
	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist eine USB-Speichereinheit angeschlossen, die mit den Standards Mass Storage Class oder MTP übereinstimmt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine USB-Speichereinheit anschließen, die mit den Standards Mass Storage Class oder MTP übereinstimmt. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist eine USB-Speichereinheit angeschlossen, die das Gerät nicht erkennen kann. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist keine Fehlfunktion. DENON garantiert nicht, dass alle USB-Speichereinheiten arbeiten oder mit Strom versorgt werden. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> • Die USB-Speichereinheit ist über einen USB-Hub angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die USB-Speichereinheit direkt am USB/iPod-Anschluss an. 	–
Der iPod kann nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Eingangsquelle ist auf etwas anderes eingestellt als "USB/iPod". 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Eingangsquelle auf "USB/iPod". 	8
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kabel ist nicht richtig angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erneut anschließen. 	16
Dateien auf einer USB-Speichereinheit können nicht angezeigt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die USB-Speichereinheit hat ein anderes Format als FAT16 oder FAT32. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Format auf FAT16 oder FAT32 einrichten. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der USB-Speichereinheit. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> • Die USB-Speichereinheit ist in mehrere Partitionen eingeteilt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn diese in mehrere Partitionen aufgeteilt ist, können nur die in der obersten Partition gespeicherten Dateien wiedergegeben werden. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dateien sind in einem inkompatiblen Format gespeichert. • Es wird die Wiedergabe einer Datei mit Copyright-Schutz versucht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dateien in einem kompatiblen Format aufzeichnen. • Dateien mit Copyright-Schutz können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. 	36 36

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Das Internetradio kann nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ethernetkabel ist nicht richtig mit dem Netzwerk verbunden oder ist getrennt. • Das gesendete Programm hat ein inkompatibles Format. 	<ul style="list-style-type: none"> • Den Verbindungsstatus prüfen. • Auf diesem Gerät können nur Internetradioprogramme im MP3- und WMA-Format wiedergegeben werden. 	6 37
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Firewall des Computers oder Routers ist aktiviert. • Die Radiostation sendet gegenwärtig nicht. • Falsche IP-Adresse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Firewall-Einstellungen des Computers oder Routers prüfen. • Eine Radiostation auswählen, die gegenwärtig sendet. • Die IP-Adresse des Geräts prüfen. 	– 9 20
Auf einem Computer gespeicherte Dateien können nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dateien sind in einem inkompatiblen Format gespeichert. • Es wird die Wiedergabe einer Datei mit Copyright-Schutz versucht. • Das Gerät und der Computer sind mit einem USB-Kabel verbunden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dateien in einem kompatiblen Format aufzeichnen. • Dateien mit Copyright-Schutz können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. • Der USB/iPod-Anschluss des Geräts kann für den Anschluss an einem Computer nicht verwendet werden. 	37 37 –
	Der Server wird nicht gefunden oder der Anschluss ist daran nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Firewall des Computers oder Routers ist aktiviert. • Der Computer ist nicht eingeschaltet. • Der Server läuft nicht. • IP-Adresse des Geräts ist falsch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Firewall-Einstellungen des Computers oder Routers prüfen. • Gerät einschalten. • Den Server starten. • Die IP-Adresse des Geräts prüfen
Kann mit gespeicherten oder favorisierten Radiostationen nicht verbinden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Radiostation sendet gegenwärtig nicht. • Die Radiostation ist gegenwärtig nicht in Betrieb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Weile warten und dann nochmals versuchen. • Der Anschluss an Radiostationen, die nicht mehr in Betrieb sind, ist nicht möglich. 	– –
	Bei manchen Radiostationen wird "Server Full" oder "Connection Down" angezeigt und eine Verbindung ist damit nicht möglich.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Station ist überlastet oder sendet gegenwärtig nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Weile warten und dann nochmals versuchen.

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Der Ton bricht während der Wiedergabe ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Signalübertragungsgeschwindigkeit des Netzwerks ist zu langsam oder die Übertragungsleitung oder die Radiostation ist überlastet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist keine Fehlfunktion. Wenn Sendedaten mit einer hohen Bitrate übertragen werden, kann es abhängig von den Übertragungsbedingungen zu Tonunterbrechungen kommen. 	–
Die Soundqualität ist schlecht oder der wiedergegebene Sound ist gestört.	<ul style="list-style-type: none"> • Die abgespielte Datei hat eine niedrige Bitrate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist keine Fehlfunktion. 	–

[Last.fm]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Die Anmeldung bei Last.fm ist nicht möglich. ("Subscription required" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Login-Authentifizierungsfehler. • Wenn ein Benutzer ohne Abonnement darauf zugreift. Oder wenn die Beschränkung für das Anhören von Titeln überschritten wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Passwort ein, und versuchen Sie es erneut. • Sie benötigen ein bezahltes Last.fm-Abonnement, um diese Musik zu hören. Besuchen Sie www.last.fm/subscribe, um ein Upgrade Ihres Kontos durchzuführen. 	–
Die Musikwiedergabe ist nicht möglich. ("Library empty" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Es liegen keine Musikdaten für die Wiedergabe vor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besuchen Sie www.last.fm/download und installieren Sie den Scrobbler, um die wiedergegebene Musik zu Ihrem Profil hinzuzufügen und diese Funktion nutzen zu können. 	–
Die Musikwiedergabe ist nicht möglich. ("No more tracks" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie alle Titel der Wiedergabeliste wiedergegeben haben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie eine andere Wiedergabeliste. 	–
Der Zugriff auf Last.fm ist nicht möglich. ("Kein Netzwerk Verbindung" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Zugriff auf das Netzwerk ist nicht möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Netzwerkumgebung. 	6
Der Zugriff auf Last.fm ist nicht möglich. ("Not available in your country" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie greifen in einem Land auf das Netzwerk zu, in dem Last.fm nicht verfügbar ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Last.fm-Radio ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.last.fm/hardware. 	–

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Die Anmeldung bei Last.fm ist nicht möglich. ("Incorrect user or password" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Login-Authentifizierung wurde ein falscher Benutzername oder ein falsches Passwort eingegeben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein, um eine erneute Anmeldung durchzuführen. 	–
Es kann kein Benutzerkonto erstellt und registriert werden. ("Try another username" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Der Benutzername ist bereits vergeben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie einen anderen Benutzernamen ein, um das Benutzerkonto zu erstellen und zu registrieren. 	–

[Napster]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Die Anmeldung bei Napster ist nicht möglich. ("Subscription required" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Login-Authentifizierungsfehler. • Wenn ein Benutzer ohne Abonnement darauf zugreift. Oder wenn die Beschränkung für das Anhören von Titeln überschritten wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Passwort ein, und versuchen Sie es erneut. 	–
Die Anmeldung bei Napster ist nicht möglich. ("Incorrect Username or Password" wird angezeigt.)	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Login-Authentifizierung wurde ein falscher Benutzername oder ein falsches Passwort eingegeben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Passwort ein, und versuchen Sie es erneut. • Überprüfen Sie, ob der Benutzername für Napster ordnungsgemäß eingegeben wurde. Geben Sie das Passwort erneut ein. (Das Passwort wird nicht angezeigt.) http://www.napster.com/choose/index_default.html 	–

[Funk-LAN]

Symptom	Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Die Netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Einstellungen der SSID und des Netzwerkschlüssels (WEP) stimmen nicht. Der Empfang ist schlecht und die Signale können nicht empfangen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Stimmen Sie die Netzwerkeinstellungen mit den Einstellungen dieses Geräts ab. Verringern Sie den Abstand zur Basisstation des Funk-LANs, entfernen Sie Hindernisse und verbessern Sie die Funkstrecke anderweitig. Versuchen Sie es dann erneut. Stellen Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von Mikrowellenöfen und Basisstationen anderer Netzwerke auf. 	22, 23
			–
Der wiedergegebene Ton ist unterbrochen, oder der Ton kann nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt mehrere Netzwerke, deren Kanäle sich überschneiden. Der Router ist ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Ändern Sie die Kanaleinstellungen der Basisstation, so dass ein anderer Kanal als bei anderen Netzwerken verwendet wird. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Netzwerkkabel. Schalten Sie den Router ein. 	–
			–

[AirPlay]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Das AirPlay-Symbol  wird in iTunes oder auf dem iPhone/iPod touch nicht angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät, der Computer oder das iPhone/iPod touch sind nicht mit dem gleichen Netzwerk (LAN) verbunden. iTunes oder das iPhone/iPod touch verfügen nicht über eine Firmware, die AirPlay unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> Verbinden Sie den Computer oder das iPhone/iPod touch mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät. Führen Sie eine Aktualisierung auf die neueste Firmware aus. 	3 28
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät wurde auf dem Bildschirm, der angezeigt wird, wenn iTunes oder das iPhone/iPod touch gestartet wird, nicht ausgewählt. 	<ul style="list-style-type: none"> Starten Sie iTunes, oder schalten Sie das iPhone/iPod touch ein, klicken Sie auf das AirPlay-Symbol  auf dem angezeigten Bildschirm, und wählen Sie das Gerät aus. 	23

[Fernbedienung]

Symptom	Ursache	Gegenmaßnahme	Seite
Das Gerät arbeitet bei der Bedienung mit der Fernbedienung nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> Batterien sind verbraucht. Die Bedienung erfolgt von außerhalb des spezifizierten Bereiches (Abstandes). Hindernis zwischen dem Hauptgerät und der Fernbedienung. Die Batterien sind nicht in der richtigen Richtung wie es mit den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach gekennzeichnet ist, eingelegt. Der Fernbedienungssensor ist einer starken Lichtquelle ausgesetzt (direkte Sonnenbestrahlung, Leuchtstoffröhre etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> Durch neue Batterien ersetzen. Innerhalb des spezifizierten Bereiches bedienen. 	3 3
		<ul style="list-style-type: none"> Das Hindernis beseitigen. 	–
		<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die Batterien in der richtigen Richtung so ein, wie es im Batteriefach mit den Polaritätsmarkierungen gekennzeichnet ist. 	3
		<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie das Gerät an einen Ort, an dem es keiner direkten Beleuchtung ausgesetzt ist. 	3

Technische Daten

Digitales Audio

• Analoger Ausgang

Kanäle
Abspielbarer Frequenzbereich
Abspielbares Frequenzverhalten

2 Kanäle
 2 Hz – 96 kHz
 2 Hz – 48 kHz
 (Abtastfrequenz: 96 kHz)
 2 Hz – 20 kHz
 (Abtastfrequenz: 44,1 kHz)
 110 dB (hörbarer Bereich)
 98 dB (hörbarer Bereich)
 0,003 % (1 kHz, hörbarer Bereich)

S/N

Dynamischer Bereich
Harmonische Verzerrung

• Ausgabepegel

Unausgewogen
Digitale Ausgang
Ausgabepegel (optisch)

2,0 Vrms
 –21 – –15 dBm

Tuner

• UKW-Tuner

Frequenzbereich
Signal-Rauschabstand (Mono)
Empfindlichkeit (Signal-Rauschabstand 30 dB)

87,5 – 108,0 MHz
 65 dB
 9 dB μ V (IHF)

• MW-Tuner

Frequenzbereich
Signal-Rauschabstand
Empfindlichkeit (Signal-Rauschabstand 20 dB)

522 – 1611 kHz
 40 dB
 55 dB μ V/m

W-LAN

Netzwerktyp (W-LAN-Standards)

Konform mit IEEE 802.11b
 Konform mit IEEE 802.11g
 (Konform mit Wi-Fi®)*
 DS-SS: 11 / 5,5 / 1 Mbps (automatisch umschaltend)
 OFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps
 (automatisch umschaltend)

Übertragungsrate

Sicherheit

SSID (Netzwerkname)
 WEP-Schlüssel (Netzwerkschlüssel) (64/128 Bit)
 WPA-PSK (TKIP/AES)
 WPA2-PSK (TKIP/AES)

Verwendeter Empfangsfrequenzbereich

Anzahl der Kanäle

2412 MHz – 2472 MHz
 Konform mit IEEE 802.11b : 13 Kanäle (DS-SS) (davon 1 Kanal verwendet)
 Konform mit IEEE 802.11g : 13 Kanäle (OFDM) (davon 1 Kanal verwendet)

Stromversorgung

Versorgungsspannung/Netzfrequenz

230 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

18 W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

0,2 W

Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus

7,5 W

* Die Wi-Fi®-Konformität kennzeichnet getestete und geprüfte Interoperabilität durch die "Wi-Fi Alliance", eine Gruppe, die die Interoperabilität von W-LAN-Geräten zertifiziert.

• Zum Zweck der Verbesserung können die technischen Daten und das Design ohne Mitteilung geändert werden.

Index

A

Abtastfrequenz	36, 37, 38
AES	23, 38
AirPlay	19, 38
Anschlüsse	
Antenne	5
AV-Empfänger	4
D/A-Wandler	4
Netzkabel	7
Netzwerk	6
Verstärker	4
Automat. Speicher	13
Automat. Standby	27

B

Bedienfeld	33
Bitrate	36, 37, 38
Browse-Modus	16

D

Display-Helligkeit	8
DLNA	38

E

Eingangsquelle	8
Einstellung	
Netzwerk	21, 22, 23
Weitere	27

F

Favoritenliste	15
Fernbedienmodus	16
Fernbedienung	3, 34, 35
Batterien	3
Firmware-Update	28
FLAC	38

G

Gerätenamen bearb.	26
--------------------	----

I

IEEE 802.11b	38
IEEE 802.11g	38
Internetradio	9
iTunes	19, 38

K

Kabel	
Audiokabel	4
Ethernet-Kabel	6
Optisches Kabel	4

L

Last.fm	11
Last.fm anzeigen	23

M

Menüplan	20
MP3	36, 37, 38
MPEG	38
MPEG-4 AAC	36
Musikserver	10
MW-Rahmenantenne	5

N

Napster	12
Netzwerkname (SSID)	38
Netzwerk-Standby	25
Neue Funktionen	28

P

Party-Modus	24
PC-Sprache	26
PTY	29

R

RDS	29
RT	30
Rückseite	33
Rückstellung des Mikroprozessors	32

T

TKIP	38
TP	30

U

UKW-Zimmerantenne	5
Update-Meldung	27
Upgrade-Meldung	27

V

vTuner	37, 38
--------	--------


W

WEP-Schlüssel	23, 39
Wiedergabe	
Internetradio	9
iPod	16
Last.fm	11
Musikserver	10
Napster	12
Netzwerk-Audio	9, 37
UKW/MW	13
USB-Speichergeräts	17, 36
Wiederholung	18
Zufalls	18
Wi-Fi	39
Windows Media DRM	37, 39
Windows Media Player	10, 39
WMA	36, 37, 39
WPA	23, 39
WPA2	23, 39
WPA-PSK/WPA2-PSK	23, 39
WPS	23, 39

Z

Zeichen	22, 23, 31, 32
Zeicheneingabe	31
Zonen-Management	26
Zubehör	2

Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Dimensioni / Afmetingen / Storlek



Weight / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Vikt

2.9 kg

V00

DENON
www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 10727 00AD