

CUISINE **SABA**

M02519IX

FR

GB



CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

FR

Instructions de securite.	FR-2
Caractéristiques	FR-7
Nettoyage	FR-14
Ustensiles.	FR-14
Installation du four	FR-19
Instructions d'installation	FR-22
Instructions d'utilisation	FR-26
Guide de dépannage	FR-35
Enlèvement des appareils ménagers usagés.	FR-37

Instructions de securite

- Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.
- MISE EN GARDE : Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- N'utiliser que des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lors de la manipulation du récipient.

- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Il n'est pas recommandé de chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou souffrant d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient placées sous une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service-après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas admis lors de la cuisson par micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Le four à micro-ondes est destiné à être encastré.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible.
- Mise en garde: Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.
- MISE EN GARDE : Cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation.
- Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8

ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- MISE EN GARDE : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.
- En ce qui concerne les informations détaillées pour nettoyer les joints de portes, les cavités, les parties adjacentes et les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section «NETTOYAGE ET ENTRETIEN».
- En ce qui concerne les informations détaillées sur les dimensions, la méthode de l'appareil installé à poste fixe et comment l'appareil doit être fixé sur son support, référez-vous dans la section «INSTALLATION».



Attention, surface très chaude

- Il convient de veiller à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé à une hauteur supérieure ou égale à 900 mm au-dessus du sol.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui

pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

- N'utiliser que la sonde thermique prévue pour cet appareil.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



Warning Risk of fire

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

MESURES DE PRÉCAUTION DESTINÉES À ÉVITER UNE EXPOSITION POTENTIELLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas d'utiliser ce four avec sa porte ouverte, car cela pourrait entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas forcer ni altérer les verrous de sécurité.
- (b) Ne placez pas d'objets entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyage s'accumuler sur les joints.
- (c) MISE EN GARDE : En cas de dommages de la porte ou des joints de porte, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par un professionnel qualifié.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté satisfaisant, sa surface pourrait se dégrader, affectant la durée de vie de l'appareil et pouvant conduire à des situations dangereuses.

Caractéristiques

Modèle :	M02519IX
Tension nominale :	230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1 450 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	900 W
Puissance d'entrée nominale (gril) :	1 000 W
Capacité du four :	25 l
Diamètre du plateau :	Ø 315 mm
Dimensions externes :	595 x 400 x 388 mm
Poids net :	Environ 18,5 kg

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou d'exposition à l'énergie excessive des micro-ondes lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les précautions de base, notamment celles qui suivent.

1. Lisez et respectez les « MESURES DE PRÉCAUTION DESTINÉES À ÉVITER UNE EXPOSITION POTENTIELLE À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES ».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et bénéficient d'une surveillance. Il convient de maintenir les enfants de moins de 8 ans à distance, à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
3. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent toujours être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes de qualification similaire afin d'écartier tout danger. (Pour les appareils avec un accessoire de type Y)

5. MISE EN GARDE : Vérifiez que l'appareil est hors tension avant de remplacer la lampe pour éviter un possible de choc électrique.
6. MISE EN GARDE : Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation nécessitant le démontage d'un capot offrant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
7. MISE EN GARDE : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des contenants fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser.
8. Surveillez constamment le four lors de la cuisson d'aliments contenus dans des récipients en plastique ou en papier, car ces derniers sont susceptibles de prendre feu.
9. N'utilisez pas d'ustensiles autres que ceux qui sont adaptés aux fours à micro-ondes.
10. En cas de fumée, éteignez l'appareil ou débranchez-le, et laissez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
11. Les liquides chauffés au four à micro-ondes peuvent bouillir de manière soudaine après être sortis du four ; manipulez les récipients avec précaution.
12. Afin d'éviter tout risque de brûlures, les biberons et pots pour bébés doivent impérativement être mélangés ou secoués après le chauffage, et la température du contenu doit être vérifiée avant consommation.
13. Les œufs durs et les œufs crus ne doivent en aucun cas être

chauffés au four à micro-ondes avec leur coquille, car ils risqueraient d'éclater, même après la fin de la cuisson.

14. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire retiré.
15. Si l'appareil n'est pas maintenu propre, sa surface pourrait se dégrader, affectant la durée de vie de l'appareil et pouvant conduire à des situations dangereuses.
16. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four (pour les fours disposant d'un système qui permet l'utilisation d'une telle sonde).
17. La porte décorative du four à micro-ondes doit rester ouverte lorsque le four est en fonctionnement (pour les fours dotés d'une porte décorative).
18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - dans des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types d'environnements résidentiels ;
 - dans des fermes ;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
19. Ce four à micro-ondes est conçu pour chauffer les aliments et les boissons. N'essayez pas de l'utiliser pour sécher des aliments ou faire sécher des vêtements, ni pour chauffer des coussins chauffants, des pantoufles, des

éponges, des chiffons humides ou des objets similaires, car cela entraînerait un risque de blessures, d'étincelles ou d'incendie.

20. Les récipients métalliques destinées aux aliments et boissons ne peuvent pas aller au micro-ondes.
21. Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur.
22. Veillez à ne pas déplacer le plateau rotatif lors du retrait des récipients de l'appareil. (Pour les appareils fixes et les appareils encastrés qui sont utilisés à 900 mm du sol ou plus et possèdent un plateau rotatif amovible. Cela ne concerne pas les appareils dont la porte a une charnière horizontale en bas.
23. Ce four à micro-ondes est destiné à être encastré.
24. Il ne faut pas utiliser de nettoyeur vapeur.
25. La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.
26. MISE EN GARDE : Le four et ses parties accessibles peuvent devenir chauds lors de l'utilisation. Faites attention à ne jamais toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir les enfants de moins de 8 ans à distance, à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
27. L'appareil est porté à haute température durant son utilisation. Faites attention à ne jamais toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
28. MISE EN GARDE : Les parties accessibles du four peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart du four.

29. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe. (Cela ne s'applique pas aux appareils dotés d'une porte décorative.)
30. MISE EN GARDE : Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures élevées générées.
31. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ni de grattoir métallique dur pour nettoyer la vitre de la porte du four, car cela pourrait rayer la surface du verre et le briser.

Mesures pour réduire les risques de blessures corporelles

Mise à la terre

DANGER

Risque de choc électrique

Toucher certains composants internes peut provoquer des blessures corporelles graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

ATTENTION

Risque de choc électrique

Une mise à la terre inappropriée peut provoquer un choc électrique. Ne branchez pas l'appareil dans une prise électrique tant qu'il n'a pas été correctement installé et mis à la terre. Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique, car elle fournit un circuit d'évacuation du courant électrique. Cet appareil

est équipé d'un cordon d'alimentation pourvu d'un fil de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. Contactez un électricien qualifié ou un réparateur si vous ne comprenez pas entièrement les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, utilisez exclusivement une rallonge comportant 3 brins.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque que quelqu'un ne trébuche dessus ou que le cordon ne s'emmêle s'il est trop long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisée :
 - 1). La tension électrique nominale indiquée sur la rallonge ou sur le cordon d'alimentation doit être au minimum égale à la tension nominale de fonctionnement de l'appareil.
 - 2). La rallonge doit comporter 3 brins et un circuit de mise à la terre.
 - 3). Positionnez le cordon ou la rallonge de sorte qu'ils ne pendent pas du bord de la table ou du plan de travail, car un enfant pourrait les saisir ou quelqu'un pourrait trébucher dessus involontairement.

Nettoyage

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Après utilisation, nettoyez la cavité interne du four avec un chiffon légèrement humidifié.
2. Nettoyez les accessoires comme d'ordinaire à l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties adjacentes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.
4. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ni de grattoir métallique dur pour nettoyer la vitre de la porte du four, car cela pourrait rayer la surface du verre et le briser.
5. Conseil de nettoyage---Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité pouvant entrer en contact avec les aliments cuits : Mettez un demi-citron dans un bol, ajoutez-y 300 ml d'eau et faites fonctionner le four à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

Ustensiles

ATTENTION

Risques de blessures corporelles

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation nécessitant le démontage d'un capot offrant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Reportez-vous aux instructions des tableaux « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes » et « Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans le four à micro-ondes ». Certains ustensiles non métalliques ne doivent pas être utilisés dans les fours à micro-ondes. En cas de doute, testez l'ustensile en procédant comme suit :

Test des ustensiles :

1. Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 verre d'eau froide (250 ml) et placez-y l'ustensile à tester.
2. Faites fonctionner le four à sa puissance maximale pendant 1 minute.
3. Vérifiez précautionneusement la température de l'ustensile testé. Si cet ustensile vide est chaud, vous ne devez pas l'utiliser pour la cuisson au micro-ondes.
4. Ne chauffez pas pendant plus d'1 minute.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du plateau rotatif. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plat rotatif.
Vaisselle	Exclusivement si compatible micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché.

Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. À utiliser uniquement pour réchauffer des aliments à des températures peu élevées. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à des températures élevées et peuvent se briser.
Récipients en verre	Uniquement les récipients en verre thermorésistant conçus pour une utilisation dans les fours. Vérifiez qu'il n'y a aucune décoration métallique. N'utilisez pas de récipient fissuré ou ébréché.
Ustensiles	Remarques
Sachets de cuisson au four	Respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une attache métallique. Faites plusieurs incisions pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et verres en papier	Uniquement pour cuire/réchauffer sur une durée courte. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant son utilisation.
Serviettes en papier	Pour recouvrir les aliments lors de leur réchauffage et absorber les graisses. Uniquement pour des cuissons courtes sous une surveillance constante.
Papier sulfurisé	À utiliser pour recouvrir des aliments afin d'éviter les projections ou pour les envelopper et les cuire à la vapeur.

Plastique	Exclusivement si compatible micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. Il doit porter une indication de type « Compatible micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent quand les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Incisez, percez ou ouvrez partiellement les sachets de cuisson et les sachets en plastique hermétiquement fermés, conformément aux instructions de leur emballage.
Film plastique	Exclusivement si compatible micro-ondes. À utiliser pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin qu'ils conservent leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments.
Thermomètres	Exclusivement si compatibles micro-ondes (thermomètres pour viandes et confiseries).
Papier paraffiné	À utiliser pour recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir leur humidité.

Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans le four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Risque de provoquer un arc électrique. Mettez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Brique alimentaire avec poignée métallique	Risque de provoquer un arc électrique. Mettez les aliments dans un récipient compatible micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou à décorations métalliques.	Le métal bloque l'énergie des micro-ondes, ce qui empêche la cuisson des aliments. Les décorations métalliques risquent de provoquer un arc électrique.
Attaches avec fil métallique	Risquent de provoquer un arc électrique et des flammes dans le four.
Sachets en papier	Risquent de provoquer des flammes dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer les liquides présents dans le four si elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fissurer ou craquer.

Installation du four

Nom des pièces et des accessoires du four

Sortez le four et tous les éléments du carton d'emballage et de la cavité interne du four. Votre four est fourni avec les accessoires suivants :

Plateau en verre	1
Anneau de guidage	1
Notice d'utilisation	1



Grille (à ne jamais utiliser avec la fonction micro-ondes et à toujours placer sur le plateau en verre)

- A. Panneau de commandes
- B. Axe du plateau rotatif
- C. Anneau de guidage
- D. Plateau en verre
- E. Vitre du four
- F. Porte
- G. Système de verrouillage de la porte

Installation du plateau rotatif

Connecteur (sous le plateau)

Plateau en verre

Axe du plateau rotatif

Anneau de guidage



- a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Rien ne doit jamais gêner la rotation du plateau en verre.
- b. Vous devez toujours utiliser le plateau en verre et l'anneau de guidage pendant la cuisson.
- c. Tous les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau de guidage se fissurent ou se brisent, contactez le centre de réparation agréé le plus proche.

Installation et branchements

1. Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique.
2. Ce four est exclusivement conçu pour être utilisé encastré. Il ne convient pas à une utilisation sur un comptoir de cuisine ou dans un placard.

3. Veuillez suivre les instructions spéciales d'installation.
4. Cet appareil peut être installé dans un meuble mural de 60 cm de large.
5. Cet appareil est doté d'une fiche qui ne doit être branchée que dans une prise correctement installée et mise à la terre.
6. La tension secteur doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
7. La prise secteur ne doit être installée et le cordon de branchement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié. Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un système de coupure omnipolaire doit être intégré à l'installation avec une distance de contact d'au moins 3 mm.
8. Les adaptateurs, connecteurs multiprises et rallonges ne doivent pas être utilisés. Une surcharge peut causer un risque d'incendie.



Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation.

Instructions d'installation

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant l'installation.

Remarque

Branchements électriques

Ce four est doté d'une fiche qui ne doit être branchée que dans une prise correctement installée et mise à la terre. La prise secteur ne doit être installée et le cordon de branchement ne doit être remplacé que par un électricien qualifié et conformément aux règlements en vigueur.

Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un sectionneur omnipolaire doit être intégré à l'installation avec une distance de contact d'au moins 3 mm.

Le meuble où l'appareil est encastré ne doit pas avoir de paroi arrière derrière l'appareil.


Un espace doit être conservé entre le mur et la base de l'unité. Des schémas peuvent préciser la taille de l'espace requis.

Hauteur minimale d'installation : 85 cm.

Ne couvrez pas les fentes de ventilation et les trous d'aération.

Remarque :

Ne pliez pas et ne coincez pas le cordon d'alimentation.



Vis





Plaque de montage



Capot en plastique
avec garnitures


FR

A. Meuble intégré




B. Préparation du meuble

1. Lisez les instructions sur le MODÈLE POUR BAS DE MEUBLE et placez le modèle sur le plan inférieur du meuble.




2. Faites des marques sur le plan inférieur du meuble en suivant les marques « a » du modèle.



Ligne centrale

3. Retirez le modèle du plan inférieur du meuble et fixez le support avec la vis A.




Vis

Plaque de montage

C. Installation du four


4. Installez le four dans le meuble.

- Vérifiez que l'arrière du four est bien immobilisé par la plaque de montage.
- Ne coincez pas et n'emmêlez pas le câble d'alimentation.



FR

5. Ouvrez la porte, fixez le four au meuble à l'aide de la vis au niveau du trou d'installation. Fixez ensuite le capot en plastique sur le trou d'installation.



Instructions d'utilisation

1. Réglage de l'horloge

Quand le four à micro-ondes est mis sous tension, son écran affiche « 0:00 » et sa sonnerie retentit une fois.

- 1). Appuyez sur «  » (horloge/minuteur) une fois pour sélectionner la fonction Horloge. Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
- 2). Tournez «  » pour régler les chiffres des heures entre 0 et 23.
- 3). 3) Appuyez sur «  ». Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.
- 4). Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes entre 0 et 59.
- 5). Appuyez sur «  » pour confirmer le réglage de l'horloge. « : » se met à clignoter et l'heure s'affiche.

Remarque :

- 1). L'horloge ne fonctionnera pas si elle n'est pas réglée quand l'appareil est mis sous tension.
- 2). Pendant le réglage de l'horloge, si vous appuyez sur «  » (Stop/Annuler), l'écran retrouve automatiquement son état précédent.

2. Cuisson au four à micro-ondes

Appuyez une fois sur «  . » (Micro-ondes/Gril/Combiné).

L'écran indique « P100 ». Appuyez plusieurs fois sur «  . »

ou tournez «  » pour sélectionner la puissance des micro-ondes désirée. Les réglages « P100 », « P80 », « P50 », « P30 » et « P10 » s'affichent successivement à chaque fois que vous appuyez.

Appuyez ensuite sur «  +30Sec. » (Démarrer/+30 sec/Confirmer) pour confirmer et tournez «  » pour régler la durée de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez à nouveau sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

Exemple : Pour cuire pendant 20 minutes à 80 % de la puissance maximale des micro-ondes, procédez comme suit :

- 1). Appuyez une fois sur «  . » L'écran affiche « P100 ».
- 2). Appuyez à nouveau sur «  . » ou tournez «  » pour régler la puissance des micro-ondes sur 80 %.
- 3). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer. L'écran affiche « P 80 ».
- 4). Tournez «  » pour régler la durée de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche « 20:00 ».
- 5). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : les incréments de réglage de la durée de cuisson sont les suivants :

0 à 1 min. :	5 secondes
1 à 5 min. :	10 secondes
5 à 10 min. :	30 secondes
10 à 30 min. :	1 minute
30 à 95 min. :	5 minutes

« Microwave/Grill/Combi. » Instructions du panneau

Ordre	Affichage	Niveau de puissance des micro-ondes	Puissance du gril
1	P100	100 %	
2	P80	80 %	
3	P50	50 %	
4	P30	30 %	
5	P10	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

3. Cuisson au gril ou combinée

Appuyez une fois sur «  ». L'écran affiche « P100 ».

Appuyez plusieurs fois sur «  » ou tournez «  » pour sélectionner le mode de cuisson désiré. Les réglages « G », « C-1 » ou « C-2 » s'affichent successivement à chaque fois que vous appuyez. Appuyez ensuite sur «  +30Sec. » pour confirmer et tournez «  » pour régler la durée de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez à nouveau sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

Exemple : Pour cuire pendant 10 minutes à 55 % de la puissance maximale des micro-ondes et 45 % de la puissance du gril (C-1), procédez comme suit :

- 1). Appuyez une fois sur «  ». L'écran affiche « P100 ».
- 2). Appuyez quatre fois sur «  » ou tournez «  » pour choisir le mode combiné. 1.
- 3). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer. L'écran affiche « C-1 ».
- 4). Tournez «  » pour régler la durée de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche « 10:00 ».
- 5). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

REMARQUE : Quand la moitié de la durée de cuisson au gril est écoulée, le four sonne deux fois. Cela est normal. Pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson au gril, il est alors préférable de retourner les aliments, puis de refermer la porte et d'appuyer sur «  +30Sec. » pour poursuivre la cuisson. Si vous ne faites rien, le four reprend la cuisson.

4. Démarrage rapide

- 1). En mode de veille, appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson à 100 % de la puissance des micro-ondes. Chaque fois que vous appuyez, la durée de cuisson augmente de 30 secondes, jusqu'à 95 minutes maximum.
- 2). Pendant la cuisson aux micro-ondes, au gril ou combinée et en mode décongélation à la durée, chaque fois que vous appuyez sur «  +30Sec. », la durée de cuisson augmente de 30 secondes.
- 3). En mode de veille, tournez «  » vers la gauche pour régler la

durée de cuisson à 100 % de la puissance des micro-ondes. Après avoir réglé la durée de cuisson, appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

5. Décongélation au poids

- 1). Appuyez une fois sur « 
 g  » (Décongélation au poids/à la durée). L'écran affiche « dEF1 ».
- 2). Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments, entre 100 g et 2 000 g.
- 3). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la décongélation.

6. Décongélation à la durée

- 1). Appuyez deux fois sur « 
 g  ». L'écran affiche « dEF2 ».
- 2). Tournez «  » pour régler la durée de décongélation. La durée maximale est de 95 minutes.
- 3). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la décongélation. La puissance de décongélation est P30 et ne peut être modifiée.

7. Minuteur

- 1). Appuyez deux fois sur «  ». L'écran affiche 00:00.
- 2). Tournez «  » pour régler la durée voulue. (Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes.)
- 3). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer le réglage.

4). Une fois le temps de cuisson écoulé, l'indicateur de temps disparaît. La sonnerie retentit alors 5 fois.

Si l'horloge a été réglée (affichage sur 24 heures), l'écran affiche alors l'heure actuelle.

Remarque : La durée affichée avec la fonction du minuteur diffère de l'heure indiquée par l'horloge affichant l'heure sur 24 heures.

Menu	Poids	Affichage
A-1 Réchauffage auto	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-2 Légumes	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-3 Poissons	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Viandes	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g

A-5 Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau)	50 g
	100 (avec 800 ml d'eau)	100 g
A-6 Pommes de terre	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-7 Pizzas	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-8 Soupes	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml

8. Menu Auto

- 1). Tournez «  » vers la droite pour sélectionner un menu. L'écran affiche « A-1 » à « A-8 ».
- 2). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer.
- 3). Tournez «  » pour sélectionner le poids par défaut tel qu'indiqué dans le tableau des menus.
- 4). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous voulez utiliser « Auto Menu » (menu auto) pour cuire 350 g de poisson, procédez comme suit :

- 1). Tournez «  » dans le sens horaire jusqu'à ce que l'écran affiche « A-3 ».
- 2). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer.
- 3). Tournez «  » pour sélectionner le poids de poisson jusqu'à ce que « 350 » s'affiche.

- 4). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson.

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Auto Menu :

9. Cuisson séquentielle

Jusqu'à 2 phases peuvent être programmées dans une cuisson séquentielle. Si vous désirez programmer une décongélation dans une cuisson séquentielle, elle constituera automatiquement la première phase.

Exemple : Pour décongeler des aliments pendant 5 minutes, puis les cuire pendant 7 minutes à 80 % de la puissance maximale des micro-ondes, procédez comme suit :

- 1). Appuyez deux fois sur «  » . L'écran du four affiche « dEF2 ».
- 2). Tournez «  » pour régler la durée de décongélation jusqu'à ce que l'écran affiche « 5:00 ».
- 3). Appuyez une fois sur «  » . L'écran affiche « P100 ».
- 4). Appuyez à nouveau sur «  » . » ou tournez «  » pour régler la puissance des micro-ondes sur 80 %.
- 5). Appuyez sur «  +30Sec. » pour confirmer. L'écran affiche « P80 ».
- 6). Tournez «  » pour régler la durée de cuisson jusqu'à ce que l'écran affiche « 7:00 ».
- 7). Appuyez sur «  +30Sec. » pour démarrer la cuisson. La sonnerie retentit une fois pour indiquer le démarrage de la première phase. La durée de décongélation est décomptée

et la sonnerie retentit à nouveau au démarrage de la deuxième phase. Une fois la cuisson terminée, la sonnerie retentit cinq fois.

10. Affichage d'informations

- 1). En mode de cuisson aux micro-ondes, au gril ou combinée, appuyez sur «  . » pour que la puissance de cuisson actuelle s'affiche pendant 3 secondes. Après 3 secondes, l'écran retrouve son état précédent.
- 2). En mode de cuisson, appuyez sur «  » pour afficher l'heure pendant 3 secondes.

11. Sécurité enfants

Verrouillage : En mode de veille, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long bip retentit pour indiquer l'activation du verrouillage de sécurité enfants et l'heure actuelle s'affiche si elle a été réglée, sinon l'écran affiche « ». 

Déverrouillage : En mode de veille, appuyez sur «  » pendant 3 secondes. Un long bip retentit pour indiquer la désactivation du verrouillage de sécurité enfants.

Guide de dépannage

Normal	
Le four à micro-ondes crée des interférences qui perturbent la réception de votre téléviseur.	Quand le four à micro-ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception de vos radios et téléviseurs. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres petits appareils électroménagers, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. Cela est normal.
L'intensité de l'éclairage intérieur du four est faible	Pendant la cuisson aux micro-ondes à faible puissance, l'intensité de l'éclairage intérieur peut faiblir. Cela est normal.
De la buée s'accumule sur la porte et de l'air chaud sort par les orifices de ventilation	Pendant la cuisson, les aliments peuvent libérer de la vapeur. La plus grande partie est évacuée par les orifices de ventilation. Néanmoins, de la vapeur peut s'accumuler sur les parties froides comme la porte du four. Cela est normal.
Le four a été accidentellement mis en marche alors qu'il n'y avait aucun aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. Cela est très dangereux.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de mettre le four en marche.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil. Attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	(2) Un fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou enclenchez à nouveau le disjoncteur (les réparations doivent être effectuées par un professionnel de notre société).
	(3) La prise électrique ne fonctionne pas correctement.	Testez-la avec d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez correctement la porte.

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Thank you for choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

GB

Safety instructions	GB-2
Specifications	GB-6
Cleaning	GB-12
Utensils	GB-12
Setting up your oven	GB-16
Installation Instructions	GB-18
Operation Instructions	GB-22
Trouble shooting	GB-30
Disposal of old electrical appliances	GB-32

Safety instructions

- READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING YOUR APPLIANCE AND KEEP THEM SAFE FOR FUTURE REFERENCE.
- CAUTION: If the door or door seal is damaged, the microwave must not be switched on before being repaired by a qualified person.
- CAUTION: It is dangerous for anyone other than a qualified person to carry out maintenance or repairs involving the removal of a cover that protects from exposure to microwave energy.
- CAUTION: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers as they are liable to explode.
- Only use cooking utensils appropriate for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave given the possibility of fire.
- If smoke appears, stop or unplug the microwave and keep the door closed to extinguish possible flames.
- Heating drinks in microwaves can cause sudden eruptions of boiling liquid. Caution must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and jars of baby food must be stirred or mixed, and the temperature must be checked before serving to avoid burns.
- It is not recommended that whole or hard-boiled eggs be cooked or heated in their shells as they are liable to explode,

even after cooking.

- We recommend that you clean the microwave regularly and remove any food deposits.
- Failure to keep the appliance clean may lead to permanent deterioration of the surface, reducing the useful life of the appliance and potentially leading to hazardous situations.
- The microwave oven is designed for heating foodstuffs and drinks. The drying of foodstuffs or of linen and the heating of heating pads, slippers, sponges, wet linen and other similar items may entail a risk of injury, inflammation or fire.
- This appliance is designed to be used for domestic and similar purposes, such as:
 - kitchenettes used by employees in shops, offices and other working environments;
 - farms;
 - use by customers of hotels, motels and other environments of a residential nature;
 - other bed and breakfast-type accommodation.
- This appliance can only be used by children aged under 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are supervised or have received instructions for using the appliance in a safe way and understand the dangers involved.
- Children must not use the appliance as a toy.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless aged 8 years and older and supervised by an

adult.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or a similarly qualified person to avoid any hazards.
- Metal food and drink containers must not be heated in the microwave.
- The appliance must not be steam cleaned.
- The microwave oven is designed to be encased.
- The power socket must remain easily accessible.
- Warning: If the appliance does not work in combined mode, it is recommended that children only use the oven under adult supervision due to the high temperatures generated.
- CAUTION: This appliance and its accessible parts become hot during use.
- You must not touch the heating elements.
- Children younger than 8 years old should be kept away unless continuously supervised.
- During use, the appliance will become hot. You must not touch the heating elements inside the microwave.
- CAUTION: The accessible parts can become hot during use.
- It is recommended that young children are kept away from the appliance.
- The appliance must not be installed behind a decorative door, to prevent overheating.
- Refer to the CLEANING AND UPKEEP section for detailed information on cleaning the door seals, cavities, adjacent parts and surfaces in contact with food.

- For more detailed information on the dimensions of the appliance, its installation and mounting on the support, please refer to the «INSTALLATION» section.



Warning: very hot surface!

- Care should be taken not to move the turntable when removing the containers from the appliance.
- The appliance must not be installed at a height greater than or equal to 900 mm above the floor.
- Keep the appliance and its cable out of reach of children under 8 years of age.
- Do not use abrasive cleaning products or metal scourers to clean the glass door of the oven as this can scratch the surface and lead to the glass shattering.
- Only use the thermal probe designed for this appliance.
- Accessible surfaces may become very hot when the appliance is in use.
- This appliance is not designed to be used in conjunction with a separate timer or remote control system.



Surfaces are likely to become hot during use.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

GB

Specifications

Model:	M02519IX
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions:	595x400x388mm
Net Weight:	Approx. 18.5kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: «PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY».
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with type Y attachment)
5. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection

against exposure to microwave energy.

7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven.
(for ovens provided with a facility to use a temperature-

sensing probe.)

17. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
22. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. Steam cleaner is not to be used.

25. Surface of a storage drawer can get hot.
26. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
28. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

To Reduce the Risk of Injury to Persons

Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3). The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Cleaning

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

Utensils

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on «Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.» There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving.

If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- 2. Cook on maximum power for 1 minute.
- 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- 4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

GB

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.

Utensils	Remarks
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


GB

Setting up your oven

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:


Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1



- A. Control panel
- B. Turntable shaft
- C. Turntable ring assembly
- D. Glass tray
- E. Observation window
- F. Door assembly
- G. Safety interlock system

Grill Rack (Cannot be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

Turntable Installation



- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

GB

Installation and connection

- 1. This appliance is only intended for domestic use
- 2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard
- 3. Please observe the special installation instructions.
- 4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall- mounted cupboard.
- 5. The appliance is fitted with a plug and must only be

connected to a properly installed earthed socket.

6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

GB



The accessible surface may be hot during operation.

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

Electrical connection



The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate regulations. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.

The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above. Specific gap size could be referenced by the diagrams.
Minimum installation height: 85 cm.
Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:



Do not trap or bend the power cable.



Screw
Mounting Plate
Trim-kit plastic cover


GB

A. Built-in furniture




B. Prepare the cabinet

1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the template on the bottom plane of cabinet.




2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a» of the template



Centre line

3. Remove the bottom cabinet template and fix the mounting plate with screw.




Mounting Plate

C. Install the oven


4. Install the oven to the cabinet

- Make sure the back of the oven is locked by mounting plate.
- Do not trap or kink the power cord.



GB

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw, at the installation hole. Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.



Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.

- 1). Press " " once to select clock function, the hour figures will flash.
- 2). Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0—23.
- 3). Press " ", the minute figures will flash.
- 4). Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0—59.
- 5). Press " " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note:

- 1). The clock will not work if it is not set when powered.
- 2). During the process of clock setting, if you press " ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press " ." once, the screen will display "P100". Press " ." repeatedly or turn " " to choose the microwave power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30" or "P10" will display for each added press. Then press " +30Sec." to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " +30Sec." again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1). Press "." once, the screen display "P100".
- 2). Press "." once again or turn» to choose 80%microwave power.
- 3). Press "+30Sec." to confirm, and the screen displays "P 80".
- 4). Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- 5). Press "+30Sec. " to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min:	5 seconds
1---5 min:	10 seconds
5---10 min:	30 seconds
10---30 min:	1 minute
30---95 min:	5 minutes

"Microwave/Grill/Combi." Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill or Combi. Cooking

Press "." once, the screen will display "P100". Press "." repeatedly or turn "

 " to choose the cooking mode you want, and "G», "C-1" or "C-2" will display for each added press.

Then press "+30Sec." to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "+30Sec. " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1). Press "." once, the screen display "P100".

2). Press "." for times or turn " " to choose combi. 1 mode.

- 3). Press " +30Sec. " to confirm, and the screen displays «C-1».
- 4). Turn to adjust the cooking time until the oven displays «10:00».
- 5). Press " +30Sec. " to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " +30Sec. " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

- 1). In waiting state, Press " +30Sec. " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2). In microwave, grill, combination cooking or time defrost state each press of " +30Sec. " can increase 30 seconds of cooking time.
- 3). In waiting state, turn « « left to set cooking time with 100% microwave power. After adjusting cooking time, then press " +30Sec. " to start cooking.

5. Defrost By Weight

- 1). Press " " once, and the oven will display «dEF1».   
- 2). Turn " " to select the weight of food from 100 to 2000 g.
- 3). Press " +30Sec. " to start defrosting.

6. Defrost By Time

- 1). Press " " twice, and the oven will display "dEF2".  
- 2). Turn " " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.
- 3). Press " +30Sec." to start defrosting. The defrost power is P30, and it will not be changed.

7. Kitchen Timer

- 1). Press " " twice, the screen will display 00:00.
- 2). Turn " " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
- 3). Press " +30Sec. " to confirm setting.
- 4). When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock be set (24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system, Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

- 1). Turn " " right to choose the menu, and «A-1» to «A-8» will display.
- 2). Press " +30Sec. " to confirm.
- 3). Turn " " to choose the default weight as the menu chart.
- 4). Press " +30Sec. " to start cooking.

Example: If you want to use «Auto Menu» to cook fish for 350g.

- 1). Turn “” clockwise till «A-3» display.

2). Press “+30Sec. ” to confirm

3). Turn “” to select the weight of fish till «350» display.

4). Press “+30Sec. ” to start cooking.

The automatic menu procedure:

Menu	Weight	Display
A-1 Auto Reheat	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-2 Vegetable	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-3 Fish	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Meat	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g

GB

A-5 Pasta	50 g (with water 450ml)	50 g
	100 g (with water 800ml)	100 g
A-6 Potato	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-7 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-8 Soup	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml

GB

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section automatically.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- 1). Press " " twice, and the oven will display «dEF2».
- 2). Turn " " to select the defrost time till "5:00" display.
- 3). Press " ." once, the screen display "P100".
- 4). Press " ." once again or turn to " " choose 80% microwave power.

- 5). Press " +30Sec." to confirm, and the screen displays "P80".
- 6). Turn " " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".
- 7). Press " +30Sec." to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

- 1). In states of microwave, grill and combination cooking, press " .", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;
- 2). In cooking state, press " " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " " for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display. 8 8 8 8

Lock quitting: In locked state, press " " for 3 seconds, there will be a long «beep» denoting that the lock is released.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

GB

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.

Disposal of old electrical appliances



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



