

Nikon

Fr

Nikon Capture 4

Ver. 4.3

Manuel de l'utilisateur

Avertissements

- Les manuels fournis avec ce produit ne peuvent être reproduits, transmis, transcrits, stockés dans un serveur ou traduits en une langue quelconque, en tout ou en partie, et quels qu'en soient les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté la plus grande attention à la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous remarquez des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon.

Contenu du produit

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez qu'il contient bien tous les éléments indiqués ci-dessous. Si vous remarquez la moindre omission ou un produit endommagé, contactez votre revendeur ou représentant Nikon.

- CD d'installation de Nikon Capture 4
- *Manuel d'utilisation de Nikon Capture 4 (ce manuel)*
- *Guide d'installation de Nikon Capture 4*

Informations sur les marques

Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation. Adobe et Photoshop sont des marques commerciales d'Adobe Systems Inc. Tous les autres noms commerciaux cités dans ce manuel ou dans toute autre documentation fournie avec votre équipement Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif.

Faites une copie de sauvegarde

Avant de traiter les photos prises lors de grandes occasions, faites-en une copie de sauvegarde. Nikon ne pourra être tenu responsable de dommages ou de pertes de profits dus à un dysfonctionnement du produit.

Attention!

Ne lisez pas le CD-ROM d'installation fourni avec ce produit dans un lecteur audio ou tout autre dispositif non prévu pour recevoir des CD-ROM. Vous risquez, sinon, d'endommager les enceintes ou de provoquer une perte d'audition.

Table des matières

Avant de commencer : Introduction	1
Présentation : À propos de ce manuel	2
Fonctions principales : Fonctions disponibles dans Nikon Capture 4	3
Nikon Capture 4 Editor	3
Nikon Capture 4 Camera Control	3
Configuration requise: Ce dont vous avez besoin pour exécuter Nikon Capture 4	5
Installation	5
Modification de l'image : Nikon Capture 4 Editor	7
La fenêtre Nikon Capture Editor : Familiarisation avec Nikon Capture 4 Editor	8
Démarrage de Nikon Capture 4 Editor	10
Quitter Nikon Capture 4 Editor	12
Ouverture des fichiers image	13
Effectuer un zoom	18
La palette Vue d'ensemble	19
Rotation et inversion des images	20
Sélectionner un recadrage	22
La palette Informations	23
La palette Histogramme	26
Palette Signets	27
Afficher la zone de mise au point	28
Contrôle de l'aberration chromatique	28
Paramètres de l'image : Améliorations de l'image	29
Balance des blancs	33
Format RAW avancé	39
Image Dust Off	42
Contrôle du vignetage	46
Courbes	48
L'éditeur LST	57
Amplificateur de saturation	63
Effets photos	64
Équilibre colorimétrique	66
Masque flou	68
Réduction du bruit	71
D-Lighting	73
Correction des yeux rouges	75
Objectif Fisheye (<i>Conversion des images fisheye issues des objectifs DX 10,5mm</i> <i>Fisheye en images rectangulaires</i>)	77
Taille et résolution de sortie	79
Sauvegarde et chargement des paramètres de Paramètres de l'image	82
Enregistrement des images	83
Impression de photographies	88
Traitement par lot	92
Préférences de Nikon Capture 4 Editor : Réglage fin de Nikon Capture 4 Editor	97
L'onglet Général	98
L'onglet Performances	100
L'onglet Fichiers temporaires	101
L'onglet Couleur avancée	102
L'onglet Quadrillage	103
L'onglet Gestion des couleurs (Windows)	104
L'onglet Gestion des couleurs (Macintosh)	105

Commande à distance de l'appareil : Nikon Capture 4 Camera Control	107
La fenêtre Nikon Capture Camera Control : Familiarisation avec	
Nikon Capture 4 Camera Control	108
Lancement de la fenêtre de Nikon Capture Camera Control	110
Quittez la fenêtre de Nikon Capture Camera Control	111
Capture de photographies sur le disque dur	112
Traitement des images au fur et à mesure de leur capture	116
Photographie par intervalloètre	120
La fenêtre de Nikon Capture Camera Control.....	123
Réglages personnalisés.....	135
Préférences de Nikon Capture 4 Camera Control : Réglage précis de Nikon Capture 4 Camera Control	137
L'onglet Général.....	137
L'onglet Fichiers temporaires	138
L'onglet Gestion des couleurs.....	138
Notes techniques : Annexes	139
Annexe A: Profils colorimétriques compatibles	140
1. Profils RVB standard compatibles avec Nikon Capture 4.....	140
2. Caractéristiques techniques des profils RVB compatibles avec Nikon Capture 4	142
Annexe B : Correspondance des couleurs dans Adobe Photoshop (Version 7.0 ou ultérieure)	143
Etape 1—Choisir un profil de moniteur	143
Etape 2—Ajustement des paramètres dans Adobe Photoshop	144
Annexe C : Le plug-in Nikon NEF	145
Annexe D : Dépannage	147
Annexe E : Glossaire	149
Index	155

Introduction

Avant de commencer

Lisez ce chapitre avant d'installer et d'utiliser Nikon Capture 4.

Présentation

Lisez cette partie pour savoir comment ce manuel est composé et pour avoir une explication des symboles et des conventions utilisés.

Fonctions principales

Consultez ce chapitre afin d'avoir une vue d'ensemble des options disponibles dans Nikon Capture 4.

Configuration requise

Avant d'installer Nikon Capture 4, assurez-vous que votre ordinateur répond bien à la configuration requise indiquée dans cette partie.

Présentation

À propos de ce manuel

Ce manuel a pour but de vous aider à tirer profit des nombreuses fonctionnalités offertes par Nikon Capture 4 (ver. 4.3). Veuillez à lire ce manuel attentivement et à le garder à portée de main lorsque vous utilisez Nikon Capture 4.

Symboles et conventions utilisés dans ce manuel

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans ce manuel :

	Cette icône indique les informations à lire avant d'utiliser votre logiciel pour éviter d'endommager votre appareil photo numérique Nikon.		Cette icône signale des informations supplémentaires et astuces qui peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation de votre logiciel.
	Cette icône indique les notes à lire avant d'utiliser le logiciel.		Cette icône indique qu'il est possible d'obtenir ailleurs dans le manuel des informations supplémentaires.

Les mots en **gras** dans le texte signalent les noms des boutons et les commandes de menu.

Connaissances préalables

Nous avons considéré dans ce manuel que vous étiez déjà familiarisé avec les opérations courantes des systèmes d'exploitation Macintosh et Windows. Si vous avez le moindre doute sur la signification des termes utilisés ici, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

Illustrations

Ce manuel est destiné à la fois aux versions Macintosh et Windows du Nikon Capture 4. La majorité des illustrations proviennent de la version Windows, mais sauf indication contraire, les opérations décrites s'appliquent tout aussi bien aux deux systèmes d'exploitation. Selon votre système d'exploitation, certains intitulés de dialogue et de menu peuvent, cependant, légèrement différer.

Fichier LisezMoi

Prenez soin de lire le fichier LisezMoi du CD d'installation de Nikon Capture 4 car il contient des informations importantes qui ne se trouvent peut-être pas dans ce manuel.

Apprentissage continu

Dans le cadre de sa politique « d'apprentissage en continu » et de conseil concernant ses produits, Nikon a mis à votre disposition des sources d'information actuelles en ligne, sur les sites suivants :

- Pour nos clients aux U.S.A. : <http://www.nikonusa.com/>
 - Pour nos clients en Europe : <http://www.europe-nikon.com/support>
 - Pour nos clients en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient, et en Afrique: <http://www.nikon-asia.com/>
- Visitez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des petits trucs, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Allez à l'URL ci-dessous pour savoir où vous adressez :

<http://nikonimaging.com/>


Fonctions principales

Fonctions disponibles dans Nikon Capture 4

Nikon Capture 4 est destiné exclusivement aux appareils photo numériques Nikon. Il comporte deux fonctions principales : Nikon Capture 4 Editor et Nikon Capture 4 Camera Control.

Nikon Capture 4 Editor


L'éditeur de Nikon Capture 4 sert à améliorer les photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique de marque Nikon après leur transfert sur un ordinateur par le biais de PictureProject ou de Nikon View. Prenant en charge le traitement par lot, il peut être utilisé pour ajuster les images RAW selon des modes qui ne sont pas acceptés par d'autres logiciels.



Nikon Capture 4 Editor

Nikon Capture 4 Camera Control

Lorsque qu'un série D2 ou D1, un D100, un D70s, un D70 ou un D50 est raccordé à un ordinateur exécutant Nikon Capture 4 Camera Control, il est possible d'enregistrer directement les photos sur le disque dur de l'ordinateur au fur et à mesure qu'elles sont prises. Les commandes de la fenêtre Nikon Capture 4 Camera Control permettent de déclencher, de modifier les réglages de l'appareil photo ou d'utiliser l'intervallomètre (prise de vue à intervalles réguliers) même avec les modèles qui n'intègrent pas cette fonction.



Nikon Capture 4 Camera Control

Mise à jour automatique

Nikon Capture 4 est doté d'une fonction de mise à jour automatique nommée Nikon Message Center. Nikon Message Center vérifie la présence de mises à jour de divers produits numériques Nikon, dont les logiciels Nikon. Avec les paramètres par défaut, Nikon Message Center recherche automatiquement la présence de mises à jour si l'ordinateur est connecté à Internet lors du démarrage de Nikon Capture 4. Si une mise à jour est disponible, la fenêtre Nikon Message Center s'affiche. Cliquez sur **Messages disponibles** afin d'afficher les mises à jour disponibles pour vos produits numériques et logiciels Nikon, puis cliquez sur **Installer** pour télécharger et installer les mises à jour désirées. Pour personnaliser votre liste de produits numériques Nikon ou pour afficher la liste des logiciels installés pris en charge sous Nikon Message Center, cliquez sur **Mes produits**.

Mac OS 9

Nikon Message Center n'est pas disponible sous Mac OS 9.

Avis destiné aux utilisateurs en Europe et aux États-Unis

Pour activer Nikon Message Center, les utilisateurs en Europe et aux États-Unis doivent ouvrir un compte dans leur centre de support technique régional. Lors du premier démarrage d'un programme doté de la fonction de mise à jour automatique de Nikon Message Center, un accord de licence s'affiche. Après lecture de l'accord, cliquez sur **Accepter** pour accepter ces termes et afficher une boîte de dialogue d'activation de compte.

- **Si vous avez déjà un compte dans votre centre de support technique Nikon régional**, entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse électronique que vous avez utilisés pour vous enregistrer. Une fois que vous avez vérifié que l'ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur **Activer Nikon Message Center**. Une boîte de dialogue vous permettant de vous inscrire (Option entrée) pour la réception de messages Nikon ou d'annuler cette inscription (Option sortie) s'affiche.
- **Si vous n'avez pas de compte ou si vous avez oublié votre mot de passe**, vérifiez que l'ordinateur est connecté à Internet et cliquez sur **Support Technique European**. Après obtention des informations de compte requises, entrez les détails dans la boîte de dialogue d'activation de compte et cliquez sur **Activer Nikon Message Center**. Une boîte de dialogue vous permettant de vous inscrire (Option entrée) pour la réception de messages Nikon ou d'annuler cette inscription (Option sortie) s'affiche.

Boîte de dialogue Option entrée / Option sortie

Lors du premier démarrage de Nikon Message Center, une boîte de dialogue vous permettant de vous inscrire à la réception de messages Nikon ou d'annuler cette inscription s'affiche. Sélectionnez les options désirées et cliquez sur **OK** pour afficher la fenêtre Nikon Message Center.

Téléchargement de mises à jour

Une connexion Internet est requise pour télécharger des mises à jour. Les frais facturés par l'opérateur téléphonique ou le fournisseur de services Internet incombent à l'utilisateur.

Connexions par numérotation

Si vous utilisez une connexion par numérotation, sachez que la connexion ne s'arrête pas automatiquement à la fin du téléchargement. N'oubliez pas de mettre fin manuellement à cette connexion.

Confidentialité

Les informations fournies par l'utilisateur dans le cadre de ce service ne seront pas communiquées à des tiers sans l'autorisation de l'utilisateur.

Vérification manuelle des mises à jour

Pour vérifier manuellement la présence de mises à jour, sélectionnez **Rechercher les mises à jour...** dans le menu **Aide**.

Configuration requise

Ce dont vous avez besoin pour exécuter Nikon Capture 4

Avant d'installer Nikon Capture 4, assurez-vous que votre système d'exploitation répond bien à la configuration requise suivante:

		Windows	Macintosh
Système d'exploitation		Versions pré-installées de Windows XP Édition familiale/Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Deuxième Edition (SE)	Mac OS 9.0.4–9.2.2*, Mac OS X (version 10.1.5 ou ultérieure)
Processeur/Modèle		Équivalant au Pentium 300 MHz ou plus puissant	Port USB ou FireWire intégré requis
Mémoire vive		<ul style="list-style-type: none"> Windows, Mac OS X : 256 Mo (768 Mo ou plus recommandés) Mac OS 9 : allocation de mémoire de 64 Mo ou plus pour Nikon Capture 4 Camera Control et 512 Mo ou plus pour Nikon Capture 4 Editor 	
Espace disque dur		200 Mo requis pour l'installation	
Résolution vidéo		800×600 pixels ou plus avec couleur sur 16 bits (mille couleurs), et sur 24 bits (millions de couleurs) conseillés.	
Interface[†]	IEEE 1394	Une carte d'interface IEEE 1394 [†] conforme à la norme OHCI est nécessaire pour la connexion aux appareils photo de la série D1.	Interface intégrée IEEE 1394 (FireWire) nécessaire pour la connexion aux appareils photo de la série D1.
	USB	Interface USB intégré	<ul style="list-style-type: none"> Interface USB intégré Carte Interface USB RATOX REX-PCIU3U (USB 2.0. A utiliser uniquement avec une série D2 sous Mac OS X)
Appareils photos acceptés (Camera Control)		série D1, série D2, D100, D70s, D70 et D50	
Autres		<ul style="list-style-type: none"> Lecteur de CD-Roms requis pour l'installation Connexion Internet requise pour certaines options 	

* Avec la version CarbonLib 1.6 ou ultérieure.

† Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur. L'appareil photo pourrait présenter des dysfonctionnements lors d'une connexion par l'intermédiaire d'un hub, d'un câble d'extension ou d'un clavier.

‡ Reportez-vous aux sites Web répertoriés à la page 2 pour obtenir les toutes dernières informations sur les cartes dont l'utilisation a été testée et approuvée.

Installation

Pour de plus amples informations sur l'installation de Nikon Capture 4, consultez le *Guide d'installation de Nikon Capture 4*.

Windows XP Édition familiale/Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Mac OS X

Au cours de l'installation, de l'utilisation ou de la désinstallation de Nikon Capture 4 sur les systèmes d'exploitation ci-dessus, connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

Camera Control pour appareils photo D100 (Macintosh)

Avant d'utiliser la fonction Camera Control de Nikon Capture 4 avec un appareil photo numérique D100, les utilisateurs du Macintosh doivent mettre à niveau le firmware (microprogramme) de l'appareil photo avec la version 2.00 ou ultérieure. Contactez un représentant Nikon agréé pour obtenir des informations sur les mises à niveau du firmware.

Plug-Ins tiers

Nikon Capture 4 prend en charge les plug-ins tiers nik Color Efex Pro 2.0 pour Nikon Capture 4 qui ajoute une palette de filtres à la Palette d'Outils 2. Des informations complémentaires sont disponibles en ligne  2).

Nikon Capture 4 Editor

Modification de l'image

Le composant Nikon Capture 4 Editor (éditeur) offre une variété d'outils d'optimisation des images, notamment les outils Courbes, Editeur LST, Amplificateur de saturation, Effets photo, Masque flou, Réduction du bruit, D-Lighting, Correction des yeux rouges et Objectif Fisheye. Avec les images RAW (NEF), ce composant permet de modifier la balance des blancs et la correction des tons, de réduire les effets de la poussière sur le capteur d'image de l'appareil photo, notamment l'effet de moiré (Image Dust Off), et de corriger les aberrations chromatiques et le léger assombrissement des marges d'une image (vignetage) spécifique à l'angle de champ d'un objectif donné. Lorsque des images RAW sont enregistrées au format NEF, les réglages d'amélioration de l'image sont enregistrés séparément des données de l'image d'origine, ce qui vous permet de les régler à plusieurs reprises, sans risques de dégradation de l'image d'origine. Nikon Capture 4 Editor dispose également d'une option de traitement par lot pour l'automatisation des processus sur plusieurs photos.

Ce chapitre décrit les opérations pouvant être effectuées à l'aide de Nikon Capture 4 Editor. Il comporte les parties suivantes :

La fenêtre Éditeur

Lisez ce chapitre pour un aperçu général des commandes de la fenêtre de Nikon Capture 4 Editor.

Paramètres de l'image

Lisez ce chapitre pour obtenir des informations sur les possibilités de modification de photographies offertes par Nikon Capture 4 Editor.

Préférences de Nikon Capture 4 Editor

Consultez ce chapitre pour obtenir des explications sur les paramètres de réglage dans la fenêtre de Nikon Capture 4 Editor.

La fenêtre Nikon Capture Editor

Familiarisation avec Nikon Capture 4 Editor

Les principaux composants de la fenêtre de Nikon Capture 4 Editor sont décrits ci-dessous.

Fenêtre de la photographie

Affiche les photographies ouvertes à l'aide de la commande Ouvrir dans le menu Fichier ou capturées à l'aide de Nikon Capture 4 Camera Control. Un nombre quelconque de fenêtres de photographies peut être ouvert en même temps.

Barre de menu

Contient les menus de Nikon Capture 4 Editor.

PaLETTE D'OUTILS RAPIDES


Contient les boutons d'outils pour Nikon Capture 4 Editor (9).

Barre de titre

Indique le nom du fichier de la photographie affichée et le rapport de zoom actuel.

Zone de données de prise de vue

Donne des informations sur l'image affichée.



Palettes d'outils

Ces palettes sont utilisées pour les modifications de photographies (29).

Fenêtre Application

(Windows uniquement)

Zone de la photographie

Indique la photographie en cours d'édition.

Explorateur d'images

Affiche les images du dossier sélectionné sous forme de vignettes (15).

La barre de menus et d'outils rapides

Même si de nombreuses opérations peuvent être effectuées à la fois à l'aide des commandes de menu et des boutons de la palette d'outils rapides, les explications de ce manuel portent surtout sur les opérations effectuées à l'aide des touches d'outils.

Masquer les palettes d'outils et la palette d'accès rapide

Appuyez sur l'onglet pour masquer ou afficher la palette d'outils et la palette d'accès rapide.

Outils rapides

La palette d'outils rapides contient des boutons qui effectuent les opérations couramment effectuées par les commandes usuelles.

Bouton	Nom	Fonction	Raccourci*	
	Ouvrir	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un fichier image en vue de le modifier.	Ctrl + O / Cmd + O	13
	Enregistrer	Enregistre la photographie de la fenêtre active.	Ctrl + S / Cmd + S	83
	Copier les paramètres de l'image	Copie les réglages de modification de la photographie dans le presse-papier.	—	82
	Coller	Colle le contenu du presse-papier dans la fenêtre active.	Ctrl + V / Cmd + V	—
	Agrandissement	Agrandit la photographie de la fenêtre active.	Ctrl + ++ / Cmd ++	—
	Réduction	Réduit la photographie de la fenêtre active.	Ctrl + -- / Cmd --	—
	Tourner de 90° degrés vers la gauche	Fait tourner la fenêtre active de quatre-vingt-dix degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.	Ctrl + Shift + R / Shift + Cmd + R	20
	Tourner de 90° degrés vers la droite	Fait tourner la fenêtre active de quatre-vingt-dix degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.	Ctrl + R / Cmd + R	20
	 Curseur de recadrage	S'utilise pour sélectionner une zone de la photographie de la fenêtre active.	C / C	22
	 Curseur de zoom	S'utilise pour agrandir et rétrécir la photographie de la fenêtre active.	Z / Z	18
	 Curseur de déplacement	S'utilise pour faire défiler la photographie de la fenêtre active.	H / H	18
	Ouvrir la fenêtre Multi-images	Ouvre l'explorateur d'images dans lequel vous pouvez visualiser les images du dossier sélectionné.	Ctrl + T / Cmd + T	15
	Afficher Nikon Capture Camera Control	Ouvre Nikon Capture 4 Camera Control.	—	107
	Lot de fichiers	Ouvre le dialogue de traitement par lot, dans lequel vous pouvez sélectionner le dossier contenant les photographies que vous désirez traiter automatiquement.	—	92
	Ouvrir avec Photoshop	Ouvre la photographie de la fenêtre active dans Photoshop.	—	—
	Afficher les données de l'image originale	Cache les effets des réglages de modifications de la photographie. Il est impossible d'utiliser ce bouton avec des images brutes (format RAW) issues d'appareils photo de la gamme COOLPIX.	—	—
	Aide (Windows uniquement)	Affiche le menu des options d'aide.	F1 / —	—
	Luminosité auto	Exécute la même fonction que le bouton Automatique de la palette Effets photo.	—	64
	Amplificateur des couleurs auto	Exécute la même fonction que le bouton Automatique de la palette Amplificateur de saturation.	—	63
	Correction automatique des yeux rouges	Effectue une correction des yeux rouges sur l'image dans la fenêtre active.	—	75

* Les raccourcis clavier pour Windows sont affichés en premier, ceux pour Macintosh en second.

Démarrage de Nikon Capture 4 Editor

Il est possible de démarrer Nikon Capture 4 Editor dans le menu **démarrer** (Windows) ou en double-cliquant sur l'icône d'application (Macintosh).


Windows

1 Mettez l'ordinateur sous tension.

Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le démarrage du système d'exploitation.

2 Démarrez Nikon Capture 4 Editor

Dans le menu démarrer, sélectionnez **Tous les programmes > Nikon Capture 4 > Nikon Capture 4 Editor** (Windows XP Edition familiale/Windows XP Professionnel) ou **Programmes > Nikon Capture 4 > Nikon Capture 4 Editor** (autres versions Windows).




Autres modes de démarrage de l'éditeur (Windows)

Il est possible de démarrer Nikon Capture 4 Editor en double-cliquant sur l'icône (📄) de Nikon Capture 4 dans le dossier où Nikon Capture 4 a été installé. Si un raccourci à Nikon Capture 4 a été créé sur le bureau pendant l'installation, il est également possible de démarrer l'éditeur en double-cliquant sur l'icône de raccourci (📌) sur le bureau.

Macintosh

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
Mettez l'ordinateur sous tension et attendez le démarrage du système d'exploitation.
- 2 Démarrez Nikon Capture 4 Editor
Double-cliquez sur l'icône  de Nikon Capture 4 Editor dans le dossier où vous avez installé Nikon Capture 4.



Aucune photographie ne s'affiche dans la fenêtre de photographie

Numéro de série de produit

Si l'on vous demande de saisir un numéro de série lors du démarrage de Nikon Capture 4 Editor ou de Nikon Capture 4 Camera Control, saisissez le numéro de série indiqué sur la boîte du CD de Nikon Capture 4.


Autres méthodes de démarrage de l'éditeur (Mac OS)

Mac OS 9 : Si un alias a été créé pour Nikon Capture 4 sur le bureau pendant l'installation, il est également possible de démarrer d'éditeur en double-cliquant sur l'alias .


Mac OS X : Si Nikon Capture 4 a été enregistré dans le Dock au cours de l'installation, il est également possible de démarrer l'éditeur en cliquant sur l'icône Nikon Capture 4  dans le Dock.

Quitter Nikon Capture 4 Editor

Pour fermer la fenêtre de Nikon Capture 4 et quitter le programme, ouvrez le menu **Fichier** et choisissez **Quitter** (Windows ou Mac OS 9). Dans Mac OS X, sélectionnez l'option **Quitter Nikon Capture Editor** dans le menu d'application.



Windows



Mac OS X

Ouverture des fichiers image


L'Editeur de Nikon Capture 4 peut être utilisé pour ouvrir les images créées à l'aide d'appareils photos numériques de marque Nikon ainsi que des images enregistrées auparavant avec Nikon Capture.

Image originale/Image sauvegardée	Format	Extensions	
RAW	NEF (Nikon Electronic Format)	.NEF	83
Image sauvegardée au format NEF			
RVB-TIFF	TIFF (RVB)	.TIF	83
YCbCr TIFF			
16-bit TIFF (RVB)			
8-bit TIFF (RVB)			
EXTRA	JPEG	.JPG	83
FINE			
NORMAL			
BASIC			
JPEG			

Les fichiers de photographies dans les formats suivants peuvent être ouverts en utilisant la commande **Ouvrir...** ou en les faisant glisser-déposer.

Utilisation de la commande Ouvrir...

- 1 Cliquez sur le bouton  ou sélectionnez **Ouvrir...** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue Ouvrir de votre plate-forme s'ouvrira.



Affichage de l'aperçu de l'image sélectionnée

Images TIFF (CMJN)

Il est impossible de réouvrir dans Nikon Capture 4 Editor, les images sauvegardées au format TIFF (CMJN).

Fichiers NEF (Nikon Capture 3 ou précédente)

Les fichiers NEF créés avec Nikon Capture 4 ne peuvent être ouverts dans des versions précédentes de Nikon Capture.

Images RAW créées avec le D1x

La taille par défaut des images RAW créées avec le D1x lorsqu'elles sont ouvertes avec Nikon Capture 4 Editor peut être choisie en utilisant **Par défaut, un fichier RAW D1X sera** de l'onglet général de la boîte de dialogue de Préférences de Nikon Capture 4 Editor (898). Choisissez entre six millions de pixels (3.008 × 1.960 pixels) et dix millions de pixels (4.016 × 2.616).

2 Localisez le fichier image


Naviguez jusqu'au disque (volume) et au dossier contenant le fichier souhaité.

3 Cliquez sur **Ouvrir**


Double-cliquez sur le fichier ou sélectionnez-le depuis la liste des fichiers présentée puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Le fichier sélectionné sera ouvert dans la fenêtre de photographie de Nikon Capture 4 Editor.

Comment glisser-déposer des images

Les images peuvent également être ouvertes en les faisant glisser dans la fenêtre d'application (Windows) ou la fenêtre d'image (Macintosh).



Windows




Macintosh

L'explorateur d'images


L'explorateur d'images affiche les images du dossier sélectionné sous forme de vignettes. Cette fenêtre permet de visualiser l'ensemble des vignettes tout en travaillant sur une image en particulier. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs images pour les modifier, les enregistrer ou les imprimer.

1 Cliquez sur le bouton Ouvrir la fenêtre Multi-images (📁) ou sélectionnez **Ouvrir la fenêtre Multi-images...** dans le menu **Fichier**

La boîte de dialogue de sélection des dossiers s'ouvrira.



Bouton Ouvrir la fenêtre Multi-images



2 Sélectionnez un dossier

Sélectionnez le dossier dans lequel se trouvent les images que vous souhaitez visualiser ou éditer.

3 Cliquez sur **OK**.

L'explorateur d'images s'ouvre et affiche les vignettes.



Cliquez ici pour masquer ou afficher la zone des vignettes.

Explorateur d'images

Ouvre les images du dossier sélectionné.

Zone des vignettes

Affiche les images du dossier sélectionné sous forme de vignettes.

Zone de l'image

Affiche les images à modifier. Il est possible de les modifier de la même manière dans la fenêtre d'image (🔍 29).

Utilisation de l'explorateur d'images

La fenêtre multi-image peut être utilisée pour afficher plusieurs images sans les ouvrir dans des fenêtres d'images séparées, ce qui permet de réduire la quantité de mémoire requise. Elle ne sert en revanche pas à défiler à travers les images. Il est possible d'ouvrir un seul explorateur d'images à la fois. Avant d'ouvrir un dossier dans l'explorateur d'images, assurez-vous qu'aucune image du dossier sélectionné n'est ouverte dans des fenêtres d'images. Si vous essayez d'ouvrir l'une des images de la liste des vignettes dans une fenêtre d'image, elle sera ouverte dans la zone d'image de l'explorateur d'images.

4 Sélectionnez une vignette

L'image sélectionnée apparaîtra dans la zone d'image.



Les boutons Menu de l'explorateur d'images

Les noms et les fonctions des boutons Menu de l'explorateur d'images sont répertoriés ci-dessous :

Lorsque la zone des vignettes est fermée

Bouton	Nom	Fonction
	Dossier précédent	Revenez au dossier précédent.
	Dossier suivant	Ouvrez le dossier suivant.
	Image précédente	Affichez l'image précédente dans la zone d'image.
	Image suivante	Affichez l'image suivante dans la zone d'image.

Modification des images dans l'explorateur d'images

Dans la zone d'image de l'explorateur d'images, les images peuvent être modifiées de la même manière que dans la fenêtre d'image (🔗 29). Les images modifiées seront affichées dans la zone des vignettes sous forme de vignettes comportant un astérisque (*). Un astérisque apparaît également en regard des images ayant été automatiquement modifiées par l'option **Activer le contrôle de l'aberration chromatique** dans l'onglet « Performances » de la boîte de dialogue « Options » (« Préférences ») (🔗 100).

Icône

Les images auxquelles des modifications ont été apportées sont signalées par une icône . Cette icône disparaît lorsque l'image est affichée dans la zone d'image ou enregistrée selon les nouveaux paramètres.

Sélection de plusieurs images

Si vous souhaitez imprimer plusieurs images ou les enregistrer sous un autre nom, cliquez sur les vignettes correspondantes tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou commande (Macintosh), ou utilisez les options **Sélectionner toutes les images** ou **Sélectionner toutes les images non enregistrées** disponibles dans le menu **Multi-images**. Aucune image n'apparaîtra dans la zone d'image.

Lorsque les images sont enregistrées sous d'autres noms

Lorsque les images sont modifiées puis **Enregistrer sous...** d'autres noms dans l'explorateur d'images, elles sont séparées des images d'origine. Les images d'origine resteront affichées dans la zone d'image. Si vous souhaitez conserver les images d'origine, faites attention de ne pas les écraser par les images modifiées. Pour en savoir plus sur l'enregistrement des fichiers, reportez-vous à la rubrique Enregistrement des fichiers d'images (🔗 84).

Lorsque la zone des vignettes est ouverte

Bouton	Nom	Fonction
	Sélectionner un dossier	Ouvre la boîte de dialogue de sélection des dossiers afin de choisir le dossier comportant les fichiers d'images que vous souhaitez ouvrir dans l'explorateur d'images.
	Dossier précédent	Revient au dossier précédent.
	Dossier suivant	Ouvre le dossier suivant.
	Supprimer les images sélectionnées	Supprime les images sélectionnées dans la zone des vignettes.
	Appliquer les paramètres en cours	Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à d'autres images. Après avoir sélectionné une image source, sélectionnez les images cibles avec la touche Maj ou avec la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Macintosh), puis cliquez sur  . Les paramètres de la première image seront appliqués aux images restantes. Pour modifier plusieurs images en même temps, sélectionnez les images et cliquez sur  . Les modifications apportées aux paramètres des palettes d'outils après sélection de  s'appliquent à toutes les images sélectionnées.
 / 	Modifier l'affichage de la liste des vignettes	Présente en alternance les affichages de vignettes sur une ligne et sur plusieurs lignes.
	Trier par	Un menu proposant des options de tri s'affichera. Choisissez Clé de tri afin de trier les images selon leur Nom de fichier , Par date de prise de vue , Par date de modification , Par type de fichier + nom de fichier , Par type de fichier et date de prise de vue , Par type de fichier et date de modification (si vous sélectionnez Par type de fichier et date de prise de vue ou Par type de fichier et date de modification , les images seront triées par type de fichier dans l'ordre NEF, JPEG et TIFF ; les images de même type seront classées par date d'enregistrement ou date de modification). Choisissez Ordre de tri pour classer les images dans l'ordre croissant ou décroissant.
	Taille des vignettes	Permet d'ajuster la taille d'affichage des vignettes (5 tailles disponibles).
	Dossier Favoris	Pour ajouter le dossier en cours à votre liste de favoris, cliquez sur ce bouton, sélectionnez Ajouter des favoris dans le menu qui apparaît et entrez un nom pour le dossier (ce nom apparaîtra uniquement dans votre liste de favoris ; le nom réel du dossier ne change pas et continue de s'afficher dans la boîte de dialogue « Organiser les favoris »). Pour accéder à vos favoris, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils. Pour organiser, renommer ou supprimer des favoris, cliquez sur  et sélectionnez Organiser les favoris .

 **Le menu Explorateur d'images**

Même si de nombreuses opérations peuvent être effectuées aussi bien à l'aide des boutons de l'explorateur d'images que des options du menu **Multi-Images**, la plupart des explications de ce manuel font référence aux opérations effectuées à l'aide des boutons de l'explorateur d'images.

Effectuer un zoom

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les images, cliquez sur le bouton . Le pointeur se transforme en loupe au centre de laquelle figure un « + ». Placez le curseur de zoom sur l'image et cliquez sur la souris pour agrandir l'image d'un niveau. Enfoncez la touche Alt (Windows) ou option (Macintosh) et cliquez sur la souris pour au contraire élargir le cadrage d'un niveau. Que ce soit en zoom avant ou en zoom arrière, le centre de la zone affichée est déterminé par la position du curseur de zoom. En zoom avant, le signe « + » s'affiche dans la loupe et en zoom arrière, le signe « - ». Le facteur de zoom actuel s'affiche dans la barre des titres.

Facteur de grossissement



Déplacer l'image

Si avec le facteur de zoom actuel, l'image n'est pas visible dans son intégralité, il est possible d'utiliser le curseur de déplacement (curseur « main ») pour visualiser les autres zones de l'image. Pour activer ce curseur, cliquez sur le bouton  situé dans la palette d'outils. Le pointeur se transforme en ; pour faire défiler l'image, faites glisser la souris dans la direction de votre choix. Vous pouvez faire également défiler l'image à l'aide des barres de défilement.



Double-cliquer sur les boutons et

Pour afficher l'image avec un facteur de zoom 1 : 1, double-cliquez sur le bouton . Pour ajuster l'image à la fenêtre (Windows) ou l'afficher dans son intégralité (Macintosh), double-cliquez sur le bouton .


Les curseurs de déplacement, de zoom et de recadrage

Les curseurs de déplacement, de zoom et de recadrage ne peuvent pas être utilisés simultanément.

La palette Vue d'ensemble

La palette « Vue d'ensemble » indique la position de la portion de l'image qui est visible dans la fenêtre image active. Pour masquer ou afficher la palette Vue d'ensemble, cliquez sur le triangle dans la barre de titre de la palette « Vue d'ensemble » (🔍 29). Par défaut, la palette « Vue d'ensemble » se trouve dans la palette d'outils 3.

La partie actuellement affichée dans la fenêtre d'image active est délimitée en rouge.



Lorsque le pointeur de la souris est déplacé sur la zone rouge délimitée, il se transforme en (🖱️). Faites glisser le carré rouge sur la zone que vous souhaitez voir. La zone sélectionnée apparaîtra alors dans la fenêtre d'image active.



Rotation et inversion des images

L'image dans la fenêtre active peut être tournée ou inversée comme décrit ci-dessous.

Rotation des images

Cliquez sur le bouton  ou sélectionnez **90° vers la droite** dans le sous-menu **Rotation** pour tourner l'image dans la fenêtre active de quatre-vingt-dix degrés vers la droite. Cliquez sur le bouton  ou sélectionnez **90° vers la gauche** dans le sous-menu **Rotation** pour tourner l'image dans la fenêtre active de quatre-vingt-dix degrés vers la gauche. Pour tourner l'image de 180 degrés, sélectionnez **180°** dans le sous-menu **Rotation**.

Bouton « Tourner de 90° degrés vers la gauche »



Bouton « Tourner de 90° degrés vers la droite »



Image avant rotation



Image tournée de 90 degrés vers la droite

Inversion d'images

Utilisez les commandes du sous-menu **Basculer** pour retourner l'image horizontalement ou verticalement.

Rotation d'images JPEG


Les fichiers d'images, destinés à être retournés, doivent être, au préalable, ouverts par Nikon Capture 4 Editor. L'image doit également être enregistrée sur le disque afin que les modifications prennent effet. Si l'image est au format JPEG, elle sera comprimée lors de l'enregistrement, ce qui entraînera par conséquent, une perte de sa qualité.

Redressement des images

Pour redresser l'image dans la fenêtre d'image active :

1 Sélectionnez **Redresser...** dans le sous-menu **Rotation**

La boîte de dialogue Redresser s'affiche.



2 Redressez l'image

Redressez l'image à l'aide du bouton **Dessiner une ligne** ou en entrant la rotation désirée dans la zone de texte **Rotation**.

Le bouton **Dessiner une ligne**



Cliquez sur **Dessiner une ligne**. Le curseur devient .



Choisissez une ligne de l'image devant être horizontale ou verticale et faites glisser le curseur parallèlement à la ligne de référence choisie.



L'image pivote d'un angle maximal de 10° pour rendre la ligne de référence horizontale ou verticale. Le degré de rotation s'affiche dans la zone de texte **Rotation**.

La zone de texte **Rotation**

Choisissez vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) ou vers la gauche (sens contraire des aiguilles d'une montre) et entrez le degré de rotation dans la zone de texte. L'image peut pivoter d'un angle maximal de 10 degrés.

3 Cliquez sur **OK**

Dessiner une ligne

Si un message s'affiche indiquant que la ligne de référence est trop courte, choisissez une ligne de référence plus longue.

Redressement d'images

Le redressement ne modifie pas les dimensions de l'image. Toutes les parties de l'image qui n'entrent pas dans ses dimensions d'origine sont coupées, tandis que les zones qui ont été ajoutées à l'image sont remplies de noir.

Restauration de l'image non redressée

Pour restaurer l'image non redressée, entrez une valeur de 0 dans la zone de texte **Rotation**.

Sélectionner un recadrage


Avec l'outil de recadrage, vous pouvez sélectionner une partie de l'image pour l'enregistrer dans un autre fichier. Si aucune sélection n'est faite, toute l'image sera sauvegardée.

1 Cliquez sur le bouton ou sélectionnez **Curseur de recadrage** dans le menu **Affichage**

Lorsque la souris est placée sur la zone d'image de la fenêtre active, le curseur se transformera en (+).

2 Effectuer une sélection

Faites glisser la souris sur l'image dans la fenêtre active pour effectuer une sélection. La zone située à l'extérieur de la sélection sera masquée pour indiquer qu'un recadrage va être effectué.



Pour annuler la sélection actuelle

Pour annuler le recadrage actuel, double-cliquez n'importe où sur la fenêtre d'image. La sélection peut ne pas être annulée si **Conserver la taille de sortie** est sélectionné dans la fenêtre Taille/résolution ( 79).

Déplacement de la sélection

Pour déplacer la sélection sur une partie différente de la photographie, déplacez le curseur sur la sélection. Le curseur se changera en curseur  (Windows) ou  (Macintosh). Faites glisser la sélection pour la déplacer sur sa nouvelle position.

Changement de la taille de la sélection


Pour changer la taille de la sélection actuelle, déplacez le curseur sur les bords de la sélection. Le curseur prendra la forme d'une double-flèche. Faites glisser les bords de la sélection pour régler sa taille. La taille de l'image recadrée peut être ajustée dans la palette Taille/résolution ( 79).

Pour sauvegarder le recadrage

À moins que l'image ne soit sauvegardée en NEF, seule la partie recadrée de l'image sera enregistrée. Toutes les parties hors de l'image recadrée seront supprimées. Si vous utilisez le format NEF, l'image sera sauvegardée dans sa totalité avec les indications de position et de dimensions du recadrage actuel.

La palette Informations

La palette d'informations indique la position et la couleur du pixel sous le curseur de la souris. Afin d'afficher ou de masquer la palette d'informations, cliquez sur le triangle situé dans la barre de titre de la palette d'informations (🔍 29). Par défaut, la palette d'informations se trouve dans la palette d'outils 3.




Information	Description
Espace de couleur	L'espace de couleurs pour la photographie dans la fenêtre de photographie active est affichée en haut de la palette d'information. Cette information est incluse dans le fichier lorsque la photographie est enregistrée.
R, V, B (Moyenne)	Les valeurs de chacun des éléments rouge, vert et bleu du pixel situé sous le curseur et la moyenne des trois, pondérée selon les propriétés de la perception humaine des couleurs (la moyenne pondérée est calculée selon la formule (rouge × 0,299) + (vert × 0,587) + (bleu × 0,114)). Selon la colorimétrie, la moyenne peut ne pas refléter la luminance réelle du pixel situé sous le curseur, mais elle peut servir de guide approximatif. Les valeurs R, V, B et la moyenne des trois sont comprises entre 0 et 255 avec des valeurs pour les images seize et douze bits mises à l'échelle pour correspondre à cette page.
Coordonnées x et y	La position du curseur dans la fenêtre d'image, mesurée en pixels à partir du point supérieur gauche de l'image.

Contrôler les Point de contrôle


La palette Informations peut servir à suivre en continu les valeurs rouge, vert, bleu et moyenne (R, V, B, Moyenne) pour un à quatre pixels sélectionnés (« points de contrôle ou échantillons »). La taille des points de contrôle ou échantillons peut être définie à l'aide de l'option **Taille de l'exemple de la pipette** de l'onglet Couleur avancée de la boîte de dialogue Préférences (🔍 102), accessible en cliquant sur le bouton Paramètres de la palette Informations et en sélectionnant **Couleur avancée...**

Sélectionner les Point de contrôle

Cliquez sur le bouton  pour sélectionner un pixel à contrôler. Le curseur se transforme alors en . Déplacez la souris sur le pixel souhaité puis cliquez. Le pixel sélectionné s'ajoute à la liste des échantillons dans la palette Information.



Les pixels en cours de contrôle dans la palette Information sont signalés par l'icône  dans la fenêtre de l'image. Chaque point est identifié par un numéro correspondant au numéro du point qui apparaît dans la palette Information. Vous pouvez contrôler jusqu'à quatre pixels simultanément.



Déplacer un Point de contrôle

Faites glisser l'icône  dans la fenêtre de la photo pour déplacer le point sélectionné vers un nouveau pixel.

Supprimer un Point de contrôle

Pour effacer un point de la liste des échantillons, cliquez sur le bouton  à côté de la liste correspondante dans la palette Information ou faites glisser l'icône  à l'extérieur de la fenêtre de la photo. Les autres points sont numérotés à nouveau suite à l'effacement.

RVB et valeurs moyennes

Un bouton d'avertissement apparaîtra dans la palette d'informations lorsque les valeurs de zoom sont inférieures à 100%. Le fait de cliquer sur ce bouton affichera une boîte de dialogue indiquant que les valeurs RVB précises et les valeurs moyennes (accurate RGB and average values) ne peuvent être obtenues compte-tenu de la valeur de zoom actuelle; cliquez sur **Oui** pour visualiser l'image en taille réelle.

Préférences : Couleur avancée

Cliquer sur l'icône située à l'extrémité droite de la barre d'outils de la palette Information fait afficher un menu, à partir duquel vous pouvez accéder à l'onglet Couleur Avancée de la boîte de dialogue Préférences  102).

Lumières hautes et lumières basses


Certaines zones de l'image dans lesquelles les détails des extrémités hautes et basses (high end low ends) de la gamme des tons n'apparaissent pas (Lumières hautes et lumières basses), peuvent être identifiées en localisant les pixels avec la valeur maximale ou minimale pour une ou plusieurs couleurs. Vous pouvez vous servir de cette information si vous utilisez l'équilibre colorimétrique (66) ou réglez le point blanc ou le point noir afin de restituer la quantité optimale de détails sans pour autant réduire le contraste (51).

Afficher les hautes lumières

Lorsque l'option **Afficher les hautes lumières** est sélectionnée dans le menu **Image**, les hautes lumières qui n'apparaissent pas (c'est-à-dire les pixels d'une valeur de 255 pour un ou plusieurs canaux) sont affichées en couleur (voir le tableau ci-dessous). Les autres pixels sont indiqués en noir.

R	V	B	Affichée en
Apparentes	Apparentes	Apparentes	Blanc
Apparentes	Apparentes	Non Apparentes	Jaune
Apparentes	Non Apparentes	Apparentes	Magenta
Non Apparentes	Apparentes	Apparentes	Cyan
Apparentes	Non Apparentes	Non Apparentes	Rouge
Non Apparentes	Apparentes	Non Apparentes	Vert
Non Apparentes	Non Apparentes	Apparentes	Bleu

« Hautes lumières » affichées dans la barre de titre de la fenêtre d'image




Afficher les basses lumières

Lorsque **Afficher les basses lumières** est sélectionné dans le menu **Image**, les basses lumières (celles avec des pixels d'une valeur de 0 pour une ou plusieurs couleurs) sont affichées en couleur (voir le tableau ci-dessous). Les autres pixels sont indiqués en blanc.

R	V	B	Affichée en
Apparentes	Apparentes	Apparentes	Noir
Apparentes	Apparentes	Non Apparentes	Bleu
Apparentes	Non Apparentes	Apparentes	Vert
Non Apparentes	Apparentes	Apparentes	Rouge
Apparentes	Non Apparentes	Non Apparentes	Cyan
Non Apparentes	Apparentes	Non Apparentes	Magenta
Non Apparentes	Non Apparentes	Apparentes	Jaune

« Basses lumières » est affiché dans la barre de titre de la fenêtre image



Hautes et basses lumières non apparentes

Avant de sauvegarder des images sous un format autre que NEF, ajustez les réglages afin de restituer les hautes ou les basses lumières dans des zones étendues de l'image. Une fois qu'une image sera sauvegardée sous un format autre que NEF, il sera impossible de récupérer les informations perdues au cours de l'édition.

Raccourcis clavier


Appuyez sur L pour visualiser ou masquer les hautes lumières et sur S pour visualiser ou masquer les basses lumières.

La palette Histogramme

La palette Histogramme indique la répartition des niveaux de l'image dans la fenêtre active ou, si un recadrage est sélectionné, pour le recadrage actuel (F22). Pour afficher la palette Histogramme, cliquez sur le triangle dans la barre de titre de la palette Histogramme (F29). Par défaut, la palette Histogramme est dans la palette d'outils 3.

Canal

Affiche l'histogramme pour toute l'image ou pour les canaux sélectionnés.




Entrée

Niveau (luminosité) du point situé sous le curseur.

Démarrer/Terminer

La gamme de valeurs sélectionnées dans l'affichage de l'histogramme.

Pour sélectionner une zone de l'histogramme, faites glisser la souris sur l'histogramme. Les pixels dont les valeurs se situent dans la plage sélectionnée clignotent dans la fenêtre d'image. Cliquez sur **Effacer** pour annuler la sélection actuelle.



La palette Signets

Les modifications apportées aux images peuvent être enregistrées à l'aide de la palette « Signets ». Pour afficher la palette Signets, cliquez sur le triangle dans la barre de titre de la palette Signets (☷ 29). Par défaut, la palette Signets se trouve dans la palette d'outils 3. Pour ajouter un signet :

1 Cliquez sur **Ajouter**

Après la modification d'une image, ouvrez la palette Signets et cliquez sur **Ajouter**.



2 Entrez un nom de marqueur

Entrez un nom de signet et cliquez sur **OK**. Le nouveau signet est ajouté à la palette Signets.



La sélection du signet dans la palette Signets remet l'image à l'état où elle était lors de la création du marqueur. Des signets prédéfinis sont disponibles pour restaurer les images à leur état d'origine ou actuel ou à l'état où elles étaient lors du dernier enregistrement.



Pour supprimer un signet, sélectionnez-le dans la palette Signets et cliquez sur **Supprimer**.

☷ Signets

Les signets des images NEF sont enregistrés avec l'image et rappelés chaque fois que l'image est ouverte dans Nikon Capture 4 Editor. Les signets des images JPEG et TIFF sont perdus lorsque la fenêtre de l'image est fermée.

Afficher la zone de mise au point

Pour afficher la zone de mise au point utilisée lorsque la photo se trouvant dans la fenêtre active a été prise, sélectionnez **Afficher la zone de mise au point** dans le menu **Image**.

Image	
Ouvrir avec Photoshop (8 bits)	
Ouvrir avec Photoshop (16 bits)	
Sélectionner toute l'image	Ctrl+D
Basculer	▶
Rotation	▶
Afficher la taille de l'image	
Afficher le quadrillage	Ctrl+G
Afficher la zone de mise au point	Ctrl+Maj+F
Afficher les hautes lumières	L
Afficher les basses lumières	S



La zone de mise au point est indiquée par des collimateurs de mise au point rouges.

Contrôle de l'aberration chromatique

Pour réduire l'aberration chromatique latérale (franges ou halos de couleur) dans les images RAW prises avec les appareils photo reflex numériques Nikon, sélectionnez **Contrôle de l'aberration chromatique** dans le menu **Image**. Cette option n'est pas disponible avec des surimpressions ou des images créées par superposition (D2X seulement).

Image	
Ouvrir avec Photoshop (8 bits)	
Ouvrir avec Photoshop (16 bits)	
Sélectionner toute l'image	Ctrl+D
Basculer	▶
Rotation	▶
Afficher la taille de l'image	
Afficher le quadrillage	Ctrl+G
Afficher la zone de mise au point	Ctrl+Maj+F
Afficher les hautes lumières	L
Afficher les basses lumières	S
Utiliser comme exemple de courbe pour l'appareil	
Contrôle de l'aberration chromatique	

Afficher la zone de mise au point

Le collimateur AF ne s'affichera pas si l'image a été créée à l'aide d'un appareil de la série COOLPIX, d'un objectif sans microprocesseur ou en utilisant la mise au point manuelle.

Aberration chromatique latérale

L'indice de réfraction de l'objectif varie légèrement en fonction de la longueur d'onde (couleur) de la lumière. Cela entraîne des variations d'agrandissement de l'image près des bords de celle-ci, produisant un phénomène qualifié d'aberration chromatique latérale (ou transversale).

Paramètres de l'image

Améliorations de l'image


Avant de pouvoir afficher à l'écran ou imprimer les images capturées par l'appareil photo, il est normalement nécessaire de régler leur taille et leur résolution en fonction de la tâche finale. Les autres réglages, comme la balance des blancs, le contraste, la netteté, la luminosité globale, la luminosité, la saturation et la teinte des couleurs, les effets photo, la technologie Image Dust Off, D-Lighting, Correction des yeux rouges, les paramètres d'objectifs Fisheye, les paramètres de couleur automatique pour les portraits ou les paysages, peuvent également nécessiter des ajustements. Ces ajustements sont effectués à l'aide des palettes d'outils.

Utilisation des palettes d'outils

Pour afficher les palettes d'outils par défaut, sélectionnez **Afficher Palette d'outils 1**, **Afficher Palette d'outils 2**, **Afficher Palette d'outils 3** ou **Afficher Palette Équilibre colorimétrique** dans le menu **Affichage**.

Affichage du contenu d'une palette d'outils

Pour afficher ou cacher les contenus d'une palette d'outils, cliquez sur le triangle à gauche du titre de la palette.



Indicateur de modification

Cet indicateur devient vert si les paramètres de la palette ont été modifiés pour l'image de la fenêtre active.

Bouton appliquer


Les modifications apportées aux paramètres ne prennent effet que lorsque le bouton Appliquer de la palette est coché (à l'exception des palettes du vignetage, des fonctions D-Lighting et des objectifs fisheye, le bouton Appliquer est coché par défaut). Si le bouton appliquer est coché , les effets des paramètres dans la palette ne seront pas visibles dans la fenêtre d'image.

Bouton Menu des paramètres

Cliquez sur ce bouton pour afficher le sous-menu paramètres dans lequel les paramètres de la palette peuvent être sauvegardés, transférés ou réinitialisés.

Changer l'ordre des palettes

Pour changer l'ordre des palettes dans la fenêtre des palettes d'outils, cliquez sur la barre de titre de la palette d'outils et faites-la glisser dans sa nouvelle position.



La palette Taille / résolution

La palette Taille / résolution ne possède pas de bouton appliquer. Les modifications apportées aux paramètres dans la palette Taille / résolution sont toujours visibles dans la fenêtre active.


Plug-Ins tiers

Nikon Capture 4 prend en charge les plug-ins tiers nik Color Efex Pro 2.0 pour Nikon Capture 4 qui ajoute une palette de filtres à la Palette d'Outils 2. Des informations complémentaires sont disponibles en ligne  2).

Ouvrir une palette d'outils dans une fenêtre séparée


Les palettes d'outils peuvent être ouvertes dans une fenêtre séparée en cliquant sur le titre de la palette et en la faisant glisser à l'extérieur de la fenêtre extérieure de façon à créer une nouvelle fenêtre de palette d'outils contenant uniquement la palette sélectionnée.

Des outils peuvent être ajoutés à la nouvelle fenêtre en faisant glisser des palettes supplémentaires dans la fenêtre. La nouvelle fenêtre sera ajoutée dans le menu **Affichage** de la fenêtre Nikon Capture Editor. Si vous fermez la nouvelle fenêtre en cliquant sur la boîte de fermeture de la fenêtre, vous pourrez l'ouvrir de nouveau en sélectionnant la palette désirée depuis le menu **Affichage**.



L'indicateur de modification

L'indicateur de modification devient vert si les paramètres de la palette ont été réglés depuis la création de l'image dans la fenêtre active, images (NEF) ou dernière image sauvegardée (autres images), ce qui permet de voir rapidement quelle palette a été utilisée.



L'indicateur devient vert lorsque les paramètres sont modifiés

Recherche d'outils

Pour afficher la liste complète des outils disponibles dans Nikon Capture 4 Editor, sélectionnez **Rechercher Outil** dans le menu **Affichage**. Pour ouvrir un outil de la liste, sélectionnez son nom et cliquez sur **Accéder à l'outil**. Cliquez sur **Nom** pour trier les outils dans l'ordre alphabétique ou sur **Emplacement** pour trier les outils selon la fenêtre de palette d'outils où ils se trouvent. Un point vert en regard du nom de l'outil indique qu'il a été modifié par rapport aux paramètres d'origine.



« Annuler » et « Rétablir »

Les options **Annuler** et **Rétablir** du menu **Edition** servent à annuler et rétablir les effets de la dernière opération. Le nombre d'opérations successives pouvant être annulées est limité par la quantité de mémoire disponible. Les opérations ne peuvent pas être annulées après la fermeture de la fenêtre active ou la sortie de Nikon Capture.

Réinitialisation des palettes d'outils

Pour restaurer les valeurs par défaut des palettes d'outils, sélectionnez l'option **Réinitialiser la position des outils** dans le menu **Affichage**.

Les paramètres qui peuvent être réglés dépendent des paramètres de qualité d'image qui étaient en vigueur lors de l'enregistrement de la photo. Les photographies prises au format RAW peuvent être traitées pour régler la balance des blancs, réduire les effets de la poussière, effectuer le contrôle du vignetage ou encore modifier la correction d'exposition, la netteté de l'image, la correction des tons, le mode de couleur et le réglage des teintes, selon les paramètres valides au moment de la prise de la photographie. Toutes les images peuvent être traitées à l'aide des outils des palettes Courbes, Equilibre colorimétrique, Editeur LST, Amplificateur de saturation, Effets photo, Masque flou, Réduction du bruit, D-Lighting, Correction des yeux rouges et Taille/Résolution. Les images prises avec un objectif Nikkor Fisheye AF DX 10,5 mm f2.8G peuvent également être traitées pour réduire la distorsion.

Qualité d'image	Opération	Palette	
RAW	Ajuster la balance des blancs.	Balance des blancs	33
	Choisir de nouveaux paramètres pour la correction d'exposition, l'accentuation, la compensation de tons, le mode couleur, la teinte et saturation.	Format RAW avancés	39
	Réduit les effets de la poussière sur le filtre passe-bas protégeant le capteur de l'appareil photo.	Image Dust Off	42
	Rectifie l'assombrissement des bords de l'image dû à certaines caractéristiques de l'objectif de l'appareil photo.	Contrôle du vignetage	46
RAW RVB-TIFF YCbCr-TIFF JPEG (EXTRA FINE NORMAL BASIC)	Ajuster les tons, l'équilibre colorimétrique et le contraste. Il existe deux outils différents pour effectuer ces opérations : la fenêtre Courbes qui offre un contrôle précis de la tonalité et la fenêtre Equilibre colorimétrique qui propose des commandes plus simples.	Courbes	48
		Equilibre colorimétrique	66
	Ajuste la luminosité (luminosité globale), la luminosité des couleurs, la saturation (chromie ou vivacité des couleurs) et la teinte.	Editeur LST	57
	Ajuste automatiquement la saturation en fonction de tous les éléments de l'image.	Amplificateur de saturation	63
	Convertit les images en noir et blanc, sépia ou autres teintes, ou ajuste la luminosité des canaux cyan/rouge, magenta/vert ou jaune/bleu.	Effets photos	64
	Si l'image manque de définition, vous pouvez accentuer ses contours en utilisant les commandes de la fenêtre Masque flou. Le masque flou ne peut être appliqué qu'en étape finale, une fois tous les autres réglages effectués.	Masque flou	68
	Réduit le bruit présent sur les images prises avec des appareils photo numériques. Nikon Capture prend en charge la réduction du bruit des couleurs, la réduction du bruit dans les angles, et la réduction de l'effet de moiré (images RAW uniquement).	Réduction du bruit	71
	Augmente les détails dans les basses et hautes lumières.	D-Lighting	73
	Corrige les « yeux rouges » dans les portraits.	Correction des yeux rouges	75
	Traite les images prises avec un objectif Nikkor fisheye AF DX 10,5 mm f2.8G afin de réduire la distorsion sur les bords de la photo, provoquant ainsi l'impression qu'elles ont été prises avec un objectif grand-angle.	Objectif Fisheye	77
	Ajuster la taille et la résolution de l'image pour sa sortie sur un dispositif spécifique.	Taille/résolution	79


Utilisation de la courbe des tons et de l'éditeur LST

La courbe des tons permet de contrôler les tons via l'ensemble des trois canaux RVB ou via chacun des canaux Rouge, Vert ou Bleu. Le cas échéant, la courbe des tons indique l'emplacement des valeurs de sortie trop élevées. L'éditeur LST est idéal pour ajuster les couleurs, en particulier lorsque l'éditeur des tons ne produit pas les résultats escomptés. Même si l'éditeur LST peut contrôler la luminosité, la saturation et la teinte, les réglages risquent de provoquer des valeurs de sortie trop élevées sur les canaux RVB.



Pour modifier les images, ayez recours aux outils suivants.

Images RAW

Pour modifier les photos prises avec un appareil photo numérique, utilisez les palettes Format Raw avancé et Balance des blancs.




Il est possible d'utiliser ensuite l'éditeur LST pour ajuster la luminosité, la saturation et la teinte, ou de recourir à l'outil Courbes pour effectuer un réglage précis des tons dans les canaux rouges, verts, bleus et RVB.




Images TIFF et JPEG

L'éditeur LST permet d'ajuster les couleurs. La courbe des tons permet d'ajuster les tons.



Utilisez l'outil Equilibre colorimétrique, Amplificateur de saturation ou Effets photo pour apporter de rapides réglages visuels aux couleurs.



Balance des blancs

Les outils de la palette balance des blancs permettent de régler la balance des blancs des images RAW. Non seulement vous pouvez corriger la balance des blancs si le réglage choisi avec l'appareil photo n'a pas produit l'effet escompté mais vous pouvez également délibérément la modifier pour obtenir une nuance plus chaude ou plus froide. Les utilisateurs du série D2 en D70s, D70 et D50 peuvent copier les paramètres de la balance des blancs vers l'appareil ou la carte mémoire (☰ 36). La balance des blancs s'ajuste en spécifiant la température de couleurs souhaitée ou en ajustant l'image par rapport à un point gris.

Spécifier une température des couleurs

1 Affiche la palette de la balance

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette de la Balance des blancs dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette de la Balance des blancs est la palette d'outils 2) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.

Bouton **Appliquer**



Bouton Paramètres

Menu contextuel

Taquet de défilement

Température de la couleur

2 Si le bouton Appliquer est désactivé (☒), activez-le (☑)

Lorsque le bouton **Appliquer** est désactivé, l'image dans la fenêtre d'image active affiche les paramètres de la balance des blancs en vigueur au moment de la prise de vue.

3 Sélectionnez Régler la température de couleurs

Sélectionnez **Régler la température de couleurs** dans le menu déroulant en haut de la palette.

Balance des blancs

La balance des blancs ne peut s'effectuer que sur des images RAW. Si l'image dans la fenêtre active est au format JPEG ou TIFF, le bouton Appliquer dans la palette Balance des blancs sera grisé et inutilisable.

« Mired »

Tout changement de température de la couleur produit une grande différence de couleur à des faibles températures, plus qu'à des hautes températures. À une température par exemple de 6.000K, un changement de 1.000K ne produit quasiment pas de changement de couleur, alors qu'un changement de la même quantité à 3.000K produit une grande différence de couleur. Mired, calculée en multipliant l'inverse de la température de la couleur par 10^6 , est une mesure de température de couleur qui tient compte d'une telle variation. Elle est donc l'unité utilisée dans les filtres de compensation de température de la couleur.

Changement de la temp. de la couleur	Mired
4.000 K – 3.000 K = 1.000 K	83 mired
7.000 K – 6.000 K = 1.000 K	24 mired

4 Ajustez la balance des blancs à l'aide des options proposées dans la palette Balance des blancs

Balance des blancs sur l'appareil : Montre le réglage de balance des blancs utilisé au moment de la prise de vue, ainsi que l'importance de la précision du réglage effectué.

Nouvelle balance des blancs : Vous pouvez choisir le réglage de balance des blancs à appliquer l'image capturée parmi les options indiquées dans le tableau suivant. Lorsque l'option **Lumière naturelle**, **Florescent standard** ou **Florescent lumière naturelle** est sélectionnée, la balance des blancs peut être ajustée plus précisément en choisissant une option du sous-menu.

Nouvelle balance des blancs	Sous-menu	Température de couleur	Notes
Utiliser le point gris	—	—	La valeur pour la balance des blancs choisie dans la boîte de dialogue de sélection du point gris est utilisée (35).
Valeur enregistrée	—	—	La valeur choisie au moment de la prise de vue est utilisée.
Calculer automatiquement*	—	—	Nikon Capture 4 Editor règle automatiquement la balance des blancs en fonction de celle de l'image originale.
Incandescent	—	3.000 K	A utiliser en cas de lumière incandescente.
Lumière naturelle	Lumière du jour	5.200 K	A utiliser en cas de lumière directe du soleil.
	Nuageux	6.000 K	A utiliser en cas de ciels couverts.
	Ombragé	8.000 K	A utiliser dans l'ombre, les jours ensoleillés.
Florescent Standard Florescent lumière naturelle	Blanc chaud (3000K)	3.000 K	Convient aux éclairages fluorescents, y compris les éclairages colorés. Le type d'ampoule peut être choisi dans un sous-menu comprenant cinq options.
	3700K	3.700 K	
	Blanc froid (4100K)	4.100 K	
	5000K	5.000 K	
Lumière naturelle (6500K)	6.500 K		
Flash	—	5.400 K	A utiliser avec les flashes Nikon.

* Non disponible avec les images RAW prises avec les appareils photo COOLPIX. Peut ne pas produire les résultats souhaités avec toutes les images ; si nécessaire, utilisez un autre réglage de balance des blancs, ajustez la balance des blancs à l'aide du réglage précis ou réglez le point gris (35).

Réglage précis : La température de couleurs peut être ajustée plus précisément à l'aide de ce curseur de réglage. Cette option n'est pas disponible lorsque **Utiliser le point gris** ou **Valeur enregistrée** a été sélectionnée pour **Nouvelle balance des blancs**. La température de couleurs peut être ajustée dans une plage de ± 50 mired. A noter que la température de couleurs ne peut pas dépasser 9.090 K, et que le réglage de **Flash** peut être ajusté plus précisément dans une plage de 4.255 K à 7.407 K.

Les appareils photos COOLPIX

La boîte de dialogue illustrée ci-contre peut s'afficher au terme du réglage de la balance des blancs des images RAW prises avec des appareils photo de la gamme COOLPIX. Cliquez sur **Mettre à jour l'affichage** pour visualiser les effets des nouveaux réglages de la balance des blancs.



COOLPIX 8800


Echantillonner l'image pour le point gris

1 Sélectionnez Régler le point gris

Sélectionnez **Régler le point gris** dans le menu déroulant en haut de la palette Balance des blancs.

2 Si le bouton Appliquer est désactivé (☒), activez-le (☑)

Bouton Appliquer



3 Choisissez un point de référence pour la balance des blancs dans l'image

La balance des blancs peut être définie à l'aide d'un seul pixel ou de la moyenne des valeurs de tous les pixels d'une zone sélectionnée.

Utilisation d'un seul points pour définir la balance des blancs

Après avoir sélectionné **Utiliser un seul point**, cliquez sur **Démarrer**. Le curseur prendra la forme d'une pipette (☞) dès qu'il sera déplacé sur l'image de la fenêtre active. Cliquez sur un point que vous voudriez voir apparaître comme un gris neutre dans l'image finale. La nouvelle valeur pour la balance des blancs se répercutera sur l'image dans la fenêtre active.


Utilisation de la moyenne des points de la zone échantillonnée pour définir la balance des blancs

Après avoir sélectionné **Exemple**, cliquez sur **Démarrer**. Le curseur prendra la forme d'une pipette (☞) dès qu'il sera déplacé sur l'image de la fenêtre active. Faites glisser le curseur pour échantillonner la zone de votre choix. La moyenne des points de cette zone sera utilisée pour déterminer la balance des blancs. La nouvelle valeur de balance des blancs se répercutera sur l'image dans la fenêtre active.

Dimensions de l'échantillon

Les dimensions de la zone échantillonnée avec la pipette peuvent être définies avec l'option **Taille de l'exemple de la pipette** dans l'onglet Couleurs avancées de la boîte de dialogue Préférences.

Le gain des canaux rouge et bleu sera ajusté en fonction des points pris en exemple, ce qui modifiera l'inclinaison des courbes de tons rouge et bleu et la position des curseurs de réglage rouge et bleu.



Il est également possible d'ajuster la balance des blancs en déplaçant les curseurs de réglage du rouge et du bleu ou en entrant une valeur de 0,1 à 10 dans les boîtes de texte à leur droite.

Réinitialiser : Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les courbes de rouge et de bleu sur la valeur par défaut (1,0).


Curseur de réglage Rouge / Curseur de réglage Bleu : Vous pouvez ajuster le gain en déplaçant ces curseurs de réglage ou en entrant une valeur de 0,1 à 10 dans les boîtes de texte à leur droite.

Copie de la balance des blancs sur l'appareil photo (appareils de série D2, D70s, D70 et D50 seulement)

Si la photo affichée dans la fenêtre active est une image RAW issue du série D2, D70s, D70 ou D50, la nouvelle valeur de balance des blancs peut être copiée directement dans l'un des réglages personnalisés de balance des blancs de l'appareil photo ou enregistrée sur la carte mémoire de l'appareil. Avant de copier une valeur vers l'appareil photo, assurez-vous que l'appareil est connecté et sous tension. Avant de copier une valeur vers la carte mémoire, retirez la carte de l'appareil photo et insérez-la dans un lecteur de carte mémoire ou PCMCIA.

1 Sélectionnez **Enregistrez les paramètres sur l'appareil photo...** dans le menu des paramètres de la balance des blancs

La boîte de dialogue à droite sera affichée. Saisissez un commentaire contenant au maximum trente-six caractères (série D2 uniquement) et cliquez sur **OK**.



série D2

Choisir une valeur pour le gain

Des valeurs de gain très élevées ou très basses peuvent entraîner une perte de qualité de l'image.

Copie de la balance des blancs sur l'appareil photo (appareils photo série D2, D70s, D70 et D50 seulement)

Nikon Capture 4 Editor prend en charge une plus large gamme de valeurs de gain que celles prises en charge par les appareils photo série D2, D70s, D70 ou D50. Lorsque les réglages de balance des blancs sont copiés dans l'appareil photo, les valeurs qui dépassent la plage de ces appareils photo sont automatiquement ajustées aux valeurs prises en charge par l'appareil photo. Choisissez des valeurs comprises entre 0,1 et 2 lors de l'utilisation de l'option **Enregistrer les paramètres sur l'appareil photo**.

Gain

La valeur de gain du rouge et du bleu choisie dans la palette Balance de blancs. sont des multiples de la valeur définie pour le gain au moment de la prise de vue.

2 Choisissez une option

La boîte de dialogue à droite sera affichée. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil photo**, **Enregistrer sur la carte mémoire**, ou **Annuler**.


Enregistrer sur l'appareil photo : Cette option permet de copier le réglage de la balance des blancs de la palette Balance des blancs sur l'appareil photo. Lorsqu'un appareil photo de la série D2 est connecté, la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche à l'écran. Choisissez un réglage prédéfini dans le menu contextuel et cliquez sur **OK**. La nouvelle valeur du réglage prédéfini sélectionnée peut être vérifiée à partir de l'appareil photo ou la commande de l'appareil photo de Nikon Capture 4.

Enregistrer sur la carte mémoire : La boîte de dialogue à droite sera affichée. Choisissez le lecteur contenant la carte mémoire de l'appareil photo à partir du menu déroulant et cliquez sur **OK** afin de copier la nouvelle valeur de la balance des blancs vers la carte mémoire de l'appareil. Une boîte de dialogue indiquant le nom du nouveau fichier apparaîtra ; cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.

Annuler : Permet de sortir sans copier la balance des blancs vers l'appareil photo ou vers la carte mémoire.



Menu des réglages personnalisés de balance des blancs



Commentaire existant pour le pré-réglage sélectionné



série D2



D70s/D70/D50

« Enregistrer sur l'appareil photo »

Avant de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur, réglez l'option **USB** du menu setup (configuration) de l'appareil sur **PTP**.

« Enregistrer sur la carte mémoire »

Nikon Capture 4 enregistre la nouvelle valeur de balance des blancs dans le dossier doté du plus grand numéro de dossier. Si ce dossier contient déjà 999 images, l'appareil photo risque de ne pas reconnaître le fichier dans lequel la nouvelle valeur de balance des blancs est enregistrée.

« Lire la balance de blancs à partir de la carte mémoire »


Pour de plus amples renseignements sur la lecture des valeurs de la balance des blancs à partir de la carte mémoire, consultez le *Guide de la Photographie numérique* fourni avec votre appareil photo.

« Commentaires (série D2 uniquement) »

En plus des lettres et des chiffres, les commentaires peuvent contenir des citations, des apostrophes, des espaces et tous les caractères suivants : « , » « . » « ! » « ? » « # » « \$ » « % » « & » « (» «) » « [» «] » « { » « } » « * » « + » « - » « / » « : » « ; » « < » « = » « > » « _ » et « @ ».

Le menu Réglage de la balance des blancs

Cliquez sur l'icône  dans la palette de la Balance des blancs pour afficher le menu de Réglage de la balance des blancs.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les réglages actuels de la balance des blancs sur le presse-papier.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rétablir la balance des blancs sur les réglages enregistrés à l'aide de l'option Enregistrer... Une boîte de dialogue vous permettant de vous rendre sur le lecteur (volume) et répertoire contenant le fichier de réglages souhaité s'affiche à l'écran (seuls les fichiers comportant l'extension « .nwb » apparaissent.) Les réglages de la palette de la Balance des Blancs remplaceront immédiatement les réglages enregistrés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour enregistrer les réglages de balance des blancs pour un fichier nommé. Ces réglages peuvent être rappelés ultérieurement à l'aide de l'option Charger... Choisir l'option Enregistrer... affiche une boîte de dialogue vous permettant de choisir un emplacement et un nom de fichier pour les réglages de la balance des blancs en cours (ces réglages sont enregistrés avec l'extension « .nwb »).
Rétablir la valeur enregistrée	Sélectionner cette option rétablit la valeur de la balance des blancs en vigueur au moment où la photo a été prise.
Enregistrer les paramètres sur l'appareil photo...	Si l'image dans la fenêtre active a été prise avec un appareil photo série D2, D70s, D70 ou D50, sélectionnez cette option pour copier la balance des blancs en tant que réglage prédéfini de balance des blancs ou pour l'enregistrer sur la carte mémoire de l'appareil photo  36).
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres de la balance des blancs (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu des paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette de la balance des blancs dans les paramètres sauvegardés.
Couleur avancées...	Ouvrez la boîte de dialogue Préférences de Nikon Capture 4 Editor sur l'onglet Couleur avancée  102), où vous pouvez ajuster la taille de l'échantillon du point gris (« exemple de points gris »)  35).

Le menu Paramètres


Le menu Réglages de la balance des blancs peut être également affiché en sélectionnant **Balance des blancs** dans le menu **Paramètres**.

Format RAW avancé

Les options de la palette Format RAW avancé permettent de modifier les réglages de correction d'exposition, d'accentuation de l'image, de compensation de tons, de mode de couleur et de teinte utilisés au moment de la prise de vue.

1 Affichez la palette Format RAW avancé

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Format RAW avancé dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette format RAW avancé est la palette d'outils 2) et cliquez sur le triangle situé en haut à gauche de la palette.



2 Si le bouton Appliquer est désactivé (☒), activez-le (☑)

3 Choisissez les réglages Format RAW avancé souhaités

Correction d'exposition : Choisissez une valeur entre -2 et $+2EV$ avec le curseur de réglage ou entrez une valeur dans la boîte de texte à sa droite.

Le bouton d'avertissement

Un bouton d'avertissement apparaît si l'image dans la fenêtre active est affichée avec une valeur de zoom trop faible pour permettre aux effets des paramètres format RAW avancé d'être affichés. Cliquez sur ce bouton pour afficher l'avertissement.

Format RAW avancé

Le menu Format RAW avancé ne peut être utilisé qu'avec des images RAW. Si l'image dans la fenêtre active est au format JPEG ou TIFF, le bouton Appliquer dans la palette Format RAW avancé sera grisé et inutilisable.

Les appareils photos de la série COOLPIX

Les options **Compensation des tons** > **Personnalisée** et **Moyen faible** et **Moyen élevée** de **Netteté image** et **Compensation des tons** ne sont pas disponibles pour les images RAW prises avec des appareils photo de la gamme COOLPIX. Une boîte de dialogue illustrée ci-contre peut s'afficher au terme du réglage de la correction de l'exposition, de la netteté et de la compensation des tons. Cliquez sur **Mettre à jour l'affichage** pour visualiser les effets des nouveaux réglages.



COOLPIX 8800

Netteté Image : Réglez la netteté des contours de l'image selon la scène ou vos préférences personnelles. Choisissez parmi **Non modifiée**, **Aucun**, **Faible**, **Moyen faible**, **Normale**, **Moyen élevée** ou **Elevée**. Si la photo a été prise avec un D1, **Normale** équivaut à **Désactivée**.

Compensation des tons : Ajuste le contraste de l'image. Choisissez parmi **Non modifiée**, **Contr. faible**, **Moyen faible**, **Normale**, **Moyen élevée**, **Contr. élevée** ou **Personnalisée**. Comme le D1 ne conservera pas les courbes personnalisées dans le fichier image, les réglages **Personnalisée** et **Non modifiée**, correspondent à **Normale** si les photos ont été prises avec le D1. Avec les séries D2, D1x, D1H, D100, D70s, D70 et D50, sélectionner **Personnalisée** restitue la courbe de tons utilisée pour la prise de vue.

Mode couleur : Choisissez un mode de couleur pour un contrôle précis de la chromie, de la luminosité et de la gamme couleur, de la même manière que vous choisiriez différents types de films couleurs pour différentes types de scènes. Choisissez parmi **Non modifiée**, **Mode I**, **Mode II**, **Mode III**, **Mode Ia** ou **Mode IIIa**. Pour les images prises avec le D1, **Non modifié** correspond au D1 Mode (NTSC). La sélection du mode couleur est seulement disponible pour les images RAW prises avec le série D2, le série D1, le D100, le D70s, le D70 ou le D50.

Saturation : Règle la vivacité des couleurs sans incidence sur la teinte. Choisissez **Non modifiée**, **Moyenne**, **Normale** ou **Elevée**.

Réglage des teintes : Ce réglage simule le réglage d'ajustement de teinte sur l'appareil photo en modifiant la teinte sans toucher à la luminosité ni au chroma. La teinte de l'image peut être réglée sur une plage de -9° à $+9^\circ$, une teinte de 0° représentant les valeurs de teinte telles qu'elles ont été enregistrées par l'appareil (sur les appareils de la D1x, D1H, -9° est équivalent à un réglage de teinte sur l'appareil photo de 0, 0° à un réglage de 3, et 9° à un réglage de 6). Pour utiliser la valeur sélectionnée pour l'ajustement de teinte au moment de la prise de vue, décochez **Réglage des teintes**.

Menus netteté, compensation des tons et couleur


Pour les images prises avec la série D2, la série D1, le D100, le D70s, le D70 ou le D50, les paramètres de netteté, de compensation de tons et de mode de couleur qui étaient valides au moment de la prise de vue sont indiqués avec une astérisque (aucune astérisque ne sera affichée si «Auto» était sélectionné pour la netteté et la compensation des tons).

Mode couleur

Si **Utiliser à la place d'un profil incorporé lors de l'ouverture des fichiers** est sélectionné pour **Espace colorimétrique RVB par défaut** dans l'onglet « Gestion des couleurs » de la boîte de dialogue « Options » (« Préférences ») ( 104, 105), le profil couleur RVB par défaut sera utilisé comme espace colorimétrique de travail pour toutes les images, quel que soit le mode sélectionné. Si **Utiliser à la place d'un profil incorporé lors de l'ouverture des fichiers** n'est pas sélectionné, Adobe RVB sera automatiquement choisi comme espace colorimétrique de travail par défaut pour les images prises en Mode II. L'espace colorimétrique de travail pour les images prises en Mode I, Ia, III et IIIa sera l'espace colorimétrique sélectionné avec l'appareil photo (D2X seulement) ou sRVB (tous les autres appareils photo). L'espace colorimétrique de travail pour les images NTSC (D1 seulement) sera NTSC. Les modes I et Ia, qui sont adaptés à l'espace colorimétrique sRVB, conviennent aux portraits imprimés ou utilisés « tels quels » avec peu ou pas de modifications. Le mode II est adapté à l'espace colorimétrique Adobe RVB. Cet espace colorimétrique est capable d'exprimer une plus grande gamme de couleurs que sRVB, ce qui en fait l'option de prédilection dans le cadre d'un traitement et d'une retouche d'image importants. Les modes III et IIIa, qui sont adaptés à l'espace colorimétrique sRVB, conviennent aux photos de nature ou de paysage qui seront imprimées ou utilisées « telles quelles » avec peu ou pas de modifications.

Le menu Format RAW avancé

Cliquer sur le bouton  dans la palette RAW avancé affiche le menu de Format RAW avancé.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les réglages courants de la balance des blancs sur le presse-papier.
Charger...	Sélectionnez cette option pour récupérer des paramètres RAW avancé préalablement sauvegardés avec l'option Enregistrer... Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .nar » apparaîtront). Les paramètres de la palette RAW avancé seront immédiatement remplacés par les réglages sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres RAW avancé actuels. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel seront sauvegardés ces paramètres (les paramètres RAW avancé sont sauvegardés avec l'extension « .nar »).
Rétablir les valeurs neutres	La sélection de cette option restitue les paramètres utilisés au moment de la prise de vue.
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres RAW avancés (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette RAW avancé dans les paramètres sauvegardés.

Le menu Paramètres

Il est possible également d'afficher le menu **Format RAW avancé** en sélectionnant l'option Format RAW avancé du menu **Paramètres**.

Image Dust Off

La fonction Image Dust Off établit une comparaison entre les photographies RAW et une image de référence créée avec le même appareil, afin de réduire les effets de la poussière éventuellement présente sur le filtre passe-bas protégeant le capteur d'images de l'appareil photo.




Image Dust Off

La fonction Image Dust Off n'a qu'une influence relative sur les zones monotones de l'image.

1 Affichage de la palette Image Dust Off

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette de la fonction Image Dust Off dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Image Dust Off est la palette d'outils 2) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.

Bouton Appliquer



Bouton Paramètres

2 Cliquez sur le bouton appliquer

Cliquez sur le bouton appliquer pour activer la fonction Image Dust Off.

3 Cliquez sur **Modifier...**

Cliquez sur **Modifier...** pour sélectionner une image de référence pour la fonction Image Dust Off. Cette fonction sera exécutée lorsque l'image sera sélectionnée. La date de création du fichier sélectionné sera affichée comme suit « Image de référence Dust Off prise à » dans la palette d'outils Image Dust Off.

Image Dust Off

La fonction Image Dust Off ne peut être exécutée que sur des images RAW. Si l'image dans la fenêtre active est au format JPEG ou TIFF, le bouton Appliquer de la palette Image Dust Off sera grisé et inactif.

Appareils photo compatibles avec la fonction Image Dust-Off

Les appareils photos suivants prennent en charge la fonction Image Dust Off : D1x/D1h (version du firmware 1.10 ou ultérieure), série D2, D100, D70s, D70 et D50. La fonction Image Dust Off n'est pas prise en charge par les appareils photo COOLPIX et D1 ou avec des versions précédentes du firmware de l'appareil photo pour le D1x et D1h.

Images de Référence

La position et la quantité de poussière sur le filtre passe-bas peuvent changer. Si vous le pouvez, prenez des images de référence régulièrement et utilisez une image de référence prise dans un délai d'une journée par rapport à la photographie sélectionnée.

Images prises avec le série D2, D70s, D70 ou D50

Si l'image actuelle a été créée avec le série D2, D70s, D70 ou D50, Nikon Capture 4 Editor recherchera les fichiers de références créés avec l'option Image Dust Off de l'appareil (extension «.ndf »). Si un fichier de référence est rencontré dans le même dossier que l'image actuelle, un message sera affiché. Cliquez sur **Oui** pour utiliser ce fichier comme référence.

Si le dossier contient plus d'un fichier de référence, cliquez sur **Oui** fera apparaître la boîte de dialogue indiquée à droite.

Si l'utilisateur clique sur **Non** ou que le dossier actuel ne contient aucune image créée avec l'option Image Dust Off, une boîte de dialogue de sélection de fichier sera affichée. Sélectionnez un dossier contenant des données de référence Image Dust Off.




Images prises avec d'autres appareils photo

Si l'image dans la fenêtre active n'a pas été créée avec le série D2, D70s, D70 ou D50, une boîte de dialogue de sélection de dossier apparaîtra. Sélectionnez le dossier contenant la photo de référence Image Dust Off souhaitée et cliquez sur **OK**.

Le message présenté à droite s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour rechercher un fichier de référence adéquat. Si plusieurs fichiers sont trouvés, une boîte de dialogue permettant de sélectionner le fichier apparaît (voir ci-dessus). Sélectionnez un fichier de référence pour la fonction Image Dust Off.

Cliquer sur **Non** fera apparaître une liste comprenant toutes les photos de référence de la fonction Image Dust Off. Sélectionnez le fichier qui sera utilisé comme référence pour traiter l'image actuelle.



Poussière excessive

Si une importante couche de poussière est détectée sur l'image actuelle, Nikon Capture 4 Editor affichera une phrase d'avertissement indiquant que les résultats de la fonction Image Dust Off ne peuvent être garantis. Cliquez sur **Oui** pour continuer.

Aucune image appropriée trouvée

Si aucun des fichiers de référence Image Dust Off trouvé n'est approprié pour être utilisé avec l'image de la fenêtre active, Nikon Capture 4 Editor affichera un message à cet effet et proposera d'utiliser l'image de référence la plus pertinente. Le fait de cliquer sur **Oui** affiche une liste des images de référence les plus pertinentes; sélectionnez un fichier de référence pour traiter les images dans la fenêtre active afin de réduire les effets de la poussière.

Créer des photos de références pour la fonction Dust Off

Pour créer une photo de référence pour la fonction Dust Off pour les appareils photos de la série D2, D70s, D70 ou D50 :

1 Sélectionnez un objectif avec microprocesseur

Fixez un objectif à microprocesseur sur l'appareil photo. Nous vous conseillons d'utiliser un objectif doté d'une focale d'au moins 50mm. Si vous optez pour un zoom, réglez-le sur la position téléobjectif maximale.

2 Ajustez les paramètres de l'appareil photo

Choisissez les paramètres suivants dans l'ordre présenté ci-dessous :

- 1 Sensibilité (équivalence ISO) : choisissez le plus petit paramètre.
- 2 Qualité de l'image : choisissez NEF (RAW).
- 3 Mode d'exposition : choisissez Auto à priorité ouverture (A).
- 4 Ouverture : choisissez l'ouverture minimale (plus grande valeur f/).
- 5 Mise au point : choisissez la mise au point manuelle et faites un réglage sur l'infini.

3 Prenez une photographie

Lorsque l'objectif se situe à environ 10 cm d'un objet blanc et monotone (par exemple un mur), cadrez l'objet dans le viseur et prenez la photo. La photo de référence pour la fonction Dust Off sera enregistrée au format NEF (RAW).

4 Transférez la photographie sur l'ordinateur

Création des photos de référence Dust Off (appareils de la série D1 et D100)

Les D1x/D1H (version du microprogramme 1.10 ou ultérieure) et le D100, tout comme les appareils de la série D2, le D70s, le D70 et le D50, permettent de créer des photos de référence Dust Off (« Photo corr poussière »). Il est impossible de créer des photos de référence Dust Off avec le D1 ou avec un D1x ou D1H dotés d'une version de firmware antérieure. Les photos de référence prises avec les D100, D1x ou D1H possèdent l'extension « .nef » ; ne modifiez pas cette extension.

Vibration de l'appareil

Le léger flou provoqué par les vibrations de l'appareil photo n'affectera pas les photos de référence Dust Off.

Menu paramètres de la fonction Image Dust Off

Le fait de cliquer sur le bouton  dans la palette Image Dust Off affichera le menu paramètres de la fonction Image Dust Off.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les paramètres actuels de la fonction Image Dust Off vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger les paramètres Image Dust Off sauvegardés préalablement avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) ou rpertoire contenant le fichier de paramètres désiré (seuls les fichiers avec l'extension « .nдр » seront affichés). Les paramètres de la palette Image Dust Off seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option afin de sauvegarder les paramètres Image Dust Off dans un fichier nommé. Ces paramètres pourront être renommés par la suite en utilisant l'option Charger... . Le fait de choisir Enregistrer... affichera une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez choisir une destination et un nom de fichier pour les paramètres actuels de la fonction Image Dust Off. Les paramètres Image Dust Off sont sauvegardés avec l'extension « .nдр ».
Rétablir les valeurs neutres	Efface le nom du fichier de référence actuel de la fonction Image Dust Off dans la palette Image Dust Off.
Fichiers récents	Les fichiers de paramètres récents de la fonction Image Dust Off (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette Image Dust Off dans les paramètres sauvegardés.

Réutilisation des paramètres Image Dust Off

Avant de coller ou de charger les paramètres Image Dust Off dans la palette Image Dust Off pour une autre image, assurez-vous que l'image a été créée avec le même appareil que celui utilisé pour enregistrer le fichier de référence Image Dust Off. Si le fichier de référence a été créé avec un appareil photo différent, un avertissement sera affiché.

Le menu paramètres

Le menu paramètres Image Dust Off peut aussi être affiché en sélectionnant **Image Dust Off** dans le menu **Paramètres**.

Contrôle du vignetage

La palette Contrôle du vignetage permet de rectifier l'assombrissement des bords de l'image, phénomène associé aux objectifs des appareils photo. L'outil Contrôle du vignetage est particulièrement efficace avec des images prises à ouverture maximale. Si l'image de la fenêtre active est une image brute (format RAW) prise avec un objectif qui permet de transmettre des informations de distance (comme un objectif de type D ou G), fixé sur un appareil permettant d'enregistrer ces informations, Nikon Capture 4 utilisera ces dernières, enregistrées avec l'image, afin de sélectionner automatiquement une valeur optimale pour le contrôle du vignetage. Si les informations données par l'objectif ne sont pas disponibles, le contrôle du vignetage se basera sur les caractéristiques par défaut de l'objectif. Pour connaître les associations d'appareils photo et d'objectifs qui permettent d'enregistrer les informations de distance, consultez le tableau ci-dessous.

Appareil photo	Objectif de type G ou D	Autres objectifs
Série D2, D100, D70s, D70, D50	Enregistrées	Non enregistrées
D1x/D1H (version 1.10 ou ultérieure du microprogramme)	Enregistrées	Non enregistrées
D1x/D1H (version 1.01 ou antérieure du microprogramme)	Non enregistrées	Non enregistrées
D1	Non enregistrées	Non enregistrées

Pour utiliser le contrôle du vignetage :

1 Afficher la palette Contrôle du vignetage

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Contrôle du vignetage dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Contrôle du vignetage est la palette d'outils 2) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.



2 Cliquez sur le bouton appliquer (☑)

Cliquez sur le bouton appliquer (☑) pour activer le contrôle du vignetage.

3 Ajuster l'intensité

Le contrôle du vignetage peut être effectué manuellement en faisant glisser le curseur de défilement **Intensité** ou en entrant une valeur dans la zone de texte située à droite. Choisissez une valeur comprise entre -100 et +200 en fonction de l'assombrissement des bords de l'image produit par l'objectif utilisé. La valeur par défaut est 80 ; si vous sélectionnez 0, aucun contrôle du vignetage ne sera effectué.

☑ Contrôle du vignetage

Les commandes de la palette Contrôle du vignetage sont uniquement disponibles si l'image dans la fenêtre active est d'une photographie RAW (NEF) prise avec un appareil photo série D2, série D1, D100, D70s, D70 ou D50. S'il s'agit d'une image JPEG ou TIFF, le bouton Appliquer de la palette Contrôle du vignetage s'affiche en gris et est inactif. Le contrôle du vignetage ne permet pas de corriger le vignetage créé par des objectifs PC Nikkor ou par la photographie au flash.

☑ Si les informations de distance ne sont pas disponibles

La fonction Contrôle du vignetage pour les photographies prises avec des objectifs ou des appareils qui ne prennent pas en charge l'information de distance est basée sur les caractéristiques par défaut de l'objectif. Il faut veiller à éviter la surcorrection.

☑ Neutral.set

Avec les paramètres par défaut (enregistrés dans le fichier « Neutral.set »), le bouton Appliquer est désactivé (☒) et l'**Intensité** est réglée sur 80.

Menu des paramètres de Contrôle du vignetage

Cliquez sur l'icône  de la palette Contrôle du vignetage pour afficher le menu des paramètres de Contrôle du vignetage.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les paramètres de Contrôle du vignetage en cours vers le Presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour récupérer des paramètres sauvegardés avec l'option Enregistrer... Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .nvc » apparaîtront). Les paramètres de la palette Contrôle du vignetage seront immédiatement remplacés par les réglages sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de Contrôle du vignetage en cours. Ces paramètres pourront être ensuite réutilisés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel seront sauvegardés ces paramètres. Les paramètres de Contrôle du vignetage sont sauvegardés avec l'extension « .nvc ».
Rétablir les valeurs par défaut	Restitue les paramètres par défaut. Le bouton Intensité est désactivé (X) et l'Intensité est réglée sur 80.
Fichiers récents	Les fichiers de paramètres récents du contrôle du vignetage (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette de contrôle du vignetage dans les paramètres sauvegardés.

Le menu Paramètres


Vous pouvez également afficher le menu Contrôle du vignetage en sélectionnant **Contrôle du vignetage** dans le menu **Paramètres**.

Courbes

Bien que votre appareil numérique Nikon reproduise précisément les courbes s'il a été réglé correctement, il est normalement nécessaire d'ajuster le contraste, les niveaux de ton (luminosité) et l'équilibre colorimétrique pour pouvoir exploiter au mieux la plage de tonalité, ainsi que la gamme des couleurs offertes par votre périphérique de sortie : imprimante ou écran. Nikon Capture offre deux outils pour effectuer ces tâches : la palette Équilibre colorimétrique (voir « Équilibre colorimétrique » plus loin dans ce chapitre) et la palette Courbes. Des deux, la palette Courbes offre le contrôle le plus précis. La palette Équilibre colorimétrique sert lorsque, par exemple, vous souhaitez ajuster la luminosité ou l'équilibre colorimétrique de tous les pixels de l'image. La palette Courbes, en revanche, permet d'ajuster des parties spécifiques de la plage de tonalité, permettant ainsi d'améliorer l'image tout en conservant ses détails.

Courbes—un aperçu

Pour afficher la palette Courbes, sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Courbes dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Courbes est la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette. Pour activer les outils dans la palette Courbes, cochez le bouton Appliquer (☑).



L'outil principal d'édition des courbes dans la fenêtre Courbes est l'écran de modification des courbes qui montre sous forme de courbe la relation entre l'entrée (les tons dans l'image d'origine) et la sortie (les tons sur le résultat final). Les différentes courbes contrôlent la relation entre l'entrée et la sortie pour l'ensemble de l'image (courbe maître) et pour chacune des composantes chromatiques rouge, verte et bleu, ou « canaux ». La courbe par défaut dans chaque cas est linéaire, ce qui signifie que les tons seront sortis exactement comme ils ont été entrés.


Ouverture des fichiers NEF enregistrés sous Nikon Capture 3.5x ou version antérieure

Sous Nikon Capture 4, les modifications apportées à l'équilibre colorimétrique entrent en vigueur avant celles apportées aux courbes. Dans les versions précédentes de Nikon Capture, les modifications apportées aux courbes entrent en vigueur avant celles apportées à l'équilibre colorimétrique. Par conséquent, les paramètres risquent de changer lorsque vous ouvrez dans Nikon Capture 4, des images enregistrées sous Nikon Capture 3.5x ou version antérieure.

Préférences > Couleur avancée

Il est possible d'ajuster le contraste automatique, les basses et les hautes lumières dans l'onglet Couleur avancée de la boîte de dialogue Préférences.

L'entrée est tracée sur l'axe horizontal, avec les ombres (les zones sombres de l'image) à gauche et les hautes lumières (les zones lumineuses de l'image) à droite et les tons moyens entre les deux. L'extrémité gauche de l'axe montre la valeur minimale possible pour le canal sélectionné (zéro ou pas de couleur), l'extrémité droite donne, quant à elle, la valeur maximale. Dans le cas de la courbe maître, la valeur minimale représente les zones de l'image d'entrée qui représentent un vrai noir; la valeur maximale celles qui représentent un vrai blanc. La sortie est tracée le long de l'axe vertical avec la valeur de sortie minimale possible (là encore, zéro ou pas de couleur) en bas et la maximale en haut.




Lorsque vous déplacez le curseur sur l'image ou sur l'écran de modification de la courbe, les valeurs d'entrée et de sortie du point situé sous le curseur apparaissent dans l'affichage d'entrée/sortie. La valeur d'entrée représente le niveau du pixel dans l'image d'origine, la valeur de sortie le niveau du pixel après modification de la courbe.

Ecran de modification des courbes

Bien que les valeurs d'entrée et de sortie dans la palette Courbes s'étendent de zéro à 255 (avec une précision sur huit bits, familière aux utilisateurs de logiciels de retouche d'image), les résultats des changements sur les courbes sont calculés avec une précision sur seize bits. Ceci permet à des données RAW sur douze bits d'être modifiées sans perte de la qualité de sortie.

Affichage de l'histogramme

La première étape dans l'ajustement des niveaux de tons et de l'équilibre colorimétrique dans la palette Courbes est d'afficher l'histogramme en arrière-plan de l'écran de modification des courbes. L'histogramme vous indique les tons présents dans l'image d'origine et leur importance, informations dont vous aurez besoin pour définir le point noir et le point blanc, ainsi que pour modifier les courbes. L'histogramme apparaît sous la forme d'un graphique en barres. L'axe horizontal donne le niveau des tons, avec les ombres à gauche et les hautes lumières à droite. L'axe vertical donne le nombre de pixels pour chaque niveau de ton trouvé dans l'image, mis à l'échelle pour pouvoir entrer dans l'écran de modification des courbes.



En affectant aux tons les plus sombres de l'image une valeur de sortie de zéro, et aux tons les plus lumineux une valeur de sortie de 255, les noirs apparaîtront comme des vrais noirs et les blancs comme des vrais blancs, permettant ainsi d'exploiter le plus efficacement possible la plage dynamique du périphérique de sortie.

Pour afficher la répartition des tons dans l'image de sortie finale après avoir modifié les courbes, cliquez sur le bouton **Histogramme**  et maintenez-le enfoncé.

Sélection du canal

Vous pouvez modifier les tons pour toutes les couleurs dans l'image à l'aide de la courbe maître ou sélectionner la courbe du rouge, du vert ou du bleu à l'aide du menu canal. L'histogramme montre les niveaux de tons uniquement pour le canal sélectionné. Lorsque la courbe maître est sélectionnée, le bouton d'auto contraste et les outils de pipette point blanc et pipette point noir, s'appliquent simultanément à toutes les courbes rouge, verte et bleue (la courbe maître reste intacte). Lorsque l'une des courbes rouge, verte et bleue est sélectionnée, ces commandes ne peuvent être utilisées que sur la courbe sélectionnée.



Histogramme (Images RAW/TIFF 16 bits uniquement)

Afin de réduire les temps nécessaires à l'affichage lorsque de nombreuses données images sont traitées, Nikon Capture 4 peut afficher un histogramme contenant des lignes verticales.

Raccourcis clavier pour la sélection du canal

Il est possible d'utiliser les raccourcis clavier suivants pour sélectionner le canal souhaité :

- Ctrl - (Windows) /  ~ (Macintosh)
Canal maître (RVB)
- Ctrl 1 (Windows) /  1 (Macintosh)
Canal rouge (RVB)
- Ctrl 2 (Windows) /  2 (Macintosh)
Canal vert (RVB)
- Ctrl 3 (Windows) /  3 (Macintosh)
Canal bleu (RVB)

Définir la valeur du blanc et la valeur du noir

Les extrémités de la courbe sont référencées comme la « valeur du blanc », ou point blanc, et la « valeur du noir », ou point noir. La valeur du noir pour un canal donné représente l'ombre la plus sombre (valeur minimale) pour cette couleur, la valeur du blanc, l'ombre la plus lumineuse (valeur maximale). Par défaut, les valeurs d'entrée et de sortie pour la valeur du noir sont zéro. L'ombre la plus sombre dans l'image d'entrée peut cependant être supérieure à zéro. Dans ce cas, une partie de la courbe est consacrée à représenter des tons qui ne se trouvent pas actuellement sur l'image. En augmentant la valeur d'entrée pour la valeur du noir jusqu'à ce qu'elle corresponde à la zone la plus sombre de l'image, vous accentuez l'inclinaison de la courbe, en améliorant le contraste général, sans pour autant causer une perte proportionnelle des détails dans les ombres. De même, si l'image d'origine ne contient pas réellement de zones d'ombre correspondant à la valeur maximale, la valeur du blanc pourra être diminuée pour correspondre à l'ombre la plus lumineuse dans l'image.

Il existe deux moyens pour sélectionner la valeur du blanc et la valeur du noir pour l'image finale : choisir les niveaux d'entrée des valeurs du blanc et du noir ou sélectionner les niveaux de sortie.

Niveaux d'entrée des valeurs du blanc et du noir

Vous pouvez définir les niveaux d'entrée des valeurs du blanc et du noir avec l'une des trois méthodes suivantes :

- réglage automatique du contraste
- curseurs de réglage de point blanc et point noir
- utilisation des pipettes du blanc et du noir

Copier vers le Presse-papiers


Avec le réglage automatique du contraste, Nikon Capture sélectionne automatiquement les blancs et les noirs qui éliminent un certain pourcentage des pixels les plus basses lumières et les plus lumineux de l'image, accentuant les courbes pour obtenir un meilleur contraste (le pourcentage exact des pixels exclus peut être spécifié dans la boîte de dialogue Préférences ;  102). Par défaut, 0,5% des pixels les plus lumineux et les plus basses lumières sont exclus, ce qui produit une courbe qui utilise de manière optimale la plage des tons de sortie tout en préservant les détails dans les zones de hautes et basses lumières.

Pour effectuer une opération de contraste automatique, cliquez sur le bouton **Contraste automatique** . Les valeurs du blanc et du noir pour chacun des canaux rouge, vert et bleu seront modifiées simultanément, et la courbe maître apparaîtra dans la palette Courbes (la courbe maître n'est pas elle-même touchée par cette opération). En cliquant la souris tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou option (Macintosh), vous ajusterez uniquement le contraste du canal actuellement sélectionné dans le menu canal.

Curseurs de réglage de point blanc et point noir

Les curseurs de réglage de point blanc et de point noir peuvent être utilisés pour faire correspondre les points noir et blanc à l'histogramme affiché dans l'écran de modification des courbes. Si ces curseurs de réglage permettent de modifier les courbes des différents canaux, ils offrent de meilleurs résultats avec la courbe maître.

Pour éditer le blanc ou le noir, cliquez une fois sur le curseur de réglage correspondant afin de l'activer, puis tirez-le à gauche ou à droite (il est également possible d'entrer une valeur dans la boîte de texte en dessous du curseur de réglage). Aligner le curseur de réglage du noir



Curseur de réglage de point noir

Curseur de réglage de point blanc

l'histogramme règle la valeur de sortie du noir pour le canal sélectionné sur le pixel le plus sombre de l'image, ce qui accentuera la courbe et renforcera le contraste, sans pour autant sacrifier le détail dans les ombres. De même, aligner le curseur de réglage du blanc avec la valeur d'entrée la plus élevée dans l'histogramme définira la valeur de sortie du blanc pour le canal sélectionné sur le pixel le plus lumineux de l'image, ce qui accentuera la courbe et renforcera le contraste, sans perte de détail notable dans les hautes lumières. Tous les changements s'appliquent instantanément sur l'image active.

Réglage de l'image pour la valeur du noir et la valeur du blanc

Les valeurs du noir et du blanc peuvent être définies en réglant directement l'image, ce qui vous permet de choisir les pixels qui seront utilisés pour déterminer les valeurs de sortie maximale (valeur du blanc) ou minimale (valeur du noir). Ceci permet de sélectionner la valeur du noir en la faisant correspondre à un pixel dans la partie la plus sombre de l'image contenant des détails que vous souhaitez préserver, en éliminant les détails des zones plus sombres qui ne sont pas importantes pour le résultat final. De même, vous pouvez faire correspondre la valeur du blanc à un pixel de la zone la plus lumineuse de l'image, contenant des détails importants pour l'image finale. Si ce réglage direct peut être utilisé avec n'importe quel canal, il offre toute son efficacité lorsqu'il est utilisé sur la courbe maître. Lorsque la courbe maître est sélectionnée, le réglage déterminera simultanément les valeurs du noir et du blanc pour les courbes rouge, vert et bleu; la courbe maître n'étant elle-même pas touchée.


Pour régler la valeur du blanc, cliquez sur le bouton de **valeur du blanc** . Lorsque vous déplacez le curseur sur l'image active, il se transforme en pipette. Déplacez-le sur l'image pour trouver le pixel que vous souhaitez utiliser comme valeur du blanc, en gardant toujours un œil sur l'affichage du niveau du pixel dans la fenêtre Information pour repérer les pixels présentant de hautes valeurs. Lorsque le curseur se trouve sur le pixel souhaité, cliquez sur le bouton de la souris. La valeur d'entrée pour le pixel sélectionné sera utilisée comme valeur d'entrée pour le blanc. Le curseur reprendra sa forme d'origine et l'image sera automatiquement modifiée avec la nouvelle valeur du blanc.

Pour régler la valeur du noir, cliquez sur le bouton de **valeur du noir**  et déplacez la pipette sur l'image jusqu'à ce que vous ayez trouvé le pixel que vous souhaitez utiliser pour établir la valeur d'entrée minimale puis, cliquez sur le bouton de la souris pour le sélectionner.

Niveaux de sortie de la valeur du blanc et de la valeur du noir

Une fois le niveau d'entrée déterminé pour la valeur du noir et la valeur du blanc, les niveaux de sortie peuvent être modifiés pour refléter la teinte réelle des pixels les plus sombres et les plus lumineux dans l'image. Si, par exemple, la teinte la plus sombre dans l'image représente un vrai noir, le niveau de sortie pour la valeur du noir pourra rester sur zéro. Si, cependant, la teinte la plus sombre dans l'image est une couleur plus claire, le niveau de sortie pour la valeur du noir pourra être augmenté pour obtenir une coloration plus naturelle.

Les niveaux de sortie de la valeur du blanc et de la valeur du noir sont déterminés en utilisant les curseurs de réglage de sortie de la valeur du blanc et de la valeur du noir à gauche de l'écran de modification des courbes.



Pour définir le niveau de sortie, cliquez une fois sur le curseur de réglage pour l'activer, puis tirez-le vers le haut ou vers le bas (il est également possible d'entrer une valeur dans la boîte de texte à gauche du curseur de réglage) jusqu'au niveau de sortie souhaité. Les effets des modifications sont immédiatement visibles sur l'image active.

Définition du point blanc et du point noir pour le canal actuel

Par défaut, l'échantillonnage définit le point blanc ou le point noir pour tous les canaux et affiche le canal RVB. Pour définir le point blanc ou le point noir pour le canal actuel uniquement, échantillonnez l'image en appuyant sur Ctrl (Windows) ou sur Option (Macintosh). Le point médian ne peut pas être échantillonné pour un canal unique ; quel que soit le canal actuellement sélectionné, l'échantillonnage de l'image pour le point médian définit toujours le point médian pour tous les canaux et affiche le canal RVB.

Sélection de la valeur moyenne


Le point situé à égale distance des valeurs d'entrée maximale et minimale est appelé la « valeur moyenne » et représente une teinte neutre, correspondant à un niveau de sortie de 128. La valeur moyenne est contrôlée par le curseur de réglage de valeur moyenne en bas de l'écran de modification des courbes. Déplacer le curseur de réglage vers la gauche augmente la luminosité des tons moyens sans « délayer » les hautes lumières. Le déplacement vers la droite assombrit les tons moyens sans effacer les détails dans les ombres.

La valeur moyenne peut être définie avec le curseur de réglage de valeur moyenne ou en échantillonnant directement l'image avec la pipette de valeur moyenne.

Le curseur de réglage de valeur moyenne

Le curseur de réglage de valeur moyenne se trouve en bas de l'écran de modification des courbes.

Après avoir cliqué une fois sur le curseur de réglage pour l'activer, déplacez-le vers la gauche pour augmenter la luminosité des tons moyens dans le canal sélectionné ou vers la droite pour la diminuer. Sinon, vous pouvez entrer une valeur gamma directement dans la boîte de texte sous le curseur de réglage. Les effets des modifications sont immédiatement visibles sur l'image active.



Curseur de réglage de valeur moyenne

Étalonner l'image pour la valeur moyenne

Il est également possible de définir la valeur moyenne par étalonnage direct. Quel que soit le canal actuellement sélectionné dans le menu canal, l'étalonnage définit simultanément la valeur moyenne pour chacun des canaux rouge, vert et bleu, tout en laissant la valeur moyenne de la courbe maître inchangée.

Pour régler la valeur moyenne, cliquez sur le bouton de **valeur moyenne** . Lorsque vous déplacez le curseur sur l'image active, il se transforme en pipette. Déplacez-le sur l'image pour trouver le pixel que vous souhaitez utiliser pour définir la valeur moyenne, en gardant toujours un œil sur l'indication du niveau du pixel dans la fenêtre information afin de repérer les pixels avec une valeur d'entrée neutre (cherchez les pixels que vous pensez être un gris neutre dans l'image finale). Une fois le curseur sur le pixel souhaité, cliquez sur le bouton de la souris. La valeur d'entrée pour le pixel sélectionné sera utilisée comme valeur de référence pour la valeur moyenne. Le curseur reprendra sa forme d'origine et l'image sera automatiquement modifiée pour refléter la nouvelle valeur moyenne.

Gamma

Gamma (également écrit « γ ») est une caractéristique fondamentale des systèmes vidéo qui détermine l'intensité du signal de sortie par rapport à l'entrée. Pour calculer la valeur de gamma, la valeur un est attribuée à l'intensité d'entrée maximale possible et la valeur zéro à l'intensité minimale possible (pas d'entrée). La sortie est calculée en élevant l'entrée à une puissance qui est l'inverse de la valeur gamma (sortie = entrée ^(1/γ)). En pratique, augmenter la valeur gamma a le même effet que de déplacer le curseur de réglage de valeur moyenne vers la gauche, augmentant ainsi les valeurs de sortie des tons moyens et éclaircissant l'image, tout en ne touchant pas aux valeurs maximale et minimale. Abaisser la valeur gamma a le même effet que de déplacer le curseur de réglage de valeur moyenne vers la droite, diminuant ainsi les valeurs de sortie des tons moyens et assombriant l'image. La valeur gamma par défaut est 1, ce qui produit une courbe linéaire dans laquelle les valeurs d'entrée et de sortie sont identiques. La valeur Gamma peut prendre n'importe quelle valeur entre 0,05 et 6,00.

Modifier directement les courbes

Il est possible d'ajuster précisément la luminosité et le contraste dans des zones spécifiques de la gamme des tons en ajoutant des points supplémentaires aux courbes de chaque canal. Vous pouvez ajuster ces points à votre guise en les tirant sur de nouvelles positions, ce qui vous fera modifier la forme de la courbe. Accentuer la pente dans une certaine partie de la courbe améliore le contraste dans cette partie de gamme des tons. Modifier la courbe pour que les niveaux d'entrée d'une certaine partie de la gamme des tons concordent avec des niveaux de sortie supérieurs éclaircira les tons dans la partie de la gamme concernée; de même, changer la courbe pour faire concorder des niveaux d'entrée à des niveaux de sortie inférieurs assombriera les tons dans la partie concernée.

Ajouter de nouveaux points à la courbe

Placez le curseur sur l'écran de modification des courbes et cliquez une fois dessus pour passer en mode de modification des courbes. Placez le curseur à la position où vous souhaitez ajouter un nouveau point, puis cliquez dessus. Un nouveau point est ajouté à cette position et la courbe est automatiquement ajustée de façon à passer par ce point. Un point correspondant à un emplacement sélectionné dans l'image active peut être ajouté en cliquant sur le bouton , puis en cliquant dans la zone désirée de la fenêtre de l'image. La position du point peut être ajustée en faisant glisser celui-ci dans l'écran de modification des courbes. L'image dans la fenêtre active est automatiquement ajustée en fonction des modifications de la courbe.

Retirer des points de la courbe

Il est possible de retirer des points de la courbe en les tirant en dehors de la fenêtre de la courbe.

Remettre la courbe active en linéaire


La courbe linéaire par défaut pour le canal actuellement sélectionné peut être restaurée en cliquant sur le bouton  dans la palette Courbes.

Remettre toutes les courbes en linéaire

Pour remettre toutes les courbes en linéaire, cliquez sur le bouton . Toutes les courbes seront réinitialisées et le canal maître RVB sera affiché dans la fenêtre des courbes.

Le sous-menu Paramètres des Courbes

Sélectionner l'icône  dans la palette Courbes fait apparaître le sous-menu Paramètres des Courbes.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie tous les réglages de Courbes vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rappeler des paramètres précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .ncv » apparaîtront). Les paramètres dans la palette Courbes seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les courbes pour tous les canaux. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel vous sauvegarderez les courbes actuelles (les courbes sont sauvegardées avec l'extension « .ncv »).
Rétablir les valeurs neutres	Cette option remet toutes les courbes en linéaire.
Couleur avancées...	Dans la boîte de dialogue Options de Nikon Capture 4, ouvrez l'onglet Couleur avancée ; vous pouvez y régler le contraste automatique, les basses lumières et les hautes lumières (102).
Fichiers récents	Les fichiers de paramètres récents des courbes (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palettes courbes dans les paramètres sauvegardés.

Le menu Paramètres

Le sous-menu Paramètres des Courbes peut également être affiché en sélectionnant **Courbes** à partir du menu **Paramètres**.


L'éditeur LST

L'Éditeur LST modélise la Luminosité (luminosité globale), la Saturation (chromie ou vivacité des couleurs) et la Teinte. Un canal indépendant « Luminosité des couleurs » est disponible pour ajuster la luminosité des couleurs sélectionnées. Pour utiliser l'Éditeur LST :

1 Affichez la palette Editeur LST

Sélectionnez la palette d'outils dans laquelle figure la palette Editeur LST à partir du menu **Affichage** (par défaut elle se trouve dans la palette d'outils 2) puis cliquez sur le triangle situé en haut à gauche de la palette.

2 Vérifiez que la case Appliquer est cochée



3 Sélectionnez un canal

Sélectionnez le canal désiré dans le menu des canaux.

4 Réglez les paramètres

Réglez les paramètres du canal sélectionné de la manière décrite dans les pages suivantes.



Raccourcis clavier pour la sélection de l'éditeur LST

Il est également possible de sélectionner le composant en utilisant l'un des raccourcis suivants :

- Ctrl Maj ~ (Windows)/ option ~ (Macintosh) : canal de luminosité globale
- Ctrl Maj 1 (Windows)/ option 1 (Macintosh) : canal de luminosité des couleurs
- Ctrl Maj 2 (Windows)/ option 2 (Macintosh) : Saturation
- Ctrl Maj 3 (Windows)/ option 3 (Macintosh) : Teinte

Affichage des valeurs d'entrée et de sortie (intensité) et le bouton Point courbe

Lorsque le curseur est placé sur une image ou sur la fenêtre d'édition de l'Éditeur LST, les niveaux d'entrée et de sortie du pixel situé sous le curseur sont indiqués sur la courbe et dans les affichages d'entrée et de sortie du canal sélectionné. Si vous cliquez sur le bouton Point courbe lorsque le curseur se trouve sur une image dans la fenêtre active, vous ajoutez dans la courbe active un point correspondant à la zone située sous le curseur.

« Afficher les données de l'image d'origine », « Redéfinir le canal actuel » et « Redéfinir tous les canaux »


Pour masquer les effets des modifications apportées à la courbe active, cliquez sur le bouton Afficher les données de l'image originale et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur le bouton Redéfinir le canal actuel pour rendre à la courbe active sa forme linéaire. Cliquez sur le bouton Redéfinir tous les canaux pour rendre à toutes les courbes de l'Éditeur LST leur forme linéaire.

Commandes avancées

Le pourcentage pour les valeurs de contraste, ombres et hautes lumières peut être sélectionné dans la catégorie Couleur avancée de la boîte de dialogue des préférences.

Le canal Luminosité globale

En modifiant la luminosité, vous affectez plus l'intensité de la lumière que les couleurs. Cependant, modifier la luminosité a le même effet que modifier la courbe maître de la palette « Courbes ».



Courbe de la luminosité : Représentation graphique permettant d'établir une correspondance entre la luminosité de l'image d'origine (entrée) et la luminosité de l'image après modification (sortie). Toute portion spécifique de la courbe peut être éditée comme décrit dans « Courbes » (48); raidir la courbe permet d'accroître la différence entre les parties claires et sombres de l'image et d'augmenter ainsi le contraste.

Histogramme : Montre la répartition des pixels de différentes luminosités (entrée). L'axe horizontal indique la luminosité (entre 0 et 255) et l'axe vertical le nombre de pixels.

Curseurs des valeurs de sortie : Choisit les valeurs de sortie maximale (point blanc) et minimale (point noir).

Curseurs des valeurs d'entrée : Choisit les valeurs d'entrée maximale (point blanc) et minimale (point noir).


Curseur du point médian : Réglez le point médian (valeur gamma). Le déplacement du point médian modifie la luminosité des tons moyens tout en préservant les détails dans les basses et hautes lumières.

Bouton Affichage de l'histogramme : Cliquez afin d'afficher la répartition de la luminosité pour l'image finale. Cliquez une deuxième fois pour afficher la répartition de la luminosité d'entrée.

Bouton Contraste automatique : Réglez les valeurs d'entrée maximale et minimale afin d'exclure des valeurs pour 0,5 % des pixels les plus sombres et les plus lumineux. Le pourcentage de pixels exclus peut être modifié dans l'onglet Corrections automatiques de la boîte de dialogue Préférences.

Le canal Luminosité des couleurs

Le canal Luminosité des couleurs contrôle la luminosité des couleurs sans incidence sur la chromie ou la teinte. Il peut être utilisé, par exemple, pour éclaircir le bleu d'un ciel sombre.




Courbe de luminosité des couleurs : Établit une correspondance entre la luminosité des couleurs de l'image d'origine (entrée) et celle des couleurs après édition (sortie). Le déplacement d'un point vers le haut sur la courbe augmente la luminosité des couleurs de la partie concernée de la gamme de couleurs, tandis qu'un déplacement vers le bas assombrit les couleurs concernées.

Curseur de largeur : Ajuste la largeur de la courbe qui passe par le point sélectionné, augmentant ou diminuant la gamme de couleurs concernées par le changement.

Intensité : Degré d'augmentation ou de diminution de la luminosité des couleurs sous le point sélectionné dans l'image de sortie.

Le composant Saturation

L'éditeur de saturation permet d'ajuster l'éclat des couleurs.



Courbe de saturation : Représentation graphique permettant d'établir une correspondance entre la saturation de l'image d'origine (entrée) et la saturation de l'image après l'édition (sortie). Déplacer un point vers le haut rend les couleurs plus vives (dans la portion affectée de la gamme des couleurs), alors que déplacer un point vers le bas « atténue » les différences entre les couleurs, les rendant plus grises.

Curseur de largeur : Règle la largeur de la couleur de votre choix en modifiant la largeur de la courbe.


Exclure la zone grisée : Les couleurs neutres (gris) peuvent présenter une saturation excessive en cas d'augmentation de la chromie. Activez cette option pour augmenter la chromie sans affecter les gris. Cette option est sans effet lorsque la chromie est abaissée en deçà de la valeur de l'image d'origine.

Curseur de sortie : En déplaçant le curseur, vous modifiez la saturation globale de l'image.

Intensité : L'intensité de la valeur d'entrée de la teinte s'affiche.

Le composant Teinte

L'éditeur des teintes permet de transformer les couleurs sélectionnées de l'image d'origine (entrée) en une gamme de couleurs spécifique sur l'image finale (sortie). Par exemple, on peut attribuer à tous les rouges de l'image d'origine une dominante orange ou même les transformer en bleu ou vert.



Courbe des teintes : Représentation graphique permettant d'établir une correspondance entre les teintes de l'image d'origine (entrée) et les teintes de l'image après l'édition (sortie). Sélectionnez un point de la courbe correspondant à la couleur d'entrée souhaitée et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à atteindre la couleur de sortie souhaitée.


curseur de largeur : Règle la largeur de la couleur de votre choix en modifiant la largeur de la courbe.

curseur de sortie : En déplaçant le curseur, vous modifiez la teinte globale de l'image.

Bouton d'échelle : Cliquez pour modifier l'échelle verticale de 60° jusqu'à 120° à 180° et dans le sens inverse (les degrés de cette échelle font référence à la roue chromatique de 360°). Accroître cette échelle affiche davantage de teintes, alors que la réduire augmente la précision.

Menu des paramètres de l'éditeur LST

Cliquez sur le triangle  situé en haut à droite de la palette Editeur LST pour afficher le menu des paramètres de l'éditeur LST.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les paramètres actuels de l'éditeur LST dans le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger les paramètres précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez chercher le lecteur (volume) et répertoire où se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers possédant l'extension « .nlv » s'afficheront). Les paramètres de l'éditeur LST seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de tous les canaux. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez Enregistrer... , une boîte de dialogue apparaît ; sélectionnez dans celle-ci une destination et choisissez un nom de fichier pour les paramètres actuels de l'éditeur LST. Les paramètres de l'éditeur LST sont enregistrés avec l'extension « .nlv ».
Rétablir les valeurs neutres	Redonne aux paramètres actuels de l'éditeur LST leur valeur par défaut.
Couleur avancées...	Dans la boîte de dialogue Options de Nikon Capture 4, ouvrez l'onglet Couleur avancée ; vous pouvez y régler le contraste automatique, les basses lumières et les hautes lumières ( 102).
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres l'éditeur LST (jusqu'à quatre) sont répertoriés à la fin du menu des paramètres. En sélectionnant un fichier à partir de cette liste, vous attribuez aux commandes de la palette l'éditeur LST les paramètres enregistrés.

Le menu Paramètres

Le menu des paramètres de l'éditeur LST peut également être affiché en sélectionnant **Editeur LST** dans le menu **Paramètres**.

Amplificateur de saturation

La palette Amplificateur de saturation permet d'ajuster automatiquement la valeur de saturation optimisée pour les portraits ou les paysages.

1 Affichez la palette Amplificateur de saturation
A partir du menu **Affichage**, sélectionnez la palette d'outils comportant l'Amplificateur de saturation (l'emplacement par défaut de la palette Amplificateur de saturation est la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle situé en haut à gauche de la palette.


2 Vérifiez que le bouton Appliquer est coché

3 Spécifiez les paramètres de l'amplificateur de saturation

Type de cliché : Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** en fonction du cliché pour lequel vous souhaitez ajuster la saturation. Avec l'option Portrait, la saturation est ajustée sur l'ensemble de l'image mais le teint du sujet n'est pas modifié. Avec l'option Paysage, la saturation de toutes les couleurs de l'image est ajustée.

Niveau : Sélectionnez la valeur de saturation (entre 0 et 100) en faisant glisser le curseur.

Automatique : Si vous cliquez sur le bouton Automatique, la valeur optimale de saturation est utilisée automatiquement pour le cliché.



Le menu des paramètres de l'Amplificateur de saturation

Cliquer sur le triangle  situé en haut à droite de la palette Amplificateur de saturation permet d'afficher le menu des paramètres de l'amplificateur de saturation.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie les paramètres actuels de l'amplificateur de saturation dans le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger les paramètres précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez chercher le lecteur (volume) et répertoire où se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers possédant l'extension « .ncb » s'afficheront). Les paramètres de la palette Amplificateur de saturation seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de tous les canaux. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez Enregistrer... , une boîte de dialogue apparaît ; sélectionnez dans celle-ci une destination et choisissez un nom de fichier pour les paramètres actuels de l'amplificateur de saturation. Les paramètres de l'amplificateur de saturation sont enregistrés avec l'extension « .ncb ».
Rétablir les valeurs neutres	Redonne aux paramètres actuels de l'amplificateur de saturation leurs valeurs par défaut.
Fichiers récents	Cette option permet d'afficher la liste des quatre fichiers de paramètres de l'amplificateur de saturation les plus récents. Les fichiers sont classés du plus récent au plus vieux. En cliquant sur l'un de ces fichiers, vous attribuez à l'image sélectionnée les paramètres correspondants.

Le menu Paramètres

Le menu des paramètres de l'amplificateur de saturation peut également être affiché en sélectionnant **Amplificateur de saturation** dans le menu **Paramètres**.


Effets photo

La palette Effets photo permet de convertir des images en noir et blanc, en sépia ou en une autre teinte monochrome, ou à ajuster la luminosité des canaux cyan/rouge, magenta/vert et jaune/bleu.

1 Affichez la palette Effets photo

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Effets photo dans le menu **Affichage** (elle se trouve par défaut dans la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle dans le coin supérieur gauche de la palette.

2 Si le bouton Appliquer est désactivé (☒), activez-le (☑)



3 Ajustez les réglages

Effet : Choisissez **Noir et blanc** pour convertir en noir et blanc l'image dans la fenêtre active, **Sépia** pour convertir l'image en sépia, ou **Teinte** pour convertir l'image en une autre teinte monochrome en faisant glisser les curseurs de réglage. Sélectionnez **Désactivé** pour régler la luminosité et le contraste des canaux cyan/rouge, magenta/vert et jaune/bleu de l'image d'origine à l'aide des curseurs d'équilibrage.

Curseur de luminosité/contraste : Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter globalement la luminosité et le contraste ; faites-le glisser vers la gauche pour réduire la luminosité et le contraste ; ou entrez une valeur comprise entre -100 et +100 directement dans la zone de texte située à droite du curseur.

Améliorer le contraste : Sélectionnez cette option pour faire ressortir les détails des ombres.

Automatique : Cliquez sur ce bouton pour optimiser la luminosité et le contraste sans incidence sur l'équilibre colorimétrique. **Améliorer le contraste** est automatiquement sélectionné.

Curseurs de réglage : Utilisez ces curseurs pour ajuster la luminosité des canaux cyan/rouge, magenta/vert et jaune/bleu, ou saisissez une valeur comprise entre -100 et +100 directement dans les zones de texte à leur droite. Si l'image est convertie en noir et blanc ou en sépia, seule la luminosité des ombres initialement présentes dans les canaux sélectionnés est concernée. Si l'option **Teinte** est sélectionnée, les curseurs de réglage contrôlent le choix de la teinte monochrome.

Le sous-menu paramètres Effets photo

Sélectionner l'icône  dans la palette Effets photo fait apparaître le sous-menu Paramètres Effets photo.



Option	Description
Copier sur le presse-papier	Copie les paramètres Effets photo actifs dans le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger des paramètres précédemment enregistrés à l'aide de l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez naviguer jusqu'au lecteur (volume) et au répertoire contenant le fichier de paramètres désiré (seuls les fichiers portant l'extension « .npe » s'affichent). Les paramètres enregistrés sont immédiatement rétablis dans la palette Effets photo.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour enregistrer les paramètres Effets photo dans un fichier nommé. Ces paramètres peuvent ensuite être rappelés à l'aide de l'option Charger... L'option Enregistrer... affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir une destination et un nom de fichier pour les paramètres Effets photo en cours. Les paramètres Effets photo sont enregistrés dans un fichier portant l'extension « .npe ».
Rétablir les valeurs neutres	Rétablit les valeurs par défaut des paramètres.
Fichiers récents	Les récents fichiers de paramètres d'Effets photo (jusqu'à quatre) figurent en bas du menu des paramètres. La sélection d'un fichier dans la liste applique dans la palette Effets photo les paramètres enregistrés.

Le menu Paramètres

Le sous-menu **Paramètres** Effets photo peut également être affiché en sélectionnant **Effets photo** à partir du menu **Paramètres**.

Équilibre colorimétrique


La palette Équilibre colorimétrique offre des commandes simples pour ajuster la luminosité, le contraste et l'équilibre des couleurs pour toute l'image. Cependant, contrairement à la palette courbe, la palette équilibre colorimétrique ne vous permet pas d'effectuer des changements qui agissent uniquement sur une partie de la gamme des tons. Après avoir effectué des modifications générales à l'équilibre colorimétrique dans la palette équilibre colorimétrique, vérifiez l'histogramme dans la palette Courbes et apportez les ajustements nécessaires.

Ajustement de la luminosité, du contraste et de l'équilibre colorimétrique

1 Affichez la palette Équilibre colorimétrique

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Équilibre colorimétrique dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Équilibre colorimétrique) et cliquez sur le triangle dans le coin supérieur gauche de la palette.

2 Si le bouton Appliquer est désactivé (☒), activez-le (☑)



3 Réglez la luminosité, le contrôle et l'équilibre colorimétrique

Réglez la luminosité, le contrôle et l'équilibre colorimétrique en utilisant les options de la palette Équilibre colorimétrique.

Ajustement de la luminosité générale

Le curseur de réglage de la luminosité ajuste la luminosité pour toute l'image. Tirez-le dans le sens + pour éclaircir tous les couleurs de l'image et faire ainsi apparaître l'image plus blanche dans son ensemble. Tirez-le dans le sens – pour assombrir toutes les couleurs de l'image et faire apparaître l'image plus sombre dans son ensemble et moins distincte. Contrairement au réglage de valeur moyenne dans la palette Courbes, ce réglage s'applique uniformément sur les basses et hautes lumières, produisant une image faiblement contrastée et plate. Il est possible d'entrer directement dans la boîte de texte à droite du curseur de réglage de la luminosité une valeur entre –100 et +100.

Ajustement du contraste de l'image


Tirer le curseur de réglage dans le sens + accentue la différence entre les hautes et basses lumières et augmente ainsi le contraste. Tirer le curseur de réglage dans le sens– diminue la différence entre les zones de lumineuses et basses lumières de l'image et réduit ainsi le contraste. Il est possible d'entrer directement dans la boîte de texte à droite du curseur de réglage une valeur comprise entre –100 et +100.

Équilibre colorimétrique

Tandis que le curseur de réglage de luminosité ajuste la luminosité de l'ensemble de l'image, les trois commandes d'équilibre colorimétrique vous permettent de régler séparément la luminosité pour chacune des couleurs. Par exemple, tirer le curseur de réglage du rouge dans le sens + éclaircit les zones rouges de l'image, pour tirer davantage l'image dans son ensemble vers le rouge. Au contraire, le tirer dans le sens – atténue les éléments rouges de l'image, faisant ressortir les autres couleurs. Vous pouvez également entrer directement des valeurs pour chaque couleur entre –100 et +100 dans la boîte de texte à droite du curseur de réglage.

Le sous-menu paramètres d'Équilibre Colorimétrique

Sélectionner l'icône  dans la palette Equilibre Colorimétrique fait apparaître le sous-menu Paramètres d'Équilibre colorimétrique.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie tous les réglages de Equilibre Colorimétrique vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rappeler les paramètres de luminosité, contraste, et d'équilibrage colorimétrique précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .nca » apparaîtront). Les paramètres dans la palette Equilibre Colorimétrique seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de luminosité, contraste, et d'équilibrage colorimétrique. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel vous sauvegarderez les valeurs actuelles des réglages Equilibre Colorimétrique (les réglages Equilibre Colorimétrique sont sauvegardés avec l'extension « .nca »).
Rétablir les valeurs neutres	Cette option remet toutes les valeurs de luminosité, contraste, et d'équilibrage colorimétrique à zéro.
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres équilibre colorimétrique (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette équilibre colorimétrique dans les paramètres sauvegardés.

Affichage de la palette Equilibre colorimétrique

La palette d'outils par défaut de la palette Equilibre colorimétrique n'est pas affichée lors du premier démarrage de Nikon Capture 4 Editor. Pour afficher la palette Equilibre colorimétrique, sélectionnez **Afficher Palette Équilibre colorimétrique** dans le menu **Affichage**.

Ouverture des fichiers NEF sauvegardés dans Nikon Capture 3.5x ou version antérieure

Dans Nikon Capture 4, les modifications apportées à l'équilibre colorimétrique s'appliquent avant celles apportées aux courbes. Dans les versions antérieures de Nikon Capture, les modifications apportées aux courbes s'appliquaient avant celles apportées à l'équilibre colorimétrique ; par conséquent, les paramètres peuvent changer lorsque les images sauvegardées dans Nikon Capture 3.5x ou version antérieure sont ouvertes dans Nikon Capture 4.

Nikon Capture 3.5x ou précédente

La valeur +50 dans Nikon Capture 3.5 ou version antérieure correspond à la valeur +100 dans Nikon Capture 4.

Le menu Paramètres

Le sous-menu **Paramètres** d'Équilibre colorimétrique peut également être affiché en sélectionnant **Équilibre colorimétrique** à partir du menu **Paramètres**.

Masque flou


Avec le masque flou, vous pouvez augmenter la netteté des photographies en accentuant les contours. Le masque flou fonctionne en augmentant le contraste des contours de l'image sans toucher aux autres zones. L'importance de l'accentuation est déterminée par trois facteurs : l'intensité, la largeur du halo et le seuil.

Création de masques flou

1 Affichez la palette Masque flou

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette du Masque flou dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Masque flou est la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.

Bouton Appliquer



2 Si le bouton Appliquer est désactivé (X), activez-le (✓)

Le bouton Avertissement

Le bouton Avertissement apparaît si l'image active est affichée avec un facteur de zoom trop faible pour voir les effets du Masque flou. Cliquez sur le bouton pour visualiser l'avertissement.

3 Créez un masque flou

Le masque flou peut être appliqué à toutes les couleurs ou uniquement à une combinaison rouge, vert et bleu. Sélectionnez la combinaison de couleurs dans le menu déroulant des couleurs. Le Masque flou que vous créez ne sera appliqué qu'aux contours des couleurs sélectionnées.

4 Sélectionnez les valeurs pour l'intensité, la largeur du halo et le seuil

Intensité : L'importance du contraste des contours sera augmentée. Cependant, une trop forte intensité dégradera plutôt votre image au lieu de la rendre plus nette.

Halo : La taille des zones touchées. Plus le halo est large, plus larges apparaîtront les contours dans l'image corrigée. Une valeur trop importante de halo produira un « halo » le long des contours de l'image.

Seuil : Ce paramètre définit la limite à partir de laquelle l'accentuation sera appliquée. Si le seuil est zéro, elle sera appliquée à tous les pixels de l'image. En augmentant le seuil, vous intensifiez le contraste qu'il doit y avoir entre les pixels avant que le masque flou ne soit appliqué, résultat, seuls les contours au contraste plus net seront touchés.

5 Créer des masques supplémentaires

Les commandes dans la palette Masque flou vous permettent de sélectionner plusieurs combinaisons de couleurs avec des accentuations d'intensité différente. A chaque fois qu'un nouveau masque est créé, il vient s'ajouter à la fin de la liste Masque flou. Les masques s'appliquent dans leur ordre d'apparition sur la liste. Pour modifier l'ordre d'application des masques, sélectionnez un masque sur la liste et cliquez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour le faire monter ou descendre. Pour supprimer un masque flou de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Supprimer**.


Masque flou

Le masque flou accentue les contours sans toucher à l'équilibre colorimétrique et en ne jouant que sur la luminosité. L'effet est identique à celui obtenu avec le masque flou avec le canal Luminosité sélectionné dans le modèle couleur Adobe Photoshop Lab. Si le masque flou est appliqué à un seul canal comme le rouge, les valeurs pour Lab (chrominance) servent à déterminer les points de rouge dans l'image et le masque flou ne sera appliqué qu'au canal Luminosité de ces points. Une intensité d'environ 20 % dans Nikon Capture 4 est équivalent à environ 100 % dans Adobe Photoshop.

Aucune accentuation ne sera effectuée si l'Intensité est zéro. Il faut au moins une valeur de 1 %.

Le sous-menu Paramètres de Masque flou

Sélectionner l'icône  dans la palette Masque flou fait apparaître le sous-menu Paramètres de Masque flou.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie tous les réglages de Masque flou vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rappeler les paramètres de Masque flou précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .num » apparaîtront). Les paramètres dans la palette Masque flou seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres Masque flou. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel vous sauvegarderez les valeurs actuelles des réglages Masque flou (les paramètres Masque flou sont sauvegardés avec l'extension « .num »).
Rétablir les valeurs neutres	Cette option efface tous les paramètres Masque flou affichés dans la palette Masque flou.
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres Masque flou (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette Masque flou dans les paramètres sauvegardés.

Le menu Paramètres

Le sous-menu paramètres de Masque flou peut également être affiché en sélectionnant **Masque flou** à partir du menu **Paramètres**.

Réduction du bruit


Cette palette peut être utilisée de façon à réduire les effets de bruit typiques qui apparaissent sur les photographies prises avec des appareils photo numériques.

Réduction du bruit

1 Affichez la palette Réduction du bruit
Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Réduction du bruit dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Réduction du bruit est la palette 2) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.

2 Si le bouton **Appliquer** est désactivé (☒), activez-le (☑)

Bouton Appliquer



3 Ajustement de la réduction du bruit

Intensité : Pour réduire le bruit (effet de « marbrure » se produisant principalement dans les photographies prises à de très hautes sensibilités), faites glisser le curseur pour sélectionner une valeur comprise entre 0 (pas de réduction de bruit) et 100 (réduction de bruit maximale).

Netteté : Des niveaux élevés de réduction du bruit peuvent aboutir à une perte de définition. Pour augmenter la netteté, faites glisser le curseur pour sélectionner une valeur comprise entre 0 (pas de renforcement de la netteté) et 10 (netteté maximale).

Mode : Choisissez **Plus rapide** pour un traitement plus rapide, **Qualité supérieure** pour une plus grande précision.

Réduction du bruit dans les angles : Cochez cette option afin de réduire les interférences des bords de la photographie pour rendre les contours plus nets.


Réduction de l'effet de moiré (images RAW uniquement) : Cette option permet d'atténuer l'effet de moiré, motif répétitif de formes ondulées, visible sur les images. Vous avez le choix entre **Désactivée**, **Faible**, **Normale** ou **Élevée**. Il est nécessaire de spécifier la réduction du bruit car le niveau sélectionné a des répercussions sur l'image dans son ensemble.

4 Le bouton d'avertissement

Vérifiez les résultats sur l'image de la fenêtre active et ajustez les paramètres en fonction des résultats.

Le sous-menu Paramètres de Réduction du bruit

Sélectionner l'icône  dans la palette Réduction du bruit fait apparaître le sous-menu Paramètres de Réduction du bruit.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie tous les réglages de Réduction du bruit vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rappeler les paramètres de Réduction du bruit précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .nnr » apparaîtront). Les paramètres dans la palette Réduction du bruit seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres Réduction du bruit. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... . Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel vous sauvegarderez les valeurs actuelles des réglages Réduction du bruit (les paramètres Réduction du bruit sont sauvegardés avec l'extension « .nnr »).
Rétablir les valeurs neutres	En sélectionnant cette option, vous restituez la valeur des paramètres de Réduction du bruit à leur valeur par défaut.
Fichiers récents	Les fichiers récents de paramètres Réduction du bruit (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Le fait de sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette Réduction du bruit les paramètres sauvegardés.

Le Menu Paramètres

Le sous-menu Paramètres de Réduction du bruit peut également être affiché en sélectionnant **Réduction du bruit** à partir du menu **Paramètres**.

D-Lighting

D-Lighting révèle des détails dans les basses et hautes lumières, corrigeant la sous-exposition des sujets en contre-jour ou les zones ombrées des images, et la surexposition des zones fortement éclairées.

1 Affichez la palette D-Lighting

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette D-Lighting dans le menu **Affichage** (la palette D-Lighting se trouve par défaut dans la palette d'outils 1), puis cliquez sur le triangle dans le coin supérieur gauche de la palette.

2 Activez le bouton Appliquer

Activez le bouton Appliquer pour activer D-Lighting.

3 Ajustez les réglages

Méthode

Choisissez **Plus rapide (HS)** pour un traitement à haute vitesse, **Qualité supérieure (HQ)** pour un contrôle séparé des basses et des hautes lumières.

Plus rapide (HS)



Les options suivantes sont disponibles lorsque **Plus rapide (HS)** est sélectionné :

- **Paramètres** : Faites glisser le curseur vers la droite pour améliorer les détails dans les basses lumières et pour révéler les hautes lumières lorsque le sujet est beaucoup plus lumineux que l'arrière-plan ou le contraire. Une valeur de réglage comprise entre 0 et 100 peut également être saisie directement dans la zone de texte (la valeur par défaut est 25).
- **Amplificateur de saturation** : Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la saturation des couleurs, ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 100 directement dans la zone de texte à sa droite.

Qualité supérieure (HQ)


Le choix de **Qualité supérieure (HQ)** entraîne l'affichage des options apparaissant à droite.

- **Paramètres basses lumières** : Faites glisser le curseur vers la droite pour restituer les détails dans les basses lumières, ou saisissez une valeur comprise entre 1 et 100 directement dans la zone de texte à sa droite (la valeur par défaut est 50).
- **Paramètres hautes lumières** : Faites glisser le curseur pour révéler les hautes lumières là où le sujet est beaucoup plus lumineux que l'arrière-plan ou l'arrière-plan beaucoup plus lumineux que le sujet. Une valeur de réglage comprise entre 1 et 100 peut également être saisie directement dans la zone de texte (la valeur par défaut est 1).
- **Amplificateur de saturation** : Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la saturation des couleurs, ou saisissez une valeur comprise entre 0 et 100 directement dans la zone de texte à sa droite.



Menu des paramètres D-Lighting

Cliquez sur le bouton  dans la palette D-Lighting fait apparaître le menu des paramètres D-Lighting.



Option	Description
Copier sur le presse-papier	Copie les paramètres D-Lighting actifs dans le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger des paramètres D-Lighting précédemment enregistrés à l'aide de l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez naviguer jusqu'au lecteur (volume) et répertoire contenant le fichier de paramètres désiré (seuls les fichiers portant l'extension « .ndl » s'affichent). Les paramètres enregistrés sont immédiatement rétablis dans la palette D-Lighting.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour enregistrer les paramètres D-Lighting dans un fichier nommé. Ces paramètres peuvent ensuite être rappelés à l'aide de l'option Charger... . Le command Enregistrer... affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir une destination et un nom de fichier pour les paramètres D-Lighting en cours. Les paramètres D-Lighting sont enregistrés avec l'extension « .ndl ».
Rétablir les valeurs par défaut	Rétablit les valeurs par défaut des paramètres D-Lighting.
Fichiers récents	Les récents fichiers de paramètres D-Lighting (jusqu'à quatre) figurent en bas du menu des paramètres. La sélection d'un fichier dans la liste applique dans la palette D-Lighting les paramètres enregistrés.

Digital DEE

D-Lighting remplace l'outil Digital DEE disponible dans les versions antérieures de Nikon Capture 4. Notez que les paramètres Digital DEE sont ignorés lorsque des fichiers de paramètres communs créés avec des versions antérieures de Nikon Capture 4 sont chargés dans Nikon Capture 4 version 4.2 ou ultérieure, alors que les paramètres Digital DEE enregistrés avec des images NEF dans des versions antérieures de Nikon Capture 4 sont perdus lorsque ces images sont ouvertes dans Nikon Capture 4 version 4.2 ou ultérieure. Les fichiers de paramètres Digital DEE (extension « .nnd ») ne peuvent pas être chargés dans Nikon Capture 4 version 4.2 ou ultérieure.

Menu paramètres

Le menu paramètres D-Lighting peut également être affiché en sélectionnant **D-Lighting** dans le menu **Paramètres**.

Correction des yeux rouges

Pour corriger l'effet yeux rouges dans les portraits :

1 Affichez la palette de correction des yeux rouges

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette de correction des yeux rouges dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut est la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle situé en haut à gauche de la palette.

Bouton Appliquer Bouton Paramètres



2 Activez le bouton Appliquer

Activez le bouton Appliquer pour activer la correction des yeux rouges.

3 Choisissez une méthode de correction des yeux rouges.

Désactivé

Aucune correction des yeux rouges n'est effectuée.

Automatique

Nikon Capture détecte automatiquement les yeux rouges et les corrige. Cette option est automatiquement sélectionnée si des yeux rouges ont déjà été corrigés à l'aide du bouton Correction des yeux rouges dans la palette d'accès rapide.

Clic sur les yeux


Si la correction automatique des yeux rouges ne parvient pas à produire les résultats désirés, les yeux rouges peuvent être corrigés manuellement en sélectionnant cette option est en cliquant sur **Lancer**. Le curseur devient  ; positionnez le curseur sur l'image dans la fenêtre active jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en rouge. Si la zone sous le curseur est l'œil rouge concerné, cliquez pour corriger cet effet dans la zone correspondante. Cliquez sur **Arrêter** une fois que toutes les zones concernées ont été corrigées (des corrections supplémentaires peuvent être effectuées en cliquant sur **Reprendre** ou **Lancer** et en recommençant le processus décrit ci-dessus).

Réinitialiser


Annule toutes les modifications effectuées à l'aide de la correction automatique et manuelle des yeux rouges.

Boîtes de dialogue de confirmation

Si **Clic sur les yeux** est sélectionné après que la correction des yeux rouges a été effectuée, la boîte de dialogue présentée à droite s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour conserver les modifications apportées avec la correction automatique des yeux rouges, sur **Non** pour annuler les modifications avant d'apporter des corrections manuelles.



Si l'image dans la fenêtre active est affichée à moins de 100 %, la boîte de dialogue présentée à droite apparaît lorsque **Clic sur les yeux** est sélectionné. Cliquez sur **Oui** pour afficher l'image à sa taille normale (recommandé).



Menu des paramètres Correction des yeux rouges

Cliquez sur le bouton  dans la palette Correction des yeux rouges fait apparaître le menu des paramètres Correction des yeux rouges.



Option	Description
Copier sur le presse-papier	Si Automatique est sélectionné, cette option peut être utilisée pour copier ce paramètre dans le Presse-papiers et appliquer la correction automatique des yeux rouges à d'autres images.
Rétablir les valeurs par défaut	Rétablit les valeurs par défaut des paramètres Correction des yeux rouges.

Menu paramètres


Le menu paramètres Correction des yeux rouges peut également être affiché en sélectionnant **Correction des yeux rouges** dans le menu **Paramètres**.

Objectif Fisheye (Conversion des images fisheye issues des objectifs DX 10,5mm Fisheye en images rectangulaires)

Les outils de la palette Objectif Fisheye modifient les images prises avec un objectif Nikkor fisheye AF DX 10,5 mm f2.8G afin qu'elles soient semblables aux images prises avec un objectif grand-angle normal. Cette option n'est pas disponible avec d'autres objectifs.

1 Affichage de la palette Objectif Fisheye

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Objectif Fisheye dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Objectif Fisheye est la palette d'outils 2) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.



2 Activez le bouton appliquer (☑)

Cliquez sur le bouton Appliquer (☑) pour activer l'Objectif Fisheye. L'image dans la fenêtre active sera recadrée verticalement en son centre après avoir été traitée pour compenser la distorsion fisheye, et la case à cocher **Inclure les zones pour lesquelles il n'y a pas de donnée image** sera activée.



3 Ajustez les paramètres

Cochez **Inclure les zones pour lesquelles il n'y a pas de donnée image** pour recadrer l'image dans la zone active autour d'une zone horizontale au centre de l'image, définie afin de corriger la distorsion des objectifs Fisheye. Les zones où il n'y a pas de donnée image sont ensuite remplies avec la couleur sélectionnée dans le menu **Couleur de remplissage**.

Image créée avec un objectif compatible fisheye



Bouton appliquer actif (correction verticale)




Inclure les zones pour lesquelles il n'y a pas de donnée image sélectionné (correction horizontale)



Zones sans donnée image, remplies de blanc, gris clair, gris foncé, noir, rouge, vert, bleu, cyan, magenta ou de jaune

Menu des paramètres de l'Objectif Fisheye

Cliquez sur le bouton  dans la palette Objectif Fisheye fait apparaître le menu des paramètres de l'objectif Fisheye.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copiez les paramètres actuels de l'objectif Fisheye vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour charger les paramètres de l'objectif Fisheye sauvegardés au préalable à l'aide de l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue apparaîtra dans laquelle vous rechercherez le lecteur (volume) et le répertoire contenant le fichier de paramètres désirés (seuls les fichiers avec l'extension « .nfe » seront affichés). Les paramètres de la palette Objectif fisheye seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder les paramètres de l'objectif Fisheye dans un fichier nommé. Ces paramètres pourront par la suite être renommés en utilisant l'option Charger... . Le fait de choisir Enregistrer... affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir une destination et un nom de fichier pour les paramètres actuels de la palette Objectif fisheye. Les paramètres Objectif fisheye sont sauvegardés avec l'extension « .nfe ».
Rétablir les valeurs par défaut	Réinitialisez les valeurs par défaut des paramètres de la palette objectif Fisheye.
Fichiers récents	Les fichiers de paramètres objectif fisheye (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette Objectif fisheye dans les paramètres sauvegardés.

Menu paramètres

Le menu paramètres Objectif fisheye peut également être affiché en sélectionnant **Objectif fisheye** dans le menu **Paramètres**.

Taille et résolution de sortie

La palette Taille/Résolution vous permet de spécifier les dimensions finales (« de sortie ») de la partie de l'image qui sera sauvegardée à l'aide de la commande **Enregistrer** ou **Enregistrer sous...** dans le menu **Fichier**. Le choix du réglage dépend de l'utilisation finale de cette image et de votre espace disque disponible. A titre d'exemple :

Si l'image doit être utilisée pour l'impression ou la PAO...

...la taille et la résolution dépendront de la résolution de sortie du dispositif de sortie et des dimensions physiques de l'image une fois imprimée, mesurées en centimètres ou en points plutôt qu'en pixels.

Si vous avez l'intention d'utiliser l'image sur une page web...

...spécifiez la dimension de sortie en pixels, en réduisant sa taille de fichier au minimum pour permettre des téléchargements rapides. La résolution dans ce cas n'est pas la première priorité.

Ajuster la taille et la résolution

1 Affichez la palette Taille/Résolution

Sélectionnez la palette d'outils contenant la palette Taille/Résolution dans le menu **Affichage** (l'emplacement par défaut de la palette Taille/Résolution est la palette d'outils 1) et cliquez sur le triangle en haut à gauche de la palette.



2 Modifiez les options comme expliqué ci-dessous

Conserver le recadrage : Lorsque **Conserver le recadrage** a été sélectionné, vous pouvez utiliser la souris pour définir à votre guise la taille et la position du recadrage. Si vous changez la hauteur ou la largeur dans la palette Taille/Résolution, l'autre dimension sera automatiquement modifiée pour garder le même rapport hauteur/largeur, et l'échelle sera ajustée en fonction des nouvelles dimensions (l'échelle ne pourra pas dépasser 200 %). Si l'image ne peut pas être sortie à la résolution actuelle avec les nouvelles dimensions, la résolution sera automatiquement modifiée pour la valeur appropriée. Cette option est utile lorsque vous souhaitez spécifier la hauteur et la largeur après avoir sélectionné un recadrage.

Taille des images RAW (D1x uniquement)


Le D1x est conçu pour enregistrer des images avec 3.008 × 1.960 pixels (six millions de pixels). La qualité de l'image ne sera pas nécessairement améliorée lorsque les images RAW sont sorties à une taille de 4.016 × 2.616 pixels (dix millions de pixels, équivalent aux dimensions du capteur DTC).

Images NEF

Lorsqu'une image est sauvegardée au format NEF, l'image entière sera sauvegardée ainsi que des informations sur la résolution, la taille et les dimensions du recadrage actuel.

Conserver la taille de sortie : Conserver la taille de sortie verrouille les dimensions et la taille du fichier de sortie actuellement sélectionnées, en définissant le rapport d'aspect du recadrage actuel en fonction des dimensions entrées dans la fenêtre Taille/Résolution. Ce rapport hauteur/largeur restera identique lorsque vous ajusterez le recadrage dans la fenêtre active et l'échelle sera ajustée en fonction de la nouvelle taille du recadrage (l'échelle ne pourra pas dépasser 200 %). Si l'image ne peut pas être sortie à la résolution actuelle en utilisant les nouvelles dimensions, la résolution sera automatiquement réglée sur la valeur appropriée. Cette option est utile lorsque vous souhaitez spécifier les dimensions et la taille de fichier de sortie avant d'avoir sélectionné un recadrage.

Largeur/Hauteur : Il est possible d'entrer les dimensions de sortie du recadrage actuel dans ces boîtes de texte. Les unités utilisées pour décrire les dimensions de sortie peuvent être choisies depuis le menu à droite des boîtes de texte.



à : La boîte de texte « à » vous permet d'entrer la résolution de sortie. Cette boîte de texte n'est pas active si l'unité choisie pour la taille de sortie est « pixels » quand la résolution est fixée à 300 ppp. La valeur choisie avec les autres réglages doit correspondre à la résolution du périphérique de sortie sur lequel sera imprimée l'image finale. L'unité pour la résolution se sélectionne dans le menu résolution qui vous donne le choix entre pixels par pouce (ppp) ou pixels par centimètre (ppcm). La résolution est par défaut 300 ppp.



3 Vérifiez la taille finale

Pour afficher la taille finale de l'image en pixels, sélectionnez **Afficher la taille de l'image** dans le menu **Image**. La boîte de dialogue Taille de l'image indique la taille de l'image d'origine (entrée) en pixels ; si la taille de sortie a changé, la boîte de dialogue indique également la taille finale (sortie) de l'image en pixels.



Echelle/Taille de fichier

L'échelle (taille de sortie donnée en pourcentage par rapport à la taille d'entrée, au maximum 200 %) s'affiche en bas de la palette Taille/Résolution, conjointement avec la taille du fichier non compressé de l'image qui serait créée avec les paramètres actuels. La taille du fichier dépend du modèle de couleur (RVB ou CMJN) et, dans le cas d'images RVB, de la profondeur en bits par pixel utilisée pour la sauvegarde de l'image. Les tailles de fichier non compressé séparé sont indiquées pour CMJN, RVB 8 bits et RVB 16 bits.

Le menu Paramètres de Taille/Résolution

Sélectionner l'icône  dans la palette Taille/Résolution fait apparaître le menu Paramètres de Taille/Résolution.




Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Copie tous les réglages de Taille/Résolution vers le presse-papiers.
Charger...	Sélectionnez cette option pour rappeler les paramètres de Taille/Résolution précédemment sauvegardés avec l'option Enregistrer... (voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire ou dossier dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .nsr » apparaîtront). Les paramètres dans la palette Taille/Résolution seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres Taille/Résolution. Ces paramètres pourront être ensuite rappelés à l'aide de l'option Charger... Lorsque vous choisissez l'option Enregistrer... , vous sélectionnez une destination et un nom pour le fichier dans lequel vous sauvegarderez les valeurs actuelles des réglages Taille/Résolution (les paramètres Taille/Résolution sont sauvegardés avec l'extension « .nsr »).
Rétablir D1X (6 PM)	Ajuste la taille des images RAW créées avec le D1x à 74,9 % puis les affiche en 3.008 × 1.960 pixels (six millions de pixels). Sélectionnez Réinitialiser à 100% pour restaurer l'image au format 4.016 × 2.616 pixels. Cette option est uniquement disponible avec des images RAW prises avec le D1x.
Réinitialiser à 100 %	Augmente la taille de la sélection de façon à inclure l'ensemble de l'image. La résolution sera réinitialisée à sa valeur par défaut de 300 ppi (118,11 ppcm).
Fichiers récents	Les fichiers paramètres récents Taille/Résolution (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu paramètres. Sélectionner un fichier dans la liste règle les commandes de la palette Taille/Résolution dans les paramètres sauvegardés.

Menu Paramètres

Le sous-menu Paramètres de Taille/Résolution peut également être affiché en sélectionnant **Taille/Résolution** à partir du menu **Paramètres**.

Sauvegarde et chargement des paramètres de Paramètres de l'image

Les paramètres de Paramètres de l'image de toutes les palettes (y compris l'état du bouton Appliquer pour chaque palette) peuvent être copiés dans le presse-papier dans un fichier de paramètres combinés. Lorsque les paramètres combinés sont collés ou chargés dans Nikon Capture 4 Editor, ils seront appliqués à toutes les palettes en même temps. Ces opérations s'effectuent à l'aide des commandes dans le menu **Paramètres > Paramètres de l'image**, qui dispose également d'une option pour réinitialiser toutes les palettes d'outils à leur valeur au moment de la prise de vue.



Option	Description
Copier vers le Presse-papiers	Tous les paramètres de Paramètres de l'image dans la fenêtre active sont copiés dans le presse-papier. Vous pouvez les coller dans la palette d'outils d'une autre fenêtre en sélectionnant Coller depuis le menu Edition lorsque la fenêtre est active.
Charger...	Sélectionnez cette option pour restituer des paramètres préalablement sauvegardés avec l'option Enregistrer... (Voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (seuls les fichiers avec l'extension « .set » s'afficheront). Les paramètres des palettes d'outils de Nikon Capture 4 Editor seront immédiatement remplacés par les paramètres sauvegardés.
Enregistrer les paramètres sélectionnés...	Lorsque vous sélectionnez Enregistrer les paramètres sélectionnés... , la boîte de dialogue de copie des paramètres de l'image s'affiche. Cochez les paramètres que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur Copier pour afficher une boîte de dialogue permettant de choisir une destination et un nom de fichier pour les paramètres sélectionnés. Ceux-ci sont enregistrés avec l'extension « .set » et peuvent être rappelés ultérieurement à l'aide de l'option Charger... Si ce fichier est ensuite sélectionné dans le cadre d'un traitement par lot, les images seront traitées selon les paramètres du fichier (92, 116).
Enregistrer tous les paramètres...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de l'image. Ces paramètres pourront être rappelés ensuite à l'aide de l'option Charger... L'option Enregistrer... sélectionnée, vous choisissez une destination et un nom pour le fichier dans lequel seront sauvegardés les paramètres de l'appareil actuel (dans la version Windows de Nikon Capture 4, ces paramètres sont sauvegardés avec l'extension « .set »). Les images seront éventuellement traitées plus tard selon les paramètres dans le fichier si ce fichier peut être sélectionné. (92, 116).
Rétablir les valeurs utilisateur par défaut	Sélectionnez cette option pour rétablir les réglages par défaut sélectionnés pour Paramètres de l'image des valeurs utilisateur par défaut dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Préférences de Nikon Capture 4 Editor (98). Avec le fichier de paramètres par défaut (« Neutral.set »), la taille des images RAW prises avec le D1x sera ajustée à 100 % (4.016 x 2.616 pixels).
Rétablir les valeurs neutres pour tous les paramètres	Rétablit toutes les palettes d'outils sur les paramètres contenus dans le fichier des paramètres par défaut (« Neutral.set »). Les paramètres de réglage de l'image de PictureProject sont également rétablis sur leurs valeurs par défaut.
Fichiers récents	Les fichiers de paramètres récents de réglage de l'image (jusqu'à quatre) sont listés à la fin du menu de paramètres. Sélectionner un fichier dans cette liste permet de restaurer les paramètres sauvegardés.

Enregistrement des images

Nikon Capture offre différents formats de fichiers. Les images affichées par le Nikon Capture peuvent être sauvegardées dans une grande variété de formats de fichiers en fonction de vos besoins. Vous trouverez dans les pages suivantes des conseils pour bien choisir le format de fichier adapté à vos besoins.

Choisir un type de fichier

Nikon Capture 4 peut enregistrer les images sous les formats de fichier suivants :

Type de fichier	Compression	Extensions
NEF (Nikon Electronic Format)	Disponible	.NEF
TIFF 16 bits (RVB)	Disponible (LZW)	.TIF
TIFF 8 bits (RVB)		
TIFF (CMJN)	Non compressé	
JPEG	Toutes les images sont compressées ; le volume peut être sélectionné.	.JPG

Nikon Electronic Format (NEF)

Toutes les images y compris celles prises avec une qualité d'image RAW peuvent être enregistrées au format Nikon Electronic Format (NEF). Il est possible d'ouvrir les images NEF créées dans Nikon Capture 4 uniquement avec Nikon Capture 4 ou Adobe Photoshop 6.0 ou version ultérieure à l'aide du filtre Nikon NEF fourni avec ce produit. Les images enregistrées avec une qualité d'image NEF non compressé (RAW) peuvent être compressées lorsqu'elles sont enregistrées en format NEF (les images RAW compressées sont sauvegardées automatiquement au format NEF compressé et ne peuvent pas être enregistrées au format NEF non compressé).

Les images sauvegardées au format NEF conservent toute leur qualité d'origine; les modifications apportées aux paramètres ne sont pas appliquées aux données d'image d'origine mais sont enregistrées à part dans le même fichier. Les images NEF peuvent être ouvertes dans Nikon Capture et sauvegardées ensuite sous un autre format compatible avec d'autres applications. Les modifications n'étant appliquées aux données d'image d'origine que lorsque l'image est sauvegardée dans un autre format, la perte de qualité d'image que peut provoquer la modification de l'image est minimisée. Sauvegardez vos images en format NEF dès que vous n'êtes pas sûr de leur utilisation finale ou lorsque vous souhaitez les traiter par la suite de différentes manières.

TIFF

Utilisez le format TIFF pour enregistrer des images destinées à des impressions de grande qualité ou à la publication. Les images peuvent être compressées à l'aide de LZW, un algorithme de compression « sans perte » qui préserve la qualité de l'image tout en réduisant la taille de fichier de la plupart des images (les résultats varient selon le type de sujet et il faut en outre noter que la compression LZW augmente parfois la taille du fichier). Le format TIFF conserve également le profil ICC et les informations de légende. Ce format est accepté par une grande diversité d'applications sur diverses plates-formes.

JPEG

Ce type de fichier est parfait pour les images qui devront être sorties à faible résolution ou diffusées sous forme électronique. La compression permet d'enregistrer une plus grande quantité d'images pour un même espace disponible sur le disque dur tout en conservant le profil ICC et les informations de légende. Cependant, vous devez savoir que la compression JPEG provoque une perte d'informations image qui ne peuvent être récupérées par la suite. Sauvegardez vos fichiers avec une compression la plus faible possible; si cela est nécessaire, vous pouvez toujours les sauvegarder de nouveau avec une compression plus faible.

Options de sauvegarde pour les fichiers image

Nikon Capture propose deux options pour la sauvegarde des images : **Enregistrer** et **Enregistrer sous...** L'option **Enregistrer** s'utilise pour sauvegarder des images ouvertes au même emplacement que l'original, sans changement de nom de fichier ni de format. La commande **Enregistrer sous...** permet de sauvegarder un fichier en choisissant un nom, un emplacement de sauvegarde ou un format différent. Lorsque l'explorateur d'images est ouvert, seules les images sélectionnées dans la zone des vignettes peuvent être enregistrées.

Utilisation de la commande « Enregistrer »

1 Afin de sauvegarder les modifications apportées à une image sans créer un nouveau fichier, cliquez sur le bouton  ou sélectionnez **Enregistrer** dans le menu **Fichier**

Le fichier existant sera écrasé. Si l'image est au format JPEG, une boîte de dialogue sera affichée dans laquelle vous pourrez sélectionner le taux de compression dans « Compression maximale », « Bon taux de compression », « Bon équilibre », « Bonne qualité », et « Excellente qualité ».



Bouton Enregistrer

2 La boîte de dialogue File d'attente des enregistrements  87) s'affiche et le fichier actuel est enregistré

Si l'option **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** n'est pas sélectionnée dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Préférences  100), les fichiers seront enregistrés immédiatement et la file d'attente des enregistrements n'apparaîtra pas. La file d'attente des enregistrements n'est pas disponible sous Windows 98 SE, Windows Me, ou Mac OS 9.

Utilisation de la commande « Enregistrer sous... »

1 Sélectionnez **Enregistrer sous...** dans le menu **Fichier**

La boîte de dialogue Enregistrer de votre plate-forme s'ouvrira.

Fichier	
Ouvrir...	Ctrl+O
Ouvrir la fenêtre Multi-images...	Ctrl+T
Fermer	
Enregistrer...	Ctrl+S
Enregistrer sous...	Ctrl+Maj+S



Bouton Enregistrer

Images enregistrées dans Nikon Capture 4

Les images enregistrées dans Nikon Capture 4 ne peuvent pas être visualisées sur un appareil photo.

Le bouton Enregistrer

Un clic sur le bouton  enregistre toutes les modifications effectuées sur le fichier actuel, ce qui écrasera l'image précédente. La boîte de dialogue Enregistrer sous n'est pas affichée.

2 Choisissez un emplacement

Naviguez jusqu'au disque (volume) et dossier souhaité.

3 Choisissez un format de fichier

Choisissez un type de fichier (format de fichier) dans le menu déroulant. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Choisir un type de fichier » (📖 83).

4 Ajustez les paramètres de compression

Le type de compression disponible dépend du type de fichier sélectionné à l'étape 3 :

- **NEF** : Des images qui n'ont pas encore été compressées peuvent être enregistrées à l'aide d'un algorithme de compression presque sans perte, en sélectionnant **Utiliser la compression** (appareils de la série D2, D100 et série D1 uniquement). Cette case à cocher est automatiquement activée lorsqu'une image RAW compressée est enregistrée; les images RAW compressées ne peuvent pas être enregistrées dans un format non compressé.
- **TIFF** : Sélectionnez **Utiliser la compression** pour compresser des images en utilisant l'algorithme LZW.
- **JPEG** : L'option **Utiliser la compression** est automatiquement sélectionnée lorsque les images sont enregistrées au format JPEG. Les options possibles pour le taux de compression sont « Compression maximale », « Bon taux de compression », « Bon équilibre », « Bonne qualité » et « Excellente qualité ».

5 Entrez un nom de fichier

Le nom de fichier par défaut apparaît dans la boîte de texte **Nom du fichier**. Il est alors possible d'entrer un nouveau nom.

6 Cliquez sur Enregistrer

Si l'option **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** est sélectionnée dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Préférences (📖 100), une fenêtre apparaîtra. Il sera possible de consulter la progression de l'enregistrement tout en effectuant d'autres tâches. Si cette option n'est pas sélectionnée, les fichiers seront enregistrés immédiatement et la boîte de dialogue n'apparaîtra pas. La file d'attente des enregistrements n'est pas disponible sous Windows 98 SE, Windows Me, ou Mac OS 9.

🔪 Restrictions en matière de dénomination des fichiers

Windows : Dans un environnement n'acceptant pas les longs noms de fichiers, le nom de fichier doit comporter au maximum 8 caractères. Il est aussi impossible d'utiliser l'espace et les caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Si les noms des fichiers longs sont acceptés, ils ne peuvent pas contenir de guillemets ou les caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Macintosh : Les noms de fichiers Macintosh peuvent comporter au maximum trente et un caractères. Il est impossible d'utiliser le deux-points (:).

🔪 NEF

Les fichiers NEF créés avec Nikon Capture 4 ne peuvent pas être ouverts dans les versions précédentes de Nikon Capture. Cependant, Nikon Capture 4 peut être utilisé pour ouvrir des images NEF créées avec des versions précédentes de Nikon Capture.

🔪 JPEG


La qualité de l'image se dégradera si la même image est enregistrée plusieurs fois au format JPEG. En revanche, sauvegarder une image au format NEF n'a pas de répercussion sur la qualité d'image.

🔪 Messages d'erreur

Si un nom de fichier incorrect ou une autre erreur est identifié dans la boîte de dialogue d'enregistrement, un message s'affichera. Corrigez l'erreur en suivant les indications données par le message.

Options de sauvegarde

En plus des réglages donnés dans les pages précédentes, les options suivantes sont également disponibles dans la boîte de dialogue Enregistrer sous.



Profondeur en bits : Profondeur en bits (mesure, exprimée en bits, du nombre d'informations chromatiques par canal pour chaque pixel de l'image) selon laquelle l'image sera enregistrée. La profondeur en bits ne peut être sélectionnée que si le type de fichier est TIFF (RVB) et que l'image d'origine a une profondeur supérieure à huit bits.

Incorporer le profil de couleur ICC : Sélectionnez cette option pour incorporer un profil ICC lors de l'enregistrement de l'image. Cette option est le réglage par défaut des images qui ont déjà un profil ICC incorporé, et de celles qui n'ont pas été éditées précédemment. Elle n'est pas disponible avec les fichiers NEF.

Ouvrir avec : Si **Ouvrir avec** a été sélectionné dans l'onglet Fichier, la boîte de dialogue Préférences, le nom de l'application sélectionnée (par ex. Adobe Photoshop 7.0) apparaîtra. Cette option n'est pas proposée si le format de fichier choisi est NEF. Si cette case est cochée, l'image s'ouvrira automatiquement dans l'application sélectionnée une fois enregistrée sur le disque.

Noms de fichiers... : Le bouton **Noms de fichiers...** apparaît lorsque vous enregistrez plusieurs images à l'aide de l'explorateur d'images. En cliquant sur ce bouton, vous verrez apparaître une boîte de dialogue permettant de spécifier la méthode de dénomination des fichiers (👁 113).

🔪 L'explorateur d'images

Si l'image affichée dans l'explorateur d'images est enregistrée sous un autre nom à l'aide de l'option **Enregistrer sous...**, l'image d'origine restera affichée dans la zone d'image de l'explorateur.




L'image sélectionnée dans la liste des vignettes s'affiche dans la zone d'image. Si l'image est éditée, l'astérisque (« * ») apparaît dans la barre des titres.



Si l'image est enregistrée dans le dossier sélectionné sous un nouveau nom, l'image modifiée figure dans la liste des vignettes mais l'image d'origine reste affichée dans la zone d'image.


Lorsque les changements apportés aux originaux ont été enregistrés à l'aide de l'option **Enregistrer**, la boîte de dialogue à droite s'affiche lorsque vous quittez l'éditeur de Nikon Capture 4 ou que vous fermez la fenêtre multi-image. Cliquez sur **Oui** ou **Oui pour tout** pour enregistrer les changements sous les noms de fichiers originaux.



La boîte de Fenêtre de progression des enregistrements (sauf Windows 98 SE / Windows Me / Mac OS 9)

Si l'option **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** est sélectionnée dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Options (Préférences ;  100), la boîte de dialogue File d'attente des enregistrements s'affichera. (La file d'attente des enregistrements n'est pas disponible sous Windows 98 SE, Windows Me, ou Mac OS 9). La boîte de dialogue Enregistrements en attente affiche l'avancement de l'opération de sauvegarde.

Elle permet d'interrompre momentanément, de reprendre ou de quitter la tâche en cours. Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue File d'attente des enregistrements, vous pouvez effectuer d'autres opérations comme l'ouverture d'autres fichiers.



Fermer une fois terminé

Si la case est cochée () , la boîte de dialogue File d'attente des enregistrements se fermera automatiquement une fois l'opération terminée.

Afficher les chemins d'accès aux fichiers

Si la case est cochée () , les noms de fichier seront répertoriés avec leur chemin d'accès (emplacement pour la sauvegarde des fichiers) dans l'onglet File d'attente des enregistrements et l'onglet Afficher les chemins d'accès aux fichiers. Si la case n'est pas cochée () , seuls les noms de fichier sont répertoriés.

Enregistrements

Les noms de fichier et l'état de l'enregistrement sont indiqués.

Journal de progression

Les tâches effectuées (par exemple, effectuées correctement ou en cours d'annulation) sont répertoriées.



Permet d'interrompre momentanément, de reprendre ou d'annuler des opérations.

Rouvrir (lorsque l'onglet Journal de progression est affiché)

Lorsqu'un nom de fichier répertorié dans l'onglet Journal de progression est sélectionné, cliquez pour rouvrir le fichier dans la fenêtre d'image.

Afficher uniquement les erreurs et les avertissements (lorsque l'onglet Journal de progression est affiché)

Si la case est cochée () , seuls les avertissements et les erreurs de l'opération de sauvegarde s'afficheront. Si la case n'est pas cochée () , des informations relatives aux avertissements et aux erreurs des enregistrements en attente s'afficheront.

Annuler la sélection (lorsque l'onglet Journal de progression est affiché)

Annule toutes les listes de l'onglet Journal de progression.

La file d'attente des enregistrements

Il est impossible d'effectuer les opérations suivantes lorsqu'un enregistrement est en cours :

- Ouvrir la boîte de dialogue « Préférences ».
- Quitter Nikon Capture 4 Editor.



Mémoire requise

L'utilisation de la fenêtre de progression des enregistrements sur les ordinateurs équipés de moins de 512 Mo de mémoire vive (RAM) peut entraîner une augmentation du temps nécessaire à l'enregistrement des images.

Impression de photographies

Il est possible d'imprimer les images directement à partir de Nikon Capture 4 Editor pour tester les effets de l'amélioration des images.

- 1 Ouvrez la photographie
Assurez-vous d'ouvrir le fichier de la photographie avec Nikon Capture 4 Editor.
- 2 Sélectionnez **Imprimer...** dans le menu **Fichier**
La boîte de dialogue Mise en page s'affichera.



- 3 Imprimez l'image
Ajustez les paramètres comme décrit ci-dessous et cliquez sur Imprimer pour **imprimer** l'image. Cliquez sur **Annuler** pour quitter sans imprimer.

Imprimante/Papier/Zone imprimable

Ces zones de texte affichent les paramètres de l'imprimante en cours. Pour modifier ces derniers, cliquez sur le bouton **Configuration de l'impression...** (voir ci-dessous).

Imprimante	Affiche le nom de l'imprimante actuellement sélectionnée.
Papier	Affiche le format de papier actuellement sélectionné.
Zone imprimable	Affiche la zone imprimable pour le format de papier sélectionné.

Aperçu avant impression

Cochez cette case pour avoir un aperçu de l'image telle qu'elle sera imprimée par l'imprimante sélectionnée. Cliquez sur le bouton de la page suivante pour faire défiler les pages sélectionnées.


Copies (Windows uniquement)

Spécifiez le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez entrer n'importe quel nombre de 1 à 100.

Avec un Macintosh, vous pourrez spécifier le nombre de copies à imprimer dans la boîte de dialogue qui apparaîtra une fois que vous aurez cliqué sur **Imprimer**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; cliquez sur **Oui** pour poursuivre avec l'impression et spécifier le nombre de copies.

Configuration de l'impression...

Cliquez sur cette option pour faire apparaître la boîte de dialogue Configuration de l'imprimante dans laquelle vous pourrez modifier les paramètres d'imprimante et de papier. Si vous utilisez un Macintosh, une boîte de dialogue Configuration de l'imprimante différente apparaîtra avec chaque imprimante utilisée. Les changements apportés sont immédiatement visibles dans les champs « Imprimante », « Papier » et « Zone imprimable » indiqués ci-dessus.



Paramètres Informations...

Pour choisir les infos à inclure dans chaque impression, cliquez sur l'option **Paramètres informations...** La boîte de dialogue « Impression pour afficher la boîte de dialogue des informations » s'affiche à l'écran ; Ajustez les paramètres suivants et cliquez sur **OK** pour retourner sur la boîte de dialogue « Mise en page ».

Impression des informations : Cochez la case près du niveau d'informations que vous souhaitez inclure avec vos impressions. Choisissez parmi les :

- **Basic** : nom du fichier et date et l'heure de l'enregistrement
- **Informations additionnelles** : modèle de l'appareil photo, vitesse d'obturation, ouverture (f/-nombre), taille de l'image, mode d'exposition, et balance des blancs
- **Détail des informations** : mode de mesure, correction de l'exposition, longueur focale, mode de mise au point automatique, et sensibilité (équivalence ISO)



Pour modifier la police de caractères utilisée pour imprimer les infos de prise de vue, cliquez sur **Modifier...**

Impression de la date de prise de vue : Sélectionnez l'option **Date uniquement** pour imprimer la date de l'enregistrement sur l'image, ou l'option **Date et heure** pour imprimer la date et l'heure de l'enregistrement. Pour choisir la police de caractère utilisée pour imprimer la date ou la date et heure, cliquez sur **Modifier...**

Utiliser la résolution de sortie

Cochez cette option pour imprimer l'image avec sa résolution et sa taille d'origine. Dans Nikon Capture 4, ce sont les paramètres qui apparaissent dans la palette Taille/Résolution de Nikon Capture 4 Editor (79). Si, lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer l'impression, l'image ne rentre pas dans la zone d'impression (voir ci-dessus) avec le format de papier et les réglages de l'imprimante sélectionnés, un avertissement s'affiche : l'image va être recadrée pour pouvoir rentrer dans la zone d'impression. Choisissez un format de papier plus grand ou réduisez la taille de l'image à l'aide de la palette Taille/Résolution.

L'option **Utiliser la résolution de sortie** de sortie n'est pas disponible lorsque plusieurs images sont sélectionnées.

Mise en page


Choisissez **Sélectionner une mise en page** et **Sélectionner une taille d'image** et ajustez les options comme décrit ci-dessous.

Sélectionner une mise en page : Sélectionnez cette option pour choisir sur la liste suivante le nombre d'images à imprimer par page.

Option	Orientation du papier	
	Portrait	Paysage
1 par page	1 centrée	1 centrée
2 par page	2 images l'une au-dessus de l'autre	2 images côte à côte
2x2 par page	2 rangéesx2 colonnes	2 rangéesx2 colonnes
2x4 par page	4 rangéesx2 colonnes	2 rangéesx4 colonnes
4x4 par page	4 rangéesx4 colonnes	4 rangéesx4 colonnes
5x5 par page	5 rangéesx5 colonnes	5 rangéesx5 colonnes
5x8 par page	8 rangéesx5 colonnes	5 rangéesx8 colonnes
Liste des infos d'image	Imprime la page consistant seulement des infos suivantes : nom du fichier, marque et modèle de l'appareil photo, programme d'exposition, date et heure de création, vitesse d'obturation, ouverture, et balance des blancs.	

La taille des images est automatiquement ajustée selon la disposition. **Faire pivoter l'images pour ajuster** pour faire pivoter les images afin de les imprimer à la taille maximale qui cadrera sur la taille du papier sélectionné.

Sélectionner une taille d'image : Sélectionner cette option vous permet également de faire pivoter l'image pour ajuster la marge d'imprimer la même image plusieurs fois.



Faire pivoter l'image pour ajuster : Cochez cette case pour faire pivoter automatiquement chaque image afin de réduire au minimum l'espace perdu entre chaque cadre d'image.

Imprimer une image en plusieurs exemplaires : Pour imprimer une image en plusieurs exemplaires, cochez cette case et choisissez sur le menu déroulant un nombre entre 2 et 10. Si toute la page est sélectionnée, plusieurs images sortent sur une seule page à la taille spécifiée par les options de sélection de la mise en page ou de la taille de l'image.

Sans marges (Windows)/Eliminer le bord blanc (Macintosh) : Cochez cette case pour que la taille d'image corresponde exactement au cadre rouge, sans espace blanc. Si le format du cadre et de l'image sont différents, il se peut qu'une partie de l'image ne soit pas imprimée.

Utiliser les données des vignettes

Cochez cette case pour imprimer des vignettes. La vitesse d'impression peut être augmentée, mais au détriment de la qualité d'impression.

Type d'imprimante

Vous avez le choix entre **Imprimante à jet d'encre** ou **Autre type d'imprimante**.



Imprimante à jet d'encre : Cette option est conseillée si vous imprimez avec des imprimantes couleur laser ou à jet d'encre. Les images sélectionnées seront imprimées en qualité et vitesse élevées avec la résolution la plus élevée compatible avec l'imprimante (si l'imprimante est compatible avec des résolutions supérieures à 360 dpi, les images seront imprimées à 360 dpi).

Autre type d'imprimante : Sélectionnez cette option si vous imprimez en couleur avec des dispositifs qui utilisent un procédé photographique ou de sublimation thermique. Les images sélectionnées seront imprimées avec la résolution la plus élevée compatible avec l'imprimante. La vitesse d'impression sera moins rapide si vous sélectionnez cette option et utilisez une imprimante à jet d'encre.

Impression normale/Enregistrer [Print image] au fichier

Vous pouvez imprimer les images à partir de l'imprimante ou enregistrer la page comme fichier image.



Impression normale : Sort les images sélectionnées sur une imprimante.

Enregistrer [Print image] su fichier (Windows)/Enregistrer les fichiers d'images (Macintosh) : Sauvegarde la ou les images sélectionnées sous forme de fichier JPEG avec la mise en page spécifiée sous Mise en page. La boîte de dialogue **Enregistrer** les images apparaîtra. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder les images. Pendant l'enregistrement, la **Qualité** d'image peut être réglée sur **Maximum**, **Supérieure**, **Moyenne** ou **Faible**.

Réglage de l'imprimante

Veillez noter que votre imprimante doit être bien connectée et que les pilotes de l'imprimante doivent être correctement installés.

Impression avec gestion de la couleur

Le profil de l'imprimante peut être sélectionné dans l'onglet Gestion des couleurs de la boîte de dialogue Options de Nikon Capture 4 Editor (104, 105) ou de Nikon Capture 4 Camera Control. Notez que les changements apportés aux paramètres de gestion des couleurs dans PictureProject et dans Nikon View s'appliquent également à Nikon Capture 4.

« Utiliser la résolution de sortie »

Pour imprimer des images avec les taille et résolution sélectionnées dans la palette Taille/Résolution de Nikon Capture 4 Editor, sélectionnez **Utiliser la résolution de sortie**.

Traitement par lot

Nikon Capture 4 offre la possibilité de traitement par lot de vos images. Vous pouvez ainsi automatiser le traitement de vos images, leur capture, l'application de paramètres de modification prédéfinis, ainsi que leur sauvegarde sur le disque dur. Cette fonction est particulièrement efficace lorsque la série de photos à traiter a été prise sous des conditions identiques. Les images sont traitées dans l'ordre de leur prise de vue.

Pour le traitement par lot, nous vous conseillons d'ouvrir une des images à traiter dans Nikon Capture 4 et de modifier les paramètres d'ajustement de l'image afin de produire l'effet escompté.

Sauvegardez ensuite ces paramètres dans un fichier commun de paramètres en utilisant l'option **Enregistrer les paramètres sélectionnés...** ou **Enregistrer tous les paramètres...** dans le menu **Paramètres > Paramètres de l'image** (🔧 82). En sélectionnant ce fichier dans la boîte de dialogue Lot de fichiers, vous pourrez appliquer ces paramètres à toutes les images traitées. Pour les prises de vue en studio où se reproduisent facilement les mêmes conditions de prise de vue, vous pouvez créer différents fichiers de paramètres répondant aux conditions fréquemment rencontrées, et utiliser ces paramètres pour automatiser les opérations répétitives de modification d'image.

Cliquez sur le bouton  ou sélectionnez **Traitement par lot** depuis le menu **Outils** (🔧 93)

Ouverture de la boîte de dialogue lot de fichiers

Choisissez le dossier contenant les images devant être traitées par lot (🔧 93)

Choisissez le mode de traitement des images (🔧 94)

Choisissez la méthode d'attribution de nom et le format de fichier pour les images traitées (🔧 95)

Cliquez sur **Démarrer** pour démarrer le traitement (🔧 96)

Ouverture du dialogue de l'opération lot de fichiers

Cliquez sur **Traitement par lot terminé** lorsque le traitement est terminé (🔧 96)

Fermeture du dialogue de l'opération lot de fichiers


🔧 Avant d'utiliser le traitement par lot

Le traitement par lot sert à effectuer sur tous les fichiers du dossier sélectionné les opérations spécifiées dans la section Modifications apportées aux images de la boîte de dialogue Lot de fichiers. Pour être sûr d'obtenir le résultat souhaité, nous vous conseillons de faire un test sur une image avant de lancer le traitement par lot. Le traitement par lot ne vous permettra pas d'ajuster les paramètres séparément pour chaque image; vous devrez dans ce cas ouvrir les images une par une, dans l'ordre de leur prise de vue et effectuer manuellement les paramètres à chaque fois.

Ce chapitre vous explique comment utiliser le traitement par lot avec des fichiers qui ont déjà été enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur. Pour de plus amples explications sur le traitement des images capturées directement par l'appareil photo, référez-vous au chapitre « Nikon Capture 4 Camera Control » (📖 116).

1 La boîte de dialogue Lot de fichiers apparaîtra

Sélectionnez **Traitement par lot...** dans le menu **Outils** ou cliquez sur le bouton .



La boîte de dialogue 'Traitement par lot' est divisée en quatre sections principales :

- Section Source** : Contient un champ de texte pour le dossier source (C:\Documents and Settings\User\Mes documents\Mes images) et un bouton 'Parcourir...'. Il y a aussi des options à cocher pour 'Inclure les sous-dossiers', 'Vérifier régulièrement la présence de nouveaux fichiers dans ce dossier' et 'Supprimer les fichiers de ce dossier une fois traités'.
- Section Paramètres de l'image** : Contient des options radio pour 'Appliquer les paramètres en cours' (avec un bouton 'Modifier les paramètres...') et 'Appliquer les paramètres figurant déjà dans les fichiers'. Il y a aussi des menus déroulants pour 'Luminosité automatique' (Désactivée) et 'Amplificateur de saturation automatique' (Désactivé).
- Section Destination** : Contient des options à cocher pour 'Utiliser le dossier source' et 'Utiliser le nom du fichier source'. Un champ de texte indique 'Enregistrer dans : C:\Documents and Settings\User\Mes documents\Mes images' avec un bouton 'Parcourir...'. Un autre champ indique 'Nom de fichier suivant : Img0001.nef' avec un bouton 'Modifier...'. Il y a aussi des menus déroulants pour 'Format d'enregistrement' (Format NEF (Nikon Electronic Image Format)) et 'Compressé'. Une section 'Profondeur en bits' propose '8 bits', '16 bits' (sélectionné) et 'Incorporer le profil de couleur ICC'.
- Section Progression des enregistrements** : Contient un champ de texte 'Description du lot : Traitement par lot 1'.

En bas de la boîte de dialogue, il y a des boutons 'Démarrer', 'Annuler' et 'Aide'.

Section Source

Choisissez un dossier source (📖 93).

Section Paramètres de l'image

Choisissez les opérations qui seront effectuées sur chaque image (📖 94).

Section Destination

Choisissez un dossier de destination (📖 95).

Section Progression des enregistrements

Choisissez un nom pour le processus par lots affiché dans la fenêtre de progression des enregistrements.

2 Choisissez le dossier contenant les images à traiter

Dans la section Source, choisissez le dossier contenant les images à traiter. Le dossier suivant est présent dans la boîte de texte. Pour choisir un nouveau dossier, cliquez sur le bouton **Parcourir...**, puis déplacez-vous jusqu'à l'emplacement désiré.

Inclure les sous-dossiers : Cochez cette case pour traiter toutes les images dans n'importe quel sous-dossier se trouvant dans le dossier spécifié. Les dossiers ayant le même nom seront créés dans le dossier de destination.

Vérifier régulièrement la présence de nouveaux fichiers dans ce dossier : Lorsque cette option est cochée, Nikon Capture 4 vérifie la présence de nouvelles images dans le dossier une fois toutes les dix secondes. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option **Inclure les sous-dossiers** est cochée ou lorsque l'option **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** est sélectionnée dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Options.

Supprimer les fichiers de ce dossier une fois traités : Cochez cette option afin d'effacer les images du dossier sélectionné après la fin du traitement. Une boîte de dialogue d'avertissement apparaîtra avant le début du traitement par lot. Cette option n'est pas disponible lorsque **Utiliser le nom du fichier source** est sélectionné dans la section Destination ou lorsque **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Préférences.

Sélection des dossiers pour le traitement par lot

Pour une efficacité optimale, créez deux dossiers qui seront utilisés pour le traitement par lot : l'un destiné aux images d'origine, l'autre aux images traitées.

3 Spécifiez la méthode de traitement des images

Dans la section Paramètres de l'image, spécifiez les opérations à effectuer sur chaque image.

Appliquer les paramètres en cours : Sélectionnez cette option pour traiter les images dans le dossier sélectionné en utilisant les paramètres actuels dans Nikon Capture 4 Editor.

Pour changer des paramètres avant de commencer le traitement par lot, cliquez sur **Modifier les paramètres...** Une boîte de dialogue propose alors d'ouvrir une image pour simplifier le processus d'ajustement des paramètres. Cliquez sur **Non** pour ajuster les paramètres sans ouvrir d'image.



Pour ouvrir la première image du dossier source, cliquez sur **Charger la première image**. Pour sélectionner une autre image du dossier source, cliquez sur **Choisir une image...** La boîte de dialogue présentée à droite s'affiche ; sélectionnez une image et cliquez sur **OK**.



Une boîte de dialogue sera affichée; modifiez les paramètres à votre guise puis cliquez sur **Reprendre le traitement par lot** afin de revenir à la boîte de dialogue du traitement par lot.



Appliquer les paramètres de : Sélectionnez cette option pour traiter les images du dossier sélectionné à l'aide des paramètres communs créés avec l'option **Enregistrer les paramètres sélectionnés** ou **Enregistrer tous les paramètres** dans le menu **Paramètres > Paramètres de l'image** de l'Editeur de Nikon Capture 4 (82) ; nous vous faisons remarquer que lorsque l'option **Calculer automatiquement** est sélectionnée pour la balance des blancs dans le fichier Paramètres, la valeur d'enregistrement sera utilisée lors du traitement des images). Lorsque cette option est sélectionnée, un fichier de paramètres commun peut être sélectionné en cliquant sur le bouton **Parcourir...** à sa droite.

Appliquer les paramètres figurant déjà dans les fichiers : Cochez cette option pour appliquer les réglages enregistrés auparavant dans un fichier NEF. Si cet élément n'est pas choisi, les réglages enregistrés seront remplacés par les réglages choisis dans la section Paramètres de l'image.

Appliquer les paramètres figurant déjà dans les fichiers : Sélectionnez **Toujours activée** pour appliquer la luminosité et le contraste automatiques, ou **Seulement lorsque les paramètres associés sont neutres** pour ne régler le contraste et la luminosité que lorsqu'ils n'ont pas déjà été réglés manuellement en utilisant Effets photo, Courbes de tonalité ou Equilibre colorimétrique.

Amplificateur de saturation automatique : Sélectionnez **Portraits-Toujours activé** ou **Paysages-Toujours activé** pour appliquer les effets du bouton Automatique de la palette Amplificateur de saturation, ou **Portrait-Seulement lorsque les paramètres associés sont neutres** ou **Paysage-Seulement lorsque les paramètres associés sont neutres** pour appliquer cet effet uniquement si les paramètres Amplificateur de saturation n'ont pas déjà été réglés manuellement.

Orientation

Les images traitées à l'aide de l'option traitement par lot sont enregistrées dans leur sens initial. Lorsque vous sélectionnez l'option **Appliquer les paramètres en cours** existants, les images sont pivotées ou inversées, et ce que ces deux options aient été appliquées ou non à l'image dans la fenêtre d'image active.

4 Choisissez une destination pour les images traitées

Dans la section Destination, choisissez les options de sauvegarde pour les images traitées.

Utiliser le dossier source : Lorsque cette option est sélectionnée, les images traitées seront sauvegardées dans le même dossier que les images d'origine.

Utiliser le nom du fichier source : Lorsque cette option est sélectionnée, les images traitées seront sauvegardées sous le même nom et au même endroit que les images d'origine avec, cependant, un changement d'extension si le format de fichier choisi est différent de celui d'origine. Un avertissement s'affichera si le nom du fichier existe déjà. Cette option ne peut pas être sélectionnée en même temps que **Supprimer les fichiers de ce dossier une fois traités**.

Enregistrer dans : Cette boîte de texte indique le dossier dans lequel les images seront sauvegardées après traitement. Pour choisir un nouveau dossier, cliquez sur le bouton **Parcourir...** à droite de la boîte de texte et naviguez jusqu'à l'emplacement de souhaité. Cette option n'est pas disponible si **Utiliser le dossier source** a été sélectionné. Un dossier avec le même nom sera créé dans le dossier de destination.

Nom de fichier suivant : Cette zone de texte indique un exemple des noms de fichiers pouvant être utilisés lors de l'enregistrement des images après traitement. Cliquez sur **Modifier...** pour modifier les règles d'appellation de fichiers (8 113).

Format d'enregistrement : Choisissez le format de fichier qui sera utilisé pour sauvegarder les images traitées. Les formats suivants sont disponibles : **Type de fichier source**, **NEF (Nikon Electronic Format)**, **Format TIFF (RVB)**, **TIFF (CMJN)** et **Format JPEG**. Lorsque l'option NEF ou TIFF est sélectionnée, le taux de compression peut être choisi dans un menu déroulant. Lorsque JPEG est sélectionné, le taux de compression peut être choisi parmi « Compression maximale », « Bon taux de compression », « Bon équilibre », « Bonne qualité » et « Excellente qualité ». Pour plus d'informations sur les options disponibles, voir « Formats de fichier » (8 83).

Profondeur en bits : Choisissez le niveau de quantification (le nombre de bits de codification de couleur par canal pour chaque pixel de l'image) appliqué sur les fichiers qui seront enregistrés. La profondeur en bits ne peut être sélectionnée que si le type de fichier est TIFF (RVB) et que l'image d'origine a une profondeur supérieure à huit bits.

Incorporer le profil de couleur ICC : Sélectionnez cette option pour incorporer un profil ICC dans chaque image.

Restrictions en matière de dénomination des fichiers

Windows : Dans un environnement n'acceptant pas les longs noms de fichiers, le nom de fichier doit comporter au maximum 8 caractères. Il est aussi impossible d'utiliser l'espace et les caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Si les noms des fichiers longs sont acceptés, ils ne peuvent pas contenir de guillemets ou les caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Macintosh : Les noms de fichiers Macintosh peuvent comporter au maximum trente et un caractères. Il est impossible d'utiliser le deux-points (:).

Taille/Résolution


Lorsque **Conserver le recadrage** est sélectionné, toutes les images peuvent être recadrées avant d'être enregistrées. Sinon, elles sont enregistrées à la taille sélectionnée. Si le rapport hauteur : largeur de l'original est supérieur à celui des dimensions de sortie sélectionnées, le bord droit de l'image est rogné ; si ce rapport est inférieur, c'est le dessous de l'image qui est rogné.

Paramètres de modification d'image existants

Lorsque l'option **Appliquer les paramètres figurant déjà dans les fichiers** n'est pas cochée, les modifications des paramètres sauvegardés avec les fichiers au format NEF seront ignorées et les paramètres du fichier sélectionné seront appliqués. Si vous avez traité séparément une série d'images NEF et si vous souhaitez toutes les sauvegarder en format TIFF 16 bits, vous pouvez désactiver cette option et utiliser le traitement par lot pour sauvegarder toutes les images dans un seul dossier en format TIFF seize bits.

5 Commencez le traitement

Cliquez sur **Démarrer** pour appliquer les paramètres sélectionnés et commencer le traitement. Une boîte de dialogue d'avancement s'affiche alors. (A l'exception de Windows 98 SE, Windows Me ou Mac OS 9, la file d'attente des enregistrements s'affichera si **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** est sélectionnée dans l'onglet Performances de la boîte de dialogue Préférences ;  100).



Arrêter le traitement par lot

Cliquez sur ce bouton pour arrêter le traitement par lot avant que toutes les images ne soient traitées.

N'afficher que les avertissements et les erreurs

Cochez cette option pour n'afficher que les avertissements et les erreurs dans la zone d'état.

Afficher les chemins d'accès aux fichiers

Sélectionnez cette option pour montrer les chemins d'accès de la source et de la destination. Les chemins d'accès ne sont pas affichés si **N'afficher que les avertissements et les erreurs** est coché.

6 Fermez la boîte de dialogue de traitement par lot

Une fois le traitement du lot de fichiers terminé, le bouton **Arrêter le traitement par lot** se transformera en **Traitement par lot terminé**. Cliquez sur **Traitement par lot terminé** pour quitter la boîte de dialogue de traitement par lot.

Zone d'état

Si une erreur se produit pendant le traitement, une description apparaîtra dans la zone d'état de la boîte de dialogue de traitement par lot.

Messages d'erreur

Si un nom de fichier incorrect ou une autre erreur est identifiée dans la boîte de dialogue de traitement par lot, un message s'affichera. Revenez à la boîte de dialogue de traitement par lot, et corrigez l'erreur en suivant les indications données dans le message.

Le bouton de réduction (Windows)

Cliquer sur le bouton de réduction dans la boîte de dialogue Traitement par lot réduit Nikon Capture 4 Editor.

Préférences de Nikon Capture 4 Editor

Réglage fin de Nikon Capture 4 Editor

Pour afficher la boîte de dialogue Options, sélectionnez **Options...** dans le menu **Outils** (Windows) ou sélectionnez **Préférences...** dans le menu d'application (Mac OS X) ou le menu **Edition** (Mac OS 9).



Windows



Mac OS X


La boîte de dialogue Préférences contient les six onglets suivants :

Onglet	Description	
Général	Permet de régler les paramètres d'application.	98
Performances	Ajuste les performances de l'application.	100
Fichiers temporaires	Permet de spécifier les dossiers à utiliser pour le stockage temporaire des images et de choisir l'application qui servira à ouvrir les images sauvegardées.	101
Couleur avancée	Permet de définir les valeurs par défaut pour le noir et le blanc dans la palette Courbes.	102
Quadrillage	Permet de spécifier l'espacement et la couleur de grille dans la section Aperçu ou dans les fenêtres Image.	103
Gestion des couleurs	Permet de sélectionner les profils de couleur utilisés par le Système de gestion des couleurs (CMS) Nikon.	104–106

Après avoir apporté des modifications aux Préférences, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications et revenir sur la fenêtre de Nikon Capture 4 Editor. Cliquez sur **Annuler** pour annuler toute modification apportée aux paramètres et revenir sur la fenêtre de Nikon Capture 4 Editor.


Affichage des préférences

Pour consulter les paramètres entrés dans l'un des six panneaux, cliquez sur l'onglet approprié.




L'onglet Général

L'onglet Général contient les éléments suivants :



Windows



Macintosh

Paramètres de l'image des valeurs utilisateur par défaut

Choisissez les paramètres fichier (« .set ») qui seront appliqués lorsque **Rétablir les valeurs utilisateur par défaut** sera sélectionné dans le menu **Paramètres > Paramètres de l'image** (82). Le fichier de paramètres par défaut (« Neutral.set ») offre une image neutre, non modifiée.

Ouvrir les images enregistrées avec

Pour spécifier l'application à utiliser pour ouvrir les images enregistrées, cliquez sur **Parcourir...** pour trouver l'application désirée. Ce réglage n'a aucune conséquence sur le bouton (9) (« Ouvrir dans Photoshop ») de la palette d'accès rapide.

Masquer les palettes d'outils lorsque l'application n'est pas active (Windows uniquement)

Sélectionnez cette option pour masquer les palettes d'outils et la palette d'outils rapides lorsqu'une autre application est activée et au premier plan.

Afficher le chemin complet dans la barre de titre de la fenêtre d'image (Windows uniquement)

Sélectionnez cette option pour afficher les chemins d'accès entiers et les noms de fichier des images ouvertes dans la fenêtre d'image.

Utiliser ce moniteur pour les nouvelles images (Macintosh uniquement)

Dans un environnement à affichage multiple, sélectionnez le moniteur qui sera utilisé pour afficher les images ouvertes dans le Nikon Capture 4 Editor. Cette option n'est pas disponible lorsqu'un seul moniteur est connecté.

Taille de la fenêtre d'image initiale (Macintosh uniquement)

Choisissez la taille à laquelle les images seront ouvertes entre une largeur d'écran d'un-tiers, d'un-demi et de deux-tiers.

Bouton de la palette d'accès rapide « Ouvrir avec Photoshop »

Choisissez si les images doivent être transférées vers Photoshop codées sous huit bits (**Transfère toujours des données 8 bits**) ou codées sous seize bits (**Transfère des données 16 bits dans la mesure du possible**) lorsque le bouton (9) dans la palette Outils Rapides est coché pour ouvrir une image dans Photoshop (9). Si le transfert des images codées sous seize bits n'est pas possible lorsque **Transfère des données 16 bits dans la mesure du possible** est sélectionné, les images seront transférées sous huit bits à la fois.

Format de fichier pour Enregistrer sous

Choisissez le format de fichier par défaut pour les images sauvegardées avec l'option **Enregistrer sous...** (84). Choisissez dans **Identique au fichier d'origine** (chaque image sera sauvegardée dans son format actuel), **Format de fichier précédent** (les images seront sauvegardées au dernier format sélectionné), NEF, JPEG, TIF (RVB) et TIFF (CMJN).

Par défaut, un fichier RAW D1x sera

Cette option commande la taille par défaut des images RAW prises avec le D1x. Choisissez **10MP (4016 × 2616)** ou **6MP (3008 × 1960)**.

Conserver le niveau de zoom lorsque l'échelle change

Sélectionnez cette option pour conserver le même rapport de zoom lorsque vous changez de taille de sortie dans la palette Taille/résolution. La fenêtre est redimensionnée de façon à afficher l'image dans la nouvelle taille de sortie.

Image d'origine



Image en 300 ppp affichée avec un zoom à 16 %. Si la résolution est abaissée à 150 ppp...

« Conserver le niveau de zoom lorsque l'échelle change » activée



... le zoom reste à 16 %; la fenêtre est redimensionnée pour s'adapter à l'image.

« Conserver le niveau de zoom lorsque l'échelle change » désactivée



... le zoom passe à 33 % pour adapter l'image à la fenêtre.

Ouvrir les fichiers avec Photoshop (Mac OS 9)


Sous Mac OS 9, les fichiers temporaires créés à l'ouverture des images dans Photoshop peuvent être supprimés à partir de la Corbeille en sélectionnant **Vider la corbeille** dans le menu **Spécial** du Finder tout en appuyant sur la touche d'option.

L'onglet Performances

L'onglet Performances contient les éléments suivants :

Enregistrer de grandes prévisualisations pour les fichiers NEF

Les fichiers d'image incorporent normalement un aperçu dont le plus long côté est de 640 pixels. Cochez cette option pour incorporer aux images NEF un aperçu dont le plus long côté sera de 1600 pixels. Ceci permet aux images NEF dont le côté le plus long est supérieur à 1600 pixels d'être affichées plus rapidement dans Nikon Viewer.



Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements

Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre de progression des enregistrements alors que des images sont en cours d'enregistrement (Windows XP, Windows 2000 et Mac OS X uniquement ;  87). Il est possible que cela allonge le temps d'enregistrement des images sur les ordinateurs équipés de moins de 512 Mo de mémoire vive (RAM).

Activer le contrôle de l'aberration chromatique

Sélectionnez cette option pour effectuer automatiquement une réduction de l'aberration chromatique lors de l'ouverture d'image RAW prises avec des appareils photo reflex numériques. Lorsque cette option est sélectionnée, une réduction de l'aberration chromatique est automatiquement appliquée lors de l'ouverture d'images qui n'ont pas été précédemment éditées dans Nikon Capture 4.3 ou une version ultérieure. La réduction de l'aberration chromatique peut ensuite être activée et désactivée à l'aide de l'option **Contrôle de l'aberration chromatique** dans le menu **Image** de Nikon Capture 4 ( 28) ; si l'option **Contrôle de l'aberration chromatique** est désactivée lors de l'enregistrement de l'image, la réduction de l'aberration chromatique ne sera pas effectuée lors de la prochaine ouverture de l'image, même si **Activer le contrôle de l'aberration chromatique** est sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences.

Image	Activer la réduction de l'aberration chromatique	
	Activé	Désactivé
Image enregistrée à l'aide de Nikon Capture 4.3 ou version ultérieure	La réduction automatique de l'aberration chromatique est uniquement effectuée si l'option Image > Contrôle de l'aberration chromatique ( 28) a été sélectionnée lors de l'enregistrement de l'image.	
Image transférée à partir d'un appareil photo ou image enregistrée à l'aide de Nikon Capture 4.2.1 ou version antérieure, Nikon View ou PictureProject	La réduction de l'aberration chromatique est effectuée automatiquement lors de l'ouverture d'une image.	La réduction automatique de l'aberration chromatique n'est pas effectuée.

Aperçus de grande taille des images NEF

Si vous sélectionnez l'option **Enregistrer de grandes prévisualisations pour les fichiers NEF**, la taille du fichier augmente de 1 Mo, ce qui rallonge légèrement le temps nécessaire à l'enregistrement des images.

Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements


Les options **Vérifier régulièrement la présence de nouveaux fichiers dans ce dossier** et **Supprimer les fichiers de ce dossier une fois traités** ne sont pas disponibles dans la boîte de dialogue d'avancement du traitement par lot lorsque **Utiliser la fenêtre de progression des enregistrements** est sélectionné ( 93).

L'onglet Fichiers temporaires

L'onglet Fichiers temporaires contient les options suivantes :

Dossier des données temporaires

Spécifiez le dossier ou le volume dans lequel les données temporaires comme les données cache d'image, seront stockées. Le dossier par défaut pour Windows est le dossier « TEMP » dans le répertoire Windows tandis que le volume par défaut pour Macintosh est le disque de démarrage. Pour choisir un dossier différent dans la version Windows du programme, cliquez sur le bouton **Parcourir...** et allez rechercher le dossier souhaité. Dans la version Macintosh, un nouveau volume peut être choisi à partir du menu déroulant.



L'onglet Fichiers temporaires

Les modifications apportées aux réglages de l'onglet Fichiers temporaires s'appliquent également à Nikon Capture 4 Camera Control. Nikon Capture 4 doit être redémarré avant que les modifications ne prennent effet.

L'onglet Couleur avancée

L'onglet Couleur avancée offre les options suivantes :

Valeur de contraste automatique du noir

Par défaut, la valeur du noir est réglée sur une valeur qui exclue 0,5 % des pixels des plus basses lumières dans le recadrage. Cela produit une gamme dynamique optimale avec un minimum de perte de détails dans les basses lumières. Pour préserver les détails aux dépens de la plage dynamique, choisissez une valeur plus faible (choisissez 0 pour régler le noir au pixel le plus sombre du recadrage). Pour augmenter la plage dynamique aux dépens du détail, choisissez une valeur plus élevée.

Valeur de contraste automatique du blanc

Par défaut, la valeur du blanc est réglée sur une valeur qui exclue 0,5 % des pixels les plus lumineux du recadrage. Cela produit une gamme dynamique optimale avec un minimum de perte de détails dans les hautes lumières. Pour préserver les détails aux dépens de la plage dynamique, choisissez une valeur plus faible (choisissez 255 pour régler le blancs au point le plus lumineux dans le recadrage). Pour augmenter la plage dynamique aux dépens des détails, choisissez une valeur plus élevée.

Valeur de la pipette du noir/Valeur de la pipette du blanc


Ce paramètre contrôle les valeurs de sortie du noir et du blanc. Il est possible d'entrer pour chaque canal une valeur comprise entre zéro et 255; ces réglages peuvent être également entrés dans la palette Courbes. Par défaut, les niveaux de sortie pour la valeur du blanc sont 255 pour chaque canal, ce qui apparaît comme blanc sur la plupart des écrans d'ordinateur. La valeur par défaut du noir est 0 pour chaque canal, ce qui apparaît comme noir.

Taille de l'exemple de la pipette

Ce réglage détermine la taille de la zone qui sera couverte par la pipette, définit le point courbe et ajoute des curseurs de point de contrôle dans les palettes Balance des blancs, Courbes, Éditeur LST et Information. Vous pouvez sélectionner comme taille : **Exemple de point** (le réglage par défaut), **Moyen 3x3** et **Moyen 5x5**. Lorsque Moyen 3x3 ou Moyen 5x5 est sélectionné, la moyenne des pixels échantillonnés est utilisée. Choisir une grande taille pour la pipette réduit la précision, mais minimise également les effets de bruit; choisir une petite taille produit les effets inverses.

Rétablir les valeurs par défaut

Cliquez sur ce bouton pour remettre dans l'onglet Couleur avancée toutes les valeurs par défaut.



L'onglet Quadrillage

L'onglet Grille contrôle la couleur et l'espacement du quadrillage non imprimable qui s'affiche sur une image lorsque l'option **Afficher le quadrillage** est sélectionnée dans le menu **Image**.

Couleur


Vous avez le choix pour la couleur des lignes de la grille entre blanc, gris clair, gris foncé, noir, rouge, vert, bleu cyan, magenta et jaune.

Afficher les lignes tous les

Entrez une valeur dans la boîte de texte pour l'écartement des lignes. Vous pouvez sélectionner l'unité dans le menu déroulant à droite de la boîte de texte. Les options proposées sont pixels, pouces, millimètres, centimètres, picas et points. Sauf pour les pixels, vous pouvez entrer jusqu'à deux décimales.

Afficher n sous-divisions par ligne

Le nombre de sous-divisions qui divisera chacune des cellules de la grille. La grille principale est affichée en lignes pleines de la couleur spécifiée avec l'option Couleur, la sous-grille est en pointillés de la même couleur.




L'onglet Gestion des couleurs (Windows)

Dans l'onglet Gestion des couleurs, vous spécifiez les profils de gestion de la couleur utilisés pour afficher les images sur votre écran, modifier et enregistrer les images RVB et enregistrer et imprimer des images CMJN.

Modifier le profil d'affichage

Pour choisir un profil d'affichage, cliquez sur **Modifier le profil de d'affichage...** La boîte de dialogue Windows « Affichage des propriétés » apparaîtra; ouvrez l'onglet Paramètres et cliquez sur **Avancé...** afin d'ouvrir la boîte de dialogue des propriétés d'affichage. Pour sélectionner un profil d'affichage, ouvrez l'onglet de gestion des couleurs et cliquez sur **Ajouter**.



Escape colorimétrique RVB par défaut

Le profil colorimétrique de sortie utilisé lors du traitement d'images RVB est affiché ici. Cliquez sur **Parcourir....** pour choisir un nouveau profil RVB par défaut. Si l'option **Utiliser à la place d'un profil incorporé lors de l'ouverture des fichiers** est cochée, ce profil d'espace RVB sera utilisé pour toutes les images. Si cette option n'est pas cochée, le profil incorporé dans chaque image sera utilisé.

Profil de l'imprimante

Spécifie le profil ICC à utiliser pour l'impression des images.

Utiliser le profil pour l'impression

Si vous cochez cette option, vous pouvez choisir un profil d'impression en cliquant sur le bouton **Parcourir....** Le profil sélectionné apparaîtra dans la zone de texte. Si vous ne cochez pas cette option, l'espace colorimétrique RVB par défaut sera utilisé.

Rendu

Si vous avez choisi d'utiliser un profil d'imprimante, le type de correspondance à effectuer sera sélectionné entre **Relatif** et **Perceptuel**. (En fonction du profil choisi, il se peut que la méthode de correspondance ne produise aucun changement en sortie. Cette option n'est pas supportée avec certains profils, veuillez consulter le fabricant pour plus de détails.)

Relatif

Les couleurs en-dehors de la gamme du profil d'imprimante sélectionné seront imprimées à l'aide des couleurs disponibles les plus semblables. Les autres couleurs ne seront pas affectées.

Perceptuel

Si l'image contient des couleurs qui se situent en-dehors de la gamme du profil d'imprimante sélectionné, l'ensemble des couleurs de l'image sera comprimé de façon à correspondre à la gamme disponible.

Profil de séparation CMJN

Indique le profil utilisé pour convertir les images RVB en images CMJN lorsque vous sauvegardez des images au format CMJN-TIFF. Pour choisir un autre profil, cliquez sur le bouton **Parcourir....**

Profil d'affichage par défaut

Le profil d'affichage Windows par défaut est « NKMonitor_win.icm. » Ce profil correspond à sRVB.

L'onglet Gestion des couleurs (Macintosh)

La version Macintosh affiche les noms des profils sélectionnés par le panneau de commande ColorSync (Mac OS 9) ou dans les préférences du système (Mac OS X).



Profils ColorSync par défaut des documents

Les profils d'espaces colorimétriques par défaut figurent dans cette zone. Cliquez sur le bouton **Ouvrir ColorSync** pour ouvrir afficher la boîte de dialogue ColorSync qui vous permet de choisir les profils par défaut des palettes colorimétriques RVB et CMJN.

Espace colorimétrique RVB par défaut

Affiche le nom du profil d'espace de colorimétrie ICC de sortie pour les images RVB. Si l'option **Utiliser à la place d'un profil incorporé lors de l'ouverture des fichiers** est cochée, ce profil d'espace colorimétrique sera utilisé pour toutes les images. Si cette option n'est pas cochée, le profil incorporé dans chaque image sera utilisé.

Profil de séparation CMJN

Indique le profil utilisé pour convertir les images RVB en images CMJN lorsque vous sauvegardez des images au format CMJN-TIFF.

Ouvrir ColorSync

Ouvre le tableau de bord ColorSync (OS 9) ou les Préférences Système (OS X) dans lesquels vous pouvez choisir les profils colorimétriques que vous souhaitez utiliser.

Profils de couleur compatibles

Nikon Capture 4 accepte uniquement les profils moniteur ICC (International Color Consortium) et CMJN. Vous devez faire particulièrement attention lorsque vous choisissez un profil CMJN, car le profil fourni par le fabricant de votre périphérique de sortie n'est peut-être pas un profil ICC.

Moniteurs multiples (Windows)

Dans un environnement avec moniteurs multiples, choisissez un seul profil compatible avec tous les moniteurs.

Onglet Gestion des couleurs

Les changements apportés aux paramètres dans l'onglet Gestion des couleurs s'appliquent également à Nikon Capture 4 Camera Control, PictureProject et Nikon View. Dans Mac OS, les changements s'appliquent à l'échelle du système.

Profils d'espace de couleur RVB

Voir l'annexe A ( 140) pour plus de renseignements sur les profils de la palette de couleurs par défaut.

La palette Information

Le profil d'espace colorimétrique pour chaque image de la fenêtre active est affiché dans la palette Information ( 23).

Profils du périphérique

Indique les profils de la palette de couleurs par défaut pour les moniteurs et imprimantes.

Modifier le profil d'affichage

Si le bouton **Modifier le profil d'affichage...** apparaît à côté de cette option, vous pouvez cliquer sur celui-ci pour ouvrir l'écran de contrôle du moniteur (Mac OS 9) ou la rubrique Affichage de la boîte de dialogue Préférences système (Mac OS X). Cliquez sur le bouton **Couleur** (Mac OS 9) ou ouvrez l'onglet couleur Couleur (Mac OS X) pour choisir un profil d'affichage.

Utiliser le profil pour l'impression

Cochez cette option pour utiliser lors de l'impression, le profil indiqué dans la zone de texte **Imprimante**. A noter que les profils CMJN ne peuvent pas être utilisés dans Nikon Capture 4 ; si un profil de ce type est sélectionné, le statut de la case à cocher **Utiliser le profil pour l'impression** ne pourra pas être modifié. Si vous n'avez pas sélectionné **Utiliser le profil pour l'impression**, les images seront imprimées avec le profil RVB par défaut.

Rendu

Si vous avez choisi d'utiliser un profil d'imprimante, le type de correspondance à effectuer peut être sélectionné entre **Relatif** et **Perceptuel**. (En fonction du profil choisi, il se peut que la méthode de correspondance ne produise aucun changement en sortie. Cette option n'est pas supportée avec certains profils, veuillez consulter le fabricant pour plus de détails.)

Relatif

Les couleurs en-dehors de la gamme du profil d'imprimante sélectionné seront imprimées à l'aide des couleurs disponibles les plus semblables. Les autres couleurs ne seront pas affectées.

Perceptuel

Si l'image contient des couleurs qui se situent en-dehors de la gamme du profil d'imprimante sélectionné, l'ensemble des couleurs de l'image sera comprimé de façon à correspondre à la gamme disponible.

Moniteurs multiples (Macintosh)

Nikon Capture 4 identifiera puis indiquera les profils pour tous les moniteurs dans une fenêtre sur le bureau. Vous pourrez ainsi choisir un profil différent pour chaque moniteur.

Nikon Capture 4 Camera Control

Commande à distance de l'appareil

Grâce au composant « Camera Control » (commande de l'appareil photo), vous pouvez commander quasiment toutes les fonctions de l'appareil à distance à partir de votre ordinateur. Lorsque ce composant est activé et que le D100, le D70s, le D70, le D50 ou un appareil de la série D2 ou D1 est connecté et réglé sur le mode PC, les photos prises avec l'appareil sont stockées sur le disque dur de votre ordinateur et non sur la carte mémoire de l'appareil photo. Il est possible d'utiliser les commandes du boîtier ou celles de la fenêtre de Camera Control. Les réglages de l'appareil photo sont affichés dans le composant « Camera Control ».

Ce chapitre fournit une description des fenêtres Camera Control et Réglages personnalisés. Pour en savoir plus sur les réglages de l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo.

La fenêtre Nikon Capture Camera Control

Lisez cette partie pour obtenir une description des commandes de la fenêtre de Nikon Capture 4 Camera Control, de même que des informations sur le lancement et la fermeture de cette fenêtre, sur la capture des images sur disque dur, sur le traitement des photos lors de leur capture, sur la photographie par intervallo-mètre et sur les réglages personnalisés.

Préférences de Nikon Capture 4 Camera Control

Cette partie détaille les options disponibles dans la boîte de dialogue Préférences de Nikon Capture 4 Camera Control.


La fenêtre Nikon Capture Camera Control

Familiarisation avec Nikon Capture 4 Camera Control

Les principales parties de la fenêtre Camera Control sont indiquées ci-dessous. Pour de plus amples informations, voir la « Fenêtre Nikon Capture 4 Camera Control » (📖 123).

Etat de la connexion (📖 123)

Indique l'état et le nom des appareils photo connectés.



Barre de menus

Bouton Options de transfert

Cliquez sur ce bouton pour choisir un emplacement pour les photos capturées par l'appareil photo.

Onglet de sélection de la page de commande de l'appareil photo

Les menus, les taquets de défilement et les boutons de chaque onglet permettent de contrôler l'appareil.

Écran ACL simulé

Assure la même fonction que l'affichage d'infos du viseur de l'appareil photo.

Boutons de prise de vue

Cliquez sur ces boutons pour effectuer une prise de vue.

Bouton Masquer les commandes de l'appareil

Cliquez sur ce bouton pour masquer « Activer le contrôle du boîtier » et les écrans de contrôle dans la fenêtre Nikon Capture Camera Control.

🔪 Commande de l'appareil photo

Les modifications apportées aux réglages de la fenêtre de Nikon Capture Camera Control ne s'appliquent qu'aux photos prises après que les modifications aient été appliquées, et non aux photos qui ont déjà été prises. Les commandes à distance de l'appareil photo figurant dans la fenêtre de Nikon Capture Camera Control varient selon le type d'appareil photo connecté. Pour plus de renseignements sur les paramètres de l'appareil photo, veuillez consulter la documentation livrée avec votre appareil.

🔪 Fonction Camera Control pour appareils photo D100 (Macintosh)

Les utilisateurs d'un D100 devront confirmer qu'il s'agit bien de la version 2.00 ou ultérieure du firmware de l'appareil photo. Les utilisateurs de versions précédentes devront mettre à jour le firmware de leur appareil photo avant d'utiliser Nikon Capture 4 Camera Control. Veuillez contacter un représentant de service agréé par Nikon pour de plus amples informations sur les mises à jour du firmware.


🔪 Illustrations

Sauf mention contraire, les illustrations de cette section représentent les boîtes de dialogue affichées lorsque le D70 est connecté.

Lorsqu'aucun appareil photo n'est connecté lors du lancement de la fenêtre de Nikon Capture 4 Camera Control, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.



Cliquez sur **OK** pour fermer l'avertissement et afficher la fenêtre suivante. Les préférences peuvent être modifiées en utilisant les options dans la barre de menus. Pour de plus amples informations sur la connexion de l'appareil photo, voir le *Manuel d'installation de Nikon Capture 4*.



Bouton Options de transfert
Cliquez sur ce bouton pour choisir un emplacement pour les photos capturées par l'appareil photo.

Avant de lancer Nikon Capture 4 Camera Control (appareils photo de la série D2/D100/D70s/D70/D50)

L'utilisateur de l'un des appareils cités ci-dessus doit vérifier qu'il a sélectionné le paramètre approprié pour l'option **USB** dans le menu de configuration de l'appareil photo avant de le connecter à un ordinateur exécutant Nikon Capture 4 Camera Control. Choisissez un paramètre USB en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur :

Configuration système	D100	Série D2/D70s/ D70/D50
Windows XP Edition familiale, Windows XP Professionnel	Sélectionnez Mass Storage ou PTP .	Choisissez PTP .
Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE	Sélectionnez Mass Storage .	
Mac OS	Sélectionnez PTP .	

Windows XP Edition Familiale/Professionnel, Windows 2000 Professionnel, Mac OS X

Au cours de l'installation, de l'utilisation ou de la désinstallation de Nikon Capture 4 sur les systèmes d'exploitations ci-dessus, connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

Lancement de la fenêtre de Nikon Capture Camera Control

Vous pouvez démarrer Nikon Capture 4 Camera Control en sélectionnant Nikon Capture 4 Camera Control dans le menu **Démarrer** (Windows) ou en double-cliquant sur l'icône de l'application (Macintosh).

1 Connectez l'appareil photo

Raccordez l'appareil photo à votre ordinateur puis mettez l'appareil sous tension. Si vous utilisez un appareil de la gamme D1, choisissez « PC » comme mode d'exploitation. Si vous utilisez un D100, réglez le mode d'exposition sur **P**, **S**, **A** ou **M**. L'utilisateur d'un appareil photo de la série D2 peut sélectionner un mode autre que M-up (miroir relevé). Le D70s, D70 et D50 peut être connecté dans n'importe quel mode de prise de vue.


2 Fermez la boîte de dialogue de transfert

Si PictureProject Transfer ou Nikon Transfer démarre, cliquez sur le bouton **Fermer**.

3 Lancez la fenêtre Nikon Capture 4 Camera Control

Windows

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes > Nikon Capture 4 > Nikon Capture 4 Camera Control** (Windows XP) ou **Programmes > Nikon Capture 4 > Nikon Capture 4 Camera Control** (autres versions de Windows).



Macintosh

Double-cliquez sur l'icône  de Nikon Capture 4 Camera Control dans le dossier où vous avez installé Nikon Capture 4.

Numéro de série

Si l'on vous demande de saisir un numéro de série lors du démarrage de Nikon Capture 4 Editor ou de Nikon Capture 4 Camera Control, saisissez le numéro de série indiqué sur la boîte du CD de Nikon Capture 4.

Autres méthodes de démarrage de Camera Control

Windows : si un raccourci a été créé sur le bureau au cours de l'installation de Nikon Capture 4 Camera Control, double-cliquez sur cette icône  pour démarrer le programme.


Mac OS 9 : si un alias de Nikon Capture 4 Camera Control a été créé sur le bureau au cours de l'installation, double-cliquez sur cet alias  pour démarrer le programme.

Mac OS X : si Nikon Capture 4 Camera Control est enregistré dans le Dock au cours de l'installation, les utilisateurs peuvent démarrer Camera Control en cliquant sur l'icône  dans le Dock.


Nikon Capture 4 Editor : Nikon Capture 4 Camera Control peut également être démarré en sélectionnant **Afficher Nikon Capture Camera Control** dans le menu **Outils** de Nikon Capture 4 Editor.

PictureProject : Nikon Capture 4 Camera Control peut également être démarré en sélectionnant **Camera Control > Démarrer Camera Control**, dans le menu **Fichier** de PictureProject.

La fenêtre Nikon Capture Camera Control photo s'affiche alors.



Windows



Macintosh

Quittez la fenêtre de Nikon Capture Camera Control


Assurez-vous d'avoir quitté Nikon Capture 4 Camera Control avant de déconnecter l'appareil photo.

1 Quitter Nikon Capture 4 Camera Control

Pour quitter la fenêtre de Nikon Capture Camera Control, ouvrez le menu **Fichier** et sélectionnez **Quitter** (Windows ou Mac OS 9). Sous Mac OS X, sélectionnez **Quitter Nikon Capture Control** dans le menu de l'application.



Windows



Mac OS X

2 Déconnectez l'appareil photo


Pour de plus amples explications concernant la déconnexion de votre appareil photo de l'ordinateur, consultez la documentation livrée avec votre appareil photo.

🔪 Déconnexion de l'appareil photo

Pour de plus amples explications sur la déconnexion de l'appareil photo, consultez la documentation livrée avec ce dernier.

Capture de photographies sur le disque dur


Lorsque ce composant est activé et que le D100, D70s, D70, D50 ou un appareil de la série D2 ou D1 est connecté avec le sélecteur de mode défini sur PC, les photos prises avec l'appareil sont stockées sur le disque dur de votre ordinateur et non sur la carte mémoire de l'appareil photo.



1 Ouvrez la fenêtre Nikon Capture Camera Control (icône 110)

2 Affichez la boîte de dialogue Options de transfert


Cliquez sur **Options de transfert** dans la fenêtre Nikon Capture Camera Control. La boîte de dialogue illustrée ci-dessous s'affiche alors.



3 Ajustez les options de prise de vue

Dossier des images transférées à partir de l'appareil : Utilisez cette zone pour sélectionner le dossier dans lequel les photographies seront placées au moment de la prise de vue.

Prochain nom de fichier à utiliser : Cette zone indique la façon dont seront nommés les fichiers enregistrés sur le disque dur. Pour cela, veuillez cliquer sur **Modifier...** La boîte de dialogue ci-contre s'affichera. En vous référant à l'exemple donné, entrez un préfixe et un suffixe, puis choisissez le numéro de départ et le nombre de chiffres pour la numérotation des fichiers automatique.



Lorsqu'une nouvelle image est reçue de l'appareil : Choisissez l'application qui sera utilisée pour afficher les photographies capturées.

- **Ne rien faire** : Les photographies sont enregistrées sur le disque dur de l'ordinateur.
- **Afficher avec la Fenêtre Multi-images** (sauf Windows 98 SE/Windows Me) : Une fois l'image sauvegardée sur le disque, Nikon Capture 4 Editor s'ouvrira automatiquement. Le dossier de destination des photos prises s'ouvrira dans la fenêtre Multi-images, la photo prise sera sélectionnée et elle s'affichera dans la zone d'image de la fenêtre Multi-images.
- **Afficher avec PictureProject** (disponible uniquement si PictureProject est installé) : PictureProject démarre automatiquement et affiche la dernière photo prise.
- **Afficher avec Nikon View** (disponible uniquement si Nikon View est installé) : Une fois l'image sauvegardée sur le disque, Nikon Browser et Nikon View seront lancés automatiquement. Le dossier de destination pour les images capturées sera ouvert dans Nikon Browser et l'image capturée sera sélectionnée puis affichée dans Nikon View.
- **Afficher dans Nikon View Browser** (disponible uniquement si Nikon View est installé) : Une fois l'image sauvegardée sur le disque, Nikon Browser sera lancé automatiquement. Le dossier de destination pour les images capturées sera ouvert dans Nikon Browser et l'image capturée sera sélectionnée.

Conventions des noms de fichiers

Windows : Dans les environnements qui n'acceptent pas les longs noms de fichier, la longueur maximale est de huit caractères; les noms de fichiers ne peuvent contenir d'espaces, de guillemets ou l'un des caractères suivants: « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Si les noms des fichiers longs sont acceptés, ils ne peuvent pas contenir de guillemets ou les caractères suivants: « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Macintosh : Les noms de fichiers Macintosh peuvent comporter au maximum trente et un caractères. Les deux-points (:) ne sont pas autorisés.

Nikon View

Voir les adresses de site Web répertoriées à la page 2 du présent manuel pour obtenir plus d'informations sur les appareils photo pris en charge par le logiciel Nikon View.

Joindre informations IPTC : Cochez cette option afin d'ajouter des informations IPTC aux images capturées et activer l'option **Copier les données de prise de vue dans la légende IPTC**.

Informations IPTC... : Vous pouvez afficher, en cliquant sur ce bouton, une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les informations IPTC, y compris les mots-clés et les sous-titres, qui seront ajoutés aux images au fur et à mesure de leur capture.

Copier les données de prise de vue dans la légende IPTC : Cochez cette option pour copier les données de prise de vue dans le champ de légende des images au fur et à mesure de leur capture.

Incorporer le profil de couleur ICC : Sélectionnez cette option pour incorporer un profil ICC dans les images capturées.

Cliquez sur **OK** pour quitter ce dialogue et pour appliquer les règles aux photographies suivantes.

4 Choisissez ou non de faire pivoter les images capturées

Les options du menu **Image** de Nikon Capture 4 Camera Control permettent de faire pivoter les images enregistrées en fonction de l'orientation de l'appareil photo au moment de la prise de vue. Recourez à ces options lorsque vous prenez des photos en cadrage vertical. (A noter que ces options ne sont pas disponibles si **Activée** ou **Automatique** est sélectionné pour Rotation image auto dans le menu de configuration de l'appareil.) Sélectionnez une option une première fois pour l'activer, une seconde fois pour la désactiver.

Tourner toutes les images téléchargées de 90 degrés vers la gauche

Si cette option est cochée, les images seront pivotées de 90° vers la gauche au moment de leur sauvegarde.

Tourner toutes les images téléchargées de 90 degrés vers la droite

Si cette option est cochée, les images seront pivotées de 90° vers la droite au moment de leur sauvegarde.

5 Prenez une photo


Prenez une photo à l'aide du déclencheur de l'appareil photo ou des boutons **AF et prise de vue** ou **Prise de vue** de la fenêtre Nikon Capture Camera Control. La boîte de dialogue Etat ci-dessous apparaît.



Rotation image auto (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement)

Si **Activée** ou **Automatique** (réglage par défaut) est sélectionné pour l'option Rotation image auto dans le menu de configuration de l'appareil photo, le D70s, D70, D50 ou un appareil de la série D2 détecteront l'orientation de l'appareil au moment de la prise de vue et feront pivoter les photos automatiquement au fur et à mesure qu'elles seront prises. (A noter qu'en mode continu, l'orientation appliquée à la première image de chaque série est valable pour toutes les images de la série, même si vous modifiez l'orientation de l'appareil pendant la prise de vue.) Si **Désactivée** est sélectionné, toutes les images seront enregistrées en cadrage horizontal quelle que soit l'orientation de l'appareil photo. Il est possible de faire pivoter les images à l'aide des options du menu **Image**.

Pour afficher l'histogramme de l'image en cours, cliquez sur le triangle figurant en bas de la boîte de dialogue Etat.



Si l'option **Afficher les hautes lumières sur** est cochée, les zones de l'image prévisualisée qui présentent une luminosité plus importante que la valeur figurant dans la zone de texte voisine seront signalées par une bordure jaune clignotante. Afin d'afficher les histogrammes pour les canaux rouge (**R**), vert (**V**) et bleu (**B**), cochez les cases correspondantes.

6 Quittez Nikon Capture 4 Camera Control

Pour quitter Nikon Capture 4 Camera Control, cliquez sur le bouton « fermer » de la barre d'outils de la fenêtre Nikon Capture Camera Control.

Le bouton « réduire »

Cliquer sur le bouton « réduire » dans la boîte de dialogue réduit Nikon Capture 4 Camera Control.

Traitement des images au fur et à mesure de leur capture

Au fil de la prise de vue, Nikon Capture 4 Camera Control peut traiter automatiquement les images pour appliquer les paramètres d'ajustement d'image de Nikon Capture 4 Editor. Pour plus d'informations pour effectuer un traitement par lot des images déjà sauvegardées sur le disque, voir « Traitement par lot » (📷 92).

Sélectionnez **Traitement direct...** depuis le menu **Appareil**. (📷 117)

Ouvrir la boîte de dialogue Traitement Direct

Choisissez la façon dont les photographies seront traitées. (📷 117)

Choisissez le dossier dans lequel les photographies seront enregistrées. (📷 118)

Choisissez la façon dont les photographies capturées seront nommées, ainsi que leur format de fichier. (📷 118)

Décidez si les photographies non modifiées doivent être enregistrées à part. (📷 118)

Cliquez sur **Démarrer**. (📷 119)

Ouvrir la boîte de dialogue d'opération Traitement Direct

Vous pouvez démarrer la prise de vue. (📷 119)

Terminez la prise de vues.


Cliquez sur **Arrêter le traitement par lot** pour quitter la boîte de dialogue de traitement par lot. (📷 119)

Fermer la boîte de dialogue d'opération Traitement Direct

📷 Rotation image auto (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement)

Si **Activée** ou **Automatique** (réglage par défaut) est sélectionné pour l'option Rotation image auto dans le menu de configuration de l'appareil photo, le D70s, D70, D50 ou un appareil de la série D2 détecteront l'orientation de l'appareil au moment de la prise de vue et feront pivoter les photos automatiquement au fur et à mesure qu'elles seront prises. (A noter qu'en mode continu, l'orientation appliquée à la première image de chaque série est valable pour toutes les images de la série, même si vous modifiez l'orientation de l'appareil pendant la prise de vue.) Si **Désactivée** est sélectionné, toutes les images seront enregistrées en cadrage horizontal quelle que soit l'orientation de l'appareil photo. Il est possible de faire pivoter les images à l'aide des options du menu **Image**.

- 1** Affichez la boîte de dialogue de **Traitement direct**. Sélectionnez **Traitement direct** dans le menu **Appareil** de Nikon Capture 4 Camera Control. La boîte de dialogue **Traitement direct** apparaîtra.



Section paramètres de l'image
Choisissez les opérations qui seront effectuées sur chaque image (117).

Section de destination
Choisissez le dossier de destination des images capturées (118).

Section d'archive
Définissez si vous souhaitez enregistrer les photographies originales (118).

- 2** Spécifiez la méthode de traitement des images capturées. Dans la section **Paramètres de l'image**, spécifiez les opérations à effectuer sur chaque image.

Appliquer les paramètres de l'appareil : Sélectionnez cette option pour enregistrer les images exactement telles qu'elles ont été prises, sans que les modifications apportées dans les palettes d'outils de Nikon Capture 4 Editor soient appliquées. L'image sera sauvegardée dans la palette de couleurs de travail (sortie) sélectionnée dans l'onglet **Gestion des couleurs** de la boîte de dialogue **Préférences** (104, 105).

Appliquer les paramètres en cours de Nikon Capture Editor : Sélectionnez cette option pour traiter les images en utilisant les paramètres actuellement valides dans Nikon Capture 4 Editor. Cette option n'est disponible que lorsque Nikon Capture 4 Editor est en cours de fonctionnement.

Pour ouvrir l'éditeur et ajuster les réglages, cliquez sur le bouton **Lancer Nikon Capture Editor**.

Application des paramètres de : Sélectionnez cette option pour traiter les images à l'aide des paramètres communs créés avec l'option **Enregistrer les paramètres sélectionnés...** ou **Enregistrer tous les paramètres...** dans le menu **Paramètres > Paramètres de l'image** de Nikon Capture 4 Editor (82 ; nous vous faisons remarquer que lorsque l'option **Calculer automatiquement** est sélectionnée pour la balance des blancs dans le fichier **Paramètres**, la valeur d'enregistrement sera utilisée lors du traitement des images). Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner le fichier de paramètres.

Traitement direct par lot

Le traitement par lot permet d'effectuer les opérations spécifiées dans la section **Paramètres de l'image** de la boîte de dialogue **Traitement direct** pour toutes les photos prises simultanément. Pour être sûr d'obtenir le résultat souhaité, nous vous conseillons de faire un test sur une image avant de lancer le traitement par lot. Le traitement par lot ne vous permettra pas d'ajuster les paramètres séparément pour chaque image; vous devrez ouvrir les images une à une et effectuer manuellement les paramètres à chaque fois.

3 Choisir une destination pour les images capturées

Dans la section Destination, choisissez les options de sauvegarde pour les images traitées.

Enregistrer dans : Cette zone de texte indique le dossier dans lequel les images seront sauvegardées après traitement. Pour choisir un autre dossier, cliquez sur le bouton **Parcourir...** à droite de la zone de texte et naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité.

Nom de fichier suivant : Cette zone de texte donne un exemple des noms de fichiers qui seront utilisés pour la sauvegarde des images après leur traitement. La boîte de dialogue Dé-nomination des fichiers s'affichera. Cliquez sur **Modifier...** pour modifier les conventions des noms de fichiers (🔗 113).

Format d'enregistrement : Choisissez le format de fichier qui sera utilisé pour enregistrer les images traitées. Les formats suivants sont disponibles : **Type du fichier source**, NEF, TIFF (RVB), TIFF (CMJN) et JPEG. Choisissez **Type de fichier source** pour enregistrer les images capturées au format appliqué par l'appareil photo. Si vous sélectionnez NEF, la compression peut être choisie dans un menu déroulant. Si vous sélectionnez JPEG, vous avez le choix entre les taux de compression suivants : « Compression maximale », « Bon taux de compression », « Bon équilibre », « Bonne qualité » et « Excellente qualité ». Pour plus d'informations, voir « Enregistrement des images » (🔗 83).

Profondeur en bits : la profondeur d'échantillonnage (nombre de bits par canal pour chaque pixel de l'image, utilisés afin de reproduire les couleurs) appliquée sur les fichiers qui seront enregistrés. L'option 16 bits est disponible uniquement si le type de fichier sélectionné est TIFF (RVB), et si l'image d'origine est quantifiée sur plus de huit bits.

4 Choisissez si vous voulez enregistrer les photos originales

Dans la section Archiver, choisissez si vous voulez enregistrer les copies non modifiées des images prises avec l'appareil photo.

Enregistrer les fichiers non modifiés : Sélectionnez cette option pour sauvegarder les images originales et les copies effectuées selon les options sélectionnées dans la section Paramètres de l'image.

Enregistrer dans : Cette zone de texte indique le dossier dans lequel les images seront sauvegardées après traitement. Pour choisir un autre dossier, cliquez sur le bouton **Parcourir...** à droite de la zone de texte, puis naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité.

🔗 Conventions des noms de fichiers

Windows : Dans les environnements qui n'acceptent pas les longs noms de fichier, la longueur maximale est de huit caractères; les noms de fichiers ne peuvent contenir d'espaces, de guillemets ou l'un des caractères suivants: « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Si les noms des fichiers longs sont acceptés, ils ne peuvent pas contenir de guillemets ou les caractères suivants : « \ » « / » « : » « . » « ; » « * » « ? » « < » « > » et « | ».

Macintosh : Les noms de fichiers Macintosh peuvent comporter au maximum trente et un caractères. Les deux-points (:) ne sont pas autorisés.

🔗 Messages d'erreur


Si un nom de fichier incorrect ou une autre erreur est identifié dans la boîte de dialogue Traitement direct, un message s'affichera. Corrigez l'erreur dans la boîte de dialogue Traitement direct en suivant les indications données par le message.

🔗 Appliquer les paramètres de l'appareil ou Enregistrer les fichiers non modifiés

L'option **Appliquer les paramètres de l'appareil** enregistre les images dans la palette de couleurs de travail (sortie) sélectionnée dans l'onglet Gestion des couleurs de la boîte de dialogue Préférences (🔗 104, 105). Cette palette de couleurs n'est pas appliquée aux images enregistrées à l'aide de l'option **Enregistrer les fichiers non modifiés**.

5 Cliquez sur **Démarrer**

Cliquez sur **Démarrer** pour valider les paramètres sélectionnés. Une boîte de dialogue d'opération en cours apparaîtra.



6 Commencez la prise de vue

Prenez des photographies en utilisant le déclencheur de l'appareil photo.

7 Arrêtez le traitement par lot

Une fois la prise de vue terminée, cliquez sur **Arrêter le traitement par lot** pour finir le traitement par lot. Si la zone de texte de la tâche Traitement par lot indique qu'il reste des images à traiter, un avertissement s'affichera. Cliquez sur **Oui** pour quitter sans enregistrer les images non modifiées, ou sur **Non** pour traiter et enregistrer les images avant de retourner dans la boîte de dialogue de Nikon Capture 4 Camera Control.

Le bouton Avertissement

Si une erreur survient au cours de la prise de vue, un bouton d'avertissement apparaîtra en bas de la boîte de dialogue Traitement direct. Cliquez sur ce bouton pour afficher un message. Arrêtez la prise de vue puis fermez la boîte de dialogue Traitement direct comme indiqué. Un journal des erreurs s'affiche ; cliquez sur **OK** pour fermer cette fenêtre et retourner dans la fenêtre Nikon Capture Camera Control.

Le bouton « réduire »

Cliquer sur le bouton « réduire » dans la boîte de dialogue réduit Nikon Capture 4 Camera Control.

Photographie par intervallomètre

A l'aide de Nikon Capture, vous pouvez automatiquement prendre des séries de photographies à des intervalles de temps réguliers que vous programmez au préalable.

Sélectionnez **Intervallomètre** depuis le menu **Appareil**.  120

Ouvrir la boîte de dialogue Intervallomètre

Choisissez s'il faut effectuer la mise au point avant chaque prise de vue.  121

Choisissez le nombre de photographies à prendre.  121

Choisissez un réglage d'intervalle.  121

Choisissez s'il faut automatiquement enregistrer les photographies.  122

Ouvrir la boîte de dialogue d'opération d'Intervallomètre

Cliquez sur **Démarrer** pour commencer la prise de vue par intervallomètre.  122

Fermez la boîte de dialogue de photographie par intervallomètre.  122

Cliquez sur **Prise de vue terminée** pour quitter la boîte de dialogue Intervallomètre.  122

Fermer la boîte de dialogue d'opération d'Intervallomètre

- 1 Affichez la boîte de dialogue Intervallomètre
Sélectionnez **Intervallomètre** dans le menu **Appareil**. La boîte de dialogue Intervallomètre apparaîtra.



2 Ajustez les paramètres


Avant de lancer la prise de vue, ajustez les paramètres suivants:

Autofocus avant chaque prise de vue : Si cette option est cochée, l'appareil effectuera une mise au point avant chaque prise de vue.


Continuer la prise de vue jusqu'à annulation : Si cette option est cochée, l'appareil photo continuera de prendre des photos jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Arrêter la prise de vue** dans la boîte de dialogue de photographie par intervallo-mètre (📷 122).

Bracketing auto (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement) : Sélectionnez cette option pour effectuer un bracketing de l'exposition, du flash ou de la balance des blancs pendant la prise de vue. Pour modifier les options de bracketing, Cliquez sur **Réglage BKT...** La boîte de dialogue affichée à droite apparaîtra.

- **Bracketing de l'exposition auto, bracketing du flash, bracketing de la balance blancs** : Choisissez le type de bracketing à effectuer.
- **Réglage bracketing en mode d'exposition manual** (Série D2 uniquement) : Choisissez la méthode de bracketing en mode d'exposition manuel.
- **Type de bracketing/Intervalle bracketing/Sens bracketing/Mode d'exposition** : Choisissez le programme de bracketing, l'incrément d'exposition ou de balance des blancs, le sens du bracketing et le mode d'exposition. Le type de bracketing et l'ordre de bracketing ne sont pas disponibles avec le D50.



Série D2



D70s/D70/D50

3 Choisissez le nombre de vues à prendre

Dans la case **Vues**, entrez un nombre de 2 à 9999. Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné **Continuer la prise de vue jusqu'à annulation**.

4 Choisissez l'intervalle entre les photos

Vous pouvez choisir pour l'intervalle n'importe quelle valeur entre 00:00:01 (une seconde) et 99:59:59 (quatre-vingt-dix-neuf heures, cinquante-neuf minutes et cinquante-neuf secondes).

🔍 Paramètres d'intervalle


Si l'intervalle programmé est inférieur au temps nécessaire pour l'enregistrement d'une image, l'intervalle réel sera plus long que celui spécifié dans la boîte de dialogue Intervallomètre.

🔍 La boîte de dialogue Intervallomètre

Si vous faites une erreur lors de l'entrée des paramètres dans la boîte de dialogue Intervallomètre, un avertissement s'affichera immédiatement. Retournez à la boîte de dialogue Intervallomètre et réglez les paramètres comme indiqué.

5 Cliquez sur **Démarrer**
 Cliquez sur **Démarrer**. Pour traiter les photos au fur et à mesure qu'elles sont prises, cochez l'option **Traiter les images avant de les enregistrer (Traitement direct)** dans la boîte de dialogue Intervallomètre et cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Traitement direct s'affiche alors. Ajustez les paramètres et cliquez sur **Démarrer** pour démarrer la photographie par intervallo-mètre.

6 Suivez le déroulement de la prise de vue dans la boîte de dialogue de l'opération en cours
 Vous pouvez cliquer à tout instant sur **Arrêter la prise de vue** pour interrompre la prise de vue. Si un nombre de vues a été entré dans la boîte de dialogue Intervallomètre, la prise de vue s'arrêtera une fois le nombre de vues spécifié atteint.



7 Fermez la boîte de dialogue Intervallomètre
 Une fois le nombre de vues spécifié atteint, **Arrêter la prise de vue** se transformera en **Prise de vue terminée**. Cliquez sur **Prise de vue terminée** pour sortir de la boîte de dialogue Intervallomètre.

Pendant la prise de vue par intervallo-mètre

Aucune autre fonction ne peut être utilisée au cours de la photographie par intervallo-mètre. Aucune autre opération ne peut être effectuée jusqu'à ce que la boîte de dialogue Intervallomètre soit fermée.

Extinction automatique (Série D1)

Si l'appareil photo fonctionne sur batterie et si l'option **Pendant 15 minutes** a été sélectionnée dans « Pendant le fonctionnement de Nikon Capture 4 Camera Control, maintenir l'appareil allumé » dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Préférences (137), choisissez un intervalle égal ou inférieur à 15 minutes. Pour photographier avec de longs intervalles, utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément) pour alimenter l'appareil photo.

Disque saturé

Un message d'avertissement apparaîtra dès qu'il n'y aura plus suffisamment d'espace sur le disque de destination pour pouvoir y sauvegarder les photographies prises par intervallo-mètre. Suivez les indications données dans le message pour réduire le nombre de vues ou modifier le disque de destination.

Journal d'état


Si une erreur se produit pendant la prise de vue, un journal d'état sera affiché; cliquez sur **OK** pour fermer le journal et revenir à la fenêtre de Camera Control.

Le bouton « réduire »

Cliquer sur le bouton « réduire » dans la boîte de dialogue réduit Nikon Capture 4 Camera Control.

La fenêtre de Nikon Capture Camera Control

La fenêtre de Nikon Capture Camera Control montre les réglages actuellement sélectionnés sur l'appareil photo, qui peuvent être visualisés en cliquant sur un des cinq onglets. Ces réglages peuvent être modifiés à l'aide des commandes se trouvant dans les différents onglets comme décrit ci-dessous. L'écran ACL simulé, les options **Masquer les commandes de l'appareil**, **Options de transfert...** et les boutons de prise de vue sont accessibles depuis les cinq onglets.



Etat de la connexion

Cette section indique les informations suivantes au sujet de l'appareil photo actuellement connecté :

- Nom de l'appareil photo
- Orientation de l'appareil photo (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement)
 - Si **Activée** ou **Automatique** (réglage par défaut) est sélectionné pour l'option Rotation image auto du menu Configuration de l'appareil photo, l'orientation de l'appareil sera indiquée par une icône, comme illustré ci-dessous. Aucune icône n'apparaîtra si **Désactivée** est sélectionné.



Masquer les commandes de l'appareil

Cliquez sur ce bouton pour dissimuler Nikon Capture 4 Camera Control durant la prise de vue.

Options de transfert...

Cliquez sur ce bouton pour choisir une destination et un nom de fichier pour les images capturées depuis l'appareil photo (📁 112).

Activer le contrôle du boîtier (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement):

Cochez cette option pour activer les commandes de l'appareil photo, permettant ainsi d'effectuer directement depuis l'appareil le réglage des paramètres et la prise de vue. Il est impossible d'utiliser le commutateur marche-arrêt et le sélecteur de mode de zone AF de l'appareil photo lorsque cette option est cochée ; toutes les autres commandes fonctionnent normalement.

🔑 Sélecteur de mode de prise de vue (appareils photo D100 uniquement)

Pour prendre des photos avec le D100, il faut obligatoirement régler le sélecteur de mode de prise de vue sur P, S, A ou M. Avec d'autres paramètres, les boutons de prise de vue de la boîte de dialogue de Camera Control seront désactivés et l'écran ACL simulé n'apparaîtra pas.

L'écran ACL simulé

L'écran ACL simulé montre les informations qui apparaissent dans le viseur de l'appareil photo à l'exception des erreurs de l'appareil photo. En cliquant sur l'une de ces indications, vous ouvrez l'onglet de la fenêtre Nikon Capture Camera Control qui contrôle cette option et à partir duquel vous pourrez la modifier.

Lorsqu'un appareil photo de la série D2 un D70s, D70 ou D50 est connecté, la capacité de la mémoire tampon de l'appareil photo est affichée à droite de l'écran ACL simulé. Cette information est mise à jour régulièrement mais l'information affichée et la capacité réelle de la mémoire peuvent légèrement différer.

Boutons Prise de vue

Cliquez sur l'un ou l'autre de ces boutons pour prendre une photo avec les réglages sélectionnés. Cliquez sur l'un ou l'autre de ces boutons pour prendre une photo avec les réglages sélectionnés. Si un appareil photo de la série D2 un D70s, D70 ou D50 est connecté, les photos peuvent être prises en rafale (📷 128) ; dans ce cas, les boutons **AF et prise de vue** et **Prise de vue** sont remplacés par **AF et Démarrer** et **Démarrer**.

- **AF et prise de vue/AF et Démarrer:** Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'appareil photo fera la mise au point automatiquement et se déclenchera pour prendre une photo.
- **Prise de vue/Démarrer:** Cliquez sur ce bouton pour prendre une photo. Si le mode de mise au point sélectionné est AF ponctuel, la mise au point automatique sera effectuée avant le déclenchement.

🔧 Réglages de l'appareil photo ne pouvant pas être ajustés depuis Nikon Capture 4

Les opérations suivantes ne peuvent être faites que directement à partir de Nikon Capture 4 Camera Control:

	Opération	Appareil photo
Etat non affiché	Photographie en rafale (prise de vue en continu)	Série D1/D100
	Mise au point automatique en mode continu dynamique	Tous les modèles pris en charge
	Une pression du déclencheur à mi-course permet de régler la mise au point	Tous les modèles pris en charge
	AF uniquement (à l'exception de la prise de vue AF via le bouton AF et prise de vue)	Tous les modèles pris en charge
	Réglage manuel en utilisant la bague d'ouverture de l'objectif	Série D2/Série D1
	Réactivation de l'appareil photo après son entrée en mode veille	Série D1
	Aperçu de la profondeur de champ	Tous les modèles pris en charge
	Bracketing auto	Série D1/D100
	Options de compression pour les images NEF (RAW)	D100
	Opération attribuée au bouton FUNC. avec le réglage personnalisé f4	Série D2
Etat affiché	Sélection du mode de télécommande (D70s, D70, D50 seulement) et retardateur	Série D2/D70s/D70/D50
	Mode de mise au point	D70s/D70/D50
	Système de mesure	Série D1/D100
	Mode d'exposition (ajustement possible si Activer le contrôle du boîtier est sélectionné lorsque le D70s, D70 ou D50 est connecté)	D100/D70s/D70/D50
	Mode de prise de vue	D100
	Verrouillage de la vitesse d'obturation	Série D2/Série D1
	Verrouillage de l'ouverture	Série D2/Série D1
	Mémorisation de l'exposition auto	Tous les modèles pris en charge
	Correction de l'intensité du flash	Série D2
	Sélection du mode M-UP (miroir relevé)	Série D2
Sélection du second groupe central de zones de mise au point en mode AF dynamique groupé	Série D2	

L'onglet Exposition 1

Les paramètres suivants peuvent être ajustés dans l'onglet Exposition 1 :

Mode d'exposition : Ce menu peut être utilisé pour définir le mode d'exposition des appareils de séries D2 et D1. Si un D100 est connecté, ou si **Activer le contrôle du boîtier** est sélectionné lorsqu'un D70s, D70, D50 est connecté, il indiquera le mode d'exposition actuel, mais le mode lui-même devra être sélectionné à l'aide de la molette de l'appareil. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'appareil photo.


Vitesse d'obturation : La vitesse d'obturation ne peut être ajustée qu'en modes **Manuel** et **Priorité vitesse** où elle peut être réglée entre Pose B et $\frac{1}{16.000}$ s ($\frac{1}{500}$ s en cas d'utilisation d'un flash). Utilisez des vitesses élevées pour figer l'action, des vitesses lentes pour suggérer le mouvement en donnant un effet de flou.

Ouverture : L'ouverture ne peut être ajustée qu'en modes **Manuel** et **Priorité ouverture** où elle peut être réglée entre l'ouverture maximale et celle minimale (les valeurs élevées indiquent les petites ouvertures et les petites valeurs les grandes ouvertures, la plage des ouvertures disponibles dépend de l'objectif utilisé). L'ouverture ne peut pas être contrôlée par Nikon Capture lorsque le réglage personnalisé n°22 a été paramétré pour permettre le réglage manuel de l'ouverture avec la bague d'ouverture de l'objectif (Série D1 uniquement).

Correction d'exposition : La correction d'exposition est utile pour photographier des sujets fortement contrastés ou lorsque vous souhaitez modifier la valeur d'exposition déterminée par l'appareil photo. La correction d'exposition est disponible avec tous les modes d'exposition.

Comp. Flash (D100/D70s/D70/D50 uniquement) : Cette option permet de régler l'intensité du flash intégré de l'appareil photo.

Programme décalable : Le Programme décalable (ou décalage du programme) ne peut être utilisé qu'en mode Programme, où il permet de choisir des combinaisons prédéterminées de vitesse et d'ouverture appropriées aux conditions d'éclairage actuelles.



D70

Sélecteur du mode de prise de vue (appareils photo D100 uniquement)

Afin de prendre des photos avec le D100, il faut obligatoirement régler le sélecteur de mode de prise de vue sur P, S, A ou M. Avec d'autres paramètres, les commandes de l'onglet Exposition 1 seront désactivées.

Objectifs sans microprocesseur

Voir la page 130 pour obtenir des informations sur les paramètres disponibles avec des objectifs sans microprocesseur.

Pose B

A la vitesse d'obturation « pose B », l'obturateur reste ouvert tant que le déclencheur est sollicité. Utilisez le déclencheur de l'appareil pour effectuer des prises de vue dans cette configuration. Cliquer sur l'un ou l'autre des boutons de prise de vue affichera un message d'erreur.

L'onglet Exposition 2

L'onglet Exposition 2 permet de sélectionner les paramètres suivants.

Zone de mise au point : La zone de mise au point peut être sélectionnée en utilisant les flèches. Les appareils de la série D1, D100, D70s, D70 et D50 offrent un choix de cinq zones de mise au point et la série D2 onze. En mode AF dynamique groupé (série D2 uniquement) le groupe de zone de mise au point sélectionné est affiché (les groupes utilisés sont déterminés par l'option sélectionnée pour le réglage personnalisé a3, **AF dynamique groupé**). Voir le manuel de l'appareil pour plus de détails. Pour de plus amples informations sur le mode AF et le mode mise au point, voir « l'onglet mécanique » (128).

Mode de mesure : A moins que Activer le contrôle du boîtier soit coché, le mode de mesure peut être sélectionné à partir de ce menu (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement). Le mode de mesure prend par défaut la valeur sélectionnée avec l'appareil photo. Si un reflex de la série D1 ou un D100 est connecté, ou si **Activer le contrôle du boîtier** est coché lorsqu'un appareil de la série D2 est connecté, le mode de mesure sélectionné sera indiqué mais seules les commandes de l'appareil photo permettront de faire des modifications.

Mode synchro flash : Cette option contrôle le mode de flash de l'appareil photo.

Sensibilité : Il est possible d'accroître la sensibilité (équivalence ISO) lors d'une prise de vue dans de faibles conditions d'éclairage. Consultez le manuel d'utilisation livré avec votre appareil numérique pour de plus amples explications.

Auto (série D2/D100/D70s/D70/D50 uniquement) : Si cette option est cochée, l'appareil photo réglera la sensibilité automatiquement (équivalent ISO).

Balance des blancs : Grâce à la balance des blancs, les couleurs qui apparaissent comme blanches lorsqu'elles sont visualisées directement sont effectivement blanches dans la photographie finale. Il est possible, si vous le souhaitez, de vous servir de la balance des blancs pour déséquilibrer intentionnellement l'atmosphère de la scène. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.


Réglage précis... / Régler la temp... (série D2/série D1/D100/D70s/D70 uniquement) : Cliquez sur **Réglage précis...** pour régler très précisément la balance des blancs (133). Si **Choisir une temp. de couleur** est sélectionné (Série D2 uniquement), ce bouton sera nommé **Régler la temp....** Cliquez sur ce bouton pour choisir une température de couleur (133). Le réglage précis n'est pas disponible avec l'option « Blanc mesuré ».

Commentaire (série D2 uniquement) : Ce champ établit la liste des commentaires pour chaque valeur mesurée de la balance des blancs.

Modifier... (série D2 uniquement) : Ce bouton n'est disponible que lorsque **Blanc mesuré** est sélectionné pour la balance des blancs. Cliquer sur **Modifier...** affiche la boîte de dialogue indiquée à droite, dans laquelle les commentaires pour chaque valeur mesurée de la balance des blancs peuvent être modifiés. Cliquez sur **OK** pour copier les commentaires vers l'appareil photo. Les commentaires peuvent comporter jusqu'à 36 caractères et contenir des lettres, chiffres, nombres, guillemets, apostrophes, espaces, ainsi que les caractères suivants : « » « . » « ! » « ? » « # » « \$ » « % » « & » « (» «) » « [» «] » « { » « } » « * » « + » « - » « / » « : » « ; » « < » « = » « > » « _ » et « @ ».



D70



L'onglet Stockage

Les options suivantes sont disponibles dans l'onglet Stockage :

Format des données : Les formats de données suivants sont disponibles : **RAW (12 bits) + JPEG (8 bits)** (série D2/D70s/D70/D50 uniquement), **RAW (12 bits), TIFF-RVB (8 bits)** (série D2, série D1 et D100 uniquement), **TIFF-YCbCr (8 bits)** (série D1 uniquement) et **JPEG (8 bits)**. Ce paramètre détermine la profondeur d'échantillonnage des pixels et la taille des fichiers.

Qualité JPEG : Lorsque le format des données est réglé sur **JPEG (8 bits)**, vous pouvez choisir la qualité d'image parmi **Fine, Normal** et **Basic**. Lorsque **RAW (12 bits) + JPEG (8 bits)** est sélectionné avec la série D2, vous pouvez choisir

la qualité d'image parmi **Fine, Normal** et **Basic**. Lorsque **RAW (12 bits) + JPEG (8 bits)** est sélectionné avec le D70s, D70 ou D50, la qualité d'image est réglée sur **Basic**.


Compression JPEG (D2X/D2Hs uniquement) : Sélectionnez **Priorité à la taille** ou **Qualité optimale**. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.

Couleur (série D1 uniquement) : Vous avez le choix entre **Couleur** et **Noir et blanc**. La fonction **Noir et blanc** n'est pas disponible si **RAW** est sélectionné pour **Format des données**.

Taille de l'image : Choisissez la taille de l'image. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.

Compression RAW (série D2 et D1x, D1H uniquement) : Cochez cette option pour compresser les images NEF (RAW) prises avec un réglage **RAW (12 bits) + JPEG (8 bits)** (Série D2 uniquement) ou **RAW (12 bits)**.

Cadence ultra (D2X uniquement) : Sélectionnez cette option pour activer ce mode. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.



D70

L'onglet Mécanique

L'onglet Mécanique permet d'ajuster les paramètres suivants :

Mode de prise de vue : Réglez le mode de prise de vue pour les appareils photo de la série D1 connectés en mode PC sur **Vue par vue** ou **Continu**. Les modifications apportées à ce réglage s'appliquent aussi au réglage personnalisé 30. Si **Activer le contrôle du boîtier** est coché dans la zone d'état de connexion, le mode de prise de vue pour le D70s, D70 et D50 peut être sélectionné parmi **Vue par vue** et **Continu** et le mode de prise de vue pour la séries D2 parmi **Vue par vue**, **Cadence lente en continu** ou **Cadence rapide en continu**. Si **Continu** est sélectionné pour le D70s, D70 ou D50, ou si **Cadence lente en continu** ou **Cadence rapide en continu** est sélectionné pour un appareil de la série D2, les boutons **AF et prise de vue** et **Prise de vue** porteront les noms **AF et Démarrer** et **Démarrer**. Si **Activer le contrôle du boîtier** est coché ou qu'un appareil D100 est connecté, le mode de prise de vue actuellement sélectionné sera indiqué, mais seules les commandes de l'appareil photo permettront d'apporter des modifications. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.



D70

Prises de vue maximales (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement) : Utilisez les flèches pour choisir le nombre maximal de photos pouvant être prises en une seule rafale en mode continu ou saisissez directement une valeur dans la zone de texte. Le nombre maximal autorisé varie en fonction de la qualité d'image en vigueur ; la valeur sélectionnée ne doit cependant pas dépasser la capacité de la mémoire tampon de l'appareil, indiquée à droite de l'écran ACL simulé. Les valeurs qui dépassent la capacité de la mémoire tampon de l'appareil photo seront indiquées en rouge. Ce paramètre est valable uniquement si l'appareil photo est connecté et diffère de la valeur maximale sélectionnée dans le menu Réglages personnalisés.

Modes Retardateur et télécommande

Lorsqu'un appareil photo D100, D70s, D70, D50 ou de la série D2 est réglé sur le mode de retardateur ou lorsque le D70s, D70 ou D50 est réglé sur le mode de télécommande avec déclenchement immédiat ou avec déclenchement différé, l'onglet Mécanique indiquera le mode de prise de vue défini sur **Vue par vue** et toute photo capturée avec les boutons de prise de vue de Nikon Capture 4 Camera Control sera prise immédiatement en mode de déclenchement « Vue par vue ». Pour photographier en mode de retardateur ou de télécommande, servez-vous du déclencheur de l'appareil photo.

Mode Continu (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement)


Lorsqu'un appareil photo de la série D2, D70s, D70 ou D50 est connecté, la capacité de la mémoire tampon de l'appareil photo est affichée à droite de l'écran ACL simulé. Cette information est mise à jour régulièrement mais des différences temporaires peuvent exister entre l'affichage et la capacité réelle de la mémoire tampon.

Prise de vue en continu (Série D1 et D100 uniquement)


Lorsque l'appareil photo est en mode PC, la prise de vue en continu ne peut se faire qu'avec le déclencheur de l'appareil photo. Les boutons de prise de vue dans la fenêtre Nikon Capture Camera Control ne permettent de prendre qu'une seule photo à la fois.

Bracketing auto (Série D2/D70s/D70/D50 uniquement) : Sélectionnez cette option pour effectuer un bracketing de l'exposition, du flash ou de la balance des blancs pendant la prise de vue. Pour modifier les options de bracketing, Cliquez sur **Réglage BKT....** La boîte de dialogue affichée à droite apparaîtra.

- **Bracketing de l'exposition auto, bracketing du flash, bracketing de la balance blancs** : Choisissez le type de bracketing à effectuer.
- **Réglage bracketing en mode d'exposition manuel** (Série D2 uniquement) : Choisissez la méthode de bracketing en mode d'exposition manuel.
- **Type de bracketing/Intervalle bracketing/Sens bracketing/Mode d'exposition** : Choisissez le programme de bracketing, l'incrément d'exposition ou de balance des blancs, le sens du bracketing et le mode d'exposition. Le type de bracketing et l'ordre de bracketing ne sont pas disponibles avec le D50.



Série D2



D70s/D70/D50

Mode de zone AF: Choisissez le mode de zone AF. Si **Activer Le contrôle du boîtier** est coché (Série D2 uniquement), le de zone AF actuel sera indiqué mais les modifications ne peuvent être effectuées qu'avec les commandes de l'appareil photo. Voir le manuel de l'appareil pour plus de détails.

Mode de mise au point: Le mode de mise au point actuellement sélectionné est affiché. Ce paramètre ne peut pas être modifié à partir de Nikon Capture.

Objectif: Affiche la focale et l'ouverture maximale de l'objectif actuellement fixé sur l'appareil photo. Selon le type d'objectif, des informations peuvent ne pas être affichées. Si la focale de l'objectif ou l'ouverture maximale ont été spécifiées manuellement (voir ci-dessous), un astérisque apparaîtra à côté de ces valeurs.

Modifier... (Série D2 uniquement): Ce bouton n'est disponible que lorsqu'un objectif sans microprocesseur est fixé sur l'appareil. Cliquer sur **Modifier...** affiche la boîte de dialogue indiquée à droite, dans laquelle la focale de l'appareil et l'ouverture maximale peuvent être spécifiées. Cliquez sur **OK** pour copier les valeurs sur l'appareil photo.



Niveau de charge de la batterie: Affiche l'état de la batterie de l'appareil photo. Vert signifie que le niveau de charge est suffisant pour poursuivre les opérations. Jaune indique que le niveau de charge est faible et qu'il faut préparer une batterie de rechange. Rouge indique que la batterie est totalement déchargée et qu'il sera impossible de prendre d'autres photos tant qu'elle n'aura pas été remplacée. Vous risquez aussi de ne plus pouvoir contrôler l'appareil photo depuis Nikon Capture si la batterie est déchargée. Remplacez-la par une batterie complètement rechargée ou utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément).

Niveau de charge de la pile de l'horloge (Série D1 uniquement): Affiche l'état de la pile de l'horloge de l'appareil photo. Si cet indicateur devient jaune ou rouge, faites remplacer la pile par un centre de service agréé Nikon (ce service est payant).

Objectifs sans microprocesseur

Les restrictions suivantes s'appliquent à Nikon Capture 4 Camera Control lorsqu'un objectif sans microprocesseur est fixé sur l'appareil (les opérations listées peuvent tout de même être effectuées en utilisant les commandes du boîtier; voir le manuel de l'appareil pour plus de détails):

	Série D2		Série D1	D100	D70s/D70/D50
	Données d'objectif spécifiées	Données d'objectif non spécifiées			
Mode d'exposition	Possibilité de choisir entre Auto à priorité ouverture et Manuel .			Ne peut être ajusté. Mode sélectionné avec l'appareil affiché. Les photos ne peuvent être prises qu'en mode M.	Ajustement possible uniquement si Activer le contrôle du boîtier n'est pas coché. Sinon, identique au D100.*
Vitesse d'obturation	Peut être ajustée seulement en mode d'exposition manuel.				
Ouverture	Un astérisque apparaît à côté de l'ouverture sélectionnée.	Ouverture indiquée comme « f/- ». Ne peut être ajustée.			
AF et prise de vue	Ne peut être utilisé.				
Prise de vue	Peut être utilisé.*				

* Si un D100, D70s, D70 ou D50 est connecté et réglé sur un mode d'exposition autre que manuel, un avertissement sera affiché.

L'onglet Traitement de l'image

L'onglet Traitement de l'image permet d'ajuster les paramètres suivants:

Optim. image (D70s/D70/D50 uniquement) : Ce réglage contrôle le type d'optimisation à effectuer. Consultez le manuel de l'appareil photo pour en savoir plus.

Netteté Image : Cette option contrôle la manière dont l'appareil photo affine les contours. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo pour plus de détails.

Compensation des tons : Ce paramètre contrôle le contraste. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo pour plus de détails.

Espace colorimétrique (D2X uniquement) : Choisissez un espace couleur. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.

Mode Couleur (Série D2/D1x/D1H/D100/D70s/D70/D50 uniquement) : Choisissez un mode couleur. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'appareil photo. Avec le D1, les couleurs sont optimisées pour l'espace couleur NTSC, quelle que soit l'option choisie.

Saturation (D70s/D70/D50 uniquement): Spécifiez l'éclat des couleurs de la photo que vous allez prendre. Pour en savoir plus sur les réglages de saturation, consultez la documentation livrée avec votre appareil photo.


Réglage des teintes (Série D2/D1x/D1H/D100/D70s/D70/D50 uniquement) : Permet de modifier les teintes sans affecter la luminosité et la chromie. Les réglages peuvent être effectués sur une plage de -9° à 9° avec 0° représentant les teintes originales enregistrées par l'appareil photo (pour la série D1, -9° est équivalent à un réglage de teinte par l'appareil photo de 0, 0° à un réglage de 3, et 9° à un réglage de 6).

Réduction du bruit en exposition longue durée (Série D2/D100/D70s/D70/D50 uniquement) : Sélectionnez cette option pour réduire le bruit en vitesse d'obturation lente. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.


Réduc.bruit avec des sensibilités élevées (D2X et D2H seulement) : Sélectionnez **Activée (Normale)** ou **Activée (Elevée)** pour réduire le bruit aux hautes sensibilités. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.

Sauvegarde et chargement des paramètres de contrôle de l'appareil photo

Les modifications des paramètres de Nikon Capture 4 Camera Control peuvent être enregistrées et rappelées en sélectionnant les options dans le menu **Paramètres**.



D70



Option	Description
Charger les paramètres de l'appareil...	Sélectionnez cette option pour restituer des paramètres préalablement sauvegardés avec l'option Enregistrer les paramètres de l'appareil... (Voir ci-dessous). Une boîte de dialogue s'affichera dans laquelle vous irez rechercher le lecteur (volume) et répertoire dans lequel se trouve le fichier de paramètres souhaité (dans la version Windows de Nikon Capture, seuls les fichiers avec l'extension «.ncc » s'afficheront). Les paramètres de la fenêtre Nikon Capture Camera Control seront immédiatement remplacés par ceux sauvegardés.
Enregistrer les paramètres de l'appareil...	Sélectionnez cette option pour sauvegarder dans un fichier les paramètres de la fenêtre Camera Control. Ces paramètres pourront être rappelés ensuite à l'aide de l'option Charger les paramètres de l'appareil... L'option Enregistrer les paramètres de l'appareil... sélectionnée, vous choisirez une destination et un nom pour le fichier dans lequel seront sauvegardés les paramètres de l'appareil actuel (ces paramètres sont sauvegardés avec l'extension «.ncc »).

Le menu Appareil

Les commandes du menu **Appareil** permettent de régler les paramètres suivants:

Réglages personnalisés...

La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue des réglages personnalisés (🔍 135), à l'aide desquels vous pouvez régler l'appareil photo à votre convenance.


Régler la date et l'heure...

La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue ci-contre, dans laquelle vous pouvez régler la date et l'heure de l'appareil. Pour voir les réglages actuels d'heure et de date, cliquez sur **Utiliser la date et l'heure actuelles**. Cliquez sur **Régler** pour régler la date et l'heure aux valeurs indiquées.



Editer les courbes de l'appareil...

Cette option permet de créer une courbe de correction des tons personnalisée et de la télécharger vers l'appareil photo, qui l'utilisera si « Personnalisée » est sélectionné pour l'option de correction des tons.



Les commandes de la fenêtre d'édition de courbes d'appareil photo sont identiques à celles de la fenêtre Courbes, à l'exception du fait qu'une image peut être sélectionnée en tant qu'exemple par l'utilisateur en cliquant sur le bouton **Exemple d'image...** (l'image exemple doit être une image RAW créée avec un appareil photo des séries D2 et D1, D100, D70s, D70 ou D50). Tout changement de courbe apparaît sur l'exemple. Pour enregistrer la courbe modifiée dans l'appareil photo, cliquez sur **OK**.

Les commandes de la fenêtre Editer les courbes de l'appareil sont identiques à celles de la fenêtre Courbes, à l'exception des états suivants : (1) seul le canal RVB peut être édité, et non chaque canal individuellement, (2) la limite est de 20 points intermédiaires ; (3) le point médian ne peut être édité ; (4) un exemple d'image, défini par l'utilisateur, peut être affiché.

Les boutons **Charger...** et **Enregistrer...** sont situés dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Editer les courbes de l'appareil. En cliquant sur le bouton **Charger...**, il est possible de charger des courbes enregistrées, à partir de la boîte de dialogue « Ouvrir ». Sous Windows, recherchez les fichiers avec l'extension « .ntc ».


Le bouton **Enregistrer...** ouvre la boîte de dialogue « Enregistrer sous... », dans laquelle vous pouvez enregistrer la courbe actuelle.

Effectuer un réglage précis de la balance de blancs... (série D2/série D1/D70s/D70 uniquement)

Sélectionner cette option affiche la boîte de dialogue indiquée à droite, dans laquelle la balance des blancs peut être réglée très précisément entre -3 et +3. La valeur sélectionnée pour **Ajouter à auto** sera ajoutée aux paramètres de la balance des blancs que l'appareil choisit pour la balance des blancs automatique. Cliquer sur **Réinitialiser** permet de rétablir toutes les valeurs par défaut. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres actuels à l'appareil photo ou cliquez sur **Annuler** afin d'abandonner toute modification et revenir à la fenêtre Nikon Capture 4 Camera Control.

**Régler la température de couleurs...** (Série D2 uniquement)

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue illustrée à droite, dans laquelle vous pouvez choisir la température de couleur à partir d'un menu. La valeur sélectionnée entre en vigueur à chaque fois que **Choisir une temp. de couleurs** est choisi pour la balance des blancs. Cliquez sur **OK** pour appliquer les réglages sélectionnés à l'appareil photo ou cliquez sur **Annuler** pour ne pas tenir compte de ces modifications.

**Effectuer la balance des blancs...**


Servez-vous de cette option pour mesurer la balance des blancs qui sera utilisée pour l'option Blanc mesuré. Si l'appareil photo accepte plusieurs réglages de balance des blancs, vous pouvez sélectionner celui qui mémorisera la valeur mesurée. Effectuez cette sélection à partir du menu déroulant. Après avoir sélectionné un réglage de balance des blancs comme décrit dans le paragraphe « Mesure de la balance des blancs » du mode d'emploi de l'appareil, cliquez sur **OK** pour mesurer la balance des blancs.



D2X (les boîtes de dialogue des autres appareils peuvent être différentes)

Photo corr poussière (série D2/D70s/D70/D50 uniquement)

Choisissez cette option afin de prendre une photo de référence pour la fonction Image Dust Off. La boîte de dialogue indiquée à droite sera affichée. Lorsque l'objectif de l'appareil photo est à dix centimètres d'un objet blanc et homogène, cadrez l'objet pour qu'il remplisse le viseur et cliquez sur **OK** pour enregistrer une photo de référence Image Dust Off. Voir le manuel de l'appareil pour plus de détails.

**Choix d'un mode (D70s/D70/D50 uniquement)**

L'option **Effectuer la balance des blancs** est uniquement disponible en modes P, S, A et M.

Température de couleur (série D2 uniquement)

Le résultat escompté peut ne pas être obtenu avec le flash ou une lumière fluorescente.

Modifier les commentaires de l'Image...

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue illustrée à droite, dans laquelle vous pouvez saisir un commentaire ou un titre pour les photographies suivantes. Si l'appareil photo actuellement connecté est un appareil de la série D1, saisissez un titre de trente-huit caractères au maximum puis cliquez sur **OK**. Ce titre sera utilisé pour toutes les photographies suivantes qui seront prises tant que l'appareil photo sera connecté. Lorsqu'un appareil de la série D2, un D100, D70s, D70 ou D50 est connecté, le titre est stocké dans l'appareil photo sous la forme d'un commentaire de trente-six caractères au maximum qui est joint aux photographies seulement lorsque la case **Joindre un commentaire aux images** est cochée.




Série D1




Série D2/D100/D70s/D70/D50

Sélectionner un jeu de paramètres de prise de vue... (Série D2 et D100 uniquement)


Sélectionner cette option affiche la boîte de dialogue indiquée à droite dans laquelle vous pouvez choisir le jeu de réglages de prise de vue; dans celui-ci les modifications des réglages seront stockées tant que l'appareil sera contrôlé à partir de Nikon Capture 4 Camera Control. Voir le manuel de l'appareil photo pour plus de détails.



D100



Série D2



Boîte de dialogue Modifier les commentaires

Un appareil de la série D2 permet d'ajouter un commentaire descriptif au nom de chaque jeu du menu de prise de vue. Cliquer sur **Modifier...** affiche la boîte de dialogue indiquée à droite, dans laquelle les commentaires entrés pour chaque jeu peuvent être modifiés. Cliquez sur **OK** pour copier les commentaires vers l'appareil photo. Les commentaires peuvent comporter jusqu'à 20 caractères et contenir des lettres, chiffres, nombres, guillemets, apostrophes, espaces, ainsi que les caractères suivants : « , » « . » « ! » « ? » « # » « \$ » « % » « & » « (» «) » « [» «] » « { » « } » « * » « + » « - » « / » « : » « ; » « < » « = » « > » « _ » et « @ ».

Réglage BKT (série D2/D70s/D70/D50 uniquement)

Cliquez sur le bouton Réglage BKT pour afficher la boîte de dialogue Mode de bracketing. Voir **Bracketing auto** (📷 129) dans l'onglet Mécanique pour plus de détails.

Traitement direct...

Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue de traitement direct (📷 116).

Intervallomètre...

Cette option permet de programmer l'appareil pour une prise de vue par intervallomètre selon un intervalle préalablement spécifié (📷 120).

Réglages personnalisés


La plupart des réglages personnalisés enregistrés dans la mémoire de l'appareil photo peuvent être affichés et ajustés dans la fenêtre Réglages personnalisés de Nikon Capture 4 Camera Control. Pour en savoir plus sur les réglages personnalisés, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo.

1 Sélectionnez **Réglages personnalisés...** dans le menu **Appareil**

La boîte de dialogue Réglages personnalisés de l'appareil photo sélectionné s'ouvre (🔍 136).

2 Choisissez un jeu de réglages personnalisés (série D2, D1 et D100 uniquement)

Choisissez un jeu de réglages personnalisés (ensemble de réglages personnalisés) dans le menu déroulant situé en haut à gauche de la boîte de dialogue Réglages personnalisés.



Les jeux disponibles dépendent du modèle d'appareil actuellement connecté. Lorsque le D1 ou le D100 est connecté, vous pouvez choisir entre un jeu A ou B ; lorsque le D1x, D1H ou un appareil de la série D2 est connecté, les jeux A, B, C ou D peuvent être sélectionnés.

3 Cliquez sur **OK**

Après avoir modifié les paramètres des Réglages personnalisés, cliquez sur **OK** pour sauvegarder les modifications dans le jeu de Réglages personnalisés et quitter la boîte de dialogue Réglages personnalisés.

🔍 Modifications apportées aux réglages personnalisés

Les modifications apportées aux paramètres de la boîte de dialogue Réglages personnalisés sont sauvegardées dans l'appareil photo et non pas sur le disque dur de l'ordinateur. C'est exactement comme si vous modifiez les réglages personnalisés directement sur l'appareil photo.

🔍 Réglages personnalisés

Les réglages personnalisés ne peuvent pas être sauvegardés dans un fichier à part. Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour rétablir toutes les valeurs par défaut.

🔍 Réglages personnalisés ne pouvant pas être ajustés depuis la fenêtre Réglages personnalisés

Les réglages personnalisés suivants ne peuvent pas être ajustés à partir de la fenêtre Réglages personnalisés.

- Levée du miroir pour le nettoyage du capteur CCD (Réglage personnalisé 8 pour la série D1/ Nettoyage du miroir (Menu de configuration du D100) : ne peut être ajusté que depuis l'appareil photo.
- Sauvegarde d'image RAW (NEF) (Réglage personnalisé 28 pour la série D1): si cette option est programmée sur « 0 » (désactivé) lorsque Nikon Capture est lancé, un message apparaîtra. Cliquez sur **OK** dans cette boîte de dialogue programme le réglage personnalisé n° 28 sur « 1 » (sauvegarde d'image RAW non compressée validée). Le réglage personnalisé n° 28 ne peut être réinitialisé à « 0 » que depuis l'appareil photo.
- ISO Auto (Réglage personnalisé 3 du D100)/ISO Boost (Réglage personnalisé 31 pour la série D1): peut être ajusté depuis l'onglet Exposition 2 de la fenêtre Camera Control.
- Mode de prise de vue PC (Réglage personnalisé 30) : cette option est ajustée à partir de l'onglet Mécanique dans la fenêtre Camera Control.
- Corrections des tons (Réglage personnalisé 24 pour la série D1)/Mode de Couleurs (Réglage personnalisé 32 du D1x/D1H)/Réglage des teintes (Réglage personnalisé 33 du D1x/D1H)/Réduction du bruit (Réglage personnalisé 4 du D100) : peut être réglé depuis l'onglet Traitement de l'image de la fenêtre Camera Control.

Réglages personnalisés pour la gamme D1 et le D100

Les réglages personnalisés des appareils photo de la gamme D1 et des D100 sont répartis sur trois onglets : Page 1, Page 2 et Page 3. Consultez le manuel de l'appareil photo pour en savoir plus.




Réglages personnalisés pour la gamme D70s, D70 et D50

Les réglages personnalisés du D70s, D70 et D50 sont répartis sur trois onglets : Basic, Avancé 1 et Avancé 2. Consultez le manuel de l'appareil photo pour en savoir plus.



Réglages personnalisés pour la gamme D2

Les réglages personnalisés de chaque jeu se divisent en six groupes: autofocus, mesure/exposition, retardateur/mémorisation de l'exposition auto et de l'autofocus, prise de vue/affichage, bracketing/flash et commandes. Le groupe désiré peut être choisi dans le menu des groupes ou en cliquant sur les boutons **Suiv.** et **Préc..**



D2X

Pour les appareils photo de la série D2, vous pouvez ajouter un commentaire descriptif au nom de chaque jeu de réglages personnalisés. Cliquer sur **Modifier...** affiche la boîte de dialogue indiquée à droite, dans laquelle les commentaires pour jeu peuvent être modifiés.



Cliquez sur **OK** pour copier les commentaires vers l'appareil photo. Les commentaires peuvent comporter jusqu'à 20 caractères et contenir des lettres, chiffres, nombres, guillemets, apostrophes, espaces, ainsi que les caractères suivants : « , » « ! » « ? » « # » « \$ » « % » « & » « (» «) » « [» «] » « { » « } » « * » « + » « - » « / » « : » « ; » « < » « = » « > » « _ » et « @ ».

Préférences de Nikon Capture 4 Camera Control

Réglage précis de Nikon Capture 4 Camera Control

Pour afficher la boîte de dialogue des préférences (Options) de Nikon Capture 4 Camera Control, sélectionnez **Options...** dans le menu **Outils** (Windows) ou sélectionnez **Préférences...** dans le menu de l'application (Mac OS X) ou le menu **Edition** (Mac OS 9).



Windows



Mac OS X

La boîte de dialogue Préférences contient les trois onglets suivants:

Onglet	Fonction	
Général	Permet de choisir la durée pendant laquelle le système de mesure d'exposition reste actif (série D1 uniquement).	137
Fichiers temporaires	Permet de spécifier les dossiers à utiliser pour le stockage temporaire des images.	138
Gestion de couleurs	Permet de sélectionner les profils de couleurs utilisés par le système de gestion des couleurs Nikon (CMS).	138

Après avoir apporté des modifications aux Préférences, cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications et revenir sur la fenêtre Nikon Capture Camera Control. Cliquez sur **Annuler** pour annuler toute modification apportée aux paramètres et revenir à la fenêtre de Nikon Capture 4 Camera Control.

L'onglet Général

L'onglet Général contient les éléments suivants:

Pendant le fonctionnement de Nikon Capture Camera Control, maintenir l'appareil allumé


Réglez la durée précédant la désactivation automatique du système de mesure d'exposition lorsque l'appareil photo marche sur batteries. Ce réglage est valable uniquement lorsque l'appareil photo est connecté et sous tension, et uniquement lorsque l'appareil fonctionne sur batterie. Les appareils photo D100, D70s, D70, D50 et ceux de la série D2 restent en veille indéfiniment, indépendamment du paramètre choisi dans cette boîte de dialogue.

- **Pendant 15 minutes** (gamme des D1 uniquement) : La durée précédant la coupure automatique du système est réglée sur quinze minutes.
- **Tout le temps** : L'appareil reste toujours en veille. Veuillez noter la batterie se déchargera plus rapidement.

En cas d'alimentation par adaptateur secteur (disponible séparément), l'appareil photo reste allumé en permanence, indépendamment du réglage choisi à l'aide de l'option ci-dessus.

Affichage des préférences

Pour consulter les paramètres entrés dans l'un des trois volets, cliquez sur l'onglet approprié.




Onglets

L'onglet Fichiers temporaires

L'onglet Fichiers temporaires contient les options suivantes :


Dossier des données temporaires

Spécifiez le dossier ou le volume dans lequel les données temporaires des images seront stockées. Le dossier par défaut pour Windows est le dossier « TEMP » dans le répertoire Windows, tandis que le volume par défaut pour Macintosh est le disque de démarrage. Pour choisir un dossier différent dans la version Windows du programme, cliquez sur le bouton **Parcourir...**, puis recherchez le dossier souhaité. Dans la version Macintosh, un nouveau volume peut être choisi à partir du menu déroulant.



L'onglet Gestion des couleurs

Pour de plus amples informations sur l'onglet Gestion des couleurs, reportez-vous aux « Préférences de Nikon Capture 4 Editor » (104, 105).



Windows



Macintosh

Dossier des données temporaires:

Le dossier choisi pour le stockage temporaire dans l'onglet Fichiers temporaires s'applique également à Nikon Capture 4 Editor. Les modifications apportées ne prennent effet qu'après le redémarrage du programme.

L'onglet Gestion des couleurs

Les modifications apportées dans l'onglet Gestion des couleurs s'appliquent également à la commande de Nikon Capture 4 Editor, PictureProject, et Nikon View. Dans Mac OS, les modifications s'appliquent à l'ensemble du système.

Annexes

Notes techniques

Les annexes couvrent les thèmes suivants :

Annexe A : Profils colorimétriques compatibles

Lisez cette partie pour obtenir une description des profils d'espace couleur RVB acceptés sous Nikon Capture 4.

Annexe B : Correspondance des couleurs dans Adobe Photoshop (version 7.0 ou ultérieure)

Apprenez à préserver les infos des profils d'espace couleur lors de l'ouverture des images dans Adobe Photoshop (version 7.0 ou ultérieure).

Annexe C : Le plug-in Nikon NEF

Utilisez le plug-in Nikon NEF pour afficher les images brutes (format RAW) dans Adobe Photoshop.

Annexe D : Dépannage

Lisez cette partie pour obtenir des informations si Nikon Capture 4 ne fonctionne pas comme prévu.

Annexe E : Glossaire

Consultez ce glossaire lorsque vous n'êtes pas sûr de la signification des termes utilisés dans ce manuel.

Annexe A

Profils colorimétriques compatibles

1. Profils RVB standard compatibles avec Nikon Capture 4

1.1 Profils avec une valeur gamma de 1,8

Apple RGB (Nikon Apple RGB 4.0.0.3000)

Ce profil est utilisé dans les applications de PAO et dans les versions Adobe Photoshop 4.0 ou antérieures. Il s'agit du profil RVB typique des moniteurs Macintosh. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « Apple RGB ». Ce profil convient à la retouche d'images sur Macintosh.

ColorMatch RGB (Nikon ColorMatch RGB 4.0.0.3000)

Ce profil a pour origine les moniteurs Radius PressView. Il présente une gamme plus large que le profil Apple RGB, avec une zone particulièrement grande consacrée à la reproduction des bleus. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « ColorMatch RGB ».

1.2 Profils avec une valeur gamma de 2,2

sRGB (Nikon sRGB 4.0.0.3001)

Ce profil RVB est utilisé par la majorité des moniteurs Windows. Il ressemble de près au RVB normalement utilisé dans les téléviseurs couleurs et également à celui du système de radiotélévision numérique qui est en passe de devenir le standard industriel aux Etats-Unis. Les fabricants de logiciel et de matériel l'utilisent comme profil colorimétrique par défaut et garantissent le fonctionnement de leurs produits avec. Il est également en passe de devenir le standard pour l'affichage des images sur Internet. Ce profil convient aux utilisateurs qui ont l'intention d'utiliser leurs images numériques telles quelles, c'est-à-dire sans les retoucher ni les imprimer. Il a cependant l'inconvénient de disposer d'une gamme étroite avec une zone limitée pour la reproduction des bleus. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 et 5.5 est « sRGB », le réglage correspondant dans Adobe Photoshop 6.0 est « sRGB IWC61966-2.1 ».

Bruce RGB (Nikon Bruce RGB 4.0.0.3000)

Ce profil essaie d'étendre la gamme du profil ColorMatch RGB en définissant la valeur chromatique pour V (G) entre les valeurs V (G) des profils d'espace couleur Adobe RGB et ColorMatch RGB. Celui-ci a été proposé par Bruce Fraiser qui affirme qu'il comprend la plupart des couleurs de la gamme SWOP CMJN. Les valeurs R et B utilisées dans les profils Bruce RGB et Adobe RGB correspondent.

NTSC (1953) (Nikon NTSC (1953) 4.0.0.3000)

Il s'agit de l'espace couleur défini par le National Television Standards Committee (NTSC) en 1953 et utilisé dans les premières télévisions. Cet espace couleur est également utilisé par certains organismes de presse et d'imprimerie en Extrême Orient. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « NTSC (1953) ».

RA Adobe RGB (1998) (Nikon Adobe RGB (1998) 4.0.0.3000)

Profil d'espace couleur défini dans Adobe Photoshop 5.0. Il présente une gamme plus large que sRGB et comprend les couleurs trouvées dans la plupart des gammes CMJN, ce qui le rend très utile pour les utilisateurs concernés par la PAO. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 est « SMPTE-240M », et dans Adobe Photoshop 5.5 ou ultérieur « Adobe RGB (1998) ».

CIE RGB (Nikon CIE RGB 4.0.0.3000)


Un profil d'espace couleur vidéo établi par la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE). S'il a l'avantage de disposer d'une gamme relativement large, il a l'inconvénient de disposer d'une zone relativement étroite consacrée à la reproduction du cyan. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop est « CIE RGB ».

Adobe Wide RGB (Nikon Adobe Wide RGB 4.0.0.3000)

Ce profil d'espace couleur, conçu par Adobe, incorpore la plupart des couleurs visibles. Par conséquent, la plupart des couleurs qu'il peut exprimer ne peuvent pas être reproduites sur des moniteurs et des imprimantes standard. Le réglage RVB correspondant dans Adobe Photoshop 5.0 ou ultérieur est « Adobe Wide RGB ».

La gamme des couleurs qui peut être exprimée dans les profils d'espace couleur définis ci-dessus est représentée dans le graphique de valeurs chromatiques (x, y) suivant. Plus la zone délimitée par le triangle qui représente l'espace couleur est importante, plus la gamme est large.

Gamme des couleurs



2. Caractéristiques techniques des profils RVB compatibles avec Nikon Capture 4

Le tableau suivant montre les valeurs de gamma pour les profils compatibles avec Nikon Capture 4 ainsi que les valeurs de chromaticité pour le blanc et pour le rouge, vert et bleu.

Profil	Blanc		Valeur Gamma	Chromaticité (x, y)			
	Température de couleurs	Valeur		Nom	R	G	B
Apple RGB	6500 K (D ₆₅)	x 0,31271591	1,8	Trinitron	x 0,625	0,28	0,155
		y 0,32900148			y 0,34	0,595	0,07
ColorMatch RGB	5000 K (D ₅₀)	x 0,34570292	1,8	P22-EBU	x 0,63	0,295	0,155
		y 0,3585386			y 0,34	0,605	0,077
sRGB	6500 K (D ₆₅)	x 0,1271591	2,2	HDTV (CCIR 709)	x 0,64	0,3	0,15
		y 0,32900148			y 0,33	0,6	0,06
NTSC (1953)	Std Illuminant C	x 0,3101	2,2	NTSC (1953)	x 0,67	0,21	0,14
		y 0,3162			y 0,33	0,71	0,08
Bruce RGB	6500 K (D ₆₅)	x 0,31271591	2,2	Bruce RGB	x 0,64	0,28	0,15
		y 0,32900148			y 0,33	0,65	0,06
Adobe RGB (1998)	6500 K (D ₆₅)	x 0,31271591	2,2	Adobe RGB (1998)	x 0,64	0,21	0,15
		y 0,32900148			y 0,33	0,71	0,06
CIE RGB	Std Illuminant C	x 0,33333333	2,2	CIE RGB	x 0,735	0,274	0,167
		y 0,33333333			y 0,265	0,717	0,009
Adobe Wide RGB	5000 K (D ₅₀)	x 0,34570292	2,2	700/525/450 nm	x 0,735	0,115	0,157
		y 0,3585386			y 0,265	0,826	0,018
Moniteur Windows par défaut	6500 K (D ₆₅)	x 0,31271591	2,2	HDTV (CCIR 709)	x 0,64	0,3	0,15
		y 0,32900148			y 0,33	0,6	0,06
Moniteur Macintosh par défaut	5000 K (D ₆₅)	x 0,34570292	2,2	Trinitron	x 0,625	0,28	0,155
		y 0,3585386			y 0,34	0,595	0,07

Profils couleur couleur Nikon Capture et Adobe Photoshop

Profil de sortie Nikon Capture 4	Profil Adobe Photoshop
sRGB (Nikon sRGB 4.0.0.3001)	sRGB
Apple RGB (Nikon Apple RGB 4.0.0.3000)	Apple RGB
ColorMatch RGB (Nikon Color Match RGB 4.0.0.3000)	ColorMatch RGB
Bruce RGB (Nikon Bruce RGB 4.0.0.3000)	—
NTSC (1953) (Nikon NTSC (1953) 4.0.0.3000)	NTSC (1953)
Adobe RGB (1998) (Nikon Adobe RGB (1998) 4.0.0.3000)	Version 5.5 ou ultérieure : Adobe RGB (1998) Versions antérieures : SMPTE-240M
CIE RGB (Nikon CIE RGB 4.0.0.3000)	CIE RGB
Adobe Wide RGB (Nikon Adobe Wide RGB 4.0.0.3000)	Version 5.5 ou ultérieure : Adobe Wide RGB Versions antérieures : Wide Gamut RGB

Annexe B

Correspondance des couleurs dans Adobe Photoshop (Version 7.0 ou ultérieure)

Lorsqu'une image enregistrée dans Nikon Capture 4 est ouverte dans Adobe Photoshop, les profils utilisés dans Adobe Photoshop doivent correspondre à ceux utilisés dans Nikon Capture 4. Sinon, les couleurs perçues dans Adobe Photoshop ne seront peut-être pas identiques à celles de l'image d'origine. Les profils utilisés par Nikon Capture 4 peuvent être utilisés avec Adobe Photoshop Version 7.0 ou ultérieure.

La première étape consiste à faire correspondre le profil du moniteur de Nikon Capture 4 avec celui utilisé dans Adobe Photoshop (Windows uniquement). Vous devez d'abord spécifier le profil du moniteur d'Adobe Photoshop, puis sélectionner le même profil de Nikon Capture 4. Cette étape peut être omise si un profil du moniteur existant a déjà été sélectionné dans la boîte de dialogue des propriétés d'affichage de Windows. Pour de plus amples informations, référez-vous au paragraphe « Choix du profil de moniteur ». Les utilisateurs de Macintosh n'ont pas besoin d'effectuer cette étape.

Ensuite, il faut enregistrer l'image de Nikon Capture 4 dans un format qui accepte l'inclusion des informations de profil couleur. Si vous avez enregistré l'image en TIFF, JPEG (JFIF) et JPEG (EXIF), les informations de profil couleur utilisé dans Nikon Capture 4 seront incorporées au fichier et Adobe s'en servira pour traiter correctement les couleurs lorsque le fichier sera ouvert. Pour en savoir plus, voir « Ajustement des paramètres dans Adobe Photoshop » (📖 144).

Etape 1—Choisir un profil de moniteur

Sélectionnez un profil de moniteur comme expliqué ci-dessous.

1 Création d'un nouveau profil de moniteur

Si vous n'avez pas encore calibré votre moniteur, utilisez **Adobe Gamma** pour créer un profil pour votre moniteur. **Adobe Gamma** est inclus dans l'installation standard d'Adobe Photoshop.



2 Créez un profil couleur

Suivez les instructions à l'écran pour calibrer votre moniteur. Le profil final du moniteur sera enregistré dans l'un des dossiers suivants. Notez le nom du fichier.

- **Windows XP/Windows 2000** : Windows/system32/spool/drivers/color
- **Windows Me/Windows 98 Deuxième Edition** : Windows/System/Color

3 Choisissez le profil créé dans l'étape 2 pour Nikon Capture 4

Choisissez le profil créé dans l'étape 2 pour le profil de moniteur de Nikon Capture 4. Pour de plus amples explications, reportez-vous à « Préférences : L'onglet Gestion des couleurs » (📖 104).

Utilisation d'un profil de moniteur existant

Choisissez le profil existant comme le profil de moniteur de Nikon Capture 4. Pour de plus amples informations, référez-vous au paragraphe « Préférences de l'éditeur de Nikon Capture 4 : L'onglet Gestion des couleurs » (📖 104).

📖 ColorSync (Macintosh)

Dans ce chapitre, nous avons considéré que votre Macintosh était doté de la version ColorSync 3.0 ou ultérieure.

Etape 2—Ajustement des paramètres dans Adobe Photoshop

Le chapitre suivant décrit les réglages minimaux nécessaires pour garantir une reproduction des couleurs homogènes des couleurs dans Adobe Photoshop 7.0. Les menus et les boîtes de dialogue suivantes proviennent tous de Adobe Photoshop.

Ouverture d'images TIFF et JPEG avec Nikon Capture 4

Les images enregistrées au format TIFF et JPEG incorporent les informations de profil d'espace couleur. Ouvrez les fichiers avec ces formats de la manière suivante.

1 Affichez la boîte de dialogue Paramètres couleur

Sélectionnez **Color Settings...** (Paramètres couleur...) dans le menu **Edit** (Edition) d'Adobe Photoshop.




2 Cochez Advanced Mode (Mode avancé)

Sélectionnez **Preserve Embedded Profiles** (Conserver les profils incorporés) dans le menu déroulant **RGB** (RVB) de la section Règles de gestion des couleurs.

Désélectionnez **Ask When Opening** (Choix à l'ouverture) dans la section Règles de gestion des couleurs.

Fermez la boîte de dialogue Paramètres. Cliquez sur **OK**.




Avec ces paramètres, une boîte de dialogue d'avertissement peut apparaître lorsqu'une image est ouverte. Une option de cette boîte de dialogue vous permet d'empêcher une nouvelle apparition de cet avertissement.

Annexe C

Le plug-in Nikon NEF

Le plug-in (module d'extension) Nikon NEF permet de visualiser dans Adobe Photoshop les images de format RAW et NEF créées avec des appareils photo numériques Nikon. Une fois le plug-in installé, la boîte de dialogue suivante s'affiche lorsque vous ouvrez une image RAW dans Adobe Photoshop.



Après avoir réglé les paramètres (voir tableau ci-contre), cliquez sur **OK** pour ouvrir l'image. Cliquez sur **Annuler** pour fermer cette fenêtre et ne pas ouvrir l'image.

	Effectuez un zoom avant sur l'aperçu.		Effectuez un zoom arrière sur l'aperçu.
	Faites pivoter l'aperçu de 90° dans le sens anti-horaire.		Faites pivoter l'aperçu de 90° dans le sens horaire.
Modèle de l'appareil	Modèle de l'appareil photo utilisé pour la prise de vue.		
Taille de l'image	Taille de l'image (largeur x hauteur) en pixels.		
Correction d'exposition	Réglez l'exposition en déplaçant le curseur ou en saisissant une valeur comprise entre -2 et +2 IL dans la zone de texte. Non modifiée mentionne la valeur de correction d'exposition en vigueur au moment de la prise de vue.		
Balance des blancs	Choisissez une nouvelle valeur de balance des blancs en sélectionnant une option dans le menu. Non modifiée mentionne le réglage de balance des blancs en vigueur au moment de la prise de vue.		
	Option	Description	
	Non modifiée	Aucune modification.	
	Incandescent	Nouvelle valeur adaptée à un éclairage incandescent.	
	Fluorescent	Nouvelle valeur adaptée à un éclairage fluorescent blanc.	
	Fluorescent lumière naturelle	Nouvelle valeur adaptée à un éclairage fluorescent « froid ».	
	Lumière du jour	Nouvelle valeur adaptée à la lumière directe du soleil.	
	Ombagé	Nouvelle valeur adaptée aux zones d'ombre extérieures.	
Nuageux	Nouvelle valeur adaptée à un ciel couvert.		
Flash	Nouvelle valeur adaptée aux flashes Nikon.		
10MP (4016 x 2616)	Ouvrez l'image avec une taille de 4016 x 2616 pixels (disponible uniquement si la photo a été prise avec un D1x).		

Mac OS 9

Le contrôle de l'aberration chromatique (☞ 28, 100) ne s'applique pas aux images ouvertes dans Adobe Photoshop à l'aide du plug-in Nikon NEF sous Mac OS 9.

Ouvrir des images modifiées

Si l'image a été modifiée à l'aide d'un autre logiciel Nikon, la boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche.

Cette image NEF a été éditée dans les applications.
L'image affichée correspond à l'image éditée enregistrée dans le fichier.

Le plug-in Nikon NEF

Lorsque Nikon Capture 4 est installé, le plug-in NEF est copié sur le dossier d'application de Nikon Capture 4 (dans la version Macintosh, le plug-in NEF est copié sur le dossier « Formats de fichiers » dans le dossier d'application de Nikon Capture 4). Elle permet aux images RAW prises avec des appareils photos numériques d'être ouvertes dans Adobe Photoshop Elements version 2.0 ou ultérieure ou Adobe Photoshop version 6.0 ou ultérieure (Windows) ou 7.0 ou ultérieure (Macintosh).

Si une copie de Photoshop est détectée au moment de l'installation, le plug-in NEF est automatiquement copié dans le dossier des plug-ins « File Formats » de Photoshop. Si vous avez installé Photoshop après Nikon Capture 4, vous devez copier le plug-in dans le dossier mentionné ci-dessous :

Windows : Nikon NEF Plugin.8Bi

- **Photoshop CS** : Modules externes\Adobe Photoshop Only\Formats de fichiers
- **Photoshop 7.0** : Modules externes\Formats ou Modules externes\Adobe Photoshop Only\Formats de fichiers
- **Photoshop 6.0** : Modules externes\Adobe Photoshop Only\Formats de fichiers
- **Photoshop Elements 2.0 ou ultérieur** : Modules externes\Formats de fichiers

Macintosh : Nikon NEF Plugin

- **Photoshop CS** : Modules externes\Adobe Photoshop Only\Formats de fichiers
- **Photoshop 7.0** : Modules/Adobe Photoshop Only/Formats de fichiers
- **Photoshop 6.0** : *Non reconnu*
- **Photoshop Elements 2.0 ou ultérieur** : Modules externes/Formats de fichiers

Annexe D

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec Nikon Capture 4, vérifiez d'abord dans la liste des solutions suivantes avant de contacter votre revendeur ou représentant Nikon.

Nikon Capture 4 ne s'ouvre pas

Vérifiez que votre système d'exploitation dispose bien de la configuration requise (système d'exploitation, disque dur, mémoire, etc.). Voir « Configuration requise » (📖 5).

Nikon Capture 4 ne reconnaît pas l'appareil photo

Vérifiez que Nikon Capture 4 a reconnu l'appareil photo. **PC** sera affiché sur l'écran de contrôle supérieur des appareils photo D100, D70s, D70, D50, des séries D1 et D2. Certains appareils Coolpix affichent un rectangle en pointillés clignotants lorsque l'interface est connectée. Si ces indicateurs n'apparaissent pas, vérifiez les points suivants :

1 Vérifiez le commutateur marche-arrêt et le sélecteur de mode

- L'appareil photo est-il sous tension?
- La batterie est-elle complètement rechargée ? Pour éviter de décharger la batterie, nous conseillons d'alimenter l'appareil photo par un adaptateur secteur (vendu séparément) lorsque vous le connectez à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur, est-il correctement connecté et branché ?
- Le sélecteur de mode est-il réglé sur **PC** (gamme D1 uniquement) ?
- Le sélecteur de fonction est-il réglé sur **P, S, A** ou **M** (D100 uniquement) ?
- L'option sélectionnée dans le menu **USB** est-elle correcte (série D2/D100/D70s/D70/D50 uniquement) ? Sélectionnez **PTP** au cours de la connexion d'un appareil D70s, D70, D50 ou de la série D2 à un ordinateur exécutant Nikon Capture 4 Camera Control. Sélectionnez **Mass Storage** au cours de la connexion du D100 à un ordinateur sous Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition (Me) ou Windows 98 Second Edition (SE). Au cours de la connexion du D100 à un ordinateur Macintosh, sélectionnez **PTP**.

2 Vérifiez que le câble de connexion est correctement connecté

- Le câble de connexion IEEE1394 est-il bien connecté à la fois à l'appareil photo et à l'ordinateur? Rappelez-vous que les connecteurs IEEE1394 ne font pas entendre de déclic lorsqu'ils sont complètement insérés. Si le câble est bien connecté, essayez de déconnecter le câble et de reconnecter les dispositifs dans un ordre différent.
- Y a-t-il un autre périphérique connecté au bus IEEE1394?
Essayez de déconnecter les autres périphériques IEEE1394 et de ne reconnecter que l'ordinateur et l'appareil photo.

3 Disposez-vous de l'interface IEEE1394 conseillée (Série D1 uniquement)?

Consultez les indications données sur les configurations système requises dans « Configuration requise » (📖 5). Pour en savoir plus sur votre interface IEEE1394, consultez le site du fabricant.

Le fichier LisezMoi

Dans le CD d'installation de Nikon Capture se trouve le fichier LisezMoi. Prenez soin de lire ce fichier avant d'installer et d'utiliser Nikon Capture 4 car il contient des informations importantes qui peuvent ne pas se trouver dans ce manuel. Si vous rencontrez des problèmes avec Nikon Capture 4 qui ne sont pas traités dans ce chapitre, consultez le fichier LisezMoi pour obtenir les dernières informations.

4 La carte interface a-t-elle été correctement enregistrée par le système (Windows uniquement) ?

Si l'un des énoncés suivants correspond à la situation :

- Le « contrôleur de bus IEEE 1394 » n'est pas affiché dans le gestionnaire de périphériques
- La carte IEEE 1394 se trouve sur la liste « Autres périphériques » ou « Périphériques inconnus »
- Un témoin jaune ou rouge apparaît à côté de la liste de la carte IEEE 1394

la carte 1394 n'a pas été correctement enregistrée par le système. Consultez la documentation fournie avec la carte pour obtenir de plus amples informations sur l'enregistrement de périphériques.

Les images capturées sont trop lumineuses, trop sombres, délavées ou floues

- Avec les réglages par défaut, Nikon Capture 4 ne modifie pas les images capturées par l'appareil photo. Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Préférences, vérifiez que vos images sont bien capturées avec les valeurs par défaut de Nikon Capture et non pas avec les paramètres de la dernière image capturée. Voir « Préférences » pour en savoir plus (98). De même, vérifiez les paramètres dans les fenêtres Courbes, Equilibre colorimétrique et Masque flou. Choisissez l'option de réinitialisation des paramètres pour chaque fenêtre ou désactivez le bouton Appliquer de la fenêtre.
- Le moniteur a-t-il été correctement étalonné?
Essayez d'ajuster le contraste/luminosité, le système couleur de votre moniteur, etc pour vous assurer qu'il est correctement étalonné pour la visualisation des images. Consultez la documentation fournie avec votre moniteur pour les instructions sur les réglages du moniteur.

Annexe E

Glossaire

Vous trouverez dans ce glossaire les définitions de certains termes utilisés dans ce manuel.

ACL ou LCD

Affichage à cristaux liquides (acronyme anglais de Liquid Crystal Display). Ces écrans sont remarquables par leur minceur, leur légèreté et par le fait qu'ils consomment relativement peu d'énergie.

Balance des blancs

L'œil humain s'adapte aux changements d'éclairage et, par conséquent, voit toujours un objet blanc qu'il soit sous le soleil, sous ciel couvert ou en intérieur sous éclairage incandescent ou fluorescent. Un appareil numérique, doit quant à lui ajuster les couleurs selon l'éclairage pour que des couleurs qui apparaissent normalement blanches le soient aussi sur le résultat final. Ce réglage s'appelle la « balance des blancs ».

Bruit

Il s'agit des données dans un fichier image qui ne font pas partie de l'image d'origine. C'est l'équivalent numérique du grain. La présence de bruit implique une perte de qualité de l'image. Le bruit apparaît principalement dans les zones sombres de l'image. Il est possible de le réduire en ajustant l'exposition ou l'éclairage afin de déboucher les ombres.

Canal

Composante chromatique dans un espace couleur donné. L'espace couleur RVB se compose du rouge, du vert et du bleu et d'un canal RVB qui combine les trois. *Voir également Espace couleur.*

Carte mémoire

Utilisée pour le stockage des photographies dans les appareils photo Nikon.

CMJN

Modèle de couleur soustractif, fréquemment utilisé en imprimerie qui forme les couleurs en combinant les trois couleurs secondaires utilisées dans l'encre d'imprimerie : le Cyan, le Magenta et le Jaune. Comme aucune combinaison de ces couleurs ne permet d'obtenir un vrai noir, l'encre Noire est également utilisée.

CMS

Voir **Système de gestion des couleurs**.

ColorSync

Système de gestion des couleurs pour Mac OS développé par Apple. *Voir également Système de gestion des couleurs, ICC.*

Compression

Méthode permettant de réduire la taille des fichiers pour faciliter leur stockage et leur transmission. Les algorithmes de compression peuvent être divisés en algorithmes « sans perte » comme LZW dans lesquels aucune information n'est perdue lorsque les images reprennent leur taille d'origine pour l'affichage ou l'édition et les algorithmes « à perte » comme JPEG, qui entraînent la perte certaines informations. *Voir également JPEG, TIFF.*

Courbe

Voir **Courbe des tons**.

Courbe des tons

Outil visuel pour modifier les tons, permettant d'accentuer la luminosité et le contraste dans une zone spécifique de la gamme des tons. Modifier la forme de la courbe des tons change la correspondance entre l'entrée (les tons dans l'image d'origine) et la sortie (les tons tels qu'ils apparaissent après modification). L'équivalent numérique d'une courbe densitométrique. Voir également **Ton**.

Echelle

Taille de sortie d'une image en pourcentage par rapport à sa taille d'entrée. A l'échelle 50%, les images seront sorties à la moitié de leur taille d'origine.

Espace couleur

Terme général englobant à la fois le modèle utilisé pour définir la couleur (par exemple, CMJN ou RVB) et la gamme des couleurs qui peuvent être exprimées dans un modèle de couleur donné. Voir également **CMJN**, **Gamme des couleurs**, **RVB**.

FireWire

Terme d'Apple pour l'interface IEEE 1394. Voir **IEEE 1394**.

Flash électronique

Flash Nikon appelé aussi Speedlight.

Gamma

Gamma (également écrit « g ») est une caractéristique fondamentale des systèmes vidéo qui détermine l'intensité du signal de sortie par rapport à l'entrée. Pour calculer la valeur de gamma, la valeur un est attribuée à l'intensité d'entrée maximale possible et la valeur zéro à l'intensité minimale minimale (aucun signal). La sortie est calculée en multipliant l'entrée par l'inverse de la valeur gamma (sortie = entrée ^(1/g)).

Gamme des couleurs

La gamme des couleurs qui peuvent être exprimées par un périphérique d'entrée donné (par exemple, un scanner ou un appareil numérique), un périphérique de sortie (moniteur ou imprimante) ou un profil couleur. Aucune gamme de couleurs ne peut reproduire toutes les couleurs perceptibles par l'œil humain. La gamme des couleurs primaires RVB (Rouge, Vert, Bleu) destinée aux matériaux transmettant la lumière (diapositives et moniteurs couleur) est très différente et complémentaire de la gamme des couleurs secondaires CMJN (Cyan, Magenta, Jaune et Noir) destinée aux matériaux réfléchissant la lumière (support papier). Voir également **CMJN**, **Profil**, **RVB**.

Histogramme

Graphique montrant la répartition des tons dans l'image. L'axe horizontal indique le niveau des tons (luminosité) et l'axe vertical le nombre de pixels. Les barres du graphique montre le nombre de pixels pour une luminosité donnée dans l'image. L'histogramme affiché dans la fenêtre Courbes indique la répartition des tons pour le canal actuellement sélectionné et peut servir de référence lors de la modification des courbes. Voir également **Tons**, **Courbe des tons**.

ICC

ICC (International Color Consortium) est un organisme international qui travaille sur la mise en place de normes pour la gestion des couleurs et les profils de gestion des couleurs. Les profils ICC ont été développés pour permettre la conversion des données des espaces couleur d'un périphérique à l'autre et sont en passe de devenir une norme générique. Les profils ICC ont été proposés comme norme ISO (International Organisation for Standardization). *Voir également Profil.*

IEEE 1394

Protocole de transfert ultra-rapide défini par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers qui permet de connecter des périphériques comme des disques durs, des lecteurs et des appareils photo numériques à un ordinateur par un câble.

Image RAW

Photographie prise avec un réglage de qualité d'image HI-RAW. Les données d'image non modifiées « Raw » ou « brutes » provenant du capteur d'image de l'appareil photo (en français DTC: dispositif à transfert de charge ou en anglais CCD charge-coupled device) sont sauvegardées dans un format non compressé avec une profondeur d'échantillonnage de 12 bits. Les images RAW ne peuvent être ouvertes que dans Nikon Capture 4 et doivent être sauvegardées dans un format d'image standard comme TIFF ou JPEG pour pouvoir être ouvertes dans une autre application. *Voir également NEF.*

JPEG

Format graphique standard conçu par l'organisme Joint Photographic Experts Group. Les images sont compressées à l'aide de la technique DCT (Discrete Cosine Transform) qui fait appel aux propriétés de la vision humaine plus sensible à la lumière dans les longueurs d'onde plus basses pour augmenter la quantification dans les fréquences plus basses. La compression JPEG est « à perte » ce qui signifie que des informations sont perdues lorsque les images sont compressées, d'où une baisse de la qualité d'image. Une option de compression sans perte est également acceptée par certaines réalisations. Les images JPEG peuvent être compressées jusqu'au taux de 100 : 1 mais dans ce cas, la qualité en pâtit considérablement. Avec un taux de compression de 20 : 1, la perte de la qualité d'image n'est cependant pas visible.

Largeur du halo

Etendue des pixels autour d'un pixel central sélectionné sur lesquels s'appliquera le masque flou. Appelé parfois « Rayon ». Augmenter la largeur du halo accentue la largeur des contours affectés par le masque flou. Une application excessive du masque flou peut aboutir à un halo indésirable sur les bords de l'image. *Voir également Masque flou.*

Masque flou

Filtre permettant d'augmenter la netteté apparente des images matricielles. Certains masques flous abrégés comme « USM » accentuent les différences de couleur et de luminosité entre les bords (contours) et le reste de l'image. *Voir Largeur du halo, Seuil.*

NEF

Acronyme de Nikon Electronic Format, un format de fichier d'image développé par Nikon pour prendre en charge les données d'image RAW 12 bits haute résolution. Sous Windows, les fichiers NEF ont l'extension « .nef ». Les images NEF peuvent être ouvertes et modifiées uniquement dans Nikon Capture. L'avantage du format NEF est que même si les paramètres entrés par l'utilisateur, par exemple, pour les courbes et l'équilibre colorimétrique sont bien enregistrés dans le fichier, ils ne sont pas appliqués aux données d'origine de l'image. Les images NEF peuvent par conséquent être modifiées et sauvegardées plusieurs fois sans dégradation ni modification de l'image d'origine. Les fichiers NEF, en revanche, demande un espace disponible important. *Voir également Image RAW.*

Objectif Fisheye

Un objectif « fisheye » est un objectif avec un angle de champ de 180 degrés minimum. Cet angle de champ peut être de 180 degrés dans toutes les directions ou uniquement en diagonal. La distorsion est plus marquée au niveau des bords de l'image, mais très faible voire inexistante au centre de l'image. La palette Objectif fisheye de Nikon Capture 4 peut servir à diminuer la distorsion des images prises avec un objectif AF DX Nikkor ED 10,5 mm f=2.8 afin de créer une image qui soit proche de celle qui serait prise avec un objectif grand-angle ordinaire.

Pipette

Outil utilisé pour échantillonner le point blanc, le point noir ou le point gris. Voir également Valeur du noir, Point noir, Point gris et Point blanc.

Point noir

Tous les tons dont la valeur d'entrée est inférieure au point noir prennent la valeur de sortie minimale (par défaut, pas de couleur ou noir). Tous les détails plus sombres que le point noir seront perdus. *Voir également Tons, Courbe des tons.*

ppcm

Pixels par centimètre, une unité de résolution. Plus il y a de pixels par centimètre, meilleure en est la résolution. *Voir également ppp, Résolution.*

ppp

Pixels par pouce, une unité de résolution. Plus il y a de pixels par pouce, meilleure en est la résolution. *Voir également ppcm, Résolution.*

Préférences

Paramètres contrôlant les opérations de base effectuées par un programme donné et définis par l'utilisateur.

Profil

Fichier définissant les caractéristiques couleurs d'un périphérique d'entrée comme un scanner ou un appareil photo numérique, d'un périphérique de sortie comme une imprimante ou un moniteur, ou l'espace couleur utilisé pour la retouche d'image. Les profils sont utilisés par les systèmes de gestion des couleurs pour assurer une reproduction uniforme de celles-ci. Le système de gestion des couleurs Nikon utilisé dans Nikon Capture utilise des profils ICC. *Voir également Espace couleur, ICC.*

Profondeur d'échantillonnage

Nombre de bits utilisés pour traduire la couleur, aussi appelé quantification. La profondeur d'échantillonnage détermine la quantité d'informations couleur dans une image. Les profondeurs d'échantillonnage importantes permettent d'exprimer un plus grand nombre de couleurs et de nuances. La profondeur d'échantillonnage se rapporte parfois au nombre de bits par canal ou à la valeur combinée de tous les canaux; par exemple, on peut dire qu'une image dont la profondeur d'échantillonnage est 8 bits / canal (R, V ou B) a une profondeur d'échantillonnage de 24 bits (RVB [8×3 couleurs = 24]). Une image avec une profondeur d'échantillonnage de 1 n'a que deux couleurs, noir et blanc sans nuances intermédiaires. *Voir également Canal.*

Recadrage

Portion de l'image sélectionnée dans une fenêtre d'image.

Résolution

Densité des points ou pixels qui forment une image, mesurée en ppp (point ou pixel par pouce). La résolution des moniteurs Macintosh est par exemple de 72 ppp. Plus la densité des points ou pixels est importante, plus la résolution est élevée et plus la capacité à exprimer les détails est grande. La résolution est par conséquent l'équivalent numérique du pouvoir séparateur sur film. Les moniteurs d'ordinateur ont habituellement une résolution de 72 ou 96 ppp tandis que les imprimantes peuvent avoir des résolutions de 300, 600, 1200 ou 2400 ppp. *Voir également ppcm, ppp.*

RVB

Modèle de couleur additif généralement utilisé par les moniteurs. La lumière, émise dans les trois couleurs primaires, Rouge, Vert et Bleu, est combinée pour créer l'ensemble des couleurs. Le blanc est obtenu en mélangeant 100% des trois couleurs.

Seuil

Limite jusqu'à laquelle le masque flou sera appliqué. S'il est vrai que plus le seuil est élevé et plus l'effet d'accentuation est important, d'autres facteurs entrent également en ligne de compte dans le résultat final comme la largeur du halo. *Voir également Largeur du halo, Masque flou.*

Système de gestion des couleurs

Méthode assurant la cohérence de la reproduction des couleurs entre les différents dispositifs comme les scanners, les moniteurs et les imprimantes et entre les différentes plates-formes informatiques. Dans le système de gestion des couleurs utilisé dans Nikon Capture 4, la reproduction précise des couleurs est assurée par l'utilisation de profils qui fournissent toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques du moniteur ou de l'imprimante et sur l'espace couleur utilisé pour l'édition. *Voir également ColorSync, profil ICC.*

TIFF

Tagged Image File Format, un format de fichier image pour les images couleur ou en niveaux de gris, parfait pour les images bitmap comme les photographies numériques. Dans certains cas, TIFF accepte la compression « sans perte » LZW et packbit (avec les méthodes de compression « sans perte », aucune information n'est perdue lorsque l'image est compressée par opposition aux méthodes de compression « à perte » comme JPEG qui sacrifient le détail pour obtenir des taux de compression plus élevés). La compression LZW est disponible lors de l'enregistrement d'images dans Nikon Capture 4 version 4.3 ou ultérieure. *Voir également Compression, JPEG.*

Ton

Luminosité du pixel, mesurée soit comme l'intensité combinée du rouge, du vert et du bleu soit comme l'intensité séparée de chacune de ces couleurs (canaux). Le nombre de tons qui peuvent être exprimés dépend de la profondeur d'échantillonnage de l'image; Nikon Capture 4 accepte 256 niveaux de tons par canal à une profondeur de 8 bits et 4096 niveaux de tons par canal une profondeur de 12 bits (les données une profondeur de 12 bits sont gérées en interne comme des données 16 bits). La distribution des tons dans l'image peut être visualisée dans l'histogramme de la fenêtre Courbes. *Voir également* **Profondeur en bits**.

USB

Universal Serial Bus. Norme pour les interfaces série d'ordinateur permettant la reconnaissance automatique « plug and play » des périphériques et les connexions « à chaud » de périphériques alors même que l'ordinateur ou le périphérique en question sont sous tension. Selon le type d'interface installé sur un ordinateur, un port USB peut fonctionner en « high speed » (USB 2.0 uniquement) avec un taux de transfert de 480 Mbit/s, ou en « full speed » (USB 1.1, USB 2.0) avec un taux de transfert de 12 Mbit/s. Pour plus d'informations, consultez le fabricant.

Valeur d'exclusion

Le pourcentage de pixels aux deux extrémités d'une courbe qui sont exclues dans l'opération de contraste automatique. *Voir également* **Courbe des tons**.

Point blanc

Tous les tons dont la valeur d'entrée est supérieure au point du blanc prennent la valeur de sortie maximale (par défaut, le canal maître est blanc). Tous les détails plus lumineux que la valeur du blanc seront perdus. *Voir également* **Tons**, **Courbe des tons**.

Point gris

Voir **Point médian**.

Point médian

Contrôle le niveau de sortie pour les tons moyens dans l'image d'origine. *Voir également* **Tons**, **Courbe des tons**.

Vignette

Vue miniature de la photo, l'équivalent de celles obtenues sur une planche-contact en photographie argentique. Les images chargées dans Nikon Capture sont affichées dans une liste de vignettes dans la section Vignettes de la fenêtre Multi-images.

Index

- A**
 ACL, 151
 Adaptateur secteur, 130, 137
 Adobe Photoshop Elements, 146
 Adobe Photoshop, 98–99, 140–141, 143–144
 Adobe RGB, 140, 142
 Adobe Wide RGB, 140, 142
 Annulation des modifications, 30
 Apple RGB, 140, 142
- B**
 Balance des blancs, 31, 32, 33–38, 126, 133
 réglage précis, 34, 133
 Barre de titre, 8
 Bouton Appliquer, 29
 Bouton Prise de vue, 123–124
 Boîte de dialogue Options, *voir* Préférences
 Boîte de dialogue de recherche des outils, 30
 Bracketing, 121, 129
 Bruce RGB, 140, 142
- C**
 CMJN, 104–106
 par défaut, 104, 105
 profil, 104–106
 Canal, 48–50, 53, 55, 57–61
 Carte mémoire, 36–37
 Chromie, 57, 60, 63
 CIE RGB, 141, 142
 ColorSync, 105
 Compensation des tons (Correction des tons), 39–40, 131
 Compression, 83, 127
 Configuration requise, 4
 Contraste automatique, 48, 51, 58, 102
 Contraste, 66
 Contrôle de l'appareil, 107–138
 Contrôle des dégradés (Contrôle du vignetage), 31, 46–47
 Correction d'exposition, 39, 125
 Couleur, 23, 40, 48–55, 57–58, 63, 66, 103, 104–106
 Courbe RVB, 48–55
 Curseur de recadrage, 22
 Curseur du contraste, 66
 Curseur main, 18
- D**
 D-Lighting, 73–74
 Données de prise de vue. *Voir* Informations sur les photos
- E**
 Echelle, 79–80, 152
 Ecran ACL simulé, 123–124
 Enregistrement des images, 84–87
 Equivalence ISO. *Voir* Sensibilité
 Espace couleur, 149
 profil, 104–106, 140–141
- F**
 Facteur de zoom, 18
 Fenêtre Multi-images, 15–17, 86
 Fenêtre de progression des enregistrements, 87, 100
 Fichiers temporaires, 101, 138
 FireWire, 4, 150
 Formats de fichiers, 13, 83
- G**
 Gamma, 54, 150
 Gamme des couleurs, 141, 150
 Gestion des couleurs, 104–105
 Grille (Quadrillage), 103
- H**
 Hautes lumières, 25, 49
 Histogramme, 26, 48, 50, 58, 115, 132, 151
- I**
 ICC, 105, 151
 IEEE 1394, 4, 151
 Image Dust Off, 31, 42–45, 133
 Image d'origine, 9
 Impression des images, 88–91
 Indicateur, 30
 Informations sur les photos, 8
 Installation, 5
 Intensité, 46–47, 59, 60, 69
 Intervallomètre, 120–122
 Inversion des images, 20
- J**
 JPEG, 13, 20, 83, 151
- L**
 Largeur du halo, 69, 151
 Luminosité automatique, 93, 94
 Luminosité des couleurs, 59
 Luminosité, 23, 58, 66–67
- Luminosité, 58
- M**
 Masque flou, 31, 68–70, 153
 Menu Appareil, 132–134
 Mired, 33
 Mode synchro flash, 126
 Modification, 7–106
- N**
 NEF, 13, 83, 151
 NTSC (1953), 140, 142
 Netteté d'image, 40, 131. *Voir* également masque flou
 Nikon Capture 4 Camera Control, 107–138
 Nikon Capture 4 Editor, 7–106
 Nikon Message Center, 4
 Nikon View, 3
 Noir et blanc, 64
 Noms de fichiers, 86, 95
- O**
 Objectif Fisheye, 31, 77–78, 150
 Ombres, 25, 49
 Onglet Couleur avancée, 102
 Onglet Général
 Nikon Capture 4 Camera Control, 137
 Nikon Capture 4 Editor, 98–99
 Outil pipette, 35, 48, 52, 54, 103, 150
 Ouvrir, 13–17
- P**
 Palette Amplificateur de saturation, 31, 32, 63
 Palette Balance des blancs, 31, 32, 33–38
 Palette Courbes, 31, 32, 48–56
 Palette Editeur LST, 31, 32, 57–62
 Palette Effets photo, 64
 Palette Equilibre colorimétrique, 31, 66–67
 Palette Histogramme, 26
 Palette Image Dust Off, 31, 42–45
 Palette Informations, 23–24
 Palette Masque flou, 31, 68–70
 Palette Objectif Fisheye, 31, 77–78

- Palette RAW avancé, 31, 32, 39–41
 Palette Réduction du bruit, 31, 71–72
 Palette Signets, 27
 Palette Taille/résolution, 31, 79–81
 Palette Vue d'ensemble, 19
 ColorMatch RVB, 140, 142
 Palettes d'outils, 8, 29–32
 recherche, 30
 Paramètres, enregistrement et chargement, 38, 41, 45, 47, 56, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 81, 82
 PictureProject, 3, 110, 113
 Pixel, couleur, 23
 Plug-in Nikon NEF, 145–146
 Point blanc, 48, 51–53, 102
 Point gris, 35–36, 58. *Voir également* Point médian réglage, 35–36
 Point médian, 54, 151
 Point noir, 48, 50–53, 102
 Préférences,
 Nikon Capture 4 Camera Control, 137–138
 Nikon Capture 4 Editor, 97–106
 Profil d'affichage, 104–106
 Profil de l'imprimante, 104, 106
 Profils, 104–106, 140–144, 152
 Profondeur d'échantillonnage (Profondeur en bits ou quantification), 86, 92, 118, 149
 Programme décalable (Décalage du programme), 125
- R**
- RAW, 13, 31, 32, 127, 152. *Voir également* NEF
 Raccordement d'un appareil, 110
 Recadrage, 22, 150
 sélection, 22
 Redressement des images, 21
 Réduction de l'effet de moiré, 71
 Réduction du bruit, 31, 71–72, 131
 Réglages personnalisés, 135–136
 Résolution de l'imprimante, 152
 Résolution, 79–81, 152
- Rotation des images, 20
 RVB, 152
 profil d'espace couleur, 104–106, 140–141
 profil RVB par défaut, 104, 105
- S**
- Saturation des couleurs, 40
 Sensibilité, 44, 126
 Seuil, 68–69, 153
 Sous-divisions, 103
 sRVB, 104, 140, 142
 Système de mesure, 124, 126
 Sépia, 64
- T**
- TIFF, 13, 31, 83, 86, 99, 153
 Taille de sortie, 79–81
 Teinte, 40, 61, 131
 Température de couleur, 33–34, 133
 Traitement direct, 116–119
 Traitement par lot, 92–96. *Voir également* Traitement direct
- U**
- USB, 4, 153
- V**
- Valeur de contraste automatique, 101, 149
 Vignette, 15–17, 153
- X**
- x-y, coordonnées, 23
- Z**
- Zone de mise au point, 28
 Zoom, 18

Nikon

Aucune reproduction, totale ou partielle et quelle qu'en soit la forme (à l'exception de brèves citations dans des articles) ne pourra être faite sans l'autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

Imprimé au Japon
SB5E00200101(13)
6MSA9613--